

Uputstvo za upotrebu

MSI nVidia GeForce RTX 3050 VENTUS 2X OC 6GB GDDR6
96-bit grafička kartica



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/msi-nvidia-geforce-rtx-3050-ventus-2x-oc-6gb-gddr6-96-bit-graficka-kartica-akcija-cena/>

MSI Graphics Card Quick Start Guide



Installation Guide (NVIDIA)

Installation Guide (AMD)

條文碼位置
Part No: GS2-XXXX2ED

Package Contents

1. MSI graphics card
2. MSI graphics card

System Requirements

1. PCI Express compatible motherboard with one dual-width x16 graphics slot
2. A monitor with at least one input connector equivalent to the output connectors of your graphics card
3. Microsoft® Windows® or Linux operating system (depends on the product)
4. At least 1.5 GB of available hard-disk space

Auxiliary Tools

1. Phillips screwdriver (This can be used to do most of the installation. A screwdriver with a magnetic head makes the process a lot easier.)

Windows

1. Turn on the computer and unplug the power cable. Then open your computer case by removing the side panel. Remove any expansion bracket on the back of your case which may interfere with the graphics card bracket to place and carefully follow the screens. Then unplug any auxiliary PCI/e power connectors on the card and carefully remove the card using the release clip on the PCIe socket on the motherboard.

Auxiliary Tools

1. Phillips screwdriver

Hardware Installation

1. Remove the side panel of the computer case. Then unplug any expansion bracket on the back of your case which may interfere with the graphics card bracket to place and carefully follow the screens. Then unplug any auxiliary PCI/e power connectors on the card and carefully remove the card using the release clip on the PCIe socket on the motherboard.
2. Insert the graphics card into the PCIe slot on the motherboard. Push the card down until it is seated in the slot. Then unplug any auxiliary PCI/e power connectors on the card and carefully remove the card using the release clip on the PCIe socket on the motherboard.

Package Contents

1. MSI graphics card
2. MSI graphics card

System Requirements

1. PCI Express compatible motherboard with one dual-width x16 graphics slot
2. A monitor with at least one input connector equivalent to the output connectors of your graphics card
3. Microsoft® Windows® or Linux operating system (depends on the product)
4. At least 1.5 GB of available hard-disk space

Auxiliary Tools

1. Phillips screwdriver (This can be used to do most of the installation. A screwdriver with a magnetic head makes the process a lot easier.)

Windows

1. Turn on the computer and unplug the power cable. Then open your computer case by removing the side panel. Remove any expansion bracket on the back of your case which may interfere with the graphics card bracket to place and carefully follow the screens. Then unplug any auxiliary PCI/e power connectors on the card and carefully remove the card using the release clip on the PCIe socket on the motherboard.

Auxiliary Tools

1. Phillips screwdriver

Hardware Installation

1. Remove the side panel of the computer case. Then unplug any expansion bracket on the back of your case which may interfere with the graphics card bracket to place and carefully follow the screens. Then unplug any auxiliary PCI/e power connectors on the card and carefully remove the card using the release clip on the PCIe socket on the motherboard.
2. Insert the graphics card into the PCIe slot on the motherboard. Push the card down until it is seated in the slot. Then unplug any auxiliary PCI/e power connectors on the card and carefully remove the card using the release clip on the PCIe socket on the motherboard.

English

Package Contents

Please ensure you realize if anything is missing or damaged.

1. MSI graphics card
2. User Manual or Quick Guide (depends on the product)

System Requirements

The warranty does not cover defects or malfunctions caused by wrong the processing unit and/or memory out of product specifications, also known as overclocking.

1. Motherboard with PCI Express graphics card BIOS without MSI Afterburner will not work warranty.

System Requirements

1. PCI Express compatible motherboard with one dual-width x16 graphics slot
2. A monitor with at least one input connector equivalent to the output connectors of your graphics card
3. Microsoft® Windows® or Linux operating system (depends on the product)
4. At least 1.5 GB of available hard-disk space

Auxiliary Tools

1. Phillips head screwdriver (This can be used to do most of the installation. A screwdriver with a magnetic head makes the process a lot easier.)

Hardware Installation

1. Turn on the computer and unplug the power cable. Then open your computer case by removing the side panel. Remove any expansion bracket on the back of your case which may interfere with the graphics card bracket to place and carefully follow the screens. Then unplug any auxiliary PCI/e power connectors on the card and carefully remove the card using the release clip on the PCIe socket on the motherboard.

Auxiliary Tools

1. Phillips screwdriver

Polish

Zawartość opakowania

Proszę sprawdzić, czy nie brakuje części, uszkodzone, nieczyłe opakowanie lub nie są uszkodzone, nieczyłe opakowanie lub nie są uszkodzone.

1. MSI karta graficzna
2. Instrukcja obsługi lub szybki przewodnik obsługi (zależy od konfiguracji produktu)

Wymagania systemowe

Warranty does not cover defects or malfunctions caused by wrong the processing unit and/or memory out of product specifications, also known as overclocking.

1. Motherboard with PCI Express graphics card BIOS without MSI Afterburner will not work warranty.

System Requirements

1. PCI Express compatible motherboard with one dual-width x16 graphics slot
2. A monitor with at least one input connector equivalent to the output connectors of your graphics card
3. Microsoft® Windows® or Linux operating system (depends on the product)
4. At least 1.5 GB of available hard-disk space

Auxiliary Tools

1. Phillips head screwdriver (This can be used to do most of the installation. A screwdriver with a magnetic head makes the process a lot easier.)

Hardware Installation

1. Turn on the computer and unplug the power cable. Then open your computer case by removing the side panel. Remove any expansion bracket on the back of your case which may interfere with the graphics card bracket to place and carefully follow the screens. Then unplug any auxiliary PCI/e power connectors on the card and carefully remove the card using the release clip on the PCIe socket on the motherboard.

Auxiliary Tools

1. Phillips screwdriver

Nederlands

Verpakking inhoud

Controleer of de inhoud van de verpakking overeenkomt met de inhoud van de verpakking. Controleer of de inhoud van de verpakking overeenkomt met de inhoud van de verpakking.

1. MSI graphics card
2. Instructieboekje of snelstartgids (afhankelijk van het product)

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

The warranty does not cover defects or malfunctions caused by wrong the processing unit and/or memory out of product specifications, also known as overclocking.

1. Motherboard with PCI Express graphics card BIOS without MSI Afterburner will not work warranty.

Systemeisen

1. PCI Express compatible motherboard with one dual-width x16 graphics slot
2. A monitor with at least one input connector equivalent to the output connectors of your graphics card
3. Microsoft® Windows® or Linux operating system (depends on the product)
4. At least 1.5 GB of available hard-disk space

Auxiliary Tools

1. Phillips head screwdriver (This can be used to do most of the installation. A screwdriver with a magnetic head makes the process a lot easier.)

Hardware Installatie

1. Turn on the computer and unplug the power cable. Then open your computer case by removing the side panel. Remove any expansion bracket on the back of your case which may interfere with the graphics card bracket to place and carefully follow the screens. Then unplug any auxiliary PCI/e power connectors on the card and carefully remove the card using the release clip on the PCIe socket on the motherboard.

Auxiliary Tools

1. Phillips screwdriver

Italiano

Contenuto della confezione

Controllare il contenuto della confezione e assicurarsi che corrisponda al contenuto della confezione.

1. MSI graphics card
2. Manuale dell'utente (dipendente dal prodotto)

Precauzioni per l'uso

The warranty does not cover defects or malfunctions caused by wrong the processing unit and/or memory out of product specifications, also known as overclocking.

1. Motherboard with PCI Express graphics card BIOS without MSI Afterburner will not work warranty.

System Requirements

1. PCI Express compatible motherboard with one dual-width x16 graphics slot
2. A monitor with at least one input connector equivalent to the output connectors of your graphics card
3. Microsoft® Windows® or Linux operating system (depends on the product)
4. At least 1.5 GB of available hard-disk space

Auxiliary Tools

1. Phillips head screwdriver (This can be used to do most of the installation. A screwdriver with a magnetic head makes the process a lot easier.)

Hardware Installazione

1. Turn on the computer and unplug the power cable. Then open your computer case by removing the side panel. Remove any expansion bracket on the back of your case which may interfere with the graphics card bracket to place and carefully follow the screens. Then unplug any auxiliary PCI/e power connectors on the card and carefully remove the card using the release clip on the PCIe socket on the motherboard.

Auxiliary Tools

1. Phillips screwdriver

Română

Conținutul pachetului

Verificați conținutul pachetului și asigurați-vă că este corect și complet.

1. MSI graphics card
2. Manualul utilizatorului (în funcție de produs)

Precauții pentru utilizare

The warranty does not cover defects or malfunctions caused by wrong the processing unit and/or memory out of product specifications, also known as overclocking.

1. Motherboard with PCI Express graphics card BIOS without MSI Afterburner will not work warranty.

System Requirements

1. PCI Express compatible motherboard with one dual-width x16 graphics slot
2. A monitor with at least one input connector equivalent to the output connectors of your graphics card
3. Microsoft® Windows® or Linux operating system (depends on the product)
4. At least 1.5 GB of available hard-disk space

Auxiliary Tools

1. Phillips head screwdriver (This can be used to do most of the installation. A screwdriver with a magnetic head makes the process a lot easier.)

Hardware Instalare

1. Turn on the computer and unplug the power cable. Then open your computer case by removing the side panel. Remove any expansion bracket on the back of your case which may interfere with the graphics card bracket to place and carefully follow the screens. Then unplug any auxiliary PCI/e power connectors on the card and carefully remove the card using the release clip on the PCIe socket on the motherboard.

Auxiliary Tools

1. Phillips screwdriver

Deutsch

Inhalt des Pakets

Bitte überprüfen Sie den Inhalt des Pakets, um sicherzustellen, dass alle Teile vorhanden sind.

1. MSI graphics card
2. Benutzerhandbuch (falls zutreffend)

Vorichtmaßnahmen für die Nutzung

The warranty does not cover defects or malfunctions caused by wrong the processing unit and/or memory out of product specifications, also known as overclocking.

1. Motherboard with PCI Express graphics card BIOS without MSI Afterburner will not work warranty.

Systemanforderungen

1. PCI Express compatible motherboard with one dual-width x16 graphics slot
2. A monitor with at least one input connector equivalent to the output connectors of your graphics card
3. Microsoft® Windows® or Linux operating system (depends on the product)
4. At least 1.5 GB of available hard-disk space

Hilfswerkzeuge

1. Phillips-Kreuzschraubendreher (Dieses Werkzeug kann für die meisten Schritte der Installation verwendet werden.)

Hardware-Installation

1. Schalten Sie den Computer aus und entfernen Sie das Stromkabel. Öffnen Sie den Gehäusedeckel und entfernen Sie alle Expansionsklappen an der Rückseite des Gehäuses, die die Montage der Grafikkarte behindern könnten.

Hilfswerkzeuge

1. Phillips-Kreuzschraubendreher

Português

Conteúdo da embalagem

Verifique o conteúdo da embalagem para garantir que todos os itens estejam presentes.

1. MSI graphics card
2. Manual do usuário (dependendo do produto)

Precações de utilização

The warranty does not cover defects or malfunctions caused by wrong the processing unit and/or memory out of product specifications, also known as overclocking.

1. Motherboard with PCI Express graphics card BIOS without MSI Afterburner will not work warranty.

Requisitos de sistema

1. PCI Express compatible motherboard with one dual-width x16 graphics slot
2. A monitor with at least one input connector equivalent to the output connectors of your graphics card
3. Microsoft® Windows® or Linux operating system (depends on the product)
4. At least 1.5 GB of available hard-disk space

Ferramentas Auxiliares

1. Chave de fenda Phillips (Este pode ser usado para a maioria das etapas da instalação.)

Instalação de hardware

1. Desligue o computador e desligue o cabo de alimentação. Remova qualquer suporte de expansão na parte traseira do gabinete que possa interferir com a instalação da placa gráfica.

Ferramentas Auxiliares

1. Chave de fenda Phillips

Čeština

Obsah balení

Proveďte kontrolu obsahu balení, abyste se ujistili, že všechny součásti jsou přítomny.

1. MSI graphics card
2. Uživatelská příručka (závislé na produktu)

Upozornění k použití

The warranty does not cover defects or malfunctions caused by wrong the processing unit and/or memory out of product specifications, also known as overclocking.

1. Motherboard with PCI Express graphics card BIOS without MSI Afterburner will not work warranty.

Systemové požadavky

1. PCI Express compatible motherboard with one dual-width x16 graphics slot
2. A monitor with at least one input connector equivalent to the output connectors of your graphics card
3. Microsoft® Windows® or Linux operating system (depends on the product)
4. At least 1.5 GB of available hard-disk space

Průpravné nástroje

1. Šroubovák s křížovou špičkou (Tento nástroj lze použít pro většinu kroků instalace.)

Instalace hardwaru

1. Vypněte počítač a odpojte napájecí kabel. Odstraňte všechny zátky a komponenty z zadní strany počítačového krytu, které by mohly narušit instalaci grafické karty.

Průpravné nástroje

1. Šroubovák s křížovou špičkou

Magyar

CSomag tartalma

Ellenőrizze a csomag tartalmát, hogy biztosított legyen minden alkatrész.

1. MSI graphics card
2. Felhasználói kézikönyv (termékfüggő)

Használati előírások

The warranty does not cover defects or malfunctions caused by wrong the processing unit and/or memory out of product specifications, also known as overclocking.

1. Motherboard with PCI Express graphics card BIOS without MSI Afterburner will not work warranty.

Rendszerkövetelmények

1. PCI Express compatible motherboard with one dual-width x16 graphics slot
2. A monitor with at least one input connector equivalent to the output connectors of your graphics card
3. Microsoft® Windows® or Linux operating system (depends on the product)
4. At least 1.5 GB of available hard-disk space

Segédeszközök

1. Phillips csavarhúzó (Ez a csavarhúzó használható az installáció legtöbb lépésénél.)

Hardver telepítés

1. Kikapcsolja a számítógépet és kikapcsolja az áramellátást. Távolítsa el az összes kiegészítőt a hátsó panelről, amelyek megakadályozhatják a grafikkárta beépítését.

Segédeszközök

1. Phillips csavarhúzó

Slovenčina

Obsah balení

Preverite vsebino paketa, da zagotovite, da vse delne komponente so prisotne.

1. MSI graphics card
2. Uporabnikovo ročilo (odvisno od izdelka)

Previdnostni ukrepi pri uporabi

The warranty does not cover defects or malfunctions caused by wrong the processing unit and/or memory out of product specifications, also known as overclocking.

1. Motherboard with PCI Express graphics card BIOS without MSI Afterburner will not work warranty.

Sistemski zahtevi

1. PCI Express compatible motherboard with one dual-width x16 graphics slot
2. A monitor with at least one input connector equivalent to the output connectors of your graphics card
3. Microsoft® Windows® or Linux operating system (depends on the product)
4. At least 1.5 GB of available hard-disk space

Pomožna orodila

1. Šraubljčnik s križnim koncem (To orodilo lahko uporabite za večino korakov pri namestitvi.)

Prilagoditev hardvaru

1. Izklopite računalnik in odklopite napajalni kabel. Odstranite vse vtičnice in komponente s zadnjega dela ohišja, ki bi lahko ovirale namestitve grafične kartice.

Pomožna orodila

1. Šraubljčnik s križnim koncem

Español

Contenido del paquete

Compruebe el contenido del paquete para asegurarse de que todos los componentes estén incluidos.

1. MSI graphics card
2. Manual del usuario (dependiendo del producto)

Precauciones de uso

The warranty does not cover defects or malfunctions caused by wrong the processing unit and/or memory out of product specifications, also known as overclocking.

1. Motherboard with PCI Express graphics card BIOS without MSI Afterburner will not work warranty.

Requisitos del sistema

1. PCI Express compatible motherboard with one dual-width x16 graphics slot
2. A monitor with at least one input connector equivalent to the output connectors of your graphics card
3. Microsoft® Windows® or Linux operating system (depends on the product)
4. At least 1.5 GB of available hard-disk space

Herramientas auxiliares

1. Destornillador Phillips (Este puede usarse para la mayoría de los pasos de la instalación.)

Instalación de hardware

1. Apague el computador y desconecte el cable de alimentación. Quite cualquier soporte de expansión en la parte posterior de la carcasa que pueda interferir con la instalación de la tarjeta gráfica.

Herramientas auxiliares

1. Destornillador Phillips

Français

Contenu de l'emballage

Vérifiez le contenu de l'emballage pour vous assurer que tous les composants sont inclus.

1. MSI graphics card
2. Manuel utilisateur (selon le produit)

Précautions d'emploi

The warranty does not cover defects or malfunctions caused by wrong the processing unit and/or memory out of product specifications, also known as overclocking.

1. Motherboard with PCI Express graphics card BIOS without MSI Afterburner will not work warranty.

Configuration système requise

1. Carte mère compatible avec une carte graphique PCI Express à 16 voies
2. Un moniteur avec au moins un connecteur d'entrée compatible avec les connecteurs de sortie de votre carte graphique
3. Microsoft® Windows® ou Linux (selon le produit)
4. Au moins 1,5 Go d'espace disque disponible

Outils pour l'installation

1. Tournevis à pointe croix (Cet outil peut être utilisé pour la plupart des étapes de l'installation.)

Installation de la carte

1. Éteignez l'ordinateur et débranchez le câble d'alimentation. Retirez les supports de fixation à l'arrière du boîtier qui pourraient gêner l'installation de la carte graphique.

Outils pour l'installation

1. Tournevis à pointe croix

Español

Contenido del paquete

Compruebe el contenido del paquete para asegurarse de que todos los componentes estén incluidos.

1. MSI graphics card
2. Manual del usuario (dependiendo del producto)

Precauciones de uso

The warranty does not cover defects or malfunctions caused by wrong the processing unit and/or memory out of product specifications, also known as overclocking.

1. Motherboard with PCI Express graphics card BIOS without MSI Afterburner will not work warranty.

Requisitos del sistema

1. PCI Express compatible motherboard with one dual-width x16 graphics slot
2. A monitor with at least one input connector equivalent to the output connectors of your graphics card
3. Microsoft® Windows® or Linux operating system (depends on the product)
4. At least 1.5 GB of available hard-disk space

Herramientas auxiliares

1. Destornillador Phillips (Este puede usarse para la mayoría de los pasos de la instalación.)

Instalación de hardware

1. Apague el computador y desconecte el cable de alimentación. Quite cualquier soporte de expansión en la parte posterior de la carcasa que pueda interferir con la instalación de la tarjeta gráfica.

Herramientas auxiliares

1. Destornillador Phillips

Srpski

Sadržaj pakovanja

Provjerite sadržaj pakovanja kako biste bili sigurni da su uključeni svi dijelovi.

1. MSI graphics card
2. Korisnički priručnik (ovisno o proizvodu)

Preporuke za korištenje

The warranty does not cover defects or malfunctions caused by wrong the processing unit and/or memory out of product specifications, also known as overclocking.

1. Motherboard with PCI Express graphics card BIOS without MSI Afterburner will not work warranty.

Sistemski zahtjevi

1. PCI Express compatible motherboard with one dual-width x16 graphics slot
2. A monitor with at least one input connector equivalent to the output connectors of your graphics card
3. Microsoft® Windows® or Linux operating system (depends on the product)
4. At least 1.5 GB of available hard-disk space

Pomoćna orodja

1. Šraubljučnik s križnim koncem (Ovo orodje možete koristiti za većinu koraka instalacije.)

Instalacija hardvera

1. Isključite račununar i odspojite napajalni kabel. Uklonite sve utičnice i komponente s zadnjeg dijela kućišta koje bi mogle ometati instalaciju grafičke kartice.

Pomoćna orodja

1. Šraubljučnik s križnim koncem

Magyar

CSomag tartalma

Ellenőrizze a csomag tartalmát, hogy biztosított legyen minden alkatrész.

1. MSI graphics card
2. Felhasználói kézikönyv (termékfüggő)

Használati előírások

The warranty does not cover defects or malfunctions caused by wrong the processing unit and/or memory out of product specifications, also known as overclocking.

1. Motherboard with PCI Express graphics card BIOS without MSI Afterburner will not work warranty.

Rendszerkövetelmények

1. PCI Express compatible motherboard with one dual-width x16 graphics slot
2. A monitor with at least one input connector equivalent to the output connectors of your graphics card
3. Microsoft® Windows® or Linux operating system (depends on the product)
4. At least 1.5 GB of available hard-disk space

Segédeszközök

1. Phillips csavarhúzó (Ez a csavarhúzó használható az installáció legtöbb lépésénél.)

Hardver telepítés

1. Kikapcsolja a számítógépet és kikapcsolja az áramellátást. Távolítsa el az összes kiegészítőt a hátsó panelről, amelyek megakadályozhatják a grafikkárta beépítését.

Segédeszközök

1. Phillips csavarhúzó

Slovenčina

Obsah balení

Preverite vsebino paketa, da zagotovite, da vse delne komponente so prisotne.

1. MSI graphics card
2. Uporabnikovo ročilo (odvisno od izdelka)

Previdnostni ukrepi pri uporabi

The warranty does not cover defects or malfunctions caused by wrong the processing unit and/or memory out of product specifications, also known as overclocking.

1. Motherboard with PCI Express graphics card BIOS without MSI Afterburner will not work warranty.

Sistemski zahtjevi

1. PCI Express compatible motherboard with one dual-width x16 graphics slot
2. A monitor with at least one input connector equivalent to the output connectors of your graphics card
3. Microsoft® Windows® or Linux operating system (depends on the product)
4. At least 1.5 GB of available hard-disk space

Pomoćna orodja

1. Šraubljučnik s križnim koncem (Ovo orodje možete koristiti za većinu koraka instalacije.)

Instalacija hardvera

1. Isključite račununar i odspojite napajalni kabel. Uklonite sve utičnice i komponente s zadnjeg dijela kućišta koje bi mogle ometati instalaciju grafičke kartice.

Pomoćna orodja

1. Šraubljučnik s križnim koncem

Español

Contenido del paquete

Compruebe el contenido del paquete para asegurarse de que todos los componentes estén incluidos.

1. MSI graphics card
2. Manual del usuario (dependiendo del producto)

Precauciones de uso

The warranty does not cover defects or malfunctions caused by wrong the processing unit and/or memory out of product specifications, also known as overclocking.

1. Motherboard with PCI Express graphics card BIOS without MSI Afterburner will not work warranty.

Requisitos del sistema

1. PCI Express compatible motherboard with one dual-width x16 graphics slot
2. A monitor with at least one input connector equivalent to the output connectors of your graphics card
3. Microsoft® Windows® or Linux operating system (depends on the product)
4. At least 1.5 GB of available hard-disk space

Herramientas auxiliares

1. Destornillador Phillips (Este puede usarse para la mayoría de los pasos de la instalación.)

Instalación de hardware

1. Apague el computador y desconecte el cable de alimentación. Quite cualquier soporte de expansión en la parte posterior de la carcasa que pueda interferir con la instalación de la tarjeta gráfica.

Herramientas auxiliares

1. Destornillador Phillips

Russий

Содержимое упаковки

Проверьте содержимое упаковки, чтобы убедиться, что все компоненты включены.

1. MSI graphics card
2. Руководство пользователя (зависит от конкретного продукта)

Меры предосторожности при использовании

The warranty does not cover defects or malfunctions caused by wrong the processing unit and/or memory out of product specifications, also known as overclocking.

1. Motherboard with PCI Express graphics card BIOS without MSI Afterburner will not work warranty.

Конфигурация системы

1. Материнская плата с одним PCI Express x16 и одним слотом для видеокарты
2. Монитор с хотя бы одним входным соединением, совместимым с выходными разъемами вашей видеокарты
3. Microsoft® Windows® или Linux (зависит от продукта)
4. Не менее 1,5 Гб свободного места на жестком диске

Инструменты для установки

1. Крестовый отвертка (Этот инструмент можно использовать для большинства шагов установки.)

Установка видеокарты

1. Выключите компьютер и отключите кабель питания. Снимите все распорки и компоненты с задней панели корпуса, которые могут помешать установке видеокарты.

Инструменты для установки

1. Крестовый отвертка

Español

Contenido del paquete

Compruebe el contenido del paquete para asegurarse de que todos los componentes estén incluidos.

1. MSI graphics card
2. Manual del usuario (dependiendo del producto)

Precauciones de uso

The warranty does not cover defects or malfunctions caused by wrong the processing unit and/or memory out of product specifications, also known as overclocking.

1. Motherboard with PCI Express graphics card BIOS without MSI Afterburner will not work warranty.

Requisitos del sistema

1. PCI Express compatible motherboard with one dual-width x16 graphics slot
2. A monitor with at least one input connector equivalent to the output connectors of your graphics card
3. Microsoft® Windows® or Linux operating system (depends on the product)
4. At least 1.5 GB of available hard-disk space

Herramientas auxiliares

1. Destornillador Phillips (Este puede usarse para la mayoría de los pasos de la instalación.)

Instalación de hardware

1. Apague el computador y desconecte el cable de alimentación. Quite cualquier soporte de expansión en la parte posterior de la carcasa que pueda interferir con la instalación de la tarjeta gráfica.

Herramientas auxiliares

1. Destornillador Phillips

Magyar

CSomag tartalma

Ellenőrizze a csomag tartalmát, hogy biztosított legyen minden alkatrész.

1. MSI graphics card
2. Felhasználói kézikönyv (termékfüggő)

Használati előírások

The warranty does not cover defects or malfunctions caused by wrong the processing unit and/or memory out of product specifications, also known as overclocking.

1. Motherboard with PCI Express graphics card BIOS without MSI Afterburner will not work warranty.

Rendszerkövetelmények

1. PCI Express compatible motherboard with one dual-width x16 graphics slot
2. A monitor with at least one input connector equivalent to the output connectors of your graphics card
3. Microsoft® Windows® or Linux operating system (depends on the product)
4. At least 1.5 GB of available hard-disk space

Segédeszközök

1. Phillips csavarhúzó (Ez a csavarhúzó használható az installáció legtöbb lépésénél.)

Hardver telepítés

1. Kikapcsolja a számítógépet és kikapcsolja az áramellátást. Távolítsa el az összes kiegészítőt a hátsó panelről, amelyek megakadályozhatják a grafikkárta beépítését.

Segédeszközök

1. Phillips csavarhúzó

Slovenčina

Obsah balení

Preverite vsebino paketa, da zagotovite, da vse delne komponente so prisotne.

1. MSI graphics card
2. Uporabnikovo ročilo (odvisno od izdelka)

Previdnostni ukrepi pri uporabi

The warranty does not cover defects or malfunctions caused by wrong the processing unit and/or memory out of product specifications, also known as overclocking.

1. Motherboard with PCI Express graphics card BIOS without MSI Afterburner will not work warranty.

Sistemski zahtjevi

1. PCI Express compatible motherboard with one dual-width x16 graphics slot
2. A monitor with at least one input connector equivalent to the output connectors of your graphics card
3. Microsoft® Windows® or Linux operating system (depends on the product)
4. At least 1.5 GB of available hard-disk space

Pomoćna orodja

1. Šraubljučnik s križnim koncem (Ovo orodje možete koristiti za većinu koraka instalacije.)

Instalacija hardvera

1. Isključite račununar i odspojite napajalni kabel. Uklonite sve utičnice i komponente s zadnjeg dijela kućišta koje bi mogle ometati instalaciju grafičke kartice.

Pomoćna orodja

1. Šraubljučnik s križnim koncem

Español

Contenido del paquete

Compruebe el contenido del paquete para asegurarse de que todos los componentes estén incluidos.

1. MSI graphics card
2. Manual del usuario (dependiendo del producto)

Precauciones de uso

The warranty does not cover defects or malfunctions caused by wrong the processing unit and/or memory out of product specifications, also known as overclocking.

1. Motherboard with PCI Express graphics card BIOS without MSI Afterburner will not work warranty.

Requisitos del sistema

1. PCI Express compatible motherboard with one dual-width x16 graphics slot
2. A monitor with at least one input connector equivalent to the output connectors of your graphics card
3. Microsoft® Windows® or Linux operating system (depends on the product)
4. At least 1.5 GB of available hard-disk space

Herramientas auxiliares

1. Destornillador Phillips (Este puede usarse para la mayoría de los pasos de la instalación.)

Instalación de hardware

1. Apague el computador y desconecte el cable de alimentación. Quite cualquier soporte de expansión en la parte posterior de la carcasa que pueda interferir con la instalación de la tarjeta gráfica.

Herramientas auxiliares

1. Destornillador Phillips

Español

Contenido del paquete

Compruebe el contenido del paquete para asegurarse de que todos los componentes estén incluidos.

1. MSI graphics card
2. Manual del usuario (dependiendo del producto)

Precauciones de uso

The warranty does not cover defects or malfunctions caused by wrong the processing unit and/or memory out of product specifications, also known as overclocking.

1. Motherboard with PCI Express graphics card BIOS without MSI Afterburner will not work warranty.

Requisitos del sistema

1. PCI Express compatible motherboard with one dual-width x16 graphics slot
2. A monitor with at least one input connector equivalent to the output connectors of your graphics card
3. Microsoft® Windows® or Linux operating system (depends on the product)
4. At least 1.5 GB of available hard-disk space

Herramientas auxiliares

1. Destornillador Phillips (Este puede usarse para la mayoría de los pasos de la instalación.)

Instalación de hardware

1. Apague el computador y desconecte el cable de alimentación. Quite cualquier soporte de expansión en la parte posterior de la carcasa que pueda interferir con la instalación de la tarjeta gráfica.

Herramientas auxiliares

1. Destornillador Phillips

Українська

Зміст упаковки

Перевірте вміст упаковки, щоб переконатися, що всі компоненти присутні.

1. MSI graphics card
2. Інструкція користувача (залежить від конкретного продукту)

Мережі предосторожності при використанні

The warranty does not cover defects or malfunctions caused by wrong the processing unit and/or memory out of product specifications, also known as overclocking.

1. Motherboard with PCI Express graphics card BIOS without MSI Afterburner will not work warranty.

Конфигурация системы

1. Материнська плата з одним PCI Express x16 і одним слотом для відеокарти
2. Монітор з хоча б одним вхідним з'єднанням, сумісним з вихідними роз'ємами вашої відеокарти
3. Microsoft® Windows® або Linux (залежить від продукту)
4. Не менше 1,5 Гб вільного місця на жорсткому диску

Інструменти для установки

1. Крестовий отвертка (Цей інструмент можна використовувати для більшості етапів установки.)

Установка відеокарти

1. Вимкніть комп'ютер і відключіть кабель живлення. Зніміть всі розпорки та компоненти з задньої панелі корпусу, які можуть перешкодити встановленню відеокарти.

Інструменти для установки

1. Крестовий отвертка

Latvian

Pakoties saturs

Pārbaudiet iepakojuma saturu, lai pārliecinātos, ka visi komponenti ir iekļauti.

1. MSI graphics card
2. Lietotāja rokasgrāmatā (atkarībā no produkta)

Lietošanas piesardzības pasākumi

The warranty does not cover defects or malfunctions caused by wrong the processing unit and/or memory out of product specifications, also known as overclocking.

1. Motherboard with PCI Express graphics card BIOS without MSI Afterburner will not work warranty.

Sistēmas prasības

1. PCI Express kompatīva mātesplāte ar vienu dubultplatuma PCI Express x16 grafikas slotu
2. Monitora ar vismaz vienu ievades savienojumu, kas ir saderīgs ar jūsu grafikas kartes iznākšanas portiem
3. Microsoft® Windows® vai Linux (atkarībā no produkta)
4. Vismaz 1,5 GB brīva vietas cietajā diskā

Palīgierīces

1. Phillips skrūvētne (Šo rīku var izmantot lielākajai daļai instalācijas soļu.)

Hardware instalācija

1. Izslēdziet datoru un atvienojiet barošanas kabeli. Noņemiet visas paplašināšanas ierīces un komponentes aizmugurējā paneļa pusē, kas varētu traucēt grafikas kartes uzstādīšanu.

Palīgierīces

1. Phillips skrūvētne

Magyar

CSomag tartalma

Ellenőrizze a csomag tartalmát, hogy biztosított legyen minden alkatrész.

1. MSI graphics card
2. Felhasználói kézikönyv (termékfüggő)

Használati előírások

The warranty does not cover defects or malfunctions caused by wrong the processing unit and/or memory out of product specifications, also known as overclocking.

1. Motherboard with PCI Express graphics

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda MSI, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/msi-nvidia-geforce-rtx-3050-ventus-2x-oc-6gb-gddr6-96-bit-graficka-kartica-akcija-cena/>