

Uputstvo za upotrebu

BaByliss stajler za kosu AS774E

BaByliss[®]



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-stajler-za-kosu-as774e-akcija-cena/>

BaByliss[®]

STAJLER ČETKA AS774E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

Uputstvo i mere opreza – za fenove i stajlere

PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA! PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboa, kadi,

tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladištite na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujte se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poledini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budete koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poledini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugastite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upaljen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristiti nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane BaByliss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između toplih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovode čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svačijeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronskom otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE MERE PREDOSTROŽNOSTI PRE UPOTREBE UREĐAJA!

Ovaj uređaj treba koristiti isključivo na način opisan u ovom uputstvu. Molimo da sačuvate uputstvo za buduću upotrebu.

VAŽNO! Ovaj stajler dostiže visoke temperature i nije pogodan za upotrebu ni na sintetičkim ni na pravim ekstenzijama.

UPOZORENJE! Vodite računa da vruća površina uređaja ne dođe u direktan kontakt sa kožom, posebno sa očima, ušima, licem i vratom.

UPOZORENJE! Ne dodirujte metalne delove aparata dok je vruć.

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

- Proverite da li vam je kosa 80% suva i raščešljana kako ne bi bila zamršena. Podelite kosu na delove kako biste je pripremili za stilizovanje.
- Pričvrstite odabrani dodatak na dršku. Ukoliko želite da zamenite odabrani dodatak, pogledajte odeljak „Promena dodataka“.
- Pomerite prekidač da podesite temperaturu koja odgovara vašem tipu kose kako biste uključili uređaj. Napomena: LED lampica plave boje će se uključiti i označiti da je uključena jonska funkcija.
- Nakon korišćenja, pomerite prekidač na poziciju „0“ kako biste ugasili uređaj i isključili ga iz struje.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.

PROMENA DODATAKA

- Stavite dodatak na dršku i poravnajte dva ureza sa dugmićima sa drškom.
- Gurajte dodatak na dršku dok ne dođe na svoje mesto.
- Za uklanjanje dodatka, pritisnite i držite dva dugmića sa strane uređaja i odvojite dodatak od drške.

ČETKA ZA DOBIJANJE VELIKOG OVALNOG VOLUMENA & OBLIKOVANJE

- Postavite četku ispod izdvojenog dela kose, blizu glave i držite tako nekoliko sekundi kako biste povećali volumen kose od korena.
- Tokom sušenja podignite kosu u korenu uz pomoću četke.
- Polako pomerajte četku niz kosu, i kada dođete do kraja izdvojenog dela kose polako okrenite uređaj ka svom licu kako biste uvili krajeve.
- Kako bi vaša stilizovana frizura duže trajala, odaberite podešavanje za hlađenje zagrejane kose „*“, dok istovremeno držite četku na korenu kose.
- Ponovite navedene korake za svaki deo kose.

MLAZNICA ZA SUŠENJE KOSE

- Koristite mlaznicu za sušenje kose kako biste uklonili višak vlage pre stilizovanja kose tako što ćete usmeriti vazduh ka kosi i pomerati četku sa mlaznicom oko glave.

ČETKA ZA ISPRAVLJANJE KOSE

- Postavite četku ispod izdvojenog dela kose, blizu glave, tako da čvrste čekinje budu okrenute nagore.
- Pomoću druge ruke zategnite izdvojeni deo kose uz četku i neka čvrste čekinje prodru u kosu.
- Lagano klizite četkom kroz izdvojeni deo kose zatežući ga i kontrolišući kako biste ga ispravili.
- Kada četka dođe do kraja izdvojenog dela kose, okrenite četku ka unutra kako biste oblikovali krajeve kose.
- Kako biste imali još bolju kontrolu, drugu ruku stavite na četku dok klizite niz izdvojeni deo kose.
- Ponovite gore navedene korake za svaki izdvojeni deo kose.

JASTUČASTA ČETKA

- Postavite četku ispod izdvojenog dela kose, blizu glave, tako da meke, fleksibilne čekinje budu okrenute nagore.
- Pomoću druge ruke zategnite izdvojeni deo kose uz četku i neka čvrste čekinje prodru u kosu.
- Lagano klizite četkom kroz izdvojeni deo kose kako biste razmrsili kosu i ispravili je, kao i učinili mekom prilikom sušenja.
- Kako biste imali još bolju kontrolu, drugu ruku stavite na četku dok klizite niz izdvojeni deo kose.
- Kako biste završili sa stilizovanjem i vrh kose učinili mekšim, stavite četku na vrh izdvojenog dela kose i očešljajte je na uobičajeni način.
- Ponoviti gore navedene korake za svaki izdvojeni deo kose.

PODEŠAVANJA TEMPERATURE

Postoje 2 podešavanja temperature, plus podešavanje hlađenja.

Koristite opciju hlađenja na zagrejanoj kosi kako biste učvrstili stilizovanu kosu.

Pomerite prekidač na prvu poziciju kako biste odabrali opciju hlađenja „*“, na drugu poziciju za nisku temperaturu „I“ i na treću poziciju za visoku temperaturu „II“.

Ukoliko imate tanku, slabu, blajhanu ili farbanu kosu, koristite nisku temperaturu. Za gušću kosu koristite višu temperaturu.

NAPREDNA PLASMA TEHNOLOGIJA SA DUALNIM JONSKIM SISTEMOM

Dualni jonski sistem za balansiranje vlage kombinuje pozitivne i negativne jone koji zajedno omogućavaju hidrataciju kose i eliminišu kovrdžanje prilikom sušenja.

BRIGA I ODRŽAVANJE

Kako biste održali uređaj u najboljem mogućem stanju, molimo vas da pratite korake opisane ispod:

- Proverite da li je uređaj ugašen, isključen iz struje i hladan. Za čišćenje spoljašnjeg dela uređaja, koristite vlažnu krpu za brisanje. Vodite računa da voda ne ulazi u uređaj, kao i da je uređaj u potpunosti suv pre korišćenja.
- Nemojte motati kabl oko uređaja, već ga labavo namotajte pored uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj daleko od utičnice.
- Nakon korišćenja uvek isključite uređaj iz struje.

ČIŠĆENJE FILTERA NA POLEĐINI UREĐAJA

- Proverite da li je uređaj ugašen, isključen iz struje i hladan.
- Pomoću meke četke očistite filter na poleđini uređaja od svih dlaka i otpada.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 17, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com



OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd, tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda BaByliss, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-stajler-za-kosu-as774e-akcija-cena/>