

Uputstvo za upotrebu

HUAWEI nova 12 SE 8/256GB Green



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/huawei-nova-12-se-8256gb-green-akcija-cena/>

HUAWEI nova 12 SE

Korisničko uputstvo



Sadržaj

Osnovno

Prozor za prikaz informacija u realnom vremenu	1
Osnovni pokreti	2
Phone Clone	5
Zaključavanje i otključavanje ekrana	6
Upoznavanje sa početnim ekranom	7
Kontrolna tabla	16
Snimci ekrana i video snimak ekrana	23
Više prozora	31
Punjenje	41

Pametne funkcije

Супер упећај	42
Jednostavna projekcija	44
Huawei Share	45

Kamera i Galerija

Snimanje fotografija	47
Režim portreta	52
Noćni režim	52
Režim otvora blende	53
AI kamera	54
Profesionalni režim	54
Snimanje video zapisa	56
Režim Dvostruki prikaz	58
Prilagođavanje podešavanja kamere	59
Upravljanje Galerijom	61
Uređivanje slika i video zapisa	65
Istaknute stavke	67

Aplikacije

MeeTime	70
Beleške	73
Optimizator	80

Podešavanja

Još veza	82
Početni ekran i stil	83
Prikaz i osvetljaj	84
Obaveštenja i statusna traka	85
Biometrijski podaci i lozinka	88
Skladište	91

	Sadržaj
Bezbednost	92
Privatnost	94
Funkcije pristupačnosti	97
Više informacija o telefonu	102

Osnovno

Prozor za prikaz informacija u realnom vremenu

Prikaz statusa usluga u realnom vremenu

Prikaz uživo pokazuje status aktuelnih usluga i zadataka u realnom vremenu. Možete recimo tokom poziva prikazati informacije u realnom vremenu iz procesa kao što je tajmer ili snimanje.



 Slike služe samo kao referenca.

Kapsula za prikaz informacija u realnom vremenu:

Kada pređete sa aplikacije na početni ekran ili na drugu aplikaciju, na statusnoj traci prikazaće se kapsula za prikaz informacija u realnom vremenu sa kratkim pregledom informacija u realnom vremenu za aktuelni zadatak. Na primer, trajanje poziva ili tajmer.

Ukoliko ima više zadataka, u kapsuli za prikaz informacija u realnom vremenu zadaci će biti sortirani po prioritetu procesa i vremenu pokretanja.

- ❗ Ako zadatak sa prikazom informacija u realnom vremenu iz aplikacije nije sinhronizovan sa prikazom uživo, uđite u **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka** i proverite da li je za aplikaciju omogućena dozvola za obaveštenja.

Kartica za prikaz informacija u realnom vremenu:

Dodirnite kapsulu za prikaz informacija u realnom da biste je proširili u karticu za prikaz informacija u realnom vremenu, na kojoj možete da pregledate detalje ili obavite druge radnje. Dodirnite bilo koju oblast na kartici izuzev dugmadi da biste otvorili odgovarajuću aplikaciju i obavili druge radnje.

Dodirnite bilo koju praznu oblast ili povucite nagore na kartici za prikaz informacija u realnom vremenu da biste je skupili u kapsulu.

Prevucite nadole iz gornjeg levog ugla ekrana da biste prikazali Centar za obaveštenja u kome su prikazani svi aktuelni procesi. Kada se proces završi, automatski se briše.

- ❗ Ako za neku aplikaciju ne želite da omogućite prikaz uživo, izaberite **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka > Statusna traka > Prikaz uživo** i isključite prekidač pored odgovarajuće aplikacije.


Osnovni pokreti

Osnovni pokreti i prečice

Pokreti za navigaciju sistemom

Izaberite **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Navigacija sistema** i proverite da li je opcija **Pokreti** izabrana.

	Povratak na prethodni ekran Prevucite sa leve ili desne ivice ka sredini ekrana da biste se vratili na prethodni ekran.
	Povratak na početni ekran Prevucite nagore od donjeg dela da biste pristupili početnom ekranu.


	Skorašnji zadaci Prevucite nagore od dna ekrana i držite da biste prikazali skorašnje zadatke.
	Zatvaranje aplikacije Prilikom pregleda skorašnjih zadataka prevucite nagore na pregledu aplikacije da biste zatvorili aplikaciju.
	Prebacivanje između aplikacija - Prevucite preko donje ivice ekrana radi prebacivanja između aplikacija. Pre korišćenja ovog pokreta dodirnite opciju Podešavanja na ekranu opcije Navigacija sistema i obezbedite da je opcija Prevucite preko donjeg dela za promenu aplikacija omogućena.  Ako vaš uređaj nema prekidač Prevucite preko donjeg dela za promenu aplikacija, to znači da odgovarajuća funkcija nije podržana. - Prevucite preko donjeg dela ekrana u obliku luka radi prebacivanja između aplikacija.

Pokreti zglobom prsta



Pre korišćenja pokreta zglobom prsta, koristite bilo koji od sledećih metoda da biste bili sigurni da su sve neophodne funkcije omogućene (u zavisnosti od modela uređaja):

- izaberite opcije **Podešavanja** > **Funkcije pristupačnosti** > **Prečice i pokreti** i omogućite opciju **Pravljenje snimka ekrana** i opciju **Snimanje ekrana**.
- Izaberite **Podešavanja** > **Funkcije pristupačnosti** > **Kontrola pokreta** > **Pravljenje snimka ekrana** i omogućite opciju **Pametna snimka ekrana**.


	Pravljenje snimka ekrana Zglobom prsta dva puta kucnite na ekran da biste napravili snimak ekrana.
	Pravljenje snimka listanja ekrana Zglobom prsta kucnite na ekran i nacrtajte „S“ da biste napravili snimak listanja ekrana.

	Snimanje dela ekrana Zglobom prsta kucnite na ekran i nacrtajte zatvorenu oblast da biste snimili deo ekrana.
	Snimanje ekrana Zglobovima dva prsta dvaput kucnite ekran da biste pokrenuli ili završili video snimak ekrana.

Još pokreta

	Pristupanje režimu izmene početnog ekrana Skupite dva prsta na početnom ekranu.
	Prikaz table sa prečicama na zaključanom ekranu Uključite ekran i prevucite nagore sa dna zaključanog ekrana.
	Prikaz trake za pretragu Prevucite nadole sa sredine početnog ekrana.
	Prikaz table sa obaveštenjima Prevucite nadole iz gornjeg levog ugla ekrana.
	Uključivanje prekidača prečice Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana da biste prikazali opciju Kontrolna tabla i dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prekidačima prečica (u zavisnosti od modela uređaja).

Tasterske prečice

	Isključivanje i ponovno pokretanje sistema Pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje dok uređaj ne prikaže meni Isključi i Ponovo pokreni sistem.
	Povećanje jačine zvuka Pritisnite taster za povećanje jačine zvuka.
	Smanjenje jačine zvuka Pritisnite taster za smanjenje jačine zvuka.
	Pravljenje snimka ekrana Istovremeno pritisnite taster za smanjenje jačine zvuka i taster za uključivanje i isključivanje.

 Neki proizvodi nemaju tastere za jačinu zvuka.

Phone Clone

Upotreba aplikacije Phone Clone za premeštanje podataka na novi uređaj

Aplikacija **Phone Clone** vam omogućava da brzo i jednostavno premestite sve osnovne podatke (uključujući kontakte, kalendar, slike i video zapise) sa starog uređaja na novi uređaj.

Migracija podataka sa Huawei/Android uređaja

- 1 Na novom uređaju otvorite aplikaciju **Phone Clone** ili izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Phone Clone**, dodirnite opciju **Ovo je novi uređaj** i izaberite opciju **Huawei** ili opciju **Drugi Android**.
- 2 Na starom uređaju pratite uputstva na ekranu za preuzimanje i instaliranje aplikacije **Phone Clone**.
 - Za Huawei uređaje: aplikaciju **Phone Clone** možete da preuzmete iz aplikacije **AppGallery**.
 - Za Android uređaje: aplikaciju **Phone Clone** možete da preuzmete sa zvaničnog veb-sajta kompanije Huawei.

- 3 Na starom uređaju otvorite aplikaciju **Phone Clone**, dodirnite opciju **Ovo je stari uređaj** i pratite uputstva na ekranu za povezivanje starog uređaja sa novim uređajem, ručno ili skeniranjem koda.
- 4 Na starom uređaju izaberite podatke koje želite da klonirate i dodirnite opcije **Sledeće > Prenesi** da biste završili kloniranje podataka.

Migracija podataka sa iPhone ili iPad uređaja

- 1 Na novom uređaju otvorite aplikaciju **Phone Clone** ili izaberite **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Phone Clone**, dodirnite opciju **Ovo je novi uređaj** i izaberite opciju **iPhone/iPad**.
- 2 Na starom uređaju pratite uputstva na ekranu za preuzimanje i instaliranje aplikacije **HUAWEI Phone Clone**.
- 3 Na starom uređaju otvorite aplikaciju **HUAWEI Phone Clone**, dodirnite opciju **Prenesi podatke na Huawei telefon** i pratite uputstva na ekranu za povezivanje starog uređaja sa novim uređajem skeniranjem koda.
- 4 Na starom uređaju izaberite podatke koje želite da klonirate i pratite uputstva na ekranu za završetak kloniranja podataka.

Zaključavanje i otključavanje ekrana

Zaključavanje i otključavanje ekrana

Zaključavanje ekrana

Automatsko zaključavanje:

Ekran uređaja će se automatski zaključati ako u određenom vremenskom periodu na njemu niste izvršili nijednu operaciju.

Možete da izaberete opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Spavanje** i postavite trajanje isteka vremena ekrana.

Ručno zaključavanje ekrana:

Možete ručno da zaključate ekran koristeći bilo koji od sledećih metoda:

- Pritisnite taster za uključivanje i isključivanje.
- Primaknite dva prsta na početnom ekranu, dodirnite opciju **Vidžeti usluga**, prevucite nadole do dna ekrana, dodirnite opciju **Vidžeti**, dodirnite i zadržite ikonu **Zaklj. ekrana** i dodirnite opciju **Dodaj na početni ekran**. Zatim dodirnite ikonu **Zaklj. ekrana** da biste zaključali ekran.

Uključivanje ekrana

Ekran možete da uključite na bilo koji od sledećih načina (u zavisnosti od modela uređaja):

- pritisnite taster za uključivanje i isključivanje.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Probudi ekran** i omogućite i koristite opcije **Podigni za buđenje** i **Dvaput dodirni za buđenje**.

- Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Kontrola pokreta > Podizanje i omogućite i koristite opciju **Probudi uređaj.****

 Ako vaš uređaj nema ovu opciju, to pokazuje da ova funkcija nije podržana.

Otključavanje ekrana

Otključavanje lozinkom: Kada se ekran uključi, prevucite nagore od sredine ekrana da bi se prikazalo polje u koje možete da unesete svoju lozinku zaključanog ekrana.

Otključavanje licem: Kada se ekran uključi, postavite lice ispred ekrana. Uređaj će se automatski otključati nakon prepoznavanja lica.

Otključavanje otiskom prsta: Dodirnite zonu senzora otiska prsta prstom koji ste registrovali. Obavezno prvo probudite ekran ako uređaj ima senzor otiska prsta na ekranu.

Upoznavanje sa početnim ekranom

Pregled početnog ekrana sistema

Novo podešavanje vam omogućava da prilagodite početni ekran uređaja i grupišete važan sadržaj na lokacijama kojima se lako pristupa pomoću vidžeta usluga, velikih fascikli i drugih funkcija.

Upoznavanje sa doteranim početnim ekranom

- **Statusna traka:** Prikazuje status uređaja i obaveštenja pri vrhu ekrana.
- **Velike fascikle:** Direktno otvara aplikaciju kada dodirnete odgovarajuću ikonu aplikacije bez proširenja fascikle. Veličina fascikle se po potrebi može podešavati.
- **Vidžeti usluga:** Omogućava pregled usluga i obezbeđuje direktan pristup često korišćenim funkcijama aplikacija bez obaveznog otvaranja svake odgovarajuće aplikacije. Po potrebi možete naslagati ili kombinovati više vidžeta usluga.
- **Traka za navigaciju ekranima:** Prevlačite nalevo ili nadesno da biste prikazali aplikacije i vidžete na različitim ekranima. Indikator pokazuje na kojem se ekranu trenutno nalazite.
- **Traka sa prečicama:** Prikazuje najčešće korišćene aplikacije.

Korišćenje vidžeta usluga

Vidžeti usluga vam omogućavaju da:

- pregledate aplikacije ili pristupate aplikacijama, na primer, da prikazete vremensku prognozu ili reprodukujete muziku.
- izaberete neki od niza stilova i izgleda vidžeta usluge da biste prilagodili početni ekran.
- slažete i kombinujete više vidžeta usluga da biste sačuvali prostor na početnom ekranu, pojednostavili početni ekran i lakše se kretali po njemu.

Aplikacije koje pri dnu imaju traku sa vidžetima  podržavaju vidžete usluga. Da biste uklonili traku sa vidžetima, izaberite **Podešavanja > Početni ekran i stil > Podešavanja početnog ekrana > Prikaži trake sa vidžetima**.

-  Ova funkcija nije podržana u određenim scenarijima. Stvarno korišćenje će imati prednost.

Dodavanje vidžeta usluga na početni ekran

Možete da dodate vidžet usluge na početni ekran na bilo koji od sledećih načina:

- Prevucite nagore preko ikone aplikacije da biste proširili njen vidžet usluge i dodirnite opciju



da biste dodali vidžet usluge na početni ekran.

- Prevucite nagore preko ikone aplikacije da biste proširili njen vidžet usluge, dodirnite i držite vidžet usluge, dodirnite opciju **Još vidžeta usluga**, izaberite željeni stil i dodirnite opciju **Dodaj na početni ekran**.
- Dodirnite i držite ikonu aplikacije, dodirnite opciju **Vidžeti usluga**, izaberite željeni stil i dodirnite opciju **Dodaj na početni ekran**.
- Primaknite dva prsta na početnom ekranu, dodirnite opciju **Vidžeti usluga**, izaberite željeni vidžet usluge i dodirnite opciju **Dodaj na početni ekran**. Takođe, možete da dodirnete i držite željeni vidžet usluge i da ga prevučete u bilo koji prazan prostor na početnom ekranu.

Ako na aktuelnom ekranu nema dostupnog prostora, vidžet će biti prikazan na sledeći ekran. Ako ni na jednom ekranu nema prostora, sa desne strane aktuelnog ekrana biće kreiran novi ekran za vidžet usluge.

-  • Vidžeti usluga ne mogu da se kače na fascikle.
 - Prevlačenje nagore preko ikone aplikacije neće proširiti vidžet usluge u određenim scenarijima. Stvarno korišćenje će imati prednost.

Slaganje vidžeta usluga

Slažite vidžete usluga / kombinacije vidžeta iste veličine da biste uštedeli prostor na početnom ekranu i pojednostavili početni ekran.



 Slike služe samo kao referenca.

Slaganje vidžeta usluga:

Dodirnite i zadržite vidžet usluge / kombinaciju vidžeta, prevucite na drugi vidžet usluge / kombinaciju vidžeta iste veličine i otpustite da biste složili dve stavke kada se potpuno preklope.

Pregled vidžeta u okviru svežnja:

Prevucite nagore ili nadole po svežnju da biste pregledali sve njegove vidžete usluga.

Upravljanje vidžetima usluga:

1 Proširite svežanj na bilo koji od sledećih načina:

- Dodatno prevucite nadole radi proširenja svežnja.
- Dodirnite i zadržite svežanj i dodirnite opciju **Proširi svežanj**.

2 Zatim upravljajte vidžetima u svežnju na sledeći način:

- **Prilagođavanje položaja vidžeta usluge:** dodirnite i zadržite vidžet usluge i prevucite ga da biste mu promenili položaj.
- **Kačenje vidžeta usluge na vrh:** dodirnite vidžet usluge da biste ga zakačili na vrh svežnja.
- **Uklanjanje vidžeta usluge iz svežnja:** dodirnite i zadržite vidžet usluge, prevucite ga do ivice ekrana i zadržite, sačekajte da vidžet usluge bude premešten van svežnja i prevucite vidžet u bilo koju praznu oblast na početnom ekranu.
- **Brisanje vidžeta usluge:** prevucite nalevo po vidžetu usluge da biste ga izbrisali.
- **Brisanje svežnja vidžeta:** kada se uklone svi vidžeti usluga u svežnju, svežanj će se automatski izbrisati.

Kombinovanje vidžeta usluga

Kombinujte vidžete usluga svih veličina i dodajte često korišćene prečice u kombinacije vidžeta da biste kreirali prečice za uobičajene funkcije.



 Slike služe samo kao referenca.

Dodavanje kombinacije vidžeta:

- Držite i prevucite vidžet usluge na drugi vidžet usluge bilo koje veličine tako da se delimično preklope i otpustite da biste dovršili kombinovanje nakon što se pozadinsko okno proširi.
- Primaknite dva prsta na početnom ekranu, izaberite **Vidžeti usluga > Kombinacije vidžeta**, dodirnite i držite kombinaciju vidžeta koju želite da dodate i dodirnite opciju **Dodaj na početni ekran**. Možete i da dodirnete opciju , izaberete omiljene vidžete usluga da biste prilagodili sopstvenu kombinaciju i dodirnete opciju .

Izmena kombinacije vidžeta:

- **Dodavanje vidžeta usluge u kombinaciju vidžeta:** Držite i prevucite vidžet usluge na početnom ekranu u kombinaciju vidžeta.

- **Uklanjanje vidžeta usluge iz kombinacije vidžeta:** Dodirnite i držite kombinaciju vidžeta i sačekajte da se prikaže iskaćući meni. Zatim držite i prevucite vidžet usluge u bilo koju praznu oblast na početnom ekranu.
- **Brisanje vidžeta usluge:** Dodirnite i držite kombinaciju vidžeta i sačekajte da se prikaže iskaćući meni. Zatim držite i prevucite vidžet usluge do ikone  pri vrhu ekrana.

Nakon što završite sa uređivanjem kombinacije vidžeta, sistem će automatski primeniti optimalnu veličinu obrasca na osnovu stavki u kombinaciji. Dodirnite bilo koju oblast van kombinacije usluga da biste izašli iz ekrana za uređivanje.

Takođe, možete da dodirnete i držite kombinaciju usluga i dodirnete opciju **Izmeni kombinaciju** da biste dodali ili uklonili opciju **Vidžeti usluga** ili opciju **Prečice**.

Uklanjanje kombinacije vidžeta:

Dodirnite i držite kombinaciju vidžeta i dodirnite opciju **Ukloni kombinaciju** da biste uklonili kombinaciju vidžeta.

Preimenovanje kombinacije vidžeta:

Dodirnite i držite kombinaciju vidžeta i dodirnite opciju **Preimenuj** da biste preimenovali kombinaciju vidžeta.

Takođe, možete da dodirnete i držite vidžet usluge da biste ga izmenili ili uklonili.

 Određeni vidžeti usluga se ne mogu menjati.

Izmena i uklanjanje vidžeta usluga

Izmena vidžeta usluga:

Dodirnite i držite vidžet usluge i izaberite opciju **Uredi** da biste postavili informacije koje će se prikazivati za vidžet.

Na primer, možete da postavite naslovnu sliku vidžeta usluge aplikacije Galerija na određenu sliku. Da biste to uradili, možete da dodirnete i zadržite vidžet usluge aplikacije Galerija, izaberete **Uredi** > **Izaberite fotografiju** i pratite uputstva na ekranu za njegovo postavljanje.

Uklanjanje vidžeta usluga:

Dodirnite i zadržite vidžet usluge i izaberite opciju **Ukloni** da biste ga uklonili sa početnog ekrana.

 • Ako deinstalirate određene aplikacije, biće uklonjeni i odgovarajući vidžeti usluga.

- Određeni vidžeti usluga se ne mogu menjati.

Kreiranje i korišćenje velikih fascikli

Velike fascikle olakšavaju kategorizaciju ikona aplikacija na početnom ekranu. Otvorite aplikaciju direktno tako što ćete dodirnuti ikonu aplikacije, bez proširivanja fascikle i prilagodite veličinu fascikle prema potrebi, da biste kreirali idealan izgled početnog ekrana.



 Slike služe samo kao referenca.

Kreiranje velike fascikle

- 1** Dodirnite i držite ikonu aplikacije i prevucite je preko druge ikone da biste kreirali novu fasciklu.
- 2** Dodirnite i držite fasciklu radi prebacivanja između režima prikaza. Na primer, možete da dodirnete i držite novu fasciklu i izaberete opciju **Povećaj** u prikazanom meniju da biste kreirali veliku fasciklu.
- 3** Možete da dodirnete donji desni ugao velike fascikle da biste je otvorili, a zatim dodirnete ime fascikle da biste je preimenovali.
Fasciklu možete da preimenujete i tako što ćete je dodirnuti i držati i izabrati opciju **Preimenuj**.

Operacije u velikoj fascikli

U velikim fasciklama možete da vršite sledeće operacije:

- **Podešavanje veličine fascikle:** Dodirnite i zadržite veliku fasciklu i otpustite prst kada se prikaže iskačući meni. Prevucite plave ivice ili uglove oko fascikle da biste prilagodili veličinu fascikle i dodirnite bilo koju praznu oblast na početnom ekranu da biste završili operaciju.
- **Pristupanje fasciklama ili izlazak iz fascikli:** Dodirnite donji desni ugao na velikoj fascikli da biste joj pristupili. Dodirnite praznu oblast u fascikli da biste izašli iz nje.
Kada postoji previše ikona aplikacija za prikaz na jednoj stranici u velikoj fascikli, u donjem desnom uglu fascikle će se pojaviti ikona naslaganih stavki. Možete da dodirnete ikonu naslaganih stavki da biste otvorili fasciklu.
- **Dodavanje ili uklanjanje aplikacija:** Otvorite veliku fasciklu i dodirnite opciju  i dodajte ili uklanjajte aplikacije prema potrebi. Ako opozovete izbor svih aplikacija u fascikli, fascikla će biti izbrisana.
- **Prebacivanje između režima prikaza:** Dodirnite i zadržite fasciklu radi prebacivanja između standardnog i velikog prikaza. Na primer, možete da dodirnete i zadržite standardnu fasciklu i izaberete opciju **Povećaj** u prikazanom meniju da biste kreirali veliku fasciklu.

Ikone obaveštenja i statusa

 Ikone statusa mreže mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg regiona ili dobavljača usluga mreže.

Podržane funkcije se razlikuju u zavisnosti od modela uređaja. Neke od sledećih ikona možda neće biti relevantne za vaš uređaj.

	Uspostavljena je veza sa 5G mrežom		Uspostavljena je veza sa 4G mrežom
	Uspostavljena je veza sa 3G mrežom		Uspostavljena je veza sa 2G mrežom
	Pun nivo signala		Roming
	Omogućena je funkcija Čuvar potrošnje podataka		SIM kartica nije umetnuta
	Omogućena je pristupna tačka		Uspostavljena je veza sa pristupnom tačkom
	Veza sa pristupnom tačkom je prekinuta		Promena mreže preko funkcije Wi-Fi+
	Uspostavljena je veza sa Wi-Fi mrežom		Wi-Fi mreža je neispravna, povezivanje na internet nije moguće

	Uspostavljena je veza sa Wi-Fi 6 mrežom		Wi-Fi 6 mreža je neispravna, povezivanje na internet nije moguće
	Uspostavljena je veza sa Wi-Fi 6+ mrežom		Wi-Fi 6+ mreža je neispravna, povezivanje na internet nije moguće
	Uspostavljena je veza sa dve Wi-Fi mreže		Uspostavljena je veza sa dve Wi-Fi mreže, pri čemu glavna Wi-Fi mreža podržava Wi-Fi 6
	Uspostavljena je veza sa dve Wi-Fi mreže, pri čemu glavna Wi-Fi mreža podržava Wi-Fi 6+		Omogućena je NFC funkcija
	Baterija je prazna		Nizak nivo baterije
	Punjenje		Brzo punjenje
	Super punjenje		Bežično super punjenje
	Bežično brzo punjenje		Redovno bežično punjenje
	Omogućen je Režim uštede energije		Omogućena je funkcija Digitalna ravnoteža
	Omogućen je Bluetooth		Baterija Bluetooth uređaja
	Uspostavljena je veza sa Bluetooth uređajem		Uspostavljena je veza sa VPN-om
	Omogućen je Režim rada u avionu		Omogućen je režim Ne uznemiravaj
	Omogućena je usluga lokacije		Omogućen je režim Prilagođenost oku
	Omogućen je Režim vožnje		Omogućen je Režim performansi
	Uspostavljena je veza sa slušalicama		Uspostavljena je veza sa uređajem za projekciju
	Pozivanje		Omogućena je usluga VoLTE
	Propušten poziv		Usluga pozivanja nije dostupna na aktuelnoj mreži

	Nova poruka		Alarm je postavljen
	Tihi režim		Režim vibracije
	Sinhronizovanje podataka		Sinhronizovanje podataka nije uspelo
	Novi email		Podsetnik za događaj
	Aplikacije koje koriste kameru		Aplikacije koje koriste mikrofoni
...	Još obaveštenja		


Kontrolna tabla

Upoznavanje sa funkcijom Kontrolna tabla

Upravljaite reprodukcijom audio zapisa, prečicama i funkcijom **Super uređaj** i kontrolišite ih sa većom lakoćom u funkciji **Kontrolna tabla**.

Pregled opštih funkcija u okviru funkcije Kontrolna tabla

Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana da biste prikazali funkciju **Kontrolna tabla** radi pristupa sledećim funkcijama:



i Slike služe samo kao referenca.

- **Kontroler za medije:** kontroliše reprodukciju zvuka i omogućava prilagođavanje napretka reprodukcije i prebacivanje između nedavno korišćenih medijskih aplikacija, uređaja za slušanje (kao što su Vision uređaji i Bluetooth slušalice) i uređaja za pozivanje.
- **Prečice:** omogućava, onemogućava ili postavlja često korišćene funkcije.
- **Super uređaj:** vrši usklađivanje sa Vision uređajima, slušalicama i drugim uređajima kako bi se olakšali neometana bežična projekcija, prenosi audio ili video zapisa i druge funkcije koje se izvršavaju na više uređaja.
- **Pametni uređaji:** omogućava vam da upravljate uređajima i kontrolišete uređaje koji su dodati u aplikaciji **AI Life**.

i Ako neke relevantne aplikacije nisu preinstalirane na vašem uređaju, preuzmite ih iz aplikacije **AppGallery**.

Uređivanje funkcije Kontrolna tabla

Funkcija **Kontrolna tabla** vam omogućava da uređujete funkcije, na primer, da premeštate prekidače prečica, sakrivate funkciju **Super uređaj** i uređujete pametne scene i pametne uređaje, tako da možete lakše da upravljate svojim uređajima.

Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana da biste prikazali funkciju **Kontrolna tabla** i

dodirnite opciju . Odatle slobodno možete da:


- **uredite prekidače prečica:** dodirnite opciju **Uredi prekidače**, držite i prevucite prekidač prečice da biste ga premestili. Takođe, možete da prevučete često korišćeni skriveni prekidač prečice do neskrivenog dela table sa prekidačima prečica ili da prevučete ređe korišćeni prekidač prečice nadole do skrivenog dela.
 - **sakrijete Super uređaj:** dodirnite opciju **Sakrij Super uređaj** da biste sakrili Super uređaj. Dodirnite opciju **Prikaži Super uređaj** da biste prikazali Super uređaj.
 - **uređujete pametne uređaje:** dodirnite opciju **Uredi uređaje** i dodirnite opciju  pri vrhu dodatog pametnog uređaja da biste ga uklonili sa Kontrolne table. Dodirnite pametan uređaj koji ste povezali sa aplikacijom **AI Life** u nastavku da biste ga dodali na Kontrolnu tablu.
-  Ako neke relevantne aplikacije nisu preinstalirane na vašem uređaju, preuzmite ih iz aplikacije **AppGallery**.

Korišćenje prekidača prečice

Uključivanje prekidača za prečice

Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla** i

dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prekidačima prečica (u zavisnosti od modela uređaja).



Slike služe samo kao referenca.

- Dodirnite prekidač prečice da biste omogućili ili onemogućili odgovarajuću funkciju.
- Dodirnite i držite prekidač prečice da biste pristupili ekranu sa podešavanjima odgovarajuće funkcije (opciju podržavaju neke funkcije).
- Dodirnite opciju da biste pristupili ekranu sa sistemskim podešavanjima.

Prilagođavanje prečica

Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**,

izaberite opcije > **Uredi prekidače**, zatim dodirnite i držite prekidač prečice da biste ga prevukli u željeni položaj i dodirnite opciju **Gotovo**.

Korišćenje funkcije Kontroler za medije

Upravlajte reprodukcijom i menjajte audio i video aplikacije u bilo kom trenutku u funkciji **Kontroler za medije** ili čak prenosite strimovanje zvuka sa svog uređaja na druge uređaje, kao što su slušalice ili zvučnik.



 Slike služe samo kao referenca.

Upravljanje audio i video aplikacijama i prebacivanje između njih

Kada je otvoreno više audio i video aplikacija (kao što je **Muzika**), u funkciji **Kontroler za medije** možete brzo i lako da upravljate tim aplikacijama ili da se prebacujete između njih.

 Funkcija **Kontroler za medije** je podržana samo za određene aplikacije, a određene aplikacije treba da se ažuriraju na najnoviju verziju .

- 1** Prevucite nadole iz gornjeg desnog ugla na svom uređaju da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla** i dodirnite bilo koju praznu oblast u opciji **Kontroler za medije** pri vrhu ekrana da biste pristupili ekranu **Kontroler za medije**.
- 2** Funkcija **Kontroler za medije** prikazuje trenutno aktivne i nedavno korišćene audio i video aplikacije. Odatle slobodno:
 - **Upravljajte pokrenutim aplikacijama:** dodirnite da biste pauzirali reprodukciju ili promenili numere, ili prevucite da biste podesili tok ili jačinu zvuka reprodukcije.
 - **Prebacujte na druge nedavno korišćene aplikacije:** dodirnite drugu aplikaciju na ekranu.

Prenos zvuka na drugi uređaj

Kada je vaš uređaj povezan sa uređajem kao što su slušalice, zvučnik ili Vision proizvod, možete da pošaljete zvuk koji se reprodukuje, kao što su reprodukcija audio i video zapisa,

video pozivi i zvučni efekti igrica, sa svog uređaja na uređaj za slušanje i da nastavite da upravljate reprodukcijom u funkciji **Kontroler za medije**.

-  Da bi se izvršilo povezivanje sa vašim uređajem, potrebno je da odgovarajuće aplikacije budu instalirane na određenim uređajima. Ako neke relevantne aplikacije nisu preinstalirane na vašem uređaju, preuzmite ih iz aplikacije **AppGallery**.

Prenos zvuka na drugi uređaj

- 1 Povežite svoj uređaj sa uređajem za slušanje, kao što su slušalice, zvučnik ili uređaj dodat u aplikaciji **AI Life**. Za detalje pogledajte uputstvo za proizvod.
- 2 Dodirnite opciju  u gornjem desnom uglu opcije **Kontroler za medije** u opciji **Kontrolna tabla** i izaberite uređaj za slušanje sa liste da biste zvuk koji se reprodukuje na vašem uređaju preneli na uređaj za slušanje.

Ako u opciji **Kontroler za medije** ne postoji lista uređaja, dodirnite opciju  da biste prikazali listu.

Prenos poziva na drugi uređaj

Kada je vaš uređaj povezan sa uređajem za slušanje (kao što su slušalice ili zvučnik), možete da prenesete tekući poziv sa svog uređaja na uređaj za slušanje.

- 1 Povežite svoj uređaj sa slušalicama sa kablom ili povežite svoj uređaj sa bežičnim slušalicama ili zvučnikom preko Bluetooth-a.
- 2 Tokom poziva, prevucite nadole sa gornje desne ivice svog uređaja da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**, dodirnite opciju  u gornjem desnom uglu opcije **Kontroler za medije** i izaberite žičani ili Bluetooth uređaj za slušanje sa liste da biste prebacili poziv na njega.

Ako u opciji **Kontroler za medije** ne postoji lista uređaja, dodirnite opciju  da biste prikazali listu.

-  Ovu funkciju će podržavati više aplikacija u bliskoj budućnosti.

Neometano prebacivanje između ekrana pomoću funkcije Super uređaj

Koristite funkciju **Super uređaj** za usklađivanje više uređaja samo jednim dodirom da biste sve svoje pametne uređaje pretvorili u jednu jedinstvenu jedinicu. Na primer, kada odete kući, možete da nastavite MeeTime pozive na svom HUAWEI Vision uređaju, tako što ćete nastaviti tačno tamo gde ste stali na svom uređaju.

Postavljanje funkcije Super uređaj pre početka korišćenja

Pre korišćenja funkcije **Super uređaj** omogućite Bluetooth i Wi-Fi na svom uređaju i prijavite se na svoj HUAWEI ID.

Pobrinite se da ekrani vaših drugih uređaja ostanu uključeni i primenite sledeća podešavanja na ovim uređajima:

 Tipovi uređaja koje podržava funkcija **Super uređaj** mogu se razlikovati u zavisnosti od proizvoda.

- **Vision uređaj:** omogućite Bluetooth i Wi-Fi.
- **Bluetooth uređaj:** neki Bluetooth uređaji (kao što su Bluetooth slušalice) mogu da se povezuju sa vašim uređajem preko funkcije **Super uređaj** nakon uspostavljanja Bluetooth veze.

Kreiranje opcije **Super uređaj** povezivanjem sa uređajima u blizini

 Ako ne možete da pronađete funkciju **Super uređaj** u opciji Kontrolna tabla, dodirnite opciju  u gornjem desnom uglu i dodirnite opciju **Prikaži Super uređaj**.

- 1 Prijavite se na isti HUAWEI ID na uređaju koji želite da povežete i na svom uređaju.
- 2 Prevucite nadole iz gornjeg desnog ugla svog uređaja da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla** i dodirnite opciju  ili opciju  u opciji **Super uređaj** da biste potražili uređaje u blizini sa kojima ćete izvršiti povezivanje.
- 3 U opciji **Super uređaj** opcije **Kontrolna tabla** na svom uređaju dodirnite ikonu uređaja sa kojim treba izvršiti povezivanje da biste pokrenuli podrazumevano usklađivanje.
Takođe, možete da dodirnete opciju  a zatim ikonu uređaja koji želite da povežete i po potrebi izaberete željeni scenario usklađivanja iz menija.

Prenos MeeTime poziva i strimovanje audio zapisa na povezane uređaje

Koristite funkciju **Super uređaj** za prenos pesme ili MeeTime poziva sa svog uređaja na drugi uređaj i nastavite tačno tamo gde ste stali bez ikakvog zastoja.

 **MeeTime:** Ova funkcija je dostupna samo u nekim zemljama i regionima.

Na primer, možete da:

- prenosite **MeeTime pozive** na Vision uređaje.
- prenosite **muziku** na Bluetooth slušalice i Vision uređaje.

 Tipovi uređaja i prenosi koje funkcija **Super uređaj** podržava mogu se razlikovati u zavisnosti od proizvoda.

- 1 Prevucite nadole iz gornjeg desnog ugla uređaja da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla** i dodirnite opciju  u funkciji **Super uređaj** da biste potražili dostupne uređaje u blizini ili izaberite  >  da biste povezali novi uređaj.
- 2 Na svom uređaju otvorite aplikaciju u kojoj je pokrenut zadatak koji želite da prenesete (na primer, aplikacija HUAWEI Muzika).
- 3 U funkciji **Super uređaj** opcije **Kontrolna tabla** na svom uređaju dodirnite ikonu uređaja na koji želite da prenesete zadatak i pratite uputstva na ekranu da biste dovršili prenos.
Takođe, možete da dodirnete opciju , prevučete ciljni uređaj na svoj aktuelni uređaj i pratite uputstva na ekranu da biste dovršili prenos.

Snimci ekrana i video snimak ekrana

Pravljenje snimka ekrana

Pravljenje snimka celog ekrana dodirrom zgloba prsta

- 1 Pre korišćenja pokreta zglibom prsta, iskoristite bilo koji od sledećih metoda da biste omogućili ovu funkciju (u zavisnosti od modela uređaja):
 - Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Pravljenje snimka ekrana** i omogućite opciju **Snimci ekrana pomoću zgloba prsta**.
 - Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Kontrola pokreta > Pravljenje snimka ekrana** i omogućite opciju **Pametna snimka ekrana**.
- 2 Dva puta brzo dodirnite jednim zglibom prsta da biste napravili snimak celog ekrana.



 Slike služe samo kao referenca.

Pravljenje snimka ekrana tasterskom prečicom

Istovremeno pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje i taster za smanjenje jačine zvuka da biste napravili snimak ekrana.

Pravljenje snimka ekrana prekidačem prečice


Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**,

dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prekidačima prečica (u zavisnosti od modela uređaja) i dodirnite opciju **Snimak ekrana** da biste napravili snimak ekrana.

Snimanje ekrana u režimu podeljenog ekrana ili plutajućeg prozora

Kada se vaš uređaj nalazi u režimu podeljenog ekrana ili režimu plutajućeg prozora, možete da snimate pojedinačne prozore ili ceo ekran, u zavisnosti od potreba.

Kada napravite snimak ekrana, u donjem levom uglu ekrana prikazaće se sličica. Dodirnite ikonu na vrhu sličice da biste izabrali oblast snimanja.



Ovde ćemo kao primer koristiti snimak ekrana u plutajućem prozoru:

-  : snima sadržaj svih aktuelnih prozora.
-  : snima samo sadržaj u plutajućem prozoru.

Deljenje ili izmena snimka ekrana ili prebacivanje na Snimak listanja ekrana

Kada napravite snimak ekrana, u donjem levom uglu ekrana će se pojaviti sličica. Odatle slobodno možete da uradite sledeće:

- Dodirnite opciju **Podeli** pri dnu sličice da biste izabrali metod za deljenje snimka ekrana sa drugima.
- Dodirnite opciju **Snimak listanja ekrana** pri dnu sličice da biste nastavili sa snimanjem listanja ekrana.
- Dodirnite sličicu da biste izmenili, izbrisali ili dodatno obradili snimak ekrana.

Snimci ekrana se podrazumevano čuvaju u aplikaciji **Galerija**.


Prevlačenje nadole sa tri prsta radi pravljenja snimka ekrana

- 1** Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Pravljenje snimka ekrana** ili opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Kontrola pokreta > Snimak ekrana pomoću tri prsta** (u zavisnosti od modela uređaja) i proverite da li je omogućena opcija **Snimak ekrana pomoću tri prsta**.
- 2** Da biste napravili snimak ekrana, prevucite nadole sa tri prsta od sredine ekrana.

Pravljenje snimka dela ekrana

Koristite opciju **Snimak dela ekrana** za pravljenje snimka dela ekrana. Možete da izaberete željeni oblik snimka ekrana (kao što je pravougaoni, ovalni ili oblik srca).

Pravljenje snimka dela ekrana pomoću pokreta zglobovom prsta



i Slike služe samo kao referenca.

- 1** Kucnite na ekran jednim zgloboom prsta i zadržite da biste nacrtali zatvoreni oblik oko dela ekrana koji želite da snimate. Vodite računa da se zglob prsta ne odvaja od ekrana.
- 2** Na ekranu će se prikazivati kretanje zgloba prsta. Odatle slobodno:
 - Prevucite okvir u željeni položaj ili mu promenite veličinu.
 - Dodirnite bilo koju od opcija oblika na traci sa alatkama da biste promenili oblik snimljene oblasti.
- 3** Dodirnite opciju  da biste sačuvali snimak ekrana.

Korišćenje prečice za pravljenje snimka dela ekrana

- 1** Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**, dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prekidačima prečica (u zavisnosti od modela

uređaja), dodirnite ikonu trougla pored opcije **Snimak ekrana**, a zatim dodirnite opciju **Snimak dela ekrana** u iskaćućem prozoru.

- 2 Pratite uputstva na ekranu da biste prstom nacrtali zatvoreni oblik oko dela ekrana koji želite da snimate.
- 3 Na ekranu će se prikazivati kretanje prsta. Odatle slobodno:
 - Prevucite okvir u željeni položaj ili mu promenite veličinu.
 - Dodirnite bilo koju od opcija oblika na traci sa alatkama da biste promenili oblik snimljene oblasti.
- 4 Dodirnite opciju  da biste sačuvali snimak ekrana.

Pravljenje snimka listanja ekrana

Pomoću opcije **Snimak listanja ekrana** snimate nezaboravno ćaskanje, ćlanak ili osnovni radni dokument koji ne može da se prikaže u celosti na ekranu i podelite ih sa drugima.

Pravljenje snimka listanja ekrana pomoću zgloba prsta



i Slike služe samo kao referenca.

- 1** Jednim zgloboom prsta dodirnite i zadržite ekran da biste nacrtali „S“. Uređaj će automatski listati do dna stranice da bi snimio sav sadržaj u jednom snimku ekrana.
- 2** Možete da dodirnete ekran u bilo kom trenutku da biste prekinuli listanje.

Korišćenje prečice za pravljenje snimka listanja ekrana

- 1** Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**, dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prekidačima prečica (u zavisnosti od modela uređaja), dodirnite ikonu trougla pored opcije **Snimak ekrana**, a zatim dodirnite opciju **Snimak listanja ekrana** u iskačućem prozoru. Uređaj će automatski listati do dna ekrana da bi snimio sav sadržaj u jednom snimku ekrana.
- 2** Možete da dodirnete ekran u bilo kom trenutku da biste prekinuli listanje.

Pravljenje snimka listanja ekrana

Kada napravite snimak ekrana, u donjem levom uglu ekrana će se pojaviti sličica. Možete da nastavite sa pravljjenjem snimka listanja ekrana.

- 1 Dodirnite **Snimak listanja ekrana** pri dnu sličice da biste automatski listali nadole na ekranu.
- 2 Možete da dodirnete ekran u bilo kom trenutku da biste prekinuli listanje.

Snimanje ekrana

Snimate radnje na ekranu radi kreiranja video zapisa koji se mogu deliti da biste istakli svoje veštine u igranju igrica, kreirali uputstva i uradili još mnogo toga.

-  Ako za snimanje ekrana želite da omogućite prikaz uživo, izaberite **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka > Statusna traka > Prikaz uživo** i uključite prekidač pored funkcije **Snimač ekrana**.

Pokretanje video snimka ekrana pomoću kombinacije tastera

Istovremeno pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje i taster za povećanje jačine zvuka da biste započeli video snimak ekrana. Da biste zaustavili snimanje, ponovo pritisnite i držite oba tastera.

Korišćenje prečice za pokretanje video snimka ekrana

- 1 Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**, dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prekidačima prečica (u zavisnosti od modela uređaja) i dodirnite opciju **Snimač ekrana** da biste pokrenuli video snimak ekrana.
- 2 Da biste zaustavili snimanje, dodirnite tajmer pri vrhu ekrana.
- 3 Snimak će biti sačuvan u aplikaciji **Galerija**.

Pokretanje video snimka ekrana pomoću dva zgloba prsta

- 1 Pre korišćenja pokreta zglobovom prsta, iskoristite bilo koji od sledećih metoda da biste omogućili ovu funkciju (u zavisnosti od modela uređaja):
 - Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Snimanje ekrana** i omogućite opciju **Snimanje ekrana**.
 - Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Kontrola pokreta > Pravljenje snimka ekrana** i omogućite opciju **Pametno snimanje ekrana**.
- 2 Sa dva zgloba prsta dva puta brzo uzastopno kucnite ekran da biste pokrenuli video snimak ekrana. Da biste zaustavili snimanje, kucnite dva puta kao i ranije.



 Slike služe samo kao referenca.

Snimanje glasa tokom snimanja video snimka ekrana

Dodirnite ikonu mikrofona da biste omogućili ili onemogućili mikrofonski snimanje tokom snimanja ekrana.

- Kada je mikrofonsko snimanje omogućeno (tj. prikazan je kao ikona ), možete da snimate svoj glas tokom snimanja ekrana.
- Ako je mikrofonsko snimanje onemogućeno (tj. ako je prikazan kao ikona ) , moći ćete da snimate samo sistemske zvuke, kao što je reprodukcija audio i video zapisa.

Prikazivanje ili sakrivanje dodira tokom pravljenja video snimaka ekrana

Tokom pravljenja snimka ekrana možete da izaberete da li želite da prikazete dodire.

Ako Prikaz uživo nije omogućen za video snimak ekrana: Dodirnite opciju  pored crvenog tajmera pri vrhu ekrana i omogućite ili onemogućite opciju **Prikaži dodire** tokom snimanja.

Ako je Prikaz uživo omogućen za video snimak ekrana: Dodirnite Prikaz uživo pri vrhu ekrana, a zatim dodirnite  ili  da biste prikazali ili sakrili dodire tokom snimanja.

- Simbolom  je označeno da je funkcija omogućena.
- Simbolom  je označeno da je funkcija onemogućena.

Više prozora

Dôk sa više prozora

Dôk sa više prozora vam tokom rada jedne aplikacije olakšava otvaranje drugih aplikacija, pojednostavljuje vam dodavanje ili uklanjanje aplikacija i promenu redosleda aplikacija, a možete kreirati i personalizovani dôk kako biste zadovoljili svoje konkretne potrebe.



i Slike služe samo kao referenca.

Pre nego što počnete, izaberite **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Više prozora** i uverite se da je omogućena funkcija **Dôk sa više prozora**.

Prevucite od leve ili desne ivice ka sredini ekrana uređaja i držite da biste prikazali Dôk sa više prozora. Odatle slobodno možete da uradite sledeće:


- **Proverite da li aplikacija podržava funkciju Više prozora:** Dodirnite  i prikažite **Još aplikacija**.
- **Dodajete aplikacije:** Izaberite opcije  >  da biste pristupili ekranu za uređivanje.

Zatim dodirnite aplikacije koje želite da dodate u Dôk sa više prozora i dodirnite opciju .

- **Premeštate aplikacije:** Izaberite opcije  >  da biste pristupili ekranu za uređivanje, dodirnite i držite ikonu aplikacije u opciji Dôk sa više prozora, prevucite je u željeni položaj u doku i dodirnite opciju .
 - **Uklanjate aplikacije:** Izaberite opcije  >  da biste pristupili ekranu za uređivanje, dodirnite opciju  u gornjem desnom uglu ikone aplikacije u opciji Dôk sa više prozora i dodirnite opciju .
-  Preporučene aplikacije u opciji Dôk sa više prozora ne mogu se ukloniti.

Korišćenje plutajućeg prozora

Otvorite plutajući prozor tokom igranja igrice i moći ćete da ćaskate sa prijateljem bez propuštanja ijednog trenutka akcije.



 Slike služe samo kao referenca.

Otvaranje plutajućeg prozora

Možete da otvorite plutajući prozor na bilo koji od sledećih načina (u zavisnosti od modela uređaja):

- Prevucite nagore od donjeg dela ekrana da biste pristupili ekranu Skorašnji zadaci i dodirnite ikonu  u gornjem desnom uglu pregleda aplikacije da biste otvorili aplikaciju kao plutajući prozor.
- Prevucite od leve ili desne ivice ka sredini ekrana uređaja i držite da biste prikazali Dôk sa više prozora. Zatim dodirnite bilo koju aplikaciju u doku da biste je otvorili kao plutajući prozor.

Pre nego što počnete, izaberite **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Više prozora** i uverite se da je omogućena funkcija **Dôk sa više prozora**.

Uobičajene operacije u režimu plutajućeg prozora

Kada se plutajući prozor otvori, slobodno:

Promenite mesto plutajućeg prozora

Prevucite traku pri vrhu plutajućeg prozora da biste premestili prozor na drugo mesto.

Promenite veličinu plutajućeg prozora

Prevucite po donjoj ivici, dve strane ili donjim uglovima plutajućeg prozora da biste mu promenili veličinu.

-  Ako smanjite plutajući prozor na najmanju moguću veličinu, a zatim otpustite prozor, on će se automatski skupiti u mali plutajući prozor koji ostaje fiksiran za gornji desni ugao ekrana.

Minimizujte plutajući prozor

Možete da koristite bilo koju od sledećih metoda:

- Dodirnite opciju  pri vrhu plutajućeg prozora.
- Dodirnite i zadržite traku pri vrhu plutajućeg prozora i brzo je prevucite nalevo ili nadesno.
- Dodirnite i zadržite traku pri vrhu plutajućeg prozora i prevucite je prema levoj ili desnoj ivici ekrana.

Vratite na prikaz preko celog ekrana

Možete da koristite bilo koju od sledećih metoda:

- Dodirnite opciju  pri vrhu plutajućeg prozora.
- Dodirnite i zadržite traku pri vrhu plutajućeg prozora i brzo je prevucite nagore.
- Dodirnite i zadržite traku pri vrhu plutajućeg prozora i prevucite je nagore do statusne trake.

Zatvorite plutajući prozor

Možete da koristite bilo koju od sledećih metoda:

- Dodirnite opciju  pri vrhu plutajućeg prozora.
- Dodirnite i zadržite traku pri vrhu plutajućeg prozora i brzo je prevucite nadole.
- Dodirnite i zadržite traku pri vrhu plutajućeg prozora i prevucite je nadole do opcije  pri dnu ekrana.

Prebacite na režim podeljenog ekrana

Ako niste na početnom ekranu, dodirnite i zadržite traku pri vrhu plutajućeg prozora i prevucite je do leve ili desne ivice (u položenom režimu) ili gornje ili donje ivice (u uspravnom režimu) ekrana.


Pronalaženje i prebacivanje između plutajućih prozora za aplikacije

Možete brzo da pronađete plutajuće prozore za aplikacije i da prebacujete između njih korišćenjem funkcije za upravljanje plutajućim prozorima.

- 1** Proverite da li ste otvorili plutajuće prozore za više aplikacija i minimizovali ih u plutajuću loptu.
- 2** Dodirnite plutajuću loptu da biste prikazali pregled svih plutajućih prozora:
 - **Pretraživanje pregleda plutajućeg prozora:** prevucite nagore ili nadole da biste pronašli pregled plutajućeg prozora aplikacije koji tražite.
 - **Prikaz plutajućeg prozora za aplikaciju:** dodirnite pregled plutajućeg prozora aplikacije da biste je prikazali u plutajućem prozoru.
 - **Zatvaranje plutajućeg prozora za aplikaciju:** dodirnite opciju  na pregledu plutajućeg prozora da biste ga zatvorili.

Deljenje ekrana radi obavljanja više zadataka

Otvorite aplikacije u režimu podeljenog ekrana radi neometanog obavljanja više zadataka u svakom trenutku.



- Slike služe samo kao referenca.
- Režim podeljenog ekrana je podržan samo u određenim aplikacijama.

Podela ekrana

Možete da omogućite režim podeljenog ekrana na bilo koji od sledećih načina (u zavisnosti od modela uređaja):

- Kada je aplikacija otvorena i prikazana u režimu prikaza na celom ekranu, prevucite nagore od donjeg dela do opcije  ili opcije  u gornjem levom uglu ekrana. Zatim otvorite drugu aplikaciju koja podržava režim podeljenog ekrana.
- Kada je aplikacija otvorena i prikazana u režimu prikaza na celom ekranu, prevucite od leve ili desne ivice ka sredini ekrana uređaja i držite da biste prikazali Dôk sa više prozora. Držite aplikaciju u doku, prevucite je na ekran i zatim je otpustite.

Pre nego što počnete, izaberite **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Više prozora** i uverite se da je omogućena funkcija **Dôk sa više prozora**.

Uobičajene operacije u režimu podeljenog ekrana

U režimu podeljenog ekrana slobodno:

- **Prebacujte podeljene ekrane:** Dodirnite i zadržite opciju  pri vrhu podeljenog ekrana sve dok se ovaj podeljeni ekran ne smanji, a zatim prevucite ovaj podeljeni ekran na drugi podeljeni ekran i otpustite radi prebacivanja podeljenih ekrana.
- **Podešavajte odnos podeljenog ekrana:** Prevucite opciju  između dva podeljena ekrana radi podešavanja relativne veličine svakog podeljenog ekrana.
- **Prebacite podeljeni ekran u plutajući prozor:** Dodirnite i zadržite opciju  pri vrhu podeljenog ekrana i prevucite je nalevo ili nadesno (u uspravnom režimu) ili nadole (u položenom režimu).
- **Izađite iz režima podeljenog ekrana:** Prevlačite opciju  ili opciju  između dva podeljena ekrana sve dok drugi podeljeni ekran ne nestane.

Čuvanje kombinacija podeljenog ekrana

U režimu podeljenog ekrana možete da sačuvate uobičajene kombinacije podeljenog ekrana na početnom ekranu i primenite ih dodirom.

Dodirnite opciju  ili opciju  između dva podeljena ekrana i dodirnite opciju **Sačuvaj kombinaciju** da biste na početnom ekranu sačuvali kombinaciju podeljenog ekrana.

Dodirnite ikonu kombinacije podeljenog ekrana na početnom ekranu da biste je primenili.

Prevlačenje i otpuštanje između aplikacija pomoću funkcije Više prozora

Koristite funkciju Više prozora za jednostavno prevlačenje i otpuštanje slika, teksta i dokumenata između aplikacija.

- Prevlačenje i otpuštanje slike: prilikom zapisivanja beleški pomoću aplikacije **Beleške**, otvorite aplikaciju **Datoteke**, izaberite fotografiju koju želite da dodate i prevucite je u uređivač aplikacije **Beleške**.
 - Prevlačenje i otpuštanje teksta: prilikom slanja SMS poruke, otvorite aplikaciju **Beleške**, dodirnite i držite tekst koji želite da pošaljete i prevucite ga u polje za unos teksta poruke.
 - Prevlačenje i otpuštanje dokumenta: prilikom pisanja emaila, otvorite aplikaciju **Datoteke**, izaberite dokument koji želite da priložite i prevucite ga u uređivač emaila.
-  Ne podržavaju sve aplikacije u potpunosti prevlačenje i otpuštanje pomoću funkcije Više prozora.

Prikaz u više prozora za jednu aplikaciju

Možete da kreirate dva prozora zadatka za istu aplikaciju (kao što su **Email** i **Beleške**) i da prevlačite slike, tekst ili dokumente između prozora.

 Ova funkcija nije dostupna u nekim aplikacijama.

U nastavku se kao primer koristi aplikacija **Email**.

Da biste omogućili prikaz u više prozora za jednu aplikaciju:

- 1** Otvorite aplikaciju **Email** na početnom ekranu.
- 2** Prevucite od leve ili desne ivice ka sredini ekrana uređaja i držite da biste prikazali Dôk sa više prozora.
- 3** Dodirnite i držite ikonu aplikacije Email u doku i prevucite je na ekran i otpustite da biste otvorili dva prozora u aplikaciji.

Da biste prevlačili slike, tekst ili dokumente između prozora podeljenog ekrana jedne aplikacije:

- **Prevlačenje slike:** Izaberite sliku u jednom od prozora podeljenog ekrana aplikacije Email i prevucite je u drugi prozor.
- **Prevlačenje teksta:** Dodirnite i držite tekst i izaberite željeni deo u jednom od prozora podeljenog ekrana aplikacije Email, zatim još jednom dodirnite i držite tekst i prevucite ga u drugi prozor.
- **Prevlačenje dokumenta:** Izaberite dokument u jednom od prozora podeljenog ekrana aplikacije Email i prevucite ga u drugi prozor.

Smanjenje prozora aplikacije ili podela ekrana

U režimu prikaza na celom ekranu možete u bilo kom trenutku da smanjite ekran aplikacije da biste ga pretvorili u plutajući prozor ili da takođe kreirate podeljeni ekran sa drugom aplikacijom.

 Ova funkcija nije dostupna u nekim aplikacijama.

Pre korišćenja ove funkcije izaberite **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Navigacija sistema** i izaberite opciju **Pokreti**.

Smanjenje prozora aplikacije

Kada je aplikacija prikazana u režimu prikaza na celom ekranu, prevucite nagore od donjeg

dela do opcije  u gornjem desnom uglu ekrana da biste prikazali aplikaciju kao mali plutajući prozor. Mali plutajući prozor će se automatski prikazati u položenom režimu kada video zapis ili aplikaciju igrice smanjite u položenom režimu.

 Mali plutajući prozori u položenom režimu su podržani samo u određenim aplikacijama.



i Slike služe samo kao referenca.

Možete da pokušate sledeće:

- **Da biste minimizovali plutajući prozor**, držite prozor i prevucite ga do leve ili desne ivice ekrana ili ga brzo prevucite nalevo ili nadesno.
- **Da biste zatvorili plutajući prozor**, držite prozor, prevucite ga do opcije  pri dnu ekrana ili ga brzo prevucite nadole.
- **Da biste otvorili u režimu prikaza na celom ekranu**, držite prozor, prevucite ga do vrha ekrana ili ga brzo prevucite nagore.
- **Da biste uvećali mali plutajući prozor**, dodirnite ga.

i Ako prevučete po donjoj ivici, dve strane ili donjim uglovima plutajućeg prozora standardne veličine da biste smanjili prozor na najmanju moguću veličinu, a zatim otpustite prozor, on će se automatski skupiti u mali plutajući prozor koji ostaje fiksiran za gornji desni ugao ekrana.

Podela ekrana

- 1 Kada je aplikacija prikazana u režimu prikaza na celom ekranu, prevucite nagore od donjeg dela do opcije  ili opcije  u gornjem levom uglu ekrana.
- 2 Zatim otvorite drugu aplikaciju koja podržava podeljeni ekran da biste prikazali obe aplikacije u režimu podeljenog ekrana.

Punjenje

Punjenje u režimu Turbo punjenje

Omogućite režim **Turbo punjenje** da biste uređaju brzo obezbedili energiju kada vam je najpotrebniji.

- 1 Izaberite **Optimizator** >  i postarajte se da je omogućeno **Pametno podešavanje**.
- 2 Ne zaboravite da uređaj puniti pomoću standardnog punjača HUAWEI SuperCharge i kabla za prenos podataka koje ste dobili uz njega.
- 3 Režim **Turbo punjenje** možete da omogućite na bilo koji od sledećih načina:
 - Pre nego što efekti animacije punjenja nestanu, kada se prikaže **Dodirnite i držite centar ekrana za Turbo punjenje**, dodirnite i držite centar ekrana dok uređaj ne zavibira i dok se ne prikaže **Turbo punjenje**.
 - Otključajte ekran, prevucite nadole iz gornjeg levog ugla ekrana da biste prikazali Tablu sa obaveštenjima, pa dodirnite opciju **Turbo punjenje** u polju sa porukom opcije **Turbo punjenje**.

Ako želite da onemogućite režim **Turbo punjenje**, dodirnite opciju **Prekini Turbo punjenje** u polju sa porukom opcije **Turbo punjenje** na Tabli sa obaveštenjima ili uklonite i ponovo umetnite kabl za prenos podataka. Ako izaberete **Zanemari**, polje sa porukom opcije **Turbo punjenje** će se pojaviti nakon što se uređaj ponovo pokrene.

-  Kada se uređaj puni u režimu **Turbo punjenje**, njegova temperatura može malo da se poveća. Ovo je uobičajeno i ne ukazuje na neki problem sa uređajem.

Pametne funkcije

Супер уређај

Neometano prebacivanje između ekrana pomoću funkcije Super uređaj

Koristite funkciju **Super uređaj** za usklađivanje više uređaja samo jednim dodirrom da biste sve svoje pametne uređaje pretvorili u jednu jedinstvenu jedinicu. Na primer, kada odete kući, možete da nastavite MeeTime pozive na svom HUAWEI Vision uređaju, tako što ćete nastaviti tačno tamo gde ste stali na svom uređaju.

Postavljanje funkcije Super uređaj pre početka korišćenja

Pre korišćenja funkcije **Super uređaj** omogućite Bluetooth i Wi-Fi na svom uređaju i prijavite se na svoj HUAWEI ID.

Pobrinite se da ekrani vaših drugih uređaja ostanu uključeni i primenite sledeća podešavanja na ovim uređajima:

-  Tipovi uređaja koje podržava funkcija **Super uređaj** mogu se razlikovati u zavisnosti od proizvoda.
- **Vision uređaj:** omogućite Bluetooth i Wi-Fi.
- **Bluetooth uređaj:** neki Bluetooth uređaji (kao što su Bluetooth slušalice) mogu da se povezuju sa vašim uređajem preko funkcije **Super uređaj** nakon uspostavljanja Bluetooth veze.

Kreiranje opcije Super uređaj povezivanjem sa uređajima u blizini

-  Ako ne možete da pronađete funkciju **Super uređaj** u opciji Kontrolna tabla, dodirnite opciju  u gornjem desnom uglu i dodirnite opciju **Prikaži Super uređaj**.
- 1 Prijavite se na isti HUAWEI ID na uređaju koji želite da povežete i na svom uređaju.
 - 2 Prevucite nadole iz gornjeg desnog ugla svog uređaja da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla** i dodirnite opciju  ili opciju  u opciji **Super uređaj** da biste potražili uređaje u blizini sa kojima ćete izvršiti povezivanje.
 - 3 U opciji **Super uređaj** opcije **Kontrolna tabla** na svom uređaju dodirnite ikonu uređaja sa kojim treba izvršiti povezivanje da biste pokrenuli podrazumevano usklađivanje.
Takođe, možete da dodirnete opciju  a zatim ikonu uređaja koji želite da povežete i po potrebi izaberete željeni scenario usklađivanja iz menija.

Prenos MeeTime poziva i strimovanje audio zapisa na povezane uređaje

Koristite funkciju **Super uređaj** za prenos pesme ili MeeTime poziva sa svog uređaja na drugi uređaj i nastavite tačno tamo gde ste stali bez ikakvog zastoja.

-  **MeeTime:** Ova funkcija je dostupna samo u nekim zemljama i regionima.

Na primer, možete da:

- prenosite **MeeTime pozive** na Vision uređaje.
 - prenosite **muziku** na Bluetooth slušalice i Vision uređaje.
- i** Tipovi uređaja i prenosi koje funkcija **Super uređaj** podržava mogu se razlikovati u zavisnosti od proizvođača.

- 1** Prevucite nadole iz gornjeg desnog ugla uređaja da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla** i dodirnite opciju  u funkciji **Super uređaj** da biste potražili dostupne uređaje u blizini ili izaberite  >  da biste povezali novi uređaj.
 - 2** Na svom uređaju otvorite aplikaciju u kojoj je pokrenut zadatak koji želite da prenesete (na primer, aplikacija HUAWEI Muzika).
 - 3** U funkciji **Super uređaj** opcije **Kontrolna tabla** na svom uređaju dodirnite ikonu uređaja na koji želite da prenesete zadatak i pratite uputstva na ekranu da biste dovršili prenos.
- Takođe, možete da dodirnete opciju , prevučete ciljni uređaj na svoj aktuelni uređaj i pratite uputstva na ekranu da biste dovršili prenos.

Isecanje teksta ili slika između uređaja

Kopirajte i lepите slike, tekst i druge materijale između telefona i tableta koristeći deljeni klipbord da biste napravili veličanstvene postere koji upozoravaju svet!

Omogućavanje opcije Klipbord za više uređaja

- 1** Prijavite se na isti **HUAWEI ID** na telefonu i tabletu, pa povežite oba uređaja na istu Wi-Fi mrežu.
- 2** Izaberite opcije **Podešavanja** > **Super uređaj** > **Klipbord za više uređaja** i proverite da li je opcija **Klipbord za više uređaja** omogućena.
- 3** Iskopirajte tekst ili sliku sa jednog uređaja na drugi.
 - i** Ova funkcija je podržana u aplikacijama HUAWEI Beleške, Email, Galerija, Pretraživač i izabranim aplikacijama trećih strana.

Kopiranje i lepljenje teksta ili slika između uređaja

Kopiranje i lepljenje teksta

- 1** Na određenom uređaju dodirnite i držite tekst koji treba izabrati u okviru određene aplikacije (na primer, Beleške, Email ili Pretraživač) dok se ne prikaže opcija .
- i** Ono što se dešava nakon što dodirnete i držite tekst može se razlikovati od aplikacije do aplikacije. Izvršite operacije kada se to od vas zatraži.
- 2** Prevucite opciju  i opciju  da biste izabrali samo reči koje želite ili dodirnite opciju **Izaberi sve**.
- 3** Po potrebi dodirnite opciju **Kopiraj** ili opciju **Iseci**.

- 4 Na drugom uređaju dodirnite i držite mesto na kojem želite da umetnete tekst u okviru aplikacije (na primer, Beleške ili Email) i dodirnite opciju **Nalepi**.

Kopiranje i lepljenje slika

- 1 Na određenom uređaju dodirnite i držite sliku koju želite da kopirate u okviru aplikacije (na primer, Beleške ili Email) i dodirnite opciju **Kopiraj**.

Takođe, možete da izaberete sliku u aplikaciji Galerija i izaberete opcije  > **Kopiraj u klipbord** da biste je iskopirali.

- 2 Na drugom uređaju dodirnite i držite mesto na kojem želite da umetnete sliku u okviru aplikacije (na primer, Beleške ili Email) i dodirnite opciju **Nalepi**.

Jednostavna projekcija

Bežično projektovanje ekrana uređaja

Projektujte uređaj bežičnim putem radi strimovanja filmova i rada na uređaju sa velikim ekranom (kao što je Vision uređaj).

Način projektovanja može se razlikovati u zavisnosti od uređaja za prikaz. Kao primer korišćena je projekcija na televizor marke HUAWEI Vision.



 Slike služe samo kao referenca.

- 1 Na početnom ekranu televizora marke Vision uđite u **Settings > Connections** i postarajte se da je uključena stavka **Projekcija**.
- 2 Prevucite nadole iz gornjeg desnog ugla ekrana uređaja da biste prikazali **Kontrolna tabla**, dodirnite  da biste proširili tablu sa prečicama (u zavisnosti od modela uređaja),

uključite **Bežična projekcija** i pratite uputstvo na ekranu. Uređaj će zatim početi da pretražuje dostupne proizvode marke Vision.

-  Takođe, možete da izaberete opcije **Podešavanja > Još veza > Jednostavna projekcija** ili opcije **Podešavanja > Još veza > Bežična projekcija** i omogućite opciju **Bežična projekcija** (u zavisnosti od modela uređaja).

- 3** Na listi detektovanih uređaja marke Vision dodirnite uređaj na koji želite da projektujete sadržaj sa svog uređaja.

Da biste napustili bežičnu projekciju, možete povući nadole sa gornje leve ivice ekrana da biste prikazali tablu sa obaveštenjima i dodirnite  > **Prekini vezu** u obaveštenju za bežičnu projekciju.

Dodirivanje radi projektovanja uređaja na Vision uređaj

Video zapise ili igrice sa svog uređaja možete da projektujete na Vision uređaj samo jednim dodirom da biste u njima uživali na većem displeju.

- 1** Na početnoj stranici Vision uređaja izaberite **Podešavanja > Veze > Usklađivanje više uređaja** i uz uključen ekran omogućite opciju **Usklađivanje više uređaja**.
- 2** Prevucite nadole iz gornjeg desnog ugla svog uređaja da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**, dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prekidačima prečica (u zavisnosti od modela uređaja) i omogućite opcije **NFC, Wi-Fi i Bluetooth**.
- 3** NFC zonom (oko zadnje kamere) na uređaju dodirnite zonu bez tastera pri dnu daljinskog upravljača Vision uređaja, držite tako 2 do 3 sekunde i pratite uputstva na svom uređaju da biste izabrali uređaj na koji želite da izvršite projekciju.
- 4** Prilikom prvog povezivanja potvrdite povezivanje na svom uređaju i Vision uređaju kada se prikaže upit.

Da biste prekinuli vezu između dva uređaja, prevucite nadole iz gornjeg levog ugla svog uređaja da biste prikazali tablu sa obaveštenjima i dodirnite opciju  > **Prekini vezu** u obaveštenju za bežičnu projekciju.

-  • Projekcija ekrana dodirom neće raditi ako je vaš uređaj zaključan ili ekran isključen.
- Ova funkcija je dostupna samo u nekim zemljama i regionima.

Huawei Share

Kačenje često korišćenih metoda deljenja na vrh

Zakačite često korišćene metode deljenja (na primer, Bluetooth ili email) na vrh sistemskog polja za deljenje da biste lakše delili datoteke i sadržaj sa prijateljima, kolegama i voljenim osobama.

- 1** Dodirnite i držite datoteku koja treba da se podeli i dodirnite opciju .

- 2 U oblasti za deljenje aplikacija prevucite nalevo do poslednjeg ekrana i izaberite  ili **Svi** >  (u zavisnosti od modela uređaja) da biste pristupili ekranu za uređivanje.
- 3 Dodirnite režim deljenja da biste ga zakačili na vrh. Neke aplikacije obuhvataju više metoda deljenja. Po potrebi možete i da dodate metod deljenja.
- 4 U oblasti za kačenje, držite i prevucite neki zakačeni režim deljenja da biste sortirali režime deljenja. Dodirnite da biste otkáčili neželjene režime deljenja. Zatim dodirnite  ili **Gotovo** (u zavisnosti od modela uređaja).

Kamera i Galerija

Snimanje fotografija

Fotografisanje



i Slike služe samo kao referenca.

1 Otvorite aplikaciju **Kamera**.

2 Zatim možete da:

- Fokusirate: dodirnite lokaciju na koju želite da usmerite fokus.

Da biste odvojeno podesili fokus i merenje, dodirnite i držite tražilo i prevucite odgovarajući okvir ili prsten na željenu lokaciju.

- Podesite osvetljaj: dodirnite tražilo. Kada se simbol  prikaže pored okvira fokusa, prevucite ga nagore ili nadole.
- Uvećate ili umanjite prikaz: u tražilu, primaknite ili razmaknite prste ili prevucite klizač zuma.
- Izaberete režim kamere: prevucite nagore, nadole, nalevo ili nadesno preko opcija režima kamere.
- Uključite ili isključite blic: dodirnite opciju  i izaberite opciju  (Automatski),  (Uključeno),  (Isključeno) ili  (Uvek uključeno).

Ako izaberete opciju  (Automatski) i kamera detektuje da se nalazite u slabo osvetljenom okruženju, ikona blica će se prikazati u tražilu i blic će se automatski uključiti kada snimate fotografiju.

 Ove funkcije možda neće biti dostupne u nekim režimima kamere.

3 Dodirnite taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju.

Prilagođavanje nivoa zumiranja kamere

Tokom snimanja prilagodite nivo zumiranja kamere da biste uvećali ili umanjili prikaz scene ispred vas.

1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i dodirnite željeni režim snimanja.

2 Prilagodite nivo zumiranja u tražilu na bilo koji od sledećih načina:

- Primaknite ili razmaknite prste na tražilu da biste prilagodili nivo zumiranja.
- Dodirnite prečice za nivo zumiranja iznad prstena za zumiranje da biste prebacivali između nivoa zumiranja.
- Dodirnite i zadržite prsten za zumiranje da biste ga proširili i prevlačite levo-desno (u uspravnom režimu) ili gore-dole (u položenom režimu) sve dok se željeni nivo zumiranja na prstenu za zumiranje ne poklopi sa tačkom u centru. Kada otpustite prst, i prsten za zumiranje i prečice za nivo zumiranja će se prikazati u ovoj oblasti.

Na primer, ako želite da snimate fotografije iz daljine i podesite nivo zumiranja na vrednost od 1x do 5x, dodirnite i zadržite prsten za zumiranje i prevlačite nalevo (u uspravnom režimu) ili nadole (u položenom režimu) sve dok se nivo zumiranja 5x na prstenu za zumiranje ne poklopi sa tačkom u centru. Takođe, možete da dodirnete ekran da biste trenutno prebacili na željeni nivo zumiranja.



- i • Slike služe samo kao referenca.
- Prilagođavanje nivoa zumiranja je podržano samo u određenim režimima snimanja. Dostupni nivoi zumiranja se mogu razlikovati u zavisnosti od modela proizvoda.

Upotreba funkcije Pokreti za snimanje fotografija

- 1** Otvorite aplikaciju **Kamera** i dodirnite opciju  da biste prebacili na prednju kameru.
- 2** Dodirnite opciju  i omogućite opciju **Kontrola pokreta**.
- 3** Vratite se na tražilo i držite dlan na udaljenosti od oko 20 cm (8 in.) ispred ekrana.
- 4** Kada prednja kamera detektuje dlan, uređaj će snimiti fotografiju nakon kratkog odbrojanja.

Korišćenje plutajućeg zatvarača kamere za snimanje fotografija

Možete da omogućite plutajući zatvarač kamere da biste ga prikazali u tražilu kamere i da ga prevučete gde god želite da biste brzo snimili fotografije.

- 1 Izaberite opcije **Kamera** >  i omogućite opciju **Plutajući taster zatvarača kamere**.
- 2 Plutajući zatvarač kamere će se zatim prikazati u tražilu. Možete da ga prevučete gde god želite.
- 3 Dodirnite plutajući zatvarač kamere da biste snimili fotografiju.

Snimanje rafalnih fotografija

Koristite Rafalni režim da napravite niz fotografija u kratkom razmaku da biste mogli da izaberete najbolju fotografiju.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera**, izaberite režim **Fotografija** i proverite da li se koristi zadnja kamera.
- 2 Pritisnite i držite taster zatvarača kamere ili jedan od tastera za podešavanje jačine zvuka da biste snimili rafalne fotografije.
Prilikom snimanja ćete videti broj u tražilu koji pokazuje koliko ste fotografija snimili do sada.
 Rafalno snimanje pritiskanjem tastera za podešavanje jačine zvuka podržano je samo na određenim modelima uređaja.
- 3 Otpustite prst da biste prestali sa snimanjem.

Izbor rafalnih fotografija koje želite da sačuvate

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija**. Dodirnite rafalnu fotografiju (koja je označena sa ) , zatim dodirnite opciju .
- 2 Prevucite preko rafalnih fotografija, izaberite one koje želite da zadržite, zatim dodirnite opciju  i pratite uputstva na ekranu.

Da biste izbrisali celu rafalnu fotografiju, dodirnite i držite da biste izabrali fotografiju, zatim dodirnite opciju .

Snimanje vremenski određenih fotografija

Tajmer kamere vam omogućava da podesite odbrojanje tako da možete da zauzmete položaj za snimanje nakon što dodirnete taster zatvarača kamere.

- 1 Izaberite opcije **Kamera** >  > **Tajmer** i izaberite odbrojanje.
- 2 Vratite se na tražilo i dodirnite taster zatvarača kamere. Uređaj će snimiti fotografiju kada se odbrojanje završi.

Korišćenje kontrole zvukom za snimanje fotografija

Možete da koristite svoj glas za snimanje fotografija bez potrebe za dodirivanjem tastera zatvarača kamere.

- 1 Izaberite opcije **Kamera** >  > **Kontrola zvukom** i izaberite opciju.
- 2 Vratite se na tražilo, zatim izgovorite komandu za snimanje fotografije.

Snimanje fotografija ili video zapisa jednom rukom

Kada snimate fotografiju ili video zapis samo jednom rukom, prikažite Brzi meni aplikacije Kamera u donjem delu ekrana aplikacije Kamera koji vam obezbeđuje pristup često korišćenim funkcijama.



 Slike služe samo kao referenca.

Otvorite aplikaciju **Kamera**, dodirnite opciju  ispod tastera zatvarača kamere ili prevucite nagore blizu tastera zatvarača kamere da biste prikazali Brzi meni aplikacije Kamera i dodirnite željenu opciju.

-  Opcije u Brzom meniju aplikacije Kamera mogu da se razlikuju u zavisnosti od režima snimanja. Ako se opcija  ne prikazuje u određenom režimu snimanja, to znači da Brzi meni aplikacije Kamera nije podržan u ovom režimu.

Režim portreta

Snimanje sjajnih portreta

Režim portreta sadrži prilagođene efekte ulepšavanja i svetlosne efekte koje možete birati, tako da dodir zatvarača kamere prikazuje vašeg subjekta na najbolji mogući način.

1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Portret**.

2 Uokvirite subjekt u tražilu.

Da biste snimili selfi, dodirnite opciju .

3 Odatle slobodno:

- Omogućite efekte ulepšavanja: dodirnite opciju  da biste podesili efekte ulepšavanja.
Da biste onemogućili efekte ulepšavanja, prevucite podešavanje na njegovu najnižu vrednost ili dodirnite opciju .
- Postavite efekte osvetljenja: dodirnite opciju  i izaberite željeni efekat.
- Izvršite kompenzaciju svetlosti: kada prebacite na prednju kameru u uslovima prigušenog osvetljenja, možete da dodirnete ikonu blica da biste omogućili kompenzaciju svetlosti.

Dodirnite ikonu blica i izaberite opciju  (automatski) ili opciju  (stalno uključeno).

-  Ne podržavaju svi uređaji sve ove funkcije.

4 Dodirnite taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju.

Noćni režim

Snimanje noćnih snimaka

Noćni režim fotografijama daje oštrije detalje i svetlije boje čak i prilikom snimanja pri slabom osvetljenju ili noću.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** ili izaberite opcije **Kamera > Još** (u zavisnosti od modela uređaja) i izaberite režim **Noć**.
 - 2 Kada snimate zadnjom kamerom, neki uređaji vam omogućavaju da podesite ISO osetljivost i brzinu zatvarača kamere dodirivanjem opcije **ISO** ili opcije **S** u tražilu.
 - 3 Stabilizujte uređaj i dodirnite taster zatvarača kamere.
 - 4 Uređaj će prilagoditi vreme ekspozicije na osnovu osvetljenja okoline. Držite uređaj stabilno dok se odbrojavanje ne završi.
Možete i da dodirnete taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju pre nego što se odbrojavanje završi.
-  Neki uređaji ne podržavaju prekid odbrojavanja pre zadatog završetka.

Snimanje blistavih noćnih selfija

Da biste snimili selfi noću ili u uslovima slabog osvetljenja, jednostavno koristite prednju kameru u režimu Noć.

U prigušenim okruženjima možete da uključite blic da biste osvetlili svoje lice.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** ili izaberite opcije **Kamera > Još** (u zavisnosti od modela uređaja) i izaberite režim **Noć**.
 - 2 Dodirnite opciju  da biste prebacili na prednju kameru. Odatle slobodno:
 - Dodirnite ikonu blica i izaberite opciju  (automatski) ili  (stalno uključeno) da biste omogućili blic. Ovo vam omogućava da snimate dobro osvetljenu fotografiju svog lica kada ste u okruženju sa lošim osvetljenjem.
 - Dodirnite opciju  da biste podesili efekte ulepšavanja.
-  Ako u tražilu uređaja ne možete da pronađete ikonu , to znači da Režim ulepšavanja nije dostupan.
- 3 Stabilizujte uređaj i dodirnite taster zatvarača kamere.

Režim otvora blende

Snimanje fotografija pomoću režima Otvor blende

Snimanje fotografija sa širokim otvorom blende

Režim Širok otvor blende vam omogućava da snimate fotografije sa zamućenim pozadinama, pri čemu se subjekti prikazuju sa oštrijim fokusom.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** ili izaberite opcije **Kamera > Još** (u zavisnosti od modela uređaja) i izaberite režim **Otvor blende**.
- 2 Dodirnite oblast na koju želite da usmerite fokus. Da biste postigli najbolje rezultate, uređaj mora da bude udaljen do 2 metra od subjekta.

- 3 Dodirnite opciju  u tražilu i prevlačite klizač da biste prilagodili virtuelni otvor blende. Manji virtuelni f-broj će kreirati zamućeniju pozadinu.
- 4 Dodirnite taster zatvarača kamere da biste snimili sliku.

AI kamera

Snimanje fotografija profesionalnog izgleda

Master AI je preinstalirana funkcija kamere koja vam pomaže da snimate bolje fotografije tako što inteligentno identifikuje predmete i scene (kao što su hrana, plavo nebo i zelenilo, kao i tekst) i adekvatno optimizuje podešavanja boje i osvetljenosti.

-  Funkcija Master AI je na nekim uređajima prikazana kao funkcija AI fotografija ili funkcija AI kamera.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Fotografija**.
- 2 Dodirnite da biste uključili opciju .
- 3 Uokvirite subjekt u tražilu. Kada kamera identifikuje to što snimate, automatski će preporučiti režim (kao što je zelenilo ili tekst).
- 4 Da biste onemogućili preporučeni režim, dodirnite opciju  pored teksta režima ili isključite opciju .

Profesionalni režim

Korišćenje Profesionalnog režima za snimanje poput profesionalca

Profesionalni režim vam omogućava da fino podešavate fotografije i video zapise i daje vam potpunu kontrolu nad opcijama kao što su ISO osetljivost, režim fokusa i više od toga prilikom snimanja fotografija ili video zapisa.

Snimanje zapanjujućih fotografija pomoću režima Profesionalno



i Slike služe samo kao referenca.

1 Otvorite aplikaciju **Kamera** ili izaberite opcije **Kamera** > **Još** (u zavisnosti od modela uređaja) i izaberite režim **Profes.**.

2 Odavde možete da:

- Podesite režim merenja: dodirnite opciju **M** i izaberite režim merenja.

Režim merenja	Pregled
 Matriks	Meri svetlost u celom kadru; idealno za snimanje prirodnih pejzaža.
 Centralno	Fokusira se na svetlost u blizini centra ekrana; idealno za snimanje portreta.

Režim merenja	Pregled
 U tački	Fokusira se na svetlost iz određene oblasti, kao što su oči subjekta.

- Podesite ISO osetljivost: dodirnite opciju **ISO** i prevucite klizač. U uslovima slabog osvetljenja, obično ćete želeći da povećate ISO osetljivost. U uslovima dobrog osvetljenja, želećete da je smanjite da biste izbegli šum na slikama.
- Podesite brzinu zatvarača kamere: dodirnite opciju **S** i prevucite klizač. Brzina zatvarača kamere određuje količinu svetlosti koja može da uđe u objektiv kamere. Kada snimate stacionarne scene ili portrete, preporučuje se da koristite manju brzinu zatvarača kamere. Isto tako, kada snimate scene ili predmete koji se brzo kreću, želećete da povećate brzinu zatvarača kamere.
- Podesite kompenzaciju EV ekspozicije: dodirnite opciju **EV** i prevucite klizač. Preporučuje se da EV vrednost povećate u slabo osvetljenim okruženjima i smanjite u dobro osvetljenim okruženjima.
- Podesite fokus: dodirnite opciju **AF** i izaberite režim fokusa.

Režim fokusa	Scenariji korišćenja
AF-S (jedan)	Nepokretni subjekti
AF-C (kontinualno)	Pokretni subjekti
MF (ručno)	Dodirnite subjekt koji vas interesuje da biste usmerili fokus na njega, kao što je lice subjekta.

- Podesite dominaciju boje: dodirnite opciju **WB** i izaberite režim. Prilikom snimanja pod jarkom dnevnom svetlošću, izaberite opciju . Prilikom snimanja u oblačnim uslovima ili loše osvetljenim okruženjima, izaberite opciju . Dodirnite opciju  da biste podesili temperaturu boje.
- Izaberete format za skladištenje: režim **Profes.** vam omogućava da sačuvate fotografiju u različitim formatima. Dodirnite opciju **JPG** u tražilu da biste izabrali željeni format za skladištenje.

3 Dodirnite taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju.

-  • Ove funkcije su podržane samo na određenim modelima uređaja.
- Promena određenog podešavanja ponekad takođe dovodi do promene drugih podešavanja. Prilagodite ih prema sopstvenim stvarnim zahtevima.

Snimanje video zapisa

Snimanje video zapisa

1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Video zapis**.

2 Prilagodite sledeća podešavanja:

- Uvećavanje ili umanjivanje prikaza: primaknite ili razmaknite dva prsta na tražilu ili prevucite klizač zuma.
- Fokusiranje: dodirnite lokaciju na koju želite da usmerite fokus. Dodirnite i zadržite tražilo da biste zaključali ekspoziciju i fokus.

- Uključivanje ili isključivanje blica: dodirnite opciju  i izaberite opciju  (konstantno svetlo) ili opciju  (isključeno).

Kada koristite prednju kameru za snimanje video zapisa u uslovima slabog osvetljenja, možete da postavite blic na opciju  (konstantno svetlo). Kamera će vam pomoći da nadoknadite nedostatak svetlosti u okruženju.

- Prilagođavanje efekata ulepšavanja: dodirnite opciju  i prevucite klizač da biste prilagodili podešavanja ulepšavanja.

- Prilagođavanje rezolucije video zapisa i broja slika u sekundi: izaberite  > **Rezolucija video zapisa** i izaberite željenu rezoluciju. Viša rezolucija će za rezultat imati video zapis višeg kvaliteta sa većom veličinom datoteke.

Možete da izaberete  > **Broj slika u sekundi** da biste izabrali željeni broj slika u sekundi.

- Izbor formata video zapisa za uštedu prostora: dodirnite opciju  i omogućite opciju **Efikasan format video zapisa**.

Kada se ova funkcija omogući, uređaj će koristiti format video zapisa koji zauzima manje prostora za skladištenje. Međutim, to može da dovede do toga da drugi uređaji ne mogu da reprodukuju video zapis. Postupajte s oprezom prilikom omogućavanja ove funkcije.

 Neke od ovih funkcija možda neće biti podržane na vašem uređaju. Promena određenog podešavanja ponekad takođe dovodi do promene drugih podešavanja.

3 Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje.

Dodirnite opciju  da biste napravili snimak aktuelnog kadra.

4 Dodirnite opciju  da biste pauzirali i dodirnite opciju  da biste zaustavili snimanje.

Prebacivanje između prednje i zadnjih kamera tokom snimanja video zapisa

Tokom snimanja video zapisa možete da prebacujete između prednje i zadnjih kamera bez potrebe da pauzirate ili zaustavljate snimanje.

1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Video zapis**.

-  Određeni skupovi parametara snimanja ne podržavaju prebacivanje između prednje i zadnjih kamera bez prekidanja snimanja. Stvarna situacija će imati prednost.

2 Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje.

Tokom snimanja možete da dodirnete opciju  radi prebacivanja između prednje i zadnjih kamera bez potrebe za pauziranjem ili zaustavljanjem.

3 Dodirnite opciju  da pauzirate snimanje i opciju  da zaustavite snimanje.

Režim Dvostruki prikaz

Snimanje video zapisa sa širokim prikazom

U režimu Široki prikaz možete odjednom da snimate dve različite perspektive nezavisnim snimanjem dvema kamerama – korišćenjem i prednje i zadnje kamere ili samo zadnjih kamera – umesto jednom kamerom. Kada koristite prednju i zadnju kameru, široki prikaz uporedo pokazuje ono što su snimile prednja kamera i zadnja kamera. Kada koristite samo zadnje kamere, široki prikaz pokazuje panoramu i krupni plan centra onoga što se snima.

1 Izaberite **Kamera > Još** i izaberite režim **Široki prikaz**.

2 Uokvirite predmet u tražilu i odaberite da li ćete koristiti i prednju i zadnju kamere ili samo zadnje kamere.

- Da biste snimili slike i prednjom i zadnjom kamerom, dodirnite opciju  radi generisanja širokog prikaza prednje kamere i zadnje kamere. Možete da primaknete ili razmaknete prste na tražilu da biste podesili nivo zumiranja prikaza snimljenog zadnjom kamerom. Dodirnite ekran dva puta da biste zamenili položaje slika.

U režimu Široki prikaz dodirnite opciju  da biste omogućili režim Slika u slici.

Takođe možete da dodirnete mali prozor dva puta da biste zamenili položaje slika ili prevučete prozor na bilo koju drugu lokaciju. Dodirnite opciju  da biste se vratili u režim podeljenog ekrana.

- Da biste za snimanje u širokom prikazu koristili samo zadnje kamere, dodirnite opciju  radi prebacivanja na zadnju kameru. Panoramski prikaz i krupni plan centra panorame biće prikazani u režimu podeljenog ekrana u tražilu.

Možete da podesite nivo zumiranja tako što ćete primaknuti ili razmaknuti prste na tražilu. Dodirnite ekran dva puta da biste zamenili položaje panoramskog prikaza i prikaza u krupnom planu.

- 3** Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje i dodirnite opciju  da biste zaustavili snimanje.

Prilagođavanje podešavanja kamere

Prilagođavanje podešavanja kamere

Možete da prilagodite podešavanja kamere da biste brže snimali fotografije i video zapise.

 Sledeće funkcije možda neće biti dostupne u nekim režimima kamere.

Prilagođavanje odnosa širine/visine slike

Izaberite opcije **Kamera** >  > **Odnos širine/visine slike** i izaberite odnos širine/visine slike.

 Ova funkcija nije dostupna u nekim režimima.

Omogućavanje oznaka lokacije

Da biste omogućili opciju **Oznaka lokacije**, prvo omogućite opciju Usluge lokacije za svoj uređaj, zatim izaberite opcije **Kamera** > . Vaše fotografije i video zapisi će zatim biti označeni informacijama o lokaciji.

Možete da dodirnete i prevučete nagore fotografiju ili video zapis u aplikaciji Galerija da biste prikazali njihovu lokaciju snimanja.

Da biste omogućili opciju Usluge lokacije na svom uređaju:

- Prevucite nadole sa gornje desne ivice uređaja da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**, dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prekidačima prečica (u zavisnosti od modela uređaja) i omogućite opciju **Lokacija**.
- Izaberite opcije **Podešavanja** > **Lokacija** i omogućite opciju **Pristupi mojoj lokaciji**.

Korišćenje mreže kamere za sastavljanje fotografija

Koristite mrežu kamere da bi vam pomogla da podesite savršen snimak.

- 1** Omogućite opciju **Mreža kamere**. U tražilu će se zatim pojaviti koordinatne linije.
- 2** Postavite subjekt fotografije u jednu od tačaka preseka, zatim dodirnite taster zatvarača kamere.

Korišćenje opcije Odras u ogledalu

Kada koristite prednju kameru, dodirnite opciju , zatim omogućite ili onemogućite opciju **Odras u ogledalu**.

Kada je opcija **Odras u ogledalu** omogućena, slika će se pojaviti onako kako sebe vidite u tražilu, umesto okrenuto.

Kada je opcija **Odras u ogledalu** onemogućena, slika će biti okrenuta, što znači da je obrnuta u odnosu na ono što vidite u tražilu.

Isključivanje zvuka zatvarača kamere

Omogućite opciju **Isključi zvuk** da biste isključili zvuk zatvarača kamere.

 Ova funkcija je dostupna samo u nekim zemljama i regionima.

Snimanje osmeha

Omogućite opciju **Snimanje osmeha**. Kamera će automatski snimiti fotografiju kada detektuje osmeh u tražilu.

Korišćenje horizontalnog nivoa za bolje kompozicije

Omogućite opciju **Horizontalni nivo** da biste prikazali horizontalnu liniju za vođenje u tražilu.

Kada se tačkasta linija preklapa sa punom linijom, to označava da je kamera paralelna sa horizontalnim nivoom.

Prilagođeni režim kamere

Izgled ekrana režima Kamera možete da prilagodite onako kako želite tako što ćete često korišćene režime premestiti na početni ekran kamere ili prilagoditi redosled režima.

 **Fotografija, Video zapis ili Portret** (ili **Ulepšavanje**) nije moguće premestiti na ekran **Još**. Stvarno korišćenje će imati prednost.

- 1 Izaberite opcije **Kamera > Još**, pa dodirnite  da biste pristupili ekranu za izmenu režima.
- 2 Dodirnite i držite neki režim, pa ga prevucite na željeni položaj. Možete da premestite režim na ekranu **Još** na početni ekran kamere ili da premestite režim sa početnog ekrana na ekran **Još**, odnosno da prilagodite izgled ekrana režima na osnovu učestalosti korišćenja određenih režima.

Režim sa ikonom  može da se izbriše jednostavno dodirivanjem ove ikone.

- 3 Dodirnite opciju  da biste sačuvali raspored.

Da biste obnovili izbrisani režim, izaberite opcije **Kamera > Još**, dodirnite , pa dodirnite opciju **DODAJ**.

Upravljanje Galerijom

Upoređivanje slika

Upoređujte slične slike, umanjite ih ili ih uvećajte kako biste upoređivali detalje i izaberite omiljene slike.

-  Poređenje nije podržano za pojedine formate slika.
 - Proverite da li je vaš uređaj ažuriran na najnoviju verziju sistema.

1 Otvorite **Galerija**, držite sliku u kartici **Fotografije** ili **Albumi** i dodirnite .

2 Na ekranu za upoređivanje možete da:

- Izmenite prikazanu oblast slike:** Držite sliku jednim prstom da biste podesili prikazanu oblast slike. Raširite ili primaknite prste na slici da biste je umanjili ili uvećali. Na vašem uređaju kao podrazumevano podešavanje uključena je funkcija sinhronizacije. Kada uvećate ili pomerite sliku, slike na ekranu za upoređivanje će se menjati u skladu sa ovom radnjom. Da biste onemogućili funkciju sinhronizacije, dodirnite .
- Dodate izabranu sliku u omiljene:** Dodirnite  ispod željene slike.
- Izbrišete sliku:** Dodirnite  ispod slike koju želite izbrisati.
- Izmenite slike koje poredite:** Dodirnite izabrane slike u listi ispod da biste otkazali upoređivanje i izaberite neizabrane slike da biste ih poredili.
- Ponovo izaberete sliku:** Dodirnite  u donjem levom uglu, izaberite ili opozovite izbor slike i dodirnite **Gotovo**.

Obavljanje brzih pretraga u aplikaciji Galerija

Brzo pretraživanje fotografija u aplikaciji Galerija

Brzo pronađite fotografiju pretraživanjem pomoću ključnih reči, kao što su datum, hrana ili kategorija, u aplikaciji Galerija.

- Pristupite aplikaciji **Galerija**, dodirnite traku za pretraživanje pri vrhu ekrana, zatim unesite ključnu reč (na primer, „hrana“ ili „pejzaž“) ili dodirnite predloženu reč radi početka pretraživanja.
- Biće prikazane sličice fotografija koje su povezane sa tom ključnom reči i biće predloženo više ključnih reči. Dodirnite predloženu ključnu reč ili unesite još ključnih reči radi preciznijih rezultata.

Brzo pretraživanje video zapisa u aplikaciji Galerija

Uređaj automatski analizira i kategorizuje video zapise u aplikaciji Galerija kada se puni i kada je ekran isključen. Predložene ključne reči će biti prikazane na traci za pretraživanje za brze rezultate o povezanim temama.

- 1 Izaberite aplikaciju **Galerija**, dodirnite traku za pretraživanje pri vrhu ekrana, zatim ukucajte ključnu reč (na primer, „hrana“ ili „pejzaž“) ili dodirnite predloženu reč da započnete pretraživanje.
- 2 Biće prikazane sličice video zapisa povezanih sa tom ključnom reči i biće predloženo još ključnih reči. Dodirnite predloženu ključnu reč ili unesite još ključnih reči radi preciznijih rezultata.
Ključni trenuci video zapisa u rezultatima pretraživanja će se automatski reprodukovati u nizu da biste videli pregled.

 **Snimci ekrana** neće biti analizirani.

Deljenje fotografija i video zapisa

Otvorite aplikaciju **Galerija** i podelite fotografiju ili video zapis na sledeće načine:

- Podelite jednu fotografiju ili video zapis: dodirnite fotografiju ili video zapis, zatim dodirnite opciju .
- Podelite više fotografija ili video zapisa: u albumu ili na kartici **Fotografije** dodirnite i zadržite da biste izabrali više fotografija i video zapisa, zatim dodirnite opciju .

Delite slike bez otkrivanja svog života

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija**.
 - 2 Dodirnite sliku ili dodirnite i zadržite da biste izabrali više slika i dodirnite opciju .
 - 3 Dodirnite stavku **Opcije privatnosti** pri vrhu ekrana za deljenje, pratite uputstva na ekranu da biste omogućili i opciju **Uklanjanje informacija o lokaciji** i opciju **Uklanjanje drugih informacija** i dodirnite opciju **U redu** da biste podelili sliku.
-  Ako je opcija **Oznaka lokacije** bila onemogućena kada je slika snimljena, opcija **Uklanjanje informacija o lokaciji** neće biti prikazana u stavci **Opcije privatnosti**.

Organizacija albuma

Organizujte fotografije i video zapise u albume radi jednostavnog kretanja kroz njih.

Dodavanje albuma

- 1 Izaberite opcije **Galerija > Albumi**.
- 2 Dodirnite opciju , imenujte album, zatim dodirnite opciju **U redu**.
- 3 Izaberite fotografije ili video zapise koje želite da dodate, zatim ih premestite ili kopirajte u album.

Sortiranje albuma

- 1 Izaberite opcije **Galerija > Albumi** >  i dodirnite opciju **Sortiraj albume**.
- 2 Držite i prevucite opciju  pored albuma da biste podesili redosled.
Dodirnite opciju **Resetuj** ili izaberite opcije  > **Resetuj** da biste obnovili podrazumevani redosled.

Podešavanje stila prikaza albuma

Izaberite opcije **Galerija > Albumi**, dodirnite opciju  ili opciju  pri vrhu i izaberite stil prikaza albuma.

Promena naslovnih strana albuma

- 1 Izaberite opcije **Galerija > Albumi** i dodirnite album koji želite da postavite.
- 2 Izaberite opcije  > **Promeni naslovne strane albuma** i izaberite sliku koju želite da postavite kao naslovnu stranu albuma.

Premeštanje fotografija i video zapisa

- 1 Otvorite album, zatim zadržite da biste izabrali fotografije i video zapise koje želite da premestite.
 - 2 Izaberite  > **Premesti u album** i izaberite album u koji želite da premestite stavke.
 - 3 Kada se stavke premeste, više se neće nalaziti u originalnom albumu.
-  Album **Sve fotografije** sadrži sve slike u aplikaciji Galerija. Ako premestite slike u drugi album, slike će nastaviti da se prikazuju u albumu **Sve fotografije** (osim skrivenih, blokiranih i izbrisanih slika).

Brisanje fotografija i video zapisa

Dodirnite i držite radi izbora željenih fotografija, video zapisa ili albuma i izaberite **Izbriši > Izbriši**.

-  Neki unapred podešeni albumi se ne mogu brisati, uključujući albume **Sve fotografije**, **Moji omiljeni**, **Video zapisi** i **Kamera**.

Izbrisane fotografije i video zapisi biće privremeno premešteni u album **Nedavno izbrisano** na određeni vremenski period, nakon kojeg će biti trajno izbrisani.

Da biste trajno izbrisali fotografije i video zapise pre isteka perioda zadržavanja, dodirnite i držite radi izbora željenih fotografija ili video zapisa u albumu **Nedavno izbrisano** i pratite uputstva na ekranu.

Oporavljanje izbrisanih fotografija i video zapisa

U albumu **Nedavno izbrisano**, dodirnite i držite da biste izabrali stavke koje želite da obnovite, zatim dodirnite opciju  da biste ih obnovili u njihove originalne albume. Ako je originalni album izbrisan, biće kreiran novi album.

Dodavanje fotografija i video zapisa u opciju Omiljeno

Otvorite fotografiju ili video zapis, zatim dodirnite opciju .

Stavka će se pojaviti i u svom originalnom albumu i u albumu **Moji omiljeni**.

Blokiranje albuma

Blokirajte albume aplikacije treće strane da biste sprečili njihovo prikazivanje u aplikaciji Galerija.

- 1 Na listi **Ostalo**, dodirnite album koji želite da blokirate.
 - 2 Izaberite opcije  > **Blokirati ovaj album?**
Blokirani albumi mogu da se pregledaju samo u aplikaciji **Datoteke**.
 - 3 Da biste deblokirali album, otvorite listu **Ostalo**, dodirnite opciju **Prikaži blokirane albume**, zatim dodirnite opciju **Deblokiraj** pored albuma.
-  Moguće je blokirati samo neke albume u opciji **Ostalo**.

Skrivanje slika, video zapisa i albuma aplikacije Galerija od radoznalih očiju

Sakrijte privatne slike, video zapise ili albume u aplikaciji Galerija radi dodatne bezbrižnosti.

Prvo izaberite **Galerija > Albumi**. Odatle možete da:

- **Sakrijete slike ili video zapise:** dodirnite da biste otvorili album, dodirnite i zadržite da biste izabrali slike ili video zapise koje želite da sakrijete i izaberite  > **Sakrij > U redu**.
- **Sakrijete pojedinačni album:** dodirnite da biste otvorili album koji želite da sakrijete i izaberite  > **Sakrij ovaj album > U redu**.
- **Prikažete sakrivene slike, video zapise ili albume:** na kartici **Albumi** izaberite  > **Sakrivene stavke**.
Možete da promenite prikaz po potrebi da biste pronašli željene stavke. U opciji **Sakrivene stavke**, dodirnite opciju  i izaberite opciju **Prikaz fotografija** ili opciju **Prikaz albuma**.
- **Otkrijete pojedinačni album:** dodirnite album koji želite da otkrijete u opciji **Sakrivene stavke** i izaberite  > **Otkrij**.
- **Otkrijete slike ili video zapise:** u opciji **Sakrivene stavke**, izaberite  > **Prikaz fotografija**, dodirnite i zadržite da biste izabrali slike ili video zapise koje želite da otkrijete i

dodirnite opciju **Otkrij**. Ove slike i video zapisi će tada biti vraćeni u svoje originalne albume.

Uređivanje slika i video zapisa

Uređivanje slika

Aplikacija Galerija nudi širok opseg funkcija za uređivanje slika.

Osnovno uređivanje

1 Otvorite aplikaciju **Galerija**, dodirnite sliku koju želite da uređujete, a zatim dodirnite opciju . Zatim možete sledeće:

- Da biste opsekli i rotirali sliku, dodirnite opciju **Opsecanje**, izaberite okvir, zatim prevucite koordinatnu mrežu ili njene uglove da biste izabrali deo koji želite da zadržite. Možete da prevučete sliku u okvir ili da koristite dva prsta za uvećavanje ili umanjivanje da biste prilagodili prikazani deo slike.
Da biste rotirali sliku, izaberite **Opsecanje** i prevucite točkić sa uglovima u željenu orijentaciju.

Da biste rotirali sliku za 90 stepeni ili preslikali sliku u ogledalu, dodirnite opciju  ili opciju .

- Da biste prilagodili efekte slike, dodirnite opciju **Prilagodi** da biste prilagodili osvetljaj, kontrast, zasićenje i druge aspekte slike.
- Da biste dodali efekte filtera, dodirnite opciju **Filter** da biste izabrali filter.
- Drugo uređivanje slike: možete i da kreirate grafiti slike i dodajete komentare.

Kada završite sa uređivanjem, npr. korišćenjem opcija **Prilagodi** i **Filter**, možete da dodirnete opciju **Uporedi** da biste uporedili slike pre i posle primene efekata. Upoređivanje nije podržano u nekim režimima izmene.

2 Dodirnite opciju  ili opciju  da biste sačuvali izmene.

Dodavanje nalepnica na slike

1 U aplikaciji Galerija dodirnite sliku koju želite da uređujete i izaberite  > **Nalepnice** da biste dodali nalepnice.

2 Izaberite nalepnicu i prevucite je gde god želite. Dodirnite i držite tačku u uglu nalepnice i prevucite je da biste smanjili ili povećali nalepnicu. Dodirnite opciju  da biste izbrisali nalepnicu.

Takođe možete da izmenite tekst kod određenih tipova nalepnica. Dodirnite oblast koja se može uređivati, koja je obično zaokružena isprekidanim linijama, da biste uneli bilo koji novi tekst.

- 3 Dodirnite opciju  da biste sačuvali promene i dodirnite opciju  da biste sačuvali izmenjenu sliku.

Pikselizacija slika

- 1 U aplikaciji Galerija dodirnite sliku koju želite da uređujete i izaberite  > **Mozaik** da biste pikselizovali sliku.
- 2 Izaberite stil i veličinu mozaika da biste prekrili određene delove slike.
- 3 Da biste uklonili mozaik, dodirnite opciju  i izbrišite ga sa slike.
- 4 Dodirnite opciju  da biste sačuvali promene i dodirnite opciju  da biste sačuvali izmenjenu sliku.

Promena naziva fotografija

- 1 U aplikaciji Galerija, dodirnite sličicu fotografije koju želite da preimenujete.
- 2 Izaberite opcije  > **Preimenuj** i unesite novo ime.
- 3 Dodirnite opciju **U redu**.

Kolaž

Funkciju kolaža možete da koristite u aplikaciji Galerija da biste više fotografija brzo kombinovali u jednu fotografiju radi lakšeg deljenja.

- 1 Funkciji kolaža možete da pristupite na sledeće načine (u zavisnosti od modela uređaja):
- Na kartici **Otkrivanje**, dodirnite opciju **Kreirajte kolaž**, izaberite neke fotografije, zatim dodirnite opciju **Kreiraj**.
 - Na kartici **Fotografije** ili kartici **Albumi**, dodirnite i držite da biste izabrali neke fotografije, zatim izaberite opcije  > **Kolaž**.
- 2 Izaberite obrazac. Zatim možete da:
- Promenite lokaciju fotografije: dodirnite i držite fotografiju i prevucite je na drugo mesto.
 - Podesite prikazani deo fotografije: prevucite fotografiju ili primaknite ili odmaknite prste na fotografiji tako da se u koordinatnoj mreži prikaže samo deo koji želite.
 - Rotirate fotografiju: dodirnite fotografiju, zatim dodirnite opciju  da biste je rotirali ili opciju  da biste je okrenuli.
 - Dodate ili uklonite granice: granice se podrazumevano prikazuju između fotografija i duž ivica mreže. Da biste ih uklonili, dodirnite opciju **Okvir**.
- 3 Dodirnite opciju  da biste sačuvali kolaž. Da biste prikazali sačuvani kolaž, izaberite opcije **Albumi** > **Kolaži**.

Dodavanje ramova slikama

- 1 U aplikaciji Galerija dodirnite sliku koju želite da uređujete i izaberite  > **Ram**.
- 2 Izaberite ram i dodirnite opciju  da biste sačuvali izmenjenu sliku u skladu sa odzivom.

Istaknute stavke

Uvod u opciju Istaknute stavke

Aplikacija Galerija automatski kreira albume **Istaknute stavke** od vaših najboljih fotografija i video zapisa na osnovu informacija o vremenu, lokaciji ili temi, i čak generiše kratak video klip tako da možete da krenete na emotivno putovanje i odmah se podsetite dobrih vremena. Da biste kreirali album **Istaknute stavke**, potrebno je da budu ispunjeni sledeći uslovi:

- Pre snimanja fotografije ili video zapisa izaberite **Kamera** >  i omogućite opciju **Oznaka lokacije**. Vaš uređaj će kreirati album **Istaknute stavke** na osnovu vremena i lokacije.
- Kada snimate fotografiju, moraćete da snimate više fotografija iste scene u različito vreme. Albumi **Istaknute stavke** neće biti automatski generisani ako nema dovoljno relevantnih fotografija, ako su vremena snimanja preblizu ili ako su fotografije suviše slične.
- Albumi **Istaknute stavke** se kreiraju automatski kada je uređaj povezan na Wi-Fi mrežu, kada je ekran isključen, kada se uređaj puni i kada baterija ima dovoljno energije. Kreiranje albuma može potrajati određeno vreme.

Prikaz video zapisa opcije Istaknute stavke

- 1 Izaberite opcije **Galerija** > **Istaknute stavke** i dodirnite album.
- 2 Dodirnite opciju  da biste reprodukovali video zapis.

Izmena video zapisa albuma Istaknute stavke

- 1 Dodirnite opciju  da biste reprodukovali video zapis albuma **Istaknute stavke**.
- 2 Na ekranu za reprodukciju dodirnite opciju , izaberite omiljeni obrazac teme, proverite pregled i dodirnite opciju .
- 3 Dodirnite opciju  da biste izvezli video zapis.

Promena naslovne slike albuma Istaknute stavke

- 1 Na kartici **Istaknute stavke**, dodirnite album.
- 2 Izaberite opcije  > **Promeni naslovnu stranu**, izaberite fotografiju, zatim dodirnite opciju .

Dodavanje ili uklanjanje slika ili video zapisa u albumu Istaknute stavke

1 Na kartici **Istaknute stavke** izaberite album **Istaknute stavke**.

2 Zatim možete da:

- Dodajete slike ili video zapise: dodirnite opciju  i pratite uputstva na ekranu da biste birali slike ili video zapise koje treba dodati u album.
- Uklanjate slike ili video zapise: dodirnite i držite za izbor slika ili video zapisa koje želite da uklonite iz albuma, dodirnite opciju , zatim dodirnite opciju **Ukloni**.

Deljenje funkcije Istaknute stavke

Funkciju **Istaknute stavke** možete da delite kao video zapise, slike pune dužine ili naslovne slike.

Deljenje funkcije Istaknute stavke kao video zapisa

- 1** Ako ste izmenili i izvezli video zapis funkcije **Istaknute stavke**, izvezeni video zapis može da se pronađe u meniju **Galerija > Albumi > Video Editor**.
- 2** Možete da dodirnete i držite da biste izabrali video zapis u opciji **Video Editor** i dodirnete opciju  da biste ga podelili.

Deljenje funkcije Istaknute stavke kao slika pune dužine ili naslovnih slika.

Dodirnite album **Istaknute stavke** koji želite da podelite, dodirnite opciju  i izaberite opciju **Slika pune dužine** ili **Samo naslovna slika**.

- Ako izaberete opciju **Slika pune dužine**, uređaj će generisati sliku pune dužine za funkciju **Istaknute stavke**. Možete da pratite uputstva na ekranu da biste je podelili.
- Ako izaberete opciju **Samo naslovna slika**, uređaj će generisati sliku (uključujući naslovnu sliku i tekst) na osnovu naslovne slike funkcije Istaknute stavke. Možete da pratite uputstva na ekranu da biste je podelili.

Fotografiju možete da podelite i izborom opcija **Galerija > Albumi > Kolaži**, gde su slike pune dužine i naslovne slike kreirane za albume **Istaknute stavke** podrazumevano sačuvane.

Preimenovanje albuma Istaknuto

1 Na kartici **Istaknute stavke**, dodirnite album.

2 Idite u meni  > **Preimenuj** i unesite novi naziv.

Brisanje albuma Istaknute stavke

1 Na kartici **Istaknute stavke** izaberite album **Istaknute stavke**.

2 Izaberite opcije  > **Izbriši**, a zatim dodirnite opciju **Izbriši**.

-  Kada izbrišete album **Istaknute stavke**, on ne može da se obnovi i fotografije i video zapisi u albumu **Istaknute stavke** će ostati u aplikaciji Galerija.

Aplikacije

MeeTime

Korišćenje aplikacije MeeTime za obavljanje poziva

Koristite aplikaciju MeeTime za obavljanje video ili glasovnih poziva visokog kvaliteta sa kontaktima koji imaju Huawei uređaje (kao što su telefoni i tableti) i deljenje ekrana tokom poziva.

Rezolucija video poziva će zahvaljujući GPU Turbo tehnologiji biti optimizovana automatski kada je signal mreže niskog nivoa. Preko inteligentnih algoritama, druga strana može jasno da vidi vaše lice čak i tokom obavljanja video poziva noću ili u tamnim okruženjima.


-  • Proverite da li je vaš uređaj ažuriran na najnoviju verziju sistema.
 - Ova funkcija je dostupna samo u nekim zemljama i regionima.
 - Ako aplikacija **MeeTime** nije preinstalirana na uređaju, preuzmite je iz aplikacije **AppGallery**.

Uputstva u vezi sa tarifiranjem pri korišćenju aplikacije MeeTime

- Aplikacija MeeTime koristi samo Wi-Fi ili prenos podataka i mrežni operater neće obračunavati troškove kao kod poziva. Preporučuje se da ovu funkciju koristite preko Wi-Fi mreže.
- Ako morate da obavite video poziv uz korišćenje prenosa podataka, možete da uradite sledeće da biste smanjili količinu podataka koju koristite pri prenosu podataka: na ekranu aplikacije **MeeTime** dodirnite svoju sliku profila u gornjem desnom uglu da biste pristupili ekranu opcije **Podešavanja**, zatim uključite prekidač **Čuvar potrošnje podataka**.

Obavljanje video ili glasovnog poziva visokog kvaliteta

Koristite aplikaciju MeeTime za obavljanje ujednačenih i visokokvalitetnih poziva između Huawei uređaja kao što su telefoni i tableti. Uživajte u kristalno jasnim video pozivima, pa čak i u mračnim okruženjima, te prilagodite nivo ulepšavanja tokom poziva kako biste izgledali najbolje što možete.

- 1 Otvorite aplikaciju **MeeTime** i pratite uputstva na ekranu da biste aktivirali aplikaciju MeeTime.
- 2 Otvorite aplikaciju **MeeTime**, dodirnite **Kontakti > MeeTime**, pa dodirnite opcije  ili  pored kontakta da biste započeli HD glasovni ili video poziv sa članom porodice ili prijateljem koji imaju omogućenu aplikaciju **MeeTime**.
- 3 Tokom video poziva dodirnite ekran i dodirnite opciju  da biste pristupili funkciji **Umekšaj**. Prevlačite klizač nalevo ili nadesno da biste prilagodili nivo ulepšavanja.

- Da biste obavljali bolje video pozive, držite uređaj na razdaljini do 1 metra (3,3 stope) od sebe i vodite računa da bude dosta osvetljenja.
- Režim ulepšavanja je podržan samo na određenim modelima uređaja.


4 Dodirnite opciju . Odatle slobodno možete da uradite sledeće:

- Da biste utišali MeeTime, dodirnite opciju .
- Da biste koristili zvučnik, dodirnite opciju .
- Da biste se prebacivali između glasovnog i video poziva, dodirnite opciju .
- Da biste delili ekran, dodirnite opciju .

 Da biste prikazali evidencije poziva ili upravljali njima, dodirnite opciju **Pozivi**.

Deljenje ekrana uređaja tokom MeeTime poziva

Tokom MeeTime video poziva sa Huawei telefonom ili tabletom možete da delite svoj ekran i čak pišete beleške po ekranu. Druga strana će moći da vidi vaš ekran i beleške u realnom vremenu.



- 1 Dodirnite ekran tokom video poziva, izaberite  >  i pratite uputstva na ekranu da biste podelili ekran.
- 2 Tokom deljenja ekrana dodirnite opciju  da biste počeli sa pisanjem beleški na ekranu.
Tokom deljenja dodirnite  >  da biste sa svog uređaja sakrili baner obaveštenja, kao što su obaveštenja o dolaznim pozivima, poruke i alarmi.
- 3 Da biste izašli iz deljenja ekrana, dodirnite  > .

Postavljanje MeeTime brojeva telefona

Aplikaciju MeeTime možete da koristite sa više brojeva telefona.

- 1 Na ekranu aplikacije **MeeTime**, dodirnite ikonu svoje slike profila u gornjem desnom uglu da biste pristupili ekranu opcije **Podešavanja**.
- 2 Dodirnite opciju **Podešavanja broja**. Zatim možete da:

- Dodirnete opciju  da biste dodali drugi broj telefona ukoliko je uvezan samo jedan broj telefona.
- Dodirnete opciju  da biste izbrisali bilo koji broj ili dodali nove brojeve ukoliko je uvezano više brojeva telefona.
- Na listi opcije **Odlazni broj (ovaj uređaj)** izaberite jedan od dodatih brojeva telefona da biste ga postavili kao podrazumevani broj.

Beleške

Kreiranje i uređivanje beleške

Zabeležite inspirativnu ideju pre nego što bude prekasno pomoću aplikacije **Beleške**. U beleške možete da dodajete i liste za proveru, slike i veb-veze da biste ih učinili detaljnijim i bogatijim.



Slike služe samo kao referenca.

Kreiranje beleške

- 1 Izaberite opcije **Beleške** > **Beleške**, dodirnite opciju i unesite naslov i sadržaj.
- 2 Da biste promenili stil teksta, boju ili pozadinu, dodirnite opciju .
- 3 Kada završite sa uređivanjem, dodirnite opciju da biste sačuvali belešku.

Dodavanje liste za proveru

Dodajte poslovni sadržaj i stavke koje želite da kupite na listu za proveru. Kada se lista za proveru kreira, možete da izaberete komentare da biste lakše organizovali posao i život.

Kada kreirate belešku u aplikaciji **Beleške**, dodirnite opciju . Odatle slobodno možete da uradite sledeće:

- **Dodate stavku na listu:** unesite tekst iza praznog kružića i pređite u sledeći red da biste uneli drugu stavku.
- **Označite stavku kao završenu:** dodirnite prazan kružić pored stavke da biste je označili kao dovršenu i ponovo ga dodirnite da biste otkazali operaciju.

Dodavanje slika i datoteka video zapisa u belešku

1 Kada kreirate belešku u aplikaciji **Beleške**, slobodno:

- Dodirnite opciju  i izaberite opciju **Fotografisanje** ili opciju **Izbor iz aplikacije Galerija** da biste umetnuli sliku. Držite i prevucite da biste prilagodili položaj dodate slike u okviru beleške.
- Dodirnite opciju  i izaberite opciju **Dokument**, **Audio**, **Video zapis** ili **Još** da biste umetnuli prilog. Držite i prevucite da biste prilagodili položaj dodatog priloga u okviru beleške. Dodirnite prilog da biste ga pregledali.

2 Kada završite sa uređivanjem, dodirnite opciju  da biste sačuvali belešku.

 Dodirnite i držite prilog umetnut u belešku, pa izaberite **Kopiraj**, **Izbriši**, **SAČUVAJ** ili **Deli**.

Dodavanje sadržaja veb-stranice u belešku

Dodajte sadržaj veb-stranice ili tekst u aplikaciju Beleške da biste brzo kreirali belešku.

Dodirnite dodatnu vezu veb-stranice u belešku da biste otvorili veb-stranicu i prikazali detalje.

 Deljenje sadržaja nije podržano u svim aplikacijama.

1 Kada pretražujete veb-stranicu, izaberite sadržaj koji želite da podelite, kao što je veb-stranica ili tekst na veb-stranici.

2 Dodirnite taster za deljenje i izaberite opciju **Beleške**.

3 Dodajte deljeni sadržaj u postojeću belešku ili kreirajte novu belešku tako što ćete pratiti uputstvo na ekranu.

Kreiranje beleški prevlačenjem sadržaja iz drugih aplikacija

Prevucite tekst, slike i datoteke u aplikaciju Beleške iz aplikacija kao što su HUAWEI

Pretraživač i Datoteke da biste kreirali informativne beleške za kratko vreme. Takođe, možete da birate i prevlačite pojedinačne stavke (kao što su tekst, slike, datoteke audio i video zapisa i dokumenti) sve odjednom unutar beleški da biste kreirali novu belešku.

 Operacije prevlačenja i otpuštanja su podržane samo u određenim aplikacijama.

1 Izaberite **Beleške** > **Beleške**, pa dodirnite .

2 Izaberite i prevucite sadržaj koji želite da dodate (iz odgovarajućih aplikacija) u aplikaciju Beleške.

- **Prevlačenje iz drugih aplikacija:** Otvorite aplikaciju Datoteke u režimu podeljenog ekrana ili plutajućeg prozora, izaberite tekst, slike ili datoteke i držite ih i prevucite do željene beleške.
 - **Prevlačenje između beleški:** Otvorite drugu belešku u režimu podeljenog ekrana ili plutajućeg prozora, izaberite željene stavke (uključujući tekst, slike, datoteke audio i video zapisa i dokumente) i držite i prevucite ih sve odjednom do željene beleške.
- 3** Kada uređujete belešku, možete takođe da birate više tipova stavki i držite i prevlačite ove stavke da biste ih premestili unutar beleške.
- 4** Dodirnite opciju  da biste sačuvali belešku.

Kreiranje obaveza

Možete da kreirate obaveze da biste pratili svakodnevne osnovne obaveze, kao što su dnevne liste za kupovinu, zadaci na poslu i kućni poslovi.

Dodavanje stavki obaveza i postavljanje podsetnika

Dodajte stavke obaveza i postavite podsetnike zasnovane na vremenu za njih.

- 1** Izaberite **Beleške > Obaveze**, pa dodirnite .
- 2** Unesite stavku obaveze, dodirnite opciju , odredite vreme za stavku obaveze i dodirnite opciju **U redu**.
- 3** Dodirnite opciju  da biste stavku obaveze označili kao važnu. Ako ste stavku obaveze označili kao važnu, bićete obavešteni podsetnikom preko celog ekrana kada je ekran zaključan.
- 4** Dodirnite opciju **SAČUVAJ**.

Postavljanje tona zvona podsetnika za stavku obaveze

Nakon dodavanja stavke obaveze možete da izaberete ton zvona podsetnika za obavezu na osnovu vremena ili lokacije podsetnika da biste bili sigurni da nećete propustiti nijednu obavezu.

Postavljanje zvuka obaveštenja:

- 1** Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija**, postavite **Režim zvuka** na opciju **Zvuk**, dodirnite opciju **Zvuk obaveštenja** i izaberite opciju **Unapred podešeno** ili opciju **Muzika na uređaju** kao zvuk obaveštenja.
- 2** Izaberite opcije **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka**, dodirnite opciju **Beleške** na listi aplikacija u nastavku, omogućite opciju **Dozvoli obaveštenja**, izaberite stil obaveštenja, dodirnite opciju **Zvuk obaveštenja** i izaberite opciju **Zvoni i vibriraj** ili opciju **Samo zvoni**.

Kada se podešavanja primene, vaš uređaj će zvoniti da vas podseti na stavku obaveze u navedeno vreme ili kada posetite naznačenu lokaciju.

Postavljanje obrasca vibracije:

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja** > **Zvuci i vibracija**, postavite **Režim zvuka** na opciju **Vibracija**, izaberite opcije **Zvuk obaveštenja** > **Vibracija** i izaberite obrazac vibracije kao vibraciju obaveštenja.
- 2 Izaberite opcije **Podešavanja** > **Obaveštenja i statusna traka**, dodirnite opciju **Beleške** na listi aplikacija u nastavku, omogućite opciju **Dozvoli obaveštenja**, izaberite stil obaveštenja, dodirnite opciju **Zvuk obaveštenja** i izaberite opciju **Zvoni i vibriraj** ili opciju **Samo vibracija**.

Kada se podešavanja primene, vaš uređaj će vibrirati da vas podseti na stavku obaveze u navedeno vreme ili kada posetite naznačenu lokaciju.

-  Ako je **Režim zvuka** postavljen na opciju **Nečujno**, vaš uređaj neće zvoniti niti vibrirati za stavke obaveza.

Crtanje grafita i ručno pisanje beleški

Skicirajte i pišite da biste zabeležili izvore inspiracije i učinite svoje beleške živopisnijim i informativnijim.

- 1 Izaberite **Beleške** > **Beleške** i dodirnite opciju .
- 2 Dodirnite opciju  i crtajte ili pišite prateći uputstva u nastavku:
 - Dodirnite opciju  da biste izabrali boju četkice.
 - Dodirnite opciju  ili opciju  (u zavisnosti od modela uređaja) da biste izabrali veličinu vrha.
 - Dodirnite opciju  da biste ručno izbrisali određene grafite ili rukopis. Ponovo dodirnite opciju  i izaberite opciju **Obriši** da biste obrisali sve grafite ili rukopis.
 - Dodirnite opciju  da biste izabrali pozadinu beleške.
 - Dodirnite opciju  da biste prikazali horizontalne linije.
 - Ako je vaš uređaj povezan sa digitalnom olovkom, dodirnite opciju  da biste blokirali crtanje grafita ili pisanje prstom ruke. Nakon što to uradite, moći ćete da uređujete belešku samo pomoću digitalne olovke.
-  Ne podržavaju svi uređaji sve ove funkcije.
- 3 Kada završite sa uređivanjem, dodirnite opciju  da biste sačuvali belešku.

Pretraživanje i sortiranje beleški

Brzo pretraživanje beleški

Koristite ključne reči, kao što su naslovi beleški, određeni tekstualni sadržaj ili imena priloga da biste pretraživali beleške u okviru aplikacije Beleške sa novootkrivenom lakoćom.

- 1 Otvorite aplikaciju **Beleške**, dodirnite traku za pretraživanje pri vrhu ekrana i ukucajte ključnu reč da biste pokrenuli pretraživanje.
- 2 Beleške će se prikazati na osnovu ključnih reči. Možete da nastavite da unosite ključne reči radi preciznijih pretraga.

Dodavanje fascikle i beležnice

Kreirajte fascikle ili beležnice radi skladištenja različitih tipova beleški, pa čak dodajte i nalepnice kodirane bojom radi kreiranja digitalnih beležnica u aplikaciji Beleške.

Pristupite aplikaciji **Beleške** i dodirnite opciju **Sve beleške** ili opciju **Sve obaveze**. Odatle slobodno možete da:

- **Kreirate fasciklu:** izaberite opcije **Upravljač > Nova fascikla**, preimenujte fasciklu i dodirnite opciju **SAČUVAJ**.
- **Kreirate beležnicu:** otvorite bilo koju fasciklu, dodirnite opciju **Novo**, izaberite nalepnicu boje, preimenujte beležnicu i dodirnite opciju **SAČUVAJ**.

Da biste preimenovali ili izbrisali fasciklu ili beležnicu, izaberite opcije **Upravljač > Izmeni** i dodirnite ime fascikle ili beležnice da biste ih preimenovali ili izbrisali.

 Fascikle i stavke u Exchange naložima se ne mogu uređivati.

Klasifikovanje beleški i obaveza prema kategoriji

Klasifikujte beleške ili obaveze u beležnice odvojene po fascikli i kategoriji, da biste se lakše pozivali na sadržaj.

- **Prikačite belešku na vrh:** na listi opcije **Sve beleške** prevucite nalevo po belešci i dodirnite opciju  da biste belešku prikačili na vrh.

- **Dodajte belešku u omiljeno:** na listi opcije **Sve beleške** prevucite nadesno po belešci i dodirnite opciju  da biste belešku dodali u omiljeno.

Da biste prikazali omiljene stavke, dodirnite opciju **Sve beleške** i pristupite opciji **Moji omiljeni**.

- **Premestite belešku ili obavezu u drugu beležnicu:** na listi opcije **Sve beleške** ili opcije **Sve obaveze** prevucite nalevo preko beleške ili obaveze, dodirnite opciju  i izaberite željenu beležnicu.

Dodirnite i držite stavku beleške ili obaveze koju želite da klasifikujete, izaberite ili prevucite duž polja za potvrdu više stavki i dodirnite opciju  da biste ih grupno premestili u ciljnu kategoriju.

Zaključavanje beleški

Možete da primenite funkciju Zaključavanje aplikacije na aplikaciju Beleške ili da postavite lozinku za belešku da biste zaštitili svoju privatnost.

- **Da biste zaključali aplikaciju Beleške**, izaberite opcije **Podešavanja > Bezbednost > Zaključavanje aplikacija**, pratite uputstva na ekranu da biste uneli lozinku zaključanog ekrana ili prilagođenu lozinku za zaključavanje aplikacije i omogućite prekidač pored opcije **Beleške**.
- **Da biste zaključali pojedinačnu belešku**, izaberite opcije **Beleške > Beleške**, otvorite belešku koju želite da zaključate, izaberite opcije  **> Dodaj zaključane beleške**, pratite uputstva na ekranu radi postavljanja lozinke i dodirnite opciju .

Da biste uklonili zaključavanje beleške, otvorite belešku i izaberite opcije  **> Ukloni zaključavanje**.

Ako uređaj podržava otključavanje pomoću otiska prsta ili otključavanje licem, i ako ste registrovali podatke otiska prsta ili podatke o licu, možete da koristite brzu potvrdu identiteta

tako što ćete preduzeti sledeće korake: izaberite opcije **Beleške >  > Podešavanja > Zaključavanje beleške** i omogućite opciju **Otključaj pomoću ID-ja otiska prsta** i opciju **Otključaj pomoću funkcije Prepoznavanje lica**.

Deljenje i izvoz stavki aplikacije Beleške

Delite beleške ili obaveze u aplikaciji **Beleške** sa drugima, pa čak i izvozite beleške u slikovnom, TXT i drugim formatima.

Deljenje beleški ili obaveza

- **Da biste podelili jednu beleški ili obavezu**: otvorite belešku ili obavezu koju želite da podelite na listi opcije **Sve beleške** ili opcije **Sve obaveze** i dodirnite opciju . Zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili proces.
Možete da podelite belešku tako što ćete dodirnuti opciju **Beleške** ili **Slika**.
- **Da biste podelili više beleški**: dodirnite i držite belešku, izaberite više beleški koje želite da podelite na listi opcije **Sve beleške** i dodirnite opciju . Zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili proces.

Izvoz beleški

Uđite u **Beleške > Beleške** i otvorite belešku koju želite izvesti. Odatle slobodno možete da uradite sledeće:

- **Izvezete belešku kao sliku:** Dodirnite , prevucite ulevo ili udesno na sličici pri vrhu ekrana, izaberite **Slika** i dodirnite  da biste sačuvali sliku. Izvezenu sliku možete da pronađete u aplikaciji **Galerija**.
- • •
- **Izvezete belešku kao dokument:** dodirnite opciju • • > **Izvezi kao dokument** i pratite uputstva da biste izabrali format dokumenta koji vam je potreban i završili proces. Da biste prikazali sačuvane beleške, otvorite **Datoteke** i dodirnite **Documents**.
- **i** Funkcija **Izvezi kao dokument** nije dostupna za beleške pisane samo rukom. Drugi tipovi beleški se mogu izvoziti u TXT ili HTML datoteke kada izaberete opciju **Izvezi kao dokument**.

Brisanje beleški ili obaveza

Beleške ili obaveze možete da izbrišete na bilo koji od sledećih načina:

- Na listi opcije **Sve beleške** ili opcije **Sve obaveze** prevucite nalevo preko beleške ili obaveze i dodirnite opciju  da biste je izbrisali.
- Dodirnite i držite belešku ili obavezu koju želite da izbrišete, izaberite ili prevucite duž polja za potvrdu više beleški ili obaveza koje želite da izbrišete i dodirnite opciju .

Nakon brisanja možete da dodirnete opciju **Sve beleške** ili opciju **Sve obaveze** i pristupite opciji **Nedavno izbrisano** da biste prikazali izbrisane zapise. Da biste obnovili izbrisanu stavku, dodirnite i držite stavku ili pristupite ekranu sa njenim detaljima i dodirnite opciju



Optimizator

Brisanje memorije uređaja

Funkcija **Brisanje** u aplikaciji **Optimizator** vam pomaže da skenirate nepotrebne ili velike datoteke, kao što su zaostale datoteke aplikacija, neželjeni instalacioni paketi, podaci aplikacije WeChat i još toga. Nakon detekcije, možete da izaberete da li da izbrišete ili da ne izbrišete pojedinačne datoteke. Ovaj alat takođe može da komprimuje duplirane datoteke i manje često korišćene aplikacije radi oslobađanja prostora.

Komprimovanje aplikacija i datoteka radi oslobađanja prostora

- 1 Izaberite opciju **Optimizator** i dodirnite opciju **Brisanje**.
- 2 Kada se skeniranje završi, dodirnite opciju **Komprimuj** na listi **Preporučeno za komprimovanje** i pratite uputstva na ekranu za komprimovanje dupliranih datoteka i retko korišćenih aplikacija da biste oslobodili prostor za skladištenje.

-  Kompresija neće promeniti lokaciju skladištenja, količinu ili kvalitet datoteka, niti će uticati na pokretanje aplikacija.

Ručno brisanje smeća sistema

- 1** Izaberite opciju **Optimizator** i dodirnite opciju **Brisanje**.
- 2** Kada se skeniranje završi, dodirnite opciju **Izbriši** pored opcije **Neželjene datoteke**. Takođe, možete da dodirnete opciju **Izbriši** pored drugih stavki, izaberete stavke koje treba izbrisati i dodirnete opciju **IZBRIŠI**.

Brisanje dupliranih datoteka

Aplikacija **Optimizator** može da identifikuje duplirane datoteke na uređaju.

Na ekranu opcije **Brisanje** dodirnite opciju **Duplirane datoteke**, zatim izaberite neželjene datoteke da biste ih izbrisali.

Podešavanja

Još veza

Bežično projektovanje ekrana uređaja

Projektujte uređaj bežičnim putem radi strimovanja filmova i rada na uređaju sa velikim ekranom (kao što je Vision uređaj).

Način projektovanja može se razlikovati u zavisnosti od uređaja za prikaz. Kao primer korišćena je projekcija na televizor marke HUAWEI Vision.



 Slike služe samo kao referenca.

- 1 Na početnom ekranu televizora marke Vision uđite u **Settings** > **Connections** i postarajte se da je uključena stavka **Projekcija**.
- 2 Prevucite nadole iz gornjeg desnog ugla ekrana uređaja da biste prikazali **Kontrolna tabla**, dodirnite  da biste proširili tablu sa prečicama (u zavisnosti od modela uređaja), uključite **Bežična projekcija** i pratite uputstvo na ekranu. Uređaj će zatim početi da pretražuje dostupne proizvode marke Vision.
 -  Takođe, možete da izaberete opcije **Podešavanja** > **Još veza** > **Jednostavna projekcija** ili opcije **Podešavanja** > **Još veza** > **Bežična projekcija** i omogućite opciju **Bežična projekcija** (u zavisnosti od modela uređaja).
- 3 Na listi detektovanih uređaja marke Vision dodirnite uređaj na koji želite da projektujete sadržaj sa svog uređaja.

Da biste napustili bežičnu projekciju, možete povući nadole sa gornje leve ivice ekrana da biste prikazali tablu sa obaveštenjima i dodirnite  > **Prekini vezu** u obaveštenju za bežičnu projekciju.

Početni ekran i stil

Podešavanje izvanredne teme

Jednim potezom izaberite pozadinu zaključanog ekrana, pozadinu početnog ekrana, ikone i željenu temu, pa ih primenite u okviru opcije Uvek na ekranu. Možete i da podesite željenu sliku, stil prikaza i personalizovane boje ikone kako biste stvorili sopstveni jedinstveni izgled ekrana.

-  Funkcija Uvek na ekranu je podržana samo na određenim modelima uređaja. Stvarna situacija imaće prednost u odnosu na bilo koje prethodno navedene specifikacije.

Postavljanje teme Emodži

Dodajte emodžije na zaključane i početne ekrane za zabavne 3D efekte.

- 1 Izaberite **Podešavanja** > **Početni ekran i stil** > **Teme** i dodirnite opciju **Emoji** u opciji **Interaktivne**.

Kada temu Emodži koristite po prvi put, pratite uputstva na ekranu da biste preuzeli i instalirali temu.

- 2 Dodirnite opciju **Personalizuj** da biste posetili ekran za uređivanje i izaberite omiljene emodžije.

- 3 Dodirnite opciju **Primeni**.

-  • Da biste izbrisali preuzeti, ali neiskorišćeni paket tema, otvorite ekran sa detaljima teme, dodirnite opciju  u gornjem desnom uglu, a zatim dodirnite opciju **Izbriši**.
• Broj emodžija koji se može dodati može da varira i zavisi od stvarnog korišćenja.

Postavljanje teme Poster

Izaberite omiljenu fotografiju i dodajte elegantne naslovne slike i boje da biste kreirali sopstvenu jedinstvenu temu.

- 1 Izaberite **Podešavanja** > **Početni ekran i stil** > **Teme** i izaberite opciju **Poster** u opciji **Časopis**.

- 2 Dodirnite opciju **Personalizuj** da biste posetili ekran za uređivanje. Odatle možete da:

- Dodirnete opciju **Izaberite** da biste izabrali željenu fotografiju.
- Dodirnete opciju **Izmeni**, zatim zadržite i prevučete fotografiju i premestite je na novu lokaciju.
- Slobodno prilagodite podešavanja, npr. **Stil** i **Boja obrasca**.

- 3 Dodirnite opciju **Primeni**.

Postavljanje teme Naslov

Izaberite omiljenu fotografiju i dodajte elegantne fontove da biste kreirali sopstvenu jedinstvenu temu.

- 1** Izaberite **Podešavanja > Početni ekran i stil > Teme** i dodirnite opciju **Headline** u opciji **Časopis**.
- 2** Dodirnite opciju **Personalizuj** da biste posetili ekran za uređivanje. Odatle možete da:
 - Dodirnete opciju **Izaberite** da biste izabrali željenu fotografiju.
 - Dodirnete opciju **Izmeni**, zadržite i premestite fotografiju da biste prilagodili njen položaj.
 - Prilagodite podešavanja, npr. **Stil** i **Boje ikona**.
- 3** Dodirnite opciju **Primeni**.

Prikaz i osvetljaj

Upotreba režima Prilagođenost oku

Režim Prilagođenost oku može efikasno da smanji štetno plavo svetlo i prilagodi ekran tako da prikazuje toplije boje, čime se smanjuje zamor očiju i štiti vid.

Omogućavanje ili onemogućavanje režima Prilagođenost oku

- Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla** i dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prekidačima prečica (u zavisnosti od modela uređaja). Omogućite ili onemogućite opciju **Prilagođenost oku**. Dodirnite i držite opciju **Prilagođenost oku** da biste pristupili ekranu sa podešavanjima.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Prilagođenost oku** i omogućite ili onemogućite opciju **Omogući celog dana**.

Kada je režim Prilagođenost oku omogućen, opcija  će biti prikazana na statusnoj traci i ekran će dobiti žutu nijansu jer se emituje manja količina plave svetlosti.

Postavljanje rasporeda za režim Prilagođenost oku

Idite u meni **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Prilagođenost oku**, omogućite opciju **Zakazano**, zatim postavite opciju **Vreme početka** i opciju **Vreme završetka** prema svojim željama.

Prilagođavanje opcije Filter plavog svetla u režimu Prilagođenost oku

Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Prilagođenost oku**, omogućite opciju **Omogući celog dana** ili podesite opciju **Zakazano** i podesite klizač u opciji **Nivo filtera** da biste prilagodili koliko plave svetlosti biste želeli da se filtrira.

Obaveštenja i statusna traka

Ikone obaveštenja i statusa

 Ikone statusa mreže mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg regiona ili dobavljača usluga mreže.

Podržane funkcije se razlikuju u zavisnosti od modela uređaja. Neke od sledećih ikona možda neće biti relevantne za vaš uređaj.

	Uspostavljena je veza sa 5G mrežom		Uspostavljena je veza sa 4G mrežom
	Uspostavljena je veza sa 3G mrežom		Uspostavljena je veza sa 2G mrežom
	Pun nivo signala		Roming
	Omogućena je funkcija Čuvar potrošnje podataka		SIM kartica nije umetnuta
	Omogućena je pristupna tačka		Uspostavljena je veza sa pristupnom tačkom
	Veza sa pristupnom tačkom je prekinuta		Promena mreže preko funkcije Wi-Fi+
	Uspostavljena je veza sa Wi-Fi mrežom		Wi-Fi mreža je neispravna, povezivanje na internet nije moguće
	Uspostavljena je veza sa Wi-Fi 6 mrežom		Wi-Fi 6 mreža je neispravna, povezivanje na internet nije moguće
	Uspostavljena je veza sa Wi-Fi 6+ mrežom		Wi-Fi 6+ mreža je neispravna, povezivanje na internet nije moguće
	Uspostavljena je veza sa dve Wi-Fi mreže		Uspostavljena je veza sa dve Wi-Fi mreže, pri čemu glavna Wi-Fi mreža podržava Wi-Fi 6
	Uspostavljena je veza sa dve Wi-Fi mreže, pri čemu glavna Wi-Fi mreža podržava Wi-Fi 6+		Omogućena je NFC funkcija
	Baterija je prazna		Nizak nivo baterije

	Punjenje		Brzo punjenje
	Super punjenje		Bežično super punjenje
	Bežično brzo punjenje		Redovno bežično punjenje
	Omogućen je Režim uštede energije		Omogućena je funkcija Digitalna ravnoteža
	Omogućen je Bluetooth		Baterija Bluetooth uređaja
	Uspostavljena je veza sa Bluetooth uređajem		Uspostavljena je veza sa VPN-om
	Omogućen je Režim rada u avionu		Omogućen je režim Ne uznemiravaj
	Omogućena je usluga lokacije		Omogućen je režim Prilagođenost oku
	Omogućen je Režim vožnje		Omogućen je Režim performansi
	Uspostavljena je veza sa slušalicama		Uspostavljena je veza sa uređajem za projekciju
	Pozivanje		Omogućena je usluga VoLTE
	Propušten poziv		Usluga pozivanja nije dostupna na aktuелnoj mreži
	Nova poruka		Alarm je postavljen
	Tihi režim		Režim vibracije
	Sinhronizovanje podataka		Sinhronizovanje podataka nije uspelo
	Novi email		Podsetnik za događaj
	Aplikacije koje koriste kameru		Aplikacije koje koriste mikrofون
...	Još obaveštenja		

Upravljanje obaveštenjima i statusnom trakom

Kačenje obaveštenja aplikacije na vrh

Možete da zakačite obaveštenja aplikacije na vrh table sa obaveštenjima na jedan od sledećih načina:

- Prevucite nadole sa gornje leve ivice ekrana da biste prikazali tablu sa obaveštenjima, prevucite nalevo po obaveštenju i dodirnite opcije  > **Zakači na vrh**.
- Izaberite opcije **Podešavanja** > **Obaveštenja i statusna traka**, locirajte i dodirnite aplikaciju za koju želite da prikažete obaveštenja i omogućite opciju **Zakači na vrh**.

Upravljanje obaveštenjima za određene aplikacije

Možete da prilagodite režim obaveštenja i ton zvona za aplikaciju ili da postavite efekat obaveštenja za određeni tip obaveštenja.

Izaberite **Podešavanja** > **Obaveštenja i statusna traka**, dodirnite aplikaciju da biste pristupili ekranu sa detaljima o upravljanju obaveštenjima i omogućite ili onemogućite obaveštenja za aplikaciju. Takođe, možete da postavite režim obaveštenja u aplikaciji na sledeći način:

- **Blaga obaveštenja:** Kada je ovaj prekidač uključen, obaveštenja će se prikazivati samo na Tabli sa obaveštenjima i neće se prikazivati kao baneri, obaveštenja zaključanog ekrana ili ikone statusne trake, niti će uređaj zvoniti ili vibrirati.
- **Zaključani ekran i Baneri:** Dozvoljava vam da izaberete način prikaza obaveštenja.
- **Zvuk obaveštenja:** Promenite ton zvona i režim vibracije, na primer, **Samo zvoni** i **Samo vibracija**.
- **Dozvoli prekide:** Kada se opcija omogući za aplikaciju, uređaj će i dalje moći da prima obaveštenja od ove aplikacije u režimu Ne uznemiravaj.
- **Primena specifičnih režima za različite tipove obaveštenja:** U odeljku TIP OBAVEŠTENJA dodirnite opciju (na primer, **Obaveštenja o uslugama**) da biste omogućili ili onemogućili ovaj tip obaveštenja za aplikaciju. Takođe, možete da postavite specifične tonove obaveštenja i načine prikaza obaveštenja za svaki tip obaveštenja.

 Tipovi obaveštenja se mogu razlikovati u zavisnosti od aplikacije.

Takođe, možete da prevučete nadole iz gornjeg levog ugla ekrana da biste prikazali Tablu sa obaveštenjima, prevučete nalevo po obaveštenju i izaberete  > **Još podešavanja** da biste upravljali obaveštenjima aplikacije.

Sakrivanje sadržaja obaveštenja na zaključanom ekranu

Nakon omogućavanja ove funkcije, obaveštenja će se prikazivati na ekranu kada je ekran zaključan, ali se određeni sadržaj neće prikazivati. Da bi se zaštitila vaša privatnost, sadržaj možete da vidite tek nakon što se ekran otključa.

Koristite bilo koji od sledećih metoda da biste omogućili ovu funkciju (u zavisnosti od modela uređaja):

- Izaberite **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka** i omogućite opciju **Sakrij sadržaj obaveštenja**.
- Izaberite **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka > Obaveštenja na zaključanom ekranu** i izaberite opciju **Sakrij sadržaj obaveštenja**.

Obaveštenja uključuju ekran

Izaberite opcije **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka** i omogućite opciju **Probudi ekran**. Uređaj će zatim automatski uključiti zaključani ekran kada primi obaveštenje.

Onemogućavanje obaveštenja aplikacija

Ako ne želite da vas uznemiravaju obaveštenja iz aplikacije, uradite nešto od sledećeg:

- Kada primite obaveštenje iz aplikacije, prevucite preko njega nalevo na tabli sa obaveštenjima i izaberite opcije  > **Onemogući obaveštenja**.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka**, locirajte i dodirnete aplikaciju za koju želite da onemogućite obaveštenja, zatim onemogućite opciju **Dozvoli obaveštenja**.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka > Upravljač svime** i isključite prekidač pored aplikacije.

Postavljanje statusne trake na jednostavan prikaz

Izaberite opcije **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka > Statusna traka** i omogućite opciju **Jednostavan prikaz**. Nakon što ovo uradite, na statusnoj traci uređaja će se podrazumevano prikazati samo sledeće često korišćene ikone: vreme, Wi-Fi mreža, signal mobilne mreže i nivo baterije.

Prikaz imena mrežnog operatera i brzine mreže

Izaberite opcije **Podešavanja > Obaveštenja i statusna traka > Statusna traka** i po potrebi omogućite opciju **Prikaži ime mrežnog operatera** i opciju **Prikaži brzinu mreže** da biste otkrili informacije o mrežnom operateru i brzinu pristupa internetu.

Biometrijski podaci i lozinka

Postavljanje otisaka prstiju

Možete da registrujete otisak prsta, a zatim koristite otisak prsta da otključate ekran i pristupite funkcijama Sef, Zaključavanje aplikacije i drugim opcijama.

Dodavanje otiska prsta

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** ili opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta > Upravljanje otiskom prsta** (u zavisnosti od modela uređaja) i pratite uputstva na ekranu za postavljanje ili unos lozinke zaključanog ekrana.

- 2 Dodirnite opciju **Novi otisak prsta** ili opciju **Novi otisak prsta sa zadnje strane** (u zavisnosti od modela uređaja) da biste započeli registrovanje svog otiska prsta.
- 3 Postavite vrh prsta na senzor otiska prsta. Kada osetite vibraciju, podignite prst, a zatim ponovo pritisnite prstom. Pomerajte prst dok se ne zabeleži ceo otisak prsta; pratite uputstvo na ekranu da biste obavili registraciju.

Sada možete da postavite prst na senzor otiska prsta da biste otključali ekran.

Preimenovanje ili brisanje otiska prsta

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** ili opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta > Upravljanje otiskom prsta** (u zavisnosti od modela uređaja) i unesite lozinku zaključanog ekrana.
- 2 U odeljku **Listu otisaka prstiju**, dodirnite registrovani otisak prsta da biste ga preimenovali ili izbrisali.

Indentifikacija otiska prsta

Identifikacija otiska prsta vam omogućava da uparite prste sa registrovanim otiscima prstiju.

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** ili opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta > Upravljanje otiskom prsta** (u zavisnosti od modela uređaja) i unesite lozinku zaključanog ekrana.
- 2 U odeljku **Listu otisaka prstiju**, dodirnite opciju **Identifikacija otiska prsta**.
- 3 Prstom dodirnite senzor otiska prsta. Prepoznati otisak prsta će biti istaknut.

Upotreba otiska prsta za pristup zaključanoj aplikaciji

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** ili opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta > Upravljanje otiskom prsta** (u zavisnosti od modela uređaja) i unesite lozinku zaključanog ekrana.
- 2 Uključite prekidač za opciju **Pristup funkciji Zaključavanje aplikacije** i pratite uputstva na ekranu da biste otisak prsta uvezali sa funkcijom Zaključavanje aplikacije.

Zatim možete da dodirnete zaključanu aplikaciju na početnom ekranu i koristite otisak prsta da biste joj pristupili.

Omogućavanje i korišćenje funkcije plaćanja otiskom prsta

Otisak prsta možete da koristite za verifikovanje plaćanja u aplikaciji za plaćanje .

Otvorite aplikaciju za plaćanje i pratite uputstva na ekranu da biste omogućili ovu funkciju.

Prepoznavanje lica

Funkcija Prepoznavanje lica vam omogućava da otključate uređaj ili pristupite zaključanim aplikacijama pomoću svojih podataka o licu.

Postavljanje funkcije Prepoznavanje lica

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > Prepoznavanje lica** i unesite lozinku zaključanog ekrana. Ako niste postavili lozinku zaključanog ekrana, pratite uputstva na ekranu da to uradite.
- 2 Neki uređaji podržavaju aktiviranje ekrana kada podignete uređaj. Ako možete na svom uređaju da pronađete prekidač **Podigni za buđenje**, možete ga po potrebi uključiti.
 -  Stavke podešavanja se razlikuju u zavisnosti od uređaja. Ako vaš uređaj ne pruža tačno određenu stavku, to pokazuje da odgovarajuća funkcija nije podržana.
- 3 Pozicionirajte lice ispred uređaja i pratite uputstvo na ekranu da biste registrovali biometrijske podatke povezane sa vašim licem.

Postavljanje funkcije Otključavanje licem

Na ekranu **Prepoznavanje lica** dodirnite **Otključaj uređaj** i izaberite način za otključavanje.

- **Direktno otključavanje:** Ekran će se otključati nakon uspešnog prepoznavanja lica.
- **Prevlačenje radi otključavanja:** Prevucite po ekranu da biste otključali ekran nakon uspešnog prepoznavanja lica.

Određeni uređaji takođe podržavaju funkciju **Potreban je kontakt očima**, koja se može omogućiti na ekranu funkcije **Prepoznavanje lica**. Nakon omogućavanja, moraćete da držite oči otvorene tokom otključavanja uređaja licem.

-  Ako želite da onemogućite otključavanje licem, dodirnite opciju **Otključaj uređaj > Isključi**.
- Ako ste omogućili prostor PrivateSpace, funkciju otključavanja licem ćete moći da koristite samo u prostoru MainSpace. Ako ste dodali više korisnika, funkciju otključavanja licem ćete moći da koristite samo sa Nalogom vlasnika.

Pristup funkciji Zaključavanje aplikacije pomoću funkcije Prepoznavanje lica

Na ekranu **Prepoznavanje lica**, omogućite opciju **Pristup funkciji Zaključavanje aplikacije** i pratite uputstva na ekranu da biste dodali podatke o licu u funkciju Zaključavanje aplikacije. Sada možete da dodirnete zaključanu aplikaciju na početnom ekranu i koristite prepoznavanje lica za pristupanje aplikaciji.

Uvezivanje lica sa funkcijom Bezbedno skladište za lozinke

Pristupite ekranu opcije **Prepoznavanje lica** i omogućite opciju **Automatsko popunjavanje korisničkih imena i lozinki**.

Prilikom prijavljivanja na aplikaciju funkciju Prepoznavanje lica možete da koristite za automatsko popunjavanje imena naloga i lozinke sačuvane u funkciji Bezbedno skladište za lozinke.

Povećajte bezbednost uređaja pomoću funkcije Prepoznavanje lica

Omogućite opciju **Potreban je pouzdani uređaj** kada koristite funkciju Otključavanje licem da biste osigurali da se uređaj otključava samo kada detektuje vaše lice i kada je povezan sa pouzdanim uređajem.

Ova funkcija je podrazumevano onemogućena. Da biste je omogućili, pristupite ekranu sa podešavanjima funkcije **Prepoznavanje lica**, dodirnite opciju **Potreban je pouzdani uređaj**, uključite prekidač **Potreban je pouzdani uređaj** i pratite uputstva na ekranu za završetak podešavanja.

-  Pouzdani uređaj može biti bilo koji Bluetooth uređaj koji se može koristiti u svrhe otključavanja, kao što su slušalice, sat ili narukvica.

Onemogućavanje ili brisanje podataka o licu

Pristupite ekranu funkcije **Prepoznavanje lica** da:

- **Sprečite da određene funkcije pristupaju vašim podacima o licu:** Onemogućite funkciju **Otključaj uređaj**, **Pristup funkciji Zaključavanje aplikacije** ili druge funkcije da biste ih sprečili da koriste vaše podatke o licu. Na taj način nećete izbrisati svoje podatke o licu.
- **Brisanje podataka o licu:** Dodirnite opciju **Brisanje podataka o licu** da biste trajno izbrisali svoje podatke o licu. Moraćete još jednom da registrujete svoje lice ako kasnije želite da koristite funkciju prepoznavanja lica.

Skladište

Brisanje memorije uređaja

Funkcija **Brisanje** u aplikaciji **Optimizator** vam pomaže da skenirate nepotrebne ili velike datoteke, kao što su zaostale datoteke aplikacija, neželjeni instalacioni paketi, podaci aplikacije WeChat i još toga. Nakon detekcije, možete da izaberete da li da izbrišete ili da ne izbrišete pojedinačne datoteke. Ovaj alat takođe može da komprimuje duplirane datoteke i manje često korišćene aplikacije radi oslobađanja prostora.

Komprimovanje aplikacija i datoteka radi oslobađanja prostora

- 1 Izaberite opciju **Optimizator** i dodirnite opciju **Brisanje**.
 - 2 Kada se skeniranje završi, dodirnite opciju **Komprimuj** na listi **Preporučeno za komprimovanje** i pratite uputstva na ekranu za komprimovanje dupliranih datoteka i retko korišćenih aplikacija da biste oslobodili prostor za skladištenje.
-  Kompresija neće promeniti lokaciju skladištenja, količinu ili kvalitet datoteka, niti će uticati na pokretanje aplikacija.

Ručno brisanje smeća sistema

- 1 Izaberite opciju **Optimizator** i dodirnite opciju **Brisanje**.

- 2** Kada se skeniranje završi, dodirnite opciju **Izbriši** pored opcije **Neželjene datoteke**. Takođe, možete da dodirnete opciju **Izbriši** pored drugih stavki, izaberete stavke koje treba izbrisati i dodirnete opciju **IZBRIŠI**.

Brisanje dupliranih datoteka


Aplikacija **Optimizator** može da identifikuje duplirane datoteke na uređaju.

Na ekranu opcije **Brisanje** dodirnite opciju **Duplirane datoteke**, zatim izaberite neželjene datoteke da biste ih izbrisali.

Bezbednost

Čuvajte svoj uređaj pod ključem uz aplikaciju Centar za bezbednost

Aplikacija Centar za bezbednost vam pruža bezbednosni status vašeg uređaja u realnom vremenu i zgodne savete, čime se olakšava postavljanje širokog spektra bezbednosnih mera visokog nivoa.



 Slike služe samo kao referenca.

Provera bezbednosnog statusa uređaja

Vaš uređaj će prikazati sopstveni bezbednosni status i bezbednosni status drugih uređaja koji su pronađeni u funkciji **Super uređaj** i prijavljeni na isti **HUAWEI ID**. Takođe, možete da pregledate bezbednosne savete i zapise za sve ove uređaje.

 Ova funkcija je trenutno podržana na telefonima i tabletima sa verzijom EMUI 13.0 ili novijim verzijama. Više uređaja će biti podržano u budućnosti.

Izaberite **Podešavanja > Bezbednost**. Vaš uređaj će prikazati bezbednosni status ovog uređaja i uređaja koji su pronađeni u funkciji **Super uređaj** i prijavljeni na isti **HUAWEI ID**. Zeleni znak označava da je vaš uređaj u dobrom stanju. Žuti znak označava da na vašem uređaju postoje bezbednosni rizici. Crveni znak označava da je vaš uređaj izložen visokom riziku i da ga treba optimizovati što je pre moguće.

Dodirnite ovaj uređaj u opciji **Bezbednosni status** i slobodno uradite sledeće:

- **Prikažite i postavite bezbednosne funkcije:** ovaj uređaj će prikazivati svoj aktuelni bezbednosni status. Možete da dodirnete određene funkcije da biste ih postavili ili primenili. Na primer, možete da dodirnete opciju **Lozinka zaključanog ekrana** i pratite uputstva na ekranu da biste je postavili.
- **Prikažite bezbednosne predloge:** ovaj uređaj će vam pružati bezbednosne predloge na osnovu podešavanja uređaja. Slobodno dodirnite taster pored svakog predloga i pratite uputstva na ekranu da biste optimizovali svoje mere zaštite.
- **Prikažite skorašnje bezbednosne zapise:** svoje skorašnje bezbednosne zapise možete pronaći na listi tako da biste bolje razumeli kako da zaštitite svoj uređaj.

Takođe, možete da dodirnete drugi prikazani uređaj da biste videli njegov bezbednosni status. Ako želite da izmenite podešavanja, pratite uputstva na ekranu na odgovarajućem uređaju.

Postavite bezbednosne funkcije za svoj uređaj

Izaberite opcije **Podešavanja > Bezbednost**, dodirnite funkcije koje želite da postavite, kao što su **Zaključavanje aplikacija** i **Bezbedno skladište za lozinke** i pratite uputstva na ekranu da biste završili proces.

Prikaz bezbednosnih predloga na uređaju

Slobodno pregledajte preporučene mere zaštite na svom uređaju i primenjujte ih od slučaja do slučaja.


Da biste to uradili, izaberite opcije **Podešavanja > Bezbednost** i dodirnite prekidač pored predloga koji želite da optimizujete ili pratite uputstva na ekranu da biste pristupili odgovarajućem ekranu i optimizovali podešavanja.

Ako želite da zanemarite predlog, prevucite nalevo po predlogu i dodirnite opciju . Sistem neće nastaviti da vas podseća ako dvaput zanemarite isti predlog.

Privatnost

Prikaz podešavanja privatnosti i upravljanje njima na uređaju

Pronađite savete za privatnost, dozvole za privatnost i evidencije ponašanja aplikacije u odnosu na privatnost na svom uređaju tako što ćete posetiti Centar za privatnost. Kada aplikacija koristi osetljivu dozvolu, uređaj će vas o tome obavestiti u realnom vremenu, tako da možete da izvršite blagovremena prilagođavanja kada je to potrebno.



- Slike služe samo kao referenca.
- Evidencije ponašanja u odnosu na privatnost se analiziraju i prikazuju samo na vašem uređaju i neće biti otpremene u cloud.
- Neke sistemske aplikacije neće prikazivati podsetnike za dozvole ili predloge za privatnost kada koriste dozvole.

Prikaz obaveštenja o pristupu dozvolama

Uređaj će vas obavještavati o svim osetljivim dozvolama koje se koriste na statusnoj traci i prikazivati informacije o aplikaciji na Kontrolnoj tabli u realnom vremenu. Odatle možete izabrati da upravljate ovim dozvolama od slučaja do slučaja.

Na primer, kada aplikacija koristi dozvolu za mikrofona, ikona mikrofona će se prikazati na statusnoj traci. Možete da prevučete nadole sa gornje desne ivice uređaja da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla** i pri vrhu proverite koja aplikacija koristi ovu dozvolu.

Dodirnite ime aplikacije da biste prikazali evidencije skorašnjih osetljivih dozvola za aplikaciju ili da biste onemogućili određene dozvole za aplikaciju.

-  Obaveštenje o pristupu u realnom vremenu je podržano samo za određene osetljive dozvole.

Prikaz zapisa o osetljivim dozvolama

Na kontrolnoj tabli za privatnost možete da pronađete zapise koji se odnose na korišćenje osetljivih dozvola i skorašnje ponašanje aplikacije u vezi sa privatnošću.

Da biste to uradili, izaberite opcije **Podešavanja** > **Privatnost** i dodirnite ikonu dozvole, ikonu aplikacije ili opciju  pored ikone dozvole na kontrolnoj tabli za privatnost.

Dodirnite opciju **Prikaži celokupnu istoriju** da biste pregledali zapise o pristupu podacima na zaključanom ekranu, čestom pristupu podacima i ponašanju aplikacije u vezi sa privatnošću.

Ako želite da onemogućite prikaz takvih zapisa, izaberite  > **Onemogući izveštaj o privatnosti** u gornjem desnom uglu ekrana **Privatnost**.

Povećanje zaštita privatnosti slike

Ako ste zabrinuti da bi određene aplikacije trećih strana mogle da pribave osetljive informacije sa slika u pozadini ili da bi informacije o slici mogle da procure kada delite slike na društvenim mrežama, jednostavno omogućite opciju **Privatnost slike** za krajnju bezbrižnost.

Izaberite **Podešavanja** > **Privatnost**, dodirnite opciju **Privatnost slike** i omogućite opciju **Uklanjanje informacija o lokaciji** i opciju **Uklanjanje drugih informacija**.

Kada se ova funkcija omogući, aplikacije trećih strana, a ne sistemske aplikacije, na primer **Galerija**, neće moći da pribavljaju osetljive informacije o slikama, kao što su lokacije, modeli uređaja i vremena kada su slike snimljene.

Dobijanje saveta o tome kako da zaštitite svoju privatnost

Kada uređaj detektuje da su podešavanja privatnosti rizična ili da se mogu optimizovati, pružiće korisne savete za podizanje nivoa zaštite.

Izaberite **Podešavanja** > **Privatnost** i pratite uputstva na ekranu da biste dodirnuli taster pored svakog predloga.

Ako želite da zanemarite predlog, prevucite nalevo po predlogu i dodirnite opciju . Sistem neće nastaviti da vas podseća ako dvaput zanemarite isti predlog.

Upozorenja o pristupu klipbordu

Kada je omogućeno Upozorenje o pristupu klipbordu i uređaj ustanovi da aplikacija pristupa klipbordu, prikazaće se iskačući prozor.

Izaberite **Podešavanja > Privatnost > Upozorenja o pristupu klipbordu** i omogućite opciju **Upozorenja o pristupu klipbordu**.

Funkcije pristupačnosti

Korišćenje Funkcija pristupačnosti na uređaju

Funkcije pristupačnosti, kao što su aplikacije za čitanje ekrana, pokreti za uveličavanje i korekcije boje ekrana, čine uređaj lakšim za navigaciju i prilagođenijim korisnicima sa oštećenjem vida.

Omogućavanje korekcije boja radi prilagođavanja boje ekrana

Korekcija boja pomaže osobama sa slabim vidom da jednostavnije vide sadržaj na ekranu.

- 1** Idite u meni **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > Korekcija boja** i omogućite opciju **Korekcija boja**.
- 2** Dodirnite opciju **Režim korekcije** da biste izabrali režim korekcije boja.

Uveličavanje

Koristite pokrete za uveličavanje da biste uvećali prikaz na ekranu.

Da biste ovo uradili, izaberite **Pristupačnost > Uveličavanje** i omogućite opciju **Uveličavanje** na ekranu sa podešavanjima.

Uvećajte prikaz dodirujući ekran tri puta zaredom. Zatim slobodno:

- Razmaknite dva ili više prstiju za dodatno uvećanje prikaza, zatim međusobno primaknite dva ili više prstiju za ponovno umanjeње prikaza.
- Prevucite preko ekrana sa dva ili više prstiju da biste prikazali druge delove ekrana.

Dok je prikaz uvećan, dodirnite ekran jednim prstom tri puta zaredom da biste vratili ekran u prethodno stanje.

Omogućavanje inverzije boja

Inverzija boja vam omogućava da invertujete boju teksta i pozadine. Kada je funkcija Inverzija boja omogućena, uređaj će prikazivati tekst u beloj boji i pozadinu u crnoj boji.

Na ekranu **Pristupačnost**, omogućite opciju **Inverzija boja**.

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije pristupačnosti pomoću prečice

Omogućite ili onemogućite funkciju pristupačnosti jednostavnim pritiskanjem tastera za podešavanje jačine zvuka.

- 1** Da biste to uradili, na ekranu opcije **Pristupačnost** dodirnite opciju **Prečica za funkciju Pristupačnost** i omogućite opciju **Prečica za funkciju Pristupačnost**.
- 2** Dodirnite opciju **Izbor funkcija** da biste izabrali funkciju koju želite da omogućite pomoću prečice, kao što je **Korekcija boje**.

- 3** Zatim istovremeno pritisnite i držite tastere za povećanje i smanjenje jačine zvuka 3 sekunde da biste omogućili funkciju. Uradite isto da biste onemogućili funkciju.

Podešavanje trajanja dodira ekrana

Možete da podesite trajanje dodira i trajanje dugog dodira i podesite vreme u kojem će ponovljeni dodiri biti zanemareni.

Na ekranu sa podešavanjima opcije **Pristupačnost** dodirnite opciju **Podešavanja ekrana osetljivog na dodir**, zatim možete da uradite sledeće:

- Dodirnite opciju **Trajanje dodira** i postavite trajanje dodira prema potrebi.
- Dodirnite opciju **Trajanje dodira i držanja** i podesite trajanje dugog dodira prema potrebi.
- Omogućite opciju **Zanemari ponovljene dodire** i prevucite klizač da biste podesili vremenski interval za ponovljene dodire ekrana prema potrebi.

 Neki proizvodi ne podržavaju funkciju **Zanemari ponovljene dodire**. Stvarni proizvod ima prednost.

Grupisanje teksta i slika pomoću funkcije SuperHub


Prevucite tekst, slike i datoteke na različitim ekranima u funkciju **SuperHub**, gde se privremeno čuvaju, a zatim po potrebi prevlaćite pojedinačne stavke ili više stavki u druge aplikacije.

Grupisanje sadržaja sa različitih ekrana

Izaberite tekst, slike ili datoteke u okviru aplikacije, dodirnite i držite sadržaj dok ne počne da pluta, a zatim ga prevucite u **SuperHub** plutajući prozor.

Ako istovremeno izaberete više slika ili datoteka, izabrani sadržaj će se naslagati u opciji **SuperHub**. Možete da dodirnete naslagani sadržaj da biste videli njegove detalje.


-  Ako **SuperHub** plutajući prozor ne iskoči nakon što dodirnete i držite sadržaj, izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > SuperHub** i omogućite opciju **Prikaži pri prevlaćenju**.
- Operacije prevlaćenja i otpuštanja su podržane samo u određenim aplikacijama.



 Slike služe samo kao referenca.

Prevlačenje sadržaja u druge aplikacije

Prevucite sadržaj iz funkcije **SuperHub** u aplikacije kao što su **Beleške** ili **Email** radi uređivanja ili u aplikacije kao što su **Datoteke** ili **Galerija** radi skladištenja.



 Slike služe samo kao referenca.

Na primer, prilikom uređivanja beleške u aplikaciji Beleške slobodno:

- **Prevucite sve stavke van:** Dodirnite i držite **SuperHub** plutajući prozor, sačekajte da sadržaj počne da pluta i odjednom prevucite sve stavke u belešku.
- **Prevucite pojedinačne stavke van:** Dodirnite **SuperHub** plutajući prozor da biste proširili opciju **SuperHub**, dodirnite i držite stavku koju želite da prenesete, sačekajte da stavka počne da pluta i prevucite je do beleške.

Takođe, možete da dodirnete naslagani sadržaj u opciji **SuperHub** da biste prikazali detalje i po potrebi prevlačite pojedinačne stavke van.

- **Prevucite više stavki van:** Dodirnite **SuperHub** plutajući prozor da biste proširili opciju **SuperHub**, dodirnite i držite sadržaj ili izaberite opcije  > **Izaberi**, izaberite stavke koje želite da prenesete, dodirnite i držite ove stavke, sačekajte da počnu da plutaju i prevucite ih do beleške.

 Operacije prevlačenja i otpuštanja su podržane samo u određenim aplikacijama.

Upravljanje funkcijom SuperHub

Dodirnite plutajući prozor funkcije **SuperHub** da biste proširili **SuperHub**. (Ako je plutajući prozor sakriven na ivici ekrana, prevucite sa ivice prema sredini ekrana da biste prikazali plutajući prozor.) Zatim upravljajte funkcijom **SuperHub** na sledeći način:

- **Brisanje sadržaja iz funkcije SuperHub:** Dodirnite i zadržite sadržaj ili izaberite opcije  > **Izaberi**, izaberite stavke koje želite da izbrišete i dodirnite opciju **Izbriši**.
- **Zatvaranje plutajućeg prozora funkcije SuperHub:** Izaberite opcije  > **Zatvori**. Nakon zatvaranja, sadržaj u funkciji **SuperHub** će biti prenet u opciju **Istorija** i zameniće prethodno korišćen sadržaj.
- **Istorija:** Prevucite nagore od donjeg dela opcije **SuperHub** da biste prikazali i koristili opciju **Istorija**.
- **Klipbord:** Izaberite opcije  > **Klipbord**, omogućite opciju **Klipbord** kada se to zatraži. Nakon omogućavanja, isečen ili iskopiran tekst će se prikazati u opciji **Klipbord**. Takođe, možete da omogućite ili onemogućite opciju **Klipbord** tako što ćete izabrati opcije **Podešavanja** > **Funkcije pristupačnosti** > **SuperHub**.

Prevlačenje sadržaja na druge uređaje

Ako želite da završite nedovršeni zadatak na drugom uređaju, možete jednim dodirom da prenesete sadržaj iz opcije **SuperHub** na drugi uređaj koji podržava funkciju **SuperHub**.

- 1 Uverite se da su **Wi-Fi** i **Bluetooth** omogućeni i na ovom uređaju i na ciljnom uređaju i da su oba uređaja prijavljena na isti **HUAWEI ID**.
- 2 Na ovom uređaju dodirnite **SuperHub** plutajući prozor da biste proširili opciju **SuperHub**, dodirnite i držite sadržaj ili izaberite opcije  > **Izaberi**, izaberite stavke koje želite da prenesete, dodirnite opciju **Prenesi** i dodirnite ime ciljnog uređaja za prenos stavki u opciju **SuperHub** na ciljnom uređaju.

Zahtevi za veze za prenošenje datoteka

Da biste preneli sadržaj između uređaja, moraju biti ispunjena oba sledeća uslova:

- 1 Uverite se da i ovaj uređaj i ciljni uređaj podržavaju funkciju **SuperHub**. (Ova funkcija će biti dostupna na više modela.)
Prenos na telefon/tablet: Uverite se da i ovaj uređaj i ciljni uređaj rade sa verzijom EMUI 13.0 ili novijom verzijom.
 Ako opcija **SuperHub** nije dostupna na tabletu/telefonu, to znači da ova funkcija nije podržana na tabletu/telefonu.
Prenos na računar: Uverite se da je funkcija **SuperHub** na ovom uređaju ažurirana na verziju 3.0.0.440 ili noviju verziju i da je aplikacija PC Manager ažurirana na najnoviju dostupnu verziju tako što ćete izabrati  > **Check for updates**.

 Ako ikona **SuperHub** nije dostupna na Kontrolnoj tabli na računaru, to znači da ova funkcija nije podržana na računaru.

- 2 Uverite se da su **Wi-Fi** i **Bluetooth** omogućeni i na ovom uređaju i na ciljnom uređaju i da su oba uređaja prijavljena na isti **HUAWEI ID**.

Više informacija o telefonu

Pravno obaveštenje

Autorsko pravo © 2024 Huawei Device Co., Ltd. Sva prava zadržana.

Ovo uputstvo služi samo kao referenca. Stvarni proizvod, uključujući, ali se ne ograničavajući na boju, veličinu i izgled ekrana, može da se razlikuje. Sve izjave, informacije i preporuke u ovom uputstvu ne predstavljaju nikakvu garanciju, izričitu ili podrazumevanu.

Posetite <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> da biste pronašli nedavno ažuriran broj dežurne linije i adresu e-pošte za vašu zemlju ili region.

Model: BNE-LX1

EMUI14.0_01

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Huawei, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/huawei-nova-12-se-8256gb-green-akcija-cena/>