

Uputstvo za upotrebu

HUAWEI P50 Pocket 8/256GB White



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/huawei-p50-pocket-8256gb-white-akcija-cena/>

HUAWEI P50 Pocket

Korisničko uputstvo



Sadržaj

Isprobajte nove funkcije

Prvi koraci sa spoljnim ekranom	1
---------------------------------	---

Osnovni podaci

Osnovni pokreti	3
Navigacija sistema	6
Phone Clone	7
Zaključavanje i otključavanje ekrana	8
Upoznavanje sa početnim ekranom	9
Ikone obaveštenja i statusa	10
Kontrolna tabla	12
Brzo pristupanje često korišćenim funkcijama aplikacija	18
Vidžeti početnog ekrana	18
Postavljanje pozadine	19
Snimci ekrana i video snimak ekrana	19
Prikaz i brisanje obaveštenja	23
Prilagođavanje podešavanja zvuka	24
Unos teksta	26
Više prozora	28
Prikazivanje datuma i vremena kada je ekran isključen	31
Uključivanje i isključivanje ili ponovno pokretanje uređaja	32
Punjenje	33

Pametne funkcije

AI Lens	35
HiTouch	36
Jednostavna projekcija	37
Usklađivanje više ekrana	41
Usklađivanje više ekrana između tableta i telefona	47
Huawei Share	48
Huawei Print	52
Usklađivanje više uređaja	53
AR merenje	55
Kontroler za medije	58

Kamera i Galerija

Pokretanje aplikacije Kamera	59
Fotografisanje	59
Snimanje u režimima Portret, Noć ili Širok otvor blende	62
Master AI	64
Zumiranje radi snimanja fotografija	65

Makro	66
Snimanje panoramskih fotografija	66
Monohromatska fotografija	67
AR objektiv	67
Pokretne slike	68
Dodavanje nalepnica na fotografije	70
Režim Dokumenti	70
Snimanje fotografija visoke rezolucije	71
Profesionalni režim	71
Snimanje video zapisa	75
Snimak sa praćenjem	77
Usporeno snimanje	78
Ubrzane fotografije	79
Režim Dvostruki prikaz	80
Kreator priče	82
Leica boje	82
Filteri	83
Prilagođavanje podešavanja kamere	83
Upravljanje aplikacijom Galerija	85
Golden Snap	93
Pametna kategorizacija fotografija	94
Huawei Vlog-ovi	95
Istaknute stavke	95

Aplikacije

Kontakti	98
Telefon	101
Poruke	108
MeeTime	111
Kalendar	113
Sat	114
Beleške	116
Snimač zvuka	120
Email	121
Kalkulator	125
Baterijska lampa	126
Kompas	126
Blizanac aplikacija	127
Optimizator	127
Phone Clone	131

Podešavanja

Pretraga stavki u opciji Podešavanja	133
Wi-Fi	133

	Sadržaj
Prenos podataka	134
Još veza	138
Početni ekran i pozadina	146
Prikaz i osvetljaj	148
Zvuci i vibracija	151
Obaveštenja	154
Biometrijski podaci i lozinka	156
Aplikacije	159
Baterija	160
Skladište	162
Bezbednost	163
Privatnost	166
Funkcije pristupačnosti	169
Korisnici i nalozi	171
Sistem i ažuriranja	172
O telefonu	178

Isprobajte nove funkcije

Prvi koraci sa spoljnim ekranom

Osnovna podešavanja za naslovni ekran uređaja

Promena tema u aplikaciji Teme

Izaberite opcije **Podešavanja > Početni/spoljni ekran i pozadina > Spoljni ekran**, izaberite željenu temu na kartici **Teme** i dodirnite opciju **Primeni**.

Dodavanje vidžeta usluga na naslovni ekran

Dodajte opciju **Vidžeti usluga** na naslovni ekran radi jednostavnijeg pristupa.

Izaberite opcije **Podešavanja > Početni/spoljni ekran i pozadina > Spoljni ekran**, dodirnite opciju **Izmeni** na kartici opcije **Vidžeti usluga** i pratite uputstva na ekranu radi dodavanja ili brisanja opcije **Vidžeti usluga** ili držite i prevucite vidžete da biste podesili njihov raspored.

Uobičajene operacije za ekran na poklopcu uređaja

Nakon što ekran na poklopcu otključate licem ili otiskom prsta, možete da prikazujete obaveštenja, reprodukujete muziku, odgovarate na pozive i mnogo više od toga direktno sa ekrana na poklopcu bez potrebe za otklapanjem uređaja.

Kontrola ekrana na poklopcu uređaja

Nakon otključavanja ekrana na poklopcu, možete da izvršite sledeće na njegovom početnom ekranu:

Prevucite nadesno da biste pristupili listi kartica za događaje i pregledali aplikacije ili upravljali aplikacijama koje su pokrenute, na primer radi promene pesama.

 Ne podržavaju sve aplikacije kartice za događaje.

Prevucite nalevo da biste pristupili listi vidžeta usluga i dodirnite da biste koristili usluge vidžeta usluga koji su postavljeni, kao što je snimanje selfija kamerom.

Prevucite nadole da biste pristupili opciji Centar za obaveštenja i prikazali obaveštenja.

Odgovaranje na pozive ili odbijanje poziva na ekranu na poklopcu

Kada pristigne poziv, možete da prevučete nadesno na slici profila ili da izaberete opciju  na ekranu na poklopcu da biste odgovorili na poziv ili možete da prevučete nalevo da biste ga odbili.

Nakon odgovaranja na poziv, možete da:

- Dodirnete taster na desnoj strani radi prebacivanja između audio izlaznih kanala, uključujući Bluetooth slušalice i hendsfri uređaje.
- Dodirnete taster na levoj strani radi utišavanja ili ponovnog uključivanja zvuka.

- Kada se na poziv odgovori na ekranu na poklopcu i uređaj nije povezan sa eksternim uređajem (kao što su slušalice), režim zvučnika će biti automatski omogućen.
- Možete da pristupite opciji Centar za obaveštenja na ekranu na poklopcu radi prikaza propuštenih poziva i uzvraćanja poziva.

Kontrola reprodukovanja muzike na ekranu na poklopcu

Nakon otključavanja ekrana na poklopcu, možete da prevučete nadesno na njegovom početnom ekranu radi prikazivanja kartice za reprodukciju muzike, na kojoj možete da reprodukujete, pauzirate ili menjate pesme i obavljate mnoge druge funkcije.

- Da bi se sprečile pogrešne operacije, jačinu zvuka možete da podešavate samo kada vaš uređaj proizvodi zvuk.

Prikaz obaveštenja na ekranu na poklopcu

Nakon otključavanja ekrana na poklopcu možete da prevučete nadole na njegovom početnom ekranu da biste pristupili opciji Centar za obaveštenja da biste izvršili sledeće:

- Prevucite nagore ili nadole u opciji Centar za obaveštenja radi prikaza obaveštenja. Možete da dodirnete obaveštenje, a zatim otklopite uređaj da biste prikazali detalje.
- Prevucite nalevo ili nadesno da biste se vratili na prethodni ekran ili na početni ekran.
- Dodirnite opciju **Izbriši sve** u donjem delu opcije Centar za obaveštenja da biste izbrisali sva obaveštenja.

Da biste obaveštenja onemogućili iz aplikacije, izaberite opcije **Podešavanja > Obaveštenja > Upravljanje grupama** i isključite prekidač pored aplikacije.

Snimanje selfija ekranom na poklopcu

Vaš uređaj podržava snimanje fotografija pomoću ekrana na poklopcu kada je uređaj preklopljen.

- 1 Otključajte ekran na poklopcu, pristupite početnom ekranu i prevucite nalevo ili nadesno da biste pronašli ikonu aplikacije Kamera.
- 2 Dodirnite ikonu aplikacije Kamera da biste pokrenuli aplikaciju.
Možete da prevlačite nagore ili nadole na ekranu na poklopcu da biste prebacivali između snimanja fotografija i video zapisa.
Dvaput dodirnite ekran radi prebacivanja između standardnog režima i režima širokog ugla.
- 3 Okrenite se prema kameri, zatim dodirnite ekran na poklopcu ili pritisnite taster za jačinu zvuka da biste započeli snimanje.
Nakon što završite, dodirnite okvir za pregled na ekranu na poklopcu da biste videli snimke.


Osnovni podaci


Osnovni pokreti

Osnovni pokreti i prečice

Pokreti za navigaciju sistemom

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Sistem i ažuriranja** > **Navigacija sistema** i proverite da li je opcija **Pokreti** izabrana.

	Povratak na prethodni ekran Prevucite sa leve ili desne ivice ka sredini ekrana da biste se vratili na prethodni ekran.
	Povratak na početni ekran Prevucite nagore od donjeg dela da biste pristupili početnom ekranu.
	Skorašnji zadaci Prevucite nagore od dna ekrana i držite da biste prikazali skorašnje zadatke.
	Zatvaranje aplikacije Prilikom prikazivanja skorašnjih zadataka, prevucite nagore na pregledu aplikacije da biste zatvorili aplikaciju.

 	Prebacivanje između aplikacija • Prevucite preko donje ivice ekrana radi prebacivanja između aplikacija. Pre korišćenja ovog pokreta, dodirnite opciju Podešavanja na ekranu opcije Navigacija sistema i obezbedite da je opcija Prevucite preko donjeg dela za promenu aplikacija omogućena. • Prevucite prstom u obliku luka preko donjeg dela ekrana radi prebacivanja između aplikacija.
--	--


i Ako vaš uređaj nema prekidač **Prevucite preko donjeg dela za promenu aplikacija**, to pokazuje da odgovarajuća funkcija nije podržana.

Pokreti zglobom prsta


Izaberite opcije **Podešavanja** > **Funkcije pristupačnosti** > **Prečice i pokreti** da biste omogućili opcije **Pravljenje snimka ekrana**, **Snimi ekran**.

	Pravljenje snimka ekrana Zglobom prsta dva puta kucnite ekran da biste napravili snimak ekrana.
	Pravljenje snimka listanja ekrana Zglobom prsta kucnite ekran i nacrtajte „S“ da biste napravili snimak listanja ekrana.
	Snimanje dela ekrana Zglobom prsta kucnite ekran i nacrtajte zatvorenu oblast da biste snimili deo ekrana.
	Snimanje ekrana Sa dva zgloba prsta dva puta kucnite ekran da biste pokrenuli ili završili video snimak ekrana.

Još pokreta

	Pristupanje režimu izmene početnog ekrana Skupite dva prsta na početnom ekranu.
	Prikaz table sa prečicama na zaključanom ekranu Uključite ekran i prevucite nagore sa dna zaključanog ekrana.
	Prikaz trake za pretragu Prevucite nadole sa sredine početnog ekrana.
	Prikaz table sa obaveštenjima Prevucite nadole iz gornjeg levog ugla ekrana.
	Uključivanje prekidača prečice Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana da biste prikazali opciju Kontrolna tabla i dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prekidačima prečica.

Tasterske prečice

	Isključivanje i ponovno pokretanje sistema Pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje dok uređaj ne prikaže meni Isključi i Ponovo pokreni sistem.
	Povećanje jačine zvuka Pritisnite taster za povećanje jačine zvuka.

	Smanjenje jačine zvuka Pritisnite taster za smanjenje jačine zvuka.
	Pravljenje snimka ekrana Istovremeno pritisnite taster za smanjenje jačine zvuka i taster za uključivanje i isključivanje.

 Neki proizvodi nemaju tastere za jačinu zvuka.

Navigacija sistema

Promena režima Navigacija sistema

Navigacija pokretima

Izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Navigacija sistema** i izaberite opcije **Pokreti**.

Zatim možete:

- Da se vratite na prethodni ekran: prevucite prema unutra sa leve ili desne ivice.
- Da se vratite na početni ekran: prevucite nagore od donjeg dela ekrana.
- Da pristupite ekranu opcije Skorašnji zadaci: prevucite nagore od donjeg dela ekrana i držite.
- Da zatvorite aplikaciju: prevucite nagore preko pregleda aplikacije na ekranu opcije Skorašnji zadaci. Prevlačenje nadole preko pregleda aplikacije može zaključati aplikaciju.

Zaključana aplikacija neće biti izbrisana kada dodirnete opciju  na ekranu opcije Skorašnji zadaci.

- Da prelazite iz jedne aplikacije u drugu: prevucite u obliku luka preko donjeg dela ekrana. Ili, kada je opcija **Prevucite preko donjeg dela za promenu aplikacija** omogućena, prevucite preko donje ivice ekrana.

Možete da omogućite opciju **Prikaži traku za navigaciju** da biste prikazali traku za navigaciju kao pomoć prilikom operacija pokretima.

 Opcija **Prevucite preko donjeg dela za promenu aplikacija** ili opcija **Prikaži traku za navigaciju** nije podržana na određenim proizvodima.

Korišćenje navigacije sa tri tastera

Izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Navigacija sistema** i izaberite opciju **Navigacija sa tri tastera**.

Zatim možete da:

- Dodirnete opciju  da biste se vratili na prethodni meni ili izašli iz aktuelne aplikacije.
- Dodirnete opciju  da biste se vratili na početni ekran.
- Dodirnite opciju  da biste pristupili ekranu sa skorašnjim zadacima.

Možete da dodirnete opciju **Podešavanja** da biste konfigurisali više podešavanja.

- Izaberete kombinaciju tastera za navigaciju.
- Omogućite opciju **Sakrij tastere za navigaciju** da biste dozvolili sakrivanje trake za navigaciju kada se ne koristi.
- Dodirnete opciju  (ako je dostupna u izabranoj kombinaciji tastera za navigaciju) da biste otvorili tablu sa obaveštenjima.

Korišćenje funkcije Navigacioni dok za kontrolu uređaja

Izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Navigacija sistema > Još** i omogućite opciju **Navigacioni dok**.

Kada se pojavi Navigacioni dok, možete da:

- Prevućete dôk u željeni položaj.
- Dodirnete dôk da biste se vratili nazad.
- Dodirnete i držite dôk, zatim ga pustite da biste se vratili na početni ekran.
- Dodirnete i držite dôk, zatim ga prevućete nalevo ili nadesno da biste prikazali skorašnje zadatke.

Phone Clone

Upotreba aplikacije Phone Clone za premeštanje podataka na novi uređaj

Aplikacija **Phone Clone** vam omogućava da brzo i jednostavno premestite sve osnovne podatke (uključujući kontakte, kalendar, slike i video zapise) sa starog uređaja na novi uređaj.

Migracija podataka sa Huawei ili drugog Android uređaja

- 1 Na novom uređaju, otvorite aplikaciju **Phone Clone** ili izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Phone Clone**, dodirnite opciju **Ovo je novi uređaj** i izaberite opciju **Huawei** ili opciju **Drugi Android**.
- 2 Na starom uređaju, pratite uputstva na ekranu za preuzimanje i instaliranje aplikacije **Phone Clone**.
- 3 Na starom uređaju, otvorite aplikaciju **Phone Clone**, dodirnite opciju **Ovo je stari uređaj** i pratite uputstva na ekranu za povezivanje starog uređaja sa novim uređajem skeniranjem koda ili ručnim povezivanjem.

- 4 Na starom uređaju, izaberite podatke koje želite da klonirate, zatim dodirnite opciju **Sledeće > Prenesi** da biste započeli kloniranje.
- i Možete da pretražujete verzije sistema Android koje podržavaju aplikaciju **Phone Clone** u aplikaciji **AppGallery** i prikazete više informacija na ekranu sa detaljima o aplikaciji.

Migriranje podataka sa iPhone ili iPad uređaja

- 1 Na novom uređaju, otvorite aplikaciju **Phone Clone** ili izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Phone Clone**, dodirnite opciju **Ovo je novi uređaj** i izaberite opciju **iPhone/iPad**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu da biste preuzeli i instalirali aplikaciju **Phone Clone** na stari uređaj.
- 3 Na starom uređaju, otvorite aplikaciju **Phone Clone**, dodirnite opciju **Ovo je stari uređaj** i pratite uputstva na ekranu za povezivanje starog uređaja sa novim uređajem skeniranjem koda ili ručnim povezivanjem.
- 4 Na starom uređaju, izaberite podatke koje želite da klonirate, zatim pratite uputstva na ekranu da biste dovršili kloniranje podataka.
- i Možete da pretražujete verzije sistema iOS koje podržavaju aplikaciju **Phone Clone** u aplikaciji **App Store** i prikazete više informacija na ekranu sa detaljima o aplikaciji.

Zaključavanje i otključavanje ekrana

Zaključavanje i otključavanje ekrana

Zaključavanje ekrana

Ako uređaj ostane neaktivan u određenom vremenskom periodu, on će automatski zaključati ekran i ući u režim spavanja da bi sačuvao energiju.

Alternativno, možete ručno da zaključate ekran na bilo koji od sledećih načina:

- Pritisnite taster za uključivanje i isključivanje.
- Primaknite dva prsta na početnom ekranu da biste ušli u režim izmene ekrana. Dodirnite opciju **Vidžeti**, zatim prevucite ikonu **Zaklj. ekrana** na početni ekran. Sada možete da dodirnete ikonu **Zaklj. ekrana** da biste zaključali ekran.

Postavljanje perioda isteka vremena ekrana

Idite u meni **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Spavanje** i izaberite period isteka vremena ekrana.

Uključivanje ekrana

Možete da uključite ekran na bilo koji od sledećih načina:

- Pritisnite taster za uključivanje i isključivanje.

- Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Probudi ekran** i omogućite opciju **Podigni za buđenje**, **Dva puta dodirni za buđenje** i/ili opciju **Pokaži dlan za buđenje**. Zatim koristite odgovarajuću funkciju da biste uključili ekran.
-  Ako vaš uređaj nema ovu opciju, to pokazuje da ova funkcija nije podržana.

Otključavanje ekrana pomoću lozinke

Kada se ekran uključi, prevucite nagore od sredine ekrana da bi se prikazalo polje za unos lozinke. Zatim, unesite lozinku zaključanog ekrana.

Korišćenje funkcije Otključavanje licem

Uključite ekran i poravnajte ga sa licem. Kada se lice prepozna, uređaj će se otključati.

Otključavanje uređaja korišćenjem otiska prsta

Senzor otiska prsta pritisnite registrovanim prstom da biste otključali uređaj.

Promena prikaza na zaključanom ekranu

Kada koristite zvaničnu temu, možete da prilagođavate sadržaj prikazan na zaključanom ekranu.

Prikaz potpisa na zaključanom ekranu

Idite u meni **Podešavanja > Početni/spoljni ekran i pozadina**, dodirnite opciju **Potpis na zaključanom ekranu**, zatim unesite tekst koji će se prikazati na zaključanom ekranu.

Da biste uklonili potpis, dodirnite opciju **Potpis na zaključanom ekranu** i izbrišite tekst.

Pristupanje aplikacijama sa zaključanog ekrana

Sa zaključanog ekrana možete da pristupite aplikacijama koje se uobičajeno koriste, kao što su Kamera, Snimač zvuka i Kalkulator.

- Uključite ekran i prevucite nagore po ikoni aplikacije Kamera u donjem desnom uglu da biste otvorili aplikaciju **Kamera**.
- Uključite ekran i prevucite nagore od dna zaključanog ekrana da biste otvorili tablu sa prečicama. Zatim dodirnite aplikaciju kojoj želite da pristupite sa dostupnih prečica, kao što su **Baterijska lampa**, **Kalkulator** ili **Tajmer**.

Upoznavanje sa početnim ekranom

Kreiranje i korišćenje velikih fascikli

Možete da grupišete slične aplikacije u veliku fasciklu i da imenujete fasciklu radi boljeg upravljanja.

Takođe, možete da pretvorite standardnu fasciklu u veliku (biće uvećane i ikona fascikle i ikone aplikacija u njoj) da biste lakše pristupali aplikacijama.

Kreiranje velike fascikle

- 1 Dodirnite i držite ikonu aplikacije i prevucite je preko druge ikone da biste kreirali novu fasciklu.
- 2 Dodirnite i držite fasciklu radi prebacivanja između režima prikaza. Na primer, možete da dodirnete i držite novu fasciklu i izaberete opciju **Povećaj** u prikazanom meniju da biste kreirali veliku fasciklu.
- 3 Možete da dodirnete donji desni ugao velike fascikle da biste je otvorili, a zatim dodirnete ime fascikle da biste je preimenovali.
Fasciklu možete da preimenujete i tako što ćete je dodirnuti i držati i izabrati opciju **Preimenuj**.

Operacije u velikoj fascikli

U velikim fasciklama možete da vršite sledeće operacije:

- **Otvaranje aplikacija:** dodirnite ikonu u velikoj fascikli da biste direktno pristupili aplikaciji.
- **Pristupanje fasciklama i izlazak iz fascikli:** dodirnite donji desni ugao velike fascikle da biste joj pristupili. Dodirnite praznu oblast u fascikli da biste izašli iz nje.
Kada u velikoj fascikli postoji više od devet aplikacija, u donjem desnom uglu fascikle će se pojaviti ikona naslaganih stavki. Možete da dodirnete ikonu naslaganih stavki da biste prikazali više aplikacija u okviru fascikle.
- **Dodavanje ili uklanjanje aplikacija:** otvorite veliku fasciklu, dodirnite opciju  i po potrebi dodajte ili uklanjajte aplikacije. Ako opozovete izbor svih aplikacija u fascikli, fascikla će biti izbrisana.
- **Prebacivanje između režima prikaza:** dodirnite i držite fasciklu radi prebacivanja između standardnog i velikog prikaza. Na primer, možete da dodirnete i držite standardnu fasciklu i izaberete opciju **Povećaj** u prikazanom meniju da biste kreirali veliku fasciklu.

Ikone obaveštenja i statusa

Ikone obaveštenja i statusa

-  Ikone statusa mreže mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg regiona ili dobavljača usluga mreže.

Podržane funkcije se razlikuju u zavisnosti od modela uređaja. Neke od sledećih ikona možda neće biti primenljive za vaš uređaj.

	Uspostavljena je veza sa 5G mrežom		Uspostavljena je veza sa 4G mrežom
	Uspostavljena je veza sa 3G mrežom		Uspostavljena je veza sa 2G mrežom
	Pun nivo signala		Roming

	Omogućena je funkcija Čuvar potrošnje podataka.		SIM kartica nije umetnuta
	Omogućena je pristupna tačka		Uspostavljena je veza sa pristupnom tačkom
	Prekinuta je veza sa pristupnom tačkom		Promena mreže preko funkcije Wi-Fi+
	Uspostavljena je veza sa Wi-Fi mrežom		Wi-Fi mreža je neispravna, ne može da se poveže na internet
	Uspostavljena je veza sa Wi-Fi 6 mrežom		Wi-Fi 6 mreža je neispravna, ne može da se poveže na internet
	Uspostavljena je veza sa Wi-Fi 6+ mrežom		Wi-Fi 6+ mreža je neispravna, ne može da se poveže na internet
	Režim rada u avionu je UKLJUČEN		Alarm je postavljen
	Baterija je prazna		Mala energija baterije
	Punjenje		Brzo punjenje
	Super punjenje		Bežično super punjenje
	Bežično brzo punjenje		Redovno bežično punjenje
	Uključen je Režim uštede energije		Omogućena je funkcija Digitalna ravnoteža
	Omogućen je Bluetooth		Baterija Bluetooth uređaja
	Uspostavljena je veza sa Bluetooth uređajem		Uspostavljena je veza sa VPN-om
	Režim vožnje		Uspostavljena je veza sa uređajem za projekciju
	Omogućena je usluga lokacije		Omogućena je funkcija Prilagođenost oku
	Uspostavljena je veza sa slušalicama		Uspostavljena je veza sa slušalicama sa mikrofonom
	Poziv u toku		Omogućena je usluga VoLTE
	Propušten poziv		Postoje nepročitane poruke.


	Tihi režim		Vibracija
	Omogućena je NFC funkcija		Omogućen je režim Ne uznemiravaj
	Sinhronizacija...		Sinhronizacija nije uspela
	Omogućen je Režim performansi		Novi email
	Podsetnik za događaj		Još obaveštenja

Kontrolna tabla

Upoznavanje sa opcijom Kontrolna tabla

Možete jednostavno da upravljate reprodukcijom medija, prečicama i funkcijom **Uređaj+** i da kontrolirate ove opcije u funkciji **Kontrolna tabla**.

Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla** gde možete jednostavno da pristupate sledećim funkcijama:



 Slike služe samo kao referenca.

- **Kontrole medija:** radi kontrole reprodukcije medija i prebacivanja između nedavno korišćenih medijskih aplikacija i medijskih uređaja (kao što su Vision uređaji i Bluetooth slušalice).
- **Kontrole prečica:** radi omogućavanja, onemogućavanja ili postavljanja često korišćenih funkcija.
- **Uređaj+:** automatski otkriva uređaje u blizini prijavljene na isti HUAWEI ID i omogućava vam da ih uvežete tako da funkcionišu zajedno kao jedan.
- **Kontrole uređaja:** radi upravljanja uređajima i scenama dodatim u aplikaciju **AI Life** i njihove kontrole.

Korišćenje prekidača prečice

Uključivanje prekidača za prečice

Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla** i dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prekidačima prečica.



 Slike služe samo kao referenca.

- Dodirnite prekidač prečice da biste omogućili ili onemogućili odgovarajuću funkciju.
- Dodirnite i držite prekidač prečice da biste pristupili ekranu sa podešavanjima odgovarajuće funkcije (opciju podržavaju neke funkcije).
- Dodirnite opciju  da biste pristupili ekranu sa sistemskim podešavanjima.

Prilagođavanje prečica

Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**,

izaberite opcije  > **Uredi prekidače**, zatim dodirnite i držite prekidač prečice da biste ga prevukli u željeni položaj i dodirnite opciju **Gotovo**.

Audio kontrolna tabla

Upravljanje reprodukcijom audio zapisa u opciji Kontrolna tabla za zvuk

Kada je otvoreno više audio aplikacija (kao što je aplikacija **Muzika**), u opciji Kontrolna tabla za zvuk možete jednostavno da upravljate reprodukcijom muzike i da prebacujete između ovih aplikacija.

- 1 Nakon otvaranja više audio aplikacija, prevucite nadole sa gornje desne ivice uređaja da biste prikazali funkciju **Kontrolna tabla**, zatim dodirnite karticu za reprodukciju audio zapisa pri vrhu funkcije **Kontrolna tabla**.
- 2 Audio aplikacije koje se trenutno koriste i koje su nedavno korišćene biće prikazane u opciji Kontrolna tabla za zvuk u okviru koje možete da upravljate reprodukcijom (kao što je reprodukovanje, pauziranje i prebacivanje na prethodnu ili sledeću pesmu) u aplikaciji koja se koristi ili da dodirnete drugu audio aplikaciju radi brzog prebacivanja reprodukcije.

-  • Neke aplikacije je potrebno ažurirati na najnoviju verziju pre korišćenja ove funkcije.
- Funkciju Kontrolna tabla za zvuk ne podržavaju sve aplikacije.

Brza promena uređaja za reprodukciju zvuka

Kada je vaš uređaj povezan na audio uređaj (na primer, slušalice, Bluetooth zvučnik ili Vision proizvod), u odeljku za kontrolu zvuka u opciji **Kontrolna tabla** možete brzo da promenite uređaj za reprodukciju (na primer, radi prebacivanja aktuelne reprodukcije muzike sa vašeg uređaja na Bluetooth zvučnik).

- 1 Povežite svoj uređaj na audio uređaj preko Bluetooth veze ili na drugi način. Nakon što se Vision proizvod poveže sa vašim uređajem preko Bluetooth veze, možete da ga povežete i na istu Wi-Fi mrežu i da se prijavite na isti **HUAWEI ID** koje koristi vaš uređaj da biste obavili više operacija.
- 2 Prevucite nadole sa gornje desne ivice uređaja da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**, dodirnite opciju  ili ikonu uređaja (kao što je ) u gornjem desnom uglu odeljka za kontrolu zvuka pri vrhu, zatim na listi povezanih uređaja izaberite audio uređaj da biste preneli aktuelnu reprodukciju zvuka sa svog uređaja na taj uređaj.

Neometan rad na više uređaja pomoću funkcije Uređaj+

Funkcija **Uređaj+** omogućava usklađivanje između različitih uređaja pretvaranjem vašeg telefona u čvorište za vaše tablete, računare, Vision uređaje i druge podržane uređaje u blizini pomoću kojeg ih možete jednostavno kontrolisati. Takođe, možete samo jednim dodirom neometano da prenosite aktuelne zadatke sa telefona na Vision uređaj, od MeeTime poziva

do audio i video sadržaja koji se strimuje, i možete jednostavno da prikazete ekran telefona projektovan na računar ili da menjate datoteke na telefonu putem računara.

 Proverite da li je vaš uređaj ažuriran na najnoviju verziju sistema.

Postavljanje funkcije Uređaj+

Funkcija **Uređaj+** trenutno podržava uvezivanje telefona sa sledećim tipovima uređaja. Da biste koristili ovu funkciju, proverite da li uređaji koje treba povezati podržavaju funkciju **Uređaj+**. Pre nego što počnete, omogućite Bluetooth i Wi-Fi i prijavite se na svoj HUAWEI ID na svom telefonu. Za druge uređaje, izvršite sledeća podešavanja:

- **Tablet:** omogućite Bluetooth i Wi-Fi vezu i obezbedite da je prijavljen na isti HUAWEI ID kao i vaš telefon.
- **Računar:** omogućite Bluetooth i Wi-Fi vezu i obezbedite da je prijavljen na isti HUAWEI ID kao i vaš uređaj i da može da pristupa internetu.
- **Vision uređaj:** obezbedite da je povezan na istu LAN mrežu i prijavljen na isti HUAWEI ID kao i vaš uređaj.
- **Bluetooth uređaj:** neki Bluetooth uređaji (kao što su Bluetooth slušalice) mogu da se uvezuju sa vašim uređajem preko funkcije **Uređaj+** nakon uspostavljanja Bluetooth veze.

Prikaži funkciju Device+: ako je funkcija **Uređaj+** sakrivena ili ne može biti pronađena,

izaberite opciju **Kontrolna tabla** a zatim opcije  > **Prikaži funkciju Device+**.

Prenos MeeTime poziva i audio i video zapisa koji se strimuju na druge uređaje

Kada obavljate MeeTime pozive na svom uređaju, gledate video zapise (na primer, u aplikaciji HUAWEI Video, Youku ili drugim aplikacijama za strimovanje video zapisa) ili slušate muziku, možete da prenesete bilo koji od ovih aktuelnih zadataka na drugi uređaj pomoću opcije **Uređaj+** i da nastavite zadatak tamo gde ste stali na novom uređaju. Na primer, možete da prenesete MeeTime poziv na Vision uređaj i video zapis koji se strimuje na tablet.

 **MeeTime:** Ova funkcija je dostupna samo u nekim zemljama i regionima.

Možete da izaberete različite uređaje radi prenosa sledećih zadataka:

- **Video zapisi:** mogu da se prenose na tablete i Vision uređaje.
- **MeeTime pozivi:** mogu da se prenose na Vision uređaje.
- **Muzika:** može da se prenosi na Bluetooth slušalice i Vision uređaje (bilo kada je ekran uključen ili isključen).

1 Prevucite nadole sa gornje desne ivice svog uređaja da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**. Dostupni uređaji će biti prikazani u odeljku **Uređaj+**. Možete da dodirnete i opciju



da biste ručno pretraživali uređaje u blizini.

2 Dodirnite uređaj na koji želite da prenesete aktuelne zadatke.



 Slike služe samo kao referenca.

Korišćenje funkcije Usklađivanje više ekrana na računaru ili tabletu

Možete da prikazujete ili menjate datoteke na telefonu korišćenjem računara ili tableta, prevlačite datoteke između uređaja, pa čak i da koristite aplikacije telefona na računaru ili tabletu.

1 Prevucite nadole sa gornje desne ivice uređaja da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**.

Dostupni uređaji će biti prikazani u odeljku **Uređaj+**. Možete da dodirnete i opciju  da biste ručno pretraživali uređaje u blizini.

2 Izaberite uređaj sa kojim želite da uspostavite vezu i ekran vašeg uređaja će se zatim prikazati na tom uređaju.

Da biste zaustavili funkciju Usklađivanje više ekrana, ponovo dodirnite odgovarajući uređaj u odeljku **Uređaj+**.

Upravljanje scenama i uređajima aplikacije AI Life

Možete da pristupite postojećim scenama i uređajima aplikacije **AI Life** iz opcije **Kontrolna tabla** radi jednostavnijeg upravljanja.

- 1 Prevucite nadole sa gornje desne ivice uređaja da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**. Zatim možete da uključite ili isključite pametni uređaj ili da pristupite ekranu sa detaljima o uređaju radi upravljanja uređajem.
- 2 Možete da izaberete opcije  > **Uredi uređaje**, zatim dodate ili izbrišete karticu scene ili uređaja prikazanu u opciji **Kontrolna tabla**.

Brzo pristupanje često korišćenim funkcijama aplikacija

Pristupanje često korišćenim funkcijama aplikacija sa početnog ekrana

Možete da pristupite često korišćenim funkcijama određenih aplikacija sa ikona aplikacija na početnom ekranu i čak dodate prečice za te funkcije na početni ekran.

Brzo pristupanje često korišćenim funkcijama aplikacija

Dodirnite i držite ikonu aplikacije dok se ne prikaže iskaćući meni, zatim dodirnite često korišćenu funkciju da biste joj pristupili.

Na primer, dodirnite i držite ikonu **Kamera**, zatim u iskaćućem meniju dodirnite režim snimanja, kao što je Selfi ili Video, da biste mu pristupili.

-  Ako se nikakav iskaćući meni ne prikaže nakon što dodirnete i držite ikonu aplikacije, to pokazuje da aplikacija ne podržava ovu funkciju.

Dodavanje često korišćenih funkcija aplikacije na početni ekran

Dodirnite i držite ikonu aplikacije na početnom ekranu da biste prikazali iskaćući meni.

Dodirnite i držite željenu funkciju i prevucite je na početni ekran da biste kreirali prečicu.

Vidžeti početnog ekrana

Dodavanje, premeštanje ili brisanje vidžeta na početnom ekranu

Možete da dodajete, premeštate ili brišete vidžete na početnom ekranu, kao što su vidžeti za opcije Zaključavanje ekrana, Vreme, Beleške, Sat, Kontakti, **Petal Pretraga** i Kalendar, u skladu sa ličnim potrebama.

Dodavanje vidžeta za aplikacije Vreme i Sat i drugih vidžeta na početni ekran

- 1 Primaknite dva prsta na početnom ekranu da biste pristupili režimu Podešavanja početnog ekrana.
- 2 Dodirnite opciju **Vidžeti**, zatim prevucite nalevo da biste prikazali sve vidžete.
- 3 Neki vidžeti, kao što je **Vreme**, imaju različite formate. Dodirnite vidžet da biste prikazali sve formate i prevucite nadesno radi skupljanja.

- 4** Dodirnite vidžet da biste ga dodali na početni ekran. Ako na aktuelnom ekranu nema prostora, dodirnite i držite vidžet, zatim ga prevucite na drugi ekran.

 Da biste konfigurisali aplikaciju **Vreme**, otvorite je i dodirnite opciju  da biste postavili konfiguracije kada se to zatraži.

Na primer, za prebacivanje između stepena Celzijusa i Farenhajta, izaberite opcije   **Jedinica temperature** i izaberite jedinicu temperature koju želite.

Premeštanje ili brisanje vidžeta

Dodirnite i držite vidžet na početnom ekranu dok uređaj na zavibrira, zatim ga prevucite u željeni položaj ili dodirnite opciju **Ukloni**.

Postavljanje pozadine

Postavljanje pozadine

Korišćenje unapred podešene pozadine

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja** > **Početni/spoljni ekran i pozadina** > **Pozadina**.
- 2 Dodirnite sliku koju želite da postavite kao pozadinu.
- 3 Primenite efekte na sliku kada se to vas zatraži, na primer, **Zamućenje**.
- 4 Dodirnite opciju **Primeni**, zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Postavljanje slike iz aplikacije Galerija kao pozadine

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i otvorite sliku koju želite da postavite kao pozadinu.
- 2 Idite u meni  > **Postavi kao** > **Pozadine**, zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Snimci ekrana i video snimak ekrana

Pravljenje snimka ekrana

Pravljenje snimka ekrana pomoću zgloba prsta

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja** > **Funkcije pristupačnosti** > **Prečice i pokreti** > **Pravljenje snimka ekrana** i obezbedite da je opcija **Snimci ekrana pomoću zgloba prsta** omogućena.
- 2 Dva puta brzo kucnite ekran jednim zglobovom prsta da biste napravili snimak ekrana.

Pravljenje snimka ekrana pomoću kombinacije tastera


Istovremeno pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje i taster za smanjenje jačine zvuka da biste napravili snimak ekrana.

Korišćenje prečice za pravljenje snimka ekrana

Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**,

dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prekidačima prečica i dodirnite opciju **Snimak ekrana** da biste napravili snimak ekrana.

Deljenje ili izmena snimka ekrana ili prebacivanje na Snimak listanja ekrana



 Slike služe samo kao referenca.

Kada napravite snimak ekrana, u donjem levom uglu ekrana prikazaće se sličica. Zatim možete da:

- Prevučete nadole po sličici da biste napravili snimak listanja ekrana.
- Prevučete nagore na sličici da biste izabrali način deljenja snimka ekrana sa prijateljima.
- Dodirnete sličicu da biste je izmenili ili izbrisali. Takođe možete i da dodirnete opciju **Snimak listanja ekrana** da biste napravili snimak listanja ekrana.

Snimci ekrana se podrazumevano čuvaju u aplikaciji **Galerija**.

Pravljenje snimka dela ekrana

Koristite opciju **Snimak dela ekrana** za pravljenje snimka dela ekrana. Možete da izaberete željeni oblik snimka ekrana (kao što je pravougaoni, ovalni ili oblik srca).

Korišćenje pokreta zglobov prsta za pravljenje snimka dela ekrana



i Slike služe samo kao referenca.

- 1** Kucnite i zadržite ekran zglobov prsta da biste nacrtali konturu oko dela ekrana koji želite da snimate. Vodite računa da se zglob prsta ne odvaja od ekrana.
- 2** Ekran će prikazati putanja kretanja zglobov prsta i napraviti snimak ekrana izabrane oblasti. Zatim možete da:
 - Prevučete okvir u željeni položaj ili da mu promenite veličinu.
 - Dodirnete bilo koju od opcija oblika pri dnu ekrana da biste promenili oblik snimljene oblasti. Možete i da sačuvate oblik koji ste nacrtali.
- 3** Dodirnite opciju  da biste sačuvali snimak ekrana.

Korišćenje prečice za pravljenje snimka dela ekrana

- 1** Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**, dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prekidačima prečica, dodirnite opciju  pored opcije **Snimak ekrana** i dodirnite opciju **Snimak dela ekrana** u prikazanom dijalogu.
- 2** Pratite uputstva na ekranu da biste prstom nacrtali konturu oko dela ekrana koji želite da snimate.
- 3** Na ekranu će se prikazati putanja kretanja prsta i biće napravljen snimak ekrana izabrane oblasti. Zatim možete da:
 - Prevučete okvir u željeni položaj ili da mu promenite veličinu.

- Dodirnete bilo koju od opcija oblika pri dnu ekrana da biste promenili oblik snimljene oblasti. Možete i da sačuvate oblik koji ste nacrtali.

4 Dodirnite opciju  da biste sačuvali snimak ekrana.

Pravljenje snimka listanja ekrana

Možete da koristite funkciju **Snimak listanja ekrana** da biste snimili nezaboravno čascanje, članak ili važan poslovni dokument koji na ekranu nije moguće prikazati u celini.

Korišćenje zgloba prsta za pravljenje snimka listanja ekrana



 Slike služe samo kao referenca.

- 1 Zglobom prsta dodirnite ekran i držite da biste nacrtali „S“. Uređaj će automatski listati do dna stranice da bi snimio sav sadržaj u jednom snimku ekrana.
- 2 Ekran možete da dodirnete u bilo kom trenutku da biste prekinuli listanje.

Korišćenje prečice za pravljenje snimka listanja ekrana

- 1 Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**, dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prekidačima prečica, dodirnite opciju  pored opcije **Snimak ekrana** i dodirnite opciju **Snimak listanja ekrana** u prikazanom dijalogu.
- 2 Ekran možete da dodirnete u bilo kom trenutku da biste prekinuli listanje.

Mere predostrožnosti pri korišćenju snimaka ekrana pomoću zgloba prsta

- Dvaput uzastopno kucnite na ekran na istom mestu i odgovarajućom brzinom.

- Držite zglob prsta vertikalno u odnosu na ekran.
- Ako želite da napravite više od jednog snimka ekrana, sačekajte 2 sekunde pre nego što ponovo kucnete na ekran.
- Ako na ekranu postoji zaštita za ekran, jače kucnite ekran ili uklonite zaštitu za ekran i pokušajte ponovo.

Snimanje ekrana

Snimate aktivnosti na ekranu u video zapisima koje možete da delite da biste sastavili uputstvo, pokazali svoje izvanredne veštine igranja igrice i mnogo toga drugog.

Pokretanje video snimka ekrana pomoću kombinacije tastera

Istovremeno pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje i taster za povećanje jačine zvuka da biste započeli video snimak ekrana. Da biste zaustavili snimanje, ponovo pritisnite i držite oba tastera.

Korišćenje prečice za pokretanje video snimka ekrana

- 1 Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**, dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prekidačima prečica i dodirnite opciju **Snimač ekrana** da biste pokrenuli video snimak ekrana.
- 2 Da biste zaustavili snimanje, dodirnite tajmer pri vrhu ekrana.
- 3 Snimak će biti sačuvan u aplikaciji **Galerija**.

Pokretanje video snimka ekrana pomoću dva zgloba prsta

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Snimi ekran** i osigurajte da je opcija **Snimi ekran** omogućena.
- 2 Sa dva zgloba prsta dva puta brzo kucnite ekran da biste pokrenuli video snimak ekrana. Da biste zaustavili snimanje, ponovo kucnite dva puta.

Snimanje glasa tokom snimanja video snimka ekrana

Možete da omogućite mikrofona da biste snimali glas tokom snimanja ekrana.

Nakon pokretanja video snimka ekrana, dodirnite ikonu mikrofona i proverite da li je

prikazan kao . Sada možete da snimate svoj glas.



Ako je mikrofona onemogućen (ako je prikazan kao ) , moći ćete da snimate samo sistemske zvukove, kao što je muzika. Ako na video snimku ekrana ne želite sistemske zvukove, pre nego što započnete video snimak ekrana, utišajte uređaj i isključite svu muziku ili druge zvukove medija.

Prikaz i brisanje obaveštenja

Prikaz i brisanje obaveštenja

Prikaz obaveštenja

Nakon prijema obaveštenja, otključajte ekran i prevucite nadole sa gornje leve ivice ekrana da biste otvorili tablu sa obaveštenjima gde su prikazane sve nove poruke.

Brisanje obaveštenja

- Obaveštenje možete da uklonite tako što ćete preko njega prevući nadesno.
- Možete da dodirnete opciju  pri dnu table sa obaveštenjima da biste izbrisali sva obaveštenja.
-  Neka sistemska obaveštenja i obaveštenja iz aplikacija koje rade u prvom planu ne mogu da se iz izbrišu.

Podešavanja opcije Ne uznemiravaj za obaveštenja

Ako ne želite da vas obaveštenje uznemirava, prevucite nalevo preko njega, dodirnite opciju



i izaberite između opcija uključujući opcije **Onemogućiti obaveštenja**, **Korišćenje blagih obaveštenja** i opciju **ODLOŽI**.

-  Neka sistemska obaveštenja i obaveštenja iz aplikacija koje rade u prvom planu ne mogu da se onemoguće ili odlože.

Prilagođavanje podešavanja zvuka

Prilagođavanje podešavanja zvuka

Pritisak na taster za jačinu zvuka radi podešavanja jačine zvuka

Pritisnite taster za povećanje ili smanjenje jačine zvuka da biste podesili jačinu zvuka.

Pritisak na taster za uključivanje i isključivanje radi utišavanja uređaja kada zvoni

Kada uređaj zvoni usled dolaznog poziva ili alarma, možete da pritisnete taster za uključivanje i isključivanje da biste utišali zvuk.

Okretanje za utišavanje

Kada postoji dolazni poziv, možete da okrenete uređaj da biste utišali zvuk.

Da biste koristili ovu funkciju, izaberite opcije **Podešavanja** > **Funkcije pristupačnosti** > **Prečice i pokreti** > **Utišaj ton zvona/smanji jačinu zvuka** i proverite da li je omogućena opcija **Okreni za utišavanje tona zvona**.

Promena zvukova i podešavanja vibracije

Možete da postavite ton poruke, ton obaveštenja i ton zvona poziva u zavisnosti od svojih želja, kao i da postavite obrazac vibracije.

1 Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija** i dodirnite opciju **Ton zvona telefona, Ton poruke ili Ton zvona obaveštenja**.

2 Zatim možete da:

- Postavite ton.
Izaberite unapred podešeni ton ili dodirnite opciju **Muzika na uređaju** da biste izabrali lokalno sačuvanu pesmu.
Ako se koriste dve SIM kartice, možete da postavite tonove pojedinačno za svaku karticu.
- Postavite obrazac vibracije.
Dodirnite opciju **Vibracija** i izaberite željeni obrazac vibracije.
Kada se izabere opcija **Sinhronizovano (podrazumevano)**, telefon će vibrirati u skladu sa ritmom tona.
U slučaju drugih opcija, obrazac vibracije telefona je fiksiran.

Korišćenje prečice za prebacivanje između režima Zvuk, Vibracija i Nečujno

1 Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla** i dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prekidačima prečica.

2 Dodirnite opciju  **Zvuk**,  **Nečujno** ili  **Vibracija** da biste prebacivali između različitih režima.

U režimu Zvuk, uređaj normalno reprodukuje sve zvuke.

U režimu Nečujno, uređaj utišava samo tonove zvona za dolazne pozive, poruke, obaveštenja i neka obaveštenja aplikacija trećih strana. Drugi zvuci, uključujući alarme, glasovne pozive, muziku, video zapise i igrice, neće biti utišani.

U režimu Vibracija, uređaj je utišan i vibrira da bi se obezbedila diskretna upozorenja za pozive ili poruke.

Možete i da izaberete opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija** radi prebacivanja između režima **Zvuk, Vibracija i Nečujno**.

Haptika sistema

Sistem koristi haptiku da bi pružio povratne informacije kada su određene operacije završene, na primer, kada dodirnete i držite tekst, kontakt ili neke druge elemente na ekranu.

Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija > Još podešavanja** i omogućite ili onemogućite opciju **Haptika sistema** u skladu sa svojim željama.

Postavljanje podrazumevane jačine zvuka

Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija** i zatim možete da postavite podrazumevanu jačinu zvuka za sledeće stavke:

- **Zvono, Poruke, Obaveštenja**
- **Alarmi**

- **Muzika, Video zapisi, Igrice**
- **Pozivi**

Postavljanje opcije Još podešavanja

Na ekranu **Zvuci i vibracija**, dodirnite opciju **Još podešavanja** i postavite još metoda obaveštavanja prema sopstvenim željama. Na primer, možete da postavite opciju **Zaključavanje ekrana** i opciju **Dodir ekrana**.

Podizanje radi smanjenja jačine zvuka tona zvona

Kada postoji dolazni poziv, možete da podignete uređaj da biste smanjili jačinu zvuka tona zvona.

Da biste koristili ovu funkciju, izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Prečice i pokreti > Utišaj ton zvona/smanji jačinu zvuka** i proverite da li je opcija **Podigni za smanjenje jačine zvuka** omogućena.

Unos teksta

Korišćenje aplikacije Celia tastatura

Celia tastatura je bezbedna i intuitivna tastatura koju je razvila kompanija Huawei. Ona podržava efikasne glasovne unose, uglađen rukopis, emuliranu mehaničku tastaturu, kao i više od 170 jezika unosa.

Ako aplikacija **Celia tastatura** još uvek nije instalirana na vašem uređaju, potražite je u aplikaciji **AppGallery** da biste je instalirali.

Aplikaciju **Celia tastatura** možete da postavite za podrazumevanu tastaturu koristeći neki od sledećih metoda:

- Izaberite opcije **Celia tastatura > Izaberi tastaturu** i izaberite opciju **Celia tastatura**.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Jezik i unos > Podrazumevana tastatura** i izaberite opciju **Celia tastatura**.

Unos teksta

Unos preko tastature

Aplikacija **Celia tastatura** podrazumevano ima raspored sa 26 tastera. Dok kucate na tastaturi, prikazuje se okvir za tekst da biste mogli da birate predviđene reči.

Pritisnite i držite taster sa slovom, a zatim prevucite nagore da biste uneli broj ili prevucite nalevo ili nadesno da biste uneli slovo.

Glasovni unos

Možete da govorite i da omogućite da se vaš govor pretvara u tekst da bi se unapredila efikasnost unosa.

- Dodirnite i držite  da biste pristupili ekranu za glasovni unos.
- Dodirnite opciju  i izaberite jezik.
- Govorite u mikrofona.

Unos obogaćenog medijskog sadržaja

- Na tastaturi, izaberite opcije  >  i izaberite različite emodžije.
- Na tastaturi, izaberite opcije  >  i izaberite različite emotikone.

Prebacivanje na drugi jezik unosa

Dodirnite i držite taster Kineski/Engleski u donjem levom uglu i izaberite opciju **English(United States)** ili opciju **Još jezika...** u iskaćućem meniju.

Umesto toga, dodirnite taster Kineski/Engleski za brzo prebacivanje između kineskog i engleskog jezika.

Podešavanja aplikacije Celia tastatura

Postavljanje teme

Možete da postavite temu tastature koristeći neki od sledećih metoda:

- Izaberite opcije **Celia tastatura** > **Tema** i izaberite temu.
- Na tastaturi za unos, izaberite opcije  > **Tema** i izaberite temu.

Postavljanje fonta

Izaberite opcije **Celia tastatura** > **Font** i izaberite font.

Postavljanje efekata zvuka i vibracije tastature

Možete da postavite efekte zvuka i vibracije tastature koristeći neki od sledećih metoda:

- Izaberite opcije **Celia tastatura** > **Zvuk i vibracija** i podesite opciju **Jačina zvuka kod pritiska** i opciju **Intenzitet vibracije**. Takođe, možete da dodirnete opciju **Zvuk kod pritiska na taster** i izaberete željene audio efekte.
- Na tastaturi za unos, izaberite opcije  > **Zvuk i vibracija** i podesite opciju **Jačina zvuka kod pritiska** i opciju **Intenzitet vibracije**. Takođe, možete da dodirnete opciju **Zvuk kod pritiska na taster** i izaberete željene audio efekte.

Postavljanje mehaničke tastature

Na tastaturi za unos, izaberite opcije  > **Mehanička tastatura** i uključite prekidač **Mehanička tastatura**.

Da biste vratili na standardnu tastaturu, isključite prekidač **Mehanička tastatura**.

 Neki uređaji ne podržavaju mehaničku tastaturu.

Više prozora

Uređivanje opcije Dôk sa više prozora

Prevucite od leve ili desne ivice ka sredini ekrana uređaja i držite da biste prikazali Dôk sa više prozora.

- **Dodavanje aplikacija:** izaberite opcije  >  u opciji Dôk sa više prozora, izaberite željene aplikacije u odeljku **Još aplikacija**, zatim dodirnite opciju .
- **Premeštanje aplikacija:** izaberite opcije  > , dodirnite i držite ikonu aplikacije u opciji Dôk sa više prozora, prevlaćite je gore-dole u željeni položaj u doku, zatim dodirnite opciju .
- **Uklanjanje aplikacija:** izaberite opcije  > , dodirnite opciju  u gornjem desnom uglu ikone aplikacije, zatim dodirnite opciju .

Opcija Dôk sa više prozora je podrazumevano omogućena. Da biste je onemogućili, izaberite opcije **Podešavanja** > **Funkcije pristupačnosti** > **Više prozora** i isključite prekidač **Dôk sa više prozora**.

Omogućavanje Režima podeljenog ekrana

Funkcija Više prozora vam omogućava da otvarate aplikacije u podeljenom ekranu radi multitaskinga.

Omogućavanje režima podeljenog ekrana:

- 1 Otvorite aplikaciju i prevucite od leve ili desne ivice ka sredini ekrana i držite da biste prikazali Dôk sa više prozora.
- 2 Prevucite ikonu aplikacije van Dôka sa više prozora.

Promena okana podeljenog ekrana:

Dodirnite i držite opciju  pri vrhu okna podeljenog ekrana sve dok se okno ne smanji, zatim ga prevucite na drugu stranu ekrana radi promene okana.

Izlaz iz režima podeljenog ekrana:

Dodirnite i držite opciju  ili opciju  u sredini linije podeljenog ekrana i prevlaćite dok jedno ili drugo okno ne nestane.

 Podrška za režim podeljenog ekrana razlikuje se u zavisnosti od aplikacije.

Prevlačenje i otpuštanje između aplikacija pomoću funkcije Više prozora

Koristite funkciju Više prozora za jednostavno prevlačenje i otpuštanje slika, teksta i dokumenata između aplikacija.

- Prevlačenje i otpuštanje slike: prilikom zapisivanja beleški pomoću aplikacije **Beleške**, otvorite aplikaciju **Datoteke**, izaberite fotografiju koju želite da dodate i prevucite je u uređivač aplikacije **Beleške**.
 - Prevlačenje i otpuštanje teksta: prilikom slanja SMS poruke, otvorite aplikaciju **Beleške**, dodirnite i držite tekst koji želite da pošaljete i prevucite ga u polje za unos teksta poruke.
 - Prevlačenje i otpuštanje dokumenta: prilikom pisanja emaila, otvorite aplikaciju **Datoteke**, izaberite dokument koji želite da priložite i prevucite ga u uređivač emaila.
-  Ne podržavaju sve aplikacije u potpunosti prevlačenje i otpuštanje pomoću funkcije Više prozora.

Prikaz u više prozora za jednu aplikaciju

Možete da kreirate dva prozora zadataka za istu aplikaciju (kao što su Email i Beleške) i prevlačite slike, tekst ili dokumente između njih.

-  Ova funkcija nije dostupna u nekim aplikacijama.

Pristupite prikazu podeljenog ekrana u okviru aplikacije.

- 1 Otvorite aplikaciju Email.
- 2 Prevucite od leve ili desne ivice ka sredini ekrana uređaja i držite da biste prikazali Dôk sa više prozora.
- 3 Dodirnite i držite ikonu aplikacije Email i prevucite je do ekrana da biste pristupili prikazu podeljenog ekrana.

Prevucite slike, tekst ili dokumente između prozora podeljenog ekrana.

- **Prevlačenje slike:** izaberite sliku u jednom prozoru podeljenog ekrana i prevucite je u drugi prozor.
- **Prevlačenje teksta:** dodirnite i držite tekst i izaberite željeni deo u jednom prozoru podeljenog ekrana, zatim ponovo dodirnite i držite tekst i prevucite ga u drugi prozor.
- **Prevlačenje dokumenta:** izaberite dokument u jednom prozoru podeljenog ekrana i prevucite ga u drugi prozor.

Korišćenje plutajućeg prozora

Otvorite plutajući prozor tokom igranja igrice i možete da ćaskate sa prijateljem bez propuštanja ijednog trenutka akcije.

Prikaz plutajućeg prozora:

- 1 Prevucite od leve ili desne ivice ka sredini ekrana i držite da biste prikazali Dôk sa više prozora.
- 2 Dodirnite ikonu aplikacije u Dôku sa više prozora da biste otvorili aplikaciju u plutajućem prozoru.

Promena mesta plutajućeg prozora:

Prevucite traku pri vrhu plutajućeg prozora da biste premestili prozor na željeno mesto.

Promena veličine plutajućeg prozora:

Prevucite po donjoj ivici, dve strane ili donjim uglovima plutajućeg prozora da biste mu promenili veličinu.

Prikaz na celom ekranu:

Dodirnite opciju  pri vrhu plutajućeg prozora da biste ga prikazali na celom ekranu.

Minimizacija plutajućeg prozora:

Dodirnite opciju  pri vrhu plutajućeg prozora da biste ga minimizovali i smanjili u plutajući oblačić.

Zatvaranje plutajućeg prozora:

Dodirnite opciju  pri vrhu plutajućeg prozora da biste ga zatvorili.

Pronalaženje i prebacivanje između plutajućih prozora za aplikacije

Možete brzo da pronađete plutajuće prozore za aplikacije i da prebacujete između njih korišćenjem funkcije za upravljanje plutajućim prozorima.

- 1 Proverite da li ste otvorili plutajuće prozore za više aplikacija i minimizovali ih u plutajuću loptu.
- 2 Dodirnite plutajuću loptu da biste prikazali pregled svih plutajućih prozora:
 - **Pretraživanje pregleda plutajućeg prozora:** prevucite nagore ili nadole da biste pronašli pregled plutajućeg prozora aplikacije koji tražite.
 - **Prikaz plutajućeg prozora za aplikaciju:** dodirnite pregled plutajućeg prozora aplikacije da biste je prikazali u plutajućem prozoru.
 - **Zatvaranje plutajućeg prozora za aplikaciju:** dodirnite opciju  na pregledu plutajućeg prozora da biste ga zatvorili.

Otvaranje priloga u plutajućem prozoru

Možete da otvorite vezu ili prilog u okviru određenih aplikacija (kao što su Email i Beleške) u plutajućem prozoru.

 Ova funkcija nije dostupna u nekim aplikacijama.

- 1 Otvorite aplikaciju Email.
- 2 Dodirnite vezu ili prilog u aplikaciji Email radi otvaranja u plutajućem prozoru.
 - **Otvaranje veze:** dodirnite vezu u aplikaciji Email da biste je prikazali u plutajućem prozoru.

- **Otvaranje priloga:** dodirnite prilog (kao što je dokument, slika ili video zapis) u aplikaciji Email da biste ga prikazali u plutajućem prozoru.

Prikazivanje datuma i vremena kada je ekran isključen

Prikazivanje datuma i vremena kada je ekran isključen

Kada je funkcija **Uvek na ekranu** omogućena, zaključani ekran će prikazivati datum, vreme i još toga kada je ekran isključen.

Omogućavanje funkcije Uvek na ekranu

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Početni/spoljni ekran i pozadina > Uvek na ekranu** i omogućite opciju **Uvek na ekranu**.
- 2 Postavite **Režim prikaza** kada se to zatraži.

Postavljanje stila za funkciju Uvek na ekranu

Možete da prilagodite stil prikaza za funkciju Uvek na ekranu (AOD) na uređaju u skladu sa potrebama.

Izbor GIF slike ili pokretne slike

Da biste istakli svoj ekran, možete da izaberete lokalnu sliku (kao što je GIF slika ili pokretna slika) za funkciju Uvek na ekranu.

- 1 U opciji **Slike** na ekranu opcije **Uvek na ekranu**, izaberite opcije  > **Izaberi sliku** > .

Ako ste izabrali lokalnu sliku, dodirnite ovu sliku i izaberite opcije **Promeni sliku** > . Nakon što izaberete GIF sliku ili pokretnu sliku, možete da dodirnete opciju **Izmeni** > **Izmeni** da biste je izmenili.

- 2 Po potrebi postavite druge opcije dostupne na ekranu i dodirnite opciju **Primeni**.

Dodavanje grafita

Funkciju Uvek na ekranu možete da personalizujete određivanjem teksta koji će biti prikazan, biranjem željene šeme boje i dodavanjem nalepnica.

- 1 U opciji **Grafiti** na ekranu opcije **Uvek na ekranu** dodirnite stil koji želite da koristite.
- 2 Unesite tekst u polje za unos i postavite opcije stila, kao što je **Boja**. Možete da dodate i **Nalepnice** i da prevučete granicu nalepnice da biste prilagodili njen položaj i veličinu, kao i da dodirnete opciju  ili opciju  da biste promenili njen smer ili da biste je izbrisali.
- 3 Dodirnite opciju **Primeni**.

Kreiranje umetničke slike za funkciju Uvek na ekranu

Možete da birate između više modernih umetničkih stilova (kao što je stil Mondrijan).

Možete i da odredite šemu boje za umetničku sliku tako što ćete snimiti fotografiju ili izabrati neku od svojih omiljenih fotografija. Boje na slici će formirati paletu boje za umetničku sliku.

1 U opciji **Umetnički** na ekranu opcije **Uvek na ekranu** dodirnite stil koji želite da koristite.

2 Postavite povezane opcije za **Umetnički** stil, kao što je opcija **Raspored**.

Prilikom postavljanja opcije **Boja**, uređaj može da raščlani boje na navedenoj fotografiji i primeni izdvojenu paletu boje na umetničku sliku.

Dodirnite opciju , snimate fotografiju ili izaberite fotografiju iz aplikacije Galerija, a zatim izaberite opcije  > **Izdvoji boje**.

3 Dodirnite opciju **Primeni**.

Stilovi sata

Možete da izaberete **Analogni** ili **Digitalni** stil sata za funkciju Uvek na ekranu.

1 U opciji **Analogni** ili **Digitalni** na ekranu opcije **Uvek na ekranu**, prevucite nalevo ili nadesno radi pretraživanja stilova sata i izaberite željeni stil sata.

2 Postavite povezane opcije za izabrani stil sata, kao što je **Prikaži datum**.

3 Dodirnite opciju **Primeni**.

Pribavljanje više stilova za funkciju Uvek na ekranu

Na ekranu opcije **Uvek na ekranu** dodirnite opciju **Moji AOD-ovi** ili opciju **Još**.

Uključivanje i isključivanje ili ponovno pokretanje uređaja

Uključivanje i isključivanje ili ponovno pokretanje uređaja

Uključivanje i isključivanje uređaja

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje nekoliko sekundi, dodirnite opciju **Isključi** i opciju **Dodirnite da biste isključili**.

Da biste uključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje nekoliko sekundi dok uređaj ne zavibira i ne prikaže logotip.

Ponovno pokretanje uređaja

Redovno ponovno pokrećite uređaj da biste izbrisali keš i održavali uređaj u optimalnom stanju. Kada uređaj naiđe na problem, problem nekada može da reši ponovno pokretanje.

Samo pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje na nekoliko sekundi, zatim dodirnite opciju **Ponovo pokreni sistem** i opciju **Dodirnite da biste ponovo pokrenuli**.

Prinudno ponovno pokretanje uređaja

Ako uređaj ne radi ili ne može normalno da se isključi, možete da ga prinudno ponovo pokrenete. Da biste ovo uradili, jednostavno istovremeno pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje i tastere za podešavanje jačine zvuka (taster za povećanje jačine zvuka ili taster za smanjenje jačine zvuka) u trajanju od 10 sekundi ili duže.

Punjenje

Punjenje uređaja

Uređaj će vas upozoriti kada mu ponestane energije. Vodite računa da pravovremeno puniti uređaj da biste sprečili njegovo automatsko isključivanje kada se napajanje prekine.

Mere predostrožnosti kod punjenja

- Puniti uređaj koristeći standardni punjač i USB kabl koji je isporučen uz uređaj. Korišćenje drugih punjača može da dovede do požara, eksplozije i drugih opasnosti.
- Nemojte koristiti punjač u vlažnim oblastima, kao što je kupatilo. Nemojte rukovati punjačem vlažnim rukama.
- Nemojte puniti uređaj kada u uređaju postoji vlaga.
- Kada uređaj povežete na punjač ili druge uređaje korišćenjem USB kabla, uređaj će automatski proveriti USB priključak. Ako se detektuje vlaga u USB priključku, uređaj će automatski aktivirati bezbednosne mere i prekinuti punjenje. Prekinite vezu uređaja i USB priključka i sačekajte da se USB priključak osuši.
- Ne prekrivajte uređaj ili punjač tokom punjenja.
- Ako se uređaj ne uključuje nakon što pritisnete i držite taster za uključivanje i isključivanje, možda je ispražnjena baterija. Puniti 10 minuta, a zatim ga ponovo uključite.
- Prekinite vezu punjača i ovog uređaja i isključite punjač iz strujne utičnice kada se ovaj uređaj potpuno napuni ili se ne puni.
- Kada trajanje baterije postane primetno kraće, posetite ovlašćeni Huawei korisnički servisni centar radi zamene baterije.
- Preporučuje se da izbegavate da koristite uređaj tokom punjenja.

Punjenje preko punjača

Radi osiguranja bezbednosti punjenja, koristite punjač i USB kabl koji su isporučeni uz uređaj.

1 Koristite USB kabl da biste povezali punjač sa uređajem.

2 Priključite punjač u strujnu utičnicu.

Kada se začuje zvučni signal, uređaj će početi da se puni i ikona režima punjenja i aktuelni nivo baterije će biti prikazani na ekranu animacije punjenja.

Ikona	Režim punjenja
	SuperCharge
	Brzo punjenje
	Standardno punjenje

Punjenje uređaja pomoću računara

- 1 Povežite uređaj na računar ili drugi uređaj koristeći USB kabl.
- 2 Kada se dijalog **Koristi USB za** prikaže na uređaju, dodirnite opciju **Samo punjenje**. Ako je druga opcija prethodno podešena, dijalog neće iskočiti. Prevucite nadole sa gornje leve ivice ekrana da biste prikazali centar za obaveštenja, dodirnite opciju **Podešavanja**, zatim dodirnite opciju **Samo punjenje**.

Pregled ikona baterije

Nivo baterije možete da proverite preko ikone baterije na ekranu uređaja.

Ikona baterije	Nivo baterije
	Preostalo je manje od 10% baterije.
	Punjenje je u toku, preostalo je manje od 10% baterije.
	Punjenje je u toku, preostalo je između 10% i 90% baterije.
	Punjenje, preostalo najmanje 90% baterije. Ukoliko je pored ikone baterije prikazano 100% ili je na zaključanom ekranu prikazana poruka o završenom punjenju, baterija je potpuno napunjena.

Punjenje drugog povezanog uređaja preko OTG kabla

On-The-Go (OTG) je USB tehnologija za prenos koja uređaju omogućava da direktno pristupi datotekama na USB fleš memoriji ili digitalnoj kameri ili da se poveže na eksterni uređaj, kao što je tastatura ili miš, uz pomoć OTG kabla.

Svoj uređaj možete da koristite za punjenje drugih uređaja korišćenjem OTG kabla.

- 1 Povežite svoj uređaj sa uređajem koji je potrebno napuniti korišćenjem OTG kabla.
- 2 Prevucite nadole sa gornje leve ivice ekrana da biste prikazali centar za obaveštenja, dodirnite opciju **Dodirnite za više opcija** i izaberite opciju **Punjenje drugog povezanog uređaja**.
- 3 Pratite uputstva na ekranu uređaja koji je potrebno napuniti da biste pokrenuli punjenje.

Pametne funkcije

AI Lens

Omogućavanje funkcije AI Lens

Postoji nekoliko metoda putem kojih možete da pristupite funkciji **AI Lens**.

Iz aplikacije Kamera

Otvorite aplikaciju **Kamera**, izaberite režim **Fotografija** i dodirnite opciju  da biste pristupili funkciji **AI Lens**.

Sa zaključanog ekrana

Kada je ekran zaključan, uključite ga, prevucite nagore od donjeg dela da biste otvorili tablu sa prečicama i dodirnite opciju  da biste otključali ekran i pristupili funkciji **AI Lens**.

Skeniranje radi kupovine

Kada u časopisu ili tokom šetnje ulicom vidite stavku koju biste želeli da kupite, možete da koristite funkciju **AI Lens** za brzo pretraživanje stavke i upoređivanje cena na više platformi za kupovinu pre nego što obavite kupovinu.

Skeniranje radi kupovine pomoću aplikacije Kamera

- 1 Izaberite opcije **Kamera** > **Fotografija**, dodirnite opciju , a zatim dodirnite opciju  ili opciju  (u zavisnosti od modela uređaja).
- 2 Postavite stavku koju želite da kupite unutar tražila i sačekajte da bude identifikovana.
- 3 Nakon što funkcija **AI Lens** identifikuje stavku, prikazaće se veze za kupovinu stavke na različitim platformama za kupovinu.

Skeniranje radi prevoda

Funkcija **AI Lens** vam omogućava da skenirate i prevodite tekst na stranom jeziku, tako da možete jednostavno da čitate znakove na putu, menije ili opise na bočicama kozmetičkih preparata kada putujete ili kupujete u inostranstvu.

Skeniranje radi prevoda pomoću aplikacije Kamera

- 1 Izaberite opcije **Kamera** > **Fotografija**, dodirnite opciju , a zatim dodirnite opciju  ili opciju  (u zavisnosti od modela uređaja).
- 2 Izaberite izvorni i ciljni jezik sa liste jezika.
- 3 Postavite tekst koji želite da prevedete u tražilo i sačekajte da bude preveden.

Skeniranje za više informacija

Funkcija **AI Lens** vam omogućava da saznate više o umetničkim delima ili znamenitostima koje vidite putem skeniranja predmeta kamerom.

Skeniranje za više informacija korišćenjem aplikacije Kamera

- 1 Izaberite opcije **Kamera > Fotografija**, dodirnite opciju , a zatim dodirnite opciju  ili opciju  (u zavisnosti od modela uređaja).
- 2 Postavite predmet u tražilo i sačekajte da bude identifikovan.
- 3 Da biste pribavili dodatne informacije, dodirnite karticu sa informacijama.

Skeniranje i brojanje kalorija

Funkcija **AI Lens** vam omogućava da brojite kalorije i hranljive materije u određenoj namirnici putem njenog skeniranja kamerom.

Skeniranje i brojanje kalorija pomoću aplikacije Kamera

- 1 Izaberite opcije **Kamera > Fotografija**, dodirnite opciju , a zatim dodirnite opciju  ili opciju  (u zavisnosti od modela uređaja).
 - 2 Pozicionirajte hranu u tražilu i sačekajte da se prikažu informacije o kalorijama i hranljivim materijama na 100 g.
-  Informacije služe samo kao referenca.

Skeniranje kodova za usluge i informacije

Možete da skenirate različite tipove QR kodova i bar-kodova pomoću funkcije **AI Lens**, a zatim dodirnete identifikovani rezultat da biste bili preusmereni na druge stranice za još usluga i informacija.

Skeniranje kodova pomoću aplikacije Kamera

- 1 Izaberite opcije **Kamera > Fotografija**, dodirnite opciju , a zatim dodirnite opciju .
- 2 Postavite QR kod ili bar-kod u okvir za skeniranje i sačekajte da bude prepoznat.

HiTouch

Omogućavanje funkcije AI Touch

Kada na uređaju vidite bilo kakav sadržaj koji vas zanima, dodirnite i držite ekran s dva blago razdvojena prsta da biste prikazali funkciju **AI Touch** da biste saznali više.

Izaberite opcije **Podešavanja > HUAWEI Assistant > AI Touch** i omogućite opciju **AI Touch**.

Kupovina pomoću funkcije AI Touch

Kada na uređaju vidite stavku koju želite da kupite, možete da koristite funkciju **AI Touch** za brzo pretraživanje stavke i upoređivanje cena na više platformi za kupovinu pre obavljanja kupovine.

Dodirivanje i držanje ekrana sa dva prsta radi vizuelne kupovine

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > HUAWEI Assistant > AI Touch** i omogućite opciju **AI Touch**.
- 2 Kada na uređaju vidite stavku koju želite da kupite, dodirnite i držite ekran sa dva prsta blago razdvojena da biste aktivirali funkciju **AI Touch**.
- 3 Kada je na ekranu prikazano nekoliko stavki, prilagodite veličinu i položaj polja za identifikaciju tako da se uklopi oko stavke koju želite da identifikujete.
- 4 Kada se predmet prepozna, biće vam obezbeđene veze za kupovinu ka različitim platformama za kupovinu.

Jednostavna projekcija

Bežično projektovanje ekrana uređaja

Projektujte uređaj bežičnim putem radi strimovanja filmova i rada na većem ekranu (kao što je TV uređaj).

Različiti uređaji za prikaz podržavaju različite protokole za projekciju. Zbog toga se metod projekcije može razlikovati. Izaberite odgovarajući metod na osnovu protokola koji podržava vaš uređaj.

-  Za detalje o podržanim protokolima za projekciju pogledajte uputstvo za proizvod ili se obratite proizvođaču proizvoda.
- 1 Proverite da li je na uređaju za prikaz omogućen prekidač za opciju DVKit/Cast+/Miracast ili prekidač za projekciju. Za detalje o tome kako da uključite prekidač pogledajte uputstvo za proizvod ili se obratite proizvođaču proizvoda.
- 2 Prevucite nadole sa gornje desne ivice uređaja da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla** i dodirnite opciju .
- 3 U opciji **Kontrolna tabla**, dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prekidačima prečica, zatim dodirnite opciju **Bežična projekcija**. Vaš uređaj će zatim početi da pretražuje dostupne eksterne ekrane. Takođe, možete da izaberete opcije **Podešavanja > Još veza > Jednostavna projekcija** da biste omogućili opciju **Bežična projekcija**.
- 4 Na listi detektovanih uređaja dodirnite uređaj na koji želite da projektujete svoj uređaj. Nakon uspešnog povezivanja, baneri sa obaveštenjima za dolazne pozive, poruke i alarme i opcija Više prozora se podrazumevano prikazuju samo na vašem telefonu umesto na

eksternom ekranu. Da biste prikazali obaveštenja na eksternom ekranu, dodirnite opciju  i isključite prekidač za opciju **Sakrij obaveštenja**.

Da biste izašli iz bežične projekcije, izaberite opcije  > **Prekini vezu**.

Projekcija uređaja korišćenjem kablovske projekcije


Možete da projektujete ekran svog uređaja na velikom ekranu (na primer, televizoru) koristeći kablovsku vezu.

Preporučuje se da kupite dodatnu opremu putem autorizovanih kanala.

Projekcija korišćenjem Type-C kabla

1 Pripremite Type-C kabl.

Koristite Type-C na HDMI, Type-C na DP ili Type-C na MiniDP kabl, u zavisnosti od velikog ekrana.



2 Povežite kraj Type-C kabla na uređaj, a drugi kraj na veliki ekran.



3 Na eksternom ekranu postavite odgovarajući HDMI, DP ili MiniDP ulaz kao izvor signala.

Projekcija korišćenjem priključne stanice

Možete da koristite priključnu stanicu za povezivanje uređaja sa velikim ekranom i možete da ih povežete sa kablovskom tastaturom i mišem.

1 Pripremite priključnu stanicu.

Na priključnoj stanici je dostupno više tipova priključaka. Ako veliki ekran podržava HDMI i morate da koristite miša i tastaturu, koristite priključnu stanicu sa najmanje jednim HDMI priključkom i dva USB priključka.



2 Povežite uređaj i veliki ekran na priključnu stanicu, zatim povežite žičanog miša i tastaturu na priključnu stanicu.



3 Na eksternom ekranu postavite odgovarajući HDMI, DP ili MiniDP ulaz kao izvor signala.

Upotreba Režima radne površine

Nakon projekcije ekrana uređaja, izaberite opcije  > **Radna površina** na uređaju.

U opciji **Radna površina**, uređaj i veliki ekran rade nezavisno i mogu da prikazuju različiti sadržaj. Sadržaj koji se projektuje na veliki ekran je po izgledu sličan onom na radnoj površini računara.

Zbog toga možete da menjate dokument na velikom ekranu dok ćaskate na uređaju. Ne morate da brinete o propuštanju obaveštenja, poziva ili poruka, jer će se na tabli sa obaveštenjima na eksternom ekranu pojaviti crvena tačka kao vid obaveštenja.

Upotreba uređaja kao table osetljive na dodir

Nakon projektovanja uređaja na veliki ekran u opciji **Režim radne površine**, u slučaju da tastatura nije dostupna, uređaj može da radi kao tabla osetljiva na dodir preko koje se obavljaju operacije unosa mišem i tastaturom.

Izaberite opcije  > **Tabla osetljiva na dodir**. Možete da:

- Koristite pokrete u skladu sa uputstvima da biste simulirali komande miša.



 Slike služe samo kao referenca.

- Kada eksterna tastatura nije povezana, dodirnite polje za unos teksta na eksternom ekranu da biste prikazali tastaturu na ekranu radi unosa teksta.

Ako je eksterna tastatura povezana, tastatura na ekranu neće biti dostupna. U ovom slučaju, potrebno je da koristite eksternu tastaturu za unos teksta.

Upotreba projekcije ekrana radi pojednostavljenja rada

U opciji **Režim radne površine**, možete da koristite sledeće funkcije:

- **Prikaz preko više prozora:** odjednom otvorite više prozora da biste obavljali multitasking.
- **Upravljanje datotekama:** sačuvajte datoteke na radnu površinu, kreirajte datoteke ili fascikle i preimenujte ili brišite datoteke.
- **Brza pretraga:** pretražujte dokumente, multimedijalne datoteke i aplikacije korišćenjem polja za pretragu početnog menija.
- **Brza projekcija aplikacije:** dodirnite i držite ikonu aplikacije na uređaju da biste prikazali opcije projekcije. Zatim možete da projektujete i otvorite aplikaciju na velikom ekranu.

Izlaz iz Režima radne površine

Da biste izašli iz Režima radne površine, izaberite opcije  > **Preslikaj ekran**.

Usklađivanje više ekrana

Usklađivanje više ekrana između uređaja i laptopa

Povežite uređaj na Huawei/Honor laptop i koristite tastaturu i miša za otključavanje i kontrolu uređaja ili delite datoteke na više sistema, kako bi rad koji obavljate bio produktivniji i efikasniji.

 Operacije mogu da se razlikuju u zavisnosti od verzija aplikacije PC Manager.

Povezivanje uređaja sa računarom preko funkcije OneHop

- 1 Proverite da li na računaru postoji senzor funkcije Huawei Share ili zona označena ikonom



ili ikonom .

- 2 Na računaru omogućite opcije Wi-Fi, Bluetooth i PC Manager i složite se sa korisničkim ugovorom.

- 3 Prevucite nadole iz gornjeg desnog dela ekrana uređaja da biste prikazali opciju

Kontrolna tabla, dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prekidačima prečica, zatim uključite funkcije **NFC**, **Wi-Fi** i **Bluetooth**.

- 4 Postavite NFC zonu (blizu zadnje kamere) na poledini uređaja na senzor funkcije Huawei

Share ili zonu sa ikonom  ili ikonom  dok uređaj ne zavibira ili ne reprodukuje ton.

- 5 Pratite uputstva na ekranu za povezivanje uređaja sa računarom.

Povezivanje uređaja i laptopa korišćenjem Bluetooth funkcije

- 1 Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana uređaja da biste prikazali funkciju **Kontrolna tabla** i omogućite opciju **Bluetooth**.

- 2 Otvorite aplikaciju PC Manager (verzija 10.0 ili novija) na laptopu i izaberite opcije **My devices > My phone > Connect**. Postavite uređaj iznad tastature i laptop će početi da traži uređaj.



Da biste proverili verziju aplikacije PC Manager, izaberite opcije **• • > About**. Da biste ažurirali aplikaciju PC Manager, izaberite opcije **• • > Check for updates**.

- 3 Pratite uputstva na ekranu da biste uređaj povezali sa laptopom.

Povezivanje uređaja i računara skeniranjem QR koda

- 1 Otvorite aplikaciju PC Manager (verzija 10.0 ili novija) na računaru, izaberite opcije **My devices > My phone > Connect** i izaberite opciju za QR kod u gornjem levom uglu.



Da biste proverili verziju aplikacije PC Manager, izaberite opcije **• • > About**. Da biste ažurirali aplikaciju PC Manager, izaberite opcije **• • > Check for updates**.

- 2 Proverite da li je uređaj povezan na internet i koristite ga za skeniranje QR koda prikazanog na računaru.
- 3 Pratite uputstva na ekranu za povezivanje uređaja i računara.

Povezivanje uređaja i računara korišćenjem USB kabla

- 1 Koristite USB kabl da biste povezali uređaj i računar.
- 2 Na računaru, otvorite aplikaciju PC Manager (verzija 10.1 ili novija verzija).



Da biste proverili verziju aplikacije PC Manager, izaberite opcije **• • > About**. Da biste ažurirali aplikaciju PC Manager, izaberite opcije **• • > Check for updates**.

- 3 Potvrdite povezivanje sa računarom na uređaju.
- Ako otkazete povezivanje na uređaju, možete ponovo da uspostavite žičanu vezu. Da biste ovo uradili, otvorite aplikaciju PC Manager i izaberite opcije **My devices > My phone > Connect > Other ways to connect > USB**.

Prekid veze uređaja sa laptopom

Nakon što završite sa korišćenjem uređaja i laptopa, možete da prekinete njihovu vezu korišćenjem sledećih metoda:

- Otvorite aplikaciju PC Manager na laptopu i izaberite opcije **My devices > My phone > Disconnect**.
- Prevucite nadole sa gornje leve ivice uređaja da biste prikazali tablu sa obaveštenjima i dodirnite opciju **PREKINI VEZU**.
- Ako su uređaj i laptop povezani preko USB kabla, uklonite kabl da biste prekinuli njihovu vezu.

Prevlačenje za prenos datoteka između uređaja i laptopa

Nakon povezivanja uređaja i laptopa, možete da prenosite datoteke između njih da biste olakšali rad.

Prevlačenje i otpuštanje datoteka

Kada se funkcija Usklađivanje više ekrana između uređaja i računara uspostavi, između njih možete da prevlačite i otpuštate datoteke, kao što su slike i video zapisi, da biste olakšali rad.

Prenesite datoteke sa uređaja na računar.

- Otvorite aplikaciju **Galerija** ili aplikaciju **Datoteke** u prozoru uređaja na računaru, kliknite i držite sliku ili video zapis, kliknite i držite bilo koju od izabranih datoteka dok se ne prikaže ikona za prevlačenje, zatim prevucite datoteke u fasciklu na računaru.
- Na prozoru uređaja na računaru prevucite izabrane slike ili tekst i otpustite ih u otvoreni dokument na računaru.

Na primer, prevucite fotografiju ili tekst iz aplikacije Beleške na prozoru uređaja i otpustite ih u Office dokument koji je otvoren na računaru, zatim nastavite sa izmenama na računaru.

Prenesite datoteke sa računara na uređaj:

- Izaberite opcije **Galerija > Albumi** u prozoru uređaja i prevucite sliku ili video zapis sa računara u prozor uređaja.
- Otvorite aplikaciju **Datoteke** prozoru uređaja i prevucite dokument sa računara u prozor uređaja.

 Datoteka će podrazumevano biti sačuvana u fascikli koja je otvorena u aplikaciji **Datoteke** ili u fascikli **Huawei Share**.

- Otvorite datoteku u prozoru uređaja na računaru, zatim prevucite sliku ili tekst iz aplikacije Beleške u prozor uređaja.

Na primer, prevucite sliku na računaru do stavke aplikacije Beleške koja je otvorena u prozoru uređaja, zatim nastavite sa izmenama na uređaju.

Korišćenje funkcije Huawei Share OneHop za prenos datoteka

Kada se između uređaja i računara omogući funkcija Usklađivanje više ekrana, možete da prenosite datoteke između njih korišćenjem funkcije Huawei Share OneHop, bez potrebe za kablom za prenos podataka ili bilo kojim softverom.

Deljenje slika i video zapisa

- **Prenos slika i video zapisa sa uređaja na računar:**

1 Na uređaju izaberite jednu ili više slika ili video zapisa u aplikaciji **Galerija**.

2 Postavite NFC zonu (blizu zadnje kamere) na poledini uređaja na nalepnicu  ili

nalepnicu  na računaru dok uređaj ne zavibrira ili ne reprodukuje zvuk. Izabrane slike ili video zapisi biće brzo preneti na računar.

- **Prenos slika sa računara na uređaj:**

- 1 Kliknite desnim tasterom miša na sliku na računaru i koristite program za prikazivanje fotografija kompanije Huawei da biste je otvorili.
 - 2 Na uređaju, izađite iz aplikacije **Galerija** ili pristupite početnom ekranu i stavite uređaj na računar (na isti način kao što je gore navedeno) da biste preneli sliku sa računara na uređaj.
-  Proverite da li aplikacija PC Manager radi sa verzijom 9.0 ili novijom verzijom.

Snimanje ekrana računara:

Protresite uređaj i stavite ga na računar da biste projektovali i snimili ekran računara na uređaju.

- 1 Protresite uređaj i odmah postavite NFC zonu (blizu zadnje kamere) na poleđini uređaja na nalepnicu  ili nalepnicu  na računaru dok uređaj ne zavibrira ili ne reprodukuje zvuk. Ekran računara će se zatim projektovati i snimati na uređaju.
- 2 Dodirnite opciju  na uređaju da biste zaustavili video snimak ekrana koji će biti sačuvan u aplikaciji **Galerija** na uređaju.

-  • Ova funkcija je trenutno podržana samo na Intel laptopovima.
- Proverite da li aplikacija PC Manager radi sa verzijom 9.1 ili novijom verzijom.

Deljenje dokumenata

• Prenos dokumenata sa uređaja na računar:

- 1 Na uređaju, koristite program Microsoft Office da biste otvorili dokument koji želite da prenesete.
- 2 Postavite NFC zonu (blizu zadnje kamere) na poleđini uređaja na nalepnicu  ili nalepnicu  na računaru dok uređaj ne zavibrira ili ne reprodukuje zvuk. Izabrani dokumenti biće brzo preneti na računar.

• Prenos dokumenata sa računara na uređaj:

- 1 Na računaru, koristite aplikaciju Microsoft Office da biste otvorili dokument koji želite da prenesete.
- 2 Na uređaju, izađite iz aplikacije Microsoft Office ili se vratite na početni ekran, zatim stavite uređaj na računar (na isti način kao što je gore opisano). Datoteka otvorena na računaru će zatim biti preneti na uređaj.

-  Proverite da li aplikacija PC Manager radi sa verzijom 9.1 ili novijom verzijom.

Rukovanje uređajem preko računara

Nakon što se funkcija Usklađivanje više ekrana omogući između uređaja i računara, možete da koristite miša i tastaturu sa računarnom da biste olakšali korišćenje aplikacija i datoteka uređaja.

Rukovanje aplikacijama uređaja preko računara

Korišćenje miša za brzo obavljanje operacija

- Otvorite aplikaciju: kliknite na aplikaciju u prozoru uređaja na računaru da biste je otvorili.
- **Pretražite stranicu:** koristite točkić miša za pretraživanje veb-stranica u prozoru uređaja ili listanje između kartica na radnoj površini.

Korišćenje tastature za brzo obavljanje operacija

- **Unos teksta:** koristite metod unosa na računaru za unos teksta u prozoru uređaja.
- **Kopiranje i lepljenje teksta:** pritisnite tastere Ctrl+C na tastaturi računara da biste kopirali tekst i pritisnite tastere Ctrl+V da biste ga nalepili u prozor uređaja.
 - **i** Da biste prikazali informacije o tekstu koji ste nedavno kopirali, kliknite na ikonu opcije Centar za obaveštenja na računaru, zatim izaberite karticu **Clipboard**.
- **Brzo slanje poruka:** pritisnite tastere Ctrl+Enter na tastaturi radi slanja poruke u prozoru uređaja.
- Zatvorite aplikaciju: pritisnite taster ESC na tastaturi da biste zatvorili aplikaciju u prozoru uređaja.

Uvek prikazujte prozor uređaja pri vrhu

U prozoru uređaja na računaru kliknite na opciju  >  da biste zakačili prozor uređaja tako da uvek bude prikazan pri vrhu i kliknite ponovo na ovu ikonu da otkačite prozor uređaja.

Odgovaranje na glasovni ili video poziv na laptopu

Nakon što se između uređaja i laptopa omogući funkcija Usklađivanje više ekrana, možete da koristite laptop da biste odgovarali na glasovne i video pozive (kao što su oni u aplikacijama WeChat, QQ i MeeTime) sa uređaja. Tokom poziva, audio i video zapis mogu da se reprodukuju preko laptopa i njegove dodatne opreme, kao što su zvučnik i kamera.

Prevucite nadole sa gornje leve ivice uređaja da biste prikazali tablu sa obaveštenjima i dodirnite opciju **Prebaci audio/video zapis na telefon** ili opciju **Reprodukuj audio/video zapis na računaru** da biste promenili audio izlazni uređaj.

- **i** Proverite da li je na laptopu instalirana aplikacija PC Manager u verziji 10.1 ili novijoj verziji.

Otvaranje i izmena datoteka na uređaju korišćenjem aplikacija na računaru

Nakon povezivanja uređaja na laptop, možete da otvarate i uređujete različite datoteke na uređaju sa laptopa.

- **Dokumenti:** koristite program Microsoft Office na laptopu za otvaranje dokumenta.
- **Slike:** koristite program Photoshop na laptopu da biste otvorili ili izmenili sliku.
- **Datoteke audio i video zapisa:** koristite program Windows Media Player za otvaranje datoteke audio ili video zapisa.
- **Veb-stranice:** koristite IE pretraživač na laptopu da biste otvorili veb-stranicu.
- **Kompresovane datoteke:** koristite program WinRAR na laptopu da biste izdvojili i otvorili kompresovane datoteke.

- Proverite da li je na laptopu instalirana aplikacija PC Manager u verziji 10.1 ili novijoj verziji.

Upravljanje datotekama raspoređeno na više uređaja

Nakon što se uređaj poveže sa laptopom, možete da prikazete datoteke i da pristupate datotekama na laptopu po kategorijama, kao i da na uređaju sačuvate datoteke koje uređujete na laptopu.

- Uverite se da je na telefonu instalirana aplikacija PC Manager u verziji 11.1 ili novijoj verziji. Pored toga, izaberite opcije **Settings > Connections** u aplikaciji PC Manager da biste osigurali da je opcija **Multi-Device Files** omogućena.
- Da biste proverili verziju aplikacije PC Manager, izaberite opcije **About**. Da biste ažurirali aplikaciju PC Manager, izaberite opcije **Check for updates**.

Prikažite datoteke sa laptopa na uređaju: koristite sledeće metode:

- Otvorite aplikaciju PC Manager, kliknite na opciju **Home**, zatim izaberite opciju **Connect your phone > Access phone files** za svoj uređaj.
- Otvorite aplikaciju PC Manager i izaberite opcije **My devices > My phone > Access phone files**.
- Na radnoj površini laptopa dvaput kliknite na opciju **Ovaj računar** i otvorite ime disk jedinice na uređaju.

Pristupite datotekama na uređaju sa laptopa: prilikom prikazivanja datoteka na uređaju prema kategorijama na laptopu, možete direktno da prevlačite fotografije, tekst i druge datoteke u otvoreni dokument ili fasciklu na laptopu. Na primer, možete da prevučete fotografiju sa uređaja u belešku koju uređujete na laptopu ili u email koji pišete na laptopu da biste je poslali kao prilog emaila.

Podelite datoteke sa laptopa na uređaj: datoteku koja se uređuje ili prilog emaila na laptopu možete da sačuvate u odgovarajućoj fascikli na uređaju koji je povezan sa laptopom.

Deljenje mreže za prenos podataka uređaja sa laptopom

Nakon što se funkcija Usklađivanje više ekrana omogući između uređaja i laptopa, možete da delite pristupnu tačku uređaja sa laptopom u aplikaciji PC Manager.

- 1 Proverite da li je vaš uređaj povezan na internet korišćenjem prenosa podataka.
- 2 Otvorite aplikaciju PC Manager i izaberite opcije **My devices > My phone > Instant Hotspot**.

Kada je opcija Instant Hotspot omogućena, laptop će koristiti prenos podataka uređaja za pristup internetu.

- Proverite da li je na laptopu instalirana aplikacija PC Manager u verziji 11.0 ili novijoj verziji.
- Operacije mogu da se razlikuju u zavisnosti od verzija aplikacije PC Manager.

Usklađivanje više ekrana između tableta i telefona

Usklađivanje više ekrana između telefona i tableta

Povežite telefon i tablet da biste koristili funkciju Usklađivanje više ekrana za operacije na više uređaja, na primer, za prikazivanje ekrana telefona na tabletu, korišćenje aplikacija telefona na tabletu, prevlačenje datoteka između dva uređaja i izmenu datoteke sa telefona na tabletu.

Povezivanje tableta i telefona

- Samo određeni Huawei i Honor tableti podržavaju ovu funkciju.

Povežite telefon i tablet i omogućite funkciju Usklađivanje više ekrana koristeći neki od sledećih metoda (u zavisnosti od modela uređaja):

Povezivanje preko funkcije Bluetooth:

- 1 Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana tableta da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**, dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prekidačima prečica i omogućite opciju **Usklađivanje više ekrana**.
- 2 Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana telefona da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla** i omogućite opciju **Bluetooth**.
- 3 Držite telefon blizu tableta i pratite uputstva na ekranu radi uspostavljanja veze.

Skeniranje QR koda radi povezivanja:

- 1 Otvorite opciju **Usklađivanje više ekrana** na tabletu i dodirnite opciju **Skeniraj radi povezivanja** na ekranu opcije **Usklađivanje više ekrana**.
- 2 Proverite da li je telefon povezan na internet i povežite telefon i tablet kada se to zatraži.

Povezivanje dodirivanjem tastature sa NFC funkcijom:

Da biste omogućili funkciju Usklađivanje više ekrana, možete da stavite telefon na standardnu tastaturu sa NFC funkcijom koja se isporučuje sa tabletom.

- 1 Proverite da li je tablet uparen sa tastaturom.
- 2 Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana telefona da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**, dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prekidačima prečica i omogućite opciju **NFC**.
- 3 NFC zonom na poleđini telefona (blizu zadnjih kamera) dodirujte NFC zonu tastature dok telefon ne zavibira ili ne reprodukuje ton.
- 4 Povežite telefon i tablet kada se to zatraži.

Pristupanje aplikacijama i datotekama telefona sa tableta

Nakon povezivanja telefona i tableta, telefonom možete da upravljate preko tableta, npr. da koristite aplikacije i datoteke telefona, prikazujete obaveštenja telefona (na primer, SMS poruke) i obavljate telefonske pozive ili odgovarate na njih.

Kada je ekran telefona otključan, u prozoru telefona na tabletu možete da obavljate sledeće operacije:

- Otvorite aplikaciju **Telefon** da biste obavili poziv biranjem broja.
- Otvorite aplikaciju **Razmena poruka** da biste prikazali i odgovorili na SMS poruke.
- Otvorite aplikaciju **Galerija** ili aplikaciju **Datoteke** radi prikaza fotografija, video zapisa i datoteka, kao i radi reprodukcije datoteka video ili audio zapisa sa telefona.
- Prevucite nadole sa gornje leve ivice ekrana telefona ili tableta da biste prikazali tablu sa obaveštenjima i dodirnite opciju **Prebaci audio/video zapis na telefon** ili opciju **Prebaci audio/video zapis na tablet** radi prebacivanja između uređaja za reprodukciju.
- Ako je tablet povezan sa eksternom tastaturom ili digitalnom olovkom, možete da je koristite za unos teksta i kontrolu prozora telefona na tabletu.

Prevlačenje za prenos datoteka između telefona i tableta

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija** ili aplikaciju **Datoteke** i dodirnite i držite sliku, video zapis ili dokument.
- 2 Po potrebi izaberite više datoteka, dodirnite i držite bilo koju od izabranih datoteka, zatim ih prevucite kada se pojavi ikona za prevlačenje datoteka.

Na primer, možete da:

- Prevlačite radi prenosa datoteka u aplikaciji **Datoteke** ili aplikaciji **Galerija** između telefona i tableta.
- Prevlačite radi prenosa datoteka u aplikaciji **Datoteke** između telefona i tableta.
- Prevlačite sliku, tekst ili datoteku sa telefona u otvoreni dokument na tabletu, kao što je Microsoft Office dokument, beleška ili email.

Prekid veze telefona i tableta

Kada završite sa korišćenjem telefona i tableta, možete da prekinete vezu između njih korišćenjem sledećih metoda:

- Na prozoru telefona prikazanom na tabletu, dodirnite opciju  radi prekida veze.
- Prevucite nadole sa gornje leve ivice ekrana telefona ili tableta da biste prikazali tablu sa obaveštenjima i dodirnite opciju **PREKINI VEZU**.

Huawei Share

Deljenje datoteka između uređaja pomoću funkcije Huawei Share

Funkciju Huawei Share možete da koristite za jednostavno bežično deljenje datoteka između Huawei uređaja.

Deljenje datoteka na mreži između uređaja


Delite video zapise, veb-sajtove i drugi sadržaj u aplikacijama (na primer, **Video zapis**, HUAWEI Pretraživač i Dianping) kao veze preko funkcije Huawei Share. Sadržaj će biti direktno prikazan na uređaju primaoca nakon prijema.

- 1** Na uređaju primaocu omogućite funkciju **Huawei Share**.
- 2** Otvorite aplikaciju ili veb-sajt sa kojih želite da podelite sadržaj na uređaju pošiljaocu, izaberite opcije  > **Još**, dodirnite opciju **Huawei Share**, sačekajte da sistem skenira dostupne uređaje i dodirnite ime uređaja na koji želite da pošaljete sadržaj.
- 3** Na uređaju primaocu dodirnite opciju **Prihvati** da biste prihvatili prenos. Sadržaj će biti otvoren nakon završetka prenosa.

-  • Operacije se mogu razlikovati u zavisnosti od aplikacije iz koje delite.
- Obezbedite da su oba uređaja ažurirana na najnoviju verziju sistema.

Deljenje lokalnih datoteka između uređaja

Ako oba uređaja podržavaju ultra brzi prenos, možete da podelite film od 2 GB ili seriju albuma sa puno fotografija između uređaja u roku od 30 sekundi putem funkcije Huawei Share (za listu uređaja koji podržavaju ultra brzi prenos posetite zvanični veb-sajt). Možete da pregledate sadržaj na prijemnom uređaju pre prenosa. Nakon prijema datoteke, sadržaj će se prikazati direktno na prijemnom uređaju. Na primer, primalac će biti automatski usmeren na aplikaciju Galerija radi pregleda primljenih slika i video zapisa.



Slike služe samo kao referenca.

- 1 Na uređaju primaocu omogućite funkciju **Huawei Share**.
- 2 Na uređaju pošiljaocu dodirnite i držite datoteke koje treba podeliti i dodirnite opciju . Zatim dodirnite opciju **Huawei Share**, sačekajte da sistem izvrši skeniranje u potrazi za dostupnim uređajima i dodirnite ime uređaja na koji želite da pošaljete datoteku.
 Ovi koraci mogu da se razlikuju ako datoteke delite direktno iz aplikacije.


- 3 Na uređaju primaocu dodirnite opciju **Prihvati** da biste prihvatili prenos. Zatim otvorite aplikaciju **Datoteke** da biste prikazali primljenu datoteku. Primljene slike ili video zapise možete da prikažete i izborom opcija **Galerija > Albumi**.

Deljenje datoteka između uređaja i računara pomoću funkcije Huawei Share

Funkciju Huawei Share možete da koristite za jednostavno bežično deljenje datoteka između vašeg uređaja i računara (Windows ili macOS operativni sistem).

Deljenje datoteka sa uređaja na računar

Delite datoteke sa uređaja na računar koristeći funkciju Huawei Share. Zatim možete jednostavno da pristupate deljenim fasciklama na vašim uređajima sa vašeg računara.



 Slike služe samo kao referenca.

- 1 Proverite da li su uređaj i računar povezani na istu Wi-Fi mrežu.
- 2 Na svom uređaju, pristupite podešavanjima funkcije **Huawei Share**, zatim omogućite opcije **Huawei Share** i **Deljenje sa računarom**.
- 3 Pribeležite ime prikazano pored opcije **Naziv prikazan na računarima**, kao i korisničko ime i lozinku u okviru opcije **Verifikacija**.
- 4 Izvršite sledeće operacije na računaru sa Windows operativnim sistemom (stoni računar ili laptop) ili računaru sa macOS operativnim sistemom (laptop):
 - Windows: izaberite opcije **Ovaj računar > Mreža**.
 - macOS: izaberite opcije **Finder (Nalazač) > Go (Idi) > Network (Mreža)**.

 Ova funkcija je trenutno dostupna samo na Mac računarima sa instaliranom verzijom macOS od 10.8 do 10.14.
- 5 Dvaput kliknite na naziv svog uređaja na računaru i unesite korisničko ime i lozinku koje ste pribeležili.
- 6 Otvorite deljenu fasciklu, kao što je fascikla opcije **Interna memorija** ili opcije **Album**, da biste prikazali, izmenili ili kopirali datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto. Promene izvršene u datotekama u deljenim fasciklama na računaru biće automatski sinhronizovane sa uređajem i obrnuto.

Deljenje datoteka između uređaja i računara

Funkciju Huawei Share možete da koristite za deljenje datoteka između uređaja i Huawei računara.

- 1 Prevucite nadole sa gornje desne ivice svog uređaja da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**, dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prekidačima prečica, zatim omogućite opciju **Huawei Share**.
- 2 Otvorite aplikaciju PC Manager na računaru i omogućite opciju **Huawei Share**.

Datoteke možete da prenosite na sledeće načine:

Sa uređaja na računar:

- 1 Na svom uređaju, dodirnite i držite da biste izabrali datoteke koje treba preneti, zatim dodirnite opciju **Podeli**.
- 2 Na listi uređaja izaberite ime ciljanog računara.
- 3 U prikazanom dijalogu na računaru kliknite na opciju **Accept**.
- 4 Nakon uspešnog prenosa, fascikla u kojoj su prenete datoteke sačuvane će biti automatski otvorena na računaru radi lakšeg pristupa.

Sa računara na uređaj:

• Prenos deljenjem

- 1 Na računaru, kliknite desnim tasterom miša na datoteke koje treba preneti i izaberite opciju **Huawei Share**.
- 2 Na iskaćućoj listi uređaja izaberite svoj uređaj.
- 3 U prikazanom dijalogu na svom uređaju dodirnite opciju **Prihvati**.

• Prenos prevlačenjem

- 1 Izaberite datoteku koju treba preneti i prevucite je do odgovarajućeg uređaja na ekranu funkcije Huawei Share.
- 2 U prikazanom dijalogu na svom uređaju dodirnite opciju **Prihvati**.

 Proverite da li aplikacija PC Manager radi sa verzijom 11.1 ili novijom verzijom.

Huawei Print

Štampanje datoteka korišćenjem funkcije Huawei Štampanje

Uređaj može lako da detektuje štampače u blizini koji podržavaju funkciju Huawei Štampanje i omogućava vam da štamplate fotografije i dokumente sačuvane na uređaju samo jednim dodirom.

- 1 Uključite ciljni štampač i proverite da li je povezan na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš uređaj ili da li je omogućena funkcija Wi-Fi Direct.
- 2 Možete da štamplate datoteke koje se čuvaju na različitim lokacijama na vašem uređaju:

- **Galerija:** otvorite jednu ili izaberite više fotografija u aplikaciji **Galerija** i izaberite opcije **Podeli** > .
 - **Datoteke:** izaberite jednu ili više datoteka u aplikaciji **Datoteke** i izaberite opcije **Podeli** > **Štampaj**.
 - **Aplikacije trećih strana:** otvorite dokument koji želite da šampate u aplikaciji treće strane, kao što je WPS, i izaberite opcije **Share** > **More** > **Huawei Print**.
-  Operacije se mogu razlikovati u zavisnosti od aplikacije koju koristite.

3 Dodirnite opciju **Izaberi** da biste detektovali štampače u blizini i izaberite jedan koji vam je potreban. Tada na ekranu za pregled možete da postavite broj kopija, boju, veličinu papira i druge opcije, a zatim dodirnite opciju **ŠTAMPAJ**.
Ako nije detektovan nijedan štampač, preuzmite i instalirajte dodatnu komponentu štampača kada se to od vas zatraži na ekranu opcije **Izbor štampača**.

Usklađivanje više uređaja

Neometan rad na više uređaja pomoću funkcije Uređaj+

Funkcija **Uređaj+** omogućava usklađivanje između različitih uređaja pretvaranjem vašeg telefona u čvorište za vaše tablete, računare, Vision uređaje i druge podržane uređaje u blizini pomoću kojeg ih možete jednostavno kontrolisati. Takođe, možete samo jednim dodirom neometano da prenosite aktuelne zadatke sa telefona na Vision uređaj, od MeeTime poziva do audio i video sadržaja koji se strimuje, i možete jednostavno da prikazete ekran telefona projektovan na računar ili da menjate datoteke na telefonu putem računara.

 Proverite da li je vaš uređaj ažuriran na najnoviju verziju sistema.

Postavljanje funkcije Uređaj+

Funkcija **Uređaj+** trenutno podržava uvezivanje telefona sa sledećim tipovima uređaja. Da biste koristili ovu funkciju, proverite da li uređaji koje treba povezati podržavaju funkciju **Uređaj+**. Pre nego što počnete, omogućite Bluetooth i Wi-Fi i prijavite se na svoj HUAWEI ID na svom telefonu. Za druge uređaje, izvršite sledeća podešavanja:

- **Tablet:** omogućite Bluetooth i Wi-Fi vezu i obezbedite da je prijavljen na isti HUAWEI ID kao i vaš telefon.
- **Računar:** omogućite Bluetooth i Wi-Fi vezu i obezbedite da je prijavljen na isti HUAWEI ID kao i vaš uređaj i da može da pristupa internetu.
- **Vision uređaj:** obezbedite da je povezan na istu LAN mrežu i prijavljen na isti HUAWEI ID kao i vaš uređaj.
- **Bluetooth uređaj:** neki Bluetooth uređaji (kao što su Bluetooth slušalice) mogu da se uvezuju sa vašim uređajem preko funkcije **Uređaj+** nakon uspostavljanja Bluetooth veze.

Prikaži funkciju Device+: ako je funkcija **Uređaj+** sakrivena ili ne može biti pronađena,

izaberite opciju **Kontrolna tabla** a zatim opcije  > **Prikaži funkciju Device+**.

Prenos MeeTime poziva i audio i video zapisa koji se strimuju na druge uređaje

Kada obavljate MeeTime pozive na svom uređaju, gledate video zapise (na primer, u aplikaciji HUAWEI Video, Youku ili drugim aplikacijama za strimovanje video zapisa) ili slušate muziku, možete da prenesete bilo koji od ovih aktuelnih zadataka na drugi uređaj pomoću opcije **Uređaj+** i da nastavite zadatak tamo gde ste stali na novom uređaju. Na primer, možete da prenesete MeeTime poziv na Vision uređaj i video zapis koji se strimuje na tablet.

i MeeTime: Ova funkcija je dostupna samo u nekim zemljama i regionima.

Možete da izaberete različite uređaje radi prenosa sledećih zadataka:

- **Video zapisi:** mogu da se prenose na tablete i Vision uređaje.
- **MeeTime pozivi:** mogu da se prenose na Vision uređaje.
- **Muzika:** može da se prenosi na Bluetooth slušalice i Vision uređaje (bilo kada je ekran uključen ili isključen).

1 Prevucite nadole sa gornje desne ivice svog uređaja da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**. Dostupni uređaji će biti prikazani u odeljku **Uređaj+**. Možete da dodirnete i opciju  da biste ručno pretraživali uređaje u blizini.

2 Dodirnite uređaj na koji želite da prenesete aktuelne zadatke.



i Slike služe samo kao referenca.

Korišćenje funkcije Usklađivanje više ekrana na računaru ili tabletu

Možete da prikazujete ili menjate datoteke na telefonu korišćenjem računara ili tableta, prevlačite datoteke između uređaja, pa čak i da koristite aplikacije telefona na računaru ili tabletu.

- 1 Prevucite nadole sa gornje desne ivice uređaja da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**.

Dostupni uređaji će biti prikazani u odeljku **Uređaj+**. Možete da dodirnete i opciju  da biste ručno pretraživali uređaje u blizini.

- 2 Izaberite uređaj sa kojim želite da uspostavite vezu i ekran vašeg uređaja će se zatim prikazati na tom uređaju.

Da biste zaustavili funkciju Usklađivanje više ekrana, ponovo dodirnite odgovarajući uređaj u odeljku **Uređaj+**.

Upravljanje scenama i uređajima aplikacije AI Life

Možete da pristupite postojećim scenama i uređajima aplikacije **AI Life** iz opcije **Kontrolna tabla** radi jednostavnijeg upravljanja.

- 1 Prevucite nadole sa gornje desne ivice uređaja da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**. Zatim možete da uključite ili isključite pametni uređaj ili da pristupite ekranu sa detaljima o uređaju radi upravljanja uređajem.
- 2 Možete da izaberete opcije  > **Uredi uređaje**, zatim dodate ili izbrišete karticu scene ili uređaja prikazanu u opciji **Kontrolna tabla**.

AR merenje

Upotreba uređaja za merenje visine, zapremine i drugog

Aplikacija AR merenje vam omogućava da merite visinu, zapreminu i više od toga bez korišćenja metra.

-  Pre obavljanja merenja, proverite da li je vaše okruženje dobro osvetljeno i da li u njemu postoje prepreke i reflektivni predmeti.

Merenje visine

U fascikli **Alati** na početnom ekranu dodirnite opciju **AR merenje** i izaberite opciju **Visina** ili izaberite opcije **Osobe** >  (u zavisnosti od modela uređaja) radi automatskog ili ručnog merenja visine.

-  Ako ikonu  ne možete da pronađete u tražilju, to znači da vaš uređaj ne podržava automatska merenja visine.

Ručno merenje visine

- 1 Ako vaš uređaj podržava automatska merenja, prvo dodirnite opciju  da biste omogućili automatski režim. Uokvirite stopala subjekta u tražilu i polako pomerajte uređaj da biste locirali ravan.
- 2 Kada se ravan identifikuje, pomerajte uređaj da biste opciju  usmerili na stopala subjekta i dodirnite opciju  da biste dodali početnu tačku.
- 3 Polako pomerajte uređaj prema gore dok se kamera ne usmeri ka licu subjekta. Kada se lice subjekta identifikuje, vaš uređaj će automatski prikazati visinu subjekta.
- 4 Prevucite krajnju tačku da biste fino podesili rezultat merenja.

Dodirnite opciju  da biste snimili fotografiju subjekta i rezultat merenja.

-  Da biste istovremeno ručno izmerili visinu dve ili tri osobe, postavite ih tako da stoje jedna pored druge, zatim označite stopala jednog subjekta kao početnu tačku. Podižite uređaj dok se lica subjekata ne identifikuju, kada će biti prikazane i njihove pojedinačne visine.

Automatsko merenje visine

- 1 Na uređaju koji podržava automatska merenja visine, dodirnite opciju  i proverite da li je omogućen automatski režim. Uokvirite stopala subjekta u tražilu i polako pomerajte uređaj da biste locirali ravan.
- 2 Kada se ravan identifikuje, pratite uputstva na ekranu i polako pomerajte uređaj prema gore dok se kamera ne usmeri ka licu subjekta. Kada se lice subjekta identifikuje, vaš uređaj će automatski prikazati visinu subjekta.

Dodirnite opciju  da biste snimili fotografiju subjekta i rezultat merenja.

Merenje dužine

- 1 Na ekranu aplikacije **AR merenje** izaberite opcije **Predmeti** >  ili dodirnite opciju **Dužina**.
 - 2 U tražilu uokvirite površinu na kojoj se predmet nalazi i polako pomerajte uređaj da biste locirali ravan.
 - 3 Pomerajte uređaj da biste opciju  postavili na jedan kraj predmeta i dodirnite opciju  da biste dodali početnu tačku.
 - 4 Polako pomerajte uređaj tako da se opcija  pomera duž ivice predmeta dok ne dostigne kraj. Dodirnite opciju  da biste završili merenje.
 - 5 Uređaj će automatski prikazati rezultat. Prevucite krajnje tačke da biste fino podesili rezultat merenja.
-  Da biste ostvarili najbolje rezultate, održavajte rastojanje od 0,3 do 1,5 m (oko 1–5 ft.) između uređaja i predmeta.

Merenje površine

 Trenutno je moguće izmeriti samo površinu pravougaonika.

- 1 Na ekranu aplikacije **AR merenje** izaberite opcije **Predmeti** >  ili dodirnite opciju **Površina**.
- 2 U tražilu uokvirite površinu na kojoj se predmet nalazi i polako pomerajte uređaj da biste locirali ravan.
- 3 Kada uređaj identifikuje ravan predmeta, on će automatski prikazati okvir koji odgovara veličini ravni. Kada dođe do podudaranja okvira sa veličinom ravni, dodirnite opciju .
- 4 Uređaj će automatski prikazati rezultat.
Prevucite vrhove predmeta da biste fino podesili rezultat merenja.

Merenje zapremine

Na ekranu aplikacije **AR merenje** izaberite opcije **Predmeti** >  ili dodirnite opciju **Zapremina**. Podržana su i automatska i ručna merenja.

- 
- Ako u tražilu ne možete da pronađete ikonu , to znači da vaš uređaj ne podržava automatska merenja zapremine.
 - Trenutno je moguće izmeriti samo zapreminu kocki i kvadara.
 - Uverite se da predmet nije postavljen uza zid i da između uređaja i predmeta postoji rastojanje od 1 do 1,5 m (od 3,3 do 5 ft.).

Ručno merenje zapremine

- 1 Ako vaš uređaj podržava automatska merenja, prvo dodirnite opciju  da biste onemogućili automatski režim. U tražilu uokvirite površinu na kojoj se predmet nalazi i polako pomerajte uređaj da biste locirali ravan.
- 2 Kada se ravan identifikuje, pomerajte uređaj da biste opciju  usmerili na donju ivicu predmeta i dodirnite opciju  da biste dodali početnu tačku.
- 3 Polako pomerajte uređaj tako da se opcija  pomera duž duge ivice predmeta dok ne dostigne kraj. Zatim dodirnite opciju .
- 4 Pomerajte uređaj da biste kreirali okvir za dno predmeta. Kada dođe do podudaranja okvira sa donjom dužinom i širinom predmeta, dodirnite opciju .
- 5 Pomerajte uređaj da biste kreirali okvir za ceo predmet. Kada dođe do podudaranja okvira sa veličinom celog predmeta, dodirnite opciju .
Uređaj će automatski prikazati rezultat.
- 6 Prevucite vrhove predmeta da biste fino podesili rezultat merenja.

Automatsko merenje zapremine

- 1 Na uređaju koji podržava automatska merenja, dodirnite opciju  i proverite da li je automatski režim omogućen. Uokvirite predmet u tražilu i polako pomerajte uređaj da biste locirali ravan.
- 2 Kada uređaj identifikuje ravan i prepozna predmet, okvir će se prikazati automatski. Zatim dodirnite opciju . Uređaj će automatski prikazati rezultat.
- 3 Prevucite vrhove predmeta da biste fino podesili rezultat merenja.

Kontroler za medije

Audio kontrolna tabla

Upravljanje reprodukcijom audio zapisa u opciji Kontrolna tabla za zvuk

Kada je otvoreno više audio aplikacija (kao što je aplikacija **Muzika**), u opciji Kontrolna tabla za zvuk možete jednostavno da upravljate reprodukcijom muzike i da prebacujete između ovih aplikacija.

- 1 Nakon otvaranja više audio aplikacija, prevucite nadole sa gornje desne ivice uređaja da biste prikazali funkciju **Kontrolna tabla**, zatim dodirnite karticu za reprodukciju audio zapisa pri vrhu funkcije **Kontrolna tabla**.
 - 2 Audio aplikacije koje se trenutno koriste i koje su nedavno korišćene biće prikazane u opciji Kontrolna tabla za zvuk u okviru koje možete da upravljate reprodukcijom (kao što je reprodukovanje, pauziranje i prebacivanje na prethodnu ili sledeću pesmu) u aplikaciji koja se koristi ili da dodirnete drugu audio aplikaciju radi brzog prebacivanja reprodukcije.
-  • Neke aplikacije je potrebno ažurirati na najnoviju verziju pre korišćenja ove funkcije.
 - Funkciju Kontrolna tabla za zvuk ne podržavaju sve aplikacije.

Brza promena uređaja za reprodukciju zvuka

Kada je vaš uređaj povezan na audio uređaj (na primer, slušalice, Bluetooth zvučnik ili Vision proizvod), u odeljku za kontrolu zvuka u opciji **Kontrolna tabla** možete brzo da promenite uređaj za reprodukciju (na primer, radi prebacivanja aktuelne reprodukcije muzike sa vašeg uređaja na Bluetooth zvučnik).

- 1 Povežite svoj uređaj na audio uređaj preko Bluetooth veze ili na drugi način. Nakon što se Vision proizvod poveže sa vašim uređajem preko Bluetooth veze, možete da ga povežete i na istu Wi-Fi mrežu i da se prijavite na isti **HUAWEI ID** koje koristi vaš uređaj da biste obavili više operacija.
- 2 Prevucite nadole sa gornje desne ivice uređaja da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**, dodirnite opciju  ili ikonu uređaja (kao što je ) u gornjem desnom uglu odeljka za kontrolu zvuka pri vrhu, zatim na listi povezanih uređaja izaberite audio uređaj da biste preneli aktuelnu reprodukciju zvuka sa svog uređaja na taj uređaj.

Kamera i Galerija

Pokretanje aplikacije Kamera

Pokretanje aplikacije Kamera

Postoji više načina za otvaranje aplikacije Kamera.

Na početnom ekranu

Na početnom ekranu otvorite aplikaciju **Kamera**.

Na zaključanom ekranu

Kada je ekran zaključan, uključite ekran, zatim prevucite nagore po ikoni kamere u donjem desnom uglu da biste otvorili kameru.


Korišćenje funkcije Ultra snimak

Kada je funkcija omogućena, možete da otvorite kameru ili napravite brzi snimak kada je ekran isključen ili zaključan.

- 1 Izaberite opcije **Kamera** >  > **Ultra snimak** i izaberite opciju **Otvori Kameru** ili opciju **Snimate brzi snimak**.
- 2 Sada možete da dva puta pritisnete taster za smanjenje jačine zvuka da biste otvorili kameru ili snimili brzi snimak bez otključavanja ili uključivanja ekrana.

Fotografisanje

Fotografisanje



i Slike služe samo kao referenca.

1 Otvorite aplikaciju **Kamera**.

2 Zatim možete da:

- Fokusirate: dodirnite lokaciju na koju želite da usmerite fokus.
Da biste odvojeno podesili fokus i merenje, dodirnite i držite tražilo i prevucite odgovarajući okvir ili prsten na željenu lokaciju.
- Podesite osvetljaj: dodirnite tražilo. Kada se simbol  prikaže pored okvira fokusa, prevucite ga nagore ili nadole.
- Uvećate ili umanjite prikaz: u tražilu, primaknite ili razmaknite prste ili prevucite klizač zuma.
- Izaberete režim kamere: prevucite nagore, nadole, nalevo ili nadesno preko opcija režima kamere.

- Uključite ili isključite blic: dodirnite opciju  i izaberite opciju  (Automatski),  (Uključeno),  (Isključeno) ili  (Uvek uključeno).

Ako izaberete opciju  (Automatski) i kamera detektuje da se nalazite u slabo osvetljenom okruženju, ikona blica će se prikazati u tražilu i blic će se automatski uključiti kada snimate fotografiju.

 Ove funkcije možda neće biti dostupne u nekim režimima kamere.

3 Dodirnite taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju.

Korišćenje plutajućeg zatvarača kamere za snimanje fotografija

Možete da omogućite plutajući zatvarač kamere da biste ga prikazali u tražilu kamere i da ga prevučete gde god želite da biste brzo snimili fotografije.

- 1** Izaberite opcije **Kamera** >  i omogućite opciju **Plutajući taster zatvarača kamere**.
- 2** Plutajući zatvarač kamere će se zatim prikazati u tražilu. Možete da ga prevučete gde god želite.
- 3** Dodirnite plutajući zatvarač kamere da biste snimili fotografiju.

Snimanje rafalnih fotografija

Koristite Rafalni režim da napravite niz fotografija u kratkom razmaku da biste mogli da izaberete najbolju fotografiju.

- 1** Otvorite aplikaciju **Kamera**, izaberite režim **Fotografija** i proverite da li se koristi zadnja kamera.
- 2** Pritisnite i držite taster zatvarača kamere ili jedan od tastera za podešavanje jačine zvuka da biste snimili rafalne fotografije.
Prilikom snimanja ćete videti broj u tražilu koji pokazuje koliko ste fotografija snimili do sada.
- 3** Otpustite prst da biste prestali sa snimanjem.

Izbor rafalnih fotografija koje želite da sačuvate

- 1** Otvorite aplikaciju **Galerija**. Dodirnite rafalnu fotografiju (koja je označena sa ) , zatim dodirnite opciju .
- 2** Prevucite preko rafalnih fotografija, izaberite one koje želite da zadržite, zatim dodirnite opciju  i pratite uputstva na ekranu.

Da biste izbrisali celu rafalnu fotografiju, dodirnite i držite da biste izabrali fotografiju, zatim dodirnite opciju .

Snimanje vremenski određenih fotografija

Tajmer kamere vam omogućava da podesite odbrojanje tako da možete da zauzmete položaj za snimanje nakon što dodirnete taster zatvarača kamere.

- 1 Izaberite opcije **Kamera** >  > **Tajmer** i izaberite odbrojanje.
- 2 Vratite se na tražilo i dodirnite taster zatvarača kamere. Uređaj će snimiti fotografiju kada se odbrojanje završi.

Korišćenje kontrole zvukom za snimanje fotografija

Možete da koristite svoj glas za snimanje fotografija bez potrebe za dodirivanjem tastera zatvarača kamere.

- 1 Izaberite opcije **Kamera** >  > **Kontrola zvukom** i izaberite opciju.
- 2 Vratite se na tražilo, zatim izgovorite komandu za snimanje fotografije.

Ponovo osmislite način snimanja fotografija uz režim Fluorescencija

Na zadnjoj strani vašeg uređaja postoji iluminator ultra spektra, koji vam omogućava da koristite režim **Fluorescencija** za snimanje fluorescentnih fotografija u izuzetno tamnim okruženjima.

- 1 Izaberite opcije **Kamera** > **Još** i izaberite opciju **Fluorescencija**.
- 2 U izuzetno tamnom okruženju, usmerite kameru ka subjektu i dodirnite zatvarač kamere.

Snimanje u režimima Portret, Noć ili Širok otvor blende

Korišćenje režima Portret za snimanje portreta

Režim Portret vam omogućava da na fotografije primenite efekte ulepšavanja i osvetljenja da biste snimali portrete od kojih zastaje dah.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Portret**.
- 2 Uokvirite subjekt u tražilu.

Da biste snimili selfi, dodirnite opciju .

- 3 Zatim možete da:

- Omogućite efekte ulepšavanja: dodirnite opciju  i prilagodite nivo ulepšavanja. Da biste onemogućili efekte ulepšavanja, prevucite podešavanje na njegovu najnižu vrednost ili dodirnite opciju .
- Postavite efekte osvetljenja: dodirnite opciju  i izaberite željeni efekat.

- Kompenzirajte svetlo: kada prebacite na prednju kameru i kada je ambijentalno svetlo prigušeno, dodirnite ikonu blica pri vrhu ekrana da biste omogućili kompenzaciju svetla.

Dodirnite ikonu blica i izaberite opciju A (Automatski) ili opciju  (Uvek uključeno).

 Ove funkcije ne podržavaju svi uređaji.

4 Dodirnite taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju.

Snimanje noćnih snimaka

Noćni režim fotografijama daje oštrije detalje i svetlije boje čak i prilikom snimanja pri slabom osvetljenju ili noću.

- 1** Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Noć**.
- 2** Kada snimate zadnjom kamerom, neki uređaji vam omogućavaju da podesite ISO osetljivost i brzinu zatvarača kamere dodirivanjem opcije  ili opcije  u tražilu.
- 3** Stabilizujte uređaj i dodirnite taster zatvarača kamere.
- 4** Uređaj će prilagoditi vreme ekspozicije na osnovu osvetljenja okoline. Držite uređaj stabilno dok se odbrojavanje ne završi.
Možete i da dodirnete taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju pre nego što se odbrojavanje završi.

 Neki uređaji ne podržavaju prekid odbrojavanja pre zadatog završetka.

Upotreba prednje kamere za snimanje noćnih portreta

Da biste snimili selfi noću ili kada u vašem okruženju nema dovoljno svetlosti, možete da koristite prednju kameru u Noćnom režimu.

U tamnom okruženju možete da uključite blic da biste dobili osvetljenu fotografiju svog lica.

- 1** Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Noć**.
- 2** Dodirnite opciju  da biste prebacili na prednju kameru i:
 - Dodirnite ikonu blica pri vrhu ekrana i izaberite opciju A (automatski) ili opciju  (konstantno svetlo) da biste omogućili blic. Ovo vam omogućava da snimate osvetljenu fotografiju svojeg lica kada u vašem okruženju nema dovoljno svetlosti.
 - Dodirnite opciju  da biste podesili efekat ulepšavanja.

 Ako u tražilu uređaja ne možete da pronađete ikonu , to znači da režim ulepšavanja nije podržan.

3 Stabilizujte uređaj i dodirnite taster zatvarača kamere.

Otvor blende

Snimanje fotografija sa širokim otvorom blende

Režim Širok otvor blende vam omogućava da snimate fotografije i video zapise sa zamućenom pozadinom dok subjekat ostaje u oštrom fokusu.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Otvor blende**.
- 2 Dodirnite tačku u koju želite da fokusirate. Da biste postigli najbolje rezultate, uređaj mora da bude udaljen do 2 m (oko 7 stopa) od subjekta.
- 3 Dodirnite opciju  u tražilu i prevucite klizač da biste prilagodili podešavanja otvora blende. Manja vrednost otvora blende kreiraće zamagljeniju pozadinu.
- 4 Dodirnite taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju.

Izmena pozadinskog zamućenja na fotografijama sa širokim otvorom blende

Možete da podesite fokus i pozadinsko zamućenje nakon snimanja fotografije sa širokim otvorom blende.

- 1 Izaberite opcije **Galerija > Albumi > Kamera**.
- 2 Dodirnite fotografiju označenu sa , zatim dodirnite opciju  pri vrhu fotografije.
- 3 Dodirnite fotografiju da biste podesili fokus. Prevucite klizač u donjem delu da biste podesili otvor blende.
- 4 Dodirnite opciju  da biste sačuvali podešavanja.
- 5 Dodirnite opciju  da biste sačuvali izmenjenu fotografiju kao novu fotografiju. Nova fotografija ne dozvoljava izmenu pozadinskog zamućenja.

Master AI

Snimanje fotografija profesionalnog izgleda

Master AI je preinstalirana funkcija kamere koja vam pomaže da snimate bolje fotografije tako što inteligentno identifikuje predmete i scene (kao što su hrana, plaže, plavo nebo i zelenilo, kao i tekst) i shodno tome optimizuje podešavanja boje i osvetljaja.

 Funkcija Master AI je prikazana kao funkcija AI fotografija ili funkcija AI kamera na nekim uređajima.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Fotografija**.
- 2 Dodirnite da biste uključili opciju .
- 3 Uokvirite subjekt u tražilu. Kada kamera identifikuje to što snimate, automatski će preporučiti režim (kao što je portret, zelenilo ili tekst).
- 4 Da biste onemogućili preporučeni režim, dodirnite opciju  pored teksta režima ili isključite opciju .

Zumiranje radi snimanja fotografija

Snimanje fotografija sa širokim uglom ili dugim fokusom

Mogućnosti zumiranja kamere uređaja omogućavaju vam da snimate veći deo scene ili udaljene vidike.

Snimanje fotografija sa širokim uglom

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Fotografija**.
- 2 Proverite da li je funkcija  omogućena.
- 3 Usmerite kameru prema objektu čiju fotografiju želite da snimate. Kamera će automatski preporučiti režim **Super široki ugao** ukoliko detektuje zgradu. Dodirnite opciju **Široko** da biste ostvarili širi ugao prikaza.
Takođe, možete da prevučete klizač zuma u tražilu ili primaknete ili razmaknete prste da biste podesili nivo zumiranja. Manja vrednost će za rezultat imati širi ugao prikaza.
- 4 Dodirnite opciju  da biste snimili fotografiju.

Automatsko prebacivanje na široki ugao prilikom snimanja selfija prednjom kamerom

Kada prednja kamera uređaja detektuje više ljudi u kadru, automatski će prebaciti na široki ugao da bi fotografija obuhvatila više ljudi.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera**, izaberite režim **Fotografija** ili režim **Portret**, zatim dodirnite opciju  da biste prebacili na prednju kameru.
- 2 Nakon što prebacite uređaj iz uspravne u položenu orijentaciju, kamera će automatski prebaciti u režim Široki ugao. Kada se u tražilu vide tri ili više osoba, kamera će automatski prebaciti na najširi ugao u režimu Široki ugao.
Takođe, možete da prevučete klizač zuma u tražilu da biste ručno prebacili između nivoa zumiranja.
- 3 Dodirnite opciju  da biste snimili fotografiju.

Snimanje fotografija sa velike udaljenosti

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Fotografija**.
- 2 Usmerite kameru prema udaljenom subjektu i uvećajte ili umanjite korišćenjem bočne trake ili tako što ćete primaknuti ili razmaknuti dva prsta na ekranu.
Ako uređaj podržava uvećavanje veće od 15X, u tražilu će biti prikazan okvir za pregled slike u slici da bi vam pomogao da se fokusirate na subjekat kada uvećavate više od 15X.
 Neki proizvodi ne podržavaju okvir za pregled slike u slici.
- 3 Dodirnite tačku u tražilu koju želite da fokusirate i dodirnite opciju  radi snimanja kada je subjekat u fokusu.

Makro

Automatsko prebacivanje na režim Super makro

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera**. Kada je kamera dovoljno blizu objekta koji želite da snimate, ona će automatski fokusirati objekat. Ako je opcija  omogućena, na ekranu će se prikazati opcija **Super makro**.
- 2 Dodirnite opciju  da biste snimili fotografiju.

Snimanje panoramskih fotografija

Snimanje panoramskih fotografija

Dodajte određenu širinu u svoje pejzažne ili grupne fotografije pomoću funkcije Panorama. Kamera snima više fotografija objekata u okviru vašeg vidnog polja i povezuje ih u jednu panoramsku fotografiju.

Korišćenje zadnje kamere za snimanje panoramskih fotografija

Režim **Panorama** kombinuje više snimaka u besprekornu panoramsku fotografiju. Jednostavno pomerajte kameru tokom snimanja i kamera će se pobrinuti za ostalo.

- 1 Izaberite opcije **Kamera > Još** i izaberite režim **Panorama**.
- 2 Dodirnite opciju  i postavite smer pomeranja.
- 3 Usmerite kameru prema početnoj tački, zatim dodirnite opciju  da biste započeli snimanje. Pomerajte kameru u smeru strelice prikazane na ekranu. Držite strelicu na centralnoj liniji prilikom snimanja fotografije.
- 4 Kada završite, dodirnite opciju .

Korišćenje prednje kamere za snimanje panoramskih selfija

- 1 U režimu **Panorama**, dodirnite opciju  radi prebacivanja na prednju kameru.
Dodirnite opciju  i prevucite klizač da biste podesili efekat ulepšavanja. Veća vrednost će dati izraženiji efekat ulepšavanja.
- 2 Usmerite kameru prema centru snimka, zatim dodirnite opciju  da biste snimili prvu fotografiju.
- 3 Polako okrećite kameru nalevo i nadesno, u skladu sa uputstvima. Kada se dva okvira u tražilu preklope, kamera će automatski snimiti drugu i zadnju fotografiju.
Kada se snime tri fotografije, kamera će ih automatski iskombinovati u panoramsku fotografiju.

Monohromatska fotografija

Monohromatski

Snimanje crno-belih fotografija

Crno-bele fotografije uklanjaju boje koje odvlače pažnju da biste mogli da se više fokusirate na formu, oblik i teksturu.

- 1 Izaberite opcije **Kamera > Još** i izaberite režim .
- 2 Dodirnite opciju  da biste snimili fotografiju.

Snimanje monohromatskih video zapisa

Monohromatski video zapisi filtriraju boje i ističu kontrast i detalje.

- 1 Izaberite opcije **Kamera > Još** i izaberite režim .
- 2 Dodirnite opciju  da biste izvršili prebacivanje na režim Video zapisi.
- 3 Dodirnite taster zatvarača kamere da biste započeli snimanje. Tokom snimanja možete da dodirnete opciju  da biste snimili fotografiju.

AR objektiv

AR objektiv

Korišćenje opcije 3D CuteMoji za kreiranje sopstvenih emodžija

- 1 Izaberite opcije **Kamera > Još**, izaberite režim **AR objektiv** i dodirnite opciju **3D CuteMoji**.
- 2 Izaberite željeni CuteMoji da bi pratio i imitirao vaše izraze lica i pokrete.
- 3 Ako je pri vrhu ekrana prikazana ikona **GIF**, dodirnite opciju **GIF** da omogućite režim GIF, zatim gledajte pravo u prednju kameru.
- 4 Dodirnite i držite opciju  da biste započeli snimanje.
- 5 Kada se snimanje završi, dodajte tekst ili direktno sačuvajte emodži. Emodži će biti sačuvan u aplikaciji Galerija u GIF formatu.

Korišćenje opcije 3D CuteMoji za snimanje video zapisa

- 1 Izaberite opcije **Kamera > Još**, izaberite režim **AR objektiv** i dodirnite opciju **3D CuteMoji**.
- 2 Izaberite željeni CuteMoji da bi pratio i imitirao vaše izraze lica i pokrete.

- 3 Ako je pri vrhu ekrana prikazana ikona **GIF**, dodirnite opciju **GIF** da onemogućite režim GIF, zatim gledajte pravo u prednju kameru.
- 4 Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje
- 5 Dodirnite opciju  da biste završili snimanje.

Animiranje fotografija pomoću opcije 3D CuteMoji

- 1 Izaberite opcije **Kamera > Još**, dodirnite funkciju **AR objektiv**, zatim dodirnite opciju **3D CuteMoji**.
- 2 Izaberite željeni CuteMoji koji će pratiti i imitirati vaše izraze lica i pokrete.
- 3 Ako je opcija **GIF** prikazana pri vrhu ekrana, dodirnite opciju **GIF** da biste je onemogućili.
- 4 Dodirnite opciju  da biste prebacili na režim Fotografija i zauzmite položaj ispred prednje kamere tako da vam lice bude u prikazu.
- 5 Dodirnite taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju.

Omogućavanje ili onemogućavanje pozadine

Kada se nalazite u režimu **3D CuteMoji**, dodirnite opciju  pre snimanja fotografije ili video zapisa da biste uključili ili isključili pozadinu.

Pokretne slike

Snimanje pokretnih slika za oživljavanje fotografija

Kada želite da snimate trenutak vredan fotografije, ali niste sigurni u kom trenutku treba da dodirnete taster zatvarača kamere, možete da koristite funkciju Pokretna slika.

Snimanje pokretnih slika

- 1 Izaberite opcije **Kamera > Fotografija** i dodirnite opciju  radi omogućavanja opcije Pokretna slika.
- 2 Dodirnite opciju  radi snimanja.

Reprodukcija pokretnih slika

Pokretne slike se čuvaju u JPG formatu u aplikaciji **Galerija**.

Idite u meni **Galerija > Albumi > Kamera**, dodirnite pokretnu sliku, zatim dodirnite opciju

 u gornjem delu slike da biste je prikazali.

Pokretna slika će se automatski zaustaviti kada se reprodukcija završi. Takođe, možete da dodirnete ekran da biste zaustavili reprodukciju.

Izmena pokretnih slika

Nakon snimanja pokretne slike, možete da postavite naslovnu sliku, izmenite sliku ili sačuvate bilo koji kadar pokretne slike kao statičnu fotografiju.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija**, dodirnite pokretnu sliku koju želite da izmenite, zatim dodirnite opciju .

2 Dodirnite opciju **Pametno** da:

- Postavite naslovnu sliku: uređaj preporučuje najbolje kadrove, koji su označeni ikonama krune. Izaberite željeni kadar i dodirnite opciju **Postavi kao naslovnu** da biste ga postavili kao naslovnu sliku, koja je označena tačkom iznad kadra.
- Izmenite sliku: nakon podešavanja kadra koji treba da se uredi kao naslovni kadar, dodirnite opciju **Automatska optimizacija** ili opciju **Odmagljivanje** u opciji **Pametno**. Uređaj će zatim automatski optimizovati sliku za vas.

 Ako na fotografiju želite da primenite više od jedne gore navedene funkcije,

dodirnite opciju  svaki put kada primenite funkciju.

3 Nakon što završite sa uređivanjem slike, dodirnite opciju  da biste je sačuvali kada se to od vas zatraži. Sliku možete da sačuvate i kao novu pokretnu fotografiju u originalnom foto-albumu.

Da biste sačuvali jedan od kadrova u pokretnoj slici kao statičnu fotografiju, dodirnite opciju

, postavite kadar kao naslovni kadar, izmenite kadar koristeći funkcije različite od funkcije

Pametno (na primer, filteri), zatim dodirnite opciju . Naslovni kadar će biti sačuvan kao statična fotografija.

Čuvanje pokretne slike kao GIF datoteke ili video zapisa

Da biste pokretnu sliku sačuvali kao GIF datoteku ili video zapis, dodirnite pokretnu sliku u

albumu, dodirnite opciju , zatim izaberite opciju **Sačuvaj kao video zapis** ili opciju **Sačuvaj kao GIF**.

Deljenje pokretnih slika

Možete da delite pokretne slike sa Huawei ili Honor uređajima koristeći različite metode, na primer Wi-Fi Direct, Bluetooth ili Huawei Share.

Idite u meni **Galerija > Albumi > Kamera**, dodirnite i držite opciju da biste izabrali pokretne slike koje želite da podelite, zatim dodirnite opciju  da biste ih podelili.

Ako delite pokretne slike sa aplikacijama trećih strana ili sa nekompatibilnim uređajima, pokretne slike će biti prikazane kao statične slike.

Dodavanje nalepnica na fotografije

Dodavanje nalepnica na fotografije

Dodajte nalepnicu, kao što je nalepnica za vreme, vremensku prognozu, raspoloženje ili hranu, da biste obogatili fotografije.

- 1 Izaberite opcije **Kamera** > **Još** i izaberite režim **Nalepnice**.

Ako opcija **Nalepnice** ne postoji u opciji **Još**, dodirnite opciju , zatim preuzmite opciju **Nalepnice**.

- 2 Izaberite nalepnicu, koja će zatim biti prikazana u tražilu. Prevucite nalepnicu da biste joj promenili položaj. Dodirnite i držite tačku u uglu nalepnice

i prevucite je da biste promenili veličinu nalepnice. Dodirnite opciju  da biste izbrisali nalepnicu.

Takođe, možete da izmenite tekst kod nekih tipova nalepnica. Dodirnite oblast za uređivanje koja je obično okružena crticama da biste uneli novi tekst.

- 3 Dodirnite taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju.

Režim Dokumenti

Upotreba režima Dokumenti za ispravljanje fotografija

Na slikama snimljenim pod uglom uvek postoji problem perspektive. Ako niste u mogućnosti da snimate savršeno ravnu fotografiju dokumenta, koristite režim Dokumenti.

Kamera će automatski podesiti iskošene slike snimljene u režimu Dokumenti i sa njih ukloniti senke.

Snimanje fotografija u režimu Dokumenti

- 1 Izaberite opcije **Kamera** > **Još** i izaberite režim **Dokumenti**.

Ako opcija **Dokumenti** ne postoji u opciji **Još**, dodirnite opciju , zatim preuzmite opciju **Dokumenti**.

- 2 Uokvirite dokument (na primer, slajd prezentacije ili poster) koji želite da snimate u tražilu i dodirnite taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju.

- 3 Kamera će automatski identifikovati oblast sa tekstom u tražilu, ispraviti sliku i ukloniti sve senke.

 Neki uređaji ne podržavaju uklanjanje senki dokumenta.

Podešavanje oblasti sa tekstom

Ako niste zadovoljni korekcijom iskrivljenosti fotografije, oblast sa tekstom možete da prilagodite i ručno.

- 1 Izaberite opcije **Galerija** > **Albumi** > **Kamera**.

- 2 Dodirnite fotografiju dokumenta označenu oznakom  i zatim dodirnite opciju  pri vrhu fotografije.
- 3 Prevucite četiri ugla da biste prilagodili oblast korekcije. Zatim dodirnite opciju  .
Uređaj će promeniti oblik fotografije u ravnu, pravougaonu sliku.

Snimanje fotografija visoke rezolucije

Snimanje fotografija visoke rezolucije

Snimate fotografije visoke rezolucije ako želite da ih odštampate ili prikazete na velikom ekranu.

- 1 Izaberite opcije **Kamera > Još** i izaberite režim **Visoka rezolucija**.
- 2 Uokvirite subjekt u tražilu, zatim dodirnite tačku u kojoj želite da fokusirate.
U režimu **Visoka rezolucija** nećete moći da uvećavate ili umanjujete prikaz ili da prilagođavate odnos širine/visine slike.
- 3 Dodirnite taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju.

Profesionalni režim

Korišćenje Profesionalnog režima za snimanje poput profesionalca

Profesionalni režim vam omogućava da fino podešavate fotografije i video zapise i daje vam potpunu kontrolu nad opcijama kao što su ISO osetljivost, režim fokusa i više od toga prilikom snimanja fotografija ili video zapisa.

Korišćenje režima Profesionalno za snimanje poput profesionalca



i Slike služe samo kao referenca.

1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Profes..**

2 Zatim možete da:

- Podesite režim merenja: dodirnite opciju **M** i izaberite režim merenja.

Režim merenja	Scenariji primene
 Matriks	Meri osvetljenje u celom kadru. Primenjivo prilikom snimanja pejzaža u prirodi.
 U centru	Koncentriše se na osvetljenje u centru ekrana. Primenjivo prilikom snimanja portreta.

Režim merenja	Scenariji primene
 U tački	Koncentriše se na osvetljenje u maloj oblasti ekrana, kao što su oči subjekta.

- Podesite ISO osetljivost: dodirnite opciju **ISO** i prevucite klizač.
U uslovima slabog osvetljenja, povećajte ISO osetljivost. U dobro osvetljenim okruženjima, smanjite ISO osetljivost da biste izbegli šum na slikama.
- Podesite brzinu zatvarača kamere: dodirnite opciju **S** i prevucite klizač.
Brzina zatvarača kamere utiče na količinu svetlosti koja može da uđe u objektiv kamere. Kada snimate stacionarne scene ili portrete, smanjite brzinu zatvarača kamere. Kada snimate pokretne scene ili objekte, povećajte brzinu zatvarača kamere.
- Podesite kompenzaciju EV ekspozicije: dodirnite opciju **EV** i prevucite klizač.
Povećajte EV vrednost u uslovima slabog osvetljenja i smanjite EV vrednost u dobro osvetljenim okruženjima.
- Podesite fokus: dodirnite opciju **AF** i izaberite režim fokusa.

Režim fokusa	Scenariji primene
AF-S (jedan)	Primenjivo na stacionarne subjekte
AF-C (kontinualno)	Primenjivo na subjekte u pokretu
MF (ručno)	Dodirnite subjekt na koji želite da usmerite fokus, kao što je lice subjekta.

- Podesite dominaciju boje: dodirnite opciju **WB** i izaberite režim.
Prilikom snimanja pod jarkom dnevnom svetlošću, izaberite opciju . Prilikom snimanja u loše osvetljenim okruženjima, izaberite opciju .
Dodirnite opciju  da biste podesili temperaturu boje.
- Izaberete format za skladištenje: režim **Profes.** vam omogućava da sačuvate fotografiju u JPG ili RAW formatu. Dodirnite opciju **JPG** u tražilu da biste izabrali različite formate za skladištenje.
Slike u RAW formatu zadržavaju više detalja za naknadnu obradu, ali zauzimaju relativno veliki prostor za skladištenje, dok slike u JPG formatu zahtevaju manje prostora za skladištenje. Po potrebi izaberite između ove dve opcije.
Ako izaberete RAW format, fotografije koje snimate biće sačuvane u DNG i standardnim formatima. Fotografije u DNG formatu biće sačuvane u albumu sa RAW fotografijama u aplikaciji **Galerija**.
- Omogućite AF pomoćno osvetljenje: za bolje fokusiranje u loše osvetljenim okruženjima dodirnite opciju  da biste omogućili AF pomoćno osvetljenje.

3 Dodirnite taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju.

-  Ove funkcije ne podržavaju svi uređaji.
- Promena određenog podešavanja ponekad takođe dovodi do promene drugih podešavanja. Prilagodite ih prema sopstvenim stvarnim zahtevima.

Korišćenje režima Profesionalno za snimanje video zapisa

1 U režimu **Profes.**, dodirnite opciju  radi prebacivanja na režim Video. Zatim možete da:

- Podesite režim merenja: dodirnite opciju **M** i izaberite režim merenja.

Režim merenja	Opis
 Matriks	Meri osvetljenje u celom kadru. Primenjivo prilikom snimanja pejzaža u prirodi.
 U centru	Koncentriše se na osvetljenje u centru ekrana. Primenjivo prilikom snimanja portreta.
 U tački	Koncentriše se na osvetljenje u maloj oblasti ekrana, kao što su oči subjekta.

- Podesite ISO osetljivost: dodirnite opciju **ISO** i prevucite klizač.
U uslovima slabog osvetljenja, povećajte ISO osetljivost. U dobro osvetljenim okruženjima, smanjite ISO osetljivost da biste izbegli šum na slikama.
- Podesite brzinu zatvarača kamere: dodirnite opciju **S** i prevucite klizač.
Brzina zatvarača kamere utiče na količinu svetlosti koja može da uđe u objektiv kamere. Kada snimate stacionarne scene ili portrete, smanjite brzinu zatvarača kamere. Kada snimate pokretne scene ili objekte, povećajte brzinu zatvarača kamere.
- Podesite kompenzaciju EV ekspozicije: dodirnite opciju **EV** i prevucite klizač.
Povećajte EV vrednost u uslovima slabog osvetljenja i smanjite EV vrednost u dobro osvetljenim okruženjima.
- Podesite fokus: dodirnite opciju **AF** i izaberite režim fokusa.

Režim fokusa	Opis
AF-S (jedan)	Primenjivo na stacionarne subjekte
AF-C (kontinualno)	Primenjivo na subjekte u pokretu
MF (ručno)	Dodirnite subjekt na koji želite da usmerite fokus, kao što je lice subjekta.

- Podesite dominaciju boje: dodirnite opciju **WB** i izaberite režim.

Prilikom snimanja pod jarkom sunčevom svetlošću, izaberite opciju . U okruženjima sa prigušenim osvetljenjem, izaberite opciju .

Dodirnite opciju  da biste podesili temperaturu boje.

2 Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje.

-  • Ove funkcije ne podržavaju svi uređaji.
- Promena određenog podešavanja ponekad takođe dovodi do promene drugih podešavanja. Prilagodite ih prema sopstvenim stvarnim zahtevima.

Snimanje video zapisa

Snimanje video zapisa

1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Video zapis**.

2 Prilagodite sledeća podešavanja:

- Uvećanje ili umanjeње prikaza: primaknite ili razmaknite dva prsta na tražilu ili prevucite klizač zuma.
- Fokusiranje: dodirnite lokaciju na koju želite da usmerite fokus. Dodirnite i držite tražilo da biste zaključali ekspoziciju i fokus.

- Uključivanje ili isključivanje blica: dodirnite opciju  i izaberite opciju  (konstantno svetlo) ili opciju  (isključeno).

Kada koristite prednju kameru za snimanje video zapisa u uslovima slabog osvetljenja, možete da postavite blic na opciju  (konstantno svetlo). Kamera će obezbediti kompenzaciju svetla.

- Podešavanje efekata ulepšavanja: dodirnite opciju  i prevucite radi podešavanja efekata.
- Prilagođavanje rezolucije video zapisa i broja slika u sekundi: izaberite opcije  > **Rezolucija video zapisa** i izaberite željenu rezoluciju. Viša rezolucija će za rezultat imati video zapis višeg kvaliteta sa većom veličinom datoteke. Možete da dodirnete opciju **Broj slika u sekundi** da biste izabrali željeni broj slika u sekundi.
- Izbor formata video zapisa za uštedu prostora: dodirnite opciju  i uključite prekidač **Efikan format video zapisa**.

Kada je ova funkcija omogućena, uređaj će koristiti format video zapisa koji zauzima manje prostora za skladištenje. Međutim, video zapisi u ovom formatu možda neće moći da se reprodukuju na drugim uređajima. Postupajte oprezno prilikom izbora ove opcije.

-  • Ove funkcije ne podržavaju svi uređaji.
- Promena određenog podešavanja ponekad takođe dovodi do promene drugih podešavanja. Prilagodite ih prema sopstvenim stvarnim zahtevima.

- 3** Dodirnite opciju  radi snimanja.
Prilikom snimanja video zapisa zadnjom kamerom, možete da dodirnete i držite opciju  ili opciju  radi uvećavanja ili umanjivanja prikaza.
Dodirnite opciju  radi pravljenja snimka aktuelnog kadra.
- 4** Dodirnite opciju  da biste pauzirali i dodirnite opciju  da biste zaustavili snimanje.

Omogućavanje jačine zvuka radi podešavanja pomoću nivoa zumiranja

Prilikom snimanja video zapisa, uređaj može da usmeri fokus na zvuk subjekta koji snimate, tako da se zvuk pojačava sa uvećanjem prikaza.

Na primer, ako snimate dete koje peva na sceni, glas deteta će postajati jasniji tokom uvećavanja prikaza deteta.

- 1** Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Video zapis**.
- 2** Prilikom korišćenja zadnje kamere, usmerite kameru ka subjektu koji želite da snimate.
- 3** Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje. Uvećajte prikaz subjekta odmicanjem prstiju na tražilu ili prevlaćenjem klizača zuma nagore.
Dok kamera uvećava prikaz, snimljeni zvuk postaje jasniji.
- 4** Dodirnite opciju  da biste završili snimanje.

Stabilizacija snimanja

Prilikom istovremenog snimanja i kretanja, možete da omogućite funkciju Stabilan snimak da biste smanjili podrhtavanje kamere.

- 1** Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Video zapis**.
 - 2** Dodirnite opciju  da biste omogućili funkciju Stabilan snimak.
 - 3** Dodirnite opciju  da biste pokrenuli snimanje.
 - 4** Dodirnite opciju  radi pauziranja i dodirnite opciju  da biste završili snimanje.
-  Kada je funkcija Stabilan snimak omogućena, neke funkcije (kao što su zumiranje i prilagođavanje rezolucije video zapisa) mogu da budu nedostupne.

Korišćenje opcije AI filmski efekti za snimanje video zapisa

Koristite opciju AI filmski efekti da biste svojim video zapisima dodali umetnički element bez potrebe za naknadnom obradom.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Video zapis**.
- 2 Prebacite na zadnju kameru, dodirnite opciju  ili opciju  i izaberite opciju **AI boja**, **Zamućenje pozadine** ili druge filmske efekte.
- 3 Izaberite opcije  > **Rezolucija video zapisa** i izaberite odnos širine/visine slike od 21:9 (u kome je snimljena većina filmova).
 Neki proizvodi ne podržavaju odnos širine/visine slike od 21:9.
- 4 Dodirnite opciju  radi snimanja.
 Dodirnite opciju  radi dodavanja efekata filtera tokom snimanja.
- 5 Dodirnite opciju  da završite snimanje.

Snimanje 4K UHD video zapisa

Vaš uređaj podržava snimanje 4K Ultra HD (UHD) video zapisa, što vam omogućava da snimate još jasnije zapise.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Video zapis**.
- 2 Izaberite opcije  > **Rezolucija video zapisa** i izaberite rezoluciju 4K.
 Režim ulepšavanja, filteri i specijalni efekti nisu podržani za 4K i biće automatski onemogućeni kada izaberete rezoluciju 4K.
- 3 Vratite se na ekran **Video zapis** i dodirnite opciju  da biste započeli snimanje.
 Viša rezolucija za rezultat ima video zapis višeg kvaliteta, ali takođe zauzima više prostora za skladištenje.

Snimak sa praćenjem

Snimanje snimaka sa praćenjem

Snimci sa praćenjem omogućavaju kameri da prati subjekte koji se snimaju tako da oni uvek ostanu u centru tražila.

- 1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Video zapis**.
- 2 Dodirnite opciju  da biste potvrdili da je opcija Snimak sa praćenjem omogućena.
- 3 Uokvirite predmet u tražilu. Uređaj će automatski identifikovati subjekte koji se mogu pratiti i oko njih prikazati ikonu . Dodirnite jednu od  ikona da biste započeli praćenje subjekta.

-  Snimci sa praćenjem podržavaju snimanje ljudi, mačaka i pasa. U istom tražilu se može pratiti maksimalno tri subjekta.

- 4** Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje. Tokom snimanja kamera automatski uvećava ili umanjuje prikaz zajedno sa praćenim subjektom tako da subjekt ostaje u centru tražila. Takođe, u tražilu možete da dodirnete druge subjekte koji se mogu pratiti da biste počeli da ih pratite.
- 5** Dodirnite opciju  da biste pauzirali i opciju  da biste završili snimanje.

Usporeno snimanje

Snimanje usporenih video zapisa

Koristite režim Usporeni snimak da prolazne trenutke snimate do detalja. Prilagodite brzinu usporenog snimka na osnovu toga koliko sporo želite da se vaš snimak prikaže. Ako je brzina veća, reprodukcija će biti sporija.

-  Dostupne brzine usporenog snimka se razlikuju u zavisnosti od uređaja.
- 256x: prikladno za snimanje pucnjave, eksplozije ili drugih ekstremno brzih akcionih scena.
 - 128x ili 64x: prikladno za snimanje udaranja loptica i trke.
 - 32x ili 16x: prikladno za snimanje pucanja mehurića i prskanja vode.
 - 8x ili 4x: prikladno za snimanje delova brzih pokreta, kao što su skokovi u vodu i šutiranje fudbalske lopte. Možete da prilagodite ukupnu dužinu snimanja i dužinu dela usporenog snimka.

Za najbolje rezultate, usporene video zapise snimajte na jakom i prirodnom osvetljenju.

Snimanje usporenih video zapisa

- 1** Izaberite opcije **Kamera > Još** i izaberite režim **Usporeni snimak**.
- 2** Dodirnite opciju  i izaberite brzinu usporenog snimka.
- 3** Uokvirite subjekt u tražilu, zatim dodirnite opciju  da biste započeli snimanje.

Automatsko snimanje usporenog snimka

Neki režimi usporenog snimka velikih brzina podržavaju detekciju pokreta. Kamera će automatski pratiti predmete u pokretu i praviti njihove snimke u kadru kada dodirnete taster zatvarača kamere.

- 1** U režimu **Usporeni snimak**, dodirnite opciju  i izaberite brzinu.
- 2** Ako brzina koju izaberete podržava detekciju pokreta, na ekranu će se pojaviti opcija . Dodirnite opciju  da biste obezbedili da je detekcija pokreta omogućena.

Kadar detekcije će zatim biti prikazan u tražilu. Premestite kadar u željeni položaj.

- 3 Uokvirite predmet u tražilu i obezbedite da se i on nalazi u kadru detekcije. Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje. Kamera će pratiti predmet u kadru i automatski praviti snimke kada se predmet kreće.

Za ručno snimanje video zapisa dodirnite opciju  da biste onemogućili detekciju pokreta, zatim dodirnite opciju  da biste započeli snimanje.

Snimanje usporenih video zapisa prednjom kamerom

Možete da koristite prednju kameru za snimanje usporenih selfi video zapisa, kao što je snimak vaše kose koja se vijori na vetru.

- 1 Izaberite opcije **Kamera** > **Još**, izaberite režim **Usporeni snimak**, zatim dodirnite opciju  radi prebacivanja na prednju kameru.
- 2 Ako vaš uređaj dozvoljava, dodirnite opciju  i izaberite brzinu usporenog snimka.
- 3 Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje.
- 4 Dodirnite opciju  da biste završili snimanje.

Podešavanje usporenog dela u usporenim video zapisima

Kod usporenog video zapisa možete da promenite njegov deo koji želite da reprodukujete usporeno.

 Ova funkcija je dostupna samo kod usporenih video zapisa snimljenih pri brzini od 4x ili 8x. Opcija 8x nije dostupna na određenim uređajima.

- 1 Izaberite opcije **Galerija** > **Albumi** > **Kamera** i izaberite usporeni video zapis.
 - 2 Dodirnite opciju  da biste reprodukovali video zapis. Tokom reprodukcije dodirnite video zapis da bi se prikazala oblast za uređivanje.
 - 3 Prevucite klizače da biste prilagodili deo koji želite da se reprodukuje usporeno. Drugi delovi video zapisa će se reprodukovati normalnom brzinom.
 - 4 Izaberite opcije  > **Sačuvaj datoteku usporenog snimka** da biste sačuvali izmene.
-  Da biste postigli najbolje rezultate prilikom deljenja, delite usporene video zapise u kojima su vaše izmene sačuvane.

Ubrzane fotografije

Korišćenje režima Ubrzan snimak za kreiranje kratkih video zapisa

Režim Ubrzan snimak možete da koristite za sporo snimanje slika tokom nekoliko minuta ili čak sati, a zatim za njihovo sažimanje u kratak video zapis. Ovo vam omogućava da snimate lepotu promene - cveće u cvatu, plutajuće oblake i još toga.

- 1 Izaberite opcije **Kamera** > **Još** i izaberite režim **Ubrzan snimak**.
- 2 Postavite uređaj u položaj. Da bi se smanjilo podrhtavanje kamere, koristite stativ za stabilizaciju uređaja.
- 3 Dodirnite opciju  da biste pokrenuli snimanje, zatim dodirnite opciju  da biste završili snimanje.

Snimljeni video zapis se automatski čuva u aplikaciju Galerija.

Snimanje ubrzanih video zapisa u ručnom režimu

Režim **Ubrzan snimak** je podrazumevano postavljen na automatski kada snimate video zapise zadnjom kamerom.

Da biste snimali u ručnom režimu i podešavali parametre snimanja kao što su brzina snimanja, trajanje snimanja, ISO i više od toga, dodirnite opciju **Automatski**. Zatim možete da:

- Dodirnete opciju  da biste podesili brzinu snimanja. Na primer, snimate tragove farova pri vrednosti 15x ili cvetove u cvatu pri vrednosti 1800x. Video zapis snimljen većom brzinom biće reprodukovano brže.
- Dodirnete opciju  da biste postavili vreme snimanja. Snimanje video zapisa će se automatski zaustaviti kada dostigne ovo ograničenje.
- Dodirnete opciju **PRO** da biste podesili režim merenja, brzinu zatvarača kamere, ISO i još toga da biste osigurali bolji rezultat snimanja.
- Dodirnete opciju  da biste započeli snimanje. Ako niste postavili trajanje snimanja, dodirnite opciju  da biste zaustavili snimanje.

Režim Dvostruki prikaz

Snimanje video zapisa sa širokim prikazom

U režimu Široki prikaz možete odjednom da snimate dve različite perspektive nezavisnim snimanjem sa dve kamere – korišćenjem i prednje i zadnje kamere ili podešavanje samo za zadnjom kamerom – umesto jednom kamerom. Kada koristite prednju i zadnju kameru, široki prikaz uporedo pokazuje ono što su snimile prednja kamera i zadnja kamera. Kada koristite podešavanje samo sa zadnjom kamerom, široki prikaz pokazuje panoramu i krupni plan centra onoga što se snima.

 Proverite da li je vaš uređaj ažuriran na najnoviju verziju sistema.

1 Izaberite opcije **Kamera > Još** i izaberite opciju **Široki prikaz**.

2 Uokvirite predmet u tražilu.

- Da biste snimili slike i prednjom i zadnjom kamerom, dodirnite opciju  da biste u širokom prikazu pokazali šta je snimljeno prednjom kamerom i zadnjom kamerom. Možete da primaknete ili razmaknete prste na tražilu da biste podesili nivo zumiranja prikaza sa zadnje kamere. Dodirnite ekran dva puta da biste zamenili položaje slika širokog prikaza.

Dodirnite opciju  da biste omogućili režim Slika u slici. Zatim možete da dodirnete mali prozor dva puta da biste zamenili položaje slika ili prevučete prozor u bilo koji

drugi položaj. Dodirnite opciju  da biste se vratili u režim podeljenog ekrana.

- Da biste za snimanje u širokom prikazu koristili samo podešavanje sa zadnjom kamerom, dodirnite opciju  da biste prebacili na zadnju kameru. Panoramski prikaz i krupni plan centra panorame biće prikazani u režimu podeljenog ekrana u tražilu. Možete da podesite nivo zumiranja prikaza u krupnom planu tako što ćete primaknuti ili razmaknuti prste na tražilu. Dodirnite ekran dva puta da biste zamenili položaje panoramskog prikaza i prikaza u krupnom planu.

3 Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje i opciju  da biste zaustavili snimanje.

Izaberite izvor zvuka koji želite da preuzmete u režimu Široki prikaz

U režimu Široki prikaz možete da odlučite iz kog smera želite da preuzmete zvuk. Na primer, kada koristite režim Široki prikaz dvostruke zadnje kamere, zvuk možete da preuzmete ili iz panoramskog prikaza ili iz prikaza u krupnom planu. Kada koristite režim Široki prikaz prednje i zadnje kamere, zvuk možete da preuzmete sa prednje ili zadnje strane.

 Neki uređaji ne podržavaju režim Široki prikaz prednje i zadnje kamere.

1 Izaberite opcije **Kamera > Još** i izaberite opciju **Široki prikaz**.

2 Usmerite uređaj prema sceni koju želite da snimate, dodirnite opciju  u tražilu i izaberite iz kog prikaza želite da preuzmete zvuk kada se to zatraži.

- Kada koristite režim Široki prikaz dvostruke zadnje kamere, zvuk možete da preuzmete ili iz panoramskog prikaza ili iz prikaza u krupnom planu. Ako izaberete da preuzmete zvuk iz prikaza u krupnom planu, uređaj može da se fokusira na zvuk subjekta koji snimate i zvuk se pojavljuje dok vršite uvećavanje. Na primer, možete da uvećate prikaz subjekta odmicanjem prstiju na tražilu ili prevlačenjem klizača zuma nagore. Ako ovo uradite, snimljeni zvuk subjekta će postati jasniji.

- Kada koristite režim Široki prikaz prednje i zadnje kamere, zvuk možete da preuzmete ili sa prednje ili sa zadnje strane. Na primer, kada prednjom kamerom i zadnjom kamerom snimate različite subjekte, možete da izaberete na koji subjekt želite da se fokusirate.

3 Dodirnite taster zatvarača kamere da biste pokrenuli snimanje.

Kreator priče

Ispričajte svoju priču u režimu Kreator priče

U režimu **Kreator priče** možete da izaberete obrazac i pratite uputstva radi kreiranja zanimljive priče korišćenjem kamere, bez potrebe za ručnim fokusiranjem ili zumiranjem.

1 Izaberite opcije **Kamera** > **Još** i izaberite režim **Kreator priče**.

2 Dodirnite obrazac da biste pregledali kako izgleda. Dodirnite opciju  radi pokretanja.

3 Uređaj će vas uputiti da napravite nekoliko snimaka. Pre snimanja, u tražilu će se prikazati pregled svakog snimka. Dodirnite opciju  da biste zatvorili pregled.

Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje. Uređaj će voditi računa o fokusiranju, rotiranju i zumiranju u tražilu. Kada unapred podešeno vreme istekne, uređaj će prestati sa snimanjem. Možete da dodirnete opciju  i snimate sledeći snimak sve dok svi snimci ne budu snimljeni.

4 Za snimanje druge scene, zatvorite kameru. Uređaj će automatski sačuvati snimke. Kada ponovo pristupite režimu **Kreator priče**, možete da nastavite sa sačuvanim snimcima (čuvaju se samo snimci koji su snimljeni prethodni put).

5 Kada završite, uređaj će automatski povezati snimke i kreirati video klip sa muzikom. Ako niste zadovoljni bilo kojim snimkom, dodirnite okvir za pregled snimka, zatim dodirnite opciju  i pratite uputstva na ekranu da ponovo napravite snimak.

Ako niste zadovoljni ni sa jednim snimkom, dodirnite opciju  da biste uklonili sve snimke i ponovo izvršite snimanje.

6 Kada završite, dodirnite opciju  da biste izvezli video zapis u album **Video zapisi**.

Leica boje

Korišćenje Leica boja

1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i proverite da li se koristi zadnja kamera.

2 Dodirnite opciju , zatim izaberite opciju **Leica standardno**, **Leica živo** ili **Leica umekšano**.

3 Dodirnite taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju ili započeli snimanje video zapisa.

 Leica boje ne podržavaju svi režimi kamere.

Filteri

Primena filtera na fotografije ili video zapise

1 Otvorite aplikaciju **Kamera** i izaberite režim **Fotografija** ili režim **Video zapis**.

2 Dodirnite opciju  ili opciju  da biste izabrali filter i pregledali efekat.

 Neki uređaji nemaju ikonu .

3 Dodirnite taster zatvarača kamere da biste snimili fotografiju ili započeli snimanje video zapisa.

Prilagođavanje podešavanja kamere

Prilagođavanje podešavanja kamere

Možete da prilagodite podešavanja kamere da biste brže snimali fotografije i video zapise.

 Sledeće funkcije možda neće biti dostupne u nekim režimima kamere.

Prilagođavanje odnosa širine/visine slike

Izaberite opcije **Kamera** >  > **Odnos širine/visine slike** i izaberite odnos širine/visine slike.

 Ova funkcija nije dostupna u nekim režimima.

Omogućavanje oznaka lokacije

Da biste omogućili opciju **Oznaka lokacije**, prvo omogućite opciju Usluge lokacije za svoj uređaj, zatim izaberite opcije **Kamera** > . Vaše fotografije i video zapisi će zatim biti označeni informacijama o lokaciji.

Možete da dodirnete i prevučete nagore fotografiju ili video zapis u aplikaciji Galerija da biste prikazali njihovu lokaciju snimanja.

Da biste omogućili opciju Usluge lokacije na svom uređaju:

- Prevucite nadole sa gornje desne ivice uređaja da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**, dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prekidačima prečica i omogućite opciju **Lokacija**.
- Izaberite opcije **Podešavanja** > **Lokacija** i omogućite opciju **Pristupi mojoj lokaciji**.

Dodavanje vodenih žigova uređaja

Omogućite opciju **Dodaj vodeni žig**. Na fotografije i video zapise snimljene zadnjom kamerom biće dodat vodeni žig uređaja.

 Dodavanje vodenog žiga uređaja na video zapise nije podržano na određenim uređajima.

Korišćenje mreže kamere za sastavljanje fotografija

Koristite mrežu kamere da bi vam pomogla da podesite savršen snimak.

- 1 Omogućite opciju **Mreža kamere**. U tražilu će se zatim pojaviti koordinatne linije.
- 2 Postavite subjekt fotografije u jednu od tačaka preseka, zatim dodirnite taster zatvarača kamere.

Korišćenje opcije Odras u ogledalu

Kada koristite prednju kameru, dodirnite opciju , zatim omogućite ili onemogućite opciju **Odras u ogledalu**.

Kada je opcija **Odras u ogledalu** omogućena, slika će se pojaviti onako kako sebe vidite u tražilu, umesto okrenuto.

Kada je opcija **Odras u ogledalu** onemogućena, slika će biti okrenuta, što znači da je obrnuta u odnosu na ono što vidite u tražilu.

Isključivanje zvuka zatvarača kamere

Omogućite opciju **Isključi zvuk** da biste isključili zvuk zatvarača kamere.

 Ova funkcija je dostupna samo u nekim zemljama i regionima.

Snimanje osmeha

Omogućite opciju **Snimanje osmeha**. Kamera će automatski snimiti fotografiju kada detektuje osmeh u tražilu.

Korišćenje horizontalnog nivoa za bolje kompozicije

Omogućite opciju **Horizontalni nivo** da biste prikazali horizontalnu liniju za vođenje u tražilu.

Kada se tačkasta linija preklapa sa punom linijom, to označava da je kamera paralelna sa horizontalnim nivoom.

Prilagođavanje izgleda režima Kamera

Izgleda ekrana režima Kamera možete da prilagodite na osnovu svojih potreba tako što ćete često korišćene režime premestiti na početni ekran kamere ili promeniti raspored režima.

 Režimi **Fotografija**, **Portret** i **Video zapis** ne mogu da se premeste u opciju **Još**.

- 1 Izaberite opcije **Kamera** > **Još** i dodirnite opciju  da biste pristupili ekranu za izmenu režima.

- 2** Dodirnite i držite režim i prevucite ga na željeni položaj. Možete da premestite režim sa ekrana opcije **Još** na početni ekran kamere, premestite režim sa početnog ekrana kamere u opciju **Još** ili prilagodite izgled ekrana režima na osnovu toga koliko često koristite određene režime.

Režimi sa ikonom  mogu da se izbrišu jednostavnim dodirivanjem ove ikone.


- 3** Dodirnite opciju  da biste sačuvali raspored.

Da biste obnovili izbrisani režim, izaberite opcije **Kamera** > **Još**, dodirnite opciju , a zatim dodirnite opciju **DODAJ**.

Upravljanje aplikacijom Galerija

Prikaz fotografija i video zapisa

U aplikaciji Galerija možete da prikazete, menjate i delite fotografije i video zapise, kao i da pretražujete klipove koji su automatski iz njih generisani.



 Slike služe samo kao referenca.

Prikaz prema vremenu snimanja

Otvorite aplikaciju **Galerija**. Na kartici **Fotografije**, primaknite dva prsta na ekranu da biste prebacili na mesečni prikaz i razmaknite prste da biste prebacili na dnevni prikaz.

Takođe, možete da prevučete loptu za praćenje na ivici da biste prikazali vreme.

Prikaz prema albumu

Možete da prikažete fotografije i video zapise prema albumu na kartici **Albumi**.

Neke fotografije i video zapisi se skladište u podrazumevanim albumima. Na primer, video zapisi snimljeni kamerom čuvaju se u albumu **Kamera**. Snimci ekrana i video snimci ekrana čuvaju se u albumu **Snimci ekrana**.

Prikaz prema kategoriji

Aplikacija Galerija inteligentno sortira fotografije u kategorije i na taj način vam omogućava da brzo pretražite velike albume prema kategoriji.

Dodirnite album kategorije na kartici **Otkrivanje** (na primer, hrana, portret ili pejzaž) da biste prikazali fotografije u tom albumu.

Prikaz detalja o fotografijama i video zapisima

- 1 U aplikaciji Galerija dodirnite fotografiju ili video zapis da biste ih prikazali u režimu Prikaz na celom ekranu. Ponovo dodirnite ekran da biste sakrili meni.
- 2 U režimu Prikaz na celom ekranu dodirnite opciju ⓘ da biste prikazali detalje o fotografiji ili video zapisu, kao što su putanja skladištenja, rezolucija i veličina.

Promena režima sortiranja albuma

- 1 Izaberite opcije **Galerija > Albumi** i dodirnite album koji želite da postavite.
- 2 Izaberite opcije • • > **Sortiraj** i izaberite željeni režim sortiranja.

Prikazivanje slika i video zapisa u albumima prema datumu

- 1 Izaberite opcije **Galerija > Albumi** i dodirnite album koji želite da postavite.
- 2 Izaberite opcije • • > **Prikaži datum**. Slike i video zapisi u albumu će zatim biti prikazani prema datumu.

Prikaz slika ili video zapisa na drugim uređajima sa vašeg uređaja

Pomoću funkcije Pretraživanje na više uređaja možete da pretražujete i tražite fotografije i video zapise sačuvane na povezanom telefonu ili tabletu.

- ⓘ • Ova funkcija je dostupna samo u nekim zemljama i regionima.
 - Pre korišćenja ove funkcije, uverite se da uređaji imaju dovoljno energije i da se uređaj koji se povezuje nalazi u blizini ovog uređaja.
- 1 Omogućite sledeće funkcije na ovom uređaju i povezanom uređaju:
 Izaberite opcije **Podešavanja > Uređaj+ > Još podešavanja > Galerija više uređaja** i uverite se da je opcija **Galerija više uređaja** omogućena.
 Ako opcija **Galerija više uređaja** nije prikazana na gore navedenoj putanji na telefonu ili tabletu, potražite i omogućite funkciju **Usklađivanje više uređaja** u opciji **Podešavanja**.
 Ako na svom uređaju ne možete da pronađete nijedan od dva prekidača, to pokazuje da ova funkcija nije podržana.
- 2 Omogućite Wi-Fi i Bluetooth i prijavite se na isti **HUAWEI ID** na svom uređaju i na uređaju sa kojim želite da uspostavite vezu.
 Nakon podešavanja veze, kartica **Drugi uređaji** će biti prikazana u opcijama **Galerija > Albumi**.
 - ⓘ Ako vaš uređaj ne može da se poveže na ciljni uređaj, povežite ih na isti ruter ili ličnu pristupnu tačku, prijavite se na isti **HUAWEI ID** i omogućite Bluetooth na oba uređaja.

3 Dodirnite karticu **Drugi uređaji** da biste prikazali povezane uređaje. Ako uređaj sa koga želite da pretražujete nije povezan, dodirnite ime uređaja i inicirajte vezu kada se to zatraži. Zatim možete da:

- Pretražujete slike ili video zapise: dodirnite povezani uređaj da biste prikazali albume koji se čuvaju na tom uređaju.
- Tražite slike: na kartici **Albumi**, unesite ključnu reč (kao što je „hrana“ ili „pejzaži“) u traku za pretragu. Uređaj će prikazati rezultate pretraživanja.
- Sačuvate stavke sa drugih uređaja na svom uređaju: dodirnite ciljni uređaj, dodirnite i držite da biste izabrali slike ili video zapise, zatim dodirnite opciju .

Sačuvane stavke će biti prikazane u opcijama **Galerija > Albumi > Sa drugih uređaja**.

Da biste onemogućili ovu funkciju, onemogućite opciju **Galerija više uređaja**.

Obavljanje brzih pretraga u aplikaciji Galerija

Brzo pretraživanje fotografija u aplikaciji Galerija

Brzo pronađite fotografiju pretraživanjem pomoću ključnih reči, kao što su datum, hrana ili kategorija, u aplikaciji Galerija.

- 1** Pristupite aplikaciji **Galerija**, dodirnite traku za pretraživanje pri vrhu ekrana, zatim unesite ključnu reč (na primer, „hrana“ ili „pejzaž“) ili dodirnite predloženu reč radi početka pretraživanja.
- 2** Biće prikazane sličice fotografija koje su povezane sa tom ključnom reči i biće predloženo više ključnih reči. Dodirnite predloženu ključnu reč ili unesite još ključnih reči radi preciznijih rezultata.

Brzo pretraživanje video zapisa u aplikaciji Galerija

Uređaj automatski analizira i kategorizuje video zapise u aplikaciji Galerija kada se puni i kada je ekran isključen. Predložene ključne reči će biti prikazane na traci za pretraživanje za brze rezultate o povezanim temama.

- 1** Izaberite aplikaciju **Galerija**, dodirnite traku za pretraživanje pri vrhu ekrana, zatim ukucajte ključnu reč (na primer, „hrana“ ili „pejzaž“) ili dodirnite predloženu reč da započnete pretraživanje.
- 2** Biće prikazane sličice video zapisa povezanih sa tom ključnom reči i biće predloženo još ključnih reči. Dodirnite predloženu ključnu reč ili unesite još ključnih reči radi preciznijih rezultata.
Ključni trenuci video zapisa u rezultatima pretraživanja će se automatski reprodukovati u nizu da biste videli pregled.

 **Snimci ekrana** neće biti analizirani.

Uređivanje slika

Aplikacija Galerija nudi širok opseg funkcija za uređivanje slika.

Osnovno uređivanje

1 Otvorite aplikaciju **Galerija**, dodirnite fotografiju koju želite da izmenite, a zatim dodirnite opciju . Zatim možete da:

- Opsecate i rotirate: dodirnite opciju **Opsecanje**, izaberite okvir, zatim prevucite koordinatnu mrežu ili njene uglove da biste izabrali deo koji želite da zadržite. Možete da prevučete fotografiju u okvir ili da koristite dva prsta za uvećavanje ili umanjivanje da biste prilagodili prikazani deo fotografije.

Da biste rotirali fotografiju, dodirnite opciju **Opsecanje** i prevucite točkić sa uglovima u željenu orijentaciju.

Da biste rotirali fotografiju pod određenim uglom ili da okrenete sliku kao u ogledalu,

dodirnite opciju  ili opciju .

- Dodajete efekat filtera: dodirnite opciju **Filter** da biste izabrali filter.
- Podešavate efekte fotografije: dodirnite opciju **Prilagodi** da biste podesili osvetljaj, kontrast, zasićenje i druge aspekte fotografije.
- Drugo: dodirnite opciju **Još** da biste izmenili fotografiju na druge načine, kao što su dodavanje boje, zamućenja, skice ili tekstualnog elementa.

Kada koristite funkciju **Prilagodi** ili funkciju **Filter**, možete da dodirnete opciju **Uporedi** da biste uporedili fotografiju pre i nakon izmene. Upoređivanje nije podržano u nekim režimima izmene.

2 Dodirnite opciju  ili opciju  da biste sačuvali izmene.

Dodavanje nalepnica na fotografije

1 U aplikaciji Galerija, dodirnite fotografiju, zatim izaberite opcije  > **Još** > **Nalepnice**.

2 Izaberite nalepnicu i prevucite je gde god želite. Dodirnite i držite tačku u uglu nalepnice i prevucite je da biste promenili veličinu nalepnice. Dodirnite opciju  da biste izbrisali nalepnicu.

Takođe, možete da izmenite tekst kod nekih tipova nalepnica. Dodirnite oblast za uređivanje koja je obično okružena crticama da biste uneli novi tekst.

3 Dodirnite opciju  da biste sačuvali izmene i dodirnite opciju  da biste sačuvali fotografiju.

Pikselizacija fotografija

1 U aplikaciji Galerija, dodirnite fotografiju, zatim izaberite opcije  > **Još** > **Mozaik**.

2 Izaberite stil mozaika i veličinu pokrivenih delova fotografije.

3 Da biste uklonili mozaik, dodirnite opciju **Brisač** i obrišite ga sa fotografije.

- 4 Dodirnite opciju  da biste sačuvali izmene i dodirnite opciju  da biste sačuvali fotografiju.

Promena naziva fotografija

- 1 U aplikaciji Galerija, dodirnite sličicu fotografije koju želite da preimenujete.
- 2 Izaberite opcije  > **Preimenuj** i unesite novo ime.
- 3 Dodirnite opciju **U redu**.

Uklanjanje neželjenih predmeta sa slika

- 1 U aplikaciji Galerija, dodirnite sliku koju želite da uređujete, zatim izaberite opcije  > **Još** > **Ukloni**.
- 2 Izaberite veličinu gumice koja najbolje zadovoljava vaše potrebe i prevucite preko dela slike koji želite da uklonite.
Preporučuje se da koristite manju gumicu da biste uklonili sitnije detalje (kao što su kablovi za napajanje).
- 3 Da biste poništili promene koje ste izvršili, dodirnite opciju  u gornjem desnom uglu.
- 4 Dodirnite opciju  da biste sačuvali promene i dodirnite opciju  da biste sačuvali izmenjenu sliku.

Kolaž

Funkciju kolaža možete da koristite u aplikaciji Galerija da biste više fotografija brzo kombinovani u jednu fotografiju radi lakšeg deljenja.

- 1 Funkciji kolaža možete da pristupite na sledeće načine :
 - Na kartici **Otkrivanje**, dodirnite opciju **Kreirajte kolaž**, izaberite neke fotografije, zatim dodirnite opciju **Kreiraj**.
 - Na kartici **Fotografije** ili kartici **Albumi**, dodirnite i držite da biste izabrali neke fotografije, zatim izaberite opcije  > **Kolaž**.
- 2 Izaberite obrazac. Zatim možete da:
 - Promenite lokaciju fotografije: dodirnite i držite fotografiju i prevucite je na drugo mesto.
 - Podesite prikazani deo fotografije: prevucite fotografiju ili primaknite ili odmaknite prste na fotografiji tako da se u koordinatnoj mreži prikaže samo deo koji želite.
 - Rotirate fotografiju: dodirnite fotografiju, zatim dodirnite opciju  da biste je rotirali ili opciju  da biste je okrenuli.
 - Dodate ili uklonite granice: granice se podrazumevano prikazuju između fotografija i duž ivica mreže. Da biste ih uklonili, dodirnite opciju **Okvir**.

- 3** Dodirnite opciju  da biste sačuvali kolaž.
Da biste prikazali sačuvani kolaž, izaberite opcije **Albumi** > **Kolaži**.

Deljenje fotografija i video zapisa

Otvorite aplikaciju **Galerija** i podelite fotografiju ili video zapis na sledeće načine:

- Podelite jednu fotografiju ili video zapis: dodirnite fotografiju ili video zapis, zatim dodirnite opciju .
- Podelite više fotografija ili video zapisa: u albumu ili na kartici **Fotografije** dodirnite i zadržite da biste izabrali više fotografija i video zapisa, zatim dodirnite opciju .

Bezbedno deljenje fotografija

Pre slanja fotografije možete da izaberete da izbrišete osetljive informacije kao što su lokacija, vreme i specifikacije kamere.

- 1** Otvorite aplikaciju **Galerija**.
 - 2** Izaberite jednu ili više fotografija i dodirnite opciju .
 - 3** Dodirnite prekidač za privatnost u gornjem levom uglu ekrana. U prikazanom dijalogu **Opcije privatnosti**, uključite prekidače za opcije **Uklanjanje informacija o fotografiji** i **Uklanjanje informacija o lokaciji**, zatim dodirnite opciju **POTVRDI**.
-  Ako je opcija **Oznaka lokacije** bila onemogućena kada je fotografija snimljena, prekidač za opciju **Uklanjanje informacija o lokaciji** neće biti prikazan u dijalogu **Opcije privatnosti** kada delite fotografiju.

Organizacija albuma

Organizujte fotografije i video zapise u albume radi jednostavnog kretanja kroz njih.

Dodavanje albuma

- 1** Izaberite opcije **Galerija** > **Albumi**.
- 2** Dodirnite opciju , imenujte album, zatim dodirnite opciju **U redu**.
- 3** Izaberite fotografije ili video zapise koje želite da dodate, zatim ih premestite ili kopirajte u album.

Sortiranje albuma

- 1** Izaberite opcije **Galerija** > **Albumi** >  i dodirnite opciju **Sortiraj albume**.
- 2** Držite i prevucite opciju  pored albuma da biste podesili redosled.
Dodirnite opciju **Resetuj** ili izaberite opcije  > **Resetuj** da biste obnovili podrazumevani redosled.

Podešavanje stila prikaza albuma

Izaberite opcije **Galerija** > **Albumi** > , dodirnite opciju **Zameni prikaz** i izaberite stil prikaza albuma.

Premeštanje fotografija i video zapisa

- 1 Otvorite album, zatim dodirnite i držite da biste izabrali fotografije i video zapise koje želite da premestite.
 - 2 Dodirnite opciju  > **Premesti u album** da biste izbrisali željeni album.
 - 3 Kada se stavke premeste, više se neće nalaziti u originalnom albumu.
-  Albumi **Sve fotografije** i **Video zapisi** prikazuju sve fotografije i video zapise sačuvane na uređaju.
Premeštanje stavki između albuma neće uticati na prikaz u ovim albumima.

Promena naslovnih strana albuma

- 1 Izaberite opcije **Galerija** > **Albumi** i dodirnite album koji želite da postavite.
- 2 Izaberite opcije  > **Promena naslovne strane albuma** i izaberite sliku koju želite da postavite kao naslovnu stranu albuma.

Brisanje fotografija i video zapisa

Dodirnite i držite radi izbora fotografija, video zapisa ili albuma i izaberite opcije **Izbriši** > **Izbriši**.

-  Neki unapred podešeni albumi se ne mogu brisati, uključujući albume **Sve fotografije**, **Moji omiljeni**, **Video zapisi** i **Kamera**.

Izbrisane fotografije i video zapisi biće privremeno premešteni u album **Nedavno izbrisano** na određeni vremenski period, nakon kojeg će biti trajno izbrisani.

Da biste trajno izbrisali fotografije i video zapise pre isteka perioda zadržavanja, dodirnite i zadržite radi izbora fotografija ili video zapisa u albumu **Nedavno izbrisano** i izaberite opcije **Izbriši** > **Izbriši**.

Oporavljanje izbrisanih fotografija i video zapisa

U albumu **Nedavno izbrisano**, dodirnite i držite da biste izabrali stavke koje želite da obnovite, zatim dodirnite opciju  da biste ih obnovili u njihove originalne albume. Ako je originalni album izbrisan, biće kreiran novi album.

Dodavanje fotografija i video zapisa u opciju Omiljeno

Otvorite fotografiju ili video zapis, zatim dodirnite opciju .

Stavka će se pojaviti i u svom originalnom albumu i u albumu **Moji omiljeni**.

Blokiranje albuma

Blokirajte albume aplikacije treće strane da biste sprečili njihovo prikazivanje u aplikaciji Galerija.

- 1 Na listi **Ostalo**, dodirnite album koji želite da blokirate.
 - 2 Izaberite opcije  > **Blokirati ovaj album?**.
Blokirani albumi mogu da se pregledaju samo u aplikaciji **Datoteke**.
 - 3 Da biste deblokirali album, otvorite listu **Ostalo**, dodirnite opciju **Prikaži blokirane albume**, zatim dodirnite opciju **Deblokiraj** pored albuma.
-  Moguće je blokirati samo neke albume u opciji **Ostalo**.

Sakrivanje albuma

Fotografije i video zapise u aplikaciji Galerija možete da sakrijete da biste očuvali njihovu privatnost.

Na kartici **Albumi**, dodirnite album, dodirnite i zadržite da biste izabrali fotografije i video zapise koje želite da sakrijete, zatim izaberite opcije  > **Sakrij** > **U redu**.
Izabrane fotografije i video zapisi će zatim biti sakriveni. Zatim možete da:

- Na kartici **Albumi**, izaberete opcije  > **Sakrivene stavke** da biste pregledali sakrivene fotografije i video zapise.
- U opciji **Sakrivene stavke**, dodirnete i držite da biste izabrali fotografije i video zapise, zatim dodirnete opciju **Otkrij**.
Ove fotografije i video zapisi biće vraćeni u svoje originalne albume.

Golden Snap

Doterivanje fotografija pomoću funkcije Zlatni snimak

Poboljšanje fotografija pomoću funkcija kao što su Osvetli i Odmagljivanje

- 1 Otvorite aplikaciju **Galerija**, dodirnite fotografiju koju želite da uredite, zatim dodirnite opciju .
- 2 Dodirnite opciju **Pametno** da biste pristupili ekranu za pametno uređivanje. Zatim možete da:
 - Obavite automatsku optimizaciju jednim dodirom: dodirnite opciju **Automatska optimizacija** da bi uređaj inteligentno optimizovao fotografiju.
 - Osvetlite fotografiju: dodirnite opciju **Osvetli** da biste osvetlili fotografiju.
 - Uklonite zamućenost: dodirnite opciju **Odmagljivanje** da bi uređaj automatski detektovao i uklonio zamućenost na fotografiji.

- Ispravite fotografiju: dodirnite opciju **Ispravi** da bi uređaj automatski proverio da li je fotografija nagnuta (na primer, da li je linija horizonta u pozadini nagnuta) i ispravio nagib.
-  Ako na fotografiju želite da primenite više od jedne gore navedene funkcije, sačuvajte fotografiju svaki put kada primenite funkciju.

3 Nakon što završite sa uređivanjem fotografije, dodirnite opciju  da biste sačuvali fotografiju u istom albumu kao i originalnu fotografiju.

Retuširanje fotografija dokumenata

Ako na fotografiji dokumenta postoje senke, možete da koristite funkciju **Retuširaj dokument** u aplikaciji Galerija da biste ih uklonili.

- 1** Otvorite aplikaciju **Galerija**, dodirnite fotografiju dokumenta, zatim dodirnite opciju .
- 2** Izaberite opcije **Pametno > Retuširaj dokument**. Uređaj će zatim ukloniti senke.
- 3** Dodirnite opciju  i pratite uputstva na ekranu da biste fotografiju sačuvali u istom albumu kao i originalnu fotografiju.

Prilagodi dokument

Ako je slika dokumenta iskrivljena, možete da koristite funkciju **Prilagodi dokument** u aplikaciji Galerija za ispravljanje slike.

- 1** Otvorite aplikaciju **Galerija**, dodirnite sliku dokumenta, zatim dodirnite opciju .
- 2** Izaberite opcije **Pametno > Prilagodi dokument** i prevucite četiri ugla da biste izabrali oblast koju treba ispraviti.
- 3** Dodirnite opciju . Uređaj će zatim ispraviti izabranu oblast.
- 4** Dodirnite opciju  i pratite uputstva na ekranu da biste sliku sačuvali u istom albumu kao i originalnu sliku.

Pametna kategorizacija fotografija

Pametna kategorizacija fotografija

Aplikacija Galerija automatski sortira fotografije u kategorije, kao što su portreti, hrana i pejzaži, tako da brzo možete da pronađete ono što tražite.

Izaberite opcije **Galerija > Otkrivanje** da biste prikazali fotografije organizovane u kategorije.

Da biste fotografiju uklonili iz albuma, dodirnite i držite radi izbora fotografije, zatim

dodirnite opciju  (ili opciju  za portrete).

-  Iz albuma kategorije ne mogu da se uklone sve fotografije.

Prikaz i postavljanje albuma Kontakti

Kada imate dovoljan broj slika sa licima, aplikacija Galerija će identifikacijom lica na slikama automatski kreirati albume Kontakti koji se sastoje od pojedinaca ili grupa. Ovo će se desiti kada se uređaj puni i kada je ekran isključen.

Možete da imenujete albume Kontakti i da postavite odnos pojedinaca sa vama da biste jednostavnije pretraživali slike.

- 1 Izaberite opcije **Galerija > Otkrivanje** da biste prikazali albume **Kontakti**.
- 2 Dodirnite album, izaberite opcije  > **Izmeni** i imenujte album ili postavite odnos pojedinaca sa vama (na primer, **Beba** i **Mama**).
- 3 Dodirnite opciju  da biste sačuvali podešavanja.

Kada završite, album Kontakti možete da pronađete tako što ćete u traku za pretragu uneti ime.

-  Albumi sa grupnim fotografijama podrazumevaju određeni broj grupnih fotografija sa licima koja su već imenovana u albumima Kontakti.

Huawei Vlog-ovi

Video zapisi albuma Kontakti

Aplikacija Galerija automatski kreira albume **Kontakti** tako što identifikuje lica na slikama.

Prikaz video zapisa albuma Osobe

- 1 Izaberite opcije **Galerija > Otkrivanje** i dodirnite album Osobe.
- 2 Dodirnite opciju  na naslovnoj strani albuma.

Istaknute stavke

Upoznavanje sa opcijom Istaknute stavke

Aplikacija Galerija automatski kreira albume **Istaknute stavke** od vaših najboljih fotografija i video zapisa na osnovu informacija o vremenu, lokaciji i temi, i čak generiše kratak video klip tako da možete da krenete na emotivno putovanje i odmah se podsetite dobrih vremena.

- Da biste počeli da koristite opciju **Istaknute stavke**, izaberite opcije **Kamera > ** i omogućite opciju **Oznaka lokacije**.
- Albumi **Istaknute stavke** se kreiraju automatski kada se uređaj puni i kada je povezan na Wi-Fi mrežu, kada je ekran isključen i kada baterija ima dovoljno energije. Kreiranje albuma može potrajati određeno vreme.

Albumi **Istaknute stavke** neće biti automatski generisani ako nema dovoljno relevantnih fotografija.

Prikaz video zapisa opcije Istaknute stavke

1 Izaberite opcije **Galerija > Istaknute stavke** i dodirnite album.

2 Dodirnite opciju  da biste reprodukovali video zapis.

Promena naslovne slike albuma Istaknute stavke

1 Na kartici **Istaknute stavke**, dodirnite album.

2 Izaberite opcije   > **Promeni naslovnu stranu**, izaberite fotografiju, zatim dodirnite opciju .

Deljenje funkcije Istaknute stavke

Funkciju **Istaknute stavke** možete da podelite sa prijateljima kao video zapise ili slike.

Deljenje video zapisa funkcije Istaknute stavke kao video zapisa

1 Ako ste izmenili i izvezli video zapis funkcije **Istaknute stavke**, izvezeni video zapis može da se pronađe izborom opcija **Galerija > Albumi > Video Editor**.

2 Možete da dodirnete i zadržite da biste izabrali video zapis u opciji **Video Editor** i dodirnite opciju  da biste ga podelili.

Deljenje video zapisa funkcije Istaknute stavke kao slika

Dodirnite video zapis funkcije **Istaknute stavke** koji želite da podelite, zatim izaberite opcije

  > **Podeli**. Uređaj će automatski generisati sliku za video zapis i možete pratiti uputstva na ekranu da biste je podelili sa drugima.

Fotografiju možete da podelite i izborom opcija **Galerija > Albumi > Kolaži**, gde se video zapisi funkcije **Istaknute stavke** podrazumevano čuvaju.

Dodavanje ili uklanjanje slika ili video zapisa u albumu Istaknute stavke

1 Na kartici **Istaknute stavke** izaberite album **Istaknute stavke**.

2 Zatim možete da:

- Dodajete slike ili video zapise: dodirnite opciju  i pratite uputstva na ekranu da biste birali slike ili video zapise koje treba dodati u album.
- Uklanjate slike ili video zapise: dodirnite i držite za izbor slika ili video zapisa koje želite da uklonite iz albuma, dodirnite opciju , zatim dodirnite opciju **Ukloni**.

Preimenovanje albuma Istaknuto

1 Na kartici **Istaknute stavke**, dodirnite album.

- 2 Idite u meni  > **Preimenuj** i unesite novi naziv.

Brisanje albuma **Istaknute stavke**

- 1 Na kartici **Istaknute stavke** izaberite album **Istaknute stavke**.

- 2 Izaberite opcije  > **Izbriši**, a zatim dodirnite opciju **Izbriši**.

 Kada izbrišete album **Istaknute stavke**, on ne može da se obnovi i fotografije i video zapisi u albumu **Istaknute stavke** će ostati u aplikaciji Galerija.

Aplikacije

Kontakti

Kreiranje i izmena informacija o kontaktu

Možete da kreirate kontakte na više načina, kao i da pregledate listu kontakata i da njome upravljate.

Kreiranje kontakata

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti** i dodirnite opciju .
Ako kontakt kreirate po prvi put, dodirnite opciju **Napravi novi kontakt** da biste započeli dodavanje kontakta.
- 2 Postavite sliku profila za kontakt, unesite informacije kao što su ime, organizacija i broj telefona kontakta, zatim dodirnite opciju .

Uvoz kontakata

- 1 Na ekranu **Kontakti**, idite u meni  > **Podešavanja** > **Uvoz/izvoz**.
- 2 Izaberite opcije **Uvezi preko Bluetooth funkcije**, **Uvezi preko Wi-Fi Direct funkcije** ili **Uvezi iz memorije**, zatim pratite uputstva na ekranu za uvoz kontakata.

Skeniranje vizitkarti radi dodavanja kontakata

- 1 Na ekranu **Kontakti**, izaberite opcije  > **Skeniraj** ili opcije **Vizitkarte** > **Skeniraj**.
- 2 Stavite vizitkartu na površinu stola, držite telefon tako da se karta u potpunosti prikazuje u tražilu, izaberite opciju **Jedno** ili opciju **Višestruko**, zatim dodirnite opciju .
- 3 Nakon snimanja slike, uređaj će automatski identifikovati informacije na vizitkarti.
Dodirnite opciju  da biste sačuvali kontakt.

Možete da pregledate skenirane vizitkarte u opciji **Vizitkarte**.

Skeniranje QR koda radi dodavanja kontakta

Ako QR kod sadrži informacije o kontaktu, možete da skenirate QR kod da biste brzo dodali kontakt.

- 1 Na ekranu **Kontakti**, idite u meni  > **Skeniraj** ili idite u meni **Vizitkarte** > **Skeniraj**.
- 2 Snimite fotografiju QR koda ili izaberite fotografiju QR kartice iz aplikacije Galerija i informacije o kontaktu koje se nalaze u QR kodu će biti identifikovane i dodate.

Objedinjavanje dupliranih kontakata

- 1 Na ekranu aplikacije **Kontakti**, izaberite opcije  > **Podešavanja** > **Organizuj kontakte** > **Objedini duplirane kontakte**.
- 2 Izaberite duplirane kontakte koje želite da objedinite i dodirnite opciju **Objed.**

Pretraga kontakata

- 1 Otvorite aplikaciju **Kontakti**, izaberite opcije  > **Podešavanja** > **Prikaz željenih opcija** i dodirnite opciju **Svi kontakti** da biste prikazali sve svoje kontakte. Proverite da li je odgovarajuća ikona pri dnu omogućena.
- 2 Na vrhu ekrana opcije **Kontakti**, u polje za pretragu unesite ključne reči za kontakt koji želite da pronađete.

Deljenje kontakata

- 1 Na ekranu opcije **Kontakti**:
 - Dodirnite i držite kontakt koji želite da podelite, zatim dodirnite opciju **Deli kontakt**.
 - Dodirnite kontakt koji želite da podelite, zatim izaberite opcije  > **Deli kontakt**.
- 2 Izaberite način deljenja, zatim pratite uputstva na ekranu radi deljenja kontakta.

Izvoz kontakata

- 1 Na ekranu aplikacije **Kontakti**, izaberite opcije  > **Podešavanja** > **Uvoz/izvoz**.
- 2 Dodirnite opciju **Izvezi u memoriju** i pratite uputstva na ekranu za izvoz kontakata. Kontakti će biti izvezeni u **.vcf** datoteke. Ove **.vcf** datoteke možete da pretražujete i pregledate u aplikaciji **Datoteke**.

Brisanje kontakata

Izbrišite kontakte koristeći sledeće metode:

- Dodirnite i držite kontakt koji želite da izbrišete, zatim dodirnite opciju **Izbriši**.
- Dodirnite kontakt koji želite da izbrišete, zatim izaberite opcije  > **Izbriši kontakt**.
- Na ekranu aplikacije **Kontakti**, izaberite opcije  > **Podešavanja** > **Organizuj kontakte** > **Brisanje više kontakata**, izaberite kontakte koje želite da izbrišete, zatim dodirnite opciju .

Da biste obnovili kontakt, izaberite opcije  > **Podešavanja** > **Organizuj kontakte** > **Nedavno izbrisano** na ekranu opcije **Kontakti**, dodirnite i držite kontakt koji želite da obnovite, zatim dodirnite opciju .

Upravljanje grupama kontakata

Kreiranjem grupa kontakata i njihovim upravljanjem možete praktično da šaljete emailove i poruke većem broju kontakata. Uređaj automatski grupiše kontakte prema kompaniji, gradu i vremenu poslednjeg kontakta, ali možete da kreirate i nove grupe prema svojim potrebama.

Nova grupa

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti** i dodirnite opciju **Grupe**.
- 2 Dodirnite opciju , unesite ime grupe, na primer „Porodica“ ili „Prijatelji“, zatim dodirnite opciju **POTVRDI**.
- 3 U grupi za časkanje, dodirnite opciju , pratite uputstva na ekranu za dodavanje kontakata u grupu, zatim dodirnite opciju .

Izmena grupe kontakata

- 1 Na ekranu **Grupe**, izaberite grupu koju želite da izmenite i dodirnite opciju  da biste dodali novog kontakta.
- 2 Dodirnite opciju  za operacije **Ukloni članove**, **Ton zvona grupe**, **Izbriši grupu** ili **Preimenuj**.

Slanje grupnih poruka ili emailova

Na ekranu opcije **Grupe** otvorite grupu. Zatim možete da:

- Dodirnete opciju  da biste poslali grupnu poruku.
- Dodirnete opciju  da biste poslali grupni email.

Brisanje grupa kontakata

Na ekranu opcije **Grupe** uradite nešto od sledećeg da biste izbrisali grupu kontakata sa uređaja:

- Dodirnite i držite grupu i izaberite opciju **Izbriši**.
- Dodirnite opciju , izaberite grupe koje želite da izbrišete i dodirnite opciju .

Kreiranje ličnih podataka

Možete da kreirate vizitkartu koja sadrži vaše lične podatke koje želite da podelite sa drugima. Takođe, možete da dodate lične podatke za hitne slučajeve tako da možete brzo da pozovete pomoć u hitnom slučaju.

Kreiranje lične vizitkarte

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti** i dodirnite opciju **Moja kartica**.

- 2 Postavite sliku profila i unesite lične podatke, kao što su vaše ime, poslovna adresa i broj telefona.
- 3 Dodirnite opciju  da biste automatski kreirali vizitkartu sa QR kodom. Vizitkartu možete da delite korišćenjem QR koda.

Dodavanje informacija za hitne slučajeve

- 1 Na ekranu opcije **Kontakti**, izaberite opciju **Moja kartica > Informacije o hitnom slučaju**.
- 2 Dodirnite opciju **DODAJ** i postavite lične i medicinske podatke i informacije o kontaktima za hitne slučajeve.
- 3 Da biste modifikovali informacije, dodirnite opciju  na ekranu opcije **Hitan slučaj**.
 Nakon dodavanja kontakata za hitne slučajeve i ukoliko se nađete u hitnom slučaju, pristupite zaključanom ekranu da biste uneli lozinku, izaberite opcije **Hitne službe > Informacije o hitnom slučaju > Kontakti za hitne slučajeve** i izaberite kontakt za hitne slučajeve da biste uputili poziv.

Brisanje tragova kontakta

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti**, zatim dodirnite kontakt da biste izbrisali tragove kontakta.
- 2 Izaberite opcije  > **Izbriši istoriju > Obriši** da biste izbrisali sve zapise o pozivima i porukama za taj kontakt.

Telefon

Obavljanje poziva

Biranje broja ili izbor kontakta radi obavljanja poziva

Koristite bilo koji od sledećih metoda za obavljanje poziva:

- Otvorite aplikaciju **Telefon**, unesite deo broja telefona, prvo slovo imena kontakta ili inicijale kontakta da biste pronašli kontakt, zatim dodirnite da biste obavili poziv.
- Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti**, zatim potražite kontakt ili izaberite kontakt na listi kontakata da biste obavili poziv.

Dodirnite opciju  da biste prekinuli poziv.

Upotreba funkcije Brzo biranje

Nakon što postavite brzo biranje za kontakta, možete brzo da pozovete tog kontakta pomoću dodeljenog numeričkog tastera.

- 1 Izaberite opcije **Telefon >  > Podešavanja > Brzo biranje**, izaberite numerički taster, zatim postavite kontakt za ovaj broj za brzo biranje.

- 2 Tada možete da pritisnete i držite ovaj broj za brzo biranje da biste direktno pozvali ovaj kontakt.

Pritisak na taster za uključivanje i isključivanje radi prekida poziva

Tokom poziva, pritisnite taster za uključivanje i isključivanje da biste prekinuli poziv.

Izaberite opcije **Telefon** > • • > **Podešavanja** > **Još** i omogućite opciju **Taster za uključivanje i isključivanje prekida poziv**.

Postavljanje pozadine poziva

Radi postavljanja pozadine kao pozadine poziva, uradite sledeće:

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja** > **Početni/spoljni ekran i pozadina** > **Pozadina**.
- 2 Izaberite sliku i postavite je kao pozadinu.

Takođe, možete da postavite sliku profila kontakta koja će se prikazivati na pozadini poziva.

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti**, zatim izaberite kontakt.
- 2 Dodirnite opciju , a zatim dodirnite opciju  da biste postavili sliku profila za izabrani kontakt.

Obavljanje međunarodnog poziva

- 1 Obratite se mobilnom mrežnom operateru radi aktiviranja usluge međunarodnog pozivanja i traženja informacija o njoj.
- 2 Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti**, zatim izaberite kontakt da biste obavili poziv.
- 3 Za brojeve koji nisu na listi kontakata, otvorite birač i držite taster broja **0** dok se ne prikaže ikona **+**. Unesite pozivni broj zemlje i broj telefona, zatim dodirnite opciju  da biste obavili međunarodni poziv.

Upravljanje evidencijama poziva

Da biste kreirali uredniji i sažetiji interfejs možete da objedinite evidencije poziva istog kontakta ili broja ili da izbrišete evidencije poziva ako je potrebno.

Objedinjavanje evidencija poziva

- 1 Izaberite opcije **Telefon** > • • > **Podešavanja** > **Objedini evidenciju poziva**.
- 2 Izaberite opciju **Po kontaktu** i uređaj će automatski objединiti evidencije poziva istog broja ili kontakta.

Prikaz propuštenih poziva

- 1 Da biste prikazali sve propuštene pozive, otvorite aplikaciju **Telefon**, prevucite nadole na listi evidencije poziva, zatim dodirnite karticu **Propušteni**.

Svi propušteni pozivi su prikazani crvenom bojom na listi evidencije poziva da biste ih brzo identifikovali. Možete da ih pronađete i na ekranu opcije **Sve**.

- 2 Dodirnite opciju  pored unosa evidencije poziva radi obavljanja uzvratnog poziva ili slanja poruke.

Brisanje evidencije poziva

Izbrišite evidencije poziva koristeći bilo koji od sledećih metoda:

- Na ekranu aplikacije **Telefon**, dodirnite i držite unos, zatim dodirnite opciju **Izbriši unos**.
- Na ekranu aplikacije **Telefon** izaberite opcije  > **Izbriši unose**, izaberite unose koje želite da izbrišete, zatim dodirnite opciju **Izbriši**.
- Na ekranu opcije **Telefon**, prevucite nalevo na unosu koji želite da izbrišete, zatim dodirnite opciju .

Postavljanje tona zvona

Možete da postavite personalizovani ton zvona za dolazne pozive u zavisnosti od svojih želja. Ako uređaj nosite u džepu, jačina zvuka tona zvona će se postepeno povećavati da bi se sprečilo da propustite važne pozive.

-  Ako vaš telefon ima instalirane dve SIM kartice, konfigurirate podešavanja za SIM 1 i SIM 2 tim redom.

Postavljanje muzike za ton zvona

- 1 Izaberite opcije **Telefon** >  > **Podešavanja** > **Ton zvona**.
Ili izaberite opcije **Podešavanja** > **Zvuci i vibracija** > **Ton zvona telefona**.
 - 2 Izaberite ton zvona sistema ili dodirnite opciju **Muzika na uređaju** da biste lokalnu pesmu postavili kao ton zvona.
 - 3 Ako izaberete ton zvona sistema, dodirnite opciju **Vibracija** na istom ekranu i izaberite opciju **Sinhronizovano (podrazumevano)**. Prilikom dolaznog poziva uređaj će ritmično vibrirati dok se reprodukuje ton zvona sistema.
-  Sinhronizovanu vibraciju i ton zvona ne podržavaju svi proizvodi.

Postavljanje video zapisa za ton zvona

Postavite video zapis kao ton zvona za dolazne pozive na uređaju.

- 1 Izaberite opcije **Telefon** >  > **Podešavanja** > **Ton zvona**.
Ili izaberite opcije **Podešavanja** > **Zvuci i vibracija** > **Ton zvona telefona**.
- 2 Dodirnite opciju **Tonovi zvona video zapisa** i izaberite video zapis. Zatim možete da pregledate kako on izgleda prilikom dolaznih poziva.
- 3 Dodirnite opciju **Postavi** da biste postavili video zapis kao ton zvona.

Postavljanje tona zvona za kontakt

Postavite drugi ton zvona za određeni kontakt da biste lakše prepoznali kada vas taj kontakt poziva.

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti**, zatim izaberite kontakt za koji želite da postavite ton zvona.
- 2 Na ekranu sa detaljima kontakta dodirnite opciju **Ton zvona** i izaberite ton zvona.

Obavljanje VoLTE HD poziva

Glas preko LTE (VoLTE) je tehnologija prenosa podataka zasnovana na internet protokolu (IP). Kada je opcija VoLTE omogućena, možete da uživate u glasovnim i video pozivima visokog kvaliteta sa kratkim vremenima uspostavljanja poziva.

Omogućavanje VoLTE usluge

- 1 Obratite se mrežnom operateru radi aktivacije VoLTE usluge za SIM karticu. Ako ležišta i primarne i sekundarne SIM kartice uređaja sa dve SIM kartice podržavaju VoLTE uslugu, ona može da se omogući za obe SIM kartice.
- 2 Izaberite opcije **Podešavanja** > **Mobilna mreža** > **Prenos podataka** i omogućite opciju **VoLTE pozivi** za karticu SIM 1 ili 2.

 5G usluge su dostupne samo u nekim zemljama i regionima.

Obavljanje HD glasovnih ili video poziva

Pre obavljanja HD glasovnih ili video poziva, uverite se da obe strane koriste uređaje sa aktiviranom VoLTE funkcijom.

- 1 Otvorite opciju **Telefon**, pristupite kartici **Kontakti** i izaberite osobu koju želite da pozovete.
- 2 Dodirnite opciju  radi obavljanja VoLTE HD glasovnog poziva.
- 3 Dodirnite opciju  radi obavljanja VoLTE HD video poziva.

Tokom glasovnog poziva možete da dodirnete opciju  na ekranu radi prebacivanja na video poziv.

Korišćenje funkcije VoWiFi za potpuno novi doživljaj pozivanja

Funkcija VoWiFi vam omogućava da obavljate pozive na Wi-Fi mreži. VoWiFi pozive možete da obavljate čak i u opciji Režim rada u avionu.

- 1 Ova funkcija zahteva podršku mrežnog operatera. Kontaktirajte mrežnog operatera da biste aktivirali funkciju VoWiFi.
- 2 Idite u meni **Telefon** >  > **Podešavanja** > **Wi-Fi Calling**, zatim omogućite opciju **Wi-Fi pozivanje**.

Upravljanje dolaznim pozivima

Kada ste već zauzeti u prethodnom pozivu, za odgovaranje na dolazne pozive možete da koristite funkciju poziva na čekanju. Ako ne možete da odgovorite na poziv jer je uređaj neispravan ili je nivo signala mreže nizak, takođe možete da podesite prosleđivanje poziva da biste prosleđivali pozive na drugi broj ili uređaj.

Odgovaranje na dolazni poziv ili odbijanje istog

Ako primite poziv kada je ekran zaključan:

- Prevucite opciju  nadesno da biste odgovorili na poziv.
- Prevucite opciju  nalevo da biste odbili poziv.
- Dodirnite opciju  da biste odbili poziv i odgovorili porukom.
- Dodirnite opciju  da biste postavili podsetnik da uzvratite poziv.

Ako primite poziv kada je ekran otključan:

- Dodirnite opciju  da biste odgovorili na poziv.
- Dodirnite opciju  da biste odbili poziv.
- Dodirnite opciju  da biste odbili poziv i odgovorili porukom.
- Dodirnite opciju  da biste postavili podsetnik da uzvratite poziv.

Brzo odgovaranje na pozive

Kada pristigne poziv, možete brzo da odgovorite na njega tako što ćete podići uređaj do uha. Ako je aktivan režim zvučnika ili ako koristite Bluetooth slušalice, podizanje uređaja će dovesti do prebacivanja na režim slušalice.

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Funkcije pristupačnosti** > **Prečice i pokreti** > **Odgovori na pozive** i uverite se da je opcija **Odgovori na pozive** omogućena.

Otklapanje radi odgovaranja na glasovne pozive na uređaju

Jednostavno otklopite uređaj da biste odgovorili na glasovne pozive.

Izaberite opcije **Telefon** >  > **Podešavanja** i proverite da li je opcija **Otklopi radi odgovaranja na glasovne pozive** omogućena.

Ako ne želite da uređaj odgovara na pozive kada otklapate uređaj, onemogućite opciju **Otklopi radi odgovaranja na glasovne pozive**. Umesto toga, pritisnite taster za uključivanje i isključivanje ili taster za podešavanje jačine zvuka kada poziv pristigne da biste brzo sprečili vaš uređaj da odgovori na poziv kada ga otklopite.

Omogućavanje poziva na čekanju

Funkcija Poziv na čekanju vam omogućava da odgovarate na dolazni poziv kada je poziv već u toku stavljanjem prvog poziva na čekanje. Ova funkcija zahteva podršku mrežnog operatera. Obratite mrežnom operateru za detalje.

Izaberite opcije **Telefon** > • • > **Podešavanja**, a zatim izaberite opcije **Još** > **Poziv na čekanju**.

 Ako vaš telefon ima instalirane dve SIM kartice, konfigurirate podešavanja za SIM 1 i SIM 2 tim redom.

Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od mrežnog operatera.

Odgovaranje na novi dolazni poziv tokom aktuelnog poziva

- 1 Kada primite dolazni poziv kada već obavljate prethodni poziv, dodirnite opciju  da biste odgovorili na poziv.
- 2 Dodirnite opciju  ili dodirnite poziv na čekanju na listi poziva da biste obavili prebacivanje između dva poziva.

Omogućavanje prosleđivanja poziva

Nakon omogućavanja funkcije Prosleđivanje poziva, pozivi koji ispunjavaju vaše unapred postavljene uslove biće automatski prosleđeni na navedeni broj telefona. Ova funkcija zahteva podršku mrežnog operatera. Obratite se mrežnom operateru za detalje.

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon**, izaberite opcije • • > **Podešavanja** i dodirnite opciju **Prosleđivanje poziva**.
 - 2 Izaberite i omogućite metod prosleđivanja, zatim unesite i potvrdite željeni broj. Prosleđivanje poziva možete da otkazete na istoj putanji.
-  Ako vaš telefon ima instalirane dve SIM kartice, konfigurirate podešavanja za SIM 1 i SIM 2 tim redom.
- Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od mrežnog operatera.

Filtriranje i blokiranje neželjenih poziva

Postavite različita pravila blokiranja da biste blokirali pozive u vezi sa prodajom, lažne pozive i druge vrste neželjenih poziva.

Filtriranje neželjenih poziva

- 1 Izaberite opcije **Telefon** > • • > **Blokirano** > .
Alternativno, izaberite opcije **Optimizator** > **Blokirano** > .
- 2 Dodirnite opciju **Pravila za blokiranje poziva** i uključite prekidače odgovarajućih pravila za blokiranje.

Blokiranje dolaznih poziva sa određenih brojeva

Možete da blokirate dolazne pozive sa određenih brojeva koristeći bilo koji od sledećih metoda:

- Izaberite opcije **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Lista blokiranih**, dodirnite opciju , zatim dodajte brojeve telefona koje želite da blokirate.
- Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti**, dodirnite kontakt koji želite da blokirate, zatim izaberite opcije  > **Blokiraj kontakt**.

Podešavanje mogućnosti prijema obaveštenja za blokirane pozive

Izaberite opcije **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Prijem obaveštenja** i podesite da li ćete primati obaveštenja kada su pozivi blokirani.

Upravljanje blokiranim pozivima

Na ekranu opcije **Blokirano**, možete da upravljate blokiranim pozivima, npr. uzvraćanjem poziva, brisanjem zapisa ili prosleđivanjem žalbi ako je broj netačno označen.

Izaberite opcije **Telefon** >  > **Blokirano**. Zatim možete da:

- Dodirnite zapis i izaberite opciju **Poziv** da biste uzvratili pozive, izaberite opciju **Dodaj na listu pouzdanih** ili opciju **Dodaj kontakt** ili dodirnite opciju **Izbriši** da biste izbrisali zapise o pozivu.
- Dodirnite opciju **Izbriši** da biste izbrisali blokirane pozive u serijama.
- Dodirnite opciju **Pravila za blokiranje** da biste promenili pravila za blokiranje.

Hitan SOS poziv i pozivi

Upotreba funkcije Hitan SOS poziv

Ako se nalazite u hitnom slučaju, možete brzo i tajno da pošaljete SOS poruku ili uputite SOS poziv svojim kontaktima za hitne slučajeve.

- 1** Izaberite opcije **Podešavanja** > **Bezbednost** > **Hitni SOS poziv** i dodirnite opciju **Kontakti za hitne slučajeve** da biste dodali kontakt za hitne slučajeve.
- 2** Omogućite opciju **Automatska SOS poruka** i opciju **Automatski SOS poziv** i postavite povezane dozvole, kada se to zatraži.

Kada omogućite funkciju **Hitni SOS poziv** i kada se nalazite u hitnom slučaju, pritisnite taster za uključivanje i isključivanje brzo pet puta zaredom i uređaj će automatski poslati poruku sa vašom aktuelnom lokacijom vašim kontaktima za hitne slučajeve. On će automatski pozvati vaše kontakte za hitan slučaj jedan po jedan i reprodukovati unapred snimljenu SOS poruku, a zatim automatski završiti poziv.

Ako je opcija **Automatski SOS poziv** onemogućena, uređaj će, kada se poruka pošalje, prikazati ekran za hitne pozive sa koga možete brzo da pozovete hitne službe ili jednog od svojih kontakata za hitne slučajeve.

Upućivanje hitnih poziva

U hitnom slučaju, možete da obavljate hitne pozive direktno sa zaključanog ekrana uređaja, čak i ako signal nije dostupan.

 Funkcija hitnog poziva zavisi od lokalnih propisa i pojedinačnih mobilnih mrežnih operatera. Problemi sa mrežom ili drugi tipovi smetnji mogu dovesti do toga da hitni pozivi ne funkcionišu.

- 1 Sa zaključanog ekrana pristupite ekranu za unos lozinke i dodirnite opciju **Hitne službe**. Ukoliko se nalazite u oblasti sa dobrim signalom i uređaj ima vezu sa internetom, uređaj će automatski pribaviti vašu lokaciju i prikazati je na ekranu.
- 2 Unesite lokalni broj za hitne slučajeve i dodirnite opciju  da biste pozvali broj. Alternativno, dodirnite opciju **Informacije o hitnom slučaju** i izaberite kontakt za hitne slučajeve koji želite da pozovete.

Obavljanje operacija u pozivu

Tokom poziva se prikazuje meni u okviru poziva.

- Dodirnite opciju  radi prebacivanja audio kanala na zvučnik.
- Dodirnite opciju  da započnete drugi poziv. Ova funkcija zahteva podršku mrežnog operatera. Za detalje se obratite mrežnom operateru.
- Dodirnite opciju  da biste koristili birač.
- Tokom poziva možete da sakrijete ekran poziva i pristupite drugim aplikacijama tako što ćete se vratiti na prethodni ekran ili početni ekran koristeći aktuelni režim navigacije na uređaju.
Da biste se vratili na ekran poziva, dodirnite zelenu ikonu na statusnoj traci.
- Dodirnite opciju  da biste prekinuli poziv.

Poruke

Slanje poruka i upravljanje njima

Možete da šaljete i primete poruke koje sadrže tekst, emotikone, slike, audio datoteke i više od toga. Takođe, možete da upravljate porukama na listi poruka.

Slanje poruka

- 1 Otvorite aplikaciju **Razmena poruka** i dodirnite opciju .

- 2 Na ekranu opcije **Nova poruka**, unesite sadržaj poruke. Dodirnite opciju  da biste dodali druge tipove sadržaja, kao što su slike i audio datoteke.
- 3 U polju primaoca, dodirnite opciju , izaberite kontakte ili grupe kontakata, zatim dodirnite opciju .
Da biste poslali grupnu poruku osobama koje se ne nalaze na vašoj listi kontakata, dodirnite bilo koji prazan deo polja primaoca i unesite broj telefona primaoca. Dodirnite taster za povratak na tastaturi kada završite sa unosom svakog od brojeva telefona.
- 4 Nakon završetka izmene, dodirnite opciju  da biste poslali poruku.

Čuvanje nacrtu poruke

Na ekranu opcije **Nova poruka**, dodirnite opciju  (u zavisnosti od modela uređaja) ili se vratite na prethodni ekran dok uređujete poruku da biste sačuvali nacrt.

Otkazivanje slanja poruke

Na ekranu opcije **Razmena poruka** izaberite opcije  > **Podešavanja** > **Napredno** i omogućite opciju **Opozovi poruke**.

U roku od šest sekundi nakon slanja poruke možete da dodirnete poruku dva puta da biste otkazali njeno slanje.

Prikaz poruka i odgovaranje na poruke

- 1 Na ekranu opcije **Razmena poruka**, izaberite kontakt da biste prikazali konverzacije.
- 2 Da biste odgovorili na poruku, unesite sadržaj poruke u tekstualno polje, zatim dodirnite opciju .

Obaveštenja za nove poruke će biti prikazana kao baneri na tabli sa obaveštenjima i možete da ih dodirnete da biste odgovorili na poruke.

Označavanje poruka kao pročitanih

Možete da koristite bilo koju od sledećih metoda za označavanje poruka kao pročitanih:

- Nove poruke će biti prikazane na tabli sa obaveštenjima u obliku banera i tu možete da ih označite kao pročitane.
- Na ekranu aplikacije **Razmena poruka**, prevucite nalevo poruku koju želite da označite kao pročitano, zatim dodirnite opciju .
- Na ekranu aplikacije **Razmena poruka**, idite u meni  > **Označi sve kao pročitano**.

Označite važne poruke kao omiljene

Važne poruke možete da označite kao omiljene radi budućeg korišćenja.

Dodirnite i držite poruku, u nizu poruka izaberite poruke koje treba označiti kao omiljene i

izaberite opcije **Još > Omiljeni** ili opcije **Još > Omiljeni**.

Da biste prikazali poruke koje ste označili kao omiljene, otvorite aplikaciju **Razmena poruka** i

izaberite opcije **Omiljeni**.

Brisanje poruke

Možete da izbrišete poruke koristeći bilo koju od sledećih metoda:

- Na ekranu **Razmena poruka**, prevucite nalevo poruku za brisanje, zatim dodirnite opciju



- Dodirnite i držite poruku, izaberite više poruka koje želite da izbrišete, zatim dodirnite

opciju . Izbrisane poruke ne mogu da se oporave.

Filtriranje i blokiranje neželjenih poruka

Postavite različita pravila blokiranja, kao što je lista blokiranih, da biste blokirali pozive u vezi sa prodajom, lažne pozive i druge vrste neželjenih poruka.

Blokiranje neželjenih poruka

- 1 Izaberite opcije **Razmena poruka > Blokirano > **.

Alternativno, izaberite opcije **Optimizator > Blokirano > **.

- 2 Dodirnite opciju **Pravila za blokiranje poruka** i omogućite opciju **Blokiraj nepoznate brojeve**. Uređaj će zatim blokirati sve poruke od nepoznatih brojeva.

Blokiranje poruka sa određenih brojeva

- 1 Izaberite opcije **Razmena poruka > Blokirano >  > Lista blokiranih**.

- 2 Dodirnite opciju  i dodajte brojeve koje želite da blokirate. Sve SMS i MMS poruke koje se šalju sa ovih brojeva će biti blokirane.

Blokiranje poruka koje sadrže posebne ključne reči

- 1 Izaberite opcije **Razmena poruka > Blokirano >  > Lista blokiranih ključnih reči**.

- 2 Dodirnite opciju  i dodajte ključne reči koje treba filtrirati. Sve poruke koje sadrže ove ključne reči biće blokirane.

Da biste deblokirali poruke koje sadrže posebnu ključnu reč, dodirnite i držite ključnu reč u opciji **Lista blokiranih ključnih reči** i dodirnite opciju **Ukloni**.

Podešavanje mogućnosti prijema obaveštenja za blokirane poruke

Izaberite opcije **Razmena poruka** >  > **Blokirano** >  > **Prijem obaveštenja** i podesite da li ćete primati obaveštenja kada su poruke blokirane.

Upravljanje blokiranim porukama

Na ekranu Blokirano možete da upravljate blokiranom porukom, tako što ćete izbrisati zapise, obnoviti poruke ili proslediti žalbe ako je broj netačno označen.

Izaberite opcije **Razmena poruka** >  > **Blokirano**. Zatim možete da:

- Dodirnite zapis i izaberite opciju **Obnovi u porukama** da biste obnovili ovu poruku u aplikaciju Poruke. Dodirnite opciju **Dodaj na listu pouzdanih** da biste broj koji odgovara ovoj poruci dodali na listu pouzdanih. Dodirnite opciju **Izbriši** da biste izbrisali zapis o poruci.
- Dodirnite opciju **Izbriši** da biste izbrisali blokirane poruke u serijama.
- Dodirnite opciju **Pravila za blokiranje** da biste promenili pravila za blokiranje.

MeeTime

Troškovi za aplikaciju MeeTime

- Aplikacija MeeTime koristi samo Wi-Fi ili prenos podataka i mrežni operater neće obračunavati troškove kao kod poziva. Preporučuje se da ovu funkciju koristite preko Wi-Fi mreže.
- Ako morate da obavite video poziv uz korišćenje prenosa podataka, možete da uradite sledeće da biste smanjili količinu podataka koju koristite pri prenosu podataka: na ekranu aplikacije **MeeTime**, dodirnite svoju sliku profila u gornjem desnom uglu da biste pristupili ekranu opcije **Podešavanja**, zatim uključite prekidač **Čuvar potrošnje podataka**.

Obavljanje video ili glasovnog poziva visokog kvaliteta

Koristite aplikaciju MeeTime za obavljanje ujednačenih i visokokvalitetnih poziva između Huawei uređaja kao što su telefoni i tableti. Možete da uživate u jasnim pozivima čak i u tamnim okruženjima i da prilagođavate nivo ulepšavanja tokom video poziva.

- 1 Otvorite aplikaciju **MeeTime** i pratite uputstva na ekranu da biste je aktivirali i omogućili.
- 2 U aplikaciji **MeeTime** izaberite opcije **Kontakti** > **MeeTime** i dodirnite opciju  ili opciju  pored kontakta koji je omogućio aplikaciju **MeeTime** na svojim uređajima radi obavljanja video ili glasovnog poziva visokog kvaliteta.
- 3 Tokom video poziva dodirnite ekran, a zatim dodirnite opciju  >  da biste pristupili funkciji **Umekšaj**. Prevlačite klizač nalevo ili nadesno da biste prilagodili nivo ulepšavanja.

- Za bolje video pozive, držite uređaj na udaljenosti do 1 metra (3,3 stope) od sebe i obezbedite da se nalazite u svetlom okruženju.
- Funkciju prilagođavanja nivoa ulepšavanja podržavaju samo neki proizvodi.


4 Možete da dodirnete opciju  i zatim uradite sledeće:

- Dodirnite opciju  radi utišavanja aplikacije MeeTime.
- Dodirnite opciju  radi korišćenja zvučnika.
- Dodirnite opciju  radi prebacivanja na glasovni poziv.
- Dodirnite opciju  radi deljenja ekrana.

 Da biste prikazali evidencije poziva ili upravljali njima, dodirnite opciju **Pozivi**.

Deljenje ekrana uređaja tokom MeeTime poziva

Tokom MeeTime video poziva možete da delite svoj ekran sa drugom stranom i da pišete beleške po ekranu. Druga strana će zatim moći da vidi vaš ekran i vaše beleške na njemu.



1 Dodirnite ekran tokom video poziva, izaberite opcije  >  i pratite uputstva na ekranu da biste podelili ekran.

Tokom deljenja ekrana dodirnite opciju  da biste počeli sa pisanjem beleški na ekranu.

2 Dodirnite opciju  da izađete iz deljenja ekrana.

Postavljanje MeeTime brojeva telefona

Aplikaciju MeeTime možete da koristite sa više brojeva telefona.

- 1 Na ekranu aplikacije **MeeTime**, dodirnite ikonu svoje slike profila u gornjem desnom uglu da biste pristupili ekranu opcije **Podešavanja**.
- 2 Dodirnite opciju **Podešavanja broja**. Zatim možete da:
 - Dodirnete opciju  da biste dodali drugi broj telefona ukoliko je uvezan samo jedan broj telefona.
 - Dodirnete opciju  da biste izbrisali bilo koji broj ili dodali nove brojeve ukoliko je uvezano više brojeva telefona.
 - Na listi opcije **Odlazni broj (ovaj uređaj)** izaberite jedan od dodatih brojeva telefona da biste ga postavili kao podrazumevani broj.

Kalendar

Korišćenje događaja

Događaji vam pomažu da planirate aktivnosti u svakodnevnom životu i radu, kao što su prisustvovanje sastancima kompanije, organizovanje društvenih okupljanja i otplata duga na kreditnoj kartici. Možete da dodajete događaje i postavljate podsetnike da biste lakše unapred uređivali raspored.

Dodavanje događaja

- 1 Otvorite opciju **Kalendar** i dodirnite opciju .
- 2 Unesite detalje događaja, kao što su naziv, lokacija i vreme početka i vreme završetka.
- 3 Dodirnite opciju **Dodaj podsetnik** da biste postavili vreme za podsetnik za događaj.
- 4 Kada završite, dodirnite opciju .

Pretraživanje događaja

- 1 Na ekranu **Kalendar** dodirnite opciju .
- 2 U polje za pretragu unesite ključne reči događaja, kao što su naziv i lokacija.

Deljenje događaja

- 1 Otvorite aplikaciju **Kalendar**, zatim dodirnite događaj na ekranu kalendara ili ispod kartice rasporeda.
- 2 Dodirnite opciju  da biste podelili događaj onako kako želite kada se to zatraži.

Brisanje događaja

Na ekranu aplikacije **Kalendar**, dodirnite događaj koji želite da izbrišete, zatim dodirnite opciju .

Postavljanje obaveštenja u aplikaciji Kalendar

Postavite tip obaveštenja u kalendaru u skladu sa svojim željama. Možete da postavite obaveštenja na statusnoj traci, banere sa obaveštenjem i obaveštenja sa tonom zvona. Nakon postavljanja podrazumevanog vremena podsetnika, uređaj će slati obaveštenje u navedeno vreme.

Izaberite opcije **Kalendar** >  > **Podešavanja**.

- Dodirnite opciju **Podrazumevano vreme podsetnika** ili opciju **Vreme podsetnika za celodnevne događaje** da biste postavili vreme podsetnika.
- Dodirnite opciju **Obaveštenja** i omogućite opciju **Dozvoli obaveštenja**. Zatim pratite uputstva na ekranu da biste postavili tip obaveštenja.

Prilagođavanje podešavanja prikaza kalendara

Možete da prilagodite podešavanja prikaza kalendara, na primer, tako što ćete navesti početni dan u nedelji i da li da se prikazuju brojevi nedelja.

1 Izaberite opcije **Kalendar** >  > **Podešavanja**.

2 Izaberite početni dan u nedelji ili omogućite prekidač za prikazivanje brojeva nedelja.

Postavljanje alternativnih kalendara

Možete da prebacite na druge kalendare, kao što su kineski lunarni kalendar ili islamski kalendar.

Izaberite opcije **Kalendar** >  > **Podešavanja** > **Alternativni kalendar** i izaberite kalendar koji želite da koristite.

Sat

Postavljanje alarma

Možete da postavite alarme tako da reprodukuju zvuk ili aktiviraju vibraciju u određeno vreme.

Dodavanje alarma

1 Izaberite opcije **Sat** > **Alarm**, zatim dodirnite opciju  da biste dodali alarm.

- 2 Pratite uputstva na ekranu da biste postavili ton zvona alarma, ciklus ponavljanja, trajanje zvona i trajanje odlaganja.
- 3 Dodirnite opciju  da biste sačuvali podešavanja.

Izmena ili brisanje alarma

Dodirnite postojeći alarm da biste ga izmenili ili izbrisali.

Odlaganje alarma

Ako želite da nastavite sa spavanjem kada alarm zazvoni, jednostavno dodirnite taster za odlaganje ili pritisnite taster za uključivanje i isključivanje.

Dužina odlaganja alarma se postavlja prilikom kreiranja alarma.

Isključivanje alarma

Kada alarm zazvoni, prevucite nalevo ili nadesno po tasteru koji se pojavljuje pri dnu ekrana da biste isključili alarm.

Upotreba aplikacije Tajmer ili Štoperica

Možete da koristite tajmer za odbrojavanje od određenog trenutka. Možete da koristite i štopericu za merenje trajanja događaja.

Tajmer

Izaberite opcije **Sat** > **Tajmer**, postavite trajanje vremena i dodirnite opciju  da biste pokrenuli tajmer. Da biste ga zaustavili, dodirnite opciju .

Štoperica

Izaberite opcije **Sat** > **Štoperica** i dodirnite opciju  da biste pokrenuli štopericu. Da biste je zaustavili, dodirnite opciju .

Prikaz vremena u gradovima širom sveta

Koristite aplikaciju **Sat** da biste videli lokalno vreme u različitim vremenskim zonama širom sveta.

Izaberite opcije **Sat** > **Svetsko vreme**, dodirnite opciju  i unesite ime grada ili izaberite neki grad sa liste gradova.

Prikaz dva sata na zaključanom ekranu

Kada se nalazite van svoje matične vremenske zone, koristite opciju **Dva sata** za prikaz vremena i matičnog grada i aktuelne lokacije na zaključanom ekranu.

Izaberite opciju **Podešavanja** > **Sistem i ažuriranja** > **Datum i vreme**, omogućite opciju **Dva sata** i postavite opciju **Matični grad**. Vreme matičnog grada i vreme aktuelne lokacije će se sada prikazivati na zaključanom ekranu.

-  Ako se vaša aktuelna lokacija nalazi u istoj vremenskoj zoni kao i matični grad, na zaključanom ekranu će se prikazivati samo jedan sat.

Beleške

Kreiranje beleške

Da biste brzo pratili svoje misli i nadahnuća, možete da kreirate beleške koristeći režime Rukopis (radi pisanja ili crtanja sadržaja) i Skeniranje dokumenta, ili u kombinaciji sa funkcijom Usklađivanje više ekrana.

Dodavanje sadržaja u belešku

- 1 Izaberite opcije **Beleške** > **Beleške** i dodirnite opciju .
- 2 Unesite naslov i sadržaj beleške. Zatim možete da uradite sledeće:
 - Dodirnite opciju  da biste dodali kontrolnu listu.
 - Dodirnite opciju  da biste promenili stil teksta, poravnavanje pasusa i pozadinu.
 - Dodirnite opciju  da biste umetnuli sliku. Dodirnite i držite sliku, zatim je prevucite na željeno mesto u belešci.
 - Da biste organizovali beleške radi lakšeg pristupa i pregleda, kategorizujte belešku kada je završite.
- 3 Dodirnite opciju  da biste sačuvali belešku.

Dodavanje beleške skeniranjem dokumenata

- 1 Otvorite aplikaciju **Beleške** i izaberite opcije **Beleške** >  >  > **Skeniranje dokumenta**.
 - 2 Poravnajte kameru uređaja sa slikom ili datotekom koju želite da skenirate i dodirnite opciju  da biste pokrenuli skeniranje. Skenirane stranice se čuvaju u aplikaciji Beleške.
 - 3 Izaberite opcije **Izdvoji tekst** > **SAČUVAJ** > **Sačuvaj slike i tekst** >  da biste sačuvali belešku.
-  Ako vaš uređaj nema ovu opciju, to pokazuje da ova funkcija nije podržana.

Kreiranje beleški skeniranjem sertifikata ili kartica

Možete da skenirate sertifikate ili bankarske kartice za buduću upotrebu i dodajete vodene žigove radi sprečavanja krađe.

- 1 Otvorite aplikaciju **Beleške** i izaberite opcije **Beleške** >  >  > **Dodaj karticu**.
- 2 Usmerite kameru ka sertifikatu ili bankarskoj kartici koje želite da skenirate i dodirnite opciju  da biste ih skenirali pojedinačno ili uzastopno. Dodirnite opciju  da biste pregledali skenirane kopije.
- 3 (Opcija) Ako ručno ispravljate skenirane kopije, dodirnite opciju  da biste ih ponovo pregledali.
- 4 Da biste dodali vodeni žig u skenirane kopije, dodirnite opciju **Vodeni žig prikazan na celom ekranu** ili opciju **Pojedinačni vodeni žig**.
- 5 Dodirnite opciju  da biste umetnuli izmenjenu skeniranu kopiju u belešku.
- 6 Dodirnite opciju  da biste sačuvali belešku.

Dodavanje ručno napisane beleške

Možete da dodate ručno napisanu belešku da biste zapisali misli i nadahnuća koja bi bilo teško preneti putem teksta.

- 1 Izaberite opcije **Beleške** > **Beleške** i dodirnite opciju .
- 2 Dodirnite opciju  da biste zapisali ili nacrtali sadržaj koji želite da zabeležite u izabranoj boji.
- 3 Dodirnite opciju  da biste sačuvali belešku.

Kreiranje beleški deljenjem

Možete da delite veb-stranice, slike, tekst i drugi sadržaj iz drugih aplikacija sa aplikacijom Beleške.

 Ovu funkciju ne podržavaju sve aplikacije.

- 1 Otvorite sadržaj koji želite da podelite (kao što su veb-stranica, slika ili tekst) u aplikaciji koja podržava funkciju deljenja.
- 2 Dodirnite taster Podeli i izaberite opciju **Beleške**.
- 3 Pratite uputstva na ekranu za čuvanje deljenog sadržaja u postojećoj beleški ili kreiranje nove beleške.

Kreiranje obaveza

Možete da kreirate obaveze da biste pratili svakodnevne osnovne obaveze, kao što su dnevne liste za kupovinu, zadaci na poslu i kućni poslovi.

Dodavanje stavke obaveze i postavljanje podsetnika za tu obavezu

Možete da dodate stavku obaveze i postavite podsetnik za vreme za tu obavezu.

Ako ste stavku obaveze označili kao važnu, bićete obavešteni podsetnikom preko celog ekrana kada je ekran zaključan.

- 1 Izaberite opcije **Beleške** > **Zadaci** i dodirnite opciju .
- 2 Unesite stavku obaveze.
- 3 Dodirnite opciju , postavite vreme podsetnika, zatim dodirnite opciju **U redu**.
- 4 Dodirnite opciju  da biste stavku obaveze označili kao važnu.
- 5 Dodirnite opciju **SAČUVAJ** da biste sačuvali podešavanja.

Postavljanje ponovljenih podsetnika za stavku obaveze

Ako navedete vreme za stavku obaveze, možete da izaberete režim ponavljanja za nju (na primer, **Nikada**, **Svakog dana**, **Svake nedelje**, **Svakog meseca** ili **Svake godine**) i uređaj će vas iznova obaveštavati da završite stavku obaveze u navedeno vreme.

Upravljanje aplikacijom Beleške

Možete da sortirate stavke u aplikaciji Beleške prema kategoriji i da ih smestite u različite fascikle, da izbrišete neželjene stavke i podelite stavke sa drugim osobama.

Prilikom pregledanja liste stavki ili pojedinačne stavke u aplikaciji Beleške, dodirnite statusnu traku pri vrhu ekrana da biste se brzo vratili na prvu stavku ili na početak stavke koju pregledate.

Korišćenje funkcije Zaključavanje aplikacije za aplikaciju Beleške ili zaključavanje beleške

Funkciju Zaključavanje aplikacije možete da primenite na aplikaciju Beleške ili da postavite lozinku za belešku da biste zaštitili svoju privatnost.

Omogućite zaključavanje aplikacije za aplikaciju Beleške: izaberite opcije **Podešavanja** > **Bezbednost** > **Zaključavanje aplikacije**, unesite lozinku zaključanog ekrana ili prilagodite lozinku za zaključavanje aplikacije kada se to zatraži, a zatim uključite prekidač pored aplikacije Beleške.

Zaključajte belešku: otvorite belešku koju je potrebno da zaključate u aplikaciji Beleške,

izaberite opcije  > **Dodaj zaključane beleške** i pratite uputstva na ekranu. Da otključate belešku izaberite opcije  > **Ukloni zaključavanje**.

Ako uređaj podržava otključavanje pomoću otiska prsta ili otključavanje licem, možete da koristite brzu potvrdu identiteta tako što ćete uraditi sledeće: izaberite opcije **Beleške** > .

> **Podešavanja > Zaključavanje beleške**, zatim omogućite opciju **Otključaj pomoću ID-ja otiska prsta** i opciju **Otključaj pomoću funkcije Prepoznavanje lica**.

Sortiranje stavki aplikacije Beleške prema kategoriji

Možete da sortirate stavke aplikacije Beleške u različite fascikle prema kategoriji i dodajete nalepnice u različitim bojama.

Sortirajte stavke aplikacije Beleške korišćenjem sledećih metoda:

- Na ekranu opcije **Sve beleške**, prevucite nalevo preko beleške, izaberite opciju  ili opciju  da biste ovu belešku premestili na vrh ili da biste joj dodali ikonu zvezde.
 - Na ekranu opcije **Sve beleške** ili opcije **Sve obaveze**, prevucite nalevo preko stavke, dodirnite opciju  i izaberite kategoriju za ovu opciju.
 - Dodirnite i držite stavku beleške ili obaveze, izaberite one koje želite da klasifikujete u istu kategoriju, zatim dodirnite opciju  da biste je premestili u ciljenu kategoriju.
-  Stavke u Exchange nalogu ne mogu da se premeštaju.

Sinhronizacija stavki aplikacije Beleške

Sinhronizujte podatke Exchange emaila: možete da sinhronizujete podatke na svom Exchange nalogu sa aplikacijom Beleške da biste zabeležili važne događaje bilo kada i bilo gde.

- 1 Prijavite se na opciju Exchange na uređaju.
- 2 Prevucite listu Exchange mailova nadole da biste sinhronizovali beleške i zadatke iz svog Exchange naloga sa aplikacijom Beleške. Odgovarajuće beleške i stavke obaveza će se zatim generisati automatski.
Fascikla sa nazivom Exchange naloga će takođe biti automatski generisana radi jednostavnog upravljanja.

Deljenje stavki aplikacije Beleške

Stavke aplikacije Beleške možete da delite na sledeće načine:

- Da biste podelili jednu stavku beleške ili obaveze, otvorite onu koju želite da podelite sa ekrana **Sve beleške** ili ekrana **Sve obaveze**, zatim dodirnite opciju  i podelite je kada se to od vas zatraži.
Beleške mogu da se dele dodirivanjem opcija **Kao sliku**, **Kao tekst**, **Izvezi kao dokument** ili **Na drugi uređaj**.

-  Beleške napisane rukom ne podržavaju opciju **Izvezi kao dokument**, a drugi tipovi beleški mogu da se izvezu u TXT ili HTML datoteke kada se koristi opcija **Izvezi kao dokument**. Sačuvane beleške možete da prikazete na sledeći način: otvorite aplikaciju **Datoteke**, potražite i dodirnite opciju **Documents**, zatim dodirnite opciju **Notepad**.

- Da biste podelili više beleški, pristupite ekranu **Sve beleške**, dodirnite i držite belešku, izaberite one koje želite da podelite, zatim dodirnite opciju  i podelite ih kada se to od vas zatraži.

Štampanje stavki aplikacije Beleške

- 1 Na ekranu opcije **Sve beleške**, otvorite stavku koju želite da odštampate.
- 2 Izaberite opcije  > **Štampaj**, zatim izaberite štampač i konfigurirate podešavanja štampanja, kada se to zatraži.

Brisanje stavki aplikacije Beleške

Možete da izbrišete stavke aplikacije Beleške koristeći bilo koju od sledećih metoda:

- Na ekranu opcije **Sve beleške** ili opcije **Sve obaveze**, prevucite po stavci nalevo i dodirnite opciju  da biste je izbrisali.
- Dodirnite i držite belešku ili stavku obaveze koju želite da izbrišete, izaberite ili prevucite preko polja za potvrdu svih drugih beleški ili stavki obaveza koje takođe želite da izbrišete, zatim dodirnite opciju .

Da biste obnovili izbrisanu stavku aplikacije Beleške, dodirnite opciju **Sve beleške** ili opciju **Sve obaveze**, izaberite stavku koju želite da obnovite u opciji **Nedavno izbrisano**, zatim dodirnite opciju .

Snimač zvuka

Snimač zvuka

- 1 Otvorite aplikaciju **Snimač zvuka** i dodirnite opciju  da biste započeli snimanje.
 - 2 Prilikom snimanja možete da dodirnete opciju **Označi** da biste dodali oznaku.
 - 3 Kada završite, dodirnite opciju  da biste zaustavili snimanje.
 - 4 Možete da dodirnete i držite snimak da biste ga podelili, preimenovali ili izbrisali.
 - 5 Takođe, možete da prevučete nalevo preko snimka da biste ga podelili, izmenili ili izbrisali.
- Da biste prikazali svoje snimke, otvorite aplikaciju **Datoteke**, zatim potražite fasciklu **Sounds** i pristupite ovoj fascikli.

Reprodukovanje snimka

Datoteke koje se snimaju su izlistane na početnom ekranu aplikacije **Snimač zvuka**. Dodirnite snimak da biste ga reprodukovali.

Na ekranu za reprodukciju snimka, možete da:

- Dodirnete opciju  da biste preskočili utišane delove.
- Dodirnete opciju  da biste podesili brzinu reprodukcije.
- Dodirnete opciju  da biste dodali oznaku.
- Dodirnete oznaku da biste je preimenovali.

Izmena snimka

- 1 Dodirnite snimak na početnom ekranu aplikacije **Snimač zvuka**.
- 2 Dodirnite opciju **Izmeni** da biste prikazali talasni oblik snimka.
- 3 Prevucite početnu i završnu traku da biste podesili dužinu klipa. Primaknite prste na talasnom obliku da biste izvršili uvećanje ili umanjeње radi preciznijeg podešavanja dužine klipa.
- 4 Dodirnite opciju **Skrati** i izaberite opciju **Sačuvaj izabrani deo** ili opciju **Izbriši izabrani deo**.

Deljenje snimaka

- 1 Na početnom ekranu aplikacije **Snimač zvuka**, dodirnite snimak koji želite da podelite.
- 2 Izaberite opcije   > **Deli**.
- 3 Izaberite željeni metod deljenja i pratite uputstva na ekranu da biste podelili snimak.

Email

Dodavanje email naloga

Dodajte svoj email nalog u aplikaciju **Email** da biste počeli da koristite uređaj za praktičan pristup emailu.

- 1 Otvorite aplikaciju **Email** na uređaju, zatim izaberite podrazumevani email ili izaberite nekog od dostupnih dobavljača poštanskog sandučeta.
- 2 Unesite email adresu i lozinku (ili odvojenu lozinku ili kôd za potvrdu identiteta), dodirnite opciju **Prijavi se** i pratite uputstva na ekranu da biste završili konfiguraciju. Sistem će se automatski povezati na server i proveriti podešavanja servera.

Korišćenje emailova

Izaberite email nalog, zatim napišite email i pošaljite ga na email adrese primalaca.

Uređivanje i slanje emailova

- 1 Otvorite aplikaciju **Email** i dodirnite opciju .

- 2 Unesite email adresu primaoca ili dodirnite opciju  da biste izabrali kontakt ili grupu, zatim dodirnite opciju .
- 3 Dodirnite opciju  i dodajte adrese svih primaoca koje želite da dodate u CC ili BCC emaila.
Ako imate više od jednog email naloga, moraćete da izaberete i email adresu sa koje želite da pošaljete email.
- 4 Napišite email, unesite temu, zatim dodirnite opciju .

Čuvanje emaila kao nacrt

Na ekranu **Nova poruka**, unesite email adresu primaoca, temu ili sadržaj emaila i dodirnite opciju  da biste sačuvali email kao nacrt.

Da biste prikazali nacрте emailova, izaberite opcije **Prijemno sanduče** > **Prikaži sve fascikle** > **Nacrti**.

Odgovaranje na email

- 1 Na ekranu opcije **Prijemno sanduče** otvorite email na koji želite da odgovorite.
- 2 Dodirnite opciju  da biste odgovorili pošiljaocu emaila ili dodirnite opciju  da biste odgovorili svakome u niti.
- 3 Nakon pisanja odgovora, dodirnite opciju .

Postavljanje šifrovanja za odlazne emailove

Možete da šifrujete odlazne emailove da biste zaštitili poverljive informacije. Šifrovane emailove mogu da vide samo primaoci koji imaju potrebne digitalne sertifikate, čime se obezbeđuje bezbednost informacija.

- 1 Prijavite se za i instalirajte digitalni sertifikat.
 -  Pre instaliranja, potrebno je da podnesete zahtev za digitalni sertifikat kod pouzdanog organa za izdavanje sertifikata (CA) treće strane. Procedura obrade se razlikuje između različitih CA-ova. Pogledajte veb-sajt odgovarajućeg CA za detalje.
- 2 Na ekranu opcije **Prijemno sanduče**, izaberite opcije  > **Podešavanja**.
- 3 Dodirnite nalog za koji želite da postavite šifrovanje, dodirnite opciju **Šifrovanje emaila**, zatim omogućite opciju **Šifruj odlazne emailove**.
- 4 Ako je sertifikat instaliran, izaberite opciju **Certifikat šifrovanja** i postavite opciju **Algoritam šifrovanja** u skladu sa svojim potrebama.
Ako sertifikat nije instaliran, omogućite opciju **Pošalji šifrovane emailove bez instaliranja sertifikata**.

Postavljanje email obaveštenja

Postavite režim obaveštenja za emailove prema potrebi.

- 1 Izaberite opcije **Email** > • • > **Podešavanja** > **Opšte** > **Obaveštenja** i omogućite opciju **Dozvoli obaveštenja**.
- 2 Izaberite email nalog za koji želite da podesite obaveštenja, uključite prekidač za opciju **Dozvoli obaveštenja**, zatim izaberite režim obaveštenja.

Pregled emailova i upravljanje emailovima

Primajte, pregledajte i upravljanje emailovima u prijemnom sandučetu.

Pregled emailova

- 1 Otvorite aplikaciju **Email**, zatim prevucite nadole na ekranu opcije **Prijemno sanduče** da biste osvežili listu emailova.
Ako imate više email naloga, dodirnite opciju **Prijemno sanduče** i izaberite email nalog koji želite da prikazete. Možete i da prikazujete datoteke u fascikli **Nepročitano** ili fascikli **Poslato** na listi opcije **Fascikle**.
- 2 Otvorite email, zatim pregledajte, odgovorite na, prosledite ili izbrišite email.
Ako email sadrži obaveštenje o važnom događaju, izaberite opcije • • > **Dodaj u kalendar** da biste događaj uvezli u kalendar.
- 3 Prevucite nalevo ili nadesno na ekranu sa emailovima da biste prikazali prethodni ili sledeći email.

Dodavanje email kontakta grupi

Možete da kreirate email grupe radi efikasnije komunikacije.

- 1 Na ekranu opcije **Prijemno sanduče**, otvorite email i dodirnite opcije ▾ > **Dodaj grupi**.
- 2 Dodajte pošiljaoca ili primaoca emaila grupi i dodirnite opciju **Potvrdi**.
- 3 Na ekranu za izbor grupe, izaberite postojeću grupu, zatim dodirnite opciju ▽ da biste sačuvali kontakt u okviru grupe.
Alternativno, dodirnite opciju **Napravi novu grupu**, unesite naziv grupe, zatim dodirnite opciju **Sačuvaj**.

Nakon što kreirate grupu, možete da izaberete grupu sa padajuće liste primaoca da biste članovima grupe slali emailove.

Automatska sinhronizacija emailova

Nakon što se omogući automatska sinhronizacija emailova, emailovi na uređaju će biti automatski sinhronizovani sa onima na email serveru.

- 1 Na ekranu opcije **Prijemno sanduče**, izaberite opcije • • > **Podešavanja**.
- 2 Dodirnite nalog za koji želite da sinhronizujete emailove, zatim uključite prekidač opcije **Sinhronizuj email**.
- 3 Dodirnite opciju **Sinhronizuj raspored** da biste postavili period automatske sinhronizacije.

Pretraga emailova

Na ekranu opcije **Prijemno sanduče** dodirnite polje za pretragu, zatim unesite ključne reči kao što su tema ili sadržaj emaila.

Označavanje važnih emailova

Zvezdicom označite email kao važan radi daljih aktivnosti ili za buduću referencu.

Otvorite aplikaciju **Email** i dodirnite ikonu  pored bilo kog emaila da biste ga označili kao važan.

Dodirnite poštansko sanduče, kao što je opcija **Prijemno sanduče** i pronađite fasciklu **Sa zvezdicom** na listi opcije **Fascikle** da biste proverili emailove označene zvezdicom. Dodirnite opciju  pored emaila da biste uklonili njegovu oznaku.

Prebacivanje režima prikaza emaila

Možete da prebacujete između dva režima prikaza emaila u skladu sa svojim potrebama.

Na ekranu opcije **Prijemno sanduče**, dodirnite opciju   i izaberite opciju **Prikaz konverzacije** ili opciju **Prikaz liste**.

 Emailovi se podrazumevano prikazuju kao **Prikaz liste**. Nakon prebacivanja na opciju **Prikaz konverzacije** neke operacije možda neće biti prikazane.

Brisanje emailova

Na ekranu opcije **Prijemno sanduče**, dodirnite i držite email koji želite da izbrišete, dodirnite sve druge emailove koje takođe želite da izbrišete, zatim dodirnite opciju .

Upravljanje sa više email naloga

Možete da dodate više email naloga i da njima upravljate.

Dodavanje više email naloga

- 1 Izaberite opcije **Email** >   > **Podešavanja** > **Dodaj nalog**.
- 2 Izaberite postojećeg dobavljača email usluge ili unesite novu email adresu i lozinku da biste dodali email nalog.

Prebacivanje između email naloga

Na ekranu opcije **Prijemno sanduče** dodirnite opciju **Prijemno sanduče** i izaberite email nalog koji želite da koristite.

Promena naziva naloga i potpisa

Na ekranu opcije **Prijemno sanduče**, izaberite opcije   > **Podešavanja**, izaberite nalog i postavite odgovarajuće opcije **Ime naloga**, **Potpis** i **Podrazumevani nalog**.

Odjava sa email naloga

Na ekranu opcije **Prijemno sanduče**, izaberite opcije  > **Podešavanja**, izaberite nalog i dodirnite opciju **Ukloni nalog**.

Upravljanje VIP kontaktima

Važni email kontakti mogu da se dodaju kao VIP kontakti. Emailovi od VIP kontakata se automatski skladište u VIP prijemno sanduče.

Dodavanje VIP kontakta

Možete da dodate VIP kontakte koristeći bilo koji od sledećih metoda:

- Izaberite opcije **Email** >  > **Podešavanja** > **VIP kontakti**. Na ekranu opcije **VIP lista**, izaberite opcije **Dodaj** > **Kreiraj** ili dodirnite opciju **Dodaj iz kontakata**.
- Otvorite email, dodirnite primaoca ili pošiljaoca, zatim dodirnite opciju **Dodaj na VIP listu** u iskaćućem dijalogu.

Brisanje VIP kontakta

- 1 Izaberite opcije **Email** >  > **Podešavanja** > **VIP kontakti**.
- 2 Na ekranu opcije **VIP lista**, dodirnite opciju .
- 3 Izaberite VIP kontakt koji želite da izbrišete, zatim dodirnite opciju .

Kalkulator

Kalkulator

Koristite kalkulator na uređaju za obavljanje osnovnih matematičkih proračuna i za izračunavanje eksponencijalnih, logaritamskih i trigonometrijskih funkcija.

Korišćenje aplikacije Kalkulator

Aplikaciju Kalkulator možete da otvorite na sledeće načine :

- Prevucite nadole od sredine početnog ekrana da biste prikazali polje za pretragu i potražite opciju **Kalkulator**. Prvi rezultat će biti preinstalirana aplikacija **Kalkulator**.
- Prevucite nagore od donjeg dela zaključanog ekrana da biste prikazali tablu sa prečicom, zatim dodirnite opciju .
- Da biste koristili naučni kalkulator, izaberite opcije  > **Naučni**.
 Naučni kalkulator je podržan samo na određenim modelima uređaja.

Kopiranje, brisanje ili uklanjanje brojeva

- Kopiranje rezultata proračuna: dodirnite i držite rezultat proračuna, dodirnite opciju **Kopiraj**, zatim nalepite rezultat na drugo mesto, kao što je beleška ili poruka.
- Brisanje poslednje cifre: dodirnite opciju .
- Brisanje prikaza: dodirnite opciju . Možete da dodirnete i opciju  da biste izbrisali prikaz nakon dodirivanja opcije  radi dovršavanja proračuna.

Baterijska lampa

Baterijska lampa

Baterijsku lampu možete da uključite ili isključite na sledeće načine:

- Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**, dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prekidačima prečica i dodirnite opciju **Baterijska lampa** da biste uključili ili isključili baterijsku lampu.
- Prevucite nagore sa donje ivice zaključanog ekrana da biste prikazali tablu sa prečicom i dodirnite opciju  da biste uključili ili isključili baterijsku lampu.

Kada je baterijska lampa uključena, na zaključanom ekranu će se prikazati obaveštenje koje ukazuje da je uključena. Dodirnite opciju  da biste isključili baterijsku lampu.

Kompas

Kompas

Prikaz putokaza i koordinata pomoću aplikacije Kompas

Aplikacija Kompas vam prikazuje pravac u kojem je vaš uređaj usmeren, kao i vašu aktuelnu geografsku dužinu i geografsku širinu.

1 Aplikaciju Kompas možete da otvorite na sledeće načine:

- Prevucite nadole od sredine početnog ekrana da biste prikazali polje za pretragu i potražite opciju **Kompas**. Prvi rezultat će biti preinstalirana aplikacija **Kompas**.
- Pronađite opciju **Kompas** u fascikli **Alati**.

2 Možete da prikazete putokaze i koordinate na sledeće načine:

- Ako uređaj držite položeno, ekran aplikacije Kompas će prikazivati točkić, zajedno sa pravcem u kojem je uređaj usmeren i vašim aktuelnim koordinatama.

- Ako uređaj držite uspravno, ekran aplikacije Kompas će na uređaju prikazivati tražilo zadnje kamere, zajedno sa pravcem u kojem je uređaj usmeren i vašim aktuelnim koordinatama.

Da biste zaključali aktuelni pravac, dodirnite točkić kompasa. Oznake na točkiću će postati plave ako skrenete sa kursa.

Za preciznije azimute, prilikom korišćenja aplikacije Kompas uređaj držite položeno ili uspravno.

Prikaz atmosferskog pritiska i nadmorske visine pomoću aplikacije Kompas

U aplikaciji Kompas možete da prikažete atmosferski pritisak i nadmorsku visinu na sledeće načine:

- Ako uređaj držite položeno, ekran aplikacije Kompas će prikazivati točkić, zajedno sa atmosferskim pritiskom i nadmorskom visinom vaše aktuelne lokacije.
- Ako uređaj držite uspravno, ekran aplikacije Kompas će na uređaju prikazivati tražilo zadnje kamere, zajedno sa atmosferskim pritiskom i nadmorskom visinom vaše aktuelne lokacije.

Za preciznije podatke o nadmorskoj visini, dodirnite opciju  i omogućite opciju **Kalibracija nadmorske visine na mreži**.

Kalibrisanje aplikacije Kompas

Ako se pravac prikazan u aplikaciji kompasa ili mape razlikuje od stvarnog pravca, potrebno je da kalibrišete aplikaciju Kompas.

- 1 U okruženju sa interferencijom magnetnog polja (na primer, od magneta ili mikrotalasnih rerni), ekran za kalibraciju će se automatski prikazati kada je aplikacija **Kompas** otvorena.
- 2 Premestite se u oblast u kojoj ne postoje magnetne smetnje, držite uređaj i pratite uputstva na ekranu da biste kalibrisali uređaj.

Blizanac aplikacija

Omogućavanje funkcije Blizanac aplikacija

Funkcija Blizanac aplikacija vam omogućava da se istovremeno prijavite na dva naloga aplikacija WhatsApp ili Facebook, što vam omogućava da odvojite svoj poslovni i privatni život.

 Funkciju **Blizanac aplikacija** podržavaju samo neke aplikacije.

Izaberite opcije **Podešavanja > Aplikacije > Blizanac aplikacija** i uključite ili isključite prekidač za aplikaciju na koju želite da primenite funkciju.

Blizanac aplikacija će tada biti prikazana na početnom ekranu.

Optimizator

Brisanje memorije uređaja

Možete da koristite opciju **Brisanje** u aplikaciji **Optimizator** da biste skenirali nepotrebne ili velike datoteke, kao što su ostaci aplikacije, neželjeni instalacioni paketi, podaci aplikacije WeChat i još toga. Kada su detektovani, možete da izaberete da li da ove datoteke izbrišete, kako se preporučuje, ili da to ne učinite.

- 1** Otvorite aplikaciju **Optimizator**, zatim dodirnite opciju **Brisanje**.
- 2** Kada se skeniranje završi, dodirnite opciju **Izbriši** nakon svake stavke i izbrišite sve nepotrebne datoteke.

Ručno brisanje smeća sistema

Pored automatskog brisanja, uređaj će takođe detektovati i preporučiti datoteke smeća koje možete da izbrišete ručno.

Na ekranu opcije **Brisanje** dodirnite opciju **Izbriši** pored kategorije, izaberite stavke koje želite da izbrišete, zatim dodirnite opciju **IZBRIŠI**.

Brisanje dupliranih datoteka

Aplikacija **Optimizator** može da identifikuje duplirane datoteke na uređaju.

Na ekranu opcije **Brisanje** dodirnite opciju **Duplirane datoteke**, zatim izaberite neželjene datoteke da biste ih izbrisali.

Upravljanje korišćenjem podataka

Otvorite aplikaciju **Optimizator**, zatim dodirnite opciju **Korišćenje podataka** da biste prikazali korišćenje podataka i upravljali pristupom mreži.

Prikaz aplikacija koje troše veliku količinu podataka i upravljanje njima

- 1** Možete da saznate koliko podataka troše vaše aplikacije u poređenju jedne sa drugom tako što ćete otići u opciju **Korišćenje podataka ovog meseca** na ekranu opcije Korišćenje podataka.
- 2** Dodirnite aplikaciju koja troši veliku količinu podataka da biste za nju postavili ograničenja za prenos podataka, roming podataka ili korišćenje podataka u pozadini.

Prikazivanje i postavljanje dozvole za pristup mreži za aplikaciju

Na ekranu opcije Korišćenje podataka, dodirnite opciju **Pristup mreži**, zatim promenite podešavanja za aplikacije koje troše veliku količinu podataka (kao što su aplikacije za striming video zapisa) tako da one mogu da se koriste samo kada ste povezani na Wi-Fi mrežu.

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Pametan čuvar podataka

Omogućite funkciju Pametan čuvar podataka da biste sprečili da aplikacije u pozadini koriste prenos podataka.

- 1 Na ekranu opcije Korišćenje podataka, dodirnite opciju **Pametn čuvar podataka**, zatim je omogućite. Ikona  će zatim biti prikazana na statusnoj traci.
- 2 Ako za neke aplikacije želite da dozvolite neograničeni pristup podacima čak i kada rade u pozadini, uključite prekidače za ove aplikacije.

Dodavanje podsetnika za korišćenje prenosa podataka

Dodajte tarifne pakete za SIM kartice i podsetnike o korišćenju u aplikaciju **Optimizator** da bi vas obaveštavala o potrošnji podataka.

- 1 Na ekranu opcije **Korišćenje podataka**, izaberite opcije **Još podešavanja podataka** > **Mesečno ograničenje podataka** i pratite uputstva na ekranu radi dodavanja tarifnog paketa.
- 2 Na ekranu opcije **Još podešavanja podataka** dodirnite opciju **Podsetnik o korišćenju**. Odatle možete da podesite da li će nakon dostizanja mesečnog ograničenja podataka ili ograničenja podataka u romingu biti poslato obaveštenje ili će prenos podataka biti onemogućen.
- 3 Na ekranu opcije **Još podešavanja podataka**, možete da postavite da li da se prikaže opcija **Prikaži potrošene podatke kada je ekran zaključan**.

Filtriranje i blokiranje neželjenih poziva

Postavite različita pravila blokiranja da biste blokirali pozive u vezi sa prodajom, lažne pozive i druge vrste neželjenih poziva.

Filtriranje neželjenih poziva

- 1 Izaberite opcije **Telefon** >  > **Blokirano** > .
Alternativno, izaberite opcije **Optimizator** > **Blokirano** > .
- 2 Dodirnite opciju **Pravila za blokiranje poziva** i uključite prekidače odgovarajućih pravila za blokiranje.

Blokiranje dolaznih poziva sa određenih brojeva

Možete da blokirate dolazne pozive sa određenih brojeva koristeći bilo koji od sledećih metoda:

- Izaberite opcije **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Lista blokiranih**, dodirnite opciju , zatim dodajte brojeve telefona koje želite da blokirate.
- Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti**, dodirnite kontakt koji želite da blokirate, zatim izaberite opcije  > **Blokiraj kontakt**.

Podešavanje mogućnosti prijema obaveštenja za blokirane pozive

Izaberite opcije **Telefon** >  > **Blokirano** >  > **Prijem obaveštenja** i podesite da li ćete primati obaveštenja kada su pozivi blokirani.

Upravljanje blokiranim pozivima

Na ekranu opcije Blokirano, možete da upravljate blokiranim pozivima, npr. uzvraćanjem poziva, brisanjem zapisa ili prosleđivanjem žalbi ako je broj netačno označen.

Izaberite opcije **Telefon** > • • > **Blokirano**. Zatim možete da:

- Dodirnite zapis i izaberite opciju **Poziv** da biste uzvratili pozive, izaberite opciju **Dodaj na listu pouzdanih** ili opciju **Dodaj kontakt** ili dodirnite opciju **Izbriši** da biste izbrisali zapise o pozivu.
- Dodirnite opciju **Izbriši** da biste izbrisali blokirane pozive u serijama.
- Dodirnite opciju **Pravila za blokiranje** da biste promenili pravila za blokiranje.

Filtriranje i blokiranje neželjenih poruka

Postavite različita pravila blokiranja, kao što je lista blokiranih, da biste blokirali pozive u vezi sa prodajom, lažne pozive i druge vrste neželjenih poruka.

Blokiranje neželjenih poruka

- 1 Izaberite opcije **Razmena poruka** > • • > **Blokirano** > .
Alternativno, izaberite opcije **Optimizator** > **Blokirano** > .
- 2 Dodirnite opciju **Pravila za blokiranje poruka** i omogućite opciju **Blokiraj nepoznate brojeve**. Uređaj će zatim blokirati sve poruke od nepoznatih brojeva.

Blokiranje poruka sa određenih brojeva

- 1 Izaberite opcije **Razmena poruka** > • • > **Blokirano** >  > **Lista blokiranih**.
- 2 Dodirnite opciju  i dodajte brojeve koje želite da blokirate. Sve SMS i MMS poruke koje se šalju sa ovih brojeva će biti blokirane.

Blokiranje poruka koje sadrže posebne ključne reči

- 1 Izaberite opcije **Razmena poruka** > • • > **Blokirano** >  > **Lista blokiranih ključnih reči**.
- 2 Dodirnite opciju  i dodajte ključne reči koje treba filtrirati. Sve poruke koje sadrže ove ključne reči biće blokirane.

Da biste deblokirali poruke koje sadrže posebnu ključnu reč, dodirnite i držite ključnu reč u opciji **Lista blokiranih ključnih reči** i dodirnite opciju **Ukloni**.

Podešavanje mogućnosti prijema obaveštenja za blokirane poruke

Izaberite opcije **Razmena poruka** > • • > **Blokirano** >  > **Prijem obaveštenja** i podesite da li ćete primati obaveštenja kada su poruke blokirane.

Upravljanje blokiranim porukama

Na ekranu Blokirano možete da upravljate blokiranom porukom, tako što ćete izbrisati zapise, obnoviti poruke ili proslediti žalbe ako je broj netačno označen.

Izaberite opcije **Razmena poruka** > • • > **Blokirano**. Zatim možete da:

- Dodirnite zapis i izaberite opciju **Obnovi u porukama** da biste obnovili ovu poruku u aplikaciju Poruke. Dodirnite opciju **Dodaj na listu pouzdanih** da biste broj koji odgovara ovoj poruci dodali na listu pouzdanih. Dodirnite opciju **Izbriši** da biste izbrisali zapis o poruci.
- Dodirnite opciju **Izbriši** da biste izbrisali blokirane poruke u serijama.
- Dodirnite opciju **Pravila za blokiranje** da biste promenili pravila za blokiranje.

Optimizacija jednim dodirom

Koristite funkciju **OPTIMIZUJ** aplikacije **Optimizator** da biste uređaj održavali u optimalnom stanju.

- 1 Otvorite aplikaciju **Optimizator** i dodirnite opciju **OPTIMIZUJ**.
- 2 Sačekajte da **Optimizator** završi proveru uređaja i da obezbedi rezultate optimizacije.

Phone Clone

Upotreba aplikacije Phone Clone za premeštanje podataka na novi uređaj

Aplikacija **Phone Clone** vam omogućava da brzo i jednostavno premestite sve osnovne podatke (uključujući kontakte, kalendar, slike i video zapise) sa starog uređaja na novi uređaj.

Migracija podataka sa Huawei ili drugog Android uređaja

- 1 Na novom uređaju, otvorite aplikaciju **Phone Clone** ili izaberite opcije **Podešavanja** > **Sistem i ažuriranja** > **Phone Clone**, dodirnite opciju **Ovo je novi uređaj** i izaberite opciju **Huawei** ili opciju **Drugi Android**.
 - 2 Na starom uređaju, pratite uputstva na ekranu za preuzimanje i instaliranje aplikacije **Phone Clone**.
 - 3 Na starom uređaju, otvorite aplikaciju **Phone Clone**, dodirnite opciju **Ovo je stari uređaj** i pratite uputstva na ekranu za povezivanje starog uređaja sa novim uređajem skeniranjem koda ili ručnim povezivanjem.
 - 4 Na starom uređaju, izaberite podatke koje želite da klonirate, zatim dodirnite opciju **Sledeće** > **Prenesi** da biste započeli kloniranje.
-  Možete da pretražujete verzije sistema Android koje podržavaju aplikaciju **Phone Clone** u aplikaciji **AppGallery** i prikazete više informacija na ekranu sa detaljima o aplikaciji.

Migriranje podataka sa iPhone ili iPad uređaja

- 1** Na novom uređaju, otvorite aplikaciju **Phone Clone** ili izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Phone Clone**, dodirnite opciju **Ovo je novi uređaj** i izaberite opciju **iPhone/iPad**.
 - 2** Pratite uputstva na ekranu da biste preuzeli i instalirali aplikaciju **Phone Clone** na stari uređaj.
 - 3** Na starom uređaju, otvorite aplikaciju **Phone Clone**, dodirnite opciju **Ovo je stari uređaj** i pratite uputstva na ekranu za povezivanje starog uređaja sa novim uređajem skeniranjem koda ili ručnim povezivanjem.
 - 4** Na starom uređaju, izaberite podatke koje želite da klonirate, zatim pratite uputstva na ekranu da biste dovršili kloniranje podataka.
-  Možete da pretražujete verzije sistema iOS koje podržavaju aplikaciju **Phone Clone** u aplikaciji **App Store** i prikazete više informacija na ekranu sa detaljima o aplikaciji.

Podešavanja

Pretraga stavki u opciji Podešavanja

Brzo pronalaženje onoga što tražite

Umorni ste od iscrpljujućeg kretanja kroz slojeve podešavanja? Jednostavno ih potražite korišćenjem polja za pretragu.

- Prevucite nadole od sredine ekrana da biste prikazali polje za pretragu. Unesite ime podešavanja da biste pribavili rezultate pretrage.
- Otvorite opciju **Podešavanja** i unesite ime podešavanja u polje za pretragu u gornjem delu ekrana da biste pribavili rezultate pretrage.

Wi-Fi

Upoznavanje sa Wi-Fi mrežom

Povezivanje na internet preko Wi-Fi mreže predstavlja efikasan način uštede prenosa podataka. Takođe, možete da omogućite nadgledanje bezbednosti Wi-Fi mreže da biste izbegli rizične pristupne tačke i osigurali bezbedan pristup internetu.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

 Budite veoma oprezni prilikom povezivanja na otvorenu javnu Wi-Fi pristupnu tačku da biste izbegli bezbednosne rizike i ekonomske gubitke koji nastaju usled otkrivanja vaših ličnih podataka.

- 1 Idite u meni **Podešavanja** > **Wi-Fi** i omogućite opciju **Wi-Fi**.
- 2 Izvršite povezivanje na Wi-Fi mrežu na ekranu **Wi-Fi** koristeći bilo koji od sledećih metoda:
 - Izaberite Wi-Fi mrežu za povezivanje u opciji **Dostupno**. Za šifrovane mreže je neophodna lozinka.
 - Da biste ručno dodali Wi-Fi mrežu, prevucite nadole do dna ekrana, dodirnite opciju **Dodaj mrežu** i unesite SSID i lozinku kada se to od vas zatraži da biste završili povezivanje.

Ikona  prikazana na statusnoj traci pokazuje da je uređaj povezan na Wi-Fi mrežu.

Prenos podataka pomoću funkcije Wi-Fi Direct

Funkciju Wi-Fi Direct možete da koristite za prenos podataka između Huawei uređaja. Funkcija Wi-Fi Direct vam omogućava da veće datoteke prenosite na uređaje u blizini brže nego funkcijom Bluetooth i bez potrebe za uparivanjem uređaja.

- 1 Na uređaju primaocu, izaberite opcije **Podešavanja** > **Wi-Fi** i omogućite opciju **Wi-Fi**.

- 2 Zatim izaberite opcije **Još podešavanja > Wi-Fi Direct** da biste pokrenuli pretraživanje uređaja u blizini na kojima je omogućena funkcija Wi-Fi Direct.
- 3 Na uređaju pošiljaocu, dodirnite i držite da biste izabrali datoteke koje želite da podelite, dodirnite opciju  i izaberite opciju **Wi-Fi Direct**.

 Ovi koraci mogu da se razlikuju ako datoteke delite direktno iz aplikacije.

- 4 Dodirnite ikonu na uređaju primaocu da biste uspostavili vezu, zatim podelite datoteke.
- 5 Na uređaju primaocu, prihvatite zahtev za Wi-Fi Direct prenos.

Zatim potražite fasciklu **Wi-Fi Direct** i pristupite ovoj fascikli u opciji **Datoteke** da biste prikazali primljene datoteke.

Izbor mreže korišćenjem funkcije Wi-Fi+

Kada je funkcija Wi-Fi+ omogućena, ako uređaj detektuje Wi-Fi mrežu na koju je prethodno bio povezan ili koja je slobodna, on će automatski omogućiti Wi-Fi i povezati se na mrežu. Uređaj će takođe proceniti kvalitet aktuelne Wi-Fi mreže i prebaciti na prenos podataka ako je nivo signala Wi-Fi mreže nizak.

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Wi-Fi**.
- 2 Dodirnite opciju **Još podešavanja > Wi-Fi+** i omogućite ili onemogućite opciju **Wi-Fi+**.

Prenos podataka

Povezivanje na mrežu za prenos podataka

Izvršite povezivanje na mobilnu mrežu da biste uživali u poboljšanom pristupu internetu, bilo kada i bilo gde.

Omogućavanje prenosa podataka

- 1 Prvo se pretplatite na usluge prenosa podataka za svoju SIM karticu.
- 2 Izvršite povezivanje na mobilnu mrežu korišćenjem sledećih metoda:
 - Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**, dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prekidačima prečica, zatim omogućite opciju **Prenos podataka**.
 - Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Prenos podataka** i omogućite opciju **Prenos podataka**.

Radi uštede energije baterije i prenosa podataka, onemogućite uslugu prenosa podataka kada vam nije potrebna.

Prebacivanje između dve SIM kartice

Nakon umetanja dve SIM kartice u uređaj, možete da koristite prekidač prečice za brzo prebacivanje između dve SIM kartice.

- 1 Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**, dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prekidačima prečica, zatim omogućite opciju **Prenos podataka**.
- 2 Dodirnite tekst ispod opcije , izaberite željenu SIM karticu u prikazanom prozoru i dodirnite opciju **U REDU**.

Konfiguracija podešavanja za dve SIM kartice

Ako su u uređaj umetnute dve SIM kartice, možete da postavite podrazumevanu SIM karticu za prenos podataka i podrazumevanu SIM karticu za pozivanje i omogućite prosleđivanje poziva između dve SIM kartice.

 Ova funkcija se odnosi samo na uređaje sa dve SIM kartice.

Postavljanje podrazumevanih SIM kartica za prenos podataka i pozivanje

Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Podešavanje SIM kartica** i postavite SIM 1 ili SIM 2 kao podrazumevanu SIM karticu za prenos podataka ili podrazumevanu SIM karticu za pozivanje.

Omogućavanje prosleđivanja poziva između SIM kartica

Ukoliko dolazni pozivi ne mogu da pristignu na jednu od SIM kartica nakon što omogućite prosleđivanje poziva za obe SIM kartice, pozivi će biti prosleđeni na drugu karticu.

 Ova funkcija zahteva podršku mrežnog operatera. Za detalje se obratite mrežnom operateru.

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Podešavanje SIM kartica > Prosleđivanje poziva između SIM kartica**.
- 2 Izaberite režim prosleđivanja poziva i uključite odgovarajući prekidač. Prosleđivanje poziva između dve SIM kartice biće omogućeno kada je konfigurisano za obe SIM kartice.

Deljenje mrežne veze sa drugim uređajima

Kada je opcija **Lična pristupna tačka** omogućena, možete da sa drugim uređajima delite mrežu za prenos podataka ili Wi-Fi mrežu na koju je vaš uređaj trenutno povezan.

Deljenje mreže preko lične pristupne tačke

-  Stavke podešavanja se razlikuju u zavisnosti od uređaja. Ako vaš uređaj ne pruža tačno određenu stavku, to pokazuje da odgovarajuća funkcija nije podržana.
- Neke Wi-Fi mreže, koje zahtevaju potvrdu identiteta, ne mogu da se dele.

Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Lična pristupna tačka** i omogućite opciju **Lična pristupna tačka**. Zatim će se veza za prenos podataka ili veza Wi-Fi mreže uređaja deliti sa drugim uređajima.

Takođe možete da uradite sledeće za ličnu pristupnu tačku:

- Postavite opciju **Naziv uređaja**.
- Postavite opciju **Lozinka**.
- Dodirnite opciju **Povezani uređaji** da biste prikazali listu povezanih uređaja i listu blokiranih. Dodirnite uređaj na listi **Povezani uređaji** list da biste ga premestili na listu **Lista blokiranih** kada se zatraži. Uređaj možete takođe da uklonite sa liste.
- Ako delite mrežu za prenos podataka, možete takođe da dodirnete opciju **Još** da biste postavili **Ograničenje podataka** i **AP pojas**.

Deljenje mreže preko Bluetooth-a

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Bluetooth** i omogućite opciju **Bluetooth**. Izaberite uređaj, zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili uparivanje.
- 2 Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Lična pristupna tačka > Još** i omogućite opciju **Bluetooth deljenje veze**.
- 3 Na ekranu sa podešavanjima opcije **Bluetooth** uparenog uređaja, dodirnite opciju  pored imena vašeg uređaja, zatim omogućite opciju **Pristup Internetu** da biste delili svoju mrežu.

Deljenje mreže preko USB-a

- 1 Koristite USB kabl da biste povezali uređaj i računar.
- 2 Na svom uređaju, izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Lična pristupna tačka > Još** i omogućite opciju **USB deljenje veze** radi deljenja prenosa podataka ili trenutno povezane Wi-Fi mreže.

Obavljanje VoLTE HD poziva

Glas preko LTE (VoLTE) je tehnologija prenosa podataka zasnovana na internet protokolu (IP). Kada je opcija VoLTE omogućena, možete da uživate u glasovnim i video pozivima visokog kvaliteta sa kratkim vremenima uspostavljanja poziva.

Omogućavanje VoLTE usluge

- 1 Obratite se mrežnom operateru radi aktivacije VoLTE usluge za SIM karticu. Ako ležišta i primarne i sekundarne SIM kartice uređaja sa dve SIM kartice podržavaju VoLTE uslugu, ona može da se omogući za obe SIM kartice.
- 2 Izaberite opcije **Podešavanja > Mobilna mreža > Prenos podataka** i omogućite opciju **VoLTE pozivi** za karticu SIM 1 ili 2.

 5G usluge su dostupne samo u nekim zemljama i regionima.

Obavljanje HD glasovnih ili video poziva

Pre obavljanja HD glasovnih ili video poziva, uverite se da obe strane koriste uređaje sa aktiviranom VoLTE funkcijom.

1 Otvorite opciju **Telefon**, pristupite kartici **Kontakti** i izaberite osobu koju želite da pozovete.

2 Dodirnite opciju  radi obavljanja VoLTE HD glasovnog poziva.

3 Dodirnite opciju  radi obavljanja VoLTE HD video poziva.

Tokom glasovnog poziva možete da dodirnete opciju  na ekranu radi prebacivanja na video poziv.

Upravljanje korišćenjem podataka

Otvorite aplikaciju **Optimizator**, zatim dodirnite opciju **Korišćenje podataka** da biste prikazali korišćenje podataka i upravljali pristupom mreži.

Prikaz aplikacija koje troše veliku količinu podataka i upravljanje njima

- 1** Možete da saznate koliko podataka troše vaše aplikacije u poređenju jedne sa drugom tako što ćete otići u opciju **Korišćenje podataka ovog meseca** na ekranu opcije Korišćenje podataka.
- 2** Dodirnite aplikaciju koja troši veliku količinu podataka da biste za nju postavili ograničenja za prenos podataka, roming podataka ili korišćenje podataka u pozadini.

Prikazivanje i postavljanje dozvole za pristup mreži za aplikaciju

Na ekranu opcije Korišćenje podataka, dodirnite opciju **Pristup mreži**, zatim promenite podešavanja za aplikacije koje troše veliku količinu podataka (kao što su aplikacije za striming video zapisa) tako da one mogu da se koriste samo kada ste povezani na Wi-Fi mrežu.

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Pametan čuvar podataka

Omogućite funkciju Pametan čuvar podataka da biste sprečili da aplikacije u pozadini koriste prenos podataka.

- 1** Na ekranu opcije Korišćenje podataka, dodirnite opciju **Pametn čuvar podataka**, zatim je omogućite. Ikona  će zatim biti prikazana na statusnoj traci.
- 2** Ako za neke aplikacije želite da dozvolite neograničeni pristup podacima čak i kada rade u pozadini, uključite prekidače za ove aplikacije.

Dodavanje podsetnika za korišćenje prenosa podataka

Dodajte tarifne pakete za SIM kartice i podsetnike o korišćenju u aplikaciju **Optimizator** da bi vas obavestavala o potrošnji podataka.

- 1 Na ekranu opcije **Korišćenje podataka**, izaberite opcije **Još podešavanja podataka** > **Mesečno ograničenje podataka** i pratite uputstva na ekranu radi dodavanja tarifnog paketa.
- 2 Na ekranu opcije **Još podešavanja podataka** dodirnite opciju **Podsetnik o korišćenju**. Odatle možete da podesite da li će nakon dostizanja mesečnog ograničenja podataka ili ograničenja podataka u romingu biti poslato obaveštenje ili će prenos podataka biti onemogućen.
- 3 Na ekranu opcije **Još podešavanja podataka**, možete da postavite da li da se prikaže opcija **Prikaži potrošene podatke kada je ekran zaključan**.

Omogućavanje rominga podataka

Nakon što aktivirate uslugu međunarodnog rominga, možete da omogućite ovu funkciju da biste koristili prenos podataka kada putujete u inostranstvo.

-  • Ova funkcija zahteva podršku mrežnog operatera. Za detalje se obratite mrežnom operateru.
- Prilikom korišćenja usluge međunarodnog rominga mogu se primeniti naknade za korišćenje podataka. Za detalje o načinu obračunavanja naknada za roming podataka obratite se mrežnom operateru.

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Mobilna mreža** > **Prenos podataka** i omogućite opciju **Roming podataka**.

Ako vaš telefon ima instalirane dve SIM kartice, konfigurirate podešavanja za SIM 1 i SIM 2 tim redom.

Još veza

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Režim rada u avionu

Tokom leta avionom možete da omogućite funkciju Režim rada u avionu da biste ispunili zahteve avio-kompanija. U Režimu rada u avionu uređaj neće moći da obavlja ili odgovara na pozive, šalje ili prima SMS poruke ili da koristi prenos podataka, ali će sve ostale funkcije biti dostupne.

Funkciju Režim rada u avionu možete da omogućite ili onemogućite koristeći sledeće metode:

- Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla** i dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prekidačima prečica. Omogućite ili onemogućite opciju **Režim rada u avionu**.
- Izaberite opcije **Podešavanja** > **Mobilna mreža** i omogućite ili onemogućite opciju **Režim rada u avionu**.

Kada se funkcija Režim rada u avionu omogući po prvi put, funkcije Wi-Fi i Bluetooth će biti automatski onemogućene.

Funkcije Wi-Fi ili Bluetooth možete ponovo da omogućite ako avio-kompanija dozvoljava da to uradite. Podešavanja će biti sačuvana i biće primenjena sledeći put kada na uređaju omogućite funkciju Režim rada u avionu.

Bežično projektovanje ekrana uređaja

Projektujte uređaj bežičnim putem radi strimovanja filmova i rada na većem ekranu (kao što je TV uređaj).

Različiti uređaji za prikaz podržavaju različite protokole za projekciju. Zbog toga se metod projekcije može razlikovati. Izaberite odgovarajući metod na osnovu protokola koji podržava vaš uređaj.

 Za detalje o podržanim protokolima za projekciju pogledajte uputstvo za proizvod ili se obratite proizvođaču proizvoda.

1 Proverite da li je na uređaju za prikaz omogućen prekidač za opciju DVKit/Cast+/Miracast ili prekidač za projekciju. Za detalje o tome kako da uključite prekidač pogledajte uputstvo za proizvod ili se obratite proizvođaču proizvoda.

2 Prevucite nadole sa gornje desne ivice uređaja da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla** i dodirnite opciju .

3 U opciji **Kontrolna tabla**, dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prekidačima prečica, zatim dodirnite opciju **Bežična projekcija**. Vaš uređaj će zatim početi da pretražuje dostupne eksterne ekrane.

Takođe, možete da izaberete opcije **Podešavanja** > **Još veza** > **Jednostavna projekcija** da biste omogućili opciju **Bežična projekcija**.

4 Na listi detektovanih uređaja dodirnite uređaj na koji želite da projektujete svoj uređaj.

Nakon uspešnog povezivanja, baneri sa obaveštenjima za dolazne pozive, poruke i alarme i opcija Više prozora se podrazumevano prikazuju samo na vašem telefonu umesto na

eksternom ekranu. Da biste prikazali obaveštenja na eksternom ekranu, dodirnite opciju  i isključite prekidač za opciju **Sakrij obaveštenja**.

Da biste izašli iz bežične projekcije, izaberite opcije  > **Prekini vezu**.

Projekcija uređaja korišćenjem kablovske projekcije


Možete da projektujete ekran svog uređaja na velikom ekranu (na primer, televizoru) koristeći kablovsku vezu.

Preporučuje se da kupite dodatnu opremu putem autorizovanih kanala.

Projekcija korišćenjem Type-C kabla

1 Pripremite Type-C kabl.

Koristite Type-C na HDMI, Type-C na DP ili Type-C na MiniDP kabl, u zavisnosti od velikog ekrana.



2 Povežite kraj Type-C kablova na uređaj, a drugi kraj na veliki ekran.



3 Na eksternom ekranu postavite odgovarajući HDMI, DP ili MiniDP ulaz kao izvor signala.

Projekcija korišćenjem priključne stanice

Možete da koristite priključnu stanicu za povezivanje uređaja sa velikim ekranom i možete da ih povežete sa kablovskom tastaturom i mišem.

1 Pripremite priključnu stanicu.

Na priključnoj stanici je dostupno više tipova priključaka. Ako veliki ekran podržava HDMI i morate da koristite miša i tastaturu, koristite priključnu stanicu sa najmanje jednim HDMI priključkom i dva USB priključka.



- 2** Povežite uređaj i veliki ekran na priključnu stanicu, zatim povežite žičanog miša i tastaturu na priključnu stanicu.



- 3** Na eksternom ekranu postavite odgovarajući HDMI, DP ili MiniDP ulaz kao izvor signala.

Deljenje datoteka između uređaja pomoću funkcije Huawei Share

Funkciju Huawei Share možete da koristite za jednostavno bežično deljenje datoteka između Huawei uređaja.


Deljenje datoteka na mreži između uređaja

Delite video zapise, veb-sajtove i drugi sadržaj u aplikacijama (na primer, **Video zapis**, HUAWEI Pretraživač i Dianping) kao veze preko funkcije Huawei Share. Sadržaj će biti direktno prikazan na uređaju primaoca nakon prijema.

- 1 Na uređaju primaocu omogućite funkciju **Huawei Share**.
 - 2 Otvorite aplikaciju ili veb-sajt sa kojih želite da podelite sadržaj na uređaju pošiljaocu, izaberite opcije  > **Još**, dodirnite opciju **Huawei Share**, sačekajte da sistem skenira dostupne uređaje i dodirnite ime uređaja na koji želite da pošaljete sadržaj.
 - 3 Na uređaju primaocu dodirnite opciju **Prihvati** da biste prihvatili prenos. Sadržaj će biti otvoren nakon završetka prenosa.
-  Operacije se mogu razlikovati u zavisnosti od aplikacije iz koje delite.
 - Obezbedite da su oba uređaja ažurirana na najnoviju verziju sistema.

Deljenje lokalnih datoteka između uređaja

Ako oba uređaja podržavaju ultra brzi prenos, možete da podelite film od 2 GB ili seriju albuma sa puno fotografija između uređaja u roku od 30 sekundi putem funkcije Huawei Share (za listu uređaja koji podržavaju ultra brzi prenos posetite zvanični veb-sajt). Možete da pregledate sadržaj na prijemnom uređaju pre prenosa. Nakon prijema datoteke, sadržaj će se prikazati direktno na prijemnom uređaju. Na primer, primalac će biti automatski usmeren na aplikaciju Galerija radi pregleda primljenih slika i video zapisa.



 Slike služe samo kao referenca.


- 1 Na uređaju primaocu omogućite funkciju **Huawei Share**.
- 2 Na uređaju pošiljaocu dodirnite i držite datoteke koje treba podeliti i dodirnite opciju . Zatim dodirnite opciju **Huawei Share**, sačekajte da sistem izvrši skeniranje u potrazi za dostupnim uređajima i dodirnite ime uređaja na koji želite da pošaljete datoteku.
 Ovi koraci mogu da se razlikuju ako datoteke delite direktno iz aplikacije.
- 3 Na uređaju primaocu dodirnite opciju **Prihvati** da biste prihvatili prenos. Zatim otvorite aplikaciju **Datoteke** da biste prikazali primljenu datoteku. Primljene slike ili video zapise možete da prikažete i izborom opcija **Galerija** > **Albumi**.

Deljenje datoteka između uređaja i računara pomoću funkcije Huawei Share

Funkciju Huawei Share možete da koristite za jednostavno bežično deljenje datoteka između vašeg uređaja i računara (Windows ili macOS operativni sistem).

Deljenje datoteka sa uređaja na računar

Delite datoteke sa uređaja na računar koristeći funkciju Huawei Share. Zatim možete jednostavno da pristupate deljenim fasciklama na vašim uređajima sa vašeg računara.



 Slike služe samo kao referenca.

- 1 Proverite da li su uređaj i računar povezani na istu Wi-Fi mrežu.
- 2 Na svom uređaju, pristupite podešavanjima funkcije **Huawei Share**, zatim omogućite opcije **Huawei Share** i **Deljenje sa računarom**.
- 3 Pribeležite ime prikazano pored opcije **Naziv prikazan na računarima**, kao i korisničko ime i lozinku u okviru opcije **Verifikacija**.
- 4 Izvršite sledeće operacije na računaru sa Windows operativnim sistemom (stoni računar ili laptop) ili računaru sa macOS operativnim sistemom (laptop):
 - Windows: izaberite opcije **Ovaj računar > Mreža**.
 - macOS: izaberite opcije **Finder (Nalazač) > Go (Idi) > Network (Mreža)**.

 Ova funkcija je trenutno dostupna samo na Mac računarima sa instaliranom verzijom macOS od 10.8 do 10.14.
- 5 Dvaput kliknite na naziv svog uređaja na računaru i unesite korisničko ime i lozinku koje ste pribeležili.
- 6 Otvorite deljenu fasciklu, kao što je fascikla opcije **Interna memorija** ili opcije **Album**, da biste prikazali, izmenili ili kopirali datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto. Promene izvršene u datotekama u deljenim fasciklama na računaru biće automatski sinhronizovane sa uređajem i obrnuto.

Deljenje datoteka između uređaja i računara

Funkciju Huawei Share možete da koristite za deljenje datoteka između uređaja i Huawei računara.

- 1 Prevucite nadole sa gornje desne ivice svog uređaja da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**, dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prekidačima prečica, zatim omogućite opciju **Huawei Share**.
 - 2 Otvorite aplikaciju PC Manager na računaru i omogućite opciju **Huawei Share**.
- Datoteke možete da prenosite na sledeće načine:

Sa uređaja na računar:

- 1 Na svom uređaju, dodirnite i držite da biste izabrali datoteke koje treba preneti, zatim dodirnite opciju **Podeli**.
- 2 Na listi uređaja izaberite ime ciljanog računara.
- 3 U prikazanom dijalogu na računaru kliknite na opciju **Accept**.
- 4 Nakon uspešnog prenosa, fascikla u kojoj su prenete datoteke sačuvane će biti automatski otvorena na računaru radi lakšeg pristupa.

Sa računara na uređaj:

- Prenos deljenjem
 - 1 Na računaru, kliknite desnim tasterom miša na datoteke koje treba preneti i izaberite opciju **Huawei Share**.
 - 2 Na iskaćućoj listi uređaja izaberite svoj uređaj.
 - 3 U prikazanom dijalogu na svom uređaju dodirnite opciju **Prihvati**.

• Prenos prevlačenjem

- 1 Izaberite datoteku koju treba preneti i prevucite je do odgovarajućeg uređaja na ekranu funkcije Huawei Share.
- 2 U prikazanom dijalogu na svom uređaju dodirnite opciju **Prihvati**.
-  Proverite da li aplikacija PC Manager radi sa verzijom 11.1 ili novijom verzijom.

Štampanje slika i dokumenata

Povežite uređaj na štampač sa Mopria sertifikatom preko Wi-Fi mreže i tada ćete moći da štampate slike i dokumente sa svog uređaja.

Povezivanje uređaja na štampač

- 1 Pogledajte uputstvo za štampač ili se obratite proizvođaču štampača da biste proverili da li ima Mopria sertifikat.
Ako to nije slučaj, obratite se proizvođaču štampača radi instaliranja odgovarajuće aplikacije ili dodatne komponente na svom uređaju.
- 2 Povežite svoj uređaj i štampač na istu Wi-Fi mrežu koristeći neki od sledećih metoda:
 - Povezivanje na Wi-Fi ruter: omogućite Wi-Fi vezu na štampaču i povežite ga na Wi-Fi ruter. Na svom uređaju, idite u meni **Podešavanja > Wi-Fi**, omogućite opciju **Wi-Fi**, dodirnite isti Wi-Fi ruter i pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanja.
 - Povezivanje preko funkcije Wi-Fi Direct: ako vaš štampač podržava funkciju Wi-Fi Direct, pratite instrukcije u uputstvu za štampač da biste omogućili ovu funkciju. Na svom uređaju, idite u meni **Podešavanja > Wi-Fi**, omogućite opciju **Wi-Fi**, idite u meni **Još podešavanja > Wi-Fi Direct**, zatim dodirnite štampač da biste uspostavili vezu.
 - Povezivanje na pristupnu tačku štampača: ako vaš štampač može da radi kao bežična pristupna tačka, pratite instrukcije u uputstvu za štampač da biste omogućili pristupnu tačku i postavili lozinku. Na svom uređaju, idite u meni **Podešavanja > Wi-Fi**, omogućite opciju **Wi-Fi**, dodirnite pristupnu tačku štampača, zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanja.
- 3 Idite u meni **Podešavanja > Još veza > Štampanje > Podrazumevana usluga štampanja** i omogućite opciju **Podrazumevana usluga štampanja**.
- 4 Izaberite štampač iz rezultata pretrage i pratite uputstva na ekranu za dodavanje štampača.

Štampanje datoteka

Da biste štampali datoteke u aplikaciji **Galerija** i aplikaciji **Beleške**, uradite sledeće:

- Štampanje slike: otvorite aplikaciju **Galerija**. Otvorite sliku koju želite da odštampate, idite
 - •
 - u meni • • > **Štampaj ili izvezi u PDF**, izaberite štampač, zatim pratite uputstva na ekranu za završetak štampanja.
- Štampanje beleške: otvorite aplikaciju **Beleške**. Otvorite belešku koju želite da odštampate,
 - •
 - dodirnite opciju • • > **Štampaj**, zatim pratite uputstva na ekranu za završetak štampanja.

Povezivanje na VPN mrežu

Virtuelna privatna mreža (VPN) je privremena veza koja proširuje privatnu mrežu širom javne mreže, šifrujući prenos podataka radi obezbeđivanja bezbednosti.

Kada radite van kancelarije, možete da koristite VPN za bezbedan pristup intranetu kompanije.

Podržani su sledeći tipovi servera:

- PPTP: znači Tunelni protokol tipa tačka-tačka i nudi MPPE šifrovanje.
- Verzija L2TP: znači Tunelni protokol drugog sloja (sloj povezivanja podataka) i nudi IPSec PSK i IPSec RSA šifrovanje.
- IPSec Xauth: nudi PSK, RSA i Hybrid RSA šifrovanje.

Povezivanje na PPTP server

- 1** Od administratora VPN servera pribavite potrebne podatke, kao što su ime i adresa VPN servera.
- 2** Izaberite opcije **Podešavanja > Još veza > VPN > Dodavanje VPN mreže**, unesite ime VPN-a, postavite tip servera na **PPTP**, zatim unesite adresu servera.
- 3** Ako VPN server nema DNS adresu, dodirnite opciju **Prikaži napredne opcije** i unesite DNS domen, adresu DNS servera i rutu za prosleđivanje.
- 4** Dodirnite opciju **Sačuvaj**.
- 5** Dodirnite VPN koji ste upravo postavili, unesite korisničko ime i lozinku VPN-a, zatim dodirnite opciju **Poveži**.

Povezivanje na L2TP/IPSec PSK server

- 1** Od administratora VPN servera pribavite ime VPN servera, adresu servera, L2TP ključ (opciono), IPsec identifikator (opciono) i IPsec unapred deljeni ključ.
- 2** Izaberite opcije **Podešavanja > Još veza > VPN > Dodavanje VPN mreže**, unesite ime VPN-a, postavite tip servera na **L2TP/IPSec PSK**, zatim unesite adresu servera, L2TP ključ, IPsec identifikator i IPsec unapred deljeni ključ.
- 3** Ako VPN server nema DNS adresu, dodirnite opciju **Prikaži napredne opcije** i unesite DNS domen, adresu DNS servera i rutu za prosleđivanje.
- 4** Dodirnite opciju **Sačuvaj**.
- 5** Dodirnite VPN koji ste upravo postavili, unesite korisničko ime i lozinku VPN-a, zatim dodirnite opciju **Poveži**.

Početni ekran i pozadina

Upravljanje izgledom početnog ekrana

Možete da prilagodite izgled početnog ekrana tako da odgovara vašim navikama korišćenja uređaja.

Premeštanje ikone aplikacije na početnom ekranu

Dodirnite i držite ikonu aplikaciju i prevucite je u željeni položaj na početnom ekranu.

Održavanje poravnanja ikona na početnom ekranu

Primaknite dva prsta na početnom ekranu da biste pristupili režimu **Podešavanja početnog ekrana**, zatim omogućite funkciju **Automatsko poravnanje**. Kada je ova funkcija omogućena, prazan prostor će se automatski popuniti kada se aplikacije uklanjaju.

Zaključavanje položaja ikona na početnom ekranu

Primaknite dva prsta na početnom ekranu da biste pristupili režimu **Podešavanja početnog ekrana**, zatim omogućite funkciju **Raspored zaključanog ekrana**.

Izbor obrasca izgleda početnog ekrana

Primaknite dva prsta na početnom ekranu, idite u meni **Podešavanja početnog ekrana > Raspored**, zatim izaberite obrazac izgleda koji želite.

Postavljanje početnog ekrana u podešavanjima

Možete i da odete u meni **Podešavanja > Početni/spoljni ekran i pozadina > Podešavanja početnog ekrana**, zatim omogućite funkciju **Automatsko poravnanje** i više od toga.

Smeštanje ikona aplikacija u fascikle

Radi jednostavnog upravljanja ikonama aplikacija na početnom ekranu, možete da smestite slične aplikacije u fasciklu i da imenujete tu fasciklu.

- 1 Dodirnite i držite ikonu aplikacije i prevucite je preko druge ikone da biste kreirali novu fasciklu.
- 2 Otvorite fasciklu, dodirnite njeno ime, zatim unesite novo ime za nju.

Dodavanje ikona aplikacija u fasciklu ili njihovo uklanjanje

Otvorite fasciklu, zatim dodirnite opciju .

Zatim možete da izvršite sledeće operacije:

- Izaberite jednu ili više aplikacija i dodirnite opciju **Potvrdi** da biste ih dodali u fasciklu.
- Opozovite izbor jedne ili više aplikacija i dodirnite opciju **Potvrdi** da biste ih uklonili iz fascikle. Ako opozovete izbor svih aplikacija, fascikla će biti izbrisana.

Korišćenje fioke za aplikacije za skladištenje aplikacija

Da biste pojednostavili početni ekran, možete da smestite aplikacije u fioku i da prikazete samo često korišćene aplikacije na početnom ekranu.

Omogućavanje fioke za aplikacije

Idite u meni **Podešavanja > Početni/spoljni ekran i pozadina > Stil početnog ekrana** i izaberite opciju **Fioke**.

Kada se opcija omogući, možete da prevučete nagore na početnom ekranu da biste pristupili svim aplikacijama u fioci.

Dodavanje aplikacija u opciju Fioka na početnom ekranu

U režimu Fioka, možete da prevučete na gore na početnom ekranu da biste prikazali opciju Fioka. Zatim možete da dodirnete i držite aplikaciju da biste je prevukli u željeni položaj na početnom ekranu.

Vraćanje aplikacija u opciju Fioka

U režimu Fioka, možete da premestite aplikaciju sa početnog ekrana nazad u opciju Fioka tako što ćete dodirnuti i držati ovu aplikaciju, a zatim dodirnuti opciju **Ukloni**. Ova operacija će ukloniti samo ikonu aplikacije sa početnog ekrana, ali neće deinstalirati aplikaciju.

Aplikacija se i dalje nalazi u opciji Fioka.

Onemogućavanje stila fioke

Da biste onemogućili stil fioke, postavite opciju **Stil početnog ekrana** na opciju **Standardni**.

Prikaz i osvetljaj

Prilagođavanje osvetljaja ekrana, režima boje i temperature boje

Možete da podesite osvetljaj ekrana, režim boje i temperaturu boje prema svojim željama.

Automatsko prilagođavanje osvetljaja ekrana

Idite u meni **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj** i omogućite opciju **Automatski**.

Uređaj će automatski podesiti osvetljaj ekrana na osnovu uslova ambijentalnog osvetljenja.

Ručno prilagođavanje osvetljaja ekrana

Možete ručno da podesite osvetljaj ekrana korišćenjem sledećih metoda:

- Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**. U odeljku , prevucite klizač da biste podesili osvetljaj ekrana.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj**. U odeljku , prevucite klizač da biste podesili osvetljaj ekrana.

Prilagođavanje režima boje

Idite u meni **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Režim boje i temperatura** i izaberite željeni režim boje. **Normalan** režim je ugodniji za vaše oči, pa se zbog toga preporučuje.

- **Normalan**: prirodni tonovi boje
- **Živopisan**: živi tonovi boje

Prilagođavanje temperature boje

Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Režim boje i temperatura** i prilagodite temperaturu boje prema potrebi. Preporučuje se da izaberete opciju **Podrazumevana** ili opciju **Topla**, pošto su prijatnije za oči.

- **Podrazumevana**: prikazuje prirodnu nijansu
- **Topla**: prikazuje žućkastu nijansu
- **Hladno**: prikazuje beličastu nijansu
- Možete da dodirnete bilo koji deo kruga sa bojama ili prevučete tačku da biste podesili temperaturu boje.

Upotreba režima Prilagođenost oku

Režim Prilagođenost oku može efikasno da smanji štetno plavo svetlo i prilagodi ekran tako da prikazuje toplije boje, čime se smanjuje zamor očiju i štiti vid.

Omogućavanje ili onemogućavanje režima Prilagođenost oku

- Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla** i dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prekidačima prečica. Omogućite ili onemogućite opciju **Prilagođenost oku**. Dodirnite i držite opciju **Prilagođenost oku** da biste pristupili ekranu sa podešavanjima.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Prilagođenost oku** i omogućite ili onemogućite opciju **Omogući celog dana**.

Kada je režim Prilagođenost oku omogućen, opcija  će biti prikazana na statusnoj traci i ekran će dobiti žutu nijansu jer se emituje manja količina plave svetlosti.

Postavljanje rasporeda za režim Prilagođenost oku

Idite u meni **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Prilagođenost oku**, omogućite opciju **Zakazano**, zatim postavite opciju **Vreme početka** i opciju **Vreme završetka** prema svojim željama.

Prilagođavanje opcije Filter plavog svetla u režimu Prilagođenost oku

Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Prilagođenost oku**, omogućite opciju **Omogući celog dana** ili podesite opciju **Zakazano** i podesite klizač u opciji **Nivo filtera** da biste prilagodili koliko plave svetlosti biste želeli da se filtrira.

Omogućavanje Tamnog režima

Možete da omogućite Tamni režim da biste primenili tamniju šemu boje, što pomaže da se spreči da prekomerno svetlo ekrana iritira oči i štedi energiju baterije.

Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Tamni režim** i pratite uputstva na ekranu za postavljanje povezanih konfiguracija.

Prilagođavanje podešavanja stila teksta

Možete da prilagodite veličinu teksta sistema i veličinu prikaza aplikacije, kao i stil teksta.

Veličina i debljina teksta

Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Veličina i debljina teksta** i prevucite klizače da biste podesili opciju **Veličina teksta** ili opciju **Debljina fonta**.

-  Funkcija podešavanja veličine i debljine teksta nije dostupna u određenim zemljama i regionima.

Povećanje ili smanjenje veličine prikaza

Opcija **Veličina prikaza** određuje veličinu sadržaja (uključujući tekst i slike) prikazanog u aplikacijama.

Idite u meni **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Veličina prikaza** i prevucite klizač za opciju **Veličina prikaza**.

Korišćenje opcije Pametna rezolucija ekrana

Idite u meni **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj** i omogućite opciju **Pametna rezolucija**. Uređaj će automatski podesiti rezolucija ekrana na osnovu aktuelnog statusa rada.

Podešavanje brzine osvežavanja ekrana

Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Brzina osvežavanja ekrana** i izaberite brzinu osvežavanja ekrana koju biste želeli da koristite.

Velika brzina osvežavanja ekrana će pomoći u pružanju ugodnijeg vizuelnog doživljaja.

Prikaz preko celog ekrana

Primena prikaza preko celog ekrana

- Većina aplikacija instaliranih na uređaju se automatski prilagođava ispravnom prikazu na celom ekranu.
- Kod aplikacija kod kojih to nije slučaj, idite u meni **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Još podešavanja prikaza > Prikaz preko celog ekrana** i uključite njihove prekidače. Omogućavanje opcije **Prikaz preko celog ekrana** može da prouzrokuje netačan prikaz nekih aplikacija, na primer, nepravilno razvlačenje prikaza.

Prikaz funkcije Urez

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Još podešavanja prikaza > Urez** i izaberite opciju **Automatski**.
- 2 Ako za određenu aplikaciju želite da prikazete ili sakrijete urez, dodirnite opciju **Prilagođeno**, izaberite aplikaciju, zatim izaberite jednu od sledećih opcija:
 - **Automatski**
 - **Prikaži urez**

- **Sakrij urez**

Sakrivanje ureza

Možete da potamnite okruženje pri vrhu ekrana da biste sakrili urez.

Izaberite opcije **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Još podešavanja prikaza > Urez** i izaberite opciju **Sakrij urez**.

Prikaz naziva mrežnog operatera i brzine mreže na statusnoj traci

Jednim pogledom na statusnu traku možete da proverite naziv mrežnog operatera i brzinu mreže.

Idite u meni **Podešavanja > Prikaz i osvetljaj > Još podešavanja prikaza** i omogućite ili onemogućite opciju **Prikaži ime mrežnog operatera** i opciju **Prikaži brzinu mreže** prema svojim željama.

Prebacivanje između uspravne i položene orijentacije

Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla** i

dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prekidačima prečica. Zatim omogućite opciju **Automatska rotacija**.

Zvuci i vibracija

Postavljanje režima Ne uznemiravaj

Režim **Ne uznemiravaj** vam pomaže da sprečite prekide kada morate da se fokusirate. Kada je ovaj režim omogućen, pozivi i poruke će biti utišani i baner obaveštenja se neće prikazivati.

Omogućavanje ili onemogućavanje režima Ne uznemiravaj

Režim Ne uznemiravaj možete da omogućite ili onemogućite koristeći sledeće metode:

- Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla** i dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prekidačima prečica. Omogućite ili onemogućite opciju **Ne uznemiravaj**. Možete da dodirnete i držite opciju **Ne uznemiravaj** da biste pristupili ekranu sa podešavanjima.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija > Ne uznemiravaj** i omogućite ili onemogućite opciju **Ne uznemiravaj**.

Kada je funkcija Ne uznemiravaj omogućena, na statusnoj traci će se pojaviti ikona Meseca

(). Da biste potražili obaveštenja, prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima ili pristupite zaključanom ekranu. Prevucite obaveštenje nalevo i dodirnite

opciju  da biste odložili obaveštenje.

Prilikom prijema dolaznih poziva, obaveštenja i poruka, uređaj će biti utišan i neće automatski uključivati ekran ili prikazivati banere sa obaveštenjima.

Postavljanje rasporeda za režim Ne uznemiravaj

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija > Ne uznemiravaj** i onemogućite opciju **Ne uznemiravaj**.
- 2 Na listi **Zakazano**, omogućite prekidač pored vremenskog perioda za koji želite da omogućite režim Ne uznemiravaj. Uređaj će zatim ući u režim Ne uznemiravaj u navedeno vreme.
- 3 Možete da dodirnete vremenski segment da biste prilagodili parametre, na primer, da biste promenili vremenski opseg i podesili učestalost ponavljanja.
- 4 Dodirnite opciju **Dodaj** da biste dodali novi vremenski period.

Postavljanje izuzetaka u režimu Ne uznemiravaj

Kada koristite režim **Ne uznemiravaj**, možete da podesite da uređaj zvoni prilikom poziva i poruka iz određenih izvora tako da ne propustite bilo šta važno.

Idite u meni **Podešavanja > Zvuci i vibracija > Ne uznemiravaj** i omogućite opciju **Ne uznemiravaj** ili opciju **Zakazano**. Zatim možete da:

- Dodirnete opciju **Pozivi** ili opciju **Poruke** i izaberete jednu od opcija. Ako postavite izuzetak, uređaj će zvoniti prilikom poziva ili poruka primljenih od izabranih izbora.
- Kada je opcija **Ponovljeni pozivi** omogućena, drugi poziv sa istog broja u roku od 15 minuta neće biti utišan.

Postavljanje tona zvona

Možete da postavite personalizovani ton zvona za dolazne pozive u zavisnosti od svojih želja. Ako uređaj nosite u džepu, jačina zvuka tona zvona će se postepeno povećavati da bi se sprečilo da propustite važne pozive.

-  Ako vaš telefon ima instalirane dve SIM kartice, konfigurirate podešavanja za SIM 1 i SIM 2 tim redom.

Postavljanje muzike za ton zvona

- 1 Izaberite opcije **Telefon > • • > Podešavanja > Ton zvona**.
Ili izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija > Ton zvona telefona**.
- 2 Izaberite ton zvona sistema ili dodirnite opciju **Muzika na uređaju** da biste lokalnu pesmu postavili kao ton zvona.
- 3 Ako izaberete ton zvona sistema, dodirnite opciju **Vibracija** na istom ekranu i izaberite opciju **Sinhronizovano (podrazumevano)**. Prilikom dolaznog poziva uređaj će ritmično vibrirati dok se reprodukuje ton zvona sistema.

-  Sinhronizovanu vibraciju i ton zvona ne podržavaju svi proizvodi.

Postavljanje video zapisa za ton zvona

Postavite video zapis kao ton zvona za dolazne pozive na uređaju.

- 1 Izaberite opcije **Telefon** > • • > **Podešavanja** > **Ton zvona**.
Ili izaberite opcije **Podešavanja** > **Zvuci i vibracija** > **Ton zvona telefona**.
- 2 Dodirnite opciju **Tonovi zvona video zapisa** i izaberite video zapis. Zatim možete da pregledate kako on izgleda prilikom dolaznih poziva.
- 3 Dodirnite opciju **Postavi** da biste postavili video zapis kao ton zvona.

Postavljanje tona zvona za kontakt

Postavite drugi ton zvona za određeni kontakt da biste lakše prepoznali kada vas taj kontakt poziva.

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti**, zatim izaberite kontakt za koji želite da postavite ton zvona.
- 2 Na ekranu sa detaljima kontakta dodirnite opciju **Ton zvona** i izaberite ton zvona.

Postavljanje zvuka obaveštenja za određenu aplikaciju

Možete da postavite zvuk obaveštenja za određene aplikacije na sledeći način:

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja** > **Aplikacije** > **Aplikacije**.
- 2 Izaberite aplikaciju (kao što je aplikacija **Beleške**).
- 3 Izaberite opcije **Obaveštenja** > **Obaveštenja za obaveze** > **Zvuk obaveštenja**.
- 4 Zatim možete da:
 - Postavite ton.
Izaberite unapred podešeni ton ili dodirnite opciju **Muzika na uređaju** da biste izabrali lokalno sačuvanu pesmu.
 - Postavite obrazac vibracije.
Dodirnite opciju **Vibracija** i izaberite željeni tip vibracije.

Pojačavač zvuka

Funkcija Pojačavač zvuka koristi mikrofona na vašem uređaju za prikupljanje zvuka, a zatim ga bežično prenosi na Bluetooth slušalice ili na Bluetooth zvučnik radi pojačavanja zvuka.

Na primer:

- Kada vaša porodica gleda TV program, možete da koristite funkciju Pojačavač zvuka na uređaju za prenos reprodukcije audio zapisa do Bluetooth slušalice da biste pomogli osobi sa oštećenjem sluha da čuje jasnije. Radi prenosa zvuka do slušalice, jednostavno postavite uređaj ispod TV uređaja.
 - U bučnom okruženju uređaj može da se koristi kao mikrofona i poveže na Bluetooth zvučnik radi pojačavanja zvuka.
- 1 Povežite uređaj na Bluetooth slušalice ili Bluetooth zvučnik.

- 2 Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija > Pojačavač zvuka** na uređaju i omogućite opciju **Pojačavač zvuka**. Na prikazanoj listi uparenih uređaja dodirnite ime slušalica ili zvučnika sa kojima želite da se povežete i pratite uputstva na ekranu da biste dovršili povezivanje.
- 3 Postavite uređaj blizu izvora zvuka kada koristite Bluetooth slušalice. Kada je uređaj povezan na Bluetooth zvučnik, držite mikrofonski uređaj blizu izvora zvuka.
- 4 Nosite slušalice ili postavite zvučnik u odgovarajući položaj. Držite zvučnik ili slušalice u opsegu od 10 metara u odnosu na uređaj.

Omogućavanje Huawei Histen zvučnih efekata

Huawei Histen zvučni efekti, sa podrškom za 3D prostorni zvuk, isporučuju živopisan i oštar zvuk radi kreiranja interaktivnog audio doživljaja.

 Huawei Histen zvučni efekti su dostupni samo kada su priključene slušalice.

Izaberite opcije **Podešavanja > Zvuci i vibracija > Huawei Histen zvučni efekti** i izaberite opciju:

- **Automatski**: automatski identifikuje ono što se reprodukuje i inteligentno primenjuje zvučne efekte radi optimizacije vašeg doživljaja.
- **3D zvuk**: isporučuje 3D prostorne zvuke.
- **Prirodni**: verno reprodukuje originalne zvuke.
- **Standardni**: zahteva manje energije za reprodukciju zvuka. Možete i sami da prilagodite podešavanja ekvilajzera da biste postigli tačan zvuk koji tražite.

Režimi **Automatski**, **3D zvuk** i **Standardni** vam omogućavaju da izaberete tip slušalica tako da zvučne efekte možete da uskladite sa slušalicama.

 Tip slušalica može da se izabere samo kada su priključene slušalice sa konektorom od 3,5 mm. Ako vaš uređaj nema konektor od 3,5 mm, koristite originalni adapter za Huawei slušalice.

Obaveštenja

Bedževi aplikacija

Kada za aplikaciju stigne novo obaveštenje, na ikoni aplikacije će se pojaviti bedž sa brojem. Takođe, možete da postavite tačku kao bedž ili da sakrijete bedž za neke ili za sve aplikacije.

Isključivanje bedževa aplikacije

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Obaveštenja** i dodirnite opciju **Bedževi ikona aplikacija**.
- 2 Isključite prekidač za neke ili za sve aplikacije.

Promena režima prikaza bedža

Na ekranu opcije **Bedževi ikona aplikacija**, dodirnite opciju **Režim prikaza bedža** i izaberite opciju **Brojevi** ili opciju **Tačke** u skladu sa svojim potrebama.

Onemogućavanje obaveštenja aplikacije

Onemogućavanje obaveštenja iz određene aplikacije

Ako ne želite da vas uznemiravaju obaveštenja iz aplikacije, uradite nešto od sledećeg:

- Kada primite obaveštenje iz aplikacije, prevucite preko njega nalevo na tabli sa obaveštenjima i izaberite opcije  > **Onemogući obaveštenja**.
- Izaberite opcije **Podešavanja** > **Obaveštenja**, locirajte i dodirnete aplikaciju za koju želite da onemogućite obaveštenja, zatim onemogućite opciju **Dozvoli obaveštenja**.

Onemogućavanje obaveštenja iz aplikacija u serijama

Da biste onemogućili obaveštenja iz više aplikacija istovremeno, izaberite opcije **Podešavanja** > **Obaveštenja** > **Upravljanje grupama** i isključite prekidač pored svake aplikacije.

Sakrivanje sadržaja obaveštenja na zaključanom ekranu

Da biste omogućili ovu funkciju:

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Obaveštenja** i omogućite opciju **Sakrij sadržaj obaveštenja**.

Još podešavanja obaveštenja aplikacije

Postavljanje režima Obaveštenje aplikacije

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Obaveštenja** i izaberite aplikaciju. Zatim za nju možete da postavite režim obaveštenja.

- Omogućavanje opcije **Diskretna obaveštenja**: obaveštenja će biti prikazana samo na tabli sa obaveštenjima. Neće biti banera, obaveštenja na zaključanom ekranu ili ikona na statusnoj traci i uređaj neće zvoniti ili vibrirati.
 - Omogućite opciju **Zaključani ekran** i opciju **Baneri**.
 - Postavljanje opcije **Zvuk obaveštenja**: možete da promenite zvuk obaveštenja, postavite obrazac vibracije ili izaberete opciju **Nijedan**.
 - Omogućavanje opcije **Dozvoli prekide**: i dalje možete da primite obaveštenja iz ove aplikacije, čak i kada je režim Ne uznemiravaj omogućen.
-  Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od uređaja.

Obaveštenja uključuju ekran

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Obaveštenja** > **Još podešavanja obaveštenja** i omogućite opciju **Probudi ekran**. Uređaj će zatim automatski uključiti zaključani ekran kada primi obaveštenje.

Prikazivanje ikona obaveštenja na statusnoj traci

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Obaveštenja** > **Još podešavanja obaveštenja** i omogućite opciju **Prikaži ikone obaveštenje na statusnoj traci**.

Biometrijski podaci i lozinka

Postavljanje otisaka prstiju

Možete da registrujete otisak prsta, a zatim koristite otisak prsta da otključate ekran i pristupite funkcijama Sef, Zaključavanje aplikacije i drugim opcijama.

Registrovanje otiska prsta

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** i pratite uputstva za postavljanje ili unos lozinke zaključanog ekrana.
- 2 Dodirnite opciju **Novi otisak prsta** da biste započeli registrovanje svog otiska prsta.
- 3 Postavite vrh prsta na senzor otiska prsta. Kada osetite vibraciju, podignite prst, zatim ponovo pritisnite senzor. Pomerajte prst da biste registrovali njegove različite delove.
- 4 Kada se registrovanje završi, dodirnite opciju **U redu**.

Sada možete da postavite prst na senzor otiska prsta da biste otključali ekran.

Preimenovanje ili brisanje otiska prsta

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** i unesite lozinku zaključanog ekrana.
- 2 U odeljku **Listu otisaka prstiju**, dodirnite registrovani otisak prsta da biste ga preimenovali ili izbrisali.

Identifikacija otiska prsta

Identifikacija otiska prsta vam omogućava da uparite prste sa registrovanim otiscima prstiju.

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** i unesite lozinku zaključanog ekrana.
- 2 U odeljku **Listu otisaka prstiju**, dodirnite opciju **Identifikacija otiska prsta**.
- 3 Prstom dodirnite senzor otiska prsta. Prepoznati otisak prsta će biti istaknut.

Upotreba otiska prsta za pristup Sefu

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** i unesite lozinku zaključanog ekrana.
- 2 Uključite prekidač za opciju **Pristup Sefu** i pratite uputstva na ekranu za uvezivanje otiska prsta sa funkcijom Sef.

Sada možete da odete u meni **Datoteke > Ja**, dodirnete opciju **Sef**, zatim koristite otisak prsta da biste joj pristupili.

 Proverite da li je vaš uređaj ažuriran na najnoviju verziju sistema.

Upotreba otiska prsta za pristup zaključanoj aplikaciji

1 Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > ID otiska prsta** i unesite lozinku zaključanog ekrana.

2 Uključite prekidač za opciju **Pristup funkciji Zaključavanje aplikacije** i pratite uputstva na ekranu da biste otisak prsta uvezali sa funkcijom Zaključavanje aplikacije.

Zatim možete da dodirnete zaključanu aplikaciju na početnom ekranu i koristite otisak prsta da biste joj pristupili.

Omogućavanje i korišćenje funkcije plaćanja otiskom prsta

Otisak prsta možete da koristite za verifikovanje plaćanja u aplikaciji za plaćanje .

Otvorite aplikaciju za plaćanje i pratite uputstva na ekranu da biste omogućili ovu funkciju.

Prepoznavanje lica

Funkcija Prepoznavanje lica vam omogućava da otključate uređaj ili pristupite zaključanim aplikacijama pomoću svojih podataka o licu.

Postavljanje funkcije Prepoznavanje lica

1 Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > Prepoznavanje lica** i unesite lozinku zaključanog ekrana.

2 Izaberite opciju **Omogući funkciju Podigni za buđenje**.

 Stavke podešavanja se razlikuju u zavisnosti od uređaja. Ako vaš uređaj ne pruža tačno određenu stavku, to pokazuje da odgovarajuća funkcija nije podržana.

3 Dodirnite opciju **Registrowanje lica** i pratite uputstva na ekranu za registrovanje podataka o licu.

Podešavanje drugačijeg izgleda

Možete da dodate drugačiji izgled za tačnije i praktičnije prepoznavanje lica.

Na ekranu **Prepoznavanje lica**, dodirnite opciju **Podesi alternativni izgled** i pratite uputstva na ekranu za registraciju alternativnih podataka o licu.

Postavljanje funkcije Otključavanje licem

Na ekranu opcije **Prepoznavanje lica**, dodirnite opciju **Otključaj uređaj** i izaberite metod otključavanja.

 Ako ste omogućili prostor PrivateSpace ili dodali više korisnika na uređaj, funkciju Otključavanje licem možete da koristite samo u prostoru MainSpace ili sa Nalogom vlasnika.

Pristup funkciji Zaključavanje aplikacije pomoću funkcije Prepoznavanje lica

Na ekranu **Prepoznavanje lica**, omogućite opciju **Pristup funkciji Zaključavanje aplikacije** i pratite uputstva na ekranu da biste dodali podatke o licu u funkciju Zaključavanje aplikacije.

Sada možete da dodirnete zaključanu aplikaciju na početnom ekranu i koristite prepoznavanje lica za pristupanje aplikaciji.

Uvezivanje lica sa funkcijom Bezbedno skladište za lozinke

Pristupite ekranu opcije **Prepoznavanje lica** i omogućite opciju **Automatsko popunjavanje korisničkih imena i lozinki**.

Prilikom prijavljivanja na aplikaciju funkciju Prepoznavanje lica možete da koristite za automatsko popunjavanje imena naloga i lozinke sačuvane u funkciji Bezbedno skladište za lozinke.

Prepoznavanje lica za poboljšanje bezbednosti

Radi veće bezbednosti, omogućite opciju **Potreban je pouzdani uređaj** kada koristite funkciju Otključavanje licem, tako da se uređaj otključava samo kada prepozna vaše lice i kada je povezan sa pouzdanim uređajem.

Ova funkcija je podrazumevano onemogućena. Da biste je omogućili, pristupite ekranu sa podešavanjima funkcije **Prepoznavanje lica**, dodirnite opciju **Potreban je pouzdani uređaj**, omogućite prekidač **Potreban je pouzdani uređaj** i pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanja.

-  Pouzdani uređaj može biti bilo koji Bluetooth uređaj koji se može koristiti u svrhe otključavanja, kao što su slušalice, sat ili narukvica.

Postavljanje režima Pristupačnost za funkciju Prepoznavanje lica

Kada se za funkciju Prepoznavanje lica omogući režim Pristupačnost, vaše lice će biti identifikovano, čak i kada su vaše oči zatvorene, ako se nalazite u režimu Čitač ekrana.

Da omogućite funkciju **Režim Pristupačnost**, preduzmite sledeće korake:

- 1** Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > ScreenReader** i omogućite opciju **ScreenReader**.

- 2** Pristupite ekranu opcije **Prepoznavanje lica** i omogućite opciju **Režim Pristupačnost**.

-  Ako niste registrovali lice, režim **Režim Pristupačnost** će biti automatski omogućen prilikom registrovanja podataka o licu nakon što se uključi funkcija Čitač ekrana.

Onemogućavanje ili brisanje podataka o licu

Na ekranu **Prepoznavanje lica** možete da uradite sledeće:

- Onemogućite podatke o licu za određene funkcije: po potrebi onemogućite opciju **Otključaj uređaj** ili opciju **Pristup funkciji Zaključavanje aplikacije**. Ovime se neće izbrisati vaši podaci o licu.
- Izbrišete podatke o licu: dodirnite opciju **Brisanje podataka o licu** i pratite uputstva na ekranu za brisanje podataka o licu.

Lozinka zaključanog ekrana

Kao lozinku zaključanog ekrana možete da postavite broj, obrazac ili hibridnu lozinku.

Postavljanje lozinke zaključanog ekrana

Možete da postavite PIN, obrazac ili lozinku za otključavanje uređaja.

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka** i dodirnite opciju **Lozinka zaključanog ekrana**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu za unos PIN-a ili dodirnite opciju **Promenite način otključavanja** da biste izabrali željeni tip lozinke.

Promena lozinke zaključanog ekrana

- 1 Na ekranu opcije **Biometrijski podaci i lozinka**, idite u meni **Promeni lozinku zaključanog ekrana**.
- 2 Unesite originalnu lozinku zaključanog ekrana.
- 3 Unesite novu lozinku ili dodirnite opciju **Promenite način otključavanja** da biste izabrali tip lozinke, zatim pratite uputstva na ekranu da biste uneli novu lozinku.

Onemogućavanje lozinke zaključanog ekrana

Na ekranu opcije **Biometrijski podaci i lozinka**, idite u meni **Onemogući lozinku zaključanog ekrana**.

Omogućavanje režima Zaključavanje

Uređaj može da se otključa na mnogo načina. U nekim slučajevima (na primer, ako se uspavate tokom vožnje javnim prevozom), otključavanje lozinkom je bezbednije u odnosu na druge metode otključavanja. Kada je režim Zaključavanje omogućen, uređaj ćete moći da otključate samo korišćenjem lozinke zaključanog ekrana. Drugi metodi otključavanja će biti privremeno onemogućeni.

Da biste koristili ovu funkciju, morate da postavite lozinku zaključanog ekrana.

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Biometrijski podaci i lozinka > Podešavanja bezbednog zaključavanja** i omogućite opciju **Prikaži opciju zaključavanja**.
- 2 Pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje dok se na ekranu ne prikaže opcija **Zaključavanje**.
- 3 Dodirnite opciju **Zaključavanje** i pratite uputstva na ekranu da biste omogućili režim Zaključavanje. Kada je režim Zaključavanje omogućen, uređaj može da se otključa samo korišćenjem lozinke zaključanog ekrana.
- 4 Režim Zaključavanje se automatski onemogućava kada otključate uređaj. Prilikom sledećeg otključavanja uređaja možete da koristite druge metode otključavanja, kao i obično.
Ako ponovo morate da omogućite režim Zaključavanje, pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje i ponovo dodirnite opciju **Zaključavanje**.

Aplikacije

Omogućavanje funkcije Blizanac aplikacija

Funkcija Blizanac aplikacija vam omogućava da se istovremeno prijavite na dva naloga aplikacija WhatsApp ili Facebook, što vam omogućava da odvojite svoj poslovni i privatni život.

 Funkciju **Blizanac aplikacija** podržavaju samo neke aplikacije.

Izaberite opcije **Podešavanja > Aplikacije > Blizanac aplikacija** i uključite ili isključite prekidač za aplikaciju na koju želite da primenite funkciju.

Blizanac aplikacija će tada biti prikazana na početnom ekranu.

Prikazivanje ili promena podešavanja aplikacije

Izaberite opcije **Podešavanja > Aplikacije > Aplikacije** i dodirnite aplikaciju. Možete da je prinudno zaustavite, deinstalirate, prikažete i promenite dozvole za aplikaciju, postavite režime obaveštavanja i više od toga.

 Neke aplikacije ne mogu da se deinstaliraju.

Provera verzije aplikacije ili promena podešavanja aplikacije

Izaberite opcije **Podešavanja > Aplikacije > Aplikacije** i dodirnite aplikaciju koja vas interesuje da biste pristupili njenom ekranu sa detaljima. Verzija aplikacije je prikazana pored ikone aplikacije.

Baterija

Provera potrošnje energije uređaja

Izaberite opcije **Podešavanja > Baterija** (ili opcije **Optimizator > **), a zatim možete da:

- Prikažete opciju **Detalji o potrošnji energije** da biste saznali više o potrošnji energije i rangiranju aplikacija prema potrošnji energije.
- Dodirnete vremenski interval na grafikonu Nivo baterije da biste saznali više o potrošnji energije tokom odgovarajućeg perioda.
- Dodirnete aplikaciju i prikažete njenu opciju **Detalji o korišćenju baterije** ili dodirnete opciju **Prinudno zaustavi** da biste zatvorili aplikaciju.

 Neke preinstalirane aplikacije ne mogu da se zatvore.

Omogućavanje funkcije Režim uštede energije

Preporučuje se da omogućite opciju **Režim uštede energije** kada je nivo napunjenosti baterije nizak, ali ne možete odmah da napunite uređaj.

Izaberite opcije **Podešavanja > Baterija** (ili opcije **Optimizator > **) i omogućite opciju **Režim uštede energije**. Nakon toga, opcija  će se prikazati na statusnoj traci.

Možete da dodirnete opciju **Saznajte više** da biste prikazali detalje o merama za uštedu energije.

Omogućavanje opcije Režim performansi

Režim performansi prilagođava podešavanja napajanja radi pružanja maksimalnih performansi. Ovo će prouzrokovati znatno brže pražnjenje baterije, posebno kada se koriste aplikacije koje intenzivno koriste grafiku.

Kada je nivo energije baterije dovoljan, izaberite opcije **Podešavanja > Baterija** (ili opcije

Optimizator >  i omogućite opciju Režim performansi.

Na statusnoj traci će se zatim prikazati ikona .

 **Režim performansi** nije dostupan na nekim uređajima. Ako ova opcija nije prikazana u aplikaciji **Optimizator**, to pokazuje da vaš uređaj ne podržava funkciju.

Omogućavanje funkcije Pametno punjenje

Funkcija Pametno punjenje uči iz vaših navika punjenja i inteligentno upravlja procesom punjenja. Ova funkcija smanjuje nivo habanja baterije i produžuje trajanje baterije tako što skraćuje vreme tokom koga je uređaj potpuno napunjen. Preporučuje se da ova funkcija bude stalno omogućena.

Na primer, ako ste navikli da uređaj puniti preko noći ili u dužem vremenskom periodu, funkcija Pametno punjenje će pauzirati punjenje kada kapacitet baterije dostigne određeni nivo. Pre nego što ustanete ujutru, funkcija Pametno punjenje će nastaviti punjenje dok se uređaj potpuno ne napuni. Ovo skraćuje vreme tokom koga je uređaj potpuno napunjen da bi se usporilo habanje baterije i produžilo trajanje baterije.

 Podaci o vašim navikama prilikom punjenja biće korišćeni samo na vašem uređaju, neće se praviti njihova rezervna kopija i oni se neće otpremati na cloud.

Da biste omogućili ovu funkciju, izaberite opcije **Podešavanja > Baterija > Još podešavanja baterije** i omogućite funkciju **Pametno punjenje**.

Omogućavanje prilagođenog ograničenja

Da biste produžili životni vek baterije, preporučuje se da izbegavate da bateriju uvek održavate potpuno napunjenom.

Režim Prilagođeno ograničenje vam omogućava da postavite maksimalni nivo punjenja na osnovu ličnih željenih opcija (za svakodnevnu upotrebu se preporučuje 70%–90%). Punjenje baterije će se automatski prekinuti na ovom nivou.

Izaberite opcije **Podešavanja > Baterija > Još podešavanja baterije**, uključite prekidač opcije **Prilagođeno ograničenje** i postavite maksimalni nivo punjenja.

-  Istovremeno možete da podesite samo režim Prilagođeno ograničenje ili samo režim Pametno punjenje. Režim Pametno punjenje je podrazumevano omogućen, a režim Prilagođeno ograničenje je podrazumevano onemogućen. Po potrebi izaberite jednu od dve opcije. Na primer, ako je uređaj uvek povezan sa punjačem duže vreme, preporučuje se da odaberete režim Prilagođeno ograničenje i postavite ga na maksimalni nivo punjenja od 70%.

Postavljanje režima prikaza nivoa baterije

Možete da podesite i da li da se na statusnoj traci prikazuje ili ne prikazuje procenat baterije, kao i da li da se održava mrežna veza kada je ekran uređaja isključen.

Prikaz procenta baterije na statusnoj traci

Idite u meni **Podešavanja** > **Baterija** (ili u meni **Optimizator** > ) , dodirnite opciju **Procenat baterije** i izaberite da se procenat baterije prikaže bilo unutar ili izvan ikone baterije na statusnoj traci.

Ostanite povezani dok je uređaj u stanju spavanja

Ako želite da uređaj nastavi da prima poruke ili preuzima podatke dok je u režimu spavanja, postavite opciju da uređaj ostane povezan kada je u stanju spavanja. Imajte na umu da ovo može da poveća potrošnju energije.

Na ekranu opcije **Baterija** dodirnite opciju **Još podešavanja baterije**, zatim omogućite ili onemogućite opciju **Ostani povezan kada je uređaj u stanju spavanja**, prema potrebi.

Skladište

Provera korišćenja memorije

Idite u meni **Podešavanja** > **Skladište** da biste proverili korišćenje memorije i optimizujte je kada smatrate da je to potrebno.

Brisanje memorije uređaja

Možete da koristite opciju **Brisanje** u aplikaciji **Optimizator** da biste skenirali nepotrebne ili velike datoteke, kao što su ostaci aplikacije, neželjeni instalacioni paketi, podaci aplikacije WeChat i još toga. Kada su detektovani, možete da izaberete da li da ove datoteke izbrišete, kako se preporučuje, ili da to ne učinite.

- 1 Otvorite aplikaciju **Optimizator**, zatim dodirnite opciju **Brisanje**.
- 2 Kada se skeniranje završi, dodirnite opciju **Izbriši** nakon svake stavke i izbrišite sve nepotrebne datoteke.

Ručno brisanje smeća sistema

Pored automatskog brisanja, uređaj će takođe detektovati i preporučiti datoteke smeća koje možete da izbrišete ručno.

Na ekranu opcije **Brisanje** dodirnite opciju **Izbriši** pored kategorije, izaberite stavke koje želite da izbrišete, zatim dodirnite opciju **IZBRIŠI**.

Brisanje dupliranih datoteka

Aplikacija **Optimizator** može da identifikuje duplirane datoteke na uređaju.

Na ekranu opcije **Brisanje** dodirnite opciju **Duplirane datoteke**, zatim izaberite neželjene datoteke da biste ih izbrisali.

Bezbednost

Korišćenje funkcije Bezbedno skladište za lozinke za automatsko popunjavanje lozinke

Funkcija Bezbedno skladište za lozinke čuva i automatski popunjava vaša korisnička imena i lozinke za vas prilikom svakog prijavljivanja na aplikaciju. Ovi podaci su šifrovani na hardverskom nivou i sačuvani samo na vašem uređaju. Kompanija Huawei nema pristup ovim podacima i neće ih otpremati na mrežu ili server.

-  • Pre korišćenja usluge Bezbedno skladište za lozinke, postavite lozinku zaključanog ekrana za svoj uređaj.
- Funkcija Bezbedno skladište za lozinke je kompatibilna samo sa određenim aplikacijama.

Brže prijavljivanje preko funkcije Bezbedno skladište za lozinke

- 1** Kada se prvi put prijavite u aplikaciju, uređaj će automatski zatražiti da sačuvate lozinku. Dodirnite opciju **SAČUVAJ** kada se to od vas zatraži. Ako slučajno dodirnete opciju **Nikada ne čuvaj**, i dalje možete da omogućite funkciju automatskog popunjavanja za ovu aplikaciju tako što ćete izabrati opcije **Podešavanja > Bezbednost > Bezbedno skladište za lozinke > Upravljanje podešavanjima za automatsko popunjavanje** i uključiti prekidač pored ove aplikacije. Kada je prekidač isključen, funkcija automatskog popunjavanja će biti onemogućena.
- 2** Ako se odjavite iz aplikacije, sledeći put kada se prijavite uređaj će automatski popuniti korisničko ime i lozinku nakon što potvrdite identitet korišćenjem lozinke zaključanog ekrana, otiska prsta ili ID-ja lica.
 -  Funkcije otiska prsta ne podržavaju svi uređaji.

Kada pređete na novi Huawei uređaj, možete da koristite aplikaciju **Phone Clone** za prenos podataka iz funkcije Bezbedno skladište za lozinke na novi uređaj.

Prikaz ili brisanje sačuvanih korisničkih imena i lozinki

Korisnička imena i lozinke sačuvane u funkciji Bezbedno skladište za lozinke možete da prikazete ili izbrišete u bilo kom trenutku.

Idite u meni **Podešavanja > Bezbednost > Bezbedno skladište za lozinke > NALOZI** da prikazete ili izbrišete sačuvana korisnička imena i lozinke.

Onemogućavanje funkcije Bezbedno skladište za lozinke

Funkcija Bezbedno skladište za lozinke je podrazumevano omogućena, ali može da se onemogući ako je potrebno.

Idite u meni **Podešavanja > Bezbednost > Bezbedno skladište za lozinke** i onemogućite funkciju **Sačuvaj i automatski popuni korisnička imena i lozinke**.

Upotreba funkcije Zaključavanje aplikacije za zaštitu privatnosti

Možete da zaključate aplikacije koje sadrže privatne podatke, kao što su aplikacije za časkanje i plaćanje, da biste sprečili neovlašćeni pristup.

Omogućavanje funkcije Zaključavanje aplikacije

Izaberite opcije **Podešavanja > Bezbednost > Zaključavanje aplikacije > Omogući**, pratite uputstva na ekranu za postavljanje lozinke za funkciju Zaključavanje aplikacije i izaberite aplikaciju koju želite da zaključate.

Ako ste omogućili otključavanje licem ili otiskom prsta, možete da uvezete funkciju Zaključavanje aplikacije sa ID-jem lica ili ID-jem otiska prsta kada se to od vas zatraži.

Promena lozinke ili bezbednosnih pitanja za funkciju Zaključavanje aplikacije

Pristupite ekranu sa podešavanjima funkcije **Zaključavanje aplikacija**, idite u meni  > **Tip lozinke** i izaberite opciju **Lozinka zaključanog ekrana** ili opciju **Prilagođeni PIN** kao lozinku za funkciju Zaključavanje aplikacije.

Ako izaberete opciju **Prilagođeni PIN**, možete da nastavite sa postavljanjem nove lozinke i bezbednosnih pitanja.

Otkazivanje ili onemogućavanje funkcije Zaključavanje aplikacija

Na ekranu sa podešavanjima funkcije **Zaključavanje aplikacija** možete da uradite sledeće:

- Otkazete funkciju Zaključavanje aplikacija: na listi zaključanih aplikacija isključite prekidač pored aplikacija za koje želite da otkazete funkciju Zaključavanje aplikacija.
- Onemogućite funkciju Zaključavanje aplikacija: izaberite opcije  > **Onemogući Zaključavanje aplikacije** i pratite uputstva na ekranu da biste dodirnuli opciju **ONEMOGUĆI**. Ovo će otkazati sva zaključavanja i izbrisati sva podešavanja zaključavanja aplikacija.

Šifrovanje sadržaja na memorijskoj kartici

Možete da šifrujete datoteke sačuvane na memorijskoj kartici. Šifrovane datoteke se mogu pregledati i koristiti samo na vašem uređaju.

- 1 Umetnite memorijsku karticu u uređaj i obezbedite da na memorijskoj kartici ima dovoljno prostora za skladištenje.
- 2 Idite u meni **Podešavanja > Bezbednost > Još podešavanja > Šifrovanje i akreditivi**.
- 3 Dodirnite opciju **Šifruj memorijsku karticu** i pratite uputstva na ekranu da biste šifrovali memorijsku karticu.
Tokom šifrovanja, nemojte da ponovno pokrećete uređaj ili da prinudno uklanjate memorijsku karticu. U suprotnom, šifrovanje može da bude neuspešno ili može da dođe do gubitka podataka.

Da biste dešifrovali memorijsku karticu, dodirnite opciju **Dešifruj memorijsku karticu** i pratite uputstva na ekranu da biste dešifrovali datoteke na memorijskoj kartici. Formatiranje memorijske kartice takođe može da dešifruje memorijsku karticu, ali će obrisati sve podatke na memorijskoj kartici.

-  Šifrovanje i dešifrovanje memorijske kartice neće biti podržano ako niste prijavljeni kao Vlasnik.

Postavljanje PIN-a za zaključavanje SIM kartice

PIN je kôd za identifikaciju SIM kartice i može da se postavi za zaključavanje na SIM karticu. Nakon što ga postavite, od vas će se tražiti da pri svakom uključivanju uređaja ili prebacivanju na novi uređaj unesete ispravan PIN za otključavanje SIM kartice radi sprečavanja neovlašćenog pristupa.

Ako ste uneli pogrešan PIN i prekoračili maksimalni dozvoljeni broj pokušaja otključavanja preko PIN koda, moraćete da unesete ključ za otključavanje PIN koda (PUK), a zatim resetujete PIN. Ako prekoračite maksimalni broj dozvoljenih pokušaja za otključavanje preko PUK koda, SIM kartica će biti trajno blokirana.

PIN i PUK vaše SIM kartice obezbeđuje mrežni operater. Broj cifara i maksimalni broj dozvoljenih pokušaja za otključavanje preko PIN i PUK koda određuje mrežni operater.

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Bezbednost > SIM PIN** da biste pristupili ekranu za SIM PIN.
- 2 Omogućite opciju **SIM PIN**, unesite PIN, zatim dodirnite opciju **Potvrdi**.
Da biste promenili PIN, dodirnite opciju **Menjanje SIM PIN koda** i pratite uputstva na ekranu.

Prikačivanje ekrana

Možete da prikačite ekran aplikacije tako da možete da se na nju fokusirate. Isprobajte ovu funkciju prilikom igranja igrice, gledanja video zapisa i više od toga.

Idite u meni **Podešavanja > Bezbednost > Još podešavanja > Kačenje ekrana** i omogućite opciju **Kačenje ekrana**.

- Prilikom korišćenja navigacije pokretima, prevucite nagore od dna ekrana i držite da biste pristupili ekranu sa skorašnjim zadacima, zatim dodirnite opciju  na pregledu aplikacije. Dvaput prevucite nagore sa donjeg dela ekrana radi otkačivanja.
- Kada se koristi navigacija sa tri tastera, dodirnite opciju  da biste pristupili ekranu sa skorašnjim zadacima i dodirnite opciju  na pregledu aplikacije. Dodirnite i držite opciju  radi otkačivanja.

Privatnost

Upravljanje dozvolama za pristup aplikaciji

Da bi vam obezbedile odgovarajuće usluge, aplikacije mogu da zahtevaju određene dozvole, kao što su dozvole za opciju Lokacija.

Ipak, neke aplikacije mogu da pribave previše nepotrebnih dozvola, što prouzrokuje potencijalne rizike po vašu privatnost i bezbednost informacija. Možete da pratite dozvole odobrene svakoj aplikaciji i odbijete one koje smatrate nepotrebnim.

Upravljanje dozvolom za opciju Lokacija

Nakon što se aplikaciji odobri dozvola za opciju Lokacija, ona može da pribavi informacije o vašoj lokaciji. Na primer, ako aplikaciji mape odobrite dozvolu za opciju Lokacija, ona može da vam obezbedi usluge lokacije i navigacije. Dozvolu možete da opozovete ako vam ove usluge nisu potrebne.

- 1 izaberite opcije **Podešavanja** > **Aplikacije** > **Menadžer dozvola**.
- 2 Na ekranu opcije **Menadžer dozvola**, dodirnite opciju **Lokacija**, zatim dodirnite ikonu aplikacije za koju žalite da promenite dozvolu da biste upravljali pristupom opciji Lokacija.

Upravljanje dozvolama za pristup drugim privatnim podacima

Takođe možete da upravljate dozvolama za pristup ličnim podacima, kao što su Kontakti, Poruke, Evidencija poziva, Senzori tela, Kalendar i Kamera, da biste uživali u boljim uslugama i zaštitili privatnost.

Na ekranu opcije **Menadžer dozvola**, dodirnite dozvolu kojom želite da upravljate i uključite ili isključite prekidač za svaku aplikaciju prema potrebi.

Upotreba usluga lokacije

Neke aplikacije moraju da pribave informacije o vašoj lokaciji da bi pružile bolju uslugu. Po potrebi možete da omogućite ili onemogućite usluge lokacije i da odobrite ili odbijete dozvolu za pristup informacijama o lokaciji za određenu aplikaciju.

Omogućavanje ili onemogućavanje opcije Usluge lokacije

Opciju Usluge lokacije možete da omogućite ili onemogućite na sledeće načine:

- Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**, dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prekidačima prečica i omogućite ili onemogućite opciju **Lokacija**. Možete da dodirnete i držite opciju **Lokacija** da biste pristupili ekranu sa podešavanjima opcije **Lokacija**.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Lokacija** i omogućite ili onemogućite opciju **Pristupi mojoj lokaciji**.

Kada se opcija Usluge lokacije onemogući, uređaj će sprečavati sve aplikacije i usluge da prikupljaju i koriste informacije o lokaciji uz izuzetak nekih ugrađenih aplikacija. Kada aplikacije ili usluge moraju da koriste informacije o lokaciji, uređaj će vas podsetiti da ponovo omogućite opciju Usluge lokacije.

Povećanje tačnosti opcije Usluge lokacije

Možete da poboljšate tačnost pozicioniranja uređaja tako što ćete aplikacijama i uslugama omogućiti da skeniraju Wi-Fi mreže i Bluetooth uređaje u blizini ili da pristupaju dodatnim podacima globalnih navigacionih satelitskih sistema (GNSS).

 Opcija **Pozicioniranje visoke tačnosti** je podržana samo na određenim proizvodima.

Izaberite opcije **Podešavanja > Lokacija > Napredna podešavanja**, zatim ih podesite kada se to zatraži.

Dozvoljavanje ili odbijanje pristupa informacijama o lokaciji

Aplikaciji možete da odobrite ili odbijete dozvolu za opciju Lokacija, kao i da odobrite trajan pristup ili pristup samo tokom korišćenja ili da odbijete pristup informacijama o lokaciji.

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Privatnost > Menadžer dozvola**, dodirnite opciju **Lokacija** i proverite kojim aplikacijama će biti odobren pristup informacijama o lokaciji.
- 2 Dodirnite predmetnu aplikaciju i pratite uputstva na ekranu da biste odobrili ili odbili dozvolu za opciju Lokacija.

Kreiranje prostora PrivateSpace za privatne podatke

Kreirajte svoj prostor PrivateSpace koji je potpuno nezavisan od prostora MainSpace (originalni prostor) na uređaju i kojem možete da pristupite pomoću otiska prsta ili lozinke.

 Funkcije otiska prsta ne podržavaju svi uređaji.

U prostor PrivateSpace možete da premestite privatne fotografije, video zapise i druge datoteke da biste sprečili neovlašćeni pristup. Takođe, u prostor PrivateSpace možete da premestite aplikacije za plaćanje i igranje igrica da biste sprečili da im vaše dete pristupa.

Omogućavanje prostora PrivateSpace i pristupanje tom prostoru

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Privatnost > PrivateSpace > Omogući** i pratite uputstva na ekranu za kreiranje prostora PrivateSpace.
 - 2 Prostoru PrivateSpace možete da pristupite koristeći bilo koji od sledećih metoda:
 - Na zaključanom ekranu, pristupite prostoru PrivateSpace koristeći otisak prsta ili lozinku koji su postavljeni za prostor.
 - Alternativno, u prostoru MainSpace, idite u meni **Podešavanja > Privatnost > PrivateSpace** i dodirnite opciju **Prijavi se**.
-  Ako ponovo pokrenete uređaj, morate da unesete lozinku da biste prvo pristupili prostoru MainSpace, a zatim prešli u prostor PrivateSpace.

Sakrivanje ili otkrivanje ulaza u prostor PrivateSpace

U podešavanjima za prostor MainSpace možete da sakrijete ulaz u prostor PrivateSpace, tako da prostoru PrivateSpace možete da pristupite samo koristeći otisak prsta ili lozinku postavljene za prostor.

- Da biste sakrili ulaz u prostor PrivateSpace: u prostoru PrivateSpace idite u meni **Podešavanja > Privatnost > PrivateSpace** i omogućite opciju **Sakrij PrivateSpace**.
- Da biste otkrili ulaz u prostor PrivateSpace: u prostoru MainSpace idite u meni **Podešavanja > Bezbednost > Još podešavanja**, zatim idite u meni **Prikaz svih podešavanja > Potvrdi**.

Prenos datoteka između prostora MainSpace i prostora PrivateSpace

- 1 U funkciji PrivateSpace izaberite opcije **Podešavanja > Privatnost > PrivateSpace** i dodirnite opciju **Iz MainSpace-a u PrivateSpace** ili opciju **Iz PrivateSpace-a u MainSpace**.
- 2 Izaberite datoteke (kao što su fotografije, video zapisi i audio datoteke) koje želite da prenesete, dodirnite opciju **Premesti** i pratite uputstva na ekranu radi prenosa datoteka.

U cilnom prostoru izaberite opcije **Galerija > Albumi > Ostalo > SharedImages** ili opcije **Galerija > Albumi > Ostalo > SharedVideos** radi prikaza fotografija i video zapisa.

Resetovanje lozinke za prostor PrivateSpace

Možete da postavite bezbednosno pitanje prilikom kreiranja lozinke za prostor PrivateSpace, što će vam pomoći da resetujete lozinku ako je zaboravite.

- 1 U prostoru PrivateSpace idite u meni **Podešavanja > Privatnost > PrivateSpace**, zatim dodirnite opciju **Zaštita lozinke**.
- 2 Pratite uputstva na ekranu za završetak verifikacije, izaberite i odgovorite na bezbednosno pitanje, zatim dodirnite opciju **Završi**.
- 3 U prostoru MainSpace idite u meni **Podešavanja > Privatnost > PrivateSpace**, zatim idite
 - • > **Resetuj lozinku** i pratite uputstva na ekranu za završetak verifikacije i resetovanje lozinke.

Prenošenje podataka iz prostora PrivateSpace na novi uređaj

Podatke iz prostora PrivateSpace, kao što su kontakti, fotografije i datoteke, možete brzo da prenesete sa starog na novi uređaj.

- 1 Na novom uređaju, kreirajte i uđite u prostor PrivateSpace, idite u meni **Podešavanja > Privatnost > PrivateSpace > Space Clone** i izaberite opciju **Ovo je novi uređaj**.
- 2 Na starom uređaju, uđite u prostor PrivateSpace, idite u meni **Podešavanja > Privatnost > PrivateSpace > Space Clone** i izaberite opciju **Ovo je stari uređaj**.
- 3 Pratite uputstva na ekranu za skeniranje QR koda ili ručno povežite stari i novi uređaj.
- 4 Izaberite podatke za prenos na starom uređaju. Tokom procesa možete da otkažete prenos podataka i da ga zatim nastavite, nakon što ponovo povežete stari i novi uređaj.

Brisanje prostora PrivateSpace

Ako izbrišete prostor PrivateSpace, sve aplikacije i podaci koji se čuvaju u tom prostoru biće izbrisani i nećete moći da ih obnovite. Budite oprezni prilikom brisanja prostora PrivateSpace.

Možete da izbrišete prostor PrivateSpace koristeći bilo koji od sledećih načina:

- U prostoru MainSpace idite u meni **Podešavanja > Privatnost > PrivateSpace**, zatim idite u
 • •
 meni • • > **Izbriši PrivateSpace**.
- Alternativno, u prostoru PrivateSpace idite u meni **Podešavanja > Privatnost > PrivateSpace**, zatim dodirnite opciju **Izbriši**.

Režim Vrhunska privatnost

Kada je režim Vrhunska privatnost omogućen i kada je uređaj preklopljen, aplikacije neće moći da obezbede pristup mikrofону, kameri i podacima o lokaciji uređaja. Ovo pomaže u obezbeđivanju vaše privatnosti. Na primer, možete da omogućite ovaj režim i preklopite uređaj tokom poverljivih sastanaka.

Režim Vrhunska privatnost je podrazumevano onemogućen. Da biste ga omogućili, izaberite opcije **Podešavanja > Privatnost > Režim Vrhunska privatnost** i omogućite opciju **Uvek uključeno** ili opciju **Uključi kada je uređaj preklopljen** ako je potrebno.

- **Uvek uključeno**: kada se omogući, režim Vrhunska privatnost odmah postaje aktivan.
- **Uključi kada je uređaj preklopljen**: kada se omogući, režim Vrhunska privatnost postaje aktivan kada je uređaj preklopljen.
-  Kada je režim Vrhunska privatnost omogućen, funkcije kao što su prepoznavanje lica, kamera, glasovni pomoćnik i mapa neće biti dostupne.
- Kada je režim Vrhunska privatnost omogućen, funkcije koje sadrže informacije o lokaciji možda neće biti dostupne. Na primer, aplikacije trećih strana možda neće moći da vrše skeniranje u potrazi za Bluetooth uređajima ili Wi-Fi pristupnim tačkama u blizini.

Funkcije pristupačnosti

Korišćenje aplikacije Čitač ekrana

Aplikacije čitači ekrana dizajnirane su tako da pomognu korisnicima sa oštećenjem vida da koriste uređaj.

Omogućavanje korekcije boja radi prilagođavanja boje ekrana

Korekcija boja pomaže osobama sa slabim vidom da jednostavnije vide sadržaj na ekranu.

- 1** Idite u meni **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Pristupačnost > Korekcija boja** i omogućite opciju **Korekcija boja**.
- 2** Dodirnite opciju **Režim korekcije** da biste izabrali režim korekcije boja.

Korišćenje funkcije Uveličavanje pokretima

Koristite uveličavanje pokretima da biste uvećali prikaz na ekranu.

Na ekranu **Pristupačnost > Uvećanje**, dodirnite opciju **Uvećanje**, zatim je omogućite.

Uvećajte ili umanjite prikaz dodirujući ekran tri puta zaredom.

- Dok je prikaz uvećan, razmaknite dva ili više prstiju za dodatno uvećanje prikaza, zatim međusobno primaknite dva ili više prstiju za ponovno umanjeње prikaza.
- Prevucite ekran sa dva ili više prstiju da biste prikazali druge delove ekrana.

Omogućavanje inverzije boja

Inverzija boja vam omogućava da invertujete boju teksta i pozadine. Kada je funkcija Inverzija boja omogućena, uređaj će prikazivati tekst u beloj boji i pozadinu u crnoj boji.

Na ekranu **Pristupačnost**, omogućite opciju **Inverzija boja**.

Korišćenje prečice za aktiviranje funkcije pristupačnosti

Možete da koristite tastere za podešavanje jačine zvuka za brzo aktiviranje funkcije pristupačnosti.

- 1** Na ekranu **Pristupačnost**, dodirnite opciju **Prečica za funkciju Pristupačnost**.
- 2** Dodirnite opciju **Izbor funkcija** da biste izabrali funkciju koju želite da aktivirate prečicom.
- 3** Omogućite opciju **Prečica za funkciju Pristupačnost**. Sada možete istovremeno da pritisnete i držite tastere za povećanje i smanjenje jačine zvuka 3 sekunde da biste aktivirali funkciju.

Podešavanje trajanja dodira ekrana

Možete da podesite trajanje dodira i trajanje dugog dodira i podesite vreme u kojem će ponovljeni dodiri biti zanemareni.

Na ekranu sa podešavanjima funkcije **Pristupačnost** možete da uradite sledeće:

- Dodirnite opciju **Podešavanja ekrana osetljivog na dodir** i podesite trajanje dodira i trajanje dugog dodira kao što se zahteva.
- Omogućite opciju **Zanemari ponovljene dodire** i prevucite klizač da biste postavili vremenski interval kao što se zahteva.

Rukovanje uređajem jednom rukom

Možete da prebacite na prikaz mini ekrana tako da uređaj možete da koristite jednom rukom.

- 1** Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Jednoručni režim** i omogućite opciju **Jednoručni režim**.
- 2** Možete da pristupite opciji **Jednoručni režim** koristeći bilo koju od sledećih metoda:
 - Ako koristite funkciju **Pokreti** i ako je opcija **Prevucite preko donjeg dela za promenu aplikacija** omogućena, prevucite preko donjeg dela ekrana i zadržite.
 - Ako koristite funkciju **Pokreti** i ako je opcija **Prevucite preko donjeg dela za promenu aplikacija** onemogućena, prevucite preko donjeg dela ekrana u obliku luka i zadržite.
 - Ako koristite funkciju **Navigacija sa tri tastera**, prevucite preko donjeg dela ekrana.
 - Ako koristite funkciju **Pokreti** i ako nema prekidača opcije **Prevucite preko donjeg dela za promenu aplikacija**, prevucite preko donjeg dela ekrana.

- 3** Dodirnite bilo gde izvan prikaza mini ekrana da biste izašli iz jednoručnog režima.

Jednoručni režim neće raditi ako je na uređaju omogućeno uveličavanje pokretima.

-  Ako uređaj držite levom rukom, preporučuje se da prevučete sa desna na levo preko donjeg dela ekrana i zadržite. Prikaz mini ekrana će biti prikazan na levoj strani ekrana. Ako uređaj držite desnom rukom, preporučuje se da prevučete sa leva na desno preko donjeg dela ekrana i zadržite. Prikaz mini ekrana će biti prikazan na desnoj strani ekrana.

Omogućavanje ili onemogućavanje opcije Zaštita od neželjenih dodira

Omogućite opciju **Zaštita od neželjenih dodira** da biste sprečili neželjene operacije prouzrokovane slučajnim dodirivanjem ekrana, na primer kada se uređaj nalazi u džepu ili rancu.

Izaberite opcije **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti** i omogućite ili onemogućite opciju **Zaštita od neželjenih dodira**.

Podesite zakazano uključivanje/isključivanje

Koristite funkciju **Zakazano uključivanje/isključivanje** za uključivanje i isključivanje uređaja u podešeno vreme radi uštede energije i sprečavanja prekida tokom odmora.

- 1** Idite u meni **Podešavanja > Funkcije pristupačnosti > Zakazano uključivanje/isključivanje** i omogućite opciju **Zakazano uključivanje/isključivanje**.
- 2** Postavite vremena uključivanja i isključivanja, kao i ciklus ponavljanja. Uređaj će se automatski uključivati i isključivati u navedenim terminima.

Da biste prestali da koristite ovu funkciju, onemogućite opciju **Zakazano uključivanje/isključivanje**.

Dodavanje naloga korisnika ili gosta

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Korisnici i nalozi > Prijavljen/-na kao**, dodirnite opciju **Dodaj korisnika** ili opciju **Dodajte gosta**, zatim pratite uputstva na ekranu da biste dodali nalog.
- 2 Dodirnite opciju **Prebaci** da biste prebacili na nalog korisnika ili nalog gosta. Konfigurirajte podešavanja za novi nalog kada se to od vas zatraži.
- 3 Instalirajte aplikacije po potrebi. Imajte na umu da instalacija aplikacije neće uspeti ako je drugi korisnik instalirao noviju verziju aplikacije.

Davanje ovlašćenja nalogu korisnika ili gosta da obavlja pozive

Možete da postavite da li ćete dozvoliti da nalog korisnika ili gosta obavlja pozive ili obavlja druge funkcije na vašem uređaju.

- 1 Pristupite uređaju kao administrator i izaberite opcije **Podešavanja > Korisnici i nalozi > Prijavljen/-na kao**.
- 2 Dodirnite predmetni nalog i izaberite dozvole koje želite da odobrite.

Prebacivanje između naloga vlasnika, korisnika i gosta

Prebacivanje na drugi nalog možete da izvršite na sledeće načine:

- Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**, dodirnite opciju  i dodirnite sliku profila naloga na koji želite da izvršite prebacivanje.
- Izaberite opcije **Podešavanja > Korisnici i nalozi > Prijavljen/-na kao** i dodirnite ime naloga na koji želite da izvršite prebacivanje.

Brisanje naloga korisnika ili gosta

Brisanje naloga korisnika ili gosta izbrisće sve njegove povezane podatke. Postupajte s oprezom.

Kada uređaju pristupite kao vlasnik, koristite sledeće načine za brisanje naloga korisnika ili gosta:

- Izaberite opcije **Podešavanja > Korisnici i nalozi > Prijavljen/-na kao**, dodirnite nalog koji želite da izbrisate i pratite uputstva na ekranu da biste ga izbrisali.
- Prevucite nadole sa gornje desne ivice ekrana da biste prikazali opciju **Kontrolna tabla**, izaberite opcije  > **Još podešavanja**, dodirnite nalog koji želite da izbrisate i pratite uputstva na ekranu da biste ga izbrisali.

Sistem i ažuriranja

Promena jezika i regiona sistema

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Jezik i unos > Jezik i region** i izaberite jezik koji želite da koristite.

Ako jezik koji želite nije naveden, dodirnite opciju **Dodajte jezik**, zatim pronađite i dodirnite jezik da biste ga dodali na listu.

Da biste izbrisali jezik sa liste, dodirnite opciju **Izmeni** i pratite uputstva na ekranu.

2 Dodirnite opciju **Aktuelni region** da biste birali zemlje i regione.

Postavljanje sistemskog datuma i vremena

Uređaj može da se sinhronizuje sa lokalnim datumom, vremenom i vremenskom zonom preko mobilne mreže. Takođe, možete ručno da podesite datum, vreme i vremensku zonu za uređaj.

Idite u meni **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Datum i vreme**, zatim postavite opcije u skladu sa potrebama.

Automatsko ili ručno postavljanje datuma i vremena

- Omogućite opciju **Podesi automatski** i uređaj će se sinhronizovati sa lokalnim datumom i vremenom preko mobilne mreže.
- Da biste ručno postavili datum i vreme, onemogućite opciju **Podesi automatski**.

Promena vremenske zone

- Omogućite opciju **Podesi automatski** i uređaj će se sinhronizovati sa lokalnom vremenskom zonom preko mobilne mreže.
- Da biste ručno postavili vremensku zonu, onemogućite opciju **Podesi automatski**.

Promena formata vremena

- Omogućite opciju **24-časovno vreme** i uređaj će prikazivati vreme u formatu 24 sata.
- Omogućite opciju **24-časovno vreme** i uređaj će prikazati vreme u formatu 12 sati.

Upotreba aplikacije Phone Clone za premeštanje podataka na novi uređaj

Aplikacija **Phone Clone** vam omogućava da brzo i jednostavno premestite sve osnovne podatke (uključujući kontakte, kalendar, slike i video zapise) sa starog uređaja na novi uređaj.

Migracija podataka sa Huawei ili drugog Android uređaja

- 1** Na novom uređaju, otvorite aplikaciju **Phone Clone** ili izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Phone Clone**, dodirnite opciju **Ovo je novi uređaj** i izaberite opciju **Huawei** ili opciju **Drugi Android**.
- 2** Na starom uređaju, pratite uputstva na ekranu za preuzimanje i instaliranje aplikacije **Phone Clone**.
- 3** Na starom uređaju, otvorite aplikaciju **Phone Clone**, dodirnite opciju **Ovo je stari uređaj** i pratite uputstva na ekranu za povezivanje starog uređaja sa novim uređajem skeniranjem koda ili ručnim povezivanjem.
- 4** Na starom uređaju, izaberite podatke koje želite da klonirate, zatim dodirnite opciju **Sledeće > Prenesi** da biste započeli kloniranje.

-  Možete da pretražujete verzije sistema Android koje podržavaju aplikaciju **Phone Clone** u aplikaciji **AppGallery** i prikazete više informacija na ekranu sa detaljima o aplikaciji.

Migriranje podataka sa iPhone ili iPad uređaja

- 1 Na novom uređaju, otvorite aplikaciju **Phone Clone** ili izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Phone Clone**, dodirnite opciju **Ovo je novi uređaj** i izaberite opciju **iPhone/iPad**.
 - 2 Pratite uputstva na ekranu da biste preuzeli i instalirali aplikaciju **Phone Clone** na stari uređaj.
 - 3 Na starom uređaju, otvorite aplikaciju **Phone Clone**, dodirnite opciju **Ovo je stari uređaj** i pratite uputstva na ekranu za povezivanje starog uređaja sa novim uređajem skeniranjem koda ili ručnim povezivanjem.
 - 4 Na starom uređaju, izaberite podatke koje želite da klonirate, zatim pratite uputstva na ekranu da biste dovršili kloniranje podataka.
-  Možete da pretražujete verzije sistema iOS koje podržavaju aplikaciju **Phone Clone** u aplikaciji **App Store** i prikazete više informacija na ekranu sa detaljima o aplikaciji.

Pravljenje rezervne kopije pomoću eksternog uređaja za skladištenje

Pravljenje rezervne kopije podataka pomoću memorijske kartice

Umetnite memorijsku karticu u uređaj tako da možete praktično da napravite rezervnu kopiju podataka da bi oni ostali bezbedni.

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Rezervna kopija i obnova > Rezervna kopija podataka > Eksterna memorija** i izaberite opciju **Memorijska kartica**.
 - 2 Dodirnite opciju **NAPRAVI REZERVNU KOPIJU**, izaberite podatke čiju rezervnu kopiju želite da napravite, zatim dodirnite opciju **Kopiraj**.
 - 3 Pratite uputstva na ekranu da biste postavili lozinku i podsetnik za lozinku. Podaci će zatim biti šifrovani i biće napravljena njihova rezervna kopija. Ako želite da obnovite rezervnu kopiju podataka, biće potrebna lozinka.
Da biste resetovali lozinku, pristupite ekranu za pravljenje rezervne kopije za

• •

 opciju **Memorijska kartica**, izaberite opcije • • > **Resetuj lozinku** i pratite uputstva na ekranu.
-  Nova lozinka važi samo za buduće rezervne kopije.
- 4 Kada se pravljenje rezervne kopije završi, rezervnu kopiju podataka možete da pronađete u fascikli **Huawei** u meniju **Datoteke > Pretraži > Memorijska kartica**.
-  Proverite da li je vaš uređaj ažuriran na najnoviju verziju sistema.

Možete da pristupite ekranu za pravljenje rezervne kopije za opciju **Memorijska kartica** i omogućite funkciju **Automatska rezervna kopija**. Uređaj će zatim automatski praviti rezervnu kopiju podataka na svakih sedam dana kada se puni, kada je ekran isključen i kada ima dovoljno energije.

Obnavljanje rezervne kopije sa memorijske kartice

- 1 Idite u meni **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Rezervna kopija i obnova > Rezervna kopija podataka > Eksterna memorija** i dodirnite opciju **Memorijska kartica**.
- 2 Na listi **OBNOVI IZ REZERVNE KOPIJE** izaberite rezervnu kopiju koju želite da obnovite.
- 3 Izaberite podatke koje želite da obnovite, dodirnite opciju **Vrati** i unesite lozinku kada se to zatraži.

Pravljenje rezervne kopije pomoću USB uređaja za skladištenje

U slučaju nedovoljnog prostora za skladištenje na uređaju, možete da pravite rezervnu kopiju velikih datoteka i bilo kojih podataka na USB uređaju za skladištenje, kao što su USB fleš memorija ili čitač kartica.

- 1 Povežite uređaj na USB uređaj za skladištenje preko USB OTG kabla.
- 2 Na ekranu **Eksterna memorija** na svom uređaju, dodirnite opciju **USB memorija**.
- 3 Dodirnite opciju **NAPRAVI REZERVNU KOPIJU**, izaberite podatke čiju rezervnu kopiju želite da napravite, zatim dodirnite opciju **Kopiraj**.
- 4 Pratite uputstva na ekranu za podešavanje lozinke i podsetnika za lozinku. Podaci će biti šifrovani i njihova rezervna kopija napravljena. Lozinka će biti potrebna ako želite da obnovite rezervnu kopiju podataka.

Da biste resetovali lozinku, idite na ekran za pravljenje rezervne kopije za opciju **USB**

• •

memorija, zatim na meni • • > **Resetuj lozinku**.

 Nova lozinka važi samo za rezervne kopije kreirane nakon toga.

Obnavljanje podataka sa USB uređaja za skladištenje

- 1 Povežite uređaj na USB uređaj za skladištenje preko USB OTG kabla.
- 2 Na ekranu **Eksterna memorija** na svom uređaju, dodirnite opciju **USB memorija**.
- 3 Na listi **OBNOVI IZ REZERVNE KOPIJE** izaberite rezervnu kopiju koju želite da obnovite.
- 4 Izaberite podatke koje želite da obnovite, dodirnite opciju **Vrati** i unesite lozinku kada se to zatraži.

Pravljenje rezervne kopije pomoću NAS uređaja

Možete da napravite rezervnu kopiju važnih podataka na uređaju za skladištenje povezanim sa mrežom (NAS), koji je poznat i kao privatni server za skladište u cloud-u. NAS uređaj pruža deljene fascikle za pravljenje rezervne kopije podataka.

- 1 Na ekranu **Eksterna memorija** na svom uređaju, dodirnite opciju **Deljena fascikla**.
- 2 Na svom uređaju, potražite dostupne NAS uređaje na svojoj Wi-Fi mreži, zatim dodirnite odgovarajući uređaj da biste pristupili njegovim deljenim fasciklama i iste dodali.
- 3 Dodirnite opciju **NAPRAVI REZERVNU KOPIJU**, izaberite podatke čiju rezervnu kopiju želite da napravite, zatim dodirnite opciju **Kopiraj**.

- 4 Pratite uputstva na ekranu za podešavanje lozinke i podsetnika za lozinku. Podaci će biti šifrovani i njihova rezervna kopija napravljena. Lozinka će biti potrebna ako želite da obnovite rezervnu kopiju podataka.

Da biste resetovali lozinku, idite na ekran za pravljenje rezervne kopije za opciju **Deljena**

fascikla, zatim na meni • • > **Resetuj lozinku**.

 Nova lozinka važi samo za rezervne kopije kreirane nakon toga.

Obnavljanje podataka sa NAS uređaja

- 1 Na ekranu **Eksterna memorija** na svom uređaju, dodirnite opciju **Deljena fascikla**.
- 2 Na svom uređaju, potražite dostupne NAS uređaje na svojoj Wi-Fi mreži, zatim dodirnite odgovarajući uređaj da biste pristupili njegovim deljenim fasciklama i iste dodali.
- 3 Na listi **OBNOVI IZ REZERVNE KOPIJE** izaberite rezervnu kopiju koju želite da obnovite.
- 4 Izaberite podatke koje želite da obnovite, dodirnite opciju **Vrati** i unesite lozinku kada se to zatraži.

Vraćanje podrazumevanih podešavanja uređaja

Resetovanje mrežnih podešavanja

Ova operacija će resetovati podešavanja za Wi-Fi, mrežu za prenos podataka i Bluetooth. To neće dovesti do promene bilo kojih drugih podešavanja na uređaju niti brisanja bilo koji podataka.

Idite u meni **Podešavanja** > **Sistem i ažuriranja** > **Resetuj**, dodirnite opciju **Resetovanje podešavanja mreže**, zatim pratite uputstva na ekranu za resetovanje podešavanja mreže.

Obnavljanje svih podešavanja

Ova operacija će resetovati sva mrežna podešavanja, lozinku zaključanog ekrana i izgled početnog ekrana. Ako uređaj podržava prepoznavanje otiska prsta ili lica, registrovani otisci prstiju i podaci o licu biće takođe izbrisani. Drugi podaci ili datoteke neće biti izbrisani sa uređaja. Ovom operacijom se ne obnavljaju podešavanja opcija Pronađi uređaj, Korisnici i nalozi, Administratori uređaja niti podešavanja aplikacije.

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Sistem i ažuriranja** > **Resetuj**, dodirnite opciju **Resetuj sva podešavanja** i pratite uputstva na ekranu radi završavanja operacije.

Vraćanje fabričkih podešavanja

Ovom operacijom će se obrisati podaci na uređaju, uključujući naloge, podatke aplikacija i podešavanja sistema, instalirane aplikacije, muziku, slike, sve datoteke u internoj memoriji, sadržaj bezbednosnog čipa i lokalno čuvane podatke sistema, aplikacije i lične podatke povezane sa HUAWEI ID-jevima. Obavezno napravite rezervnu kopiju podataka pre vraćanja uređaja na njegova fabrička podešavanja.

Izaberite opcije **Podešavanja** > **Sistem i ažuriranja** > **Resetuj** > **Resetuj telefon**, dodirnite opciju **Resetuj telefon** i pratite uputstva na ekranu za vraćanje fabričkih podešavanja.

Omogućavanje ili napuštanje Jednostavnog režima

Jednostavan režim usvaja sažetiji raspored za jednostavniju navigaciju, uvećava ikone i fontove na početnom ekranu i maksimizuje jačinu zvuka.

Omogućavanje Jednostavnog režima

Izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja > Jednostavan režim** i pratite uputstva na ekranu da biste omogućili Jednostavni režim.

U Jednostavnom režimu možete da dodirujete i držite bilo koju ikonu da biste je prevukli na željeno mesto ili da biste je deinstalirali ako ne morate da koristite aplikaciju.

Napuštanje Jednostavnog režima

Otvorite opciju **Podešavanja** i dodirnite opciju **Izađi iz Jednostavnog režima**.

Ažuriranje sistema uređaja na mreži

Kada je ažuriranje dostupno, uređaj će od vas tražiti da preuzmete i instalirate paket za ažuriranje.

-  • Pre ažuriranja proverite da li je na uređaju radi zvanična verzija sistema. U suprotnom, ažuriranje možda neće uspeti i na uređaju mogu da se pojave neki problemi.
- Pre ažuriranja napravite rezervnu kopiju korisničkih podataka.
- Nakon ažuriranja, aplikacije trećih strana koje nisu kompatibilne sa novom verzijom sistema mogu postati nedostupne. U ovakvim slučajevima može biti potrebno određeno vreme da se objavi kompatibilna verzija aplikacije.
- Tokom ažuriranja nemojte da isključujete ili ponovo pokrećete uređaj, da uklanjate memorijsku karticu ili umećete memorijsku karticu.

1 Izaberite opcije **Podešavanja > Sistem i ažuriranja** i dodirnite opciju **Ažuriranje softvera**.

2 Kada je ažuriranje dostupno, možete ili da ručno preuzmete i instalirate paket za ažuriranje ili da izaberete da se uređaj automatski ažurira preko noći.

- Preuzmite i instalirajte paket za ažuriranje: izaberite opcije **Nova verzija > PREUZMI I INSTALIRAJ**. Da biste izbegli korišćenje podataka, povežite uređaj na Wi-Fi mrežu prilikom preuzimanja paketa za ažuriranje.
Uređaj će se automatski ponovo pokrenuti kada se ažuriranje završi.
- Ažurirajte preko noći: dodirnite opciju  i omogućite opciju **Automatski preuzmi preko Wi-Fi veze** i opciju **Ažuriraj preko noći**.

Da biste onemogućili automatska ažuriranja, dodirnite opciju  na ekranu opcije **Ažuriranje softvera**, zatim onemogućite opciju **Automatski preuzmi preko Wi-Fi veze**.

Ažuriranje verzije parametra vašeg uređaja na mreži

Verzija parametra može, između ostalog, ažurirati parametre operatera, parametre vremenske zone i parametre uređaja i ponuditi optimizacije za funkcije, uključujući mobilnu mrežu, potrošnju energije i performanse, kao i kompatibilnost funkcija. Uređaj će vas obavestiti da instalirate ažuriranje za ove parametre koji će se automatski prilagoditi radi boljeg iskustva.

Automatsko ažuriranje

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja** > **Više informacija o telefonu** > **Verzija parametra**, dodirnite opciju  i proverite da li je omogućena opcija **Automatski ažuriraj parametre**.
- 2 Kada se detektuje nova verzija parametra, vaš uređaj će je automatski preuzeti i ažurirati.  Bićete obavešteni ako uređaj mora ponovo da se pokrene da bi se izvršilo ažuriranje.

Ručno ažuriranje

- 1 Izaberite opcije **Podešavanja** > **Više informacija o telefonu** > **Verzija parametra**, dodirnite opciju  i onemogućite opciju **Automatski ažuriraj parametre**.
- 2 Kada se detektuje nova verzija parametra, prikazaće se poruka. Pratite uputstva na ekranu da biste završili ažuriranje.

O telefonu

Pravno obaveštenje

Autorsko pravo © Huawei 2022. Sva prava zadržana.

Ovo uputstvo služi samo kao referenca. Stvarni proizvod, uključujući, ali se ne ograničavajući na boju, veličinu i izgled ekrana, može da se razlikuje. Sve izjave, informacije i preporuke u ovom uputstvu ne predstavljaju nikakvu garanciju, izričitu ili podrazumevanu.

Posetite <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> da biste pronašli nedavno ažuriran broj dežurne linije i adresu e-pošte za vašu zemlju ili region.

Model: BAL-L49

EMUI12.0_01

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Huawei, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/huawei-p50-pocket-8256gb-white-akcija-cena/>