

Uputstvo za upotrebu


S BOX slušalice EB-TWS101 crne




Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/s-box-slusalice-eb-tws101-crne-akcija-cena/>

 <p>TWS-101 BLUETOOTH EARBUDS USER MANUAL</p>	<p>Warning Read the below warning thoroughly before you start using your headset. Store this manual with product packaging. The safety precaution manual reduce the risk of fire or injury when correctly complied to.</p> <p>To reduce the risk of injury: Keep batteries out of reach of children. Do not heat, open, or dispose of battery pack in fire. Do not allow metal objects to touch the battery on the device. Do not expose battery pack to excessive heat.</p> <p>Pairing 1: Auto Pairing Taking the earphones out of the charging case, and then the earphones will automatically turn on, sync together and enter pairing mode. When pairing, red and blue light flash on the earbuds; successful pairing, red and blue light flash on the left.</p> <p>2: Syncing your earphones. When earphones do not sync together or enter disconnected state during use.</p>	<p>1) Turn off both earphones and turn back on. 2) If that does not work, placing both earphones back into case, closing the charging case and then open the charging case again. 3) While earphones is out of the charging case. Press and hold both earphones for 3 seconds. This will force the earphones to turn off and on again and sync with each other.</p> <p>3: Open up Bluetooth setting on your smart device and scan for TWS-101.</p> <p>Operation 1: Power on/off. 1) Take the earphones out of the charging case, automatically turn on; Put the earphones back to the charging case, automatically turn off. 2) Long press 3 seconds to turn on Long press 5 seconds to turn off.</p> <p>2: Play/Pause music. When listening to music. Tap left/right earphones once to play or pause the music.</p>	<p>3: Previous /Next Song When listening to music. Quick double tap left earphones to go to previous song. Quick double tap right earphones to go to next song.</p> <p>4: Volume +/- Quick tap left earphones 3 times to increase the volume. Quick tap right earphones 3 times to decrease the volume.</p> <p>5: Answer/Hang up When there is an incoming call. Tap left or right earphones once to answer the call. Tap left or right earphones again to end the call.</p> <p>6: Reject When there is an incoming call. Long press left or right earphones for 2 seconds to reject the call.</p> <p>7: Voice assistant Long press left or right earphones for 2 seconds</p>	<p>Charging Function Fully charge the case and earphones before using for the first time. Charging the charging case: When the charging case is charging, the red light flashes. When the charging case is fully charged, the red light stays on.</p>
---	--	---	---	--

 <p>TWS-101 BLUETOOTH SLUŠALICE UPUTE</p>	<p>Upozorenje Molimo Vas da pročitate sljedeća upozorenja prije korištenja ovih slušalica. Pohanite ove upute zajedno s pakiranjem. Sigurnosne upute uvijek smanjuju rizik od vatre ili ozljeda prilikom korištenja na ispravan način.</p> <p>Kako bi izbjegli rizik od ozljeda: Držite baterije van dohvata djece. Ne zagrijavajte, ne otvarajte i ne bacajte baterije u vatru. Izbjegavajte kontakt između baterije uređaja i metalnih objekata. Ne izlažite baterije izvoru velike topline.</p> <p>Pairing 1: Automatsko povezivanje Prilikom vuđenja slušalice iz kutijice za punjenje, slušalice se automatski uključuju i povezuju/ukaze u način rada za spajanje na novi uređaj. Tijekom povezivanja, crveno i plavo LED svjetlo treperi na slušalicama. Nakon uspješnog spajanja, crveno i plavo LED svjetlo treperi na lijevoj slušalici.</p> <p>2: Sinkronizacija slušalica Kada je sinkronizacija slušalica neuspješna ili se slušalice odspajaju tijekom korištenja.</p>	<p>1): Isključite te ponovno uključite obje slušalice 2): Ukoliko to ne pomogne, postavite obje slušalice natrag u kutijicu za punjenje, zatvorite pa ponovno otvorite kutijicu. 3): Dok su slušalice van kutijice za punjenje, dodirnite i zadržite obje slušalice na 3 sekunde. Ovaj postupak će prilično isključiti te ponovno uključiti slušalice i pokrenuti sinkronizaciju.</p> <p>4: Otvorite Bluetooth opcije na vašem uređaju i potražite slušalice pod nazivom TWS-101.</p> <p>Rukovanje 1: Uključivanje / isključivanje 1) Vadenjem slušalice iz kutijice za punjenje, one se automatski uključuju. Vraćenjem slušalice u kutijicu, one se automatski isključuju. 2) Zadržite prst na slušalicama 3 sekunde za uključivanje. Zadržite prst na slušalicama 5 sekundi za isključivanje.</p> <p>2: Pusti / pauziraj glazbu Prilikom slušanja glazbe, dodirnite lijevu/desnu slušalicu za puštanje/pauziranje glazbe.</p>	<p>3: Prethodna / Sljedeća pjesma Prilikom slušanja glazbe, brzim dvostrukim dodirnom lijeve slušalice prebacujete se na prethodnu pjesmu, a brzim dvostrukim dodirnom desne slušalice, prelazite na sljedeću.</p> <p>4: Jakost zvuka +/- Pojčavanje zvuka vrši se trostrukim brzim dodirnom lijeve slušalice. Smanjenje zvuka vrši se trostrukim brzim dodirnom desne slušalice.</p> <p>5: Odgovaranje/završavanje poziva Prilikom dolaznog poziva, dodirnite lijevu/desnu slušalicu za prihvatanje poziva. Ponovno dodirnite lijevu/desnu slušalicu za prekidanje poziva.</p> <p>6: Otklanjanje poziva Prilikom dolaznog poziva, zadržite prst na lijevoj/desnoj slušalici 2 sekunde kako bi odbili poziv.</p> <p>7: Glasovni asistent Držite prst na lijevoj/desnoj slušalici u trajanju od 2 sekunde kako bi pokrenuli glasovni asistent.</p>	<p>Funkcija punjenja Potpuno napunite kutijicu zajedno sa slušalicama prije prvog korištenja.</p> <p>Punjenje kutijice za punjenje -Tijekom punjenja kutijice, treperi crveno svjetlo. Kada je punjenje završeno, crveno svjetlo prestaje treperiti i svijetli konstantno.</p>
---	--	---	---	---

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda S BOX, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/s-box-slusalice-eb-tws101-crne-akcija-cena/>