

Uputstvo za upotrebu (EN)

TP-LINK Archer T3U WiFi adapter



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/tp-link-archer-t3u-wifi-adapter-akcija-cena/>



Quick Installation Guide

Wireless USB Adapter


Images may differ from actual products.

© 2021 TP-Link 7106509432 REV2.1.0


English

1 Connect to a Computer

Option 1: Directly



Option 2: Via the USB Extension Cable



Note: In Windows XP or Vista, a Found New Hardware Wizard window will appear when the adapter is detected. Please click **Cancel**.

2 Install Driver

For Windows

A. Insert the CD and run the **Autorun.exe**.

Note: You can also download the driver from this product's Support page at www.tp-link.com.

B. Select **your adapter** and follow the instructions to complete the installation.


Note: If you can't install the driver successfully, disable the antivirus software and firewall, then try again.

For Mac OS X

A. Download the driver and utility from this product's Support page at www.tp-link.com.

B. Unzip the downloaded folder and run the **Install.pkg**.

C. Follow the instructions to complete the installation.




3 Join a Wireless Network

For Windows

Option 1: Via Windows Wireless Utility

A. Click the network icon (or) on the taskbar.

B. Select your Wi-Fi network, click **Connect** and enter the password when prompted.




English

Option 2: Via WPS Tool

If your adapter does not have a WPS button, please ignore this option.

A. Press the WPS button on your router.

B. Within 2 minutes, press and hold the WPS button on the adapter until WPS Tool opens.



C. When the "Success!" message appears, your computer is connected to Wi-Fi.

For Mac OS X

Option 1: Via TP-Link Utility

A. Click (TP-Link Utility) on the menu bar or select **Site Survey** tab of the pop-up utility window.

B. Select your Wi-Fi network and enter the Wi-Fi password when prompted.




Option 2: Via Wi-Fi Protected Setup (WPS)

If your adapter does not have a WPS button, please ignore this option.

A. Press the WPS button on your router.

B. Within 2 minutes, press and hold the WPS button on the adapter until the following window appears.




C. When you are prompted "WPS Protocol Finished" or "PBC - Get WPS profile successfully", it's complete.

For detailed instructions, please refer to the User Manual from this product's Support page at www.tp-link.com.

Português

1 Conectando ao Computador

Opção 1: Diretamente



Opção 2: Via Cabo de Extensão USB



Aviso: No Windows XP, uma janela de um **Novo Hardware** aparecerá quando o adaptador for detectado. Favor clicar em **Cancelar**.

2 Instalando o Driver

Para Windows

A. Insira o CD e inicie o **Autorun.exe**.

Aviso: Você também pode baixar o driver da nossa página de Suporte do produto em www.tp-link.com.

B. Selecione **seu adaptador** e siga as instruções para concluir a instalação.

Aviso: Caso não consiga instalar o driver com sucesso, desabilite o antivírus e o firewall, e tente novamente.

Para MAC OS X

A. Baixe o driver e o utilitário da página de Suporte do produto em: www.tp-link.com.

B. Descompacte a pasta baixada e inicie o arquivo Install.pkg.

C. Siga as instruções para completar a instalação.




3 Acessando uma Rede Wireless

Para Windows

Opção 1: Via Utilitário Wireless Windows

A. Clique no ícone de rede (or) na barra de tarefas.

B. Selecione sua rede Wi-Fi, clique em **Conectar** e digite a senha quando solicitado.




Português

Opção 2: Via Ferramenta WPS

Caso seu adaptador não possua botão WPS, favor ignorar esta opção.

A. Pressione o botão WPS no seu roteador.

B. Dentro de 2 minutos, pressione e segure o botão WPS no adaptador até que a Ferramenta WPS abra.



C. Quando a mensagem "Feito com sucesso!" aparecer, seu computador estará conectado ao Wi-Fi.

Para MAC OS X

Opção 1: Via Utilitário TP-Link

A. Clique em (Utilitário TP-Link) na barra de menu ou selecione a tabela Site Survey da janela pop-up do utilitário.

B. Selecione sua rede Wi-Fi e digite a senha quando solicitado.




Opção 2: Via WPS (Configuração Wi-Fi Protegida)

Caso seu adaptador não possua botão WPS, favor ignorar esta opção.

A. Pressione o botão WPS no seu roteador.

B. Dentro de 2 minutos, pressione e segure o botão WPS no adaptador até que a seguinte janela apareça.




C. Quando você for notificado com "O Protocolo WPS finalizou" ou "PBC - Obter perfil WPS com sucesso", o processo está completo.

Para obter instruções detalhadas, consulte o Manual do Usuário na página de suporte deste produto em www.tp-link.com.


Para informações de aspectos de segurança e adequação do produto no território brasileiro consulte: www.gov.br/anatel/pt-br/

1 Conecte una computadora

Opción 1: Directamente



Opción 2: A través del cable de extensión USB



Nota: En Windows XP o Vista, aparecerá una ventana de **Asistente para hardware nuevo encontrado** cuando se detecte el adaptador. Haga clic en **Cancelar**.

2 Instalar controlador

Para Windows

A. Inserte el CD y ejecute el **Autorun.exe**.

Nota: También puede descargar el controlador desde la página de soporte de este producto en www.tp-link.com.

B. Seleccione su adaptador y siga las instrucciones para completar la instalación.

Nota: Si no puede instalar el controlador correctamente, desactive el programa del antivirus y el cortafuegos y vuelva a intentarlo.

Para Mac OS X

A. Descargue el controlador y la utilidad en la página de soporte de este producto en www.tp-link.com.

B. Descomprima la carpeta descargada ejecute el archivo Install.pkg.

C. Siga las instrucciones para completar la instalación.




3 Unirse a una red inalámbrica

Para Windows

Opción 1: A través de la utilidad inalámbrica de Windows

A. Haga clic en el icono de red (o) en la barra de tareas.

B. Seleccione su red Wi-Fi, haga clic en Conectar e ingrese la contraseña cuando se le solicite.




Opción 2: A través de la herramienta WPS

Si su adaptador no tiene un botón WPS, por favor ignore esta opción.

A. Presione el botón WPS en su router.

B. Dentro de 2 minutos, mantenga presionado el botón WPS del adaptador hasta que se abra la herramienta WPS.



C. Cuando aparezca el mensaje de "conexión exitosa!", su computadora está conectada a Wifi.

Para Mac OS X

Opción 1: Via la utileria de TP-Link

A. Click Utileria de TP-Link en la barra de menús o seleccione la pestaña **Escanear Redes** en la ventana emergente de la utileria .

B. Seleccione su red Wi-Fi e ingrese la contraseña Wifi cuando se le solicite.




Opción 2: A través de Configuración protegida Wi-Fi (WPS)

Si su adaptador no tiene un botón WPS, por favor ignore esta opción.

A. Presione el botón WPS en su router.

B. Dentro de 2 minutos, mantenga presionado el botón WPS del adaptador hasta que aparezca la siguiente ventana.




C. Cuando se le pida "Protocolo terminado WPS " o "PBC - Obtener el Perfil WPS con éxito ", estará completo.


Para obtener las instrucciones detalladas, consulte el Manual del usuario en la página de soporte de este producto en www.tp-link.com.

1 Connecter à un ordinateur

Option 1 : Directement



Option 2 : Via la rallonge USB



Remarque : Sous Windows XP et Vista, une fenêtre **Nouveau matériel détecté** apparaîtra à la détection de l'adaptateur. Merci de cliquer sur **Annuler**.

2 Installer le pilote

Pour Windows

A. Insérer le CD et exécuter **Autorun.exe**.

Remarque : Vous pouvez aussi télécharger le pilote depuis la page support du produit sur www.tp-link.fr.

B. Sélectionner **votre adaptateur** et suivre les instructions pour procéder à son installation.


Remarque : Si vous ne pouvez installer le pilote, désactivez l'antivirus et le parefeu avant d'essayer à nouveau.

Pour OS X

A. Télécharger pilotes et utilitaire depuis la page support du produit sur www.tp-link.fr.

B. Désarchivez le fichier téléchargé et exécutez **install.pkg**.

C. Suivre les instructions pour procéder à son installation.




3 Se connecter à un réseau Wi-Fi

Pour Windows

Opción 1 : Via l'outil de gestion du Wi-Fi de Windows

A. Cliquer sur l'icône réseau (ou) de la barre des tâches.

B. Sélectionner le réseau Wi-Fi, cliquer sur se connecter puis saisir le mot de passe requis à l'invite.




Option 2 : Via l'outil WPS

Si votre adaptateur ne dispose pas d'un bouton WPS ignorer cette option.

A. Appuyer sur le bouton WPS du routeur.

B. Dans les 2 minutes qui suivent, maintenir le bouton WPS de l'adaptateur jusqu'à l'ouverture de l'outil WPS.



C. Quand le message "Réussi !" apparait, votre ordinateur est connecté au réseau Wi-Fi.

Pour OS X

Opción 1 : Via l'utilitaire TP-Link

A. Cliquer sur l'icône de l'outil TP-Link ou sur l'onglet Site survey de la fenêtre pop-up de l'utilitaire.

B. Sélectionner le réseau Wi-Fi, puis saisir le mot de passe requis à l'invite.




Option 2 : Via la fonction WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Si votre adaptateur ne dispose pas d'un bouton WPS ignorer cette option.

A. Appuyer sur le bouton WPS du routeur.

B. Dans les 2 minutes qui suivent, maintenir le bouton WPS de l'adaptateur jusqu'à l'ouverture de la fenêtre suivante.



C. Quand le message "Protocole WPS achevé" ou "PBC - Profil WPS obtenu avec succès" s'affiche c'est terminé.

Pour des instructions détaillées, référez vous au mode d'emploi disponible sur la page support du produit depuis www.tp-link.fr.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda TP-Link, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/tp-link-archer-t3u-wifi-adapter-akcija-cena/>