

Uputstvo za upotrebu (EN)

GIGABYTE napajanje GP-P650SS Silver

GIGABYTE™



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/gigabyte-napajanje-gp-p650ss-silver-akcija-cena/>

A 面

封面▼

592 mm

105 mm


GIGABYTE™

Power supply manual

Installation

(1) Unscrew and open the side panel of the chassis

(2) Install the power supply as below



(3) Connect Motherboard (20+4 Pin) and CPU (4+4 Pin) connectors to your motherboard

(4) Connect other connectors, like PCIe (6+2pin), SATA and Molex from power supply to your system components and make sure that all of them are well connected

(5) Close the chassis and reattach the case screws

(6) Plug in the power cord of the power supply and switch on the power

Cautions and Warnings

■ Please unplug or switch off the power supply when installing it

■ Please make sure the AC power is consistent and stable before switching on the power supply

■ Do not plug or unplug the power cord when the power supply is on. It will cause serious damage to your components

■ Do not use the power supply in a high humidity or high temperature environment

■ High voltage exists in the power supply and only authorized service technician can open the power supply

■ All warranties and guarantees will be voided in the event of failure to comply with any of the warnings and cautions covered in this manual.

■ If the power supply is not working properly, please contact our Product Service Center.

Troubleshooting

If your computer does not work normally after installing the power supply, please follow the troubleshooting guide as listed below:

(1) Please make sure the AC power is connected correctly

(2) Please make sure the Motherboard 20+4pin and CPU 8 pin connectors are connected correctly to the motherboard

(3) If the power supply still does not work normally, please contact our service center immediately

Warranty

GIGABYTE provides hardware limited warranty for the power supply on the date of purchase and guarantees this device to be free of defects in material and workmanship. Please keep your receipt with safety.

This product is designed only for computer and using this device in any other purposes will void the warranty. If you are not familiar with power supply installation, please ask for professional technical assistance.

The warranty is applied to damages caused through normal usage and it will be void if the device was damaged because of abuse, alteration, misuse, negligence, incorrect voltage supply, air/water pollution, accidents and natural disasters.

Power supply manual

Anleitung für das Netzteil

Manuel de l'alimentation électrique

Manual de la fuente de alimentación

Tápegység használati utasítása

Manual da fonte de alimentação

電源供應器使用手冊

전원 공급장치 설명서

Instrukcja obsługi zasilacza

Příručka k napájecímu zdroji

Инструкция по блоку питания

Посібник із експлуатації блоку живлення

Anleitung für das Netzteil

Installation

(1) Schrauben lösen und Seitenwand des Gehäuses öffnen.

(2) Netzteil wie nachstehend abgebildet installieren.



(3) Motherboard (20+4 Pin)- und CPU (4+4 Pin)-Anschlüsse mit Ihrem Motherboard verbinden.

(4) Andere Anschlüsse des Netzteils, wie PCIe (6+2pin), SATA und Molex, mit Ihren Systemkomponenten verbinden und darauf achten, dass sie fest verbunden sind.

(5) Gehäuse schließen und Gehäuseuschrauben wieder anbringen.

(6) Netzteil des Netzteils einschalten und Stromversorgung einschalten.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise

■ Netzteil vor der Installation abstecken oder abschalten.

■ Bitte sicherstellen, dass die Stromquelle geeignet und stabil ist, bevor Sie das Netzteil einschalten.

■ Netzteil bei eingeschaltetem Netzteil nicht anschließen oder abstecken, Andernfalls werden Ihre Komponenten stark beschädigt.

■ Netzteil nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder hohen Temperaturen verwenden.

■ Im Netzteil herrscht Hochspannung und darf daher nur von autorisierten Servicetechnikern geöffnet werden.

■ Jegliche Gewährleistungen und Garantien entfallen, falls die in dieser Anleitung beschriebenen Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen nicht beachtet werden.

■ Sollte das Netzteil nicht richtig funktionieren, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Problemösung

Wenn Ihr Computer nach Installation des Netzteils nicht normal funktioniert, beachten Sie bitte die nachstehenden Anweisungen zur Problemlösung:

(1) Stellen Sie sicher, dass die AC-Stromversorgung richtig angeschlossen ist.

(2) Vergewissern Sie sich, dass die Motherboard 20+4pin- und CPU 8 pin-Anschlüsse richtig mit dem Motherboard verbunden sind.

(3) Sollte das Netzteil weiterhin Funktionsstörungen aufweisen, wenden Sie sich bitte umgehend an unseren Kundendienst.

Garantie

GIGABYTE bietet ab dem Kaufdatum eine beschränkte Garantie auf die Hardware für das Netzteil und garantiert, dass dieses Gerät frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Bitte bewahren Sie Ihren Beleg an einem sicheren Ort auf.

Dieses Produkt wurde ausschließlich für Computer entwickelt; bei einem zweckfremden Einsatz dieses Gerätes erlischt die Garantie. Wenn Sie mit der Installation von Netzteilen nicht vertraut sind, wenden Sie sich bitte an einen professionellen Techniker.

Die Garantie deckt Schäden ab, die bei normaler Nutzung auftreten; sie erlischt, falls das Gerät aufgrund von falschem Gebrauch, Änderungen, Missbrauch, Fahrlässigkeit, falscher Spannungsversorgung, Luft-/Wasserverschmutzung, Unfällen und Naturkatastrophen beschädigt wurde.

Manuel de l'alimentation électrique

Installation

(1) Dévissez et ouvrez le panneau latéral du châssis

(2) Installez l'alimentation électrique de la façon suivante



(3) Raccordez les connecteurs Motherboard (20+4 Pin) et CPU (4+4 Pin) à votre carte mère

(4) Raccordez les autres connecteurs, comme PCIe (6+2pin), SATA et Molex, de la source d'alimentation à vos composants et assurez-vous qu'ils sont tous bien connectés

(5) Fermez le châssis et resserrer les vis du boîtier

(6) Branchez le cordon d'alimentation de la source d'alimentation et mettez sous tension

Précautions et mises en garde

■ Débranchez ou éteignez la source d'alimentation électrique pendant l'installation

■ Assurez-vous que la source d'alimentation est constante et stable avant la mise sous tension

■ Ne branchez ou ne débranchez pas le cordon d'alimentation lorsque l'alimentation électrique est activée, cela causera des dommages graves à vos composants

■ N'utilisez pas l'alimentation électrique dans un environnement avec une température ou une humidité élevées

■ Une haute tension est présente dans l'alimentation électrique et seul un technicien de service agréé peut ouvrir l'alimentation électrique

■ Toutes les garanties seront annulées en cas de non-respect des avertissements et des mises en garde décrites dans ce manuel.

■ Si la source d'alimentation ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter notre centre de service à la clientèle.

Dépannage

Si el equipo no funciona con normalidad después de instalar la fuente de alimentación, siga la guía de solución de problemas tal y como se indica a continuación.

(1) Asegúrese de que la alimentación de AC está correctamente conectada.

(2) Verifique que los conectores Motherboard 20+4pin y CPU 8 pin están enchufados correctamente en la placa base.

(3) Si la fuente de alimentación sigue sin funcionar con normalidad, póngase en contacto con nuestro centro de servicio al cliente.

Garantía

GIGABYTE propone una garantía material limitada por la alimentación eléctrica a la fecha de compra y garantiza que el equipo no sufra de defectos de materiales y de fabricación. Guarde el recibo en un lugar seguro.

Este producto está diseñado únicamente para equipos informáticos y el uso de este dispositivo para cualquier otra finalidad anulará la garantía. Si no está familiarizado con la instalación de la fuente de alimentación, solicite ayuda a un técnico profesional.

La garantía se aplica a daños provocados por el uso normal y se anula si los daños del dispositivo se deben a un abuso, alteración, mal uso, negligencia, voltaje inadecuado, contaminación de aire o agua, accidentes y desastres naturales.

Manual de la fuente de alimentación

Instalación

(1) Desatornille e abra el panel lateral del chasis

(2) Instale la fuente de alimentación tal como ilustrado a continuación



(3) Conecte los conectores Motherboard (20+4 Pin) y CPU (4+4 Pin) a su placa principal

(4) Conecte los restantes conectores, como el PCIe (6+2pin), SATA o Molex de la fuente de alimentación a los componentes del sistema y asegúrese de que todos están bien ligados

(5) Cierre el chasis e vuelva a colocar los tornillos de la carcasa

(6) Ligue el cable de alimentación de la fuente de alimentación y ligue a energía

Cuidados e avisos

■ Retire o cabo ou desligue a fonte de alimentação durante a sua instalação

■ Certifique-se de que a alimentação de energia é consistente e estável antes de ligar a fonte de alimentação

■ Não ligue ou desligue o cabo de alimentação enquanto a fonte de alimentação estiver ligada. Tal poderá causar danos graves aos seus componentes

■ Não utilize a fonte de alimentação em ambientes com humidade ou temperatura elevadas

■ Existe uma tensão elevada na fonte de alimentação e apenas um técnico autorizado pode abrir a mesma

■ Todas as garantias serão invalidadas no caso de não cumprimento de qualquer dos avisos e cuidados descritos neste manual.

■ Se a fonte de alimentação não estiver a funcionar corretamente, contacte o nosso Centro de apoio ao cliente imediatamente

電源供應器使用手冊

전원 공급장치 사용서

Instrukcja obsługi zasilacza

Příručka k napájecímu zdroji

Инструкция по блоку питания

Посібник із експлуатації блоку живлення

Asia (Headquarters)

GIGABYTE TECHNOLOGY CO., LTD, Taiwan

Address: No.6, Baoqiang Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan

Tel: +886-2-8912-4000

http://www.gigabyte.com

China

GIGABYTE CHINA

Address: 24/F, HaiTong Securities Tower, No.889 Guangdong Road, Shanghai, China

Tel: +86-21-6340-0912

Europe

G.B.T. TECHNOLOGY TRADING GMBH Germany

Address: Bütenkoppl 16, 22047 Hamburg, Deutschland

Tel: +49-40-25 33 040

North America

G.B.T. INC, USA

Address: 17358 Railroad Street, City of Industry, CA91748 USA

Tel: +1-626-544-9338

★ The installation location of the power supply will be changed according to the case setting.

警告 - 本产品为计算机内置电源，仅适用于带可靠保护接地的金属机箱内使用

警告 - 内部高压电源，请勿打开外壳，避免发生危险

警告 - 内部高压电源，请勿打开外壳，避免发生危险

Caution! Hazardous

• Hazardous Voltage inside, Do not open the power supply cover,

• No serviceable components inside.

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

! Danger

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Gigabyte, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/gigabyte-napajanje-gp-p650ss-silver-akcija-cena/>