

Uputstvo za upotrebu

HISENSE soundbar zvučnik HS2000

Hisense



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.


Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/hisense-soundbar-zvucnik-hs2000-akcija-cena/>


Hisense

HS2000

QUICK START MANUAL




- EN** Power cord quantity and plug type vary by regions.
For other source connections /detailed operation, please refer to Complete UM on web.
- FR** Le nombre de cordons d'alimentation fournis et le type de prise varient selon les régions.
Pour d'autres connexions de sources ou le fonctionnement détaillé, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur sur le Web.
- DE** Netzkabel und Steckertyp variieren je nach Region.
Für andere Anschlüsse von Quellen und eine detaillierte Beschreibung der Bedienung lesen Sie bitte die vollständige Bedienungsanleitung im Internet.
- IT** La lunghezza del cavo di alimentazione ed il tipo di spina variano in base alla regione.
Per la connessione di altre sorgenti/dettagli sull'utilizzo, fare riferimento al manuale completo sul web.
- ES** La cantidad de cable de alimentación y el tipo de enchufe varían según la región.
Para la conexión de otras fuentes/operación detallada, consulte el MU Completo en la web.
- SL** Število napajalnih kablov in priključki so odvisni od regije.
V popolnem spletnem priročniku za uporabo so navodila za povezave do drugih virov ter podrobnosti o delovanju/uporabi.
- HR** Količina kabela za napajanje i vrsta utikača razlikuju se po regijama.
Za povezine na druge izvore / detaljne informacije o radu pogledajte cijeli korisnički priručnik na mreži.
- CZ** Počet napájecích kabelů a typ zástrčky se liší podle regionu.
Připojení k jiným zdrojům nebo podrobné informace o používání najdete v kompletní uživatelské příručce na webu.
- SK** Dĺžka napájacieho kábla a typ zástrčky sa líšia v závislosti od regiónu.
Pripojenia k iným zdrojom/podrobné informácie o obsluhu nájdete v Kompletnej používateľskej príručke na webe.
- HU** Az áramkábel hossza és a dugvilla típusa régióként eltérő.
Más forrásokhoz való csatlakozáshoz/részletezett kezeléshez tekintse meg a teljes felhasználói kézikönyvet az Interneten.
- PT** A quantidade de cabo de alimentação e o tipo de ficha variam de acordo com a região.
Para outras ligações de entradas/funcionamento detalhado, consulte o MU Completo na Internet.
- RO** Cantitatea de cabluri de alimentare și tipul de ștecher variază în funcție de regiune.
Pentru conectarea la alte surse/funcționarea detaliată, vă rugăm să consultați manualul complet de utilizare disponibil online.
- PL** Liczba kabli zasilających i wtyczek zależy od regionu.
Informacje na temat połączeń z innymi źródłami lub szczegółowej obsługi można znaleźć w pełnej instrukcji obsługi dostępnej w Internecie.
- RU** Количество шнуров питания и тип вилки зависят от региона.
Информацию о подключении других источников / подробное описание работы см. в полном руководстве пользователя в Интернете.
- SR** Broj strujnih kablova i vrste utikača variraju u zavisnosti od regiona.
Za druga povezivanja izvora / detaljni rad, pogledajte kompletno korisničko uputstvo na internetu.
- MK** Должината на електричниот кабел и типот на приклучок се разликуваат според регионите.
За други поврзувања на изворот / детални операции, погледнете го целостото КУ на веб.
- SO** Sasia e kordonit elektrik dhe lloji i spinës ndryshojnë sipas rajoneve.
Për lidhje të tjera të burimit / funksionim të detajuar, referohuni te ""Manuali i plotë i përdoruesit në ueb.
- BS** Količina napojnog kabela i utikač razlikuju se u zavisnosti od regiona.
Za spajanje drugih izvora / detaljne podatke o radu pogledajte čitav priručnik na mreži.
- DK** Mængden af netledninger og stiktyper varierer fra region til region. For andre kildeforbindelser/detaljeret betjening henvises til Complete UM på webben.




- SE** Antalet nätsladdar och kontakttyp varierar beroende på region. För andra anslutningar/detaljerad användning, se Complete UM på webben.
- FI** Virtajohtojen määrä ja pistoketyypit vaihtelevat alueittain. Muiden lähteiden liitännät / yksityiskohtainen toiminta on esitetty Täydellisessä käyttöoppaassa verkossa.
- NO** Antall strømkabler og pluggtype varierer fra region til region. For andre kildetilkoblinger/detaljert operasjon, se Fullfør UM på web.
- IS** Magn rafmagnssnúra og gerð innstunga er mismunandi eftir svæðum. Fyrir aðrar upprunatengingar / itarlegar aðgerðir, vinsamlegast skoðaðu Complete UM á vefnum.
- GR** Ο αριθμός των καλωδίων ρεύματος και ο τύπος του φics διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Για άλλες συνδέσεις πηγής / λεπτομερής λειτουργία, ανατρέξτε στο Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης στο διαδίκτυο
- BG** Количеството захранващи кабели и типът на щепсела са различни в различните региони. За други връзки на източника / подробности указания за експлоатация, моля, направте справка с Пълното ръководство на потребителя в интернет.
- KZ** Қуат сыманының саны мен аша түрi аймақтарға байланысты ерекшеленеді. Басқа бастапқы қосылымдарды / толық пайдалану жағдайларын интернеттегі UM толық нұсқасынан қараңыз."







1



2






3











TV (HDMI ARC)



TV (OPTICAL)




TV (AUX or RCA)






1




2




< 8 m / 26.3 ft

3







USB

1





2





Red		Standby
Green		AUX
Blue		⌘ (Bluetooth)
Orange		OPTICAL
Light blue		COAXIAL
White		HDMI ARC
Yellow		⌘ (USB)



	Standby ●	AUX ●	Bluetooth (📶)	OPTICAL ●	COAXIAL ●	HDMI ARC ●	USB (🔌)
EN	Red	Green	Blue	Orange	Light blue	White	Yellow
FR	Rouge	Vert	Bleu	Orange	Bleu clair	Blanc	Jaune
DE	Rot	Grün	Blau	Orange	Ein helles.	Weiß	Gelb
IT	Rosso	Verde	Blu	Arancione	Blu chiaro	Bianco	Giallo
ES	Rojo	Verde	Azul	Naranja	Azul claro	Blanco	Amarillo
SL	Rdeča	Rdeča	Modra	Oranžna	Svetlo modra	Modra	Rumena
HR	Crvena	Zelena	Plava	Narančasta	Svijetloplava	Bijela	Žuta
CZ	Červeně	Zeleně	Modře	Oranžové	Světle modrá	Bíle	Žlutě
SK	Červené	Zelené	Zelené	Oranžové	Svetlo modrá	Biele	Žlté
HU	Vörös	Zöld	Kék	Narancssárga	Világoskék	Fehér	Sárga
PT	Vermelho	Verde	Azul	Laranja	Azul claro	Branco	Amarelo
RO	Roșu	Verde	Albastru	Portocaliu	Albastru deschis	Alb	Galben
PL	Czerwony	Zielony	Niebieski	Pomarańczowy	Jasnoniebieski	Biały	Żółty
RU	Красный	Зеленый	Синий	Желтый	Светло-синий цвет	Белый	Желтый
SR	Crveno	Zeleno	Plavo	Narandžasto	Svetlo plava	Belo	Žuto
MK	Црвена	Зелена	Сина	Портокалова	Светло сино	Бела	Жолта
SQ	E kuqe	E gjelbër	Blu	Portokalli	Blu e lehtë	E bardhë	E verdhë
BS	Crvena	Zelena	Plava	Narandžasta	Svijetlo plava	Bijela	Žuta
DK	Rød	Grøn	Blå	Orange	Lyseblå	Hvid	Gul
SE	röd	grön	blå	orange	Ljusblå	vit	gul
FI	Punainen	Vihreä	Sininen	Oranssi	Vaaleansininen	Valkoinen	Keltainen
NO	Rød	Grønn	Blå	Oransje	Lyseblå	Hvit	Gul
IS	Rauður	Grænn	Blár	Appelsínugulur	Ljósblátt	Hvítur	Gulur
GR	Κόκκινο	Πράσινο	Μπλε	Πορτοκαλί	Γαλάζιο	Λευκό	Κίτρινο
BG	Червен	Зелен	Син	Оранжев	Светло синьо	Бял	Жълт
KZ	Қызыл	Жасыл	Көк	Қызғылт сары	Ақшыл көк	Ақ	Сары



Séparez les éléments avant de trier

Trademarks



If you have a Roku TV™, setup is easy. Just use the included cable to connect your soundbar to the HDMI ARC port on your TV and follow the on-screen instructions.

Si vous avez un Roku TV™, la configuration est simple. Utilisez juste le câble inclus pour brancher votre barre de son au port HDMI ARC de votre télé et suivez les instructions à l'écran.

Si tienes una Roku TV™, la configuración es fácil. Solo tienes que usar el cable incluido para conectar la barra de sonido al puerto HDMI ARC de la TV y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hisense is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries.

© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Hisense

EU Declaration of conformity (DoC)

Unique identification of this DoC: H-GJYX-20240617-010

We, Declare under our sole responsibility that the product:

Product Name: 2.1 Channel Soundbar with Built in Subwoofer

Trade Name: Hisense

Model: HS2000

To which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the radio equipment directive (2014/53/EU), Eco design Directive (2009/125/EC) & Regulation (EU) 2023/826, RoHS Directive (2011/65/EU and its amendment (EU) No. 2015/863).

The product is in conformity with the following standards and /or other normative documents:

**Health & Safety (article 3.1.a): EN62479:2010, EN 50663:2017,
EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020**

**EMC (article 3.1.b): EN 55032:2015+A1:2020, EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020)**

Radio (article 3.2): ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019)

ErP: COMMISSION REGULATION (EU) 2023/826, EN 50564: 2011

RoHS: 2011/65/EU and its amendment (EU) No. 2015/863

**Place and date of issue (of this DoC): Qingdao, Shandong, China; 2023-6-17
Signed by or for the manufacturer: Hisense International Co., Ltd**

**Address: Hisense Tower, 17 Donghai Xi Road, Qingdao, Shandong, China
Title: Product Manager**

Name (in print): Shaofeng Yan

Signature:

Part No. 203022250
EU/HS2000_QSG-26L_V07_240530



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Hisense, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/hisense-soundbar-zvucnik-hs2000-akcija-cena/>