

Uputstvo za upotrebu

BABYLISS stajler za kosu AS6555E

BaByliss®



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-stajler-za-kosu-as6555e-akcija-cena/>

BaByliss®

Air Wand multistajler 3 u 1 AS6555E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



FR

Cet appareil et
ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilegies la réparation ou le don de votre appareil !

Pažljivo pročitajte ove bezbednosne
mere pre upotrebe uređaja!

Uputstvo za upotrebu:

- Uverite se da je kosa prosušena peškirom i raščešljana kako bi se uklonio višak vode i eventualni čvorovi. Podelite kosu na pramenove spremne za sušenje i stilizovanje.
- Koristite Air Wand bez nastavka da biste osušili kosu. Za stilizovanje, pričvrstite željenu četku na dršku. Da biste zamениli nastavke, pogledajte odeljak „Zamena nastavaka“.
- Pomerite prekidač u položaj „uključeno“ i izaberite temperaturu i jačinu strujanja vazduha koja odgovara vašem tipu kose.

Napomena: Plavo LED svetlo ispod otvora za vazduh svetleće kako bi označilo da je aktivirana jonska funkcija protiv kovrdžanja (anti-frizz ionic feature).

- Nakon upotrebe, pomerite prekidač u položaj „isključeno“ i isključite uređaj iz struje.
- Ostavite uređaj da se ohladi pre nego što ga odložite.

Zamena nastavaka

- Sa kukicama na zadnjoj strani nastavka postavljenim na vrhu, pozicionirajte nastavak iznad otvora za vazduh. Pod blagim uglom, sa donjim delom nastavka koji dodiruje uređaj, pažljivo pritisnite gornji deo nastavka na dršku dok ne „klikne“ i ne legne na svoje mesto.

- Da biste skinuli nastavak, pritisnite i držite dugme za otpuštanje koje se nalazi na vrhu drške i pažljivo povucite nastavak od drške.

UPOZORENJE: Budite oprezni jer nastavci i okolina otvora za vazduh mogu postati vrući nakon upotrebe. Preporučuje se da uključite cool (hladno) podešavanje kako biste ohladili deo uređaja i nastavke pre zamene.

Sušenje

- Koristite Air Wand bez nastavka za sušenje kose.
- Usmerite protok vazduha niz dlaku (u pravcu njenog rasta) kako biste je izravnali dok sušite.
- Za dugotrajniji stil, izaberite cool (hladno) podešavanje i lagano prođite kroz toplu kosu kako biste fiksirali i zagladili frizuru.
- Ponovite postupak za svaki pramen kose.

Četka sa jastučićem za zaglađivanje

- Postavite glavu četke ispod pramena kose, blizu temena, tako da fleksibilne dlačice budu okrenute nagore.
- Koristite četku da izravnete kovrdže i nežno uklonite čvorove dok sušite kosu.
- Polako pomerajte glavu četke niz svaki pramen kako biste osušili, zagladili i dodali sjaj.
- Za dugotrajniji efekat, izaberite cool (hladno) podešavanje i prođite četkom kroz toplu kosu da biste učvrstili i zagladili frizuru.
- Ponovite postupak za svaki pramen kose.

Zaobljena četka za feniranje

- Postavite glavu četke ispod pramena kose, blizu temena, tako da fleksibilne dlačice budu okrenute nagore.
- Koristite glavu četke da podignete kosu pri korenu i zadržite nekoliko sekundi kako biste povećali volumen dok sušite kosu.
- Polako pomerajte glavu četke nadole kroz svaki pramen da osušite kosu, dodate oblik i volumen.
- Za dugotrajan oblik frizure, izaberite hladno podešavanje i prođite četkom kroz toplu kosu da biste učvrstili i zagladili stil.
- Ponavljajte za svaki pramen kose.

Nastavak za zaglađivanje neposlušnih vlasi (Flyaway Tamer)

- Koristite na suvoj i ispravljenoj kosi.
- Postavite nastavak za zaglađivanje preko pramena kose tako da keramička ploča bude okrenuta nadole.
- Polako povucite nastavak niz pramen kose kako biste prikrili neposlušne vlasi i postigli gladak i sjajan izgled.
- Ponavljajte za svaki pramen kose.

Podešavanja protoka vazduha / temperature

- Postoje 3 nivoa protoka vazduha i 4 temperature, uključujući i hladno podešavanje.
- Da biste podesili protok vazduha, pritisnite dugme dok ne postignete željenu brzinu. Bela LED lampica će se upaliti i označiti svaki od tri nivoa brzine.

- Da biste podesili temperaturu, pritisnite dugme dok ne postignete željeni nivo toplote. Crvena LED lampica će svetleti da označi jedno od tri podešavanja toplote. Pritisnite dugme četvrti put da aktivirate hladno podešavanje – tri LED lampice će promeniti boju iz crvene u plavu.
- Kada birate temperaturu za sušenje i stilizovanje kose, počnite od najnižeg podešavanja i povećavajte po potrebi. Ako imate osetljivu, tanku, izbeljenu ili farbanu kosu, koristite niže temperature. Za gušću kosu koristite višu temperaturu.
- Koristite hladno podešavanje na toploj kosi da biste učvrstili frizuru.

Ultra-Care režim

- Da biste aktivirali Ultra-Care režim, pritisnite i držite dugme za podešavanje temperature 1–2 sekunde dok se LED lampice za temperaturu ne počnu naizmenično paliti crveno i plavo — to označava da uređaj naizmenično ispušta topao i hladan vazduh.
- Da biste isključili funkciju Ultra-Care režima, pritisnite dugme za temperaturu jednom da se vratite na izabrano podešavanje toplote.

Funkcija memorije

- Funkcija memorije čuva vaše omiljeno podešavanje temperature radi lakšeg korišćenja i ujednačenih rezultata.
- Funkcija se automatski aktivira tokom korišćenja i pamti izabrano podešavanje temperature.
- Kada izaberete željenu temperaturu, uređaj će je zapamtiti za sledeće korišćenje.

- Prilikom sledećeg uključivanja uređaja, automatski će se postaviti poslednje sačuvano podešavanje temperature.
- Da biste resetovali memorisanu temperaturu, jednostavno izaberite drugo podešavanje toplote.

Tehnologija protiv kovrdžanja (Anti-Frizz)

- Napredni sistem za balansiranje vlage sa dvostrukim jonima kombinuje pozitivne i negativne jone koji zajedno eliminišu kovrdžanje kose tokom sušenja i stilizovanja.
- Kosa ostaje svilenkasta, glatka i blistava.

Uklonjivi magnetni filter

- Uklonjivi magnetni ulazni filter omogućava lako čišćenje i time optimizuje protok vazduha kroz fen, što obezbeđuje brže sušenje.

Čišćenje i održavanje

- Da biste svoj uređaj održali u najboljem mogućem stanju, sledite sledeće korake:

- Uverite se da je uređaj isključen, izvučen iz struje i da je potpuno ohlađen. Spoljašnju površinu obrišite vlažnom krpom. Vodite računa da voda ne uđe u uređaj i da je potpuno suv pre ponovne upotrebe.
- Ne uvijajte kabl oko uređaja — umesto toga ga labavo namotajte pored uređaja.
- Ne koristite uređaj kada je kabl zategnut ili previše istegnut od utičnice.
- Uvek isključite uređaj iz struje nakon upotrebe.
- Da biste svoj Air Wand održali u najboljem stanju, uvek ga čuvajte u priloženoj torbici.

Čišćenje uklonjivog magnetnog filtera na otvoru

- Da biste produžili vek trajanja uređaja, važno je da redovno čistite filter na otvoru.
- Uverite se da je uređaj isključen, izvučen iz struje i ohlađen.
- Mekanom četkom uklonite dlačice i druge nečistoće sa filtera.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B



Pčinjska 17, 11 000 Beograd;
tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com



OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radioja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda BaByliss, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-stajler-za-kosu-as6555e-akcija-cena/>