

Uputstvo za upotrebu

PROSTO ventilator MSF410R














Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/prosto-ventilator-msf410r-akcija-cena/>

Pre prve upotrebe radi bezbednog i tačnog rada pažljivo pročitajte i proučite ovo uputstvo. Sačuvajte uputstvo! Originalno uputstvo je pisano na srpskom jeziku. Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starija od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućena u bezbedno rukovanje i svesna su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanje i čišćenje ovog proizvoda deca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe.

SKLAPANJE UREĐAJA



FUNKCIONISANJE I PUŠTANJE U RAD


Uređaj uključite u standardnu strujnu utičnicu 230 V~ / 50 Hz. Tasterom "O" se uključuje ventilator sa najmanjom brzinom. Tasterom "L" možete menjati brzinu ventilatora. Tasterom "K" se aktivira ultrazvučni isparivač, i sa istim tasterom možete menjati jačinu isparivanja. Ukoliko je rezervoar vode ispražnjen, počće da svetli crvena LED dioda ispod posude i isparavanje će da prestane.




OVAJ DALJINSKI UPRAVLJAČ NIJE IGRAČKA, NE DAVATI DECI DA SE IGRAJU SNJIM!

OVAJ DALJINSKI UPRAVLJAČ SADRŽI BATERIJU. BATERIJU JE ZABRANJENO PROGUTATI, OPASNOST OD HEMIJSKIH OPEKOTINA! U SLUČAJU GUTANJA U ROKU OD 2 SATA DOVODI DO MUČNINE I MOŽE DA IZAZOVE SMRT!! STARE I NOVE BATERIJE DRŽITE VAN DOMAŠAJA DECE AKO SE POKLOPAC BATERIJE NE ZATVARA REDOVNO, NEMOJTE VIŠE KORISTITI PROIZVOD I DRŽITE GA VAN DOMAŠAJA DECE! AKO POMISLITE DA JE JEDNA BATERIJA SLUČAJNO PROGUTANA ILI JE BILO KAKO DOŠLA U UNUTAR TELA ODMAH SE OBRATITE LEKARU!

KONTROLNA TABLA



- A. Infracrveni prijemnik
- B. Normalni režim
- C. Režim za spavanje
- D. Prirodni vetar
- E. Indikatori za tajmer funkciju
- F. Indikator za brzine ventilatora
- G. Prvi stepen isparivanja (slabo)
- H. Drugi stepen isparivanja (srednje)
- I. Treći stepen isparivanja (jako)
- J. Indikator za oscilaciju
- K. Taster za isparivanje
- L. Taster za menjane brzine ventilatora
- M. Taster za uključivanje/isključivanje oscilacije
- N. Taster za tajmer funkciju
- O. Taster za uključivanje/isključivanje
- P. Taster za menjanje režima duvanja



DAJINSKI UPRAVLJAČ

- K. Taster za isparivanje
- L. Taster za menjanje brzine ventilatora
- M. Taster za uključivanje/isključivanje oscilacije
- N. Taster za tajmer funkciju
- O. Taster za uključivanje/isključivanje
- P. Taster za menjanje režima duvanja

ČIŠĆENJE

U zavisnosti od uslova rada i zaprljanosti ventilator se redovno mora čistiti, minimum mesečno jedan put.

1. Pre čišćenja izvlačenjem utikača iz zida isključite uređaj iz struje!
2. Pažnja! Kada je ventilator isključen, uklonite prvi deo zaštitne mrežice!
3. Vlažnom krpom očistite ventilator sa spoljne strane. Ne koristite agresivna hemijska sredstva! Obratite pažnju da ništa ne ucuri u uređaj!
4. Uklonite rezervoar za vodu iz ultrazvučnog ovlaživača (Skica 14). Pomerite uređaj na mesto gde voda može da iscure iz njega. Izvucite čep za ispuštanje vode (skica 14 "1"), ispustite vodu iz uređaja. Očistite unutrašnjost uređaja suvom krpom koja ne ostavlja dlačice.
5. Pažnja! Kada je ventilator isključen, ponovo postavite zaštitnu mrežicu na ventilator!
6. Vratite ventilator u funkciju!

NAPOMENE

1. Uverite se da uređaj nije oštećen u toku transporta!
2. Zabranjena upotreba u prostorijama gde mogu biti prisutni zapaljivi gasovi ili prašina! Ne koristite ga u blizini zapaljivih materijala!
3. Upotrebljivo samo uz konstantan nadzor!
4. Zapamtite da visoka vlažnost može podstaći rast bioloških organizama u okruženju.
5. Pažnja: Mikroorganizmi koji mogu biti prisutni u vodi ili okolini u kojoj se uređaj koristi ili skladišti mogu rasti u rezervoaru za vodu, dospeti u vazduh, što može izazvati veoma ozbiljan rizik po zdravlje ako se voda ne promeni i rezervoar se ne čisti svaka 3 dana.
6. Ne dozvolite da područje oko ovlaživača bude vlažno ili mokro. Ako dođe do vlage, smanjite snagu ovlaživanja. Ako se vlažnost ne može smanjiti, koristite ovlaživač povremeno. Ne dozvolite da se upijajući materijali kao što su tepisi, zavesa, tkanine ili stolnjaci pokvase.
7. Nikada ne ostavljajte vodu u rezervoaru za vodu kada se uređaj ne koristi.
8. Zabranjena upotreba u prisustvu dece bez nadzora!
9. Uređaj je predviđen za rad u suvim okolnostima! Štitite ga od pare (primer kupatilo, bazen)!
10. ZABRANJENA upotreba u blizini kade, umivaonika, saune, bazena!
11. Zabranjena upotreba u motornim vozilima ili skućenim prostorima (< 5 m2) (primer lift)!
12. Oko isparivača ostavite slobodnog mesta najmanje 1m od zidova, zavesa, drugih tekstilnih predmeta i nameštaja!
13. Rezervoar isparivača se sme napuniti isključivo dok je uređaj isključen iz struje.
14. Rezervoar isparivača se sme napuniti isključivo sa demineralizovanom ili destilovanom vodom koja ne sme biti toplija od 50°C.
15. Uređaj napunjen vodom ne obarajte i pažljivo ga pomerajte da se voda ne bi prosula.
16. Pre premeštanja uređaj uvek isključite iz struje!
17. Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj, isključite ga iz struje i potom ispraznite rezervoar!
18. Ispraznite i očistite uređaj pre skladištenja. Očistite uređaj pre sledeće upotrebe.
19. Ukoliko primetite neke nepravilnosti pri radu, odmah ga isključite iz struje!
20. Obratite pažnju da kroz otvore ništa ne upadne ili ucuri u uređaj.
21. Štitite od prašine, pare, vlage, direktnog uticaja sunca i direktne toplote!

Tehničke karakteristike:

Napajanje: 220 -240 V~ / 50 Hz
 Razred zaštite: II.
 Maksimalni protok vazduha: F = 37.92 m3/min
 Ulazna električna snaga ventilatora: P = 46 W
 Odnos snage: SV = 0.82 (m3/min)/W
 Potrošnja u stanju pripravnosti: PSB = 0.18 W
 Buka: LWA ≤ 56.7 dB(A)
 Najveća brzina vazduha: c = 2.73 m/sec
 Standard merenja za određivanje vrednosti: EN IEC 60879:2019
 Dimenzije: 127x43x40 cm
 Kapacitet rezervoara za vodu: 2.8L
 Dužina priključnog kabela: 1.68m
 Napajanje daljinskog upravljača: 2 kom AAA 1.5V baterije (nije u sklopu)
 Masa: 8kg (sa praznim rezervoarom)

IZJAVA

Ovaj proizvod ima antibakterijski rezervoar za vodu, prema izveštaju o laboratorijskom testiranju Bureau Veritas Consumer Products Services Co., Ltd. br. ARJI-EGZ-P23030427.



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.



Ukoliko se ošteti priključni kabel, zamenu može da izvrši samo ovlašćeno lice uvoznika ili slična kvalifikovana osoba!




Rizik od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Rezervoar čistite svaka 3 dana!

XIV



22. Pre čišćenja uvek isključite uređaj iz struje!
23. Uređaj ni priključni kabel nikada ne dodirujte mokrim ili vlažnim rukama!
24. Uređaj se sme uključivati samo u utičnicu 230 V~ / 50 Hz!
25. Priključni kabel odmotajte do kraja!
26. Priključni kabel ne sprovodite preko uređaja!
27. Priključni kabel ne sprovodite ispod tepiha itd.!
28. Uređaj tako postavite da priključni kabel uvek bude lako dostupan!
29. Priključni kabel tako sprovodite da se neko ne bi zakačio za njega!
30. Zamenu baterije treba da radi odrasla osoba!
31. Prilikom zamene baterija, obratite pažnju na polaritete!
32. Baterije koje se postavljaju, treba da su istog tipa i stanja!
33. Nakon zamene baterije, fiksirajte poklopac!
34. Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj, izvadite baterije!
35. Ako iz baterija slučajno iscure kiseline, obucite zaštitne rukavice i krpom očistite ležište baterije!
36. Praznu bateriju odmah izvadite iz uređaja!
37. Pažnja! Nepropisno postavljanje baterija može da prouzrokuje eksplozije! Prilikom zamene baterije koristite identične originalu!
38. Baterije ne izlagajte toploti i direktnom suncu! Baterije je zabranjeno rastaviti, bacati u vatru ili ih kratko spojati!
39. Nepunjive baterije je zabranjeno puniti! Opasnost od eksplozije! Umesto baterija ne koristite akumulatore pošto im se napon i kapacitet znatno razlikuju od baterija!
40. Nemojte direktno da varite ili lemite ništa na baterije!
41. Nekorištene baterije skladištite u originalnoj ambalaži, držite ih dalje od metalnih predmeta. Već otpakovane baterije ne mešajte!
42. Zbog konstantnog unapređenja, tehnički podaci i izgled mogu biti promenjeni bez prethodne najave.
43. Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs.
44. Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.
45. Dozvoljeno za upotrebu samo u privatne svrhe, nije za profesionalnu upotrebu!

Oznaka: MSF410R
 Proizvođač: Elementa d.o.o.
 Zemlja porekla: Kina
 Uvoznik: Elementa d.o.o.
 Srbija, Subotica,
 Jovana Mikića 56
 Telefon: 024/686-270
www.elementa.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Prosto, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/prosto-ventilator-msf410r-akcija-cena/>