


Brzi vodič

SAMSUNG displej 50" VA Professional Smart Signage (LH50QBCEBGCXEN)

SAMSUNG



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-displej-50-va-professional-smart-signage-lh50qbcebgcxen-akcija-cena/>

SAMSUNG



BN68-16543A-00

Quick Setup Guide

QB43C QB50C QB55C QB65C QB75C QB85C QB55C-N QB65C-N QB75C-N QB85C-N

* Recommended hours of use per day of this product is under 16 hours. If the product is used for longer than 16 hours a day, the warranty may be void.

* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.


* Download the user manual from the following Samsung Website for further details.
http://www.samsung.com/displaysolutions

Checking the Components

(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Power cord (6) Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations) (7) Remote Control (8) RS232C adapter
Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.
Components may not be supported depending on the model or geographical area.

Parts

- Remote sensor
Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function.
* Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.
- Panel Key
- Power indicator
- Power button
Turns the product on or off.



Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
No Signal is displayed on the screen.	Check that the product is connected correctly with a cable. Check that the source device connected to the product is powered on.

Dolby Audio



Specifications

Model Name	QB43C	QB50C	QB55C / QB55C-N
Panel	Size	43 CLASS (42.5 inches / 1079 cm)	50 CLASS (49.5 inches / 125.7 cm)
	Display area	941.184 mm (H) x 529.416 mm (V)	1095.84 mm (H) x 616.41 mm (V)
Model Name	QB65C / QB65C-N	QB75C / QB75C-N	QB85C / QB85C-N
Panel	Size	65 CLASS (64.5 inches / 163.9 cm)	75 CLASS (74.5 inches / 189.3 cm)
	Display area	1428.48 mm (H) x 803.52 mm (V)	1872.0 mm (H) x 1053.0 mm (V)
Power Supply	AC100-240V - 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.		
Environmental considerations	Operating	Temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) Humidity: 10% to 80%, non-condensing	
	Storage	Temperature: -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) Humidity: 5% to 95%, non-condensing	

* To connect a LAN cable, use a CAT 7 (*STP type) cable for the connection. (100/10 Mbps)

* Shielded Twisted Pair

* This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures. (Supported model: QB85C, QB85C-N)
This device is a Class B digital apparatus. (Supported models: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)

* For detailed device specifications, visit the Samsung website.

	The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
--	--

Wall Mount Kit Specifications

Model Name	QB43C	QB50C / QB55C / QB55C-N	QB65C / QB65C-N	QB75C / QB75C-N	QB85C / QB85C-N
VESA screw hole specs (A * B) in millimeters	200 x 200		400 x 300	400 x 400	600 x 400
C	12 - 14 mm (1.2 - 1.4 cm)				
Standard Screw	M8				
Quantity	4				

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Website: http://www.samsung.com

Country/Area	Customer Care Centre	Country/Area	Customer Care Centre
ALBANIA	045 620 202	KOSOVO	038 40 30 90
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	LATVIA	8000-7267
BELGIUM	02-201-24-18	LITHUANIA	8-800-77777
BOSNIA	055 233 999	LUXEMBURG	261 03 710
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	MONTENEGRO	020 405 888
		NETHERLANDS	088 90 90 100
CROATIA	072 726 786	NORTH MACEDONIA	023 207 777
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	NORWAY	21629099
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4	PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h
DENMARK	707 019 70	ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifarit în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM
ESTONIA	800-7267		
FINLAND	030-6227 515	SERBIA	011 321 6899
FRANCE	01 48 63 00 00	SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
GERMANY	06196 77 555 77	SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (*30) 210 6897691 from mobile and land line	SPAIN	91 175 00 15
		SWEDEN	0771-400 300
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	SWITZERLAND	0800 726 786
IRELAND (EIRE)	0818 717100	TÜRKIYE	444 77 11
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	UK	0333 000 0333
		MOLDOVA	+373-22-667-400
		UKRAINE	0-800-502-000

Български

Кратко ръководство за инсталиране

* Препоръчителните часовe работа на ден за този продукт са под 16 часа. Ако продуктът се използва повече от 16 часа на ден, гаранцията може да стане невалидна.

* Цветът и външният вид може да се различават в зависимост от продукта, а съдържанието на ръководството подлежи на промяна без предизвестие с цел подобряване на работата.
* За допълнителна информация изгледете Ръководството за потребителя от уебсайта на Samsung.
Вижте описанията на предходната страница.

Проверка на компонентите

(1) Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна карта (не се предлага на някои места) (3) Регулаторно ръководство (4) Отпадъци от електрическо и електронно оборудване. (5) Захранващ кабел (6) Батерии (AAA x 2) (не се предлагат на някои места) (7) Дистанционно управление (8) RS232C адаптер
Свържете се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти.
Компоненти може да не се поддържат в зависимост от модела или географска област.

Части

- Сензор за дистанционно управление
Натиснете бутон на дистанционното устройство, като го насочите към сензора отпред на устройството, за да се изпълни съответната функция.
- Използването на други дисплеи в същото помещение, в което се намира и дистанционното управление на продукта, може да доведе до нежелано управление на тези дисплеи от дистанционното управление.

- Клавиш на панела
- Индикатор на захранването
- Бутон Захранване
Включва или изключва продукта.

Ръководство за отстраняване на неизправности

Проблеми	Решения
Екранът непрекъснато се включва и изключва.	Проверете дали кабелът между продукта и компютъра е свързан правилно.
На екрана се показва No Signal .	Проверете дали продуктът текущо е свързан с кабел. Проверете дали е включено изходното устройство, свързано към продукта.

Спецификации на комплекта за монтиране на стена

- Име на модел / VESA спецификации на отвора на винтовете (A * B) в милиметри / C / D Стандартен винт / Количество / Конзола за монтиране на стена / Продукт

* За да свържете LAN кабел, използвайте CAT 7 (*STP тип) кабел за свързване. (100/10 Mbps)

* Това е продукт от клас A. В битова среда този продукт може да причини радиосмущения и в този случай може да се изисква от потребителя да вземе адекватни мерки. (Поддържан модел: QB85C, QB85C-N)
Това устройство е цифров апарат от клас B. (Поддържани модели: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)

* За подробни спецификации на устройства посетете уеб сайта на Samsung.

Хрватски

Кратки vodič за postavljanje

- Препоручује се да се ovaj proizvod употребљава до 16 sati dnevno. U slučaju korištenja proizvoda dulje od 16 sati dnevno, postoji mogućnost da se jamstvo neće priznati.
- Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadržaj ovog priručnika podložan je promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.
- Preuzmite korisnički priručnik sa sljedećeg web-mjesta tvrtke Samsung radi dodatnih pojedinosti. Pročitajte opise na prethodnoj stranici.

Provjerite komponenti

(1) Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Otpadna električna i elektronička oprema (5) Kabel za napajanje (6) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (7) Daljinski upravljač (8) RS232C adapter
Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.
Komponente možda neće biti podržan, ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Dijelovi

- Сензор далјинског управљања
Притисните гумб на далјинском управљају који сте усмјерили према сензору на предњем дијелу производа како бисте извршили припадајућу функцију.
* Користење другог уређаја за приказ у истом простору gdje се налази далјински управљач овог производа може довести до тога да се неенамјено управља другим уређајима за приказ.

- Управљачка тикпа
- Индикатор напаяња
- Гумб за укључивање/искључивање
Укључује или искључује производ.

Vodič za rješavanje problema

Problemi	Rješenja
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.	Provjerite li je kabel između proizvoda i računala pravilno priključen.
No Signal se prikazuje na zaslonu.	Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela. Provjerite je li izvorni uređaj povezan s proizvodom uključen.

Specifikacije za komplet za postavljanje na zid

- Назив модела / Спецификације за VESA отвор вијка (A * B) у милиметрима / C / D Стандардни вијак / Количина / Зидни носач / Производ

* За спаяние LAN кabela употребљавате кабел за повезивање CAT 7 (*STP врсте). (100/10 Мbp/s)

* Ово је производ разредa A. У унутрашњем окружењу овај производ може узрокoвати радијску интерференцију коју ce корисник морати уклонити подузимањем одговарајућег мјера. (Подржан модел: QB85C, QB85C-N)
Ово је дигитални уређај класе B. (Подржани модели: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)

* Како бисте прочитали детаљне значајке уређаја, поситејте мрежне странице твртке Samsung.

Nederlands

Beknopte installatiehandleiding

- Aanbevolen gebruiksduur van dit product bedraagt minder dan 16 uur. Als het product langer dan 16 uur per dag wordt gebruikt, wordt de garantie mogelijk ontkend.
- De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
- Download de gebruikershandleiding van de volgende website van Samsung voor meer details.
Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.

De componenten controleren

(1) Beknopte installatiehandleiding (2) Garantiekaart (Niet overal beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Afdgedaakte elektrische en elektronische apparaten (5) Netsnoer (6) Batterijen (AAA x 2) (Niet overal beschikbaar) (7) Afstandsbediening (8) RS232C-adapter
Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht.
Componenten wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of het geografische gebied.

Onderdelen

- Сензор афстандсbediening
Друк оп еен knop op de afstandsbediening (richt de afstandsbediening op de sensor op de voorzijde van het product) om de desbetreffende functie uit te voeren.
* Wanneer u nog andere weergeveapparaten gebruikt in dezelfde als waar deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere weergeveapparaten onbedoeld worden bediend.
- Paneltoets
- Aan/Uit-lampje
- Aan/Uit-knop
Hiernee schakelt u het product in of uit.

Problemen oplossen

Problemen	Oplossingen
Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld.	Controleer of de kabel tussen het product en de pc correct is aangesloten.
No Signal wordt weergegeven op het scherm.	Controleer of het product goed is verbonden met een kabel. Controleer of het bronapparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld.

Specificaties wandmontageset

- Modelnaam / Specificatie van de VESA-schroefgaten (A * B) in millimeters / C / D Standardschroef / Aantal / Wandbeugel / Product

* Gebruik een CAT 7-kabel (type *STP) voor de verbinding om een LAN-kabel te verbinden. (100/10 Mbps)

* Dit is een product van klasse A. In een huiselijke omgeving kan dit product radio-ïnterferentie veroorzaken, waarbij de gebruiker mogelijk passende maatregelen moet treffen. (Ondersteund model: QB85C, QB85C-N)
Dit apparaat is een digitaal apparaat van klasse B. (Ondersteunde modellen: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)

* Raadpleeg de website van Samsung voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

Čeština

Příručka pro rychlou instalaci

- Doporučený denní počet hodin používání produktu je méně než 16. Je-li produkt používán více než 16 hodin denně, může být záruka neplatná.
- Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Obsah příručky může být změněn bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.
- Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu Samsung.
Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.

Kontrola příslušenství

(1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých případech není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy (4) Odpad z elektrických a elektronických zařízení (5) Napájecí šňůra (6) Baterie (AAA x 2) (V některých zemích není k dispozici) (7) Dálkový ovladač (8) Adaptér RS232C
V případě chybějícího příslušenství se obraťte na prodejce. Služba součástí nemusí být u některých modelů nebo v některých regionech světa podporována.

Části

- Senzor dálkového ovládání
Namiřte dálkový ovladač na přední stranu monitoru a stisknutím příslušného tlačítka provedte odpovídající funkci.
* V případě, že se v blízkosti nachází jiná zobrazovací zařízení, může použití dálkového ovladače tohoto výrobku způsobit nežádoucí ovládání těchto zařízení.
- Klávesa ovládacího panelu
- Indikátor napájení
- Vypínač
Umožňuje zapnutí a vypnutí produktu.

Průvodce odstraňováním potíží

Problémy	Řešení
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.	Zkontrolujte, zda je kabel mezi monitorem a počítačem správně připojen.
Na obrazovce se zobrazuje zpráva Bez signálu .	Zkontrolujte, zda je výrobek řádně připojen kabelem. Zkontrolujte, zda je připojené zdrojové zařízení zapnuté.

Specifikace sady pro upevnění na zeď

- Naziv modela / Specifikacije za VESA otvor vijka (A * B) u milimetrima / C / D Standardni vijak / Količina / Zidni nosač / Proizvod

* Pro pripojeni kabeu LAN použijte kabel CAT 7 (typ STP*). (100/10 Mbp/s)

* Jedná se o produkt třídy A. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat vysokofrekvenční rušení a v takovém případě musí uživatel podniknout opatření (Podporovaný model: QB85C, QB85C-N)

Tento výrobek je digitálním zařízením třídy B. (Podporované modely: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)

* Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung.

Eesti keel

Kirj juhend

- Seda toodet on soovitatav kasutada päevas vähem kui 16 tundi. Kui toodet kasutatakse rohkem kui 16 tundi päevas, ei pruugi garantiil kehtida.
- Värv ja välismü võib olenevalt tootest erineda ja selle juhendi sisu võib ette teatamata muutuda, et tagada parem jõudlus.
- Lisateabe saamiseks laadige ettevõtte Samsung kodulehelt alla kasutusjuhend.
Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.

Komponentide kontrollimine

(1) Kirj juhend (2) Garantiakart (Pole saadaval osades piirkondades) (3) Normatiivne juhend (4) Elektri- ja elektronikaseadmete romud (5) Toitejuhe (6) Patareid (AAA x 2) (Pole saadaval osades piirkondades) (7) Kaugjuhtimisk (8) Adapter RS232C
Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite.
Komponendid ei pruugita olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast toetada.

Osad

- Kaugjuhtimissensor
Suuntaa kaukosäädin laitteen etuosassa olevaa tunnistinta kohti ja suoritaa haluamasi toiminto painamalla sitä vastaavaa kaukosäätimen painiketta.
* Jos muita näytöiltäitettä käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.
- Ohjauspaneelin näppäin
- Virran merkkivalo
- Virtapainike
Kytkee laitteen päälle tai pois päältä.

Törkeotsingu juhend

Probleemid	Lahendused
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.	Veeuduge, et toote ja arvuti vaheline kaabel oleks korrektselt ühendatud.
Ekraanil kuvatakse teade No Signal .	Kontrollige, kas toode on kaabliga korralikult ühendatud. Kontrollige, kas tootega ühendatud lahteseade on sisse lülitatud.

Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed

- Mudeli nimi / VESA kruviaukude mõõdud (A * B) millimeetrites / C / D Standardne kruvi / D Kogus / Seinakinnituskamber / Toode

* LAN-kaabli ühendamiseks kasutage standardile CAT 7 vastavat (*STP-tüüpi) kaablit. (100/10 Mbit/s)

* See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode põhjustada raadiohäireid, mille korral võib kasutajal olla vaja sobivald meetmeid rakendada. (Toetatud mudel: QB85C, QB85C-N)

* See seade on B-klassi digitaalseade. (Toetatud mudelid: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)

* Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung veebilehte.

Dansk

Hurtig opsætningsvejledning

- Det anbefales at bruge dette produkt i under 16 timer om dagen. Hvis produktet bruges i over 16 timer om dagen, ophæves garantien muligvis.
- Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og indholdet i brugsvejledningen kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.
- Download brugermanualen fra følgende Samsung-hjemmeside for detaljerede detaljer.
Der henvises til beskrivelserne på forrige side.

Kontrol med komponenterne

(1) Hurtig opsætningsvejledning (2) Garantikarte (ikke til rådighed visse steder) (3) Lovgivningsmæssig vejledning (4) Afald, elektrisk og elektronisk udstyr (5) Strømkabel (6) Batterier (AAA x 2) (ikke til rådighed visse steder) (7) Fjernbetjening (8) RS232C-adapter
Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.
Komponenter understøttes muligvis ikke alt efter modellen eller det geografiske område.

Dele

- Fjernbetjeningssensor
Tryk på en knap på fjernbetjeningen, mens du peger mod sensoren på fronten af produktet, for at udføre den tilsvarende funktion.
* Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
- Paneltast
- Stråmindikator
- Stråmknappen
Tænder eller slukker for produktet.

Problemløsningsvejledning

Problemer	Løsninger
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.	Kontroller, at kablet mellem produktet og pc'en er tilsluttet korrekt.
No Signal vises på skærmen.	Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel. Kontroller, at den kildeenhed, der er sluttet til produktet, er tændt.

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

* Οι συντάκτες αυτής γρήγοης ανάγνωσης για αυτό το προϊόν είναι λιγότερες από 16 ώρες. Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για περισσότερες από 16 ώρες την ημέρα, η εντύπση μπορεί να καταστεί αβύρη.

* Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν. Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτιστοίησης της απόδοσης.

* Πραγματισμένα τηλέφω το εγχειρίδιο χρήσης από τον παρακάτω ιστότοπο της Samsung για περισσότερες λεπτομέρειες. Αντρεψέτε στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα.

Έλεγχος των μερών

(1) Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (2) Κάρτα ενυπόθησης (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (3) Οδηγός καύσιων (4) Αποθήκη Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (5) Καλώδιο ρεύματος (6) Μπαταρίες (AAA x 2) (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (7) Τηλεχειριστήριο (8) Προσαρμογέας RS232C

Επικουσώνετε με το κατάρτημα από όπου αγοράσατε το προϊόν εάν λείπουν κάποια μέρη. Το εξάρτημα ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με το μοντέλο ή τη γεωγραφική περιοχή.

Εξάρτηματα

- Απομακρυνόμενα αυθηγητήρια Πατήστε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο προς την κατεύθυνση του αυθηγητήρα στο μπροστινό μέρος του προϊόντος για να ενεργοποιήσετε την αντίστροφη λειτουργία.
- * Χρήση άλλων συσκευών προβολής στον ίδιο χώρο με το τηλεχειριστήριο του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τον ακούσιο έλεγχο των άλλων συσκευών προβολής.
- Κουμπί επιλογής
- Ενδεκτική λυχνία λειτουργίας
- Κουμπί λειτουργίας

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το προϊόν.

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Προβλήματα	Λύσεις
Η οθόνη εξακολουθεί να απενεργοποιείται και να απενεργοποιείται.	Ελέγξτε εάν το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στο προϊόν και στον υπολογιστή.
Εμφανίζεται το μήνυμα Χωρίς σήμα στην οθόνη.	Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συνδεθεί σωστά με καλώδιο. Ελέγξτε ότι η συσκευή πήγνη που έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.

Προδιαγραφές του kit στερέωσης σε τοίχο

● Όνομα μοντέλου / ● Προδιαγραφές οπής βίδας VESA (Α * Β) σε χιλιοστά / ● C / ● Τυπική βίδα / ● Ποσότητα / ● Βάση στερίξης σε τοίχο / ● Προϊόν

* Για να συνδεστεί ένα καλώδιο LAN, χρησιμοποιήστε καλώδιο CAT 7 (*τύπος STP) για τη σύνδεση. (100/10 Mbps)

- Αυτό το προϊόν εμπίπτει στην κατηγορία προϊόντων κλάσης Α. Σε οικιακές συνθήκες αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοενοχλήσεις, και, σε αυτήν την περίπτωση, ο χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει πρόσθετα μέτρα. (Υποστηρίζουμε μοντέλο: QB85C, QB85C-N)
- Αυτό η συσκευή είναι μια ψηφιακή συσκευή τζέιτς Β. (Υποστηρίζουμε μοντέλα: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)
- * Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Samsung.

Română

Ghid de configurare rapidă

- * Se recomandă ca acest produs să fie utilizat mai puțin de 16 ore pe zi. Dacă produsul este utilizat mai mult de 16 ore pe zi, puteţi pierde garanţia.
- * Culoarea şi aspectul pot fi diferite în funcţie de produs, iar conţinutul manualului se poate schimba, fără notificare prealabilă, pentru a îmbunătăţi performanţa.
- * Descărcaţi manualul de utilizare de pe următorul site web Samsung pentru mai multe detalii. Consultaţi descrierile de la pagina anterioară.

Verificarea componentelor

(1) Ghid de configurare rapidă (2) Certificat de garanţie (Nu este disponibil în unele ţări) (3) Ghid de reglementare (4) Descrieri de echipamente electrice şi electronice (5) Cablu de alimentare (6) Baterii (AAA x 2) (Nu este disponibil în unele ţări) (7) Telecomanda (8) Adaptator RS232C

În cazul în care lipseşte componenta, contactaţi furnizorul de la care aţi achiziţionat produsul. Este posibil ca componenta să nu fie acceptat, în funcţie de model şi de zona geografică.

Piese

- Senzor de telecomandă Apăsăţi un buton de pe telecomandă îndreptând-o către senzorul din faţa produsului pentru a utiliza funcţia de conectare.
- * Utilizarea altor dispozitive de afişare în acelaşi spaţiu cu cel în care se afişă telecomanda acestui produs poate provoca contact accidental al celorlalte dispozitive de afişare.
- Tastă panoului
- Indicator de alimentare
- Buton de alimentare

Porneşte sau opreşte produsul.

Ghid de depanare

Probleme	Soluţii
Ecranul se stinge şi se aprinde continuu.	Verificaţi dacă cablul dintre produs şi PC este conectat corect.
No Signal este afişat pe ecran.	Verificaţi dacă produsul este conectat corect cu un cablu. Verificaţi dacă dispozitivul vursă conectat la produs este pornit.

Specificaţiile kitului de montare pe perete

- Nume model / ● Specificaţiile găurilor de şurub VESA (Α * Β) în milimetri / ● C / ● Şurub standard / ● Cantitate / ● Suport de montare pe perete / ● Produs
- * Pentru a conecta un cablu LAN, utilizaţi un cablu CAT 7 (tip *STP). (100/10 Mbps)
- * Acesta este un produs de clasă Α. Într-un mediu domestic, acest produs poate cauza interferenţe radio, caz în care poate fi necesar ca utilizatorul să ia măsurile adecvate. (Model acceptat: QB85C, QB85C-N)
- * Acest echipament este un aparat digital din clasa Β. (Modele acceptate: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)
- * Pentru specificaţii detaliate despre dispozitiv, vizitaţi site-ul web Samsung.

Magyar

Gyors telepítési útmutató

- * A termék javasolt napi használati ideje legfeljebb 16 óra. A termék napi 16 óránál nagyobb igénybevétele esetén a garancia érvényét veszti.
- * A termék színe és megjelenése a típusától függően eltérhet, és a kézikönyv tartalma a teljesítmény javítása érdekében előzetes értesítés nélkül módosulhat.
- * További információért töltse le a felhasználói kézikönyvet az alábbi Samsung weboldáról. Lásd a leírásokat az előző oldalon.

Az alkatrészek megjelölések ellenőrzése

(1) Gyors telepítési útmutató (2) Garanciakártya (Nem mindenhol érhető el) (3) Szabványozó útmutató (4) Elektromos és elektronikus berendezések hulladécai (5) Tápkábel (6) Elemek (AAA x 2) (Nem mindenhol érhető el) (7) Távirányító (8) RS232C adapter

Ha bármelyik alkatrészt hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz. A komponensek csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

Részek

- A távirányító érzékelője Nyomjon meg egy gombot a távirányítón, miközben a készülék előlapi levő érzékelőre mutat, a megjelölt funkció elvégzéséhez. * Ha más kijelzőszöveket is használ a készülék távirányítója!val azonos helyiségekben, előfordulhat, hogy a távirányító azok működését is befolyásolja.
- Panel gomb
- Tápfeszültségjelző
- Bekapcsoló gomb
- A készülék be- és kikapcsolása.

Hibaelhárítási útmutató

Problémák	Megoldások
A képernyő felváltva be- és kikapcsol.	Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülék és a PC között.
A képernyőn a Nincs jel üzenet látható.	Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van csatlakoztatva a kábelrel. Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készülékhez csatlakoztatott felsőrészek.

Fali konzolkészlet jellemzői

● Típusnév / ● VESA csavarok jellemzők (Α * Β) milliméterekben / ● C / ● Szabványos csavar / ● Mennyiség / ● Fali tartókeret / ● Termék

* LAN-kábel csatlakoztatásához CAT 7 (*STP típusú) kábelt használjon. (100/10 Mbps)

- Ez egy A osztályú készülék. Lakossági környezetben a készülék működéséből eredő elektromos és elektronikus interferenciát okozhat, ez esetben szükség lehet a felhasználó által tett megfelelő intézkedésekre. (Támogatott modellek: QB85C, QB85C-N)
- A készülék a B osztályba tartozó digitális készülék. (Támogatott modellek: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)
- * Az eszközök részletes műszaki adatait látogasson el a Samsung honlapjára.

Srpski

Vodič za brzo postavljanje

- * Preporučuje se da dnevna upotreba ovog proizvoda bude kraća od 16 časova. Ako se proizvod koristi duže od 16 časova dnevno, postoji se garancija.
- * Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda, a sadržaj u ovom priručniku podleže promenama bez prethodnog obaveštenja, radi poboljšanja performansi.
- * Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete da preuzmete sa sledeće internet stranice kompanije Samsung. Pogledajte opise na prethodnoj stranici.

Provera komponenti

(1) Vodič za brzo postavljanje (2) Garancijska kartica (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Vodič kroz propise (4) Isporišćena električna i elektronska oprema (5) Kabl za napajanje (6) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (7) Daljinski upravljač (8) RS232C adapter

În cazul în care lipseşte componenta, contactaţi furnizorul de la care aţi achiziţionat produsul. Este posibil ca componenta să nu fie acceptat, în funcţie de model şi de zona geografică.

Delovi

- Senzor daljinskog upravljača Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču tako što ćete ga usmeriti prema senzoru na prednjoj strani proizvoda da biste izveli odgovarajuću funkciju.
- * Korišćenje nekog drugog uređaja za prikaz u oblasti u kojoj se koristi daljinski upravljač za ovaj proizvod može da ometa upravljanje drugim uređajima za prikaz.
- Taster panela
- Indikator napajanja
- Dugme za napajanje

Uključivanje/isključivanje proizvoda.

Vodič za rešavanje problema

Problemi	Rešenja
Ekran se neprestano uključuje i isključuje.	Proverite da li je kabl između proizvoda i računara ispravno povezan.
Na ekranu će se prikazati poruka No Signal .	Proverite da li je kabl pravilno priključen u uređaj. Proverite da li je uključen izvorni uređaj koji je povezan sa proizvodom.

Specificacije kompleta za montažu na zid

- Naziv modela / ● Specificacije za otvor za VESA zavrtanje (Α * Β) u milimetrima / ● C / ● Standardni zavrtanj / ● Količina / ● Zidni nosač / ● Proizvoda
- * Da biste povezali LAN kabl, koristite kabl za povezivanje CAT 7 (*STP tip). (100/10 Mbps)
- * Ovo je proizvod klase Α. U kućnom okruženju ovaj proizvod može stvoriti radio-smetnje u kom slučaju će korisnik možda morati da preduzme odgovarajuće mere. (Podržani model: QB85C, QB85C-N)
- Ovaj uređaj je digitalni aparat klase Β. (Podržani modeli: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)
- * Detaljne specifikacije uređaja potražite na web-lokaciji kompanije Samsung.

Italiano

Guida di installazione rapida

* L'utilizzo giornaliero massimo consigliato per questo prodotto è di 16 ore. Se il prodotto viene utilizzato per più di 16 ore al giorno, la garanzia potrebbe essere invalidata.

- * Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre i contenuti del manuale sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.
- * Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il manuale utente dal seguente sito Web di Samsung.

Verifica dei componenti

(1) Guida di installazione rapida (2) Garanzia (Non disponibile in alcuni paesi) (3) Guida alle normative vigenti (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - WEEE/RAEO) (5) Cavo di alimentazione (6) Batterie (AAA x 2) (Non disponibile in alcuni paesi) (7) Telecomando (8) Adattatore RS232C

Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Componenti potrebbe non essere supportata in base a modello o area geografica.

Parti

- Sensore remoto Per eseguire una funzione, premere il pulsante corrispondente sul telecomando puntando quest'ultimo in direzione del sensore sulla parte frontale del prodotto.
- * Se nel raggio d'azione del telecomando del prodotto sono presenti altri dispositivi di visualizzazione, è possibile che questi vengano azionati inavvertitamente.
- Tasto del pannello
- Indicatore di alimentazione
- Pulsante di accensione

Consente di accendere o spegnere il prodotto.

Guida alla risoluzione dei problemi

Problemi	Soluzioni
Lo schermo si accende e si spegne.	Verificare che il cavo che connette il prodotto al PC sia collegato correttamente.
Sullo schermo viene visualizzato Nessun segnale .	Verificare che il dispositivo sorgente collegato al prodotto sia acceso.

Specifiche del kit di montaggio a parete

● Nome modello / ● Specifiche alloggiamento vitei VESA (Α * Β) in millimetri / ● C / ● Vite standard / ● Quantità / ● Staffa per il montaggio a parete / ● Prodotto

* Per collegare un cavo LAN, utilizzare un cavo CAT 7 (*tipo STP) per il collegamento. (100/10 Mbps)

- Ez egy A osztályú készülék. Lakossági környezetben a készülék működéséből eredő elektromos és elektronikus interferenciát okozhat, ez esetben szükség lehet a felhasználó által tett megfelelő intézkedésekre. (Támogatott modellek: QB85C, QB85C-N)
- A készülék a B osztályba tartozó digitális készülék. (Támogatott modellek: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)
- * Az eszközök részletes műszaki adatait látogasson el a Samsung honlapjára.

* Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web Samsung.

Slovenčina

Priručnik za brzo postavljanje

- * Odporučana doba používania tohto výrobku je menej ako 16 hodín denne. Ak sa výrobok používa dlhšie ako 16 hodín denne, môže dôjsť k strate platnosti záruky.
- * Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho výrobku o obsah priručný podľa zmena bez predchádzajúceho upozornenia v záujme zvýšovania výkonu.
- * Ďalšie podrobnosti nájdete v používateľskej príručke, ktorú môžete prevziať z nasledujúcej webovej lokality spoločnosti Samsung. Pozrite si opisy na predchádzajúcej strane.

Kontrola komponentov

(1) Priručka rýchlym nastavením (2) Záručný list (V niektorých lokalitách nie je k dispozícii) (3) Priručka s uvedením predpisov (4) Odpad z elektrických a elektronických zariadení (5) Napájací kábel (6) Baterie (AAA x 2) (V niektorých lokalitách nie je k dispozícii) (7) Diaľkové ovládanie (8) Adaptér RS232C

Ak chýbajú niektoré komponenty, kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt kúpili. Komponente za nekatere modele in v določenih geografskih območjih morda ni podprt.

Diely

- Snímač diaľkového ovládania Namierením diaľkového ovládania na snímač na prednej strane výrobku a stlačením tlačidla vykonáte zodpovedajúcu funkciu.
- * Používanie iných zobrazovacích zariadení v rovnakej oblasti, ako diaľkové ovládanie tohto produktu, môže spôsobiť neúmyselné ovládanie týchto iných zobrazovacích zariadení.
- Klaves na paneli
- Indikator napajanja
- Vypínač

Zapina alebo vypina výrobok.

Spreviedaca riešením problémov

Problémy	Riešenia
Obrazovka sa neustále zapína a vypína.	Skontrolujte, či je kábel medzi produktom a počítačom správne pripojený.
Na zaslonu se prikaže sporočilo No Signal .	Skontrolujte, či je produkt správne pripojený pomocou kábla. Preverite, ali je vhodna naprava, ki je povezana z izdelkom, vklapljena.
	Skontrolujte, či je zdrojovc zariadenje pripojenč k produktu zapnutč.

Špecifikácie súpravy držiaka na stenu

- Názov modelu / ● Specifikácie pre otvory skrutiek podľa normy VESA (Α * Β) u milimetroch / ● C / ● Standardná skrutka / ● Množstvo / ● Konzola držiaka na stenu / ● Výrobok
- * Ak chcete pripojiť LAN kábel, použite kábel CAT 7 (*typ STP). (100/10 Mb/s)
- * Toto je produkt triedy Α. V domácom prostredí môže tento produkt spôsobovať rádiové rušenie, pričom v takom prípade môže byť zo strany používateľa nutné prijať vhodné opatrenia. (Podporovaný model: QB85C, QB85C-N)
- Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy Β. (Podporované modely: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)
- * Podrobné technické údaje zariadenia nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Latviešu

Ātrās uzstādīšanas pamācība

* Ieteicamais iestrādājuma lietošanas ilgums ir 16 stundas dienā. Ja iestrādājums tiek lietots ilgāk par 16 stundām dienā, var tikt anulēta garantija.

* Atkarībā no iestrādājuma tā krāsa un izskats var atšķirties, un veikspējas uzlabošanas nolūkos rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.

* Lai iegūtu papildinformāciju, lūpaplēdābējiet lietotāja rokasgrāmatu no tālāk norādītās Samsung tīmekļa vietnes. Skatiet aprakstus iepriekšējā lappusē.

Sastāvdaļu pārbaude

(1) Ātrās uzstādīšanas pamācība (2) Garantijas karte (nav pieejams dažās atrašanās vietās) (3) Normatīvā dokumentācija (4) Nolietaus elektriskās un elektroniskās ierīces (5) Strāvas vads (6) Baterijas (AAA x 2) (Nepieinama kai kuriose vietovēs) (7) Tālvadības pults (8) RS232C adapteris

Ja kāda no iestrādājuma sastāvdaļām trūkst, sazinieties ar tā pārdevēju. Sastāvdaļas var netikt atbaltstīta atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskā apgabala.

Detāļas

- Tālvadības pults sensors Lai veiktu atbilstošu funkciju, nospiediet tālvadības pults pogu, pāvēršot pulti iestrādājuma priekšpusē esošā sensora virzienā.
- * Citu displeja ierīču izmantošana vienā telpā ar šī iestrādājuma tālvadības pulti var izraisīt netīšu pārējo displeja ierīču vadbu.
- Panela taustiņš
- Strāvas padeves indikators
- Ieslēgšanas/izslēgšanas poga Ieslēdz vai izslēdz iestrādājumu.

Problēmu novēršanas rokasgrāmata

Problēmas	Risinājumi
Ekrāns nepārtraukti ieslēdzas un izslēdzas.	Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp iestrādājumu un datoru.
Ekrānā tiek parādīts paziņojums No Signal .	Pārbaudiet, vai iestrādājumam pareizi prijungtas kabeļis. Pārbaudiet, vai iestrādājumam pievienotā avota ierīce ir ieslēgta.

Sienas montāžas komplekta specifikācijas

● Modeļa nosaukums / ● VESA skurviņu caurumu izmēri (Α*Β) milimetros / ● C / ● Standartinis varžtas / ● Kieķis / ● Montavimo pri sienos laikiklis / ● Gaminys

* Lai pievienotu LAN kabeli, izmantojiet CAT 7 (*STP veids) kabeli savienojumam. (100/10 Mbps)

- * Šis ir A klases gaminys. Būltinėje aplinkoje šis gaminys gali sukelti radio dažnių trukdžius, todėl naudojant šią teksti imtis atitinkamų priemonių. (Palaiķomas modelis: QB85C, QB85C-N)
- Šis įreikis ir B klases digitālės ierice. (Atbaltstītie modelj: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)
- * Lai užziūnūt detalizētas īerices specifikācijas, apmeklējiet Samsung tīmekļa vietni.

Slovenčina

Navodila za hitro namestitev

- * Priporočamo, da ta izdelek uporabljate manj kot 16 ur na dan. Če izdelek uporabljate več kot 16 ur na dan, garancija morda ne bo veljala.
- * Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, vsebina priručnika pa se lahko spremeni brez predhodnega obvestila z namenom izboljšanje učinkovitosti delovanja.
- * Za nadaljnje informacije prenesite uporabniški priručnik s tega s spletnega mesta Samsung. Ogledajte si opise na prejšnji strani.

Pregled komponent

(1) Navodila za hitro namestitev (2) Garancijska kartica (ni na voljo povsod) (3) Pravna navodila (4) Odpadna električna in elektronska oprema (5) Napajalni kabl (6) Baterije (AAA x 2) (ni na voljo povsod) (7) Daljinski upravljalnik (8) Adapter RS232C Če katere koli komponente manjkajo, se obrnite na ponudnika, pri katerem ste izdelek kupili. Komponente za nekatere modele in v določenih geografskih območjih morda ni podprt.

Deli

- Daljinski senzor Usmerite daljinski upravljalnik v tipalo na sprednji strani izdelka in pritisnite gumb, da izvedete ustrezno funkcijo.
- * Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru, kot je daljinski upravljalnik tega izdelka, lahko povzroči nenamerno upravljanje drugih prikazovalnih naprav.
- Tipka na plošči
- Indikator napajanja
- Gumb za vklop

Vklop ali izklop izdelka.

Navodila za odpravljanje težav

Težave	Rešitve
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.	Preverite, ali je kabl, ki povezuje izdelek in računalnik, pravilno prikljopen.
Na zaslonu se prikaže sporočilo No Signal .	Preverite, ali je vhodna naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena. Preverite, ali je izdelek pravilno povezan s kablom.
	Skontrolujte, če je zdrojovc zariadenje pripojenč k produktu zapnutč.

Specifikacije kompleta za pritrditev na steno

● Ime modela / ● Luknje za vijake po standardu VESA (Α * Β) u milimetrim / ● C / ● Običajni vijak / ● Količina / ● Stenski nosilac / ● Izdelek

* Da bi povezali kabel LAN, za povezavo uporabite kabel CAT 7 (*STP). (100/10 Mb/s)

- * Šis je proizvod klase Α. U domaćem okoliju lahko ta izdelek povzroča radijske smetnje. V tem primeru bo uporabnik morda moral ustrezno ukrepati. (Podprti model: QB85C, QB85C-N)
- Naprava je digitalni aparat razreda Β. (Podprti modelj: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)
- * Podrobnije tehničke podatke o napravi lahko najdete na spletnem mestu podjetja Samsung.

Lietuvių kalba

Greitos sąrankos vadovas

- * Šį gaminį rekomenduojame naudoti mažiau nei 16 val. per dieną. Jei gaminyb naudojamas ilgiau nei 16 val. per dieną, galima netekti teisės į garantiją.
- * Atsižvelgiant į gaminį, spalva ir išvaizda gali skirtis, o siekiant pagerinti kokybę šio vadovo turinys gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo.
- * Jei reikia išsamesnės informacijos, iš „Samsung“ svetainės atsiųskite naudotojų vadovą.
- * Žr. ankstesniame puslapyje pateikiamus aprašymus.

Sudėdamų dalių tikrinimas

(1) Greitos sąrankos vadovas (2) Garantijos kortelė (Nepieinama kai kuriose vietovėse) (3) Nustatymų vadovas (4) Elektros ir elektronikos įrangos atliekos (5) Maitinimo laidas (6) Baterijos (AAA x 2) (Nepieinama kai kuriose vietovėse) (7) Nuotolinio valdymo pultas (8) RS232C adapteris

Jeigu

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Samsung, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-displej-50-va-professional-smart-signage-lh50qbcebgcxen-akcija-cena/>