SONY

Wireless Noise Cancelling Stereo Headset

Przewodnik
Felhasználói útmutató
Příručka pro uživatele
Referenčná príručka

Информация за продукта
Ghid de referință
Referentni priročnik

Referenční vodič
Referentni vodič
Обчислювальний

https://rd1.sony.net/help/mdr/linkbuds/h_zz/

LinkBuds S

Model: YY2950

Made for iPhone / iPod

DIGITAL NR

Polski

Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów

Model: YY2950

Produktu nie wolno umieszczać w zamkniętej przestrzeni, takiej jak biblioteczka czy zabudowana szafka.

Nie należy wystawiać baterii (akumulatorów lub zainstalowanych baterii) na działanie nadmiernego ciepła, np. promieni słonecznych, ognia itp. przez dłuższy czas.

Nie wystawiać baterii na działanie skrajnie niskiego temperatur, które mogą doprowadzić do ich uszkodzenia i zmniejszenia ich pojemności temperatury.

Produktu nie demontować, otwierać ani niszczyć ogniwa wtórnych i akumulatorów.

W przypadku wycieku z ogniwa nie wolno dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeśli doszło do takiego zdarzenia, przemyć miejsca kontaktu dużą ilością wody i skontaktować się lekarzem.

Ogniwa nie należy nakładać ponownie naładować przed użyciem. Należy zawsze zapoznać się z instrukcjami podanymi w instrukcji obsługi produktu w celu uzyskania właściwych instrukcji dotyczących ładowania.

Po dłuższym okresie przechowywania może okazać się konieczne przeprowadzenie naładowania i naładowanie ogniwa lub akumulatorów w celu uzyskania maksymalnej wydajności.

Usuwać w odpowiedni sposób.

Powiadomienie dla klientów: następujące informacje dotyczą wyłącznie produktów sprzedawanych w krajach stosujących dyrektywę UE.

Produkt ten został wyprodukowany przez lub na rzecz firmy Sony Corporation.

Importer w UE: Sony Europe B.V.

Zgodnością dla importera w UE i zagadnienia dotyczące zgodności produktu w Europie należy kierować do autoryzowanego przedstawiciela producenta, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Sony Corporation niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://compliance.sony.eu

Usuwanie zużytych baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (obowiązujące w krajach Unii Europejskiej i pozostałych krajach mających własne systemy zbiórki)

Ten symbol umieszczony na produkcie, bateriach lub na opakowaniu oznacza, że ani produkt, ani bateria nie mogą być traktowane jako odpad komunalny. W przypadku niektórych rodzajów baterii ten może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbol chemiczny (Pb) oznaczał się jeśli dodatkowo oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,004% ołowiu. Odpowiednie usunięcie zużytego sprzętu i zużytych baterii zapobiega potencjalnym ujemnym skutkom środowiska i zdrowia ludzi, do których mogłoby dojść w przypadku niewłaściwego postępowania się z tymi odpadami. Recykling materiałów umożliwia chronić zasoby naturalne. W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do wbudowanej baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zostaną poddane właściwej obróbce, należy zużyte produkty do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu. W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu dotyczącym bezpiecznego wyjmowania baterii z produktu. Zużyta bateria należy dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu lub baterii, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się usuwaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiono produkt lub baterię.

Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami określonymi w przepisach dotyczących promieniowania elektromagnetycznego w przypadku użycia kabla połączeniowego o długości nz 3 m.

Wysoki poziom głośności może niekorzystnie wpływać na słuch.

Nie używać urządzenia podczas chodzenia, korzystania z pojazdów lub czynności wymagających uwagi.

Przedostanie się wody lub ciał obcych do wnętrza urządzenia grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym. Jeśli do urządzenia przedostanie się woda lub ciało obcy, należy natychmiast przerwać jego używanie i skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży produktu firmy Sony.

Nie używać urządzenia w miejscach, gdzie jest zabronione.

Nigdy nie wkładaj wtyczki USB, gdy urządzenie lub kabel ładujący są mokre. Włożenie wtyczki USB, gdy urządzenie lub kabel ładujący są mokre, może doprowadzić do zwarcia z powodu obecności ciecz (woda wodociągowa, woda morska, napoje itd.) lub ciała obcego w urządzeniu lub kablu ładującym, a także spowodować nadmierne wydzielanie ciepła lub doprowadzić do wadliwego działania.

Ten produkt (wraz z osprzętem) wypoczaiony jest w magnes(y) magnać(-y) zakłócać pracę rozruszników serca, programowalnych zastawek przetokowych do odprowadzania płynu mózgowo-rdzeniowego lub medycznych. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu osób, które korzystają ze wspomnianych urządzeń medycznych. Jeżeli stosowane są wspomniane urządzenia medyczne, przed przystąpieniem do użytkowania tego produktu należy uzyskać porady lekarskie.

Ten produkt (wraz z osprzętem) wyposażony jest w magnes(y). Pokrewne magnesy (-ów) grozi powszechnym obszarnieniu, na przykład zadławieniem się dziecka. Jeśli zjadłeś/aś pokrewne magnesy (lub magnesy) należy natychmiast zasięgnąć porady lekarzy. Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci lub zwierząt.

Ogrzewanie lub nadmierne ciepło może uszkodzić przez użycie. Należy zawsze zapoznać się z instrukcjami podanymi w instrukcji obsługi produktu w celu uzyskania właściwych instrukcji dotyczących ogrzewania.

Po dłuższym okresie przechowywania może okazać się konieczne przeprowadzenie naładowania i naładowanie ogniwa lub akumulatorów w celu uzyskania maksymalnej wydajności.

Usuwać w odpowiedni sposób.

Wodoodporność urządzenia

- Ilość z łączącą bezpieczna nie jest wodoodporna.
- Jeśli urządzenie nie jest używane prawidłowo, woda może się dostać do urządzenia, powodując pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uraz.
- Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i używać produktu prawidłowo.

Aby zachować wodoodporność

- Należy dokładnie przestrzegać poniższych ostrzeżeń, ponieważ w przeciwnym prawdłowe użytkowanie urządzenia.
- Nie należy kłaczyć, silnych strumieni wody na otwory, przez które jest emitowany dźwięk.
- Nie należy uszczelniać otworów, aby uniknąć uszczelnienia.
- Nie należy przechowywać w zimnym otoczeniu urządzenia z obecną na nim wodą, gdyż woda może zamarzać. Przy zajściu uszkodzeniom, należy zetrzeć wodę po zakończeniu użytkowania.
- Nie należy umieszczać urządzenia w wodzie ani używać go w większych ilościach, takich jak łazienka.
- Nie należy uszczelniać urządzenia ani narażać go na wstrząsy mechaniczne. Grozi to odłączeniem wodoodporności, czego wynikiem będzie zmniejszenie wodoodporności.

Łączność BLUETOOTH®

- Emitowane przez urządzenie Bluetooth mikrofale mogą zakłócać pracę pobliskich urządzeń medycznych. Należy wyłączyć niniejsze urządzenie i inne urządzenia Bluetooth w następujących miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:
  - w szpitalach, w pobliżu miejsc uprzywilejowanych w pociągach, w pobliżu urządzeń medycznych, w gaz łatwopalny, w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów pożarowych.

Ładowanie urządzenia

- Należy używać dołączonego Przewód USB Type-C.

Uwagi dotyczące korzystania z urządzenia

- Po zakończeniu używania należy powoli zdjąć słuchawki.
- Ponieważ wbudowane słuchawkowe zapewniają dokładne uszczelnienie w uszach, można przyczaiać się lub zdjąć szybkie wejście spowodować uszkodzenie błony bębenkowej. Podczas noszenia wkładek słuchawkowe membrana głośnika może powodować kłikanie. Nie oznacza to wadliwego działania.

Inne uwagi

- Jeśli podczas korzystania z urządzenia odczuwalny jest dyskomfort, należy natychmiast przerwać jego używanie.
- W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z opisywanym urządzeniem, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, należy zwrócić się do najbliższego sprzedawcy firmy Sony.

Pokazane wyżej z numerem seryjnym

- spód etui z funkcją ładowania

Dane techniczne

Zestaw słuchawkowy

Źródło zasilania:
3.85 V prądu stałego: wbudowany akumulator litowo-jonowy
5 V prądu stałego: w przypadku ładowania przez USB

Temperatura otoczenia:
Od 0 °C do 40 °C

Znamionowy pobór mocy:
1 W (Zestaw słuchawkowy), 3 W (Etui z funkcją ładowania)

Masa:
Ok. 4 g + 2 (Zestaw słuchawkowy (w tym wkładki słuchawkowe [M]))
Ok. 35 g (Etui z funkcją ładowania)

Zawartość zestawu:
Bezprzewodowy zestaw nagłowny stereo z funkcją tłumienia szumów (1)
Przewód USB Type-C® (USB-A na USB-C®) (ok. 20 cm) (1)
Hybrydowe silikonowo-gumowe wkładki słuchawkowe [SS (2), S (2), M (2), LL (2)]
Etui z funkcją ładowania (1)

Magyar

Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset

Modell: YY2950

A terméket ne használja szűk zárt térben, például könyvszekrényben vagy beépített szekrényben.

Az elemeket/akkumulátorokat (akkumulátorral, beszerelt akkumulátorral) nem szabad tartósan túlzott hőhatásnak, például napsütésnek, tűznek, stb.-nek kitenni.

Ne tegye ki a telepeket szélsőségesen alacsony hőmérsékletű hőhatásnak, amelyek túlmelegedést és hőmegfutást okozhatnak.

Ne szedje szét, nyissa fel és ne aprítsa szét az újratölthető gombelemeket vagy akkumulátorokat.

Az ujratöltheti gombelemeket és telepeket használat előtt fel kell tölteni. Mindig tartsa be a gyártó utasításaiban vagy a termék kézikönyvében található vonatkozó tölteti utasításokat.

Hosszabb ideig történő tárolás után a maximális teljesítmény eléréséhez szükséges lehet egy vagy a gombelemek vagy telepek többszöri feltöltése és kisütése.

Ártalmatlanítsa megfelelően.

Megjegyzés a felhasználók számára: a következő tájékoztatás az EU irányvonalait alkalmazó szabályozás alá tartozó termékekre vonatkozik.

Ezt a terméket a Sony Corporation vagy megbízottja gyártotta.

EU importőr: Sony Europe B.V.

Az EU importőrnél vagy az Európai termékfelelősséggel kapcsolatos kérdéseket a gyártó képviselőjénél kell feltenni, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

A Sony Corporation igazolja, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: https://compliance.sony.eu

Felesleges vát elemek/akkumulátorok, elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása. (Használatban lévő az Unió és egyéb országok szelektív hulladékgyűjtési rendszerben)

Ez az elemen/akkumulátoron, a készüléken vagy annak csomagolásán található szimbólum jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Egyes elemek/akkumulátorok, vagy azok csomagolásán ez a szimbólum kémiai szimbólummal jelenhet meg. Az ólomtartalmú elemek/akkumulátorok 0,004% nál többi ólomtartalmat. Az elhasznált elemek/akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása segít megelőzni az elemek/akkumulátorok és egyéb hulladékok szennyezőhatásait, amely befolyásolhatja az ökológiai egyensúlyt és az emberek egészségét és az emberek egészségét. A nyersanyagok újrafelhasználása segít a természeti erőforrások megőrzésében. Az olyan berendezéseknek akalmazott elemeket/akkumulátorokat, ahol biztonsági, üzemeltési, illetve adatok megőrzése érdekében elengedhetetlen az ennek biztosítása folyamatosságának biztosítása, csak az arra felkészült szervo szervizállomás szakszerű akkumulátor cseréjét, hogy biztosítható legyen az akkumulátor, illetve az elem megfelelő kezelése, a termék elhasználódásakor szükséges el azt egy arra kijelölt elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő helyre. Minden más elem/akkumulátor esetén, kérjük, tanulmányozza a termékhez mellékelt útmutatót az elemek/akkumulátor a készülékből történő biztonságos eltávolításának megfelelő módjaival kapcsolatban. Az elemek/akkumulátorok a használt elemek gyűjtőhelyén adja le. A termék és az elemek/akkumulátorok újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helybeli illetékes hivatalhoz, a helyi hulladékgyűjtő szolgálathoz, vagy az az üzlethez, amelyben a terméket vásárolta.

Ez az egység az elvégzett vizsgálatok szerint megfelel az szóló korlátozásoknak az elektromágneses rendelkezésekhez, ha 3 m-nél rövidebb hosszú kábelt csatlakoztatják.

A hangy hanger? károsíthatja az hallását.

Ne használja az egységet gyaloglás, autóvezetés vagy veszélyes jellegű munka közben. Ha mégis úgy teszi, a használata kockázatossá válhat.

Csak úgy használja vezetékes helyeken, hogy kisben a környezeti hangokat is halljа.

Az egységbe kerülő víz vagy idegen tárgy tűzet vagy áramütést okozhat. Ha víz vagy idegen tárgy kerül az egységbe, azonnal hagyja abba használatát és forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz. Korlátozott, legyen óvatos a következő esetekben.

- Az egység megfelelő vagy folyadék kizelésen vali használatakor.
- Ne ejtse bele a készüléket mosogatóba vagy más, vízzel telt edénybe.
- Az egység szőben, hóban vagy nedves helyen vali használatakor

Az egységhez csatlakozó mobiltelefon vagy más vezeték nélküli eszköz emiatt kellett az elektromágneses várható hatásokról részletek a vezeték nélküli eszköz felhasználó kézikönyvében szólnunk.

A fülburgolyének nem megfelelő rögzítés esetén leválhatnak és a fülben maradhatnak hallgatói kötben. Használat előtt ellenőrizze a fülburgolyének megfelelő rögzítését.

Soha ne dugja be az USB-csatlakozót, ha az egység vagy a tölthöldel nedves. Ha az USB dugaszt az egység vagy a tölthöldel nedves alapzatban dugaszolja be, az egységen vagy tölthözeztelen kivi folyadék (csapvíz, tengervíz, üdítőital stb.) vagy idegen anyag zárlatot és ezzel felmelegedést vagy meghibásodást okozhat.

A készülék (beleértve a kiegészítőt) mágnest vagy mágneseket tartalmaz, amelyek zavart okozhatnak a szívritmus-szabályozók, a programozható hydrocephalus szintezőszelep és egyéb orvosi eszközök működésében. A készülékek szomszédsága ilyen orvosi eszközöket használó személy közelébe. Ha ilyen orvosi eszközöket is használsz ebben kérje ki kezelőorvosa tanácsát.

Kompatibilis iPhone/iPod típusok

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generáció), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (7. generáció), iPod touch (6. generáció) (2022 februárjától)

Kereskedelmi védjegyek

- Az Apple, az iPhone, az iPod és az iPod touch az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, a Sony Group Corporation és leányvállalatai ezeket minden szerződés nélkül felhasználják. Egyéb szerzői jogok és az egyéb szerzői jogok az USB Type-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.
- Az ebben a szerzői védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok vagyonja. Minden más termék és szolgáltatás neve a saját tulajdonosaik.

Információk a készülék csepp&szigaság kapcsolatban

- A tölthöz ne merítsen vízbe.
- A készülék nem megfelelő használata esetén víz kerülhet a belsőébe, és ez tűzt, áramütést vagy meghibásodást okozhat.
Vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket, és használja megfelelően a készüléket.

A csepp&szigaság fenntartása

Az egység megfelelő szigaságbiztosítása biztosítása érdekében vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket.

- Ne frócskázjon vízet közvetlenül a hangszórónak kibocsátó nyílásba.
- Ne ejtse a készüléket vízbe, és ne használja víz alatt.
- A vizes készüléket ne hagyjá hideg környezetben, mert az megfagyhat. A meghibásodás elkerülése érdekében törölje le a vizet a szárítás szüksége esetén.
Ne helyezze vízbe az egységet, illetve ne használja párás helyen, például fürdőszobában.
- Ne ejtse le az egységet, illetve ne tegye ki rázódásnak. Elkerülési esetben a készülék deformálódhat vagy a szigaságtalanná válhat.

Az egység tölése

- Mindenképpen a mellékelt USB Type-C® kábelt használja.

Az egység vezetékes kapcsolatos megjegyzések

- A hazzáadott kábel kizárólag az egyéb termékek fejhallgatók.
- A fülburgolyének szerosan zárnak a fülekénél, ezért ha túlzott erővel nyomja a fülébe, vagy hirtelen vesz le ő del, akár a dobhártyára sérülését okozhatja. Előfordulhat, hogy a fülburgolyének viselésekor a hangszóró membránja kattogó hangot ad. Ez a nem utal meghibásodásra.

Egyéb megjegyzések

- Ha rosszul érzi magát az egység használata közben, azonnal szüntesse be a használatát.
- Ha bármilyen, ebben a kézikönyvben nem szereplő kérdése vagy problémája merülne fel a készülékkel kapcsolatban, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.

A sorozatszámszínek helye

- a töltőtok alja

Műszaki adatok

Headset

Tápellátás:
DC 3.85 V: Beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátor
5 V: USB-n keresztül a tölthető termékhez

Üzemi hőmérséklet:
0 °C – 40 °C

Névleges teljesítményfelvétel:
1 W (Headset), 3 W (Töltőtok)

Tömeg:
Kb. 4 g + 2 (Headset (kiegészítő fülhallgatókkal [M]))
Kb. 35 g (Töltőtok)

Mellékelt tartozékok:
Vezeték nélküli zajszűrő sztereó headset (1)
USB Type-C® kábel (USB-A-ról USB-C®-re) (ks. 20 cm) (1)
Hibrid szilikongumi fülburgolyének [SS (2), S (2), M (2), L (2)]
Töltőtok (1)

Kommunikációs műszaki adatok

Kommunikációs rendszer:
Bluetooth specifikáció, 5.2 verzió

Kimenet:
Bluetooth Power Class 1 specifikáció

Frekvenciasáv:
2.4 GHz sáv (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Üzemi frekvencia:
Bluetooth: 2.400 MHz – 2.483,5 MHz

Maximális kimenet teljesítmény:
Bluetooth: < 10 dBm

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatók.

Rendszerkövetelmények az alkalmazott USB-csatlakozók keresztül tölthetőhez

USB adapter váltakozó áramhoz

Kereskedelmi forgalomban kapható, 0,5 A (500 mA) áramerősségű tápellátást biztosító USB hálózati tápegység

Tato jednotka byla testována a bylo shledáno, že při použití připojovacího kabelu kratšího než 3 m splňuje omezení stanovená v předpisech o elektromagnetické kompatibilitě.

Vysoká hlasitost může nepříznivě ovlivnit váš sluch.

Nepoužívejte jednotku během chůze, řízení nebo jiných na rizik. Nebudu by tak bylo bezpečné.

Nepoužívejte jednotku v nebezpečných prostorách, pokud nesledíte okolní zvuky.

Pokud do jednotky pronikne voda nebo cizí předměty, může to mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem. Pokud do jednotky pronikne voda nebo cizí předměty, přestaňte jednotku používat a poraďte se s nejbližším prodejcem Sony.

Buďte opatrní obvládlivé nebezpečné prostředí.

Nevložte do jednotky ani nabíjecího kabelu mokrý. Pokud do jednotky nebo nabíjecího kabelu vložíte mokrý (vodovodní voda, mořská voda, slazený nápoj atd.) na jednotce nebo na nabíjecím kabelu může dojít ke zkratu a jednotce nebo nabíjecím kabelu, a může tak být generováno nadměrné teplo nebo dojít k poruše.

Tento přístroj (včetně dopínků) obsahuje magnet/y, který mohou interferovat s kardiostimulátory, shunty na hydrocefalus nebo jinými zařízeními lékařské hydrocefalu nebo jinými lékařskými přístroji. Neukládejte tento produkt v blízkosti osob, které tyto lékařské přístroje používají. Pokud používáte některý z těchto lékařských přístrojů, poraďte se s lékařem předtím, než budete tento produkt používat.

Tento produkt (včetně dopínků) obsahuje magnet/y. Pokud magnet/y by mohlo způsobit ublížení poranění, např. by mohlo dojít k duševní nebo poškození stěn. Pokud jste spolykali magnet/y (nebo magnet/y), okamžitě navštivte lékaře. Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí nebo jiných osob pod dohledem, abyste zabránili náhodnému pití.

Hrozí nebezpečí spolknutí této jednotky nebo malých částí. Pro jistotu tuto jednotku do nabíjecího pouzdra, to ušetře na místo mimo dosahu malých dětí.

Poznámka ke zdravotní ochraně

Pokud jednotku používáte, když je vzduch suchý, můžete mít negativní pocit v důsledku statické elektřiny nashromážděné na tělo. Nejedná se o poruchu jednotky. Tento efekt můžete snížit nošením oblečení z přírodních materiálů, které nevyvolává snadno statickou elektřinu.

Bezpečnosti opatření

Pomocí bezpečnosti jednotky nebo abyry URL na kryty můžete otevřít uživatelskou příručku, která obsahuje užitečné poznámky a podrobný popis postupů.

Informace o vodoodolnosti jednotky

- Nabíjecí pouzdro není vodoodolné.
- Pokud nebude používat jednotku správně, může do ní proniknout voda, což může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poruchu.
Pozorně si prosím přečtěte následující upozornění a používejte jednotku správně.

Zachování vodoodolnosti

- Dodržujte pečlivě následující upozornění a jinak nesprávné používání.
- Nevystavujte sluchátka silným proudům vody.
- Nevystavujte sluchátka extrémně nízkým teplotám, které můžu vést k prasknutí a náhlému zaplnění teploty.
Akumulátory jsou baterie nerozložené, neotvírejte ani nerozbíjejte.
V případě úniku z článkov nedovolte, aby kapalina přišla do kontaktu s pokožkou nebo s očima. Je-li k tomu kontaktu, umyte postižené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Pred použitím je potřebné nabít akumulátory a baterie. Sledujte vždy pokyny uvedené v příručce výrobcu. Po dlouhom skladovaní je potrebné nabiť a vybiť niekoľkokrát, aby sa dosiahol maximálny výkon. Zlikvidujte správne.

Upozornenie pre zákazníkov: Nasledujúce informácie sa vzťahujú len na výrobky predávané v krajinách, ktoré platia smernice EÚ.

Tento produkt vyrábal spoločnosť Sony alebo jej vyrobený v mene Sony Corporation.

Dovozca pre EÚ: Sony Europe B.V.

Otázky či výrobok vyhovuje požiadavkám podľa regulácie EÚ, prípadne iné otázky týkajúce sa autorizovaného zástupcu Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgicko.

Sony Corporation týmto vyhlasuje, že zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné vyhlásenie EÚ o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://compliance.sony.eu

Likvidácia použitých batérií a elektrických a elektronických zariadení (platí v krajinách Európskej únie a ostatných krajinách so zavedeným systémom zberu)

Tento symbol na výrobku, batérii alebo obale znamená, že výrobok a batéria nesmú byť spracovávané ako komunálny odpad. Na niektorých batériách alebo na obale môže tento symbol v kombinácii s chemickou značkou. Chemická značka (Pb) sa pridá, ak batéria obsahuje viac ako 0,004% olova.

Zabezpečením správnej likvidácie výrobku a batérií pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z týchto výrobkov a batériami. Recyklácia materiálov pomôže zachovať prírodné zdroje. Ak je výrobok z dôvodov bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie, mal by výmenu batérie iba kvalifikovaný personál. Aby ste zaručili správne zaobchádzanie s batériou a elektronickým zariadením, odovzdajte tento výrobok na konci jeho životnosti na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Pri všetkých ostatných batériách, postupujte podľa návodu v sekcii o tom, ako bezpečne vybrať batériu z výrobku. Batériu odovzdajte na vhodnom zbernom mieste na recykláciu použitých batérií. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku alebo batérie vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok alebo batériu kúpili.

Toto zariadenie bolo otestované a preukázalo sa, že pri používaní s pripojacím káblom kratším ako 3 m spĺňa limity stanovené v príslušných smerniciach elektromagnetickej kompatibility.

Vysoká hlasitosť môže nepriaznivo ovplyvniť váš sluch.

Zariadenie nepoužívajte počas chôdze, pri riadení motorového vozidla ani bicyklovaní. Môžu by dôjsť k dopravnej nehode.

Nepoužívajte na nebezpečných miestach, kde by ste nemuseli počuť okolité zvuky.

Ak sa do zariadenia dostane voda alebo cudzie predmety, môže to mať za následok požiar alebo zásah elektrickým prúdom. Ak sa do zariadenia dostane voda alebo cudzie predmety, ihneď prestaňte zariadenie používať a obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov Sony. Dávajte pozor najmä v nebezpečnom prostredí.

- Ak zariadenie používate v blízkosti umývadla alebo nádoby s vodou.
Dávajte pozor, aby vám zariadenie nespadlo do umývadla alebo nádoby s vodou.
- Ak zariadenie používate v dažďi, snehu alebo na vlhkých miestach.

Podrobnosti o výbuchu kontaktu mobilného telefonu alebo iných bezdrôtových zariadení pripojených k tomuto zariadeniu sú uvedené v príručke pre používateľa bezdrôtového zariadenia.

Ak konzolu vrchnáčov sluchadiel nie je bezpečne prilepené, môžu sa počas používania odpojiť a zostať vo vašich uchách. Pred použitím sa uistite, či sú konzolu vrchnáčov sluchadiel bezpečne prilepené.

Nikdy nepripájajte konektor USB, keď sú jednotka alebo nabíjací kábel mokrí. Pripojenie konektora USB, keď je mokrý jednotka alebo nabíjací kábel, môže viesť k zvodu (voda z vodovodu, morská voda, nealkoholický nápoj atď.) alebo cudzej látke na jednotke alebo nabíjacom kábli a tiež k nadmernej tvorbe tepla alebo k poruche.

Tento výrobok (vrátane príslušenstva) obsahuje magnet/y. Predmetné magnet/y by mohli ovplyvniť vážnu ujmu, ako je nebezpečenstvo zadusenia alebo zranenie čriev. Ak dôjde k prehltnutiu magnetov (alebo magnetu), ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Uchovávajte tento produkt mimo dosahu detí alebo osôb pod dozorom, aby nedošlo k náhodnému požitiu.

Hrozí nebezpečenstvo prehltnutia zariadenia alebo jeho malých častí. Po použití zariadenie odložte do nabíjacieho pouzdra a odložte ho mieste mimo dosahu malých detí.

Poznámka a zdravotnej ochrane

Ak zariadenie používate, keď je vzduch suchý, môžete mať negatívny pocit v dôsledku statickej elektriny nahromadenej na tele. Nejde o poruchu zariadenia. Túto môžete znížiť nosením oblečenia vyrobeného z prírodných materiálov, ktoré ľahko nevyvolávajú statickú elektrinu.

Upozornenia

Informácie o vodoodolnosti zariadenia

- Apple, iPhone, iPad a iPod touch sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách.
- Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktorých vlastníkom je spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosť Sony Group Corporation a jej pobočkami je na základe licencie.
- USB Type-C® a USB-C® sú registrované ochranné známky organizácie USB Implementers Forum.
- Všetky ostatné ochranné známky a registrované obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.

Zachovanie vodoodolnosti zariadenia

- Pozorne si prečítajte nasledujúce upozornenia, aby sa zabezpečilo správne používanie zariadenia.
- Nestriekajte vodu nasilu do vývodov zvuku.
- Nenechávajte zariadenie v blízkosti vody a nepoužívajte ho pod vodou.
- Nenechávajte zariadenie mokré v chladnom prostredí, pretože voda by mohla zamrznúť. Aby ste zabránili vnútornému poškodeniu zariadenia, po použití z neho utrite všetku vlhkosť.
- Neponárajte zariadenie do vody ani ho nepoužívajte vo vlhkom prostredí, napríklad v kúpeľni.
- Nenechávajte zariadenie spadnúť a nevystavujte ho mechanickým otrasom. Hrozí nebezpečenstvo prípade by mohlo dôjsť k deformácii alebo poškodeniu zariadenia. Môže to mať za následok stratu vodoodolnosti.

Informácie o prípojení BLUETOOTH®

- Mikrovlnné žiarenie zo zariadenia Bluetooth môže mať vplyv na prevádzku elektronických zdravotníckych prístrojov. Na následujúcich miestach vypnite toto zariadenie a ostatné zariadenia Bluetooth, pretože by mohlo dôjsť k nehode:
  - v nemocniciach, v blízkosti miest vyhradených pre invalidov vo vlakoch, na miestach, kde sa nachádzajú zdravotnícke prístroje a automatických dverí v v blízkosti požiarnych hlásičov.

Nabíjanie zariadenia

- Používajte dodaný kábel USB Type-C.

Poznámky týkajúce sa nosenia zariadenia

- Po použití zložte zariadenie pomaly.
- Pretože konkávy nástavcov sluchadiel utesňujú vonkajší zvukovod, ak zariadenie zložíte príliš rýchlo alebo vystavíte zariadenie nárazom, môžu dôjsť ich riziku ich riziku vytrhnutia z uší a k prasknutiu bubienka. Pri nosení konkávok nástavcov sluchadiel môže membrána reproduktora vydať zvuk kvietnutia. Nejde o poruchu.

Iné poznámky

- Ak je používateľ zariadenia pociťuje nepohodlie, ihneď ho prestaňte používať.
- Ak máte nejaké otázky alebo problémy týkajúce sa tohto zariadenia, ktoré nie sú uvedené v tejto príručke, poraďte sa s najbližším predajcom Sony.

Umiestnenie štítku so sériovým číslom

- spodná časť nabíjacieho puzdra

Technické údaje

Sluchátka

Zdroj napájení:
DC 3.85 V: vestavěná lithium-iontová dobíjecí baterie
DC 5 V: při nabíjení pomocí USB

Provozní teplota:
0 °C – 40 °C

Jmenovitý příkon:
1 W (Sluchátka), 3 W (Nabíjecí pouzdro)

Hmotnost:
Přibl. 4,8 g + 2 (Sluchátka (včetně koncové sluchátka [M]))
Přibl. 35 g (Nabíjecí pouzdro)

Balení zahrnuje následující položky:
Bezdrátová stereofonní sluchátka s potlačením hluku (1)
Kabel USB Type-C® (USB-A na USB-C®) (přibl. 20 cm) (1)
Koncovky sluchátek z hybridní silikonové gumy [SS (2), S (2), M (2), L (2)]
Nabíjecí pouzdro (1)

Technické údaje komunikace

Komunikační systém:
Bluetooth verze 5.2

Výkon:
Vykonová třída Bluetooth 1

Frekvenční pásmo:
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Provozní frekvence:
Bluetooth: 2.400 MHz – 2.483,5 MHz

Maximální výstupní výkon:
Bluetooth: < 10 dBm

Provedení a technické údaje se mohou bez upozornění změnit.

Systémové požadavky pro nabíjení baterie pomocí USB

Napájecí adaptér USB

Běžně prodávaný síťový adaptér USB schopný dodávat výstupní proud 0,5 A (500 mA) nebo více

Kompatibilní modely iPhone/iPod

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generace), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (7. generace), iPod touch (6. generace) (od února 2022)

Ochranné známky

- Apple, iPhone, iPad a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších státech.
- Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné organizací Bluetooth SIG, Inc. a veškeré využití těchto značek ze strany společnosti Sony Group Corporation a jejích dceřiných společností probíhá na základě licence. USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky sdružení USB Implementers Forum.
- Všechny ostatní obchodní značky a registrované obchodní značky jsou majetkem příslušných nebo registrovaných obchodních značkami odpovídajících držitelů. V této příručce nejsou uvedeny značky ™ a ®.

Licence

- Použití známky Made for Apple znamená, že příslušná část se vyrábí s ohledem na výrobkům značky Apple označeném ve známce a že vyrobil certifikací zarukuje splnění výkonnostních standardů značky Apple. Spoločnosť Apple nesí odpovědná za provoz tohoto zařízení ani za splnění bezpečnostních a zákonných standardů tímto zařízením.
- Současti tohoto produktu je software, který společnost Sony využívá na základě licenčního ujednání s vlastníkem jeho autorských práv. Jsme povinni zveřejnit zákazníkům obsah tohoto ujednání na základě požadavku vlastníka autorských práv k tomuto software. Otevřete prosím, následující adresu URL a přečtěte si. https://rd1.sony.net/help/mdr/sir/22/

- Služby nabízené třetími stranami mohou být měněny, pozastaveny nebo ukončeny bez předchozího upozornění. Společnost Sony za podobné situace nenese žádnou zodpovědnost.

Informace o vodoodolnosti jednotky

- Nabíjecí pouzdro není vodoodolné.
- Pokud nebude používat jednotku správně, může do ní proniknout voda, což může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poruchu.
Pozorně si prosím

Română

Câți timeri există în cu reducerea zgomotului

Model: YY2950

Nu instalați produsul în spațiile încuiate, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap. Instalare:

Nu expuneți bateriile (acumulator sau baterii montate) la căldură excesivă, cum ar fi cea generată de lumina soarelui, de foc sau de orice sursă.

Nu expuneți bateriile la temperaturi extrem de scăzute și nu le lăsați la supraîncălzire și la o avalanșă termică.

Nu demontați, nu deschideți și nu rupeți celulele secundare sau bateriile.

În cazul produselor care scurgeri a celulei, nu lăsați lichidul să intre în contact cu pielea sau ochii. În cazul contactului, spălați zona afectată cu apă din abundență și ceți medic. Lichidul celulei.

Celulele secundare și bateriile trebuie să fie încărcate înainte de folosire. Consultați Introducerea instrucțiunile producătorului sau manualul produsului pentru informații despre cât de mult de încărcare. După perioade îndelungate de depozitare, poate fi necesară încărcarea și descărcarea de câteva ori a celulelor sau bateriilor, pentru a obține performanțe maxime.

Eliminați în mod corespunzător.

Avez pentru clienți: umătoarele informații se aplică numai produselor vândute în țările care respectă directivele UE.

Acest produs a fost fabricat de către sau în numele Sony Corporation.

Importator UE: Sony Europe B.V.

Întrebări către importatorul UE sau referitoare la conformitatea produsului în Europa se trimit către reprezentantul autorizat al producătorului, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă Internet: https://compliance.sony.eu



Dezafectarea bateriilor uzate și a echipamentelor electrice și electronice (care pot conține baterii pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări cu sisteme de colectare separată)

Acest simbol aplicat pe produs, pe bateriile sale pe ambalaj indică faptul că produsul și bateria nu trebuie considerate ca deșeuri menajere. Pe anumite tipuri de baterii, acestu simbol i se poate asocia simbolurile anumitor substanțe chimice. Simbolul pentru plumb (Pb) este adăugat dacă bateria conține mai mult de 0,004% plumb. Asigurându-vă de faptul că aceste produse și bateriri sunt dezafectate în mod corect, vă ajută la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și pentru sănătatea umană, care pot fi afectate din altfel, manipularea și dezafectarea incorectă. Reciclarea acestor materiale va ajuta la conservarea resurselor naturale. În cazul produselor care, din motive legate de siguranță, performanță sau integritate a datelor, necesită o conexiune permanentă cu bateria încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai de către personal specializat din centrele de service. Pentru a vă asigura de faptul că bateriile și echipamentele electrice și electronice vor fi dezafectate în mod corespunzător, predați acestea produse la sfârșitul duratei de funcționare la centrele adecvate de colectare pentru deșeuri electrice și electronice. Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultați secțiunea în care este explicat modul de îndepărtare a bateriei din produs în condiții de siguranță. Predați bateria uzată la un centru adecvat de colectare și reciclare a bateriilor. Pentru mai multe informații detaliate referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să contactați primăria dvs., sau dispozitivul de unde ați achiziționat produsul sau bateria.

Acest produs este conform cu Directiva privind echipamentele radio 2014/53/UE.

Acest produs și/sau accesoriile conțin una sau mai multe magneți care pot interfera cu stimulatoarele cardiace, pumpele de ventricul-poziționate programabile pentru hidrocefalie sau alte dispozitive medicale. Nu amplasați acest produs în apropierea persoanelor care utilizează astfel de dispozitive medicale. Solicitați sfatul medicului înainte de a utiliza acest produs dacă folosiți astfel de dispozitive medicale.

Acest produs (inclusiv accesoriile) conține unu sau mai multe magneți. Ingrediența magnetică a magneților poate cauza vătămări grave, de exemplu (dacă este ingerată) sfâșierea unui țesut magneți (sau un singur magnet) au fost ingerați, sfâșierea unui țesut. Nu lăsați acest produs la îndemâna copiilor sau a persoanelor aflate sub supraveghere atunci a acestor ingrediente.

Există pericolul ca unitatea sau părțile ei mici să fie înghițite de copii. Păstrați produsul și/sau în cazul contactului, spălați zona afectată cu apă din abundență și ceți medic. Unitate mică.

Celulele secundare și bateriile trebuie să fie încărcate înainte de folosire. Consultați Introducerea instrucțiunile producătorului sau manualul produsului pentru informații despre cât de mult de încărcare. După perioade îndelungate de depozitare, poate fi necesară încărcarea și descărcarea de câteva ori a celulelor sau bateriilor, pentru a obține performanțe maxime.

Eliminați în mod corespunzător.

Măsuri de precauție

Cele două coduri bidimensionale sau URL-ul de pe coperți și/sau în ambalaj vă vor ajuta să accesați pliantul de asistență care descrie în detaliu obținerea și procedarea cu ajutorul.

Mărci comerciale

- Apple, iPhone, iPod și iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări.
- Marca verbală și sigilele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate și deținute de Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestor mărci de către Sony Corporation și subsidiarii săi se face sub licență.
- USB Type-C® și USB-C® sunt mărci comerciale ale Universal Serial Bus Implementers Forum.
- Toate celelalte mărci comerciale și mărci comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi.
- A treia marcă, simbolizată ™ și ® nu sunt specificate.

Licențe

- Utilizarea simbolului Made for Apple înseamnă că un accesoriu a fost conceput pentru a fi conectat la anume la produsul/produsele Apple identificate în etichetă și a fost certificat de dezvoltatorul acestui în respecta standardele de performanță Apple. Apple nu este responsabil pentru utilizarea acestui dispositiv sau pentru conformitatea acestuia la standardele de securitate și de reglementare.
- Acest produs conține software pe care Sony îl utilizează conform unei licențe de software în schimb cu proprietarul drepturilor de autor corespunzător. Sunteți obligați să anunțați continutul acestui acord clientilor conform cerințelor din partea proprietarului drepturilor de autor pentru software. Vă rugăm să accesați următoarea adresă URL și citiți textul.
  https://rdr.sony.net/help/mdr/sl/22/
- Serviciile oferite de terți pot fi modificate, suspendate sau restricționate fără o notificare prealabilă. Sony nu poartă nicio responsabilitate în astfel de situații.

Slovenčina

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma

Model: YY2950

Izdelka ne nameščajte v zaprt prostor, kot je knjižna omara ali omara.

Baterij (baterijskega vložka ali nameščenih baterij) dalj časa ne izpostavljajte previsokim temperaturam, na primer sončni svetlobi, ognju ali podobnim.

Baterij ne izpostavljajte ekstremno nizkim temperaturam in ne dovolite, da se baterija pregreje v ukajanje toplote.

Sekundarnih celic ali baterij ne razstavljajte, odpirajte ali rezite.

Pri celic curka, preprečite stik tekočine s kožo ali očmi. Če pride do stika, prizadeto območje operite z veliko količino vode in poiščite zdravniško pomoč. Sekundarne celice in baterije je treba pred uporabo polnit. Upoštevajte navodila uporabe izdelka oziroma priročnika za proizvajalca glede polnjenja. Po daljših obdobjih shranjevanja je treba celice ali baterije za pridobitev največje zmogljivosti morda tudi večkrat polnit in izprazniti.

Ustrezno zavrzite.

Obvestilo za kupce: naslednje informacije veljajo le izdelke, ki se prodajajo v državah, v katerih se uporabljajo direktive EU.

Izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation.

Uvoznik za Evropo: Sony Europe B.V.

Pooblaščeni za uvozniku v EU ali v zvezi s skladnostjo izdelkov v Evropi, se nanaša na pooblaščenega zastopnika, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema skladna z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem internetnem naslovu: https://compliance.sony.eu

Odstranitev odpadnih baterij in elektrike in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in drugih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta simbol na izdelku, baterij ali embalaži pomeni, da z izdelkom in baterijo ne smete ravnati enako kot z gospodinjskimi odpadki. Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski element. Označba z oznako (Pb) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,004% svinca. S zagotovitvijo pravilnega odstranjevanja izdelkov in baterij pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic, ki sicer izhajajo iz neustreznega ravnanja z odpadki, ki jih povzroči nepravilno odlaganje. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. Pri izdelkih, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja podatkov potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj bo baterija zamenja le usposobljeno servisno osebje. Za zagotovitev pravilnega ravnanja z baterijo in električno in elektronsko opremo odložite izdelkejne na ustrezna zbirna mesta za recikliranje elektrike in elektronske opreme. Za druge baterije poglejte v delu, ki govori o varnem odstranitvi baterij iz izdelka. Baterijo predajte na ustrezno zbirno mesto za recikliranje odpadnih baterij. Podrobnejše informacije o reciklaciji tega izdelka ali baterije lahko pridobite na uporabni enoti, službi odstranjevanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek ali baterijo kupili.

Ta enota je bila preizkušena in ugotovljeno je bilo, da ustreza omejitvam, navedenim v uredbi EMC v zvezi z priključnega kabla, krajšega od 3 m.

Izdelka ne izpostavljajte vlagi, prahu ali udarcem.

Izdelka ne izpostavljajte med hojo, vožnjo ali kolesarjenju. To lahko privede do prometnih nesreč.

Enote ne uporabljajte v nevarnih okoljih, če ne vključuje ustrezno.

Če v enoto pride voda ali tujki, lahko pride do požara ali kratkega stika. Ne pustite, da v enoto vide voda ali tujki, ja taki primeriha uporabljati in se posvetujte z pooblaščenim prodajalcem Sony. Prevedno bodite pozorni na naslednje primere:

- Ob uporabi enote v bližini umivalnika ali posode s vodo.
  Pazite, da enota ne pade v umivalnik ali drugo posodo z vodo.
- Ob uporabi enote v dežju, snegu ali na vlažnih mestih
  Podrobnosti o vplivih stika mobilnega telefona ali drugih brezžičnih naprav, ki so poslane v enoto, in zlivelekega telefona preberite v navodilih za uporabo mobilnega telefona.

Če konice ušesnih čepkov niso dobro pritrjene, lahko med uporabo odpadejo in ostanejo v ušesu. Prepričajte se, da ste konice ušesnih čepkov dobro dobro pritrjene.

Če ste enota ali polnilni kabel mokra, ne vstavljajte vtiča USB. Če vtič USB vstavite, ko sta enota ali polnilni kabel mokri, zaradi tekočine (pline vode, morske vode, sokov itd.) tujkov na enoti ali polnilnem kablu, pride do kratkega stika, kar lahko povzroči nenamerne spričožnje teplote ali okvaro.

Ta izdelek (vključno z dodatki) vsebuje magnet(e), ki lahko motijo delovanje pri ostali pooblaščenih medicinskih programirljivih medlahnih ventilih za zdravljenje hidrocefalije ali drugih medicinskih pripomočkov. Tega izdelka ne postavljajte v bližino oseb, ki uporabljajo takšne pripomočke. Pred uporabo takšnega pripomočka se pred uporabo posvetujte s svojim zdravnikom.

Ta izdelek (vključno z dodatki) vsebuje magnet(e). Zaužitje magneta(ov) lahko povzroči resne telesne, na se nabere na vaših telesu. To ni otrokam enota: Ličnek lahko ombije z nebejnim odzivi, izdelanih in nasvetov materialov, ki statistno elektrike tudje ustvarjajo.

Previdnostni ukrepi

Z dvodimenzionalno kodo ali naslovom URL na platnici lahko prodobite dostop do vodnika za pomoč, v katerem so podrobneje opisani napotki nasveti ali postopki.

Vodoodporni enote

- Ožnje za potapanje ni vodoodporno.
- Če enote ne uporabljate pravilno, lahko vanjo vide voda, kar lahko povzroči požar, električni udar ali okvaro.
  Skrbno upoštevajte opozorila, ki so navedena v nadaljevanju, in pravilno uporabljajte enoto.

Ohranjanje vodoodpornosti

Morana preveriti morebitne izrezke, ki so nastali med izdelavo, ali boste enoto uporabljali pravilno.

- Vode na enoto ne pršite v odprtine zvočnih izhodov.
- Pazite, da vam enota ne pade v vodo in ne uporabljajte je pod vodo.
- Ne dovolite, da vodo make v hladnem okolju, saj lahko voda zmrzne. Po vsaki uporabi obrišite vodo, da preprečite okvare.
- Enote ne namakajte v vodo oziroma je ne uporabljajte v vroči vodi, kopališči ali kopalnica.
- Pazite, da vam enota ne pade na tla oziroma je ne izpostavljate mehanskim udarcem. V nasprotnem primeru se lahko zaradi okvare ali poškodbe, njena vodoodpornost ne bo poslednjo stabila.

Komunikacija BLUETOOTH®

- Mikrovalovi, ki jih oddaja napravo Bluetooth, lahko vplivajo na delovanje elektronskih medicinskih pripomočkov. To enoto in druge naprave Bluetooth izklopite na naslednjih mestih, saj lahko povzročijo nezgodo:
  - v bolnišnicah, v bližini sedežev za osebe z omejeno mobilnostjo na vlaku, na mestih, kjer so prisotni vnetljivi plini, v bližini avtomatskih vrat v bližini požarnih alarmov.

Pravilna ravnanje

- Uporabite priloženi kabel USB Type-C.

Opombe o nošenju enote

- Slušalke z izolacijo nosite zvenite.
- Ker konici ušesnih čepkov v ušesih dobro tesnila, si lahko poškodujete bobnič, če jo močno potrkate navznoter ali je tlačite v ušesni kanal. Nenadoma nastalih, vrtoči in vnitlivati akumulator in baterije.
  U slučaju curenja iz ćelije nemojte dopustiti da tekućina dođe u kontakt s kožom. Ako dođe do kontakta, isperite zahvaćeno područje velikom količinom vode i potražite medicinsku pomoć. Akumulatori i baterije moraju se napuniti prije uporabe. Uputite se u upute za uporabu proizvođača ili proizvođača proizvoda. Nakon dužeg skladištenja, možda ćete morati nekoliko puta napuniti i isprazniti ćelije ili baterije kako biste ostvarili maksimalnu učinkovitost. Odložite na odgovarajući način.

Obavijest za kupce: sljedeće informacije odnose se samo na proizvode koji se prodaju u državama koje primjenjuju direktive EU.

Ovaj je proizvod proizveden od strane ili u ime Sony Corporation.

Uvoznik za EU: Sony Europe B.V.

Upiti koji se odnose na uvoznika za EU ili upiti koji se odnose na usklađenost proizvoda trebaju se uputiti ovlaštenom zastupniku proizvođača, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

Sony Corporate izjavljuje da je ova oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjelovito tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: https://compliance.sony.eu

Odlaganje otpadnih baterija i električne i elektronske opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim zemljama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ova oznaka na proizvodu, na bateriji ili ambalaži označava da se proizvod i baterija ne smiju tretirati kao kućanski otpad. Na nekim se baterijama uz ovaj simbol može nalaziti oznaka kemijskog elementa. Oznaka za olovo (Pb) dodaje se ako baterija sadrži više od 0,004% olova. Osiguravanjem pravilnog odlaganja proizvoda i baterija pomažete u sprječavanju negativnih posljedica po čovjeka i životnu sredinu koje bi u suprotnom mogle nastati zbog neprimjerenog rukovanja otpadom koji je u protivnom prisutan u proizvodima i baterijama. Recikliranje materijala pomoći ćete u očuvanju prirodnih resursa. U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosti, radnog rada ili cjelovitosti podataka trebaju stalnu ugrađenu bateriju, preporučuje se da servisiranje baterije smije zamijeniti samo kvalificirano servisno osoblje. Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, električne i elektronske opreme nakon isteka njihova vijeka, predajte predmete odgovarajućem sabirnom mjestu za reciklaranje električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije pročitajte poglavlje o sigurnom uklanjanju baterije iz uređaja. Predajte baterije na odgovarajuće sabirno mjesto za odlaganje otpadnih baterija. Dodatne informacije o zbrinjavanju proizvoda ili baterije obratite se lokalnoj gradskoj upravi, službi za odlaganje otpada ili trgovini gdje ste kupili proizvod ili bateriju.

Ovaj uređaj s baterijom za povezivanje kraćim od 3 m ispitan je i u skladu je s ograničenjima za usklađenost u uredbi o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC).

Glavni ovaj model negativno utjecati na vid.

Ne upotrebljavajte uređaj dok hodate, vozite automobil ili bicikl. U suprotnome možete izazvati nesreću.

Nemojte upotrebljavati na opasnim područjima osim ako je to dozvoljeno ili ako je to slučaj.

Ako voda ili strana tvar ulazi u uređaj, može uzrokovati požar ili strujni udar. Ako voda ili strana tvar ude u uređaj, odmah prestanite s upotrebom i odspojite se najbližem zastupniku tvrtke Sony. Posebno budite oprezni u sljedećim situacijama.

- Pri upotrebi uređaja u blizini umivaonika ili spremnika s tekućinom
  Pazite da uređaj ne upadne u umivaonik ili spremnik s vodom.
- Pri upotrebi uređaja na kiši, snijegu ili na vlažnim lokacijama

Za pojedinosti o učinkova dotičaja s ljudskim tijelom mobilnog telefona ili neke druge naprave za prijenos u uređaju, pogledajte upute za uporabu mobilnog uređaj.

Ako umiješ za uši nisu priručšteni na odgovarajuće način, mogu otpasti i ostati u vašu tijelu. Pažljivo se da su umiješ za uši čvrsto i na priručšteni na odgovarajući način prije upotrebe.

Nipošto ne umetite USB utikač ako su jedinica ili kabel za punjenje vlažni. Ako se USB utikač umetne dok su jedinica ili kabel za punjenje vlažni, zbog ulazne tekućine (plinovi vode, bezalkoholnih pića itd.) ili strane tvari na jedinici ili na kabelu za punjenje dolazi do kratkog spoja. To može izazvokati neuobičajeno zagrijavanje ili kvar.

Ovaj proizvod (uključujući dodatke) ima magnet(e) koji može prouzročiti smetnje u radu pacemakera, programabilnog tlaca za lječenje hidrocefalija, ili drugih medicinskih uređaja. Ne držite ovaj proizvod blizu osoba koje se služe takvim medicinskim uređajima. Posavjetujte se s ljačnikom prje upotrebe ovog proizvoda ako se služite takvim medicinskim uređajima.

Ovaj proizvod, (uključujući dodatke) ima magnet(e). Gutanje magneta(a) može dovesti do ozljeđivanja, kao bi je opasnost od gutanja i ozljeđivanja tkiva. Ako su nagnuti iz magneti, pogutani, odmah se posavjetujte s liječnikom. Držite ovaj proizvod izvan dohvata djeci i drugih osoba pod nadzorom kako biste spriječili nenamjerno gutanje.

Postoji opasnost od gutanja ovog uređaja ili njegovih sitnih dijelova. Nakon korištenja stavite uređaj u kutiju za punjenje i pazite da ne dođe u dohvata djece.

Nepomoćna o statičkom elektricitetu

Ako se uređajem koristite kada je zrak suh, možete osjetiti neugodnu zbog statičkog elektriciteta koji se nakupljao na vašem tijelu. To ne znači da je uređaj pokvaren. Uobičajeno možete smanjiti nosećí odjeću od prirodnih vlakana ili nositi neku dodatnu statičkog elektriciteta.

Mjere opreza

Dvodimenzionalni kod ili URL na naslovnici pomoć ć vam da pristupite vodiču za pomoć koji detaljno opisuje korištenje napomene ili postupke.

O vodootpornosti uređaja

- Ožnje za potapanje ni vodootporno na vodene kaps.
- Ako se uređaj ne koristi ispravno, voda može ući u uj i uzrokovati požar, strujni udar ili kvar.
  Obratite pozornost na sljedeća upozorenja i ispravno rukuje uređajem.

Za zadržavanje vodootpornosti na vodene kapi

Pažljivo obrite na uvo ove mjere opreza kako biste osigurali ispravnu vodootpornost.

- Nemojte špricati vodu silom u rupe za izlaz zvuka.
- Ne bacajte uređaj u vodu i nemojte ga koristiti pod vodom.
- Nemojte ostavljati mokar uređaj na hladnom mjestu jer se voda može smrznuti. Kako biste spriječili kvar, obrišite vodu nakon svakog nakon korištenja.
- Nemojte ostavljati uređaj u vodu ili ga koristiti na vlažnim mjestima poput kupaonice.

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini izvora toplinu ili u vlažnim, prašnim ili zadimljenim okolinama. Tako može doći do deformacije ili otapanja kućišta, te do otvori do gubitka otpornosti na vodene kapi.

O BLUETOOTH® komunikaciji

- Mikrovalovi koje emitira Bluetooth uređaj mogu ometati rad medicinskih medicinskih uređaja. Isključite uređaj u uređaje Bluetooth uređaje na takvim mjestima je to moguće uzrokovati nesreću: u bolnicama, blizu posebnih sjedala u vlaku, kišacija na kojima se nalaze zapaljivi plin, blizu automatskih vrata ili blizu protupožarnih alarma.

O punjenju uređaja

- Koristite isporučenog isporučeni USB Type-C kabel.

Napomene o nošenju uređaja

- Nakon korištenja pobrinite se da slušalice.
- Budući da umeci za uši čvrsto prianjaju u ušima, njihovo pražnjo pritiskanje ili nagiju vadenje može dovesti do oštećenja bubnjića.
  Kad nosite umetke za uši, nemojte zvučnika mote prozvesti zvuk kika. To nije kvar.

Ostale napomene

- Ako opažate neugodnost pri nošenju uređaja, odmah prestanite s upotrebom.
- Ako imate pitanja ili problema u vezi s ovim uređajem koja nisu obrađena u ovom priručniku, obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.

Mjesto oznake serijskog broja

- Ispod je ozljeđa za punjenje.

Specifikacije

Slušalice s mikrofonom

Izvori napajanja:
DC 3,85 V: Upravljana punjiva litij-ionska baterija
DC 5 V: Kod USB punjenja

Radna temperatura:
0 °C do 40 °C

Najniža potrošnja energije:
1 W (Slušalice s mikrofonom), 3 W (Kućište za punjenje)

Masa:
Prib.: 4,8 g × 2 (Slušalice s mikrofonom (uključujući umetke za uši (M)))
Prib.: 35 g (Kućište za punjenje)

Priložene stavke:
Bežične naglavne stereo slušalice s poništavanjem buke (1)
USB Type-C® kabel (USB-A na USB-C®) (prib. 20 cm) (1)
Umeci za uši od hibridne silikonske gume (SS (2), S (2), M (2), L (2))
Kućište za punjenje (1)

Specifikacije komunikacije

Komunikacijski sustav:
Bluetooth specifikacija verzije 5.2

Izlaz:
Bluetooth specifikacija klase snage 1

Frekvencijski pojas:
Pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Radna frekvencija:
Bluetooth: 2.400 MHz - 2.483,5 MHz

Maksimalna izlazna snaga:
Bluetooth: < 10 dBm

Dozari i specifikacije podložni promjenama bez najave.

Zaštitni znakovi

- Apple, iPhone, iPod i iPod touch su zaštitni znakovi kompanije Apple Inc., registrirani u SAD i drugim zemljama.
- Sloovi znak i logotipi Bluetooth® su registrirani zaštitni znakovi i vlasništvo tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i kompanija Sony Group Corporation i njene podružnice ih koriste isključivo na osnovu licence.
- USB Type-C® i USB-C® su registrovani zaštitni znakovi kompanije USB Implementers Forum.
- Svi drugi žigovi i zaštitni znakovi su vlasništvo Žigove di registrirane Zigove ovsjh respektivnih vlasnika. Treći, ili oznake ™ i ® ne ponosimo u ovom uputstvu.

Licenci

- Upotreba bedža „Made for Apple" znači da je tu oprema poslužio dodatna oprema za uređaj proizvodima kompanije Apple koji su označeni na bedžu i da je sertifikovana od strane dobavljača da zadovolji standarde kompanije Apple koji se odnose na performanse. Kompanija Apple ne odgovara za rad ovog uređaja niti za njegovo usklađivanje sa bezbednosnim standardima i propisima.
- Ovaj proizvod sadrži softver koji kompanija Sony koristi u skladu sa uguvorom o licencirnju sa softverom autorskih prava. Obavezni smo da objavimo sadržaj tog ugovora kupcima u skladu sa zahtjevima vlasnika autorskih prava u vezi sa softverom. Pristupite sledećoj internet adresi URL i pročitajte sadržaj teksta.
  https://rdr.sony.net/help/mdr/sl/22/
- Usluge koje nude treće strane se mogu menjati, obustaviti ili ukinuti bez prethodne najave. Kompanija Sony ne snosi nikakvu odgovornost u ovakvim situacijama.

Srpski

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom i funkcijom smanjenja šuma

Model: YY2950

Ne postavljajte proizvod u uski prostor poput police ili ormarića, kako biste instalirali.

Baterije (komplete baterija ili ugrađene baterije) nemojte izlagati prekomernoj toplotni, kao na primer sunčevoj svetlosti, vatri i slično. Nemojte izlagati ekstremno niskim temperaturama koje mogu dovesti do njihovog zagrevanja i kvara.

Nemojte rastavljati, otvarati ili rezati sekundarne ili baterije.

U slučaju curenja ćelije, nemojte dozvoliti da tečnost dođe u dodir sa kožom ili očima. Ako je došlo do kontakta, pogodenu oblast isperite sa velikom količinom vode i potražite medicinsku pomoć. Sekundarne ćelije i baterije se moraju napuniti pre upotrebe. Uvek pogledajte uputstva proizvođača ili uputstvo za upotrebu proizvoda za upotrebu i punjenje uređaja.

Nakon dužeg perioda skladištenja može biti neophodno napuniti i isprazniti ćelije ili baterije nekoliko puta da bi se dobio maksimalni učinak. Odložite na pravilan način.

Za korisnike: sledeće informacije se odnose samo na proizvode koji se prodaju u zemljama koje primenjuju direktive EU.

Ovaj je proizvod proizveden od strane ili u ime Sony Corporation.

Uvoznik za EU: Sony Europe B.V.

Upiti koje se odnose na uvoznika za EU ili upiti koji se odnose na usklađenost proizvoda treba da se uputi ovlašćenom zastupniku proizvođača, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

Sony Corporate izjavljuje da je ova oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Celokupan tekst EU izjave o usklađenosti dostupan je na sledećoj internetskoj adresi: https://compliance.sony.eu

Odlaganje otpadnih baterija i električne i elektronske opreme (primenjuje se u Evropskoj uniji i drugim zemljama sa sistemima za odvojeno prikupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, na bateriji ili ambalaži označava da se proizvod i baterija ne smiju tretirati kao kućanski otpad. Na nekim se baterijama uz ovaj simbol može nalaziti oznaka kemijskog elementa. Oznaka za olovo (Pb) dodaje se ako baterija sadrži više od 0,004% olova. Osiguravanjem pravilnog odlaganja proizvoda i baterija pomažete u sprječavanju negativnih posljedica po čovjeka i životnu sredinu koje bi u suprotnom mogle nastati zbog neprimjerenog rukovanja otpadom koji je u protivnom prisutan u proizvodima i baterijama. Recikliranje materijala pomoći ćete u očuvanju prirodnih resursa. U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosti, radnog rada ili cjelovitosti podataka trebaju stalnu ugrađenu bateriju, preporučuje se da servisiranje baterije smije zamijeniti samo kvalificirano servisno osoblje. Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, električne i elektronske opreme nakon isteka njihova vijeka, predajte predmete odgovarajućem sabirnom mjestu za reciklaranje električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije pročitajte poglavlje o sigurnom uklanjanju baterije iz uređaja. Predajte baterije na odgovarajuće sabirno mjesto za odlaganje otpadnih baterija. Dodatne informacije o zbrinjavanju proizvoda ili baterije obratite se lokalnoj gradskoj upravi, službi za odlaganje otpada ili trgovini gdje ste kupili proizvod ili bateriju.

Ovaj uređaj s baterijom za povezivanje kraćim od 3 m ispitan je i u skladu je s ograničenjima za usklađenost u uredbi o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC).

Glavni ovaj model negativno utjecati na vid.

Ne upotrebljavajte uređaj dok hodate, vozite automobil ili bicikl. U suprotnome možete izazvati nesreću.

Nemojte upotrebljavati na opasnim područjima osim ako je to dozvoljeno ili ako je to slučaj.

Ako voda ili strana tvar ulazi u uređaj, može uzrokovati požar ili strujni udar. Ako voda ili strana tvar ude u uređaj, odmah prestanite s upotrebom i odspojite se najbližem zastupniku tvrtke Sony. Posebno budite oprezni u sljedećim situacijama.

- Pri upotrebi uređaja u blizini umivaonika ili spremnika s tekućinom
  Pazite da uređaj ne upadne u umivaonik ili spremnik s vodom.
- Pri upotrebi uređaja na kiši, snijegu ili na vlažnim lokacijama

Napomena za korisnike: sledeće informacije se odnose samo na proizvode koji se prodaju u zemljama u kojima se primenjuju direktive Evropske unije.

Ovaj uređaj je proizveden od strane ili u ime Sony Corporation.

Uvoznik za područje Evropske unije: Sony Europe B.V.

Pitanja za uvoznika za područje EU ili pitanja o vesi usaglašenosti proizvoda u Evropi treba poslati ovlašćenom predstavniku proizvođača, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinciaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

Sony Corporation ovim izjavljuje da je ova oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Kompletan tekst EU izjave o usklađenosti je dostupan na sledećoj internetskoj adresi: https://compliance.sony.eu

Odlaganje istrošenih baterija, elektronske i elektrotehničke opreme (primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim zemljama sa posebnim sistemima odvojenog otpada)

Ovaj simbol na proizvodu, najovoj bateriji ili na ambalaži ukazuje na to da proizvod i njegovu bateriju ne treba tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama ovaj simbol se pojavljuje zajedno sa simbolom nekog hemijskog elementa. Hemijski simbol za olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadržava vi od 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem ovih proizvoda i baterija pomažete u sprečavanju negativnih posledica po čovek i životnu sredinu koje bi u suprotnom mogle nastati usled nepravilnog odlaganja otpada koji je u protivnom prisutan u proizvodima i baterijama. Reciklaranje materijala pomoći ćete u očuvanju prirodnih resursa. U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosti, radnog rada ili cjelovitosti podataka, baterija treba da bude stalno ugrađena, servisiranje baterije treba da bude u nadležnosti ovlašćenog servisnog osoblja. Da biste bili sigurni da baterija, električna i elektronska oprema na kraju radnog veka na lokaciju predviđenu za reciklažu ne dospe u kućni otpad, predajte ove predmete na odgovarajuće sabirno mesto za reciklažu električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije pročitajte poglavlje o bezbednom uklanjanju baterije iz uređaja. Predajte baterije na odgovarajuće sabirno mesto za odlaganje baterija. Dodatne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili njegove baterije potražite od svoje lokalne gradske uprave, nadležne službe za otklanjanje otpada ili prodavnice u kojoj ste kupili proizvod.

Ova jedinica je testirana i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima navedenim u EMC uredbi kada se za povezivanje koristi kabel dužine 3 m.

Zvuk velike jačine može negativno da utiče na vaš sluh.

Ne koristite jedinicu dok hodate, vozite automobil ili bicikl. To bi mogalo da dovodi do saobraćajne nesreće.

Nemojte koristiti na opasnim mestima osim ako se to čuje odobrenje.

Ako voda ili strana materija dospe u jedinicu, to može da dovede do požara ili strujnog udara. Ako voda ili strana materija dospe u jedinicu, odmah prestanite da je koristite i obratite se najbližem prodavcu Sonyja. Pripazite na sledeće situacije.

- Ako jedinicu koristite u blizini sudopere ili posude za tečnosti.
  Pazite da jedinica ne upadne u sudoperu ili posudu sa vodom.
- Ako jedinicu koristite na kiši, snegu ili vlažnim lokacijama

Detalje o uticaju kontakta mobilnog telefona ili drugih bežičnih uređaja poveznanih sa jedinicom ljudskog tela potražite u uputstvu za upotrebu mobilnog uređaja.

Ako uloži za uši nisu ubačeni pravilno, mogu ispasti i ostati u vašem uhu. Pažljivo se da su uloži za uši čvrsto pričvršćeni.

Nipošto ne umetite USB utikač ako su jedinica ili kabel za punjenje vlažni. Ako se USB utikač umetne dok su jedinica ili kabel za punjenje vlažni, zbog ulazne tečnosti (plinovi vode, bezalkoholnih pića itd.) ili strane tvari na jedinici ili na kabelu za punjenje dolazi do kratkog spoja. To može izazvokati neuobičajeno zagrijavanje ili kvar.

Ovaj proizvod (uključujući dodatke) ima magnet(e) koji mogu da ometaju pacemakere, programabilne ventile za lječenje hidrocefalija ili drugi medicinski uređaji. Ne držite ovaj proizvod blizu osoba koje se služe takvim medicinskim uređajima. Posavjetujte se s ljačnikom prje upotrebe ovog proizvoda ako se služite takvim medicinskim uređajima.

Ovaj proizvod, (uključujući dodatke) ima magnet(e). Gutanje magneta(a) može dovesti do ozljeđivanja, kao bi je opasnost od gutanja i ozljeđivanja tkiva. Ako su nagnuti iz magneti, pogutani, odmah se posavjetujte s liječnikom. Držite ovaj proizvod izvan dohvata djeci i drugih osoba pod nadzorom kako biste spriječili nenamjerno gutanje.

Postoji opasnost od gutanja ovog uređaja ili njegovih sitnih dijelova. Nakon korištenja stavite uređaj u kutiju za punjenje i pazite da ne dođe u dohvata djece.

Napomena o statičkom elektricitetu

Ako se uređajem koristite kada je zrak suh, možete osjetiti neugodnu zbog statičkog elektriciteta koji se nakupio na vašem telu. Ovo ne predstavlja kvar uređaja. Možete smanjiti jačinu ovog efekta nošenjem odeće koja je napravljena od prirodnih materijala koji stvaraju manju količinu statičkog elektriciteta.

Mere predostrožnosti

Dvodimenzionalni kod ili URL na poklopcu ć vam pomoći da pristupite vodiču za pomoć koji detaljno opisuje korišćenje napomene ili procedure.

Na jedinici otpornoj na prskanje vodom

- Ožnje za prskanje ni otporno na potapanje vodom.
- Ako se jedinica ne koristi pravilno, voda može da dospe u nju i izazove vatru, strujni udar ili kvarove.
  Dobro upamtite sledeće mere opreza i koristite jedinicu na pravilan način.

**Održavan