A

WI-C100

Model: YY2957

5-036-699-**22**(1)

* 5 0 3 6 6 9 9 2 2 * (1)

Wireless Stereo Headset

Przewodnik
Felhasználói útmutató
Referenční příručka
Referenčná príručka
Informacja na produkcie

Ghid de referință
Referenční priručnik
Referenti vodič
Οδηγός αναφοράς

https://rd1.sony.net/help/mdr/wic100/h_zz/

Polski

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy

Model: YY2957
Produktu nie wolno umieszczać w zamkniętej przestrzeni, takiej jak biblioteczka czy zabudowana szafka.
Nie należy wystawiać baterii (akumulatorów lub zainstalowanych baterii) na działanie nadmiernego ciepła, np. promieni słonecznych, ognia itp. przez dłuższy czas.
Nie wystawiać baterii na działanie skrajnie niskiej temperatury, które mogą doprowadzić do ich przegrzania i rozpalenia/stopowania wrzącą temperatury.
Produktu nie demontować, otwierać ani niszczyć ogniem wtórnych i akumulatorów.
W przypadku wycieku z ogniw nie wolno dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeśli doszło do kontaktu, przemyć miejsca kontaktu dużą ilością wody i skontaktować się lekarzem.
Ogniwa wtórne i akumulatory należy naładować przed użyciem. Należy zawsze zapoznać się z instrukcjami producenta lub instrukcją obsługi produktu w celu uzyskania wskazówek instrukcji dotyczących ładowania.
Po dłuższym okresie przechowywania może okazać się konieczne kilkukrotne naładowanie i rozładowanie ogniw lub akumulatorów w celu uzyskania maksymalnej wydajności.
Usuwać w odpowiedni sposób.

Powiadomienie dla klientów: następujące informacje dotyczą produktów wyprodukowanych sprzedawanych w krajach stosujących dyrektywę UE.
Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Corporation.
Importer w UE: Sony Europe B.V.
Zapytania do importera w UE i zapytania dotyczące zgodności produktu w Europie należy kierować do autoryzowanego przedstawiciela producenta, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.
Sony Corporation niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://rd1.sony.net/help/mdr/zz/

Usuwanie zużytych baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (obowiązujące w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach mających własne systemy zbiórki)

Ten symbol umieszczony na produkcie, bateriach lub na opakowaniu oznacza, że ani produkt, ani baterie nie mogą być traktowane jako odpad komunalny. W przypadku niektórych rodzajów baterii symbol ten może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbol chemiczny rtęci (Hg) oznacza, że jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci, dodatkowo usunięcie zużytego sprzętu i zużytych baterii zapobiega potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby dojść w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tym odpadem. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne. W przypadku produktów, w którym ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do wbudowanej baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zostaną właściwie usunięte, należy dostarczyć takie zużyte produkty do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu. W odniesieniu do wszystkich pozostałych baterii prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu dotyczącym bezpiecznego wyjmowania baterii z produktu. Zużytą baterię należy dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu lub baterii, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządową, firmą świadczącą usługi zajmującymi się usuwaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiono produkt lub baterie.

Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami określonymi w przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej w przypadku użycia kabla połączeniowego krótszego niż 3 m.
Wysokiri poziom głośności może niekorzystnie wpływać na słuch.
Nie używać urządzenia podczas chodzenia, kierowania pojazdem lub jazdy rowerem. Grozi to wypadkami drogowymi.
Nie używać w niebezpiecznych miejscach, chyba że dźwięki otoczenia są słyszalne.
Przedestruuje się wody lub cał obcych do wnętrza urządzenia może powodować zwarcie między elektrycznymi. Jeśli do urządzenia przedostanie się woda lub cało obce, należy natychmiast zaprzestać jego używania i skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży firmy Sony. W szczególności należy przestrzegać poniższych środków ostrożności.
• Korzystanie z urządzenia w pobliżu zlewu lub pojemnika na ciecze
Należy zachować ostrożność, aby urządzenie nie wpadło do zlewu lub pojemnika z wodą.
• Korzystanie z urządzenia w deszczu, burzy lub wilgotnych miejscach
Szczególnie informacje dotyczące kontaktu cała ludzkiego z telefonem komórkowym lub innymi urządzeniami elektronicznymi, zwłaszcza z opisywanym urządzeniem można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia bezprzewodowego.
Jeśli wkładki słuchawkowe nie są stabilnie zamocowane, mogą wypaść i pozostać w uchu podczas użytkowania. Przed użyciem upewnij się, że wkładki słuchawkowe są stabilnie zamocowane.
Nagły ruw wkładką wtyczki USB, gdy urządzenie lub kabel ładujący są mokre, może doprowadzić do zwarcia i powodować korozję (wody wodociągowej, wody morskiej, napoju itd.) lub cała obcego w urządzeniu lub kablu ładującym, a także spowodować nadmierne wytwarzanie ciepła lub doprowadzić do wadliwego działania.
Ten produkt (zawiera z osprzetem) wspomaga jest w magnes(ó) magnez(ó) z jakiścać pracę rozruszników serca, programowanych zastawek przetokowych do leczenia wodogłowia lub innych urządzeń medycznych. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu osób, które korzystają ze wspomnianych urządzeń medycznych. Jeżeli stosowane są wspomniane urządzenia medyczne, przed przystąpieniem do użytkowania tego produktu należy zasięgnąć porady lekarskiej.
Istnieje niebezpieczeństwo połknięcia małych części. Po zakończeniu korzystania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Uwaga dotycząca ładunków elektrostatycznych
Jeśli użyjesz to urządzenia, gdy powietrze jest suche, można odczuwać dyskomfort z powodu ładunków elektrostatycznych zgromadzonych na ciele. Nie jest to objawem wadliwego działania urządzenia. Efekt ten można zredukować, nosząc ubrania wykonane z naturalnych materiałów, które nie sprzyjają wytwarzaniu ładunków elektrostatycznych.

Środki ostrożności

Przywyrzynowy/wyrzynowy/ulotny na okładce ułatwią Ci dostęp do przewodnika pomocniczego, który szczegółowo opisuje przydatne uwagi lub procedury.

Wododoprnność urządzenia
• Jeśli urządzenie nie jest używane prawidłowo, woda może się dostać do urządzenia, powodując jego pogorszenie lub przejęcie elektrycznym lub usterki.
Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i używać prawidłowo urządzenia.
(Należy zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa z urządzenia osobna portu USB Type-C jest prawidłowo zamknięta.)

Aby zachować wodoodporność
Należy dokładnie przestrzegać poniższych środków ostrożności, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie urządzenia.
• Należy upewnić się, że podczas korzystania z urządzenia osłona portu USB Type-C jest prawidłowo zamknięta.
• Nie należy zmuszać się, że podczas korzystania z urządzenia osłona portu USB Type-C jest prawidłowo zamknięta.
• Nie należy umieszczać urządzenia do wody ani zanurzać go pod wodą.
• Nie należy pozostawiać w zimnym otoczeniu urządzenia z obecną na nim wodą, gdyż woda może zamarznąć. Aby zapobiec uszkodzeniom, należy zetrzeć wodę po przedmiotem przed zamrożeniem.
• Nie należy umieszczać urządzenia w wodzie ani uzywać go w gorącej wodzie.
• Nie należy upuszczać urządzenia ani narażać go na wstrząsy mechaniczne. Grozi to odkształceniem, uszkodzeniem lub zgięciem, czego wynikiem będzie zmniejszenie wodoodporności.

Łączność BLUETOOTH®
• Emitowane przez urządzenie Bluetooth mikrofale mogą zakłócać działanie elektronicznych urządzeń medycznych. Należy wyłączyć niniejsze urządzenie i inne urządzenia Bluetooth w następujących miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:
– w szpitalach, w pobliżu miejsc uprzywilejowanych w pociągach, w samolotach, w miejscach gdzie przy gaz łatwopalny, w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów pożarowych.

Ładowanie urządzenia
• Należy upewnić się, że zostało portu USB Type-C jest prawidłowo zamknięta, aby uniknąć zalania, ładowania. Pot lub woda mogą spowodować uszkodzenie jnr. **(1)**.

Uwagi dotyczące noszenia urządzenia
• Po zakończeniu używania należy powoli zdjąć słuchawki.
• Ponieważ wkładki słuchawkowe zapewniają dokładne uszczelnienie, należy zdjąć je przyciskanie ich lub szybkie wjęcie może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej. Podczas noszenia wkładek słuchawkowych membrana głośnika może powodować kłikanie. Nie oznacza to wadliwego działania.

Inne uwagi
• Jeśli podczas korzystania z urządzenia odczuwalny jest dyskomfort, należy natychmiast przerwać jego użytkowanie.
• W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z opisywanym urządzeniem, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, należy zwrócić się do najbliższego sprzedawcy firmy Sony.

Dane techniczne

Zestaw słuchawkowy

Źródło zasilania:
3,7 V prądu stałego: wbudowany akumulator litowo-jonowy
5 V prądu stałego: w przypadku ładowania przez USB
Temperatura robocza:
Od 0 °C do 40 °C
Znamionowe pobór mocy:
0,4 W
Masa:
Ok. 20 g
Zawartość zestawu:
Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy (1)
Hybrydowe silikonowo-gumowe wkładki słuchawkowe (S (1 para) (2), M (3 pary) (zamocowane fabrycznie) (2), LL (5 par) (2))

Dane techniczne dotyczące łączności

System łączności:
Specyfikacja Bluetooth wersja 5.0
Wyjście:
Specyfikacja Bluetooth, klasa mocy 2
Pasmo częstotliwości:
Pasmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Częstotliwość operacyjna:
Bluetooth: 2 400 MHz – 2 483,5 MHz
Maksymalna moc wyjściowa:
Bluetooth: < 3 dBm
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wymagania systemowe dotyczące ładowania akumulatora przez USB

Zasilacz sieciowy USB
Dostępny w sklepach z zasilacz sieciowy z wyjściem USB umożliwiający dostarczanie prądu o natężeniu 0,5 A (500 mA) lub większym

Przewód USB
Dostępny w sprzedaży przewód USB Type-C (zgodny ze standardami USB)

Zgodne modele iPhone/iPod
iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generacja), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (7. generacja), iPod touch (6. generacja)
(2021 januarjādzēj)

Magyar

Vezeték nélküli sztereó headset

Modell: YY2957
A termék ne használja szűk zárt térben, például könyvszekrényben vagy beépített szekrényben.
Az elemeket/akkumulátorokat (akkumulátorokat, beszerelt akkumulátort) nem szabad tartósan kitenni túlzott hőmérsékletnek, például napsütésnek, tűznek, hasonlóknak.
Ne tegye ki a telepeket szélsőségesen alacsony hőmérsékletet feltételezhető, amelyek túlmelegedést és hőmérséklet okozhatnak.
Ne szedje szét, nyissa fel és ne aprítsa szét az újraütthető gombelemeket vagy akkumulátorokat. Gombelem szivárgása esetén ne engedje, hogy a folyadék bőrére vagy szemére kerüljön. Ha érintkezett, mossa le az érintett felületet bő vízzel és forduljon orvoshoz.
Az újratölthető gombelemeket és telepeket használat előtt fel kell tölteni. Mindig tartsa be a gyártó utasításait vagy a termék kezelésére szolgáló tanúsítványt az utasítás szerint.
Hosszabb idő tárolása utáni szükséges lehet a gombelemek vagy akkumulátorok töbszöri feltöltésére és kisütésére.
Ártalmatlanítsa megfelelően.

Megjegyzés a felhasználók számára: a következő tájékoztatás az EU-irányelvek alkalmazó országokban értékesített termékekre vonatkozik.
Ezt a terméket a Sony Corporation vagy megbízottja gyártotta.
EU importőr: Sony Europe BV.
Az EU importőrnél vagy az Európai termékbiztonsági kérdésekkel a gyártó jogosult képviselőjének kell kiküldni, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.
A Sony Corporation igazolja, hogy ez a készlet megfelel a 2014/53/EU irányelnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: https://compliance.sony.eu/

Feleslegesek vált elemek/akkumulátorok, elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való ártalmatlanítása. Csak az egyébként szelektív hulladékgyűjtési rendszerben!
Ez az elemen/akkumulátorban, a készüléken vagy annak csomagolásán található szimbólum jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Egyes elemekre/akkumulátorokra ez a szimbólum egyszt szerepelhet az ólom (Pb) vegyjelével. Ha az elem/akkumulátor 0,004%-nál több ólmot tartalmaz. Az elhasznált elemek/akkumulátorok helyes ártalmatlanítja segít megelőzni a szennyezés okozta esetleges negatív káros hatásait, amely bekövetkezhetne, ha nem illetés a hulladékkezelés helyes módon. Az anyagok újrahasznosítása segít a természet erőforrások megőrzésében. Az olyan berendezések esetében, amelyek elemeket/akkumulátorokat, ahol biztonsági, üzemelési, illetve adatok megőrzése szükséges elengedhetetlen az energiaellátás folyamatosságát biztosítani, csak az arra felkészült szervizi cserélhet ki. Beépített akkumulátor esetén a biztosítása biztosan az akkumulátor megfelelő kezelése, a termék elhasználódásakor vigye el az arra kijelölt elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő helyre. Minden más elem/akkumulátor esetén, kérjük, tanulmányozza a szétszerelésre vonatkozó útmutatót az elem/akkumulátor a kiszerelésére. Az elhasználtnak megfelelő módjával kapcsolatban. Az elemet/akkumulátort a használat megkezdése előtt kell feltölteni és/vagy kisütni. Mindig tartsa be a gyártó ajánlásait vagy a termék az elemek/akkumulátorok újrahasznosítása kapcsán. Az elemek/akkumulátorok hosszabb idő alatt szükséges lehet az elemek/akkumulátorok ismételt feltöltése és kisütése, amelyben a terméket vásárolta.

Ez az egység az elvégzett vizsgálatok szerint megfelel az elektromágneses összeférhetőségi rendelkezésekben, ha 3 m-nél rövidebb kábelt csatlakoztatják.
A nagy hangerő károsíthatja hallását.
Ne használja az egységet gyalogolás, autóvezetés vagy kerékpározás közben vagy bárhol, ahol a használata közlekedési balesetet okozhat.
Csak úgy használja egységet helyeken, hogy közben a környezeti hangokat is hallja.
Az egységbe került víz vagy idegen tárgy tüzet vagy áramütést okozhat. Ha víz vagy idegen tárgy kerül az egységbe, azonnal hagyja abba használatát és forduljon a legközelebbi Sony Kereskedőhöz vagy a használata kockázatának elkerülése érdekében.
A folyadékok vagy fémtárgyak belsőrészei okozhat használatakor
Ne eltse bele a készüléket mosogatóba vagy más, vízzel telt edénybe.
Az egység esőben, hóban vagy nedves helyen való használatakor
Az egységhez csatlakozó mobiltelefon vagy más vezeték nélküli eszköz emberi testtel érintkezése váratló hatásokról részletek a vezeték nélküli eszköz felhasználói kézikönyvében olvasd el.
A füldugóvegek nem megfelelő rögzítés esetén leválhatnak és a fülben maradhatnak használat közben. Használat előtt ellenőrizze a füldugóvegek megfelelő rögzítését
Soha ne dugja be az USB-csatlakozót, ha az egység vagy a tölthöcskét nedves. Ha az USB dugaszt az egység vagy a tölthöcskét nedves átlapzódtak dugaszolja be, az egyégen vagy tölthöcsetben levő folyadék (csapvíz, tengervíz, üdítőital stb.) vagy idegen anyag zárlatot és ezzel felmelegedést vagy meghibásodást okozhat.
A készülék (beleértve a kiegészítőt) magnet vagy mágneseket tartalmaz, amelyek zavart okozhatnak a szívritmus-szabályozók, a programozható hydrocephalus szintszelepek és egyéb orvosi eszközök működésében. A készüléket ne helyezze ilyen orvosi eszközök közelébe! Amennyiben ilyen orvosi eszközöket használ, a készülék használata előtt kérje ki kezelőorvosa tanácsát.
Fennáll az apró alkatrészek lenyelésének veszélye. Használat után tárolja kisgyermekek elől eltart helyen.
Megegyezés a szátrálus elektromosságról
Ha száraz levegőben használja az egységet, a testére felhalmozódott statikus elektromosság kényelmetlen érzést okozhat. Ez nem az egység hibája. A kellemetlenséget csökkentheti természetes anyagból, szátrálus feltöltődést nem okozó ruházat viselésével.

Óvintézkedések

A fedélen található kétdimenziós kód vagy egyszeres erőforrás-azonosító (URL-cím) segítségével megtalálhatja szükségszerű, amely részletesen ismerteti a hasznos tanácsokat vagy eljárásokat.

Információk a szükséges csepp&sípoláguál hozzáadásban
• A készülék nem megfelelő használata esetén vízt kerülhet a belsejébe, és tüzet, áramütést vagy meghibásodást okozhat.
Vegye figyelembe a alábbi óvintézkedéseket, és használja megfelelően a készüléket.
Gyűrődjön vissza, hogy az USB Type-C® port fedele a készülék használata során teljesen zárva van.
• Szigetelő szalagot ne helyezzen a fedélre és ne szorítsa a szélére.
• Ne fogja a szélénél fogva, és ne használja víz alatt.
• A víztes készüléket ne hagyja hideg környezetben, mert a rajta levő víz megfagyhat. A meghibásodások elkerülése érdekében törölgesse a víz a tárgyat, mielőtt a nedvességet.
• Ne helyezze víz az egységet, illetve ne használja párás helyen, például fürdőszobában.
• Ne ejtse le az egységet, illetve ne tegye ki ütődésnek. Ellenkező esetben a szerkezet deformálódhat vagy megsérülhet, ami a csepp&sípoláguál csökkenését eredményezheti.

A BLUETOOTH®-kommunikáció
• A Bluetooth-eszközök által kibocsátott mikrohullámok hatással lehetnek az elektronikus orvosi eszközök működésére. Kapcsolja ki azt az egységet és más Bluetooth-eszközöket a következő helyeken, mert baleset okozhatnak:
– kórházak helyiségeiben, az megkülönböztetett üléhelyek közelében, olyan helyeken, ahol az orvosi berendezés van használat alatt
– az olyan helyeken, ahol az automata ajtók vagy tűzriasztók működnek.
Az egység tölthése
• A töltött készüléket gondosan zárja le az USB Type-C port fedelét. Az izzadtság vagy a víz károsodást okozhat.
Az egység viselésével kapcsolatos megjegyzések
• A használatot követően lassan távolítsa el a fejhallgatót.
• A füldugóvegek szorosan zárnak a fülekre, ezért ha hirtelen vagy erőszakosan húzza vagy hajtsa vissza ki őket, azzal a dobhártya sérülését okozhatja. Előforduhat, hogy a füldugóvegek viselésekor a hangszóró membránja kattogó hangot adó kí. Ez nem utal meghibásodásra.
Egyéb megjegyzések
• Ha rosszul érzi magát az egységg használata közben, azonnal szüntesse be a használatát.
• Ha bármilyen problémát vagy kérdése tárgyalt kérdése vagy problémája merülne fel a készülékkel kapcsolatban, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.

Műszaki adatok

Headset
Tapelitás:
DC 3,7 V: Beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátor
DC 5 V: USB használatával történő töltéshez
Üzemi hőmérséklet:
0 °C – 40 °C
Névleges teljesítményfelvétel:
0,4 W
Tömeg:
Kb. 20 g
Mellékelt tartozékok:
Vezeték nélküli sztereó headset (1)
Hibrid szilikonos-gumi fülhallgató (S (1 szó) (2), M (3 szó) (gyárilag a készülékhez rögzítve) (2), LL (5 szó) (2))

Kommunikációs műszaki adatok
Kommunikáció rendszer:
Bluetooth specifikáció, 5.0 verzió
Kimenet:
Bluetooth Power Class 2 specifikáció
Frekvenciaív:
2,4 GHz sáv (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Üzemi frekvencia:
Bluetooth: 2 400 MHz – 2 483,5 MHz
Maximális kimenet teljesítmény:
Bluetooth: < 3 dBm
A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentése nélkül megváltoztatnak.

Rendszerkövetelmények az akkumulátor USB-csatlakozón keresztüli töltéséhez

USB adapter váltakozó áramhoz
Kereskedelmi forgalomban kapható USB, 0,5 A (500 mA) áramerősségű tápellátást biztosító USB hálózati tápegység

USB-kábel
Kereskedelmi forgalomban kapható USB Type-C kábel (Megfelel az USB-szabványoknak)

Česky

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Model: YY2957
Neinstalujte výrobek do stísněných prostor, jako je knihovna nebo vestavěná stěna.
Nevystavujte baterie (baterie nainstalované nebo vestavěné baterie) dlouhodobě nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.
Nevystavujte baterie extrémně nízkým teplotám, které by mohly způsobit přehřívání nebo tepelnou deovladatelnost.
Dobíjecí knoflíkové baterie nebo baterie nedemontujte, nerozebírejte ani nezničte.
V případě úniku elektrolytu z knoflíkové baterie zabraňte jeho kontaktu s pokožkou nebo očima. Pokud k takovému kontaktu dojde, omyjte si zasažené místo čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Nabíjecí knoflíkové baterie a baterie je nutné před použitím nabít. Vždy postupujte podle pokynů výrobce baterie nebo zařízení. Pokud se na kryty nachazejí cizí materiály nebo pokud není kryt zcela zavřen, nedotýkejte se ani jejich vodiče. Pokud vodiče proniknou dovnitř a způsobí zkratovou jiskru, může být poškozena nebo zničena.
Nestřílejte vodu schválně do otvorů pro výstup zvuku.
Nevyhazujte jednotku do vody a nepoužívejte ji pod vodou.
Dbejte na to, aby jednotka nezůstávala mokrá v chladném prostředí, protože by voda mohla zmrznout. Abyste zabránili poruše, vždy po použití přejmudujo vodu otřete.
Nesmunitujte jednotku do vody ani ji nepoužívejte na vlhkých místech, například v kupelně
Nepoužívejte jednotku ani jj nevystavujte mechanickým nárazům. Mohlo by tak dojít k deformování nebo ohnutí jednotky, což by mělo za následek zhoršení vodotěsnosti.

Poznámka pro zákazníky: následující informace se vztahují pouze na výrobky prodávané v zemích, ve kterých platí směrnice EU.
Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v zastoupení společnosti Sony Corporation.
Dovozce do EU: Sony Europe B.V.
Dálších faktů se dovozce do EU nebo technických podkladů na výrobky danými směrnicemi Evropské unie je třeba adresovat na zmocněného zástupce, kterým je Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgie.
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://compliance.sony.eu/



Likvidace nepotřebných baterií a elektrického nebo elektronického zařízení (platí v Evropské unii a dalších státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku, baterii nebo obalu upozorňuje, že s výrobkem a baterií by se nemělo nakládat jako s běžným domácím odpadem. Symbol, který se nachází na určitých bateriích, může být kombinován s chemickou značkou. Chemická značka pro olovo (Pb) je přidána, pokud baterie obsahuje více než 0,004% olova. Správným nakládáním s těmito nepotřebnými zařízeními a bateriemi pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by mohlo docházet v případě nesprávného zacházení s odpadem. Recyklace materiálů pomůže ochránit přírodní zdroje. V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo ochranní dat vyžaduje trvalé spojení s interní baterií, je třeba, aby takovouto baterii vyměnil pouze kvalifikovaný personál. K tomu, aby s baterií byly správně naloženo, předejte výrobky, kterým bude zapotřebí vyjmout baterii

Română

Set de cărți sterere wireless

Model: YY2957

Nu instalați produsul în spații linchise, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap închis.

Nu expunetți bateriile (acumulator sau baterii montate) timp îndelungat la căldură excesivă, cum ar fi rea generată de lumina soarelui, de foc sau de ceva similar.

Nu expunetți bateriile la temperaturi extrem de scăzute care pot duce la supraîncălzire și la o neaparidere a bateriei.

Nu demontați, nu deschideți și nu rupeți celulele secundare sau bateriile.

În cazul producerii unei scurgeri a celulei, nu lăsați lichidul să intre în contact cu pielea sau cu ochii. În cazul contactului, spălați zona afectată cu apă din abundență și consultați un medic.

Celulele secundare și bateriile trebuie să fie încărcate înainte de folosire. Consultați bateria și instrucțiunile producătorului sau manualul produsului pentru instrucțiuni corecte de încărcare.

După perioade îndelungate de depozitare, poate fi necesară încărcarea și descărcarea de câteva ori a celulelor sau bateriilor, pentru a obține performanțe maxime.

Eliminați în mod corespunzător.

Avez pentru clienți: următoarele informații se aplică numai produselor vândute în Țările care respectă directivele UE.

Acest produs a fost fabricat de către sau în numele Sony Corporation, Importator UE: Sony Europe BV.

Intrebări cître importatorul UE sau referitoare la conformitatea produsului în Europa se trimit cître reprezentantul autorizat al producătorului, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe BV, Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:
https://compliance.sony.eu

Despre comunicațiile prin BLUETOOTH®

- Rețelele wireless Bluetooth care funcționează în apropiere Bluetooth pot afecta funcționarea dispozitivelor medicale electronice. Opriți acestui produs și alte dispozitive Bluetooth din împrăștiere locații, deoarece se poate produce un accident.
- În spitale, în apropierea scanelor cu proximate ori lângă dispozitivele medicale automate, se pot produce un incendiu, în apropierea unăor automate sau a alarmelor de incendiu.

Despre Industrial Scientific and Medical

- Asigurați-vă că închideți complet capacul portului USB Type-C. Lumina de indicare Transpirația sau apa pot deteriora produsul Fig. A

Note privind purtarea unității

- Dacă utilizați o bandă, fixați-o bine cu grijă.
- Deoarece vârfurile auriculare realizează o fixare strânsă pentru urechile, aplicarea puternică a acestora urmată de scoaterea lor rapidă poate produce deteriorarea timpanului.
- Dacă vârfurile auriculare auriculare, diafragma difuzorului poate produce un sunet de tip clic. Aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă.

Alte note

- Dacă simțiți disconfort în timpul utilizării unității, încetați utilizarea unității imediat.
- Dacă aveți întrebări sau probleme referitoare la produsul unității care nu sunt acoperite în acest manual, vă rugăm să consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Specificații

Set de cărți

Sursă de alimentare:
CC 3.7 V, Baterie cu ioni de litiu reîncărcabilă Incorporată
CC 3.1 V, La Încărcarea prin USB
Temperatură de funcționare:
0 °C - 40 °C
Dimensiuni de baterie:
0,4 W

Masă:
Aprox. 20 g

Articole incluse:
Set de căști stereo wireless (1)
Vârfuri auriculare din cauciuc siliconic hibrid (SS (1 cu) (L) M (3 în) (atașate unității din fabrică) (2), LL (5 în) (2))

Specificație privind comunicația

Sistem de comunicații:
Specificație Bluetooth versiune 5.0

Ieșire:
Specificație Bluetooth Clasa de putere 2

Banda de frecvențe:
Banda de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Frecvență de funcționare:
Bluetooth: 2.400 MHz - 2.483,5 MHz

Interfață de utilizator:
Bluetooth: < 3 dBm

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Centrele de sistem pentru încărcarea bateriei prin USB

Informații despre electricitatea statică

Dacă utilizați unitatea atunci când aerul este uscat, puteți avea o senzație de disconfort din cauza electricității statice acumulate în corpul dumneavoastră. Aceasta nu reprezintă o defectiune a unității. Puteți reduce acest efect purtând îmbrăcăminte din materiale naturale care nu generează cu ușurință electricitate statică.

Măsuri de precauție

Cele două codurI bidimensionale sau URL-ul de pe cepertă vă vor ajuta să accesați ghidul de asistență care descrie în detaliu observați sau procedurI utile.

Slovenščina

Brezžične slušalke

Model: YY2957

Izdelka ne namestite v zaprt prostor, kot je knjižna ali vgradna omara.

Baterij (baterijskega vložka ali nameščenih baterij) dalj časa ne izpostavljajte prekomerni toplotni izvor, na primer sončni svetlobi, ognju ali podobnemu.

Baterij ne izpostavljajte prekomerno nizkim temperaturam, ki bi lahko povzročile pregrevanje in shajanje toplote.

Sekundarnih celic ali baterij ne razstavljajte, odpirajte ali režite.

Iz celice pušča, prepričajte stik tekočine s kožo ali očmi. Ce pride do stika, prizadeto območje speric z vodo in poiščite zdravniško pomoč. Sekundarne celice in baterije je treba pred uporabo napolniti. Vedno uporabljajte sekundarne celice in polnjenje v navodilih proizvajalca ali priročniku za izdelek.

Po daljših obdobjih shranjevanja je treba celice ali baterije za pravilno delujoče zmogljivosti morda večkrat napolniti in izprazniti.

Ustrezno zavrzite.

Obvestilo za kupce: naslednje informacije veljajo le za izdelke, ki prodajajo v državah, v kateri se uporabljajo direktive EU.

Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation.

Uvoznik za Evropo: Sony Europe BV.

Pooblaščeni zastopnik izdelka v EU in zveze s skladnostjo izdelkov v Evropi, se naslovi na pooblaščenega zastopnika, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe BV, Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

Sony Corporation potrjuje, da je ta oprema skladna z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo EU izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
https://compliance.sony.eu

Odstranitev odpadnih baterij in akumulatorjev v gospodinjstvu (veljavno v Evropski uniji in drugih evropskih državah z ločenimi sistemi zbiranja odpadkov)

Ta simbol na izdelku, bateriji ali embalaži pomeni, da izdelek in baterija ne smeta ravnati enako kot z gospodinjskimi odpadki. Pri nekaterih baterijah se simbol uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka za baterijo, ki vsebuje svinec v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,004% svinca. S pravilnim odlaganjem izdelkov in baterij prispomorete k preprečevanju morebitnih negativnih posledic, ki bi sicer lahko nastale zaradi ravnanja z njimi, ki pa zaradi neprimernega odlaganja. Z reciklažnjem materialov bomo ohranili naravne vire. Pri izdelkih, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja podatkov potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo zamenja le usposobljeno servisno osebje. Za zagotovitev pravilnega ravnanja z baterijo in elektrino in elektronsko opremo odložite izdelkane ustrezno na zbirnih točki za reciklažnje elektrine in elektronske opreme. Za vse ostale baterije prosimo, da upoštevate razdelek o izdelku. Baterijo predajte na ustrezni zbirni točki za odstranitev baterij. Podrobnejše informacije o reciklažnji tega izdelka ali baterije boste na upravni enoti, službi odstranjevanja gospodinjskih odpadkov ali trgovini, kjer ste izdelek ali baterijo kupili.

Podrobnosti o vplivih stika mobilnega telefona ali drugih brezžičnih naprav, ki so povezane z enoto, in Govorečega telefona prenosnih in uporabnih brezžične naprave.

Če konice uporabe čepkov niso dobro pritrjene, lahko manj ozdobno odpadejo in ostanejo v ušesu. Pred uporabo se prepričajte, da so konice ustrezih čepkov dobro pritrjene.

Če sta enota ali polnilni kabel moka, ne vstavljajte USB USB. Ce USB vstavite na sta enota ali polnilni kabel moker, lahko zaradi tekočine (pitne vode, morske vode, sokov itd.) pride do stika med polnilnim kablu pride do kratkega stika, kar lahko povzroči nenormalno sproščanje toplote ali okvaro.

Ti izdelki (vključno z produktivnimi vrečami magnetij) si lahko povzročijo motnje pri ščitnih spodbujevalnikih, programirnih vsadkih vrstih za zdravljenje hidrocefalusa ali drugih medicinskih pripomočkih. Tega izdelka ne poskušajte sami razstaviti, ali uporabljaj takšne pripomočke. Ce uporabljate takšen pripomoček, se pred uporabo posvetujte s svojim zdravnikom.

Obstaja nevarnost, da ostroj pogoštnejo majhne dele. Po uporabi izdelka pospravi izdelka nazaj.

Opomba o statični elektriki

Ce enota uporabljate, ko je ozračje suho, se lahko pojavi nekoprijetna statična dušek statične elektrike, ki se nabere na vašem telesu. To ni okvara enote. Uporabi lahko oblačila iz naravnih materialov, ki naravni materialov, ki statično elektriko tedaj ustvarjajo.

Previdnostni ukrepi

Z dvodimenzionalno kodo ali naslovom URL na platnici lahko prodobite dostop do vodnika za pomoč, v katerem podrobneje opisani uporabni nasveti ali postopki.

Vodoodpornost enote

- Ce enote ne uporabljate pravilno, lahko vanjo vde voda, ki se lahko poveznil pozlat, elektrike udar ali okvare.
  Skrbno upoštevajte opozorila, ki so navedena v nadaljevanju, in pravilno uporabljajte enoto. (Prosimite, da bo pokrivalo ali vrata USB Type-C® dobro zaprt, ko uporabljate enoto.)

Ohranjanje vodoodpornosti

Pozorno preberite navodila za uporabe, ki so navedeni v nadaljevanju, da boste enoto uporabljali pravilno.

- Poskrbite, da bo pokrovček vrat USB Type-C® dobro zaprt. Ko uporabljate enoto. Ce so pokrovčku tujki ali če ni dobro zaprt, vodoodpornosti ne morajo ohraniti. Tako lahko voda zlahka prodre in povzroči okvaro enote.
- Vode ne lijte ve v odprtine zvočnih izhodov.
- Pazite, da vam enota ne pade v vodo in ne uporabljajte je pod vodo.
- Ce enote ne uporabljate moker v hladnem okolju, saj lahko voda zmrzne. Po vsaki uporabi obrišite vodo da preprečite okvare.
- Enote ne namakajte v vodo ozioma je ne uporabljajte v vlažnem prostoru, kot je npr. kopalnica.
- Pazite, da vam enota ne pade na tla ozioma je ne izpostavljajte prekomerni vibraciji ali nasprotnem primeru se enota lahko deformira ali poškoduje, zato vodoodpornost pa bo posledično slabša.

Komunikacija BLUETOOTH®

- Mikrovalovi, ki jih oddaja napravo Bluetooth, lahko vplivajo na delovanje elektronskih medicinskih pripomočkov. Za dodatne informacije o vplivu izdelkov na medicinskih naprav, saj lahko povzročijo nesreče.
  - v bolnišnicah, v bližini sedežev za osebe z omejeno mobilnostjo ali vsaklih, ki naj bi jih prisotni vnetljivi plini, v bližini samodejnih vrat ali v bližini zvočnih alarmov.

Poirjenje enote

- Poskrbite, da boste po koncanem poirjenju zaprli pokrovček vrat USB Type-C. Zraj ali voda lahko povzroči poškodbe Sl. A.

Opombe o nošenju enote

- Slušalke uporabljajte pravilno snemite.
- Ker konci ušesnih čepkov v ušesih dobro tesnijo, si lahko poškodujete bobnič, de ju mocno pritisnete navznoter ali je jih hitro potegnete ven.
  Med nošenjem konci ušesnih čepkov lahko membrana zvočnika zaradi oddajati kliočkov zvok. To ni okvara.

Druge opombe

- Slušalke prenehajte uporabljati, de opazite postane neprijetno.
- Ce imate kakršna koli vprašanja ali težave s to enoto, ki ni zajeta v navodilih za uporabo, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

Specifikacije

Slušalke

Enosmerna napetost 3,7 V: vrajena litij-ionska polnilna baterija
Enosmerna napetost 5 V: pri polnjenju s priključkom USB
Temperatura delovanja:
0 °C do 40 °C

Masa:
Prib. 0,4 W

Masa:
Prib. 20 g

Paket vsebuje:
Brezžične slušalke (1)
Hibridne silikonske konice ušesnih čepkov (SS (1 cra) (L) M (3 cra) (nameščen v tovarni) (2), LL (5 cra) (2))

Ta enota je bila preskušena in ugotovljeno je bilo, da je skladna z omejitvami v EMC Z uporabo priključnega kabla, krajšega od 3 m.

Postulanje pri visoki gostosti lahko škoduje valovnu dolžvu.

Enote ne uporabljajte med hojo, vožnjo ali kolesarjenju. Ce tega ne storite, lahko nastanejo nesreč.

Enote ne uporabljajte v nevarnih okrožjih, de ne slišite zvoka okolice.

Ce v enotu pride voda ali tujki, lahko pride do požara ali električnega udara. Ce v enoto pride voda ali tujki, takoj prenehajte uporabljati in se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony. Previdni bodite predvsem v naslednjih primerih.

- Ce uporabo enote uporabljate vmalnika ali posode s tekočino
  Pazite, da enota ne pade v umivalnik ali drugo posodo z vodo.
- Ob uporabi enote v dežju, snegu ali na vlažnih mestih

Hrvatski

Bežične naglavne stereo slušalice

Model: YY2957

Nemojte postavljati proizvod u skučeni prostor, kao to su sunčana svjetlost, plamen ili slično, na duže vrijeme. Baterije nemojte izlagati izvorima niskim temperaturama koje bi mogle uzrokovati pregrijavanje i topljenje baterija.

U izdelek (vključno z produktivnimi vrečami magnetij) si lahko povzročijo motnje pri ščitnih spodbujevalnih, programirnih vsadkih vrstih za zdravljenje hidrocefalusa ali drugih medicinskih pripomočkih. Tega izdelka ne poskušajte sami razstaviti, ali uporabljaj takšne pripomočke. Ce uporabljate takšen pripomoček, se pred uporabo posvetujte s svojim zdravnikom.

Obstaja nevarnost, da ostroj pogoštnejo majhne dele. Po uporabi izdelka pospravi izdelka nazaj.

Opomba o statični elektriki

Ce enoto uporabljate, ko je ozračje suho, se lahko pojavi nekoprijetna statična dušek statične elektrike, ki se nabere na vašem telesu. To ni okvara enote. Uporabi lahko oblačila iz naravnih materialov, ki naravni materialov, ki statično elektriko tedaj ustvarjajo.

Previdnostni ukrepi

Z dvodimenzionalno kodo ali naslovom URL na platnici lahko prodobite dostop do vodnika za pomoč, v katerem podrobneje opisani uporabni nasveti ali postopki.

Vodoodpornost enote

- Ce enote ne uporabljate pravilno, lahko vanjo vde voda, ki se lahko poveznil pozlat, elektrike udar ali okvare.
  Skrbno upoštevajte opozorila, ki so navedena v nadaljevanju, in pravilno uporabljajte enoto. (Prosimite, da bo pokrivalo ali vrata USB Type-C® dobro zaprt, ko uporabljate enoto.)

Ohranjanje vodoodpornosti

Pozorno preberite navodila za uporabe, ki so navedeni v nadaljevanju, da boste enoto uporabljali pravilno.

- Poskrbite, da bo pokrovček vrat USB Type-C® dobro zaprt. Ko uporabljate enoto. Ce so pokrovčku tujki ali če ni dobro zaprt, vodoodpornosti ne morajo ohraniti. Tako lahko voda zlahka prodre in povzroči okvaro enote.
- Vode ne lijte ve v odprtine zvočnih izhodov.
- Pazite, da vam enota ne pade v vodo in ne uporabljajte je pod vodo.
- Ce enote ne uporabljate moker v hladnem okolju, saj lahko voda zmrzne. Po vsaki uporabi obrišite vodo da preprečite okvare.
- Enote ne namakajte v vodo ozioma je ne uporabljajte v vlažnem prostoru, kot je npr. kopalnica.
- Pazite, da vam enota ne pade na tla ozioma je ne izpostavljajte prekomerni vibraciji ali nasprotnem primeru se enota lahko deformira ali poškoduje, zato vodoodpornost pa bo posledično slabša.

Komunikacija BLUETOOTH®

- Mikrovalovi, ki jih oddaja napravo Bluetooth, lahko vplivajo na delovanje elektronskih medicinskih pripomočkov. Za dodatne informacije o vplivu izdelkov na medicinskih naprav, saj lahko povzročijo nesreče.
  - v bolnišnicah, v bližini sedežev za osebe z omejeno mobilnostjo ali vsaklih, naj bi jih prisotni vnetljivi plini, v bližini samodejnih vrat ali v bližini zvočnih alarmov.

Poirjenje enote

- Poskrbite, da boste po koncanem poirjenju zaprli pokrovček vrat USB Type-C. Zraj ali voda lahko povzroči poškodbe Sl. A.

Opombe o nošenju enote

- Slušalke uporabljajte pravilno snemite.
- Ker konci ušesnih čepkov v ušesih dobro tesnijo, si lahko poškodujete bobnič, de ju mocno pritisnete navznoter ali je jih hitro potegnete ven.
  Med nošenjem konci ušesnih čepkov lahko membrana zvočnika zaradi oddajati kliočkov zvok. To ni okvara.

Druge opombe

- Slušalke prenehajte uporabljati, de opazite postane neprijetno.
- Ce imate kakršna koli vprašanja ali težave s to enoto, ki ni zajeta v navodilih za uporabo, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.

Specifikacije

Slušalke

Izvor napajanja:
DC 3,7 V: Ugrađena punjiva litij-ionska baterija
DC 5 V: Kod USB punjenja
Radna temperatura:
0 °C do 40 °C
Naziva potrošnja energije:
0,4 W

Masa:
Prib. 20 g

Priložene stavke:
Bežične naglavne stereo slušalice (1)
Umeci za uši od hibridne silikonske gume (SS (1 cra) (L) M (3 cra) (isporučio stavljeni na uredaj) (2), LL (5 cra) (2))

Specifikacije komunikacije

Komunikacijski sustav:
Bluetooth specifikacija verzije 5.0

Izlaz:
Bluetooth specifikacija klase snage 2

Frekvencijski pojas:
Pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Radna frekvencija:
Bluetooth: 2.400 MHz - 2.483,5 MHz

Maksimalna izlazna snaga:
Bluetooth < 3 dBm

Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

Zahtjevi sustava za punjenje baterije putem USB-a

Uzetak za izmjeničnu struju
Komercijalno dostupnu USB punjač za izmjeničnu struju za izlaznu struju od 0,5 A (500 mA) ili više

USB kabel
Komercijalno dostupan kabel USB Type-C (u skladu s USB standardima)

Kompatibilni modeli uređaja iPhone/iPod

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 11 mini, iPhone SE (2. generacija), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (7. generacija), iPod touch (6. generacija)
Od sljedeće 2022

Napomena o sistemu elektriciteu
Ako se uređajem koristite kada je zrak suh, možete osjetiti neugodan osjećaj statičnog elektriciteu koji se nakuplja na vašem tijelu. To ne znači da je uređaj pokvaran. Uređaj nosite u prirodnim materijalima koji tijekom nošenja kože tečno dolazi do stvaranja statičnog elektriciteu.

Mjere opreza

Dvodimenzionalni kod il URL na naslovnici pomoć ćemo da prisupite vodiću za pomoć koji detaljno opisuje korisne napomene il postupke.

O vodootpornosti uređaja

- Ako se uređaj ne koristi pravilno, voda može ući u ili i uzrokovati požar, strujni udar ili kvarove.
  Obratite pozornost na sljedeća upozorenja i njihovo pravilno uređaju.
  (Provjerite je li poklopac priključka USB Type-C® čvrsto zatvoren kada upotrebljavate uređaj.)

O zadržavanju vodootpornosti na vodene kapi

Pažljivo pročitajte na umu ove mjere opreza kako biste osigurali pravilnu uporabu uređaja.

- Provjerite je li poklopac priključka USB Type-C čvrsto zatvoren kada upotrebljavate uređaj. Svojom otvorenom ili nepotpunom ili ne zadržati ako na poklopcu ima stranog materijala ili ako nije potpuno zatvoren, voda može ući u uređaj i uzrokovati kvar.
- Nemojte špricati vodu slijem u rupe za izlaz zvuka.
- Ne bacajte uređaj u vodu i nemojte ga koristiti pod vodom.
- Nemojte ostavljati mokar uređaj na hladnom mjestu jer se voda može smrznuti. Kako biste spriječili kvar, obrišite sve vodu i uređaj nakon korištenja.
- Nemojte stavljati uređaj u vodu ili ga koristiti na vlažnim mjestima poput kupaonice.
- Nemojte izpustiti uređaj iz ruku ili ga izlagati mehaničkim vibracijama. Tako može doći do deformacije ili oštećenja uređaja čto će doveti do gubitka otpornosti na vodene kapi.

O BLUETOOTH® komunikaciji

- Mikrovalovi koje emitira Bluetooth uređaj mogu ometati rad elektronskih medicinskih uređaja. Isključite uređaj i ostale Bluetooth uređaje na udaljenosti od najmanje 15 cm od osoba koje imaju ugrađenu elektronsku medicinsku opremu. Ako se osjetite bilo kakvu loše mogu uzrokovati nesrećne nesreće, isključite uređaj i ostalu bežičnu opremu u okolini. Kod proizvoda koji čine zbog signalom, dekoncentrirati proizvodnje trebaju stalno nadzirane, ugrađeni baterija smje zamjenjivati samo kvalificirano osoblje. Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, elektrine i elektronske opreme nakon isteka radnog vijeka, proizvode predajte odgovarajućem sabirnom mjestu za reciklažnje elektrine i elektronske opreme. Za sve ostale baterije pročitajte poglavlje o sigurnom uklanjanju baterije. Baterije predajte na odgovarajuće sabirno mjesto za odlaganje otpadnih baterija. Za detaljne informacije o zbrinjavanju proizvoda ili baterije obratite se lokalnoj gradskoj upravi, službi za odlaganje otpada ili trgovini gdje ste kupili proizvod ili bateriju.

Ovaj uređaj i baterijom za povezivanje kraćim od 3 m ispitan je u skladu s ograničenjima za korištenje u uredu o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC).

Glasan zvuk može negativno utjecati na vaš sluh.

Ne upotrebljavajte uređaj dok hodate, vozite automobil ili bicikl. U suprotnome možete izazvati nesreću.

Nemojte upotrebljavati na opasnim područjima osim ako se može čuti okolni zvuk.

Ako voda ili strane tvari ude u uređaj, može uzrokovati požar ili strujni udar. Ako voda ili strana tvar ude u uređaj, odmah uređaj prestanite koristiti ili odstranite s najbližeg zatpojnog trešte Sony. Posebno budite oprezni u sljedećim situacijama.

- Pri upotrebi uređaja u blizini umivaonika ili spremnika s vodom
  Pazite da uređaj ne upadne u umivaonik ili spremnik s vodom.
- Pri upotrebi uređaja na kiši, snijegu ili na vlažnim lokacijama
  Za pojedinosti o ušćincima dotičaja s ljudskim tijelom molimo pročitajte ili mikrog bežičnog uređaja koji je opisan na uređaju proizvođača.

Ako umiješ za uši nisu priviđeni na odgovarajući način, mogu ostati u ušima i uzhu tjeksm upotrebe. Pobrinite se da su umiješ za uši priviđeni na odgovarajući način prije upotrebe.

Nipošto ne umećite USB utikač, ako su jedinica ili kabel za punjenje mokri. Ako se USB utikač umetne dok su jedinica ili kabel za punjenje vlažni, čitnog tekućine (pitne vode, morske vode, bezalkoholno pića itd.) ili strane tvari na jedinici ili na kabelu za punjenje może doć do kratkog spoja, čto może uzrokovati neobičajeno zagrijavanje ili kvar.

Ovaj uređaj (uključujući dodatke) ima magnetić koji može prouzročiti smetnje u radu pacemakera, programabilnog ili drugih medicinskih uređaja. Ne koristite ovaj proizvod blizu osoba koje se služe takvim medicinskim uređajima. Posavjetujte se s ljetničkim prije upotrebe ovog proizvoda ako se služite takvim medicinskim uređajem.

Postoji opasnost od gutanja sitnih dijelova. Nakon upotrebe spremite na mjesto izvan dohvata male djece.

Napomena o sistemu elektriciteu
Ako se uređajem koristite kada je zrak suh, možete osjetiti neugodan osjećaj statičnog elektriciteu koji se nakuplja na vašem tijelu. To ne znači da je uređaj pokvaran. Uređaj nosite u prirodnim materijalima koji tijekom nošenja kože tečno dolazi do stvaranja statičnog elektriciteu.

Mjere opreza

Dvodimenzionalni kod il URL na naslovnici pomoć ćemo da prisupite vodiću za pomoć koji detaljno opisuje korisne napomene il postupke.

O vodootpornosti uređaja

- Ako se uređaj ne koristi pravilno, voda može ući u ili i uzrokovati požar, strujni udar ili kvarove.
  Obratite pozornost na sljedeća upozorenja i njihovo pravilno uređaju.
  (Provjerite je li poklopac priključka USB Type-C® čvrsto zatvoren kada upotrebljavate uređaj.)

O zadržavanju vodootpornosti na vodene kapi

Pažljivo pročitajte na umu ove mjere opreza kako biste osigurali pravilnu uporabu uređaja.

- Provjerite je li poklopac priključka USB Type-C čvrsto zatvoren kada upotrebljavate uređaj. Svojom otvorenom ili nepotpunom ili ne zadržati ako na poklopcu ima stranog materijala ili ako nije potpuno zatvoren, voda može ući u uređaj i uzrokovati kvar.
- Nemojte špricati vodu slijem u rupe za izlaz zvuka.
- Ne bacajte uređaj u vodu i nemojte ga koristiti pod vodom.
- Nemojte ostavljati mokar uređaj na hladnom mjestu jer se voda može smrznuti. Kako biste spriječili kvar, obrišite sve vodu i uređaj nakon korištenja.
- Nemojte stavljati uređaj u vodu ili ga koristiti na vlažnim mjestima poput kupaonice.
- Nemojte izpustiti uređaj iz ruku ili ga izlagati mehaničkim vibracijama. Tako može doći do deformacije ili oštećenja uređaja čto će doveti do gubitka otpornosti na vodene kapi.

O BLUETOOTH® komunikaciji

- Mikrovalovi koje emitira Bluetooth uređaj mogu ometati rad elektronskih medicinskih uređaja. Isključite uređaj i ostale Bluetooth uređaje na udaljenosti od najmanje 15 cm od osoba koje imaju ugrađenu elektronsku medicinsku opremu. Ako se osjetite bilo kakvu loše mogu uzrokovati nesrećne nesreće, isključite uređaj i ostalu bežičnu opremu u okolini. Kod proizvoda koji čine zbog signalom, dekoncentrirati proizvodnje trebaju stalno nadzirane, ugrađeni baterija smje zamjenjivati samo kvalificirano osoblje. Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, elektrine i elektronske opreme nakon isteka radnog vijeka, proizvode predajte odgovarajućem sabirnom mjestu za reciklažnje elektrine i elektronske opreme. Za sve ostale baterije pročitajte poglavlje o sigurnom uklanjanju baterije. Baterije predajte na odgovarajuće sabirno mjesto za odlaganje otpadnih baterija. Za detaljne informacije o zbrinjavanju proizvoda ili baterije obratite se lokalnoj gradskoj upravi, službi za odlaganje otpada ili trgovini gdje ste kupili proizvod ili bateriju.

Ovaj uređaj i baterijom za povezivanje kraćim od 3 m ispitan je u skladu s ograničenjima za korištenje u uredu o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC).

Glasan zvuk može negativno utjecati na vaš sluh.

Ne upotrebljavajte uređaj dok hodate, vozite automobil ili bicikl. U suprotnome možete izazvati nesreću.

Nemojte upotrebljavati na opasnim područjima osim ako se može čuti okolni zvuk.

Ako voda ili strane tvari ude u uređaj, može uzrokovati požar ili strujni udar. Ako voda ili strana tvar ude u uređaj, odmah uređaj prestanite koristiti ili odstranite s najbližeg zatpojnog trešte Sony. Posebno budite oprezni u sljedećim situacijama.

- Pri upotrebi uređaja u blizini umivaonika ili spremnika s vodom
  Pazite da uređaj ne upadne u umivaonik ili spremnik s vodom.
- Pri upotrebi uređaja na kiši, snijegu ili na vlažnim lokacijama
  Za pojedinosti o ušćincima dotičaja s ljudskim tijelom molimo pročitajte ili mikrog bežičnog uređaja koji je opisan na uređaju proizvođača.

Ako umiješ za uši nisu priviđeni na odgovarajući način, mogu ostati u ušima i uzhu tjeksm upotrebe. Pobrinite se da su umiješ za uši priviđeni na odgovarajući način prije upotrebe.

Nipošto ne umećite USB utikač, ako su jedinica ili kabel za punjenje mokri. Ako se USB utikač umetne dok su jedinica ili kabel za punjenje vlažni, čitnog tekućine (pitne vode, morske vode, bezalkoholno pića itd.) ili strane tvari na jedinici ili na kabelu za punjenje może doć do kratkog spoja, čto może uzrokovati neobičajeno zagrijavanje ili kvar.

Ovaj uređaj (uključujući dodatke) ima magnetić koji može prouzročiti smetnje u radu pacemakera, programabilnog ili drugih medicinskih uređaja. Ne koristite ovaj proizvod blizu osoba koje se služe takvim medicinskim uređajem. Posavjetujte se s ljetničkim prije upotrebe ovog proizvoda ako se služite takvim medicinskim uređajem.

Postoji opasnost od gutanja sitnih dijelova. Nakon upotrebe spremite na mjesto izvan dohvata male djece.

Napomena o sistemu elektriciteu
Ako se uređajem koristite kada je zrak suh, možete osjetiti neugodan osjećaj statičnog elektriciteu koji se nakuplja na vašem tijelu. To ne znači da je uređaj pokvaran. Uređaj nosite u prirodnim materijalima koji tijekom nošenja kože tečno dolazi do stvaranja statičnog elektriciteu.

Napomena o sistemu elektriciteu
Ako se uređajem koristite kada je zrak suh, možete osjetiti neugodan osjećaj statičnog elektriciteu koji se nakuplja na vašem tijelu. To ne znači da je uređaj pokvaran. Uređaj nosite u prirodnim materijalima koji tijekom nošenja kože tečno dolazi do stvaranja statičnog elektriciteu.

Zaštitni znaci

- Apple, iPhone, iPod i iPod touch su zaštitni znaci tvrtke Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
- Zaštitna riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znaci tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i sve je upotreba takvih oznaka od strane Sony Corporation te neprijeti podružnica licencirana.
- USB Type-C® i USB-C® su registrirani zaštitni znaci tvrtke USB Implementers Forum.
- Svi ostali zaštitni znaci i registrirani zaštitni znaci su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci njihovih vlasnika. Nadalje, ™ i ® ne spominju se u ovom priručniku.

Licenci

- Upotreba oznake Made for Apple znači da je dodatna oprema osmišljena za povezivanje s proizvodom iz proizvođača tvrtke Apple sukladna s ne ovaj je dodatna oprema ispunjen pravnim potvrđuje da oprema zadovoljava standarde rada tvrtke Apple. Tvrtka Apple ne odgovara za rad ovog uređaja ni za njegovu usklađenost sa sigurnosnim standardima i regulativama.
- Ovaj uređaj sadži softver koji Sony koristi prema licenciranom sporazumu s vlasnikom njegovih autorskih prava. Dužni smo obljavti sadržaj toga sporazuma kao zahtjev vlasnika autorskih prava za ovaj softver. Molimo pogledajte sadržaj ako želite i zatražiti sadržaj licence: https://rdl.sony.net/help/mdr/sl/22/
- Usluge koje nude treće strane mogu se mijenjati, obustaviti ili ukinuti bez prethodne najave. Sony ne snosi nikakvu odgovornost za takve situacije.

Srpski

Bežične stereo slušalice

Model: YY2957

Ne postavljajte proizvod u uski prostor poput police za knjige ili ugradnog ormarića.

Baterije (kompletne baterija ili ugrađene baterije) nemojte izlagati prekomernom toplotni, kao na primer sunčevu svetlosti, vatri i slično, tokom dužeg vremenskog perioda.

Baterije nemojte izlagati izuzetno niskim temperaturama koje bi mogle dovesti do njihovog pregrevanja i zapaljenja.

Nemojte rastavljati, otvarati ili rezati sekundarne ćelije ili baterije.

U slučaju curenja ćelije, nemojte dozvoliti da tečnost dođe u dodir sa kožom ili očima. U slučaju kontakta, pogođenu oblast isperite sa velikom količinom vode i potražite medicinsku pomoć. Sekundarne ćelije i baterije se moraju napuniti pre upotrebe. Uvek koristite sekundarne ćelije i baterije u uputstvu za upotrebu proizvoda za uputstvo o punjenju.

Nakon dužeg perioda skladištenja može biti neophodno napuniti i isprazniti ćelije i baterije nekoliko puta da bi se dobio maksimalan učinak. Odložite na pravilan način.

Napomena za korisnike: sledeće informacije se odnose samo na opremu koja se prodaje u zemljama u kojima se primenjuju direktive Evropske unije.

Ovaj uređaj je proizveden od strane ili u ime kompanije Sony Corporation.

Uvoznik za potrošače Evropske unije: Sony Europe BV.

Pitanja za uvoznika za podrušje EU ili pitanja iz vezi usaglašenosti proizvoda u Evropi treba poslati ovlašćenom predstavniku proizvođača, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe BV, Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

Sony Corporation ovime izjavljuje da je oprema opisana u Direktivi 2014/53/EU u skladu sa ne ovaj je oprema usklađena sa zahtevima EU.

Celotna deklaracija EU o usklađenosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
https://compliance.sony.eu

Odbacivanje istrošenih baterija, akumulatora i električne opreme (primjenjivo u zemljama Evropske unije i ostalim zemljama s posebnim sistemima prikupljanja otpada)

Ova oznaka na proizvodu, bateriji ili ambalaži označava da se proizvod i baterija ne smiju odlagati kao kućni otpad. Na nekim se baterijama ovaj simbol može upotrebljavati u kombinaciji s oznakom za kemijski element. Oznaka za bateriju koja sadrži olovo u slučaju da baterija sadrži manje od 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem ovih proizvoda i baterija pomažete u sprečavanju mogućih negativnih posljedica koje u slučaju nepravilnog odlaganja bi mogle uzrokovati štetu za okolinu i ljudsko zdravlje koje mogu uzrokovati nesrećne nesreće. Recikliranje materijala pomoći ćemo u očuvanju prirodnih resursa. U slučaju da neki proizvodi zahvaljujući sigurnosti, izvedbe ili cjelovitosti podataka zahtijevaju stalnu vezu s ugrađenom baterijom, neka tu bateriju zamjenjuje samo ovlašteno servisno osoblje. Kako biste osigurali pravilno rukovanje s baterijom i električnom i elektronskom opremom, predajte je na prikladnom sabirnom mjestu za recikliranje električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije, molimo vas da pročitate odjeljak o uklanjanju baterije. Predajte bateriju na prikladnom sabirnom mjestu za baterije. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije, obratite se lokalnoj upravi, uredu za zbrinjavanje kućnog otpada ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.

Ovaj uređaj i baterijom za povezivanje kraćim od 3 m ispitan je u skladu s ograničenjima za korištenje u uredu o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC).

Glasan zvuk može negativno utjecati na vaš sluh.

Ne upotrebljavajte uređaj dok hodate, vozite automobil ili bicikl. U suprotnome možete iz