

## Uputstvo za upotrebu

DeLonghi aparat za kafu ECP33.21



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/delonghi-aparat-za-kafu-ecp3321-akcija-cena/>

## OSNOVNA SIGURNOSNA UPOZORENJA

---

- Uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim tjelesnim, slušnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju iskustva i znanja, osim ukoliko su pod nadzorom ili ih je osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost podučila o njegovoj sigurnoj uporabi.
- Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.
- Čišćenje i održavanje koje treba obaviti korisnik, ne smiju obavljati djeca bez nadzora odraslih.
- Tijekom čišćenja uređaj ne smijete uranjati u vodu.
- Uređaj je namijenjen isključivo za kućnu uporabu. Uređaj nije predviđen za uporabu u: prostorijama koje se koriste u kuhinjama za osoblje trgovina, uredima i drugim radnim prostorima, vikendicama, hotelima, motelima i drugim smještajnim strukturama, kao i sobama za najam.
- U slučaju da se ošteti utikač ili kabel za napajanje, može ih zamijeniti samo Tehnička pomoć, tako da se izbjegne bilo kakav rizik.

### SAMO ZA EUROPSKO TRŽIŠTE:

- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina ukoliko su pod nadzorom odraslih ili su obučena za sigurnosnu uporabu uređaja, te razumiju opasnosti koje su sa njim povezane. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca ukoliko su mlađa od 8 godina i bez nadzora odraslih. Uređaj i kabel držite daleko od dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Uređaj smiju koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, slušnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom i da su podučene za sigurnosan rad sa uređajem te da su svjesne opasnosti koje su sa njim povezane.
- Djeca se ne smiju igrati sa uređajem.
- Uvijek isključite uređaj iz utičnice, ako ga ostavljate bez nadzora te prije postavljanja, demontiranja ili čišćenja.



Površine na kojima se nalazi ovaj simbol zagrijavaju se tokom uporabe (simbol je prisutan kod samo nekih modela).

## SIGURNOSNA UPOZORENJA SIGURNOSNA UPOZORENJA



**Opasnost!** *Nepoštivanje propisa može biti ili je uzrok ozljeda od električnog šoka, što može biti i opasno po život.*

S obzirom da uređaj radi na električnu energiju, ne može se isključiti mogućnost električnog šoka.

Stoga se pridržavajte slijedećih sigurnosnih upozorenja:

- Ne dirajte uređaj vlažnim rukama ili stopalima.
- Ne dirajte utikač vlažnim rukama.
- Uvjerite se da je utičnica koja se koristi uvijek pristupačna, jer samo tako, po potrebi, možete izvuci utikač.
- Ukoliko želite izvuci utikač iz utičnice, djelujte izravno na utikač. Nikada nemojte povlačiti kabel jer bi se mogao oštetiti.
- Kako biste u potpunosti isključili uređaj, izvucite utikač iz utičnice.
- U slučaju kvara, ne pokušavajte popraviti uređaj. Ugasite uređaj, izvadite utikač iz utičnice i obratite se Tehničkoj Pomoći.
- Prije bilo kojeg postupka čišćenja isključite aparat, iskopčajte utikač iz utičnice i ostavite aparat da se ohladi.



**Pozornost:** *Nepoštivanje propisa može biti ili je uzrok ozljeda ili oštećenja na uređaju.*

Materijal iz pakiranja (plastične vrećice, polistiren pjenu) držati izvan dohvata djece.



**Opasnost od opeklina!** *Nepoštivanje propisa može biti ili je uzrok povreda ili opeklina.*

Ovaj uređaj proizvodi toplu vodu, te tijekom rada može se formirati vodena para.

Obratite pozornost da ne dodete u kontakt sa vodom koja prska ili vrućom parom.

### Koristite sukladno sa namjenom

Ovaj uređaj je načinjen za pripremu kave i zagrijavanje pića.

Svaka druga uporaba smatra se neodgovarajućom, te time opasnom. Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu neodgovarajućom uporabom uređaja.

### Upute za uporabu

Pozorno pročitajte ove upute prije uporabe uređaja. Ukoliko ne poštujuete ove upute, možete se ozlijediti ili oštetiti uređaj.

Proizvođač ne odgovara za štetu proizašlu iz nepoštivanja ovih uputa za uporabu.



**Važna napomena:**

Sačuvajte ove upute. Ukoliko uređaj prodate, drugoj osobi također dostavite i ove upute za uporabu.

## Pregled uređaja

Nakon što ste otpakirali uređaj, uvjerite se da je uređaj čitav i da se tu nalazi sav dodatni pribor. Nemojte koristiti uređaj ukoliko na njemu postoje očita oštećenja. Obratite se tehničkoj pomoći tvrtke De'Longhi.

## OPIS

### Opis uređaja

(str. 3 - A)

- A1. Spremnik za vodu
- A2. Prostor za šalice
- A3. Prostor za spremnika za vodu
- A4. Vodilice za vrata za dodatke (filtri za kavu)
- A5. Poklopac
- A6. Ručica za paru/vruću vodu
- A7. Cappuccinatore (\*\*razlikuje se kod nekih modela)
- A8. Mlaznica cappuccinatore-a
- A9. Dozator
- A10. Izbornik cappuccinatore-a (\*samo neki modeli)
- A11. Prekidač ON/OFF (PALJENJE/GAŠENJE)
- A12. Pokazatelj razine vode u spremniku
- A13. Isput za paru
- A14. Pladanj za šalice ili čaše (\*samo neki modeli)
- A15. Posuda za sakupljanje kondenza (\*\*razlikuje se kod nekih modela)
- A16. Pokazatelj razine vode u posudi za sakupljanje kondenza (\*samo neki modeli)
- A17. Pladanj za držanje šalice (\*samo neki modeli)

### Opis upravljačke ploče

(str. 3 - B)

- B1. Ručica za odabir funkcije
- B2. Lampica OK
- B3. Lampica za napajanje

### Opis dodatnog pribora

(str. 3 - C)

- C1. Poklopac spremnika za filtre
- C2. Filter krema 1 kava
- C3. Filter krema 2 kava
- C4. Filter krema podmetač (pad) ESE
- C5. Mjerica za kavu/preša
- C6. Dekalcifikant (\*\*\*)nije uključen, može se nabaviti kod ovlaštenih servisnih cenara
- C7. Filter za omekšavanje vode (\*\*\*)nije uključen, može se nabaviti kod ovlaštenih servisnih cenara

## POSTAVLJANJE UREĐAJA

### **Pozornost!**

Kad se postavi uređaj mora se obratiti pozornost na slijedeća sigurnosna upozorenja:

- Uređaj bi se mogao oštetiti ukoliko voda proдре u njega. Ne postavljajte uređaj u blizini slavina ili sudopera.
- Uređaj se može oštetiti ukoliko se voda u njemu zaledi. Nemojte postavljati uređaj na mjesta gdje bi temperatura mogla pasti ispod točke ledenja.
- Kabel za napajanje namjestite tako da se ne ošteti od rubove predmeta ili u kontaktu sa vrućim površinama (npr. električne ploče).
- Uređaj ispušta toplinu u okolni prostor. Nakon što ste postavili uređaj na radnu ploču, provjerite ostaje li bar 3 cm prostora između uređaja i bočnih dijelova i zadnjeg dijela i barem 15 cm prostora iznad aparata za kavu.

## Priključivanje uređaja

### **Opasnost!**

Uvjerite se da napon u strujnoj mreži odgovara naponu koji je naznačen na etiketi koja se nalazi na dnu uređaja.

Uređaj uvijek mora biti spojen na uzemljenu utičnicu koju je postavio stručnjak od najmanje 10A s učinkovitim uzemljenjem. U slučaju nekompatibilnosti između utičnice i utikača na uređaju, kvalificirani stručnjak mora zamijeniti utičnicu drugom odgovarajućega tipa.





## PUNJENJE SPREMNIKA ZA VODU

1. Otvorite poklopac spremnika za vodu (sl. 1), zatim izvadite spremnik povlačeći ga prema gore (sl. 2).
2. Napunite spremnik hladnom i čistom vodom, te obratite pozornost da ne prelazi oznaku MAX. (sl. 3). Napunite spremnik pritišćući ga lagano tako da se otvori ventil koji se nalazi na dnu samog spremnika.
3. Jednostavnije, spremnik može biti napunjen bez da se vadi, sipajući vodu izravno uz pomoć posude.

### **Pozornost:**

Nikada nemojte pokretati uređaj bez vode u spremniku ili bez spremnika. Provjerite razinu vode u spremniku na pokazatelju (A12).

## PRVO POKRETANJE UREĐAJA

1. Upalite uređaj tako što će te pritisnuti prekidač ON/OFF (PALJENJE/GAŠENJE)(sl.4): pali se lampica za napajanje **I**;
2. U spremnik za filtre umetnite filtar za kavu koji želite koristiti (sl. 5).
3. Zakačite ručku za stroj bez da je napunite mljevenom kavom (sl.6).
4. Posudu od 0,5 l postavite pod ispušni otvor za paru, a drugu posudu od 0,5 l pod cappuccinatore (sl.7).
5. Sačekajte da se upali lampica **OK** (sl. 8), a odmah poslije okrenite izbornik u položaj  /  (sl. 9) i pustite da kroz ispušni otvor za paru izađe oko pola količine spremnika.
6. Zatim okrenite ručicu za paru u položaj  /  (sl. 10) i pustite da iz cappuccinatore-a izađe sva voda koja je ostala u spremniku.
7. Ručicu za paru ponovno vratite u položaj **0** i izbornik vratite na pol. **I** (STAND-BY).
8. Okrenite dvije posude i postavite ih ispod ispušni otvor za paru i pod cappuccinatore, te ponovite točke 5-6-7.



Sada je uređaj spreman za uporabu.

## Automatsko gašenje

Ukoliko se uređaj ne koristi određeni vremenski period (koji se razlikuje prema modelu), on se automatski gasi (gasi se lampica za napajanje).

## Savjeti za topliju kavu

Kako biste dobili espresso kavu odgovarajuće temperature, savjetuje se da uređaj prethodno zagrijete na slijedeći način:



1. Uključite uređaj pritiskom na taster ON/OFF (PALJENJE/GAŠENJE) (pali se odgovarajuća lampica) (sl.4) Zakačite ručku za stroj bez da je punite mljevenom kavom (sl.6).
2. Postavite šalicu pod filtar. Pri zagrijavanju koristite istu šalicu sa kojom će se pripremiti kava.
3. Sačekajte da se upali lampica **OK** (sl. 8) a odmah zatim okrenite ručicu izbornika u položaj  /  (sl. 9), ostavite da voda izlazi do gašenja lampice **OK**, a zatim prekinite isparavanje okrećući izbornik u pol. **I**;
4. Okrenite šalicu, sačekajte da se lampica **OK** ponovno upali i ponovite iste radnje.

(Normalno je i nije opasno da se, tijekom skidanja ručke pojavi malo pare).



## Pladanj za šalice ili čaše (\*samo modeli ECP35.31 i ECP33.21)

Ako koristite visoke šalice ili čaše (npr. za pripremu produžene kave ili bijele kave), izvadite posudu za sakupljanje kondenza i postavite šalicu direktno na pladanj (A14-sl.11): Kada je piće pripremljeno, ponovo vratite posudu na mjesto.

## KAKO PRIPREMITI ESPRESSO KAVU SA MLJEVENOM KAVOM

1. Umetnite filtar za mljevenu kavu (C2 ili C3) u spremnik za filtre. Ukoliko želite napraviti jednu šalicu kave, koristite manji filtar , a ukoliko želite napraviti 2 šalice kave, koristite veći filtar .
2. Ukoliko želite pripremiti jednu šalicu kave, filtar napunite ravnom mjericom mljevene kave, oko 7 gr. (sl. 12). Ukoliko želite napraviti dvije šalice kave, filtar napunite sa dvije malo manje pune mjerice mljevene kave (oko 6+6 gr.) Filtar puniti manjim dozama kako biste izbjegli da se mljevena kava prespe.

 **Pozornost:** za ispravan rad, prije punjenja mljevenom kavom, uvjerite se da na filtru nema ostataka kave od prethodnog punjenja.


3. Ravnomjerno rasporedite mljevenu kavu i lagano je pritisnite prešom za kavu (slika 13). Prešanje mljevene kave je izuzetno važno za dobijanje dobre espresso kave. Ukoliko pritisnete prejak, kava će lagano iscuriti i pjena će biti tamne boje. Ukoliko pritisnete preslabo, kava će prebrzo iscuriti te ćete dobiti malo pjene svijetle boje.
4. Uklonite eventualni višak kave sa ruba ručke, e filtar zakačite za stroj: snažno okrenite dršku na desno (sl. 6) kako bi se izbjegao gubitak vode.
5. Šalicu ili šalice postavite ispod grla ručke (sl. 14). Savjetuje se da šalice ugrijete, prije nego počnete praviti kavu, tako što ćete ih isprati sa malo vruće vode.
6. Uvjerite se da je lampica **OK** (sl. 8) upaljena (ukoliko je ugašena, sačekajte da se upali) i izbornik okrenite u položaj  / . Kada dobijete željenu količinu kave, za prekid okrenite izbornik u pol. I;
7. Kako biste otkočili ručku, okrenite dršku sa desna na lijevo.


 **Pozornost na opekline!** Kako biste izbjegli prskanje, nemojte nikada odvajati ručku dok se stroj prazni.

8. Kako biste ugasili uređaj, pritisnite taster ON/OFF (PALJENJE/GAŠENJE)


## KAKO PRIPREMITI ESPRESSO KAVU KORISTEĆI PODMETAČE (PADS)

1. Obavite prethodno zagrijavanje stroja, kako je opisano u paragrafu "Savjeti za topliju kavu", uvjerivši se da ste ručku ostavili zakačenu za stroj. Tako se dobija toplija kava.





 **Važna napomena:** Koristite pad podmetače koji su sukladni sa standardom ESE: on se nalazi na pakiranju sa slijedećom oznakom. Standard ESE je sustav koji je prihvaćen od strane većine proizvođača pad podmetača, te omogućava da espresso kavu napravite na čist i jednostavan način.

2. Umetnite filter za pad podmetače (C4 ) u spremnik za filtre.
3. Ubacite podmetač namješajući ga što je više moguće iznad filtra (sl. 15) Uvijek slijedite upute na pakiranju pad podmetača kako biste ispravno postavili podmetač na filtar.
4. Zakačite ručku za stroj okrećući je uvijek do kraja (sl.6).
5. Nastavite onako kako je navedeno u točkama 5, 6 i 7 prethodnog paragrafa.

## KAKO PRIPREMITI CAPPUCCINO

1. Pripremite espresso kavu kako je opisano u prethodnim paragrafima, koristeći dovoljno velike šalice.
2. Izbornik okrenite u položaj  (sl. 16), te sačekajte da se lampica **OK** upali.
3. U međuvremenu, posudu napunite sa oko 100 grama mlijeka za svaki cappuccino koji želite pripremiti. Mlijeko mora biti hladno iz frižidera (ne toplo!). Prilikom odabira veličine posude imajte na umu da će se volumen mlijeka povećati za 2 do 3 puta (sl. 17).

 **Pažnja:** savjetuje se da koristite djelomično obrano mlijeko jednake temperature kao iz hladnjaka.

4. **Samo ECP 35.31:** Provjerite da je upravljač cappuccinato-re-a (A10) u poziciji „CAPPUCCINO“ (sl. 18);
5. Postavite posudu sa mlijekom pod cappuccinatore.
6. Sačekajte da se lampica **OK** upali. Paljenje lampice označava da je isput za paru dostigao idealnu temperaturu za proizvodnju pare.
7. Otvorite paru okrećući ručicu za paru u poziciju  /  na nekoliko sekundi kako biste izbacili eventualnu vodu. Zatvorite paru.
8. Uronite cappuccinatore u mlijeko oko 5 mm (sl. 19) i okrenite ručicu za paru u poziciju  / . U ovom trenutku, volumen mlijeka počinje rasti, te mlijeko poprima kremast izgled.
9. Kad se volumen mlijeka udvostruči uronite cappuccinatore u dubinu, te nastavite zagrijavati mlijeko. Kada postignete željenu temperaturu (idealna vrijednost je 60°C), prekinite pražnjenje pare okrećući ručicu za paru u poziciju **0** te okrenite izbornik funkcija u položaj **I**;

- Emulgirano mlijeko uspite u šalice koje sadrže prethodno pripremljenu espresso kavu. Capuccino je spreman: pošećerite po želji, te ukoliko želite, pjenu pospite sa malo čokolade u prahu.



#### Važna napomena:

- Ukoliko želite pripremiti više šalica cappuccina, najprije pripremite kavu za sve a tek na kraju pripremite pjenu za sva cappuccina.
- Ukoliko želite napraviti kavu nakon što ste usuli mlijeko, najprije je potrebno ohladiti ispušt za paru, inače kava može izaći izgorjena. Kako biste ga ohladili, pod ispušt postavite posudu, izbornik okrenite u pol. / te vodu izbacujete dok se ne ugasi lampica **OK**. Izbornik ponovno vratite na pol. **I** te nastavite sa pripremom kave.

Savjetuje se da paru izbacujete najdulje 60 sekundi, te da mlijeko na sipate više od 3 puta uzastopno.

## PRIPREMA MACCHIATA (VRUĆE MLIJEKO - SAMO

### MODEL ECP35.31)

Za pripremu vrućeg mlijeka bez pjene postupite kao što je opisano u prethodnom stavku, pazeci da upravljač cappuccinatore-a (A10) pozicioniran prema gore u poziciji „HOT MILK“.

## ČIŠĆENJE CAPPUCCINATORE-A NAKON SVAKOG KORIŠTENJA



**Pozornost!** iz higijenskih razloga, savjetuje se da cappuccinatore uvijek očistite nakon uporabe.

Postupite na slijedeći način:

- Izbacite malo pare na nekoliko sekundi (točke 2, 6 i 7 paragrafa „KAKO PRIPREMITI CAPPUCCINO“) okrećući ručicu za paru u poziciju / Ovom radnjom, cappuccinatore izbacuje eventualno mlijeko koje je možda ostalo unutar njega. Isključite uređaj okrećući ručicu za paru u poziciju **0** te okrenite izbornik funkcija u položaj **I**;
- Pričekajte nekoliko minuta da se cappuccinatore ohladi: rotirajte cappuccinatore prema vani i povucite prea dolje kako biste ga uklonili (Sl. 20)

### Model ECP35.31

- Pomaknuti mlaznicu prema dolje (sl. 21)
- Pomaknite upravljač prema gore i provjerite da otvori označeni strelicom na sl. 22 nisu začepljeni. Ukoliko je potrebno, očistite ih iglom.
- Ponovo umetnite mlaznicu, pomaknite upravljač prema dolje i ponovo umetnite cappuccinatore na mlaznicu okrećući ga i gurajući prema gore, dok ga ne učvrstite.

### Modeli ECP33.21 i ECP31.21

- Pomaknuti mlaznicu cappuccinatore-a prema dolje (sl. 23)
- Provjerite da rupe cappuccinatore-a, naznačene na slici 24 nisu začepljene. Ukoliko je potrebno, očistite ih iglom.

- Ponovo umetnite mlaznicu i ponovo umetnite cappuccinatore na mlaznicu okrećući ga i gurajući prema gore, dok ga ne učvrstite.

## IZLAZAK VRUĆE VODE

- Upalite uređaj pritiskom na taster ON/OFF (PALJENJE/GAŠENJE) (sl.4). Sačekajte da se lampica **OK** upali.
- Ispod cappuccinatora stavite posudu.
- Kada se upali lampica **OK** okrenite ručicu u položaj / te istovremeno okrenite ručicu za paru u poziciju / : iz cappuccinatore-a će izaći vruća voda.
- Kako biste prekinuli izlaz vruće vode, okrenite ručicu za paru u poziciju **0** te okrenite ručicu izbornika u poziciju **I**.

Savjetuje se da vodu ispuštate najdulje 60 sekundi.

## ČIŠĆENJE

### Čišćenje uređaja

Slijedeći dijelovi uređaja trebaju se povremeno čistiti:

- posuda za sakupljanje kondenza (A15)
- filtri za kavu (C2, C3 i C4);
- ispušt za paru (A13);
- spremnik za vodu (A1);
- cappuccinatore (A7) kao što je navedeno u paragrafu „Čišćenje cappuccinatore-a nakon svakog korištenja“;



#### **Pozornost!:**

- Za čišćenje uređaja nemojte koristiti otopine, abrazivne deterdžente ili alkohol.
- Nemojte koristiti metalne predmete za uklanjanje naslaga ili ostataka kave, jer bi mogli izgubiti površinu od metala ili plastike.



**Opasnost!** Tijekom čišćenja, uređaj nikada ne uranjajte u vodu: radi se o električnom uređaju.



#### **Važna napomena:**

Ako se uređaj ne koristi više od 3/4 dana, preporuča se prije uporabe ispirati uređaj kao što je opisano u poglavlju "Prvo pokretanje uređaja".

## Čišćenje posude za sakupljanje kondenza



### **Modeli ECP35.31 e 33.21: Pozornost!**

Posuda za sakupljanje kondenza sadrži svijetleći indikator (crvene boje) koji označava razinu vode koja se u njoj nalazi. Prije nego ovaj indikator počne izvirivati iz podloge za šalice (sl. 25), potrebno je isprazniti posudu i očistiti je, u protivnom voda se može prelići preko ruba i oštetiti uređaj ili podlogu na kojoj se nalazi.

- Uklonite posudu (sl. 26);

- Modeli ECP35.21 e 33.21:**Uklonite rešetku za držanje šalice, uklonite vodu i očistite posudu krpom; zatim ponovno sastavite posudu za sakupljanje kondenza. Izvadite podlogu za šalice ili čaše (A14), očistite vodom i vratite na mjesto;
- Vratite na mjesto posudu za sakupljanje kondenza.

### Čišćenje filtra za kavu

Redovno čistite filtre za kavu ispirajući ih pod tekućom vodom. Provjerite jesu li rupe začepljene; ukoliko jesu očistite ih iglom (sl. 27).

### Čišćenje ispusta za paru

Nakon svakih 200 pripremljenih kava, potrebno je napraviti ispranje ispusta za paru, ispuštajući iz ispusta oko 0,5l vode.





### Čišćenje spremnika za vodu



- Povremeno očistiti (otprilike jednom mjesečno) te prilikom svake zamjene filtra za vodu (C7, \* ako ih ima) spremnik za vodu s vlažnom krpom i s malo blagog deterdženta;
- Izvadite filter (\*ako postoji) i isplahnite ga vodom;
- Ponovo umetnite filter(\*ako postoji), napunite spremnik svježom vodom te pomovo umetnite;
- (Samo za modele sa filtrom za vodu) ispuštite 100ml vode.

### UKLANJANJE KAMENCA

Savjetuje se da kamenac uklanjate nakon svakih 200 napravljenih kava. Savjetuje se da koristite De'Longhi (C6\*) sredstvo za uklanjanje kamenca koje se nalazi u prodaji.

Slijedite ove radnje:

- Spremnik napunite rastvorom za uklanjanje kamenca, koji se dobije rastvaranjem sredstva u vodi, onako kako je navedeno na pakiranju.
- Pritisnite taster ON/OFF (PALJENJE/GAŠENJE)
- Uvjerite se da ručka nije zakačena, te postavite posudu ispod cappuccinatore-a.
- Sačekajte da se lampica **OK**upali.
- Izbornik vratite u pol.  /  te ispuštite oko 1/4 rastvora koji se nalazi u spremniku: s vremena na vrijeme otvorite ručicu za paru u poziciju  /  kako biste ispuštili vodu iz cappuccinatore-a. Zatim prekinite ispuštanje okrećući izbornik u pol. **I** i pustite da otopina djeluje 5 minuta.
- Ponovite točku 5 još 3 puta sve dok spremnik ne bude prazan.
- Kako biste uklonili tragove rastvora protiv kamenca, isperite dobro spremnik i napunite ga hladnom vodom (bez sredstva za uklanjanje kamenca).

- Izbornik okrenite u pol.  /  te ispuštajte vodu dok se spremnik ne isprazni.
- Ponovite točke 7 i 8.

### TEHNIČKI PODACI

Napon mreže:	220-240V~50/60Hz
Ulazna snaga:	1100W
Dimenzije LxPxH:	185x244(329)x305 mm
Tlak:	15 bara
Kapacitet spremnika za vodu:	1.1 l
Duljina kabela za napajanje:	1300 m
Težina:	3,8 kg



Uređaj je sukladan sa slijedećim EZ direktivama:

- Europska stand-by odredba 1275/2008 i njene dalje izmjene i dopune;
- Materijali i predmeti namijenjeni da budu u dodiru sa prehrambenim proizvodima sukladni su sa propisima Europske uredbe 1935/2004.

### ODLAGANJE



Ne bacajte uređaja s kućnim otpadom, već ga predajte u reciklažni centar.

## RJEŠENJA PROBLEMA

Niže su navedeni neki mogući problemi.

Ukoliko problem nije moguće riješiti na navedeni način, potrebno je kontaktirati Tehničku službu

<b>Problem</b>	<b>MOGUĆI UZROK</b>	<b>RJEŠENJE</b>
Espresso kava više ne izlazi	Nema dovoljno vode u spremniku	Napunite spremnik za vodu
	Rupe za izlaz kave u ručki su začepljene.	Očistite rupe na grlu ručke
	Ispust za paru je začepljen.	Obavite čišćenje onako kako je opisano u paragrafu "Čišćenje"
	Kamenac unutar hidrauličnog kruga	Obavite čišćenje od kamenca kako je opisano u paragrafu "Čišćenje od kamenca"
Espresso kava kapa sa rubova ručke umjesto iz rupica.	Ručka je loše postavljena ili prljava	Zakačite ispravno ručku, te ju snažno okrenite prema dnu.
	Brtva ispusta za paru je izgubila elastičnost ili je prljava	Brtvu ispusta za paru zamijenite u Centru za pomoć.
	Rupe na grlu ručke filtra su začepljene.	Očistite rupe na grlu ručke
Espresso kava je hladna	lampica OK se ne pali u trenutku kada pritisnemo prekidač za ispuštanje kave	Sačekajte da se lampica OK upali
	Pred zagrijavanje nije obavljeno.	Obavite prethodno zagrijavanje kako je naznačeno u paragrafu "Savjeti za topliju kavu"
	Šalice nisu prethodno zagrijane.	Prethodno zagrijte šalice toplom vodom.
	Kamenac unutar hidrauličnog kruga	Obavite čišćenje od kamenca kako je opisano u paragrafu "Čišćenje od kamenca"
Snažan zvuk iz pumpe	Spremnik za vodu je prazan	Napunite spremnik
	Spremnik je loše postavljen, te ventil na njegovom dnu nije otvoren	Lagano pritisnite spremnik tako da otvorite ventil na njegovom dnu.
	U spremniku se pojavljuju mjehurići zraka	Slijedite upute u paragrafu "Izlazak vruće vode" kako biste ispuštali vodu.
Pjena kave je tamna (kava sporo izlazi)	Mljevena kava je previše pritisnuta	Popustite pritisak na kavi
	Prevelika količina mljevene kave	Smanjite količinu mljevene kave
	Ispust za paru je začepljen	Obavite čišćenje onako kako je opisano u paragrafu „Čišćenje ispusta za paru"
	Filtar je začepljen	Obavite čišćenje onako kako je opisano u paragrafu „Čišćenje filtra za kavu"
	Mljevena kava je presitna ili vlažna.	Koristite samo mljevenu kavu za aparat za espresso kavu; uvjerite se da nije vlažna.
	Kvaliteta mljevene kave nije dobra.	Koristite kvalitetniju mljevenu kavu.



Kava ima kiselkast okus.	Nakon uklanjanja kamenca uređaj nije dovoljno ispran.	Nakon uklanjanja kamenca, isperite uređaj kako je to naznačeno u parag. "Uklanjanje kamenca"
Tijekom pravljenja cappuccino-a, ne formira se pjena	<b>Model ECP35.31:</b> upravljač je u poziciji "HOT MILK" (VRUĆE MLIJEKO)	<b>Model ECP35.31:</b> pomaknuti upravljač u poziciju "CAPPUCCINO"
	Mlijeko nije dovoljno hladno	Koristite uvijek mlijeko čija je temperatura na razini temperature hladnjaka.
	Cappuccinator je prljav	Obavite čišćenje onako kako je opisano u paragrafu „Čišćenje cappuccinatore-a"
	Kamenac unutar hidrauličnog kruga	Obavite čišćenje od kamenca kako je opisano u paragrafu "Čišćenje od kamenca"
Uređaj se gasi	Uključeno je automatsko gašenje	Pritisnite prekidač ON/OFF (PALJENJE/GAŠENJE) kako biste ponovno upalili uređaj.
Uređaj se gasi samo nekoliko minuta nakon paljenja.	Izbornik značajki nije u pol. I (standby)	Okrenuti izbornik značajki u pol. I (standby), pritisnite taster ON/OFF (PALJENJE/GAŠENJE)

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda DeLonghi, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/delonghi-aparat-za-kafu-ecp3321-akcija-cena/>