

Uputstvo za upotrebu

VIVAX aparat za palačinke PM-1200S

VIVAX



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/vivax-aparat-za-palacinke-pm-1200s-akcija-cena/>

VIVAX

Works
best
with
life.



PM-1200S

HR

Upute za uporabu

Jamstveni list / Servisna mjesta

BIH

Korisničko uputstvo

Garantni list / Servisna mjesta

SR

Korisničko uputstvo

Informacije potrošačima / Servisna mesta

CG

Korisničko uputstvo

Izjava o saobraznosti / Servisna mjesta

MK

Упатство за употреба

Гарантен лист / Сервисни места

AL

Udhëzime për shfrytëzim

Fletë garancie / Serviset e autorizuara

SLO

Navodila za uporabo


Garancijski list / Servisna mesta

EN

User manual



APARAT ZA PALAČINKE



220-240V~, 50/60Hz, 1200W, Class I

Važno je da prije uporabe uređaja u potpunosti pročitate ove upute te ih sačuvate na sigurnom mjestu za buduću potrebu.

**PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UPUTE I
ODLOŽITE IH NA ZNANO MJESTO ZA
BUDUĆU POTREBU!**

**UKOLIKO PRODAJETE ILI POKLANJATE
OVAJ UREĐAJ, OBAVEZNO UZ UREĐAJ
PRILOŽITE I OVE UPUTE!**

VAŽNA UPOZORENJA I SIGURNOSNE UPUTE



Munja sa simbolom strelice unutar jednakostraničnog trokuta upozorava korisnika na prisutnost opasnog i neizoliranog napona unutar proizvoda koji može biti dovoljno snažan da predstavlja opasnost od strujnog udara.



Uskličnik unutar jednakostraničnog trokuta upozorava korisnika na prisutnost važnih uputa za uporabu i održavanje u dokumentu priloženom uz proizvod.



OPREZ



**OPASNOST OD STRUJNOG UDARA
NE OTVARATI**

Ne skidajte poklopac uređaja. Ni u kojem slučaju korisniku nije dozvoljeno da provodi bilo kakve radnje popravka ili prepravke uređaja. Prepustite taj posao kvalificiranom ovlaštenom serviseru.

SIGURNOSNE MJERE OPREZA

1. Ovaj uređaj nije namijenjen uporabi od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili ukoliko nisu dobili upute o korištenju uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
2. Djeca uvijek moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
3. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, jedino ako su pod nadzorom odgovorne osobe ili ako su im dane upute za sigurnu uporabu uređaja, te ako su svjesne potencijalnih

opasnosti kojoj su izložene za vrijeme uporabe uređaja.

4. Djeca se ne smiju igrati uređajem.
5. Držite uređaj i njegov kabel napajanja izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
6. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca, osim ako nisu starija od 8 godina i ukoliko nisu pod nadzorom.
7. Ako je kabel za napajanje oštećen, kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije nemojte koristiti uređaj. Kabel mora zamijeniti proizvođač ili serviser
8. Nikada nemojte odspajati uređaj s napajanja povlačeći za kabel. Nemojte dodirivati kabel napajanja ili utikač mokrim rukama. Nikada nemojte pomicati uređaj povlačenjem za kabel i pazite da kabel ne bude zapetljan ili prignječen.
9. Uređaj uvijek smjestite na stabilnu i ravnu podlogu, kako bi se spriječilo prevrtanje ili pad uređaja.
10. Kada je uređaj uključen na napajanje i u radu, nikada nemojte ostavljati uređaj bez nadzora. Kruh se može lako zapaliti. Uređaj nemojte upotrebljavati u blizini lako

zapaljivih materijala, kao što su npr. zavjese i sl.

11. Uređaj upotrebljavajte samo u kućanstvu i samo u svrhu za koju je namijenjen.
12. Uređaj je namijenjen samo za uporabu u zatvorenim prostorima.
13. Kako bi spriječili rizik izlaganja električnom udaru, izbjegavajte prolijevanje bilo kakve tekućine po uređaju ili njegovim dijelovima i nikada nemojte uranjati kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
14. Uređaj nije namijenjen za rad pomoću vanjskog tajmera ili sustava na daljinsko upravljanje. Uređaj ne smije biti priključen na isti kabel napajanja ili osigurač sa drugim uređajima.
15. Koristite samo odgovarajući i ispravan priključak i kabel napajanja.
16. Nemojte koristiti uređaj u blizini vode, u vlažnom podrumu ili u blizini bazena. Nemojte izlagati uređaj direktnom sunčevom svjetlu, vlazi ili velikoj prašini.
17. Kabel napajanja ne smije doticati vruće površine na uređaju ili na uređajima u

blizini. Nemojte dozvoliti da kabel napajanja visi preko ruba stola ili police.

18. Ovaj je uređaj namijenjen uporabi u kućanstvu i sličnim prostorima, kao što su:

- kuhinje osoblja u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
- od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim stambenim prostorima;
- u seoskim kućama za iznajmljivanje;
- u prostorima koji nude „noćenje s doručkom“.

19 Ako dugoročno ne održavate uređaj u čistom stanju, to može dovesti do oštećenja površine, što može imati negativan utjecaj na vijek trajanja uređaja i dovesti do opasnih situacija. Takva oštećenja ne ulaze u jamstvo

20. **UPOZORENJE:** Za vrijeme rada, uređaj postaje vruć. Izbjegavajte dodirivanje površine uređaja



OPREZ
Vruća površina

21. Treba izbjegavati dodirivanje uređaja, dodirujte samo ručke i prekidače na uređaju. Dok koristite uređaj, držite ga samo za ručice.
22. Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje od uređaja u radu, osim ako nisu pod neprestanim nadzorom.
23. Za čišćenje nemojte koristiti parni čistač.
24. Ako se vaš uređaj neće koristiti dulje vrijeme, uređaj mora biti odspojen sa napajanja. Moraju se osigurati da se uređaj hladi. Pohranite uređaj na suho i tamno mjesto.
25. Uređaj mora biti odspojen sa napajanja za vrijeme premještanja, instalacije, održavanja, čišćenja ili popravka.
26. Koristite samo pribor koji je preporučen od strane proizvođača.
27. Nemojte smještati i upotrebljavati uređaj u blizini zapaljivih materijala, plamenika, plinova ili električne pećnice.
28. Nemojte koristiti uređaj u drugu svrhu nego samo za koju je namijenjen.

Električno priključenje

Provjerite da napajanje naznačeno na naljepnici uređaja odgovara napajanju vaše električne mreže.


Utikač napajanja mora se priključiti samo na napajanje 220-240 V ~ 50/60 Hz sa izvedenim uzemljenjem.

Na uređaju nemojte obavljati nikakve druge operacije osim čišćenja i održavanja. Ne pokušavajte popravljati uređaj, ugađati ili mijenjati dijelove unutar uređaja. Za servisne radnje kontaktirajte ovlaštenog servisera.

Uređaj je opremljen kratkim kabelom napajanja kako bi se smanjili rizici koji mogu nastati uslijed zapetljavanja ili zapinjanja za dugi kabel. Produljenje kabela može se koristiti, međutim, karakteristika produžnog kabela mora biti barem jednaka ili veća od kabela napajanja uređaja.

Produžni kabel ne smije biti smješten preko polica ili stola, gdje ga djeca mogu dohvatiti ili se spotaknuti preko kabela.

DIJELOVI UREĐAJA



- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Okretna tipka termostata | 4. Kućište |
| 2. Indikator temperature (zelena) | 5. Neprijanjajuća grijača ploča |
| 3. Indikator rada (crvena) | 6. Donje kućište |

PRIJE PRVOG KORIŠTENJA

- Pažljivo pročitajte ove upute i sačuvajte ih za buduća korištenja.
- Uklonite svu ambalažu s uređaja.
- Ploče za pečenje očistite pomoću spužvice umočene u toplu vodu.

UREĐAJ NE URANJAJTE U VODU TE NEMOJTE DIREKTNO POLIJEVATI PLOČE ZA PEČENJE.

- Obrišite uređaj pomoću suhe tkanine ili papirnatoг ručnika.
- Za postizanje najboljih rezultata, blago nauljite ploče za pečenje jestivim uljem ili sprejem.

Napomena: kada uređaj uključite prvi puta, može doći do blagog dimljenja što je normalno kod mnogih uređaja koji proizvode toplinu. Dimljenje neće utjecati na rad uređaja i ubrzo će prestati.

UPOZORENJE: Nemojte ostavljati drvenu T-lopaticu ili strugalicu na grijaćoj ploči!

RECEPTI ZA PALAČINKE OD PŠENIČNOG BRAŠNA I SLANE KOLAČE OD HELJDE

Palacinke od pšeničnog brašna:

Za 15 palačinki - U posudu stavite: 100 do 125 gr. šećera
prstohvat morske soli
2 jaja
25gr. Rastopljenog putra ili 1
veliku žlicu ulja
1 malu žlicu šećernog praška od
vailije
3/4 čaše vode (1 dcl.)

Umutiti i postepeno dodavati 250 gr. pšeničnog brašna i pola čaše mlijeka (od 1/2 litre poluobranog mlijeka) dok ne dobijete gustu smjesu bez grudica. Zatim umiješajte ostatak mlijeka.

Slani kolači od heljde:

za 20 kolača—U posudu stavite: 250 gr. Heljdinog brašna
1 veliku žlicu bijelog brašna
1 malu žlicu morske soli
1 jaje
1,2 dcl. vode.

Miješajte da dobijete savršeno tijesto bez grudica. Postupno dodajte još 3 čaše mlijeka.

PRIPREMA PALAČINKI I UPORABA DRVENE T-LOPATICE

Podebljane riječi ukazuju na važne točke na koje treba obratiti pozornost:

1. Uključite aparat za palačinke i ugodite termostat na 3/4 snage. Svjetlosni indikator svijetli kada se postigne željena temperatura (zelena). Termostat automatski regulira temperaturu tijekom cijelog vremena pripreme palačinki. Po potrebi možete ugoditi temperaturu okretanjem termostata na višu ili nižu vrijednost.

Lagano podmažite grijaću ploču pamučnom krpom navlaženu u ulje. Provjerite je li drvena T-lopatica **potpuno čista i navlažena u vodi** (ostavite lopaticu da stoji u posudi s vodom).

2. a) Lijevom rukom **napunite kutlaču do vrha**.
b) Desnom rukom stavite drvenu T-lopaticu na grijaću ploču, tako da rub lopatice dodiruje uzdignuti rub grijaće ploče.
3. **Ulijte tijesto na grijaću ploču jednim potezom, bez razvlačenja i odmah okrenite T-lopaticu u smjeru kazaljke na satu. Prvi okret mora se napraviti unutar 4 sekunde.** Lagano nastavite rotirati dok ne razmažete svo tijesto. T-lopaticu ponovo odložite u posudu s vodom. Višak tijesta možete rasporediti i drvenom strugalicom.

***** Morate započeti rotaciju T-lopatice dok ulijevate tijesto na grijač.**

4. Ostavite palačinku da se peče oko 10 do 15 sekundi prije nego što je okrenete. Nježno gurnite drvenu lopaticu ispod ruba palačinke.
5. Zakrenite lopaticu i podignite palačinku. Brzo okrenite palačinku i zapecite drugu stranu.
6. Nakon što ste uklonili palačinku, obrišite grijaću ploču nauljenom pamučnom krpom. Očistite T-lopaticu četkicom ili spužvom i vratite lopaticu u vodu.

PRAKTIČNI SAVJETI

T-lopaticu uvijek okrećite u smjeru kazaljke na satu i nikada se ne vraćajte u suprotnom smjeru.

Za vrijeme okretanja T-lopatice lagano pritišćite lopaticu na grijaču ploču.

Ljevoruki korisnici mogu okrenuti tijesto i posudu za vodu na radnoj ploči.

Uvijek koristite tijesto bez grudica. Po potrebi prosijte tijesto.

Za ponovno zagrijavanje palačinki koristite položaje termostata niže od 1/3 vrijednosti.

Neka tijesta spremna za upotrebu ne mogu se razmazati pomoću T-lopatice ili drvene strugalice.

Kako biste osigurali dug vijek trajanja površine vašeg uređaja, koristite samo plastične ili drvene lopatice i strugalice.

Savjetujemo vam da zadržite originalnu ambalažu u kojoj ćete pohraniti svoj uređaj i pribor.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja ili održavanja, uvijek provjerite da je uređaj odspojen sa električnog napajanja.
- Pričekajte da se uređaj potpuno ohladi.
- Neljepljiva grijača ploča ne zahtijeva posebno održavanje. Nakon uporabe, jednostavno prebrišite ploču pamučnom krpom. Pamuk je manje abrazivan od nekih kuhinjskih papira.
- Nemojte čistiti unutarnju ili vanjsku stranu abrazivnom krpom ili četkom jer to može nepopravljivo oštetiti površinu.
- Ohlađeni pekač izvana obrišite mekom suhom krpom. Nikada ne koristite metalne predmete za čišćenje.

**NEMOJTE URANJATI UREĐAJ ILI KABEL
NAPAJANJA U VODU ILI DRUGE TEKUĆINE**

ODLAGANJE UREĐAJA

- Prije spremanja uređaja, odspojite uređaj sa napajanja.
- Prije spremanja uređaja, uređaj mora biti suh i ohlađen.
- Uvijek očistite uređaj prema uputama danim u poglavlju „Čišćenje i održavanje“
- Kabel napajanja možete omotati oko podnožja uređaja.

RUKOVANJE PRI TRANSPORTU

OPREZ: Obratite pozornost da je uređaj uvijek postavljen na stabilnu površinu. Ako tijekom rada dođe do pada uređaja, najprije ga odspojite sa napajanja. Neki dijelovi mogu biti slomljeni i uređaj može biti oštećen tijekom pada. U tom slučaju, prije ponovne uporabe, uređaj mora pregledati ovlaštena servisna osoba

UPOZORENJE: Uređaj transportirajte u originalnoj kutiji ili omotan u zaštitnoj ambalaži ili mekanoj krpi. Neispravna ambalaža može uzrokovati oštećenje vanjske površine uređaja.

Prilikom prenošenja ili transporta uređaja, uvijek odspojite uređaj sa napajanja.

TEHNIČKE INFORMACIJE:

Napajanje:	220-240V	Potrošnja:
Frekvencija:	50/60Hz	Stanje pripravnosti (Standby): N.A
Snaga:	1200W	Isključeno stanje (Off): 0,1 W

ZBRINJAVANJE UREĐAJA I PRIJATELJSKI ODNOS PREMA OKOLIŠU



Proizvodi označeni ovim simbolom označavaju da proizvod spada u grupu električne i elektroničke opreme (EE Proizvodi) te se ne smiju odlagati zajedno s kućnim ili glomaznim otpadom.

Ispravnim postupanjem, zbrinjavanjem i recikliranjem proizvoda, sprječavate potencijalne negativne posljedice na ljudsko zdravlje i okoliš, koji mogu nastati zbog neadekvatnoga zbrinjavanja ili bacanja ovog proizvoda.

Za više informacija o recikliranju i zbrinjavanju ovog proizvoda, molim kontaktirajte M SAN Grupu, vaš lokalni ured za zbrinjavanje opasnog otpada ili vašu trgovinu gdje ste kupili proizvod. Više informacija možete pronaći na www.elektrootpad.com i info@elektrootpad.com ili pozivom na broj 062 606 062.


EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovaj uređaj proizveden je u skladu sa važećim Europskim normama i u skladu je sa svim važećim Direktivama i Regulativama.



EU Izjavu o sukladnosti možete preuzeti sa slijedećeg linka:
www.msan.hr/dokumentacijaartikala

APARAT ZA PALAČINKE



220-240V~, 50/60Hz, 1200W, Class I

Pre upotrebe uređaja, u potpunosti pročitajte ova uputstva i sačuvajte ih na sigurnom mestu za slučaj da vam budu potrebna u budućnosti.

**PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA UPUTSTVA I
ODLOŽITE IH NA ZNANO MESTO ZA
BUDUĆU POTREBU!**

**UKOLIKO PRODAJETE ILI POKLANJATE
OVAJ UREĐAJ, OBAVEZNO UZ UREĐAJ
PRILOŽITE I OVA UPUTSTVA!**

**VAŽNA UPOZORENJA I SIGURNOSNA
UPUTSTVA**



Simbol - munja unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na prisustvo opasnog napona unutar proizvoda, koji može da bude dovoljno snažan da



predstavlja opasnost od strujnog udara.

Uzvičnik unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika da postoje važna uputstva za upotrebu i održavanje u (ovom) dokumentu, priloženom uz proizvod



OPREZ



**OPASNOST OD STRUJNOG UDARA!
NE OTVARATI!**

Ne skidajte poklopac uređaja. Ni u kom slučaju korisniku nije dozvoljeno da vrši bilo kakve popravke ili prepravke uređaja. Prepustite posao popravke uređaja kvalifikovanom ovlašćenom serviseru.

SIGURNOSNE MERE OPREZA

1. Uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja osim ako nisu pod nadzorom ili su upućene u rad uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
2. Deca uvek moraju da budu pod nadzorom kako bi se sprečilo da se igraju uređajem.
3. Ovaj uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, jedino ako su pod nadzorom odgovorne osobe ili ako su im data uputstva za bezbednu upotrebu uređaja i ako su svesne potencijalnih

opasnosti kojim su izložene za vreme upotrebe uređaja.

4. Deca ne smeju da se igraju uređajem.
5. Držite uređaj i njegov kabl napajanja van domašaja dece mlađe od 8 godina.
6. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca, osim ako nisu starija od 8 godina i ukoliko nisu pod nadzorom.
7. Ako je kabl za napajanje oštećen, kako bi se izbegle potencijalno opasne situacije, nemojte da koristite uređaj. Kabl mora da bude zamenjen u ovlašćenom servisu.
8. Nikada nemojte da isključujete uređaj povlačeći za kabl napajanja. Nemojte dodirivati kabl napajanja ili utikač mokrim rukama. Nikada nemojte da pomerate uređaj povlačenjem za kabl i pazite da kabl ne bude zapetljan ili prignječen.
9. Uređaj uvek smestite na stabilnu i ravnu podlogu, kako bi se sprečilo prevrtanje ili pad uređaja.
10. Kada je uređaj uključen na napajanje i u radu - nikada nemojte da ostavljate uređaj bez nadzora. Hleb može lako da se zapali.

Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih materijala, kao što su npr. zavese i sl.

11. Uređaj upotrebljavajte samo u domaćinstvu i samo u svrhu za koju je namenjen.
12. Uređaj je namenjen samo za upotrebu u zatvorenim prostorima.
13. Kako bi sprečili rizik izlaganja električnom udaru, izbegavajte prosipanje bilo kakve tečnosti po uređaju ili njegovim delovima i nikada nemojte uranjati kabl napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
14. Uređaj nije namenjen za rad pomoću eksternog tajmera ili sistema na daljinsko upravljanje. Uređaj ne sme da bude priključen na isti kabl napajanja ili osigurač sa drugim uređajima.
15. Koristite samo odgovarajući i ispravan priključak i kabl napajanja.
16. Ne upotrebljavajte uređaj u blizini vode, u vlažnom podrumu ili u blizini bazena. Nemojte izlagati uređaj direktnom sunčevom svetlu, vlazi ili velikoj prašini.

17. Kabl napajanja ne sme da dodiruje vruće površine na uređaju ili na uređajima u blizini. Nemojte dozvoliti da kabl napajanja visi preko ivice stola ili police.
18. Ovaj je uređaj namenjen upotrebi u domaćinstvu i sličnim prostorima, kao što su:
 - kuhinje osoblja u trgovinama, kancelarijama i drugim sličnim radnim okruženjima;
 - hoteli, moteli i drugi stambeni prostori;
 - seoske kuće za iznajmljivanje;
 - u ugostiteljskim objektima koji nude noćenje s doručkom.
19. Ako dugoročno ne održavate uređaj u čistom stanju, to može dovesti do oštećenja površine, što može da ima negativan utjecaj na vek trajanja uređaja i da dovede do opasnih situacija. Takva oštećenja ne ulaze u garanciju
20. **UPOZORENJE:** Za vreme rada, uređaj postaje vruć. Izbegavajte dodirivanje površine uređaja

21. Treba izbegavati dodirivanje uređaja, dodirujte samo ručke i prekidače na uređaju. Dok koristite uređaj, držite ga samo za ručice.



OPREZ

Vruća površina

22. Deca mlađa od 8 godina moraju se držati dalje od uređaja u radu, osim ako nisu pod neprestanim nadzorom.
23. Za čišćenje ne upotrebljavajte parni čistač.
24. Ako se vaš uređaj neće koristiti duže vremena, isključite ga sa napajanja i neka se ohladi. Čuvajte uređaj na suvom mestu.
25. Uređaj mora da bude isključen sa napajanja za vreme premeštanja, instalacije, održavanja, čišćenja ili popravke.
26. Koristite samo pribor koji je preporučen od strane proizvođača.
27. Nemojte smeštati i upotrebljavati uređaj u blizini zapaljivih materijala, plamenika, gasova ili električne rerne.
28. Ne upotrebljavajte uređaj u druge svrhe već samo za one za koje je namenjen.

Električno priključenje

Proverite da napajanje naznačeno na nalepnici uređaja odgovara napajanju vaše električne mreže.


Utikač napajanja mora da se priključi samo na napajanje 220-240 V ~ 50/60 Hz sa izvedenim uzemljenjem.

Na uređaju nemojte obavljati nikakve druge operacije osim čišćenja i održavanja. Ne pokušavajte popravljati uređaj, podešavati ili menjati delove unutar uređaja. Za servisne radnje kontaktirajte ovlašćenog servisera.

Uređaj je opremljen kratkim kablom napajanja da bi se smanjili rizici koji mogu da nastanu usled zapetljavanja ili zapinjanja za dugi kabl. Produljenje kabla može da se koristi, međutim, karakteristika produžnog kabla mora da bude barem jednaka ili veća od kabla napajanja uređaja.

Produžni kabl ne sme da bude smešten preko polica ili stola, gdje deca mogu da dohvate ili se spotaknu preko kabla.

DELOVI UREĐAJA



- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Okretno dugme termostata | 4. Kučište |
| 2. Indikator temperature (zeleno) | 5. Nelepljiva grejna ploča |
| 3. Indikator rada (crveni) | 6. Donje kučište |

PRE PRVE UPOTREBE

- Pažljivo pročitajte ova uputstva i sačuvajte ih.
- Uklonite svu ambalažu sa uređaja.
- Ploče za pečenje očistite pomoću vlažnog sunđera.

**UREĐAJ NE URANJAJTE U VODU I NE ZALIVAJTE
PLOČE ZA PEČENJE.**

- Obrišite uređaj suvom krpom ili papirnim ubrusom.
- Za postizanje najboljih rezultata, blago nauljite ploče za pečenje jestivim uljem ili sprejem.

Napomena: kada uređaj uključite prvi put, može doći do pojave dima što je normalno kod mnogih uređaja koji proizvode toplotu. Dimljenje neće da utiče na rad uređaja.

UPOZORENJE: Nemojte da ostavljate drvenu T-lopaticu ili strugalicu na grejnoj ploči!

RECEPTI ZA PALAČINKE OD PŠENIČNOG BRAŠNA I SLANE KOLAČE OD HELJDE

Palačinke od pšeničnog brašna:

Za 15 palačinki - U posudu stavite:

- 100 do 125 gr. šećera
- prstohvat morske soli
- 2 jaja
- 25gr. Rastopljenog putera ili 1 veliku kašiku ulja
- 1 malu kašičicu šećera od vanile
- 3/4 čaše vode (1 dcl.)

Umutiti i postepeno dodavati 250 gr. pšeničnog brašna i pola čaše mleka (od 1/2 litre poluobranog mleka) dok ne dobijete gustu smesu bez grudvica. Zatim umešajte ostatak mleka.

Slani kolači od heljde:

za 20 kolača—U posudu stavite:

- 250 gr. Heljdinog brašna
- 1 veliku kašiku belog brašna
- 1 malu kašičicu morske soli
- 1 jaje
- 1,2 dcl. vode.

Mešajte da dobijete savršeno testo bez grudvica. Postupno dodajte još 3 čaše mleka.

PRIPREMA PALAČINKI I UPOTREBA DRVENE T-LOPATICE

Podebljane reči ukazuju na važne tačke na koje treba obratiti pažnju:

1. Uključite aparat za palačinke i podesite termostat na 3/4 snage. Svetlosni indikator svetli kada se postigne željena temperatura (zelena). Termostat automatski reguliše temperaturu tokom celog vremena pripreme palačinki. Po potrebi možete podesiti temperaturu okretanjem termostata na višu ili nižu vrednost.

Lagano podmažite grejnu ploču pamučnom krpom navlaženom u ulju. Proverite da li je drvena T-lopatica **potpuno čista i navlažena u vodi** (ostavite lopaticu da stoji u posudi sa vodom).

2. a) Levom rukom **napunite kutlaču do vrha**.
b) Desnom rukom stavite drvenu T-lopaticu na grejnu ploču, tako da rub lopatice dodiruje uzdignuti rub grejne ploče.
3. **Nalijte testo na grejnu ploču jednim potezom, bez razvlačenja i odmah okrenite T-lopaticu u smeru kazaljke na satu. Prvi okret mora se napraviti u roku od 4 sekunde.** Lagano nastavite rotirati dok ne razmažete svo testo. T-lopaticu ponovo odložite u posudu sa vodom. Višak testa možete rasporediti i drvenom strugalicom.

***** Morate započeti rotaciju T-lopatice dok nalivate testo na grejač.**

4. Ostavite palačinku da se peče oko 10 do 15 sekundi pre nego što je okrenete. Nežno gurnite drvenu lopaticu ispod ruba palačinke.
5. Zakrenite lopaticu i podignite palačinku. Brzo okrenite palačinku i zapécite drugu stranu.
6. Nakon što ste uklonili palačinku, obrišite grejnu ploču nauljenom pamučnom krpom. Očistite T-lopaticu četkicom ili sunderom i vratite lopaticu u vodu.

PRAKTIČNI SAVETI

T-lopaticu uvek okrećite u smeru kazaljke na satu i nikada se ne vraćajte u suprotnom smeru.

Za vreme okretanja T-lopatice lagano je pritiskajte na grejnu ploču. Levoruki korisnici mogu okrenuti testo i posudu za vodu na radnoj ploči.

Uvek koristite testo bez grudvica. Po potrebi procedite testo.

Za ponovno zagrevanje palačinki koristite položaje termostata niže od 1/3 vrednosti.

Neka testa spremna za upotrebu ne mogu se razmazati pomoću T-lopatice ili drvene strugalice.

Kako biste osigurali dug vek trajanja površine vašeg uređaja, koristite samo plastične ili drvene lopatice i strugalice.

Savetujemo vam da zadržite originalnu ambalažu u kojoj ćete odlagati svoj uređaj i pribor kada ga ne koristite.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Pre čišćenja ili održavanja, uvek proverite da je uređaj odspojen sa električnog napajanja.
- Sačekajte da se uređaj potpuno ohladi.
- Nelepljiva grejna ploča ne zahteva posebno održavanje. Nakon upotrebe, jednostavno prebrišite ploču pamučnom krpom. Pamuk je manje abrazivan od nekih kuhinjskih ubrusa.
- Nemojte čistiti unutrašnju ili spoljnu stranu abrazivnom krpom ili četkom jer to može da nepopravljivo oštetiti površinu.
- Ohlađeni pekač spolja obrišite mekom suvom krpom. Nikada ne upotrebljavate metalne predmete za čišćenje.

**NEMOJTE DA URANJATI UREĐAJ ILI KABL
NAPAJANJA U VODU ILI DRUGE TEČNOSTI**

SPREMANJE UREĐAJA

- Pre spremanja uređaja, odspojite uređaj sa napajanja.
- Pre spremanja uređaja, uređaj mora da bude suv i ohlađen.
- Uvijek očistite uređaj prema uputstvima danim u poglavlju „Čišćenje i održavanje“
- Kabl napajanja možete da omotate oko podnožja uređaja.

UKOVANJE PRI TRANSPORTU

OPREZ: Obratite pažnju da je uređaj uvek postavljen na stabilnu površinu. Ako tokom rada dođe do pada uređaja, najpre ga odspojite sa napajanja. Neki delovi mogu da budu polomljeni i uređaj može da bude oštećen tokom pada. U tom slučaju, pre ponovne upotrebe, uređaj mora da pregleda ovlašćena servisna osoba.

UPOZORENJE: Uređaj transportujte u originalnoj kutiji ili omotan u zaštitnoj ambalaži ili mekanoj krpi. Neispravna ambalaža može da bude uzrok oštećenja spoljašnje površine uređaja. Prilikom prenošenja ili transporta uređaja, uvek odspojite uređaj sa napajanja.

TEHNIČKE INFORMACIJE:

Napajanje:	220-240V	Potrošnja:
Frekvencija:	50/60Hz	Režim pripravnosti (Standby): N.A
Snaga:	1200W	Isključeni režim (Off): 0,1 W

ZBRINJAVANJE NEUPOTREBLJIVOG UREĐAJA I PRIJATELJSKI ODNOS PREMA OKOLINI



Proizvodi označeni ovim simbolom pripadaju grupi električne i elektronske opreme (EE proizvodi) i ne smeju da budu odlagani zajedno sa svakodnevnim kućnim otpadom.

Pravilnim postupanjem, zbrinjavanjem i recikliranjem proizvoda, sprečavaju se potencijalno negativne posledice na ljudsko zdravlje i okolinu, koje mogu da nastanu zbog neadekvatnog zbrinjavanja ili bacanja ovog proizvoda.

Za više informacija o prikupljanju, zbrinjavanju i recikliranju ovog i sličnih proizvoda pozovite vama najbliži centar za reciklažu ili se obratite prodavcu uređaja.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Ovaj uređaj proizveden je u skladu sa važećim evropskim normama i u skladu je sa svim važećim direktivama i regulativama.



Za izjavu o usaglašenosti, kontaktirajte KimTec d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd L12/4, 11000 Beograd.

Telefon: 011 20 70 600


Fax: 011 2070 854 , 011 3313 596

E-mail: prodaja@kimtec.rs.

Izjavu o usaglašenosti možete preuzeti sa sledećeg linka:

www.msan.hr/dokumentacijaartikala

ТОСТЕР ЗА ВАФЛИ



220-240V~, 50/60Hz, 1200W, Class I

Важно е пред да започнете со користење на уредот во целост да го прочитате ова упатство и да го сочвuate на сигурно место за во иднина.

**ЧУВАЈТЕ ГО ОВА УПАТСТВО И
ДОКОЛКУ ГО ПРОДАДЕТЕ ИЛИ
ПОКЛОНИТЕ УРЕДОТ НА ДРУГО ЛИЦЕ;
ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРИЛОЖЕТЕ ГО И
ОВОЈ ПРИРАЧНИК!**

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА И СИГУРНОСНИ УПАТСТВА



Гром со симбол во триаголникот го предупредува корисникот на присутност на опасност и неизолиран напон во производот кој може да биде доволно силен да претставува опасност од струен удар.



Извичникот во триаголникот го предупредува корисникот на присутност на важно упатство за користење и одржување во документот приложен со производот.



ВНИМАНИЕ



**ОПАСНОСТ ОД СТРУЕН УДАР
НЕ ОТВАРАЈ**

Немојте да го вадите поклопецот од уредот. Во никој случај на корисникот му е дозволено да спроведува било какви поправки на уредот. Тоа треба да го изврши овластениот сервисер.

ВАЖНИ СИГУРНОСНИ МЕРКИ

1. Овој уред не е наменет за користење од страна на лица (вклучувајќи и деца) со намалена физичка, сетилна или ментална способност или недостаток на искуство и знаење, освек ако не се под надзор или доколку не добиле упатство за користење на уредот од лицето одговорно за нивната безбедност и сигурност.
2. Децата треба да бидат под надзор за да се спречи да си играат со уредот.
3. Уредот смее да го користат деца од 8 години и постари и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење, ако се под надзор или ако одговорното лице за нивната сигурност ги упатила како сигурно да го користат апаратот и ако ги разбрале потенцијалните опасности на кој се

изложени за време на користење на уредот.

4. Децата не смеат да си играат со уредот.
5. Чувајте го уредот и неговиот кабел за напојување надвор од дофат на деца помали од 8 години. Деац помали од 8 години треба да ги држите подалеку од уредот, освен ако не се под надзор.
6. Чистењето и одржувањето не смее да го извршуваат деца помали од 8 години и кога не се под надзор.
7. Ако кабелот за напојување е оштетен, за да се избегне потенцијално опасна ситуација, кабелот мора да биде заменет кај производителот, сервисерот или друго квалификувано лице.
8. Секогаш внимавајте рацете да ви бидат суви при извлекување на кабелот за напојување од штекер. Никогаш немојте да го вадите кабелот со повлекување на истиот. Никогаш не го помрднувајте уредот со влечење на кабелот и бидете сигурни дека кабелот не е заплеткано или мелени.

9. За да избегнете несакани ситуации заради превртување или пад, уредот секогаш поставувајте го на рамна, цврста и стабилна површина.
10. Кога машината е вклучен моќта и кога во работењето, не оставајте го уредот без надзор. Лебот лесно може да се запали. Не користете го уредот во близина на запаливи материјали, како што се завеси, итн.
11. Уредот е наменет за користење во домаќинството. Немојте да користите уреди за било која друга цел.
12. Уредот е наменет само за внатрешна употреба.
13. За да се спречи ризикот од изложување на електричен шок, да се избегне истекување на течноста на уредот или неговите делови, и никогаш не го потопувајте струјниот кабел во вода или друга течност.
14. Овој уред не е наменет за употреба со надворешен тајмер или одвоен систем за далечинско управување.
15. Користете го само правилно и точно конекција и кабелот за напојување.

16. Немојте да го користите овој уред во близина на вода или во влажни простории или во близина на базен. Поставете го уредот подалеку од сончева светлина, висока влага, прашина или вибрации.
17. Кабелот за напојување не смее да виси преку рабови од стол, работни површини и не смее да биде во контакт со топли површини.
18. Овој уред е наменет исклучиво за користење во домаќинството и слични намени како што се:
 - Кујнски простори, фирми и други работни простори.
 - Угостителските објекти како што се собите во хотелите, мотелите и други места за смештај.
 - “Bed and breakfast” (појадок во кревет).
 - Кетеринг и слични не изнајмувачки услужни сервисни
19. Ако на долг рок не го држат уредот во чиста состојба, тоа може да доведе до оштетување на површината, што може да има негативно влијание врз животот на уредот и да доведе до опасни

ситуации. Истите не се вклучени во гаранцијата.

20. **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:**

допирни површини можат да бидат топли за време на работа на уредот.

21. Треба да избегнувате да го допирате уредот, допирајте ги само рачката и

прекидачот на уредот. Додека го користите уредот, држете го само за рачка.

22. Деац помали од 8 години треба да ги држите подалеку од уредот, освен ако не се под надзор.

23. Немојте да користите парен чистач за чистење на уредот.

24. Ако уредот не се користи за долго време, уредот мора да биде исклучен од напојувањето. Тие мора да се осигура дека системот се лади. Фрлете го уредот на суво и темно место.

25. Немојте да го преместувате или поместувате уредот за време на користење.

Достапните



ВНИМАНИЕ

Топла површина

26. Користите само прибор кој е препорачан од страна на производителот.
27. Немојте да чувате запаливи материјали како хартија или пластика во близина на уредот.
28. Користете го уредот само за целта која е наменет.

Електрично поврзување

Проверете дека снабдувањето со струја, означени на етикетата на уредот одговара на силата на вашата електрична мрежа.


Приклучокот за струја мора да биде поврзан само со 220-240V 50 Hz добиени од земјата.

На уредот, не вршат никакви други операции освен за чистење и одржување. Не обидувајте се да поправка на машина, се приспособат или промена на деловите во внатрешноста на уредот. За промет на услуги, контактирајте со овластен сервисен центар.

Уредот е опремен со краток кабел за напојување за намалување на ризиците кои можат да произлезат од заплеткување или затнување на долг кабел. Продолжниот кабел може да се користи, сепак, карактеристиките на продолжување на кабелот мора да биде

најмалку еднаков или поголем од прекинувачот за напојување на кабелот. Продолжителен кабел не смее да се става во текот на полица или на масата каде што децата можат да се сопнуваат или пребарувања преку кабел.

ДЕЛОВИ НА УРЕДОТ



- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Завртете го копчето
Термостат | 4. Куќиште |
| 2. Индикатор за температура
(зелена) | 5. Нелеплива грејна плоча |
| 3. Индикатор за работа
(црвено) | 6. Долно куќиште |

ПРЕД ДА ЗАПОЧНЕТЕ СО КОРИСТЕЊЕ

- Внимателно прочитајте ги упатствата
- Отстранете го пакувањето
- Пред да започнете да го користите убаво исчистете го (види поглавје “ ГРИЖА И ЧИСТЕЊЕ ”). Уклучете го тостерот најмалку два пати без користење на леб. Проветрувајте ја просторијата додека го правите ова.

НЕ ПОТОПУВАЈТЕ ГО АПАРАТОТ ВО ВОДА И НЕ ПОВАЈТЕ ДИРЕКТНО ГИ ПАНЕЛИТЕ ЗА ПЕЧЕЊЕ.

- Избришете го апаратот со сува крпа или хартиена крпа.
- За најдобри резултати, лесно подмачкајте ги тавите за печење со масло за јадење или спреј.

Известување: *Кога тостерот ќе го уклучите за прв пат, може да емитура чад, што е нормално кај многу електрични апарати. Ова не ја загрозува сигурноста на вашиот уред.*

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не ја оставајте дрвената Т-лопатка на грејната плоча

РЕЦЕПТИ ЗА ПАЛАЧИНКИ ОД ПЧЕНИЧНО БРАШНО И СОЛЕНИ ПАЛАЧИНКИ ОД ХЕЉДА

Палачинки од пченично брашно:

За 15 палачинки - ставете во сад: 100 до 125 гр. шеќер
прстофат морска сол
2 јајца
25 гр. Растопен путер или 1
голема лажица масло
1 мала лажица ванилин шеќер
во прав
3/4 чаша вода(1 дцл.)

Се мати и постепено се додава 250 гр. пченично брашно и половина чаша млеко (од 1/2 литар полуобезмастено млеко) додека не добиете густа смеса без грутки. Потоа измешајте го остатокот од млекото.

Солени колачи од хељда:

за 20 колачи – Ставете во сад: 250 гр. Брашно од леќата
1 голема лажица бело брашно
1 мала лажица морска сол
1 јајце
1,2 дцл. вода.

Измешајте за да добиете совршено тесто без грутки. Постепено додавајте уште 3 чаши млеко.

ПОДГОТОВКА НА ПАЛАЧИНИ И КОРИСТЕЊЕ НА ДРВЕН Т-ШПАТУЛА

Задебелените зборови укажуваат на важни точки на кои треба да се обрне внимание:

1. Вклучете го апаратот за производство на палачинки и поставете го термостатот на 3/4 моќност. Светлосниот индикатор светнува кога ќе се постигне саканата температура (зелена). Термостатот автоматски ја регулира температурата во текот на подготовката на палачинките. Доколку е потребно, можете да ја прилагодите температурата со вртење на термостатот на поголема или помала вредност.

Лесно подмачкајте ја грејната плоча со памучна крпа натопена во масло. Проверете дали дрвената Т-шпатула е целосно чиста и навлажнета во вода (оставете ја шпатулата да седи во сад со вода).

2. а) Со левата рака наполнете ја **кутлачата до горе**.
б) Со десната рака ставете ја Т-Шпатулата на грејната плоча, така да работ на лопатката го допира работ на грејната плоча.

3. Ставете тесто на грејната плоча со еден потез, без развлекување и веднаш завртете ја Т-шпатулата во правец на стрелките на часовникот. Првото завртување мора да се направи најдолго за 4 секунди. Лесно ротирајте додека не се размачка целото тесто. Т-шпатулата повторно ставете ја во садот со вода. Вишокот на тестото можете да го распоредите со дрвена стругалка.
***** Мора да започнете со ротација на Т-шпатулата додека ставате тесто на грејната плоча.**
4. Оставете ја палачинката да се пече околу 10 до 15 секунди пред да ја завртите. Нежно ставете ја дрвената лопатка под работ на палачинката.
5. Завртете ја лопатката и подигнете ја палачинката. Брзо завртете ја палачинката и запечете ја од другата страна.
6. Откако ќе ја извадите палачинката, ринглата избришете ја со подмачкана памучна крпа. Исчистете ја Т-шпатулата со четка или сунѓер и вратете ја во водата.

ПРАКТИЧНИ СОВЕТИ

Секогаш вртете го сечилото Т во насока на стрелките на часовникот и никогаш назад во спротивна насока.

Додека го вртите сечилото Т, нежно притиснете го ножот на грејната плоча.

Левораките корисници можат да ги вртат тестото и садот за вода на работната плоча.

Секогаш користете тесто без грутки. По потреба просејте го тестото.

За да ги загреете палачинките, користете позиции на термостатот пониски од 1/3 од вредноста.

Некои готови теста за употреба не можат да се мачкаат со Т-шпатула или дрвена стругалка.

За да обезбедите долг животен век на површината на вашиот уред, користете само пластични или дрвени шпатули и стругалки.

Ве советуваме да го чувате оригиналното пакување во кое ќе ги чувате уредот и додатоците.

ГРИЖА И ЧИСТЕЊЕ

- Пред да започнете да го чистите уредот осигурајте се дека е исклучен од струја
- Оставете го уредот да се излади комплетно
- Нелепливата грејна плоча не бара посебно одржување. По употреба, едноставно избришете го панелот со памучна крпа. Памукот е помалку абразивен од некои кујнски хартии.
- Не користете абразивни детергенти, органски растворувачи или агресивни хемикалии.

НЕМОЈТЕ ДА ГО УРОНУВАТЕ ВО ВОДА ИЛИ БИЛО КАКВА ТЕЧНОСТ

СКЛАДИРАЊЕ

- Исклучете го уредот и оставете го да се излади комплетно.
- Комплетирајте ги сите упатства од поглавјето за ГРИЖА И ЧИСТЕЊЕ
- Соберете го кабелот за напојување
- Чувајте го уредот на суво и ладно место.

ТРАНСПОРТ

ВНИМАНИЕ: Имајте на ум дека уредот кога се користи стабилна. Ако во текот на работата има пад или превртување уредот, исклучете го напојувањето. Некои делови може да се неточни и уредот може да се оштети поради падот. Во овој случај, не користете го производот пред да го провери овластен сервис производ.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ракување и транспорт

Транспорт на единица во оригинално пакување. Пластичните делови се прекинува во текот на несоодветна транспорт и несоодветна амбалажа. Исто така, тоа може да предизвика оштетување на електричните делови.

Овој уред мора да биде заземјен (поврзан со сиден втемелени моќ).

Исклучете го уредот од власта додека пренесување, одржување или поправки.

ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ:

Влезен напон: 220-240V

Потрошувачка:

Фреквенција: 50/60Hz

Режим на мир. (Standby): N.A.

Моќ: 1200W

Исклучен режим (Off): 0,1 W

ПРИЈАТЕЛСКИ ОДНОС ПРЕМА ОКОЛИНАТА

Производите означени со овој симбол означуваат дека производот спаѓа во групата на електрични и електронска опрема (ЕЕ Производи) и не смее да се одложува заедно со домаќинскиот отпад.



Правилно постапување и рециклирање на производот, спречува потенцијални негативни последици на човековото здравје и околината кои можат да настанат заради неадекватно згрижување или фрлање на ваков вид на отпад.

За повеќе информации за рециклирањето на овој производ ве молам контактирајте вашата локална фирма за ваков вид на отпад или маркетот во кој сте го купиле овој производ.

ИЗЈАВА ЗА СОГЛАНОСТ

Овој уред е произведен согласно со важечките Европски норми согласно со сите важечки Директиви и Регулативи.

ЕУ Изјавата за согласност можете да ја превземете од следниов линк:

www.msan.hr/dokumentacijaartikala



Изјава за усогласеност

За издавање на ЕУ изјавата за усогласеност одговорен е исклучиво производителот.

Назив и адреса на производителот:

M SAN Grupa d.o.o.
Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Hrvatska (Croatia)

Предмет на изјавата:

Производ: PANCAKE MAKER
Назив на бренд: VIVAX
Модел: PM-1200S

Предметот на наведената изјава е во согласност со соодветна законска регулатива на Унијата за усогласување:

1. EMC Direktiva 2014/30/EU
2. LVD Direktiva 2014/35/EU
3. ErP Direktiva 2009/125/EC
4. RoHS Direktiva 2011/65/EU

Референца на применетите ускладени норми или референци на техничката спецификација во врска со која се изјавува усогласеност:

EN IEC 55014-1:2021	IEC 62321-3-1:2013
EN IEC 55014-2:2021	IEC 62321-4:2013/AMD1:2017
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	IEC 62321-5:2013
EN 61000-3-3:2013/A2:2021	IEC 62321-6:2015
EN 60335-1:2012/A15:2021	IEC 62321-7-1:2015
EN 60335-2-9:2003/A13:2010	IEC 62321-7-2:2017
EN 62233:2008+AC:2008	IEC 62321-8:2017
EN 50564:2011	



Скопје, 28.7.2025

Margareta Gnjatovic Spirov
Управител

Место и датум на издавање

Потпишано

Име / функција / потпис

Deklarata e konformitetit

Prodhuesi është ekskluzivisht përgjegjës për lëshimin e deklaratës së konformitetit të BE-së

Emri dhe adresa e prodhuesit:

M SAN Grupa d.o.o.

Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Hrvatska (Croatia)

Subjekti i deklaratës:

Produkt: PANCAKE MAKER

Emri i markës: VIVAX

Model: PM-1200S

Objekti i deklaratës në fjalë është në përputhje me legjislacionin përkatës të Unionit për harmonizim:

1. EMC Direktiva 2014/30/EU
2. LVD Direktiva 2014/35/EU
3. ErP Direktiva 2009/125/EC
4. RoHS Direktiva 2011/65/EU

Referenca në standardet e harmonizuara të aplikuara ose referenca në specifikimin teknik në lidhje me të cilin deklarohet konformiteti:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A2:2021

EN 60335-1:2012/A15:2021

EN 60335-2-9:2003/A13:2010

EN 62233:2008+AC:2008

EN 50564:2011

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013/AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017



Margareta Gnjatovic Spirov
Manager


Skopje, 28.7.2025

Vendi dhe data e lëshimit

Nënskruar

Emri / funksioni / nënskrimi

PJEKËS VAFLA



220-240V~, 50/60Hz, 1200W, Class I

**Ruajini me kujdes këto udhëzime. Në rast të
shitjes ose dhënies së pajisjes njerëzve tjerë,
përkujdesuni që t'ju jepni edhe këto
udhëzime!**

**LEXONI ME KUJDES KËTO UDHËZIME
PARA PËRDORIMIT TË SKARËS TUAJ
DHE RUAJINI ME KUJDES.**

**RUAJINI ME KUJDES KËTO UDHËZIME.
NË RAST TË SHITJES OSE DHËNIES SË
PAJISJES NJERËZVE TJERË,
PËRKUJDESUNI QË T'JU JEPNI EDHE
KËTO UDHËZIME!**

**PARALAJMËRIME TË RËNDËSISHME
SIGURIE**



Rrufeja me simbolin e shigjetës brenda trekëndëshit barabrinjës paralajmëron përdoruesin për prani të rrymës së rrezikshme dhe të jo-izoluar brenda prodhimit që mund të aq i fuqishëm sa të paraqesë rrezik nga goditja elektrik.



Pikëçuditja brenda trekëndëshit barabrinjës paralajmëron përdoruesin për prani të udhëzimeve të rëndësishme për përdorim dhe mirëmbajtje në dokumentin e dhënë me prodhimin.



KUJDES



**RREZIK NGA GODITJA ELEKTRIKE
MOS HAPNI**

Mos e hiqni kapakun e pajisjes. Në asnjë rast përdoruesit nuk i lejohet të kryejë çfarëdo pune të riparimit apo ri rregullimit të pajisjes. Lëreni këtë punë për riparuesin e kualifikuar me autorizim. Me injorim të këtyre udhëzimeve prodhuesi nuk mund të jetë më i përgjegjshëm për dëmtimet ose pasojat tjera.

RREGULLAT E RENDËSISHME TË SIGURISË

1. Aparatin nuk guxojnë të përdorni fëmijë dhe të rritur, që për mungesë të përvojës, njohurisë mbi produktin ose aftësi të zvogëluar mund të shkaktojë krijimin e rrezikut, përveç nëse nuk janë në vëzhgim përkatës ose janë të udhëzuar mbi përdorimin e produktit.
2. Fëmijët duhet çdoherë të mbikëqyren për të siguruar që aparati nuk do të përdoret si lodër.
3. Këtë pajisje mund të përdorin fëmijë më të mëdhenj se 8 vjet dhe persona me aftësi të zvogëluara fizike, shqisore ose mendore ose me mangësi të përvojës dhe njohurisë, vetëm nëse janë nën mbikëqyrje ose u janë dhënë udhëzime për përdorim të sigurt të pajisjes.
4. Asnjëherë mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.

5. Mbani pajisjen dhe kabllon e saj larg duarve të fëmijëve më të vegjël se 8 vjet. Fëmijë duhet të jenë nën mbikëqyrje tërë kohën që të siguroheni që nuk luajnë me pajisjen
6. Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të kryhet nga fëmijë pa mbikëqyrje ose më të vegjël se 8 vjet.
7. Asnjëherë mos u mundoni të hapni dhe riparoni pajisjen tuaj kur nuk punon. Mos e zëvendësoni kabllon ose prizën e dëmtuar, kontaktoni riparuesin e autorizuar.
8. Asnjëherë mos shkëputeni pajisjen nga rrjeti elektrik duke tërhequr në kordonin. Mos e prekni kordonin e rrymës ose plug me duar të lagura lëvizur pajisjen duke tërhequr në kordonin dhe sigurohuni kabllor nuk është tangled ose grimcuar.
9. Pajisja është gjithmonë në një sipërfaqe të qëndrueshme dhe të sheshtë për të parandaluar informimin mbi ose të bjerë.
10. Kur pajisja është e ndezur dhe fuqia për të punuar, nuk të lënë pajisjen pambikëqyrur. Buka mund të digjet, prandaj pajisja nuk duhet të përdoret afër ose poshtë perdeve dhe materialeve të tjera të djegshme siç

janë perdet, pëlthurat drapore ose druri (rafti, dollapët)

11. Kjo pajisje është paraparë vetëm për përdorim shtëpiak. Mos e përdorni për qëllime komerciale ose industriale.
12. Pajisja është projektuar për përdorim të brendshëm.
13. Shmangni derdhjen e çfarëdo lëngu mbi pjesët lidhëse të pajisjes.
14. Pajisjet nuk janë të parapara për punë me kohëmatës të jashtëm ose sisteme me telekomandë. Pajisja nuk është e lidhur me të njëjtin palcës elektrike ose siguresë me mjete të tjera.
15. Përdorni vetëm lidhjen e saktë dhe kablllo të energjisë.
16. Mos e përdorni këtë pajisje në afërsi të ujit, në hapësira me lagështi ose në afërsi të pishinësuredaj. Mbrojeni pajisjen tuaj dhe kabllon e saj nga nxehtësia, drita direkte e diellit, lagështia, objekte të mprehta, etj.
17. Mbrojeni pajisjen tuaj dhe kabllon e saj nga nxehtësia, drita direkte e diellit, lagështia, objekte të mprehta, etj. Kablloja e gjatë duhet të vendoset në mënyrë që të mos varet nga rafti ose nga tavolina që të

shmanget tërhiqja e kablllos nga fëmijët ose pengimi i rastësishëm

18. Kjo pajisje është paraparë për përdorim shtëpiak ose aplikime të ngjashme si në vijim:

- Kuzhina të personelit në dyqane, zyra ose mjedise tjera të punës,
- Ferma,
- Hapësira të përdorura nga mysafirët në hotele, motele, hostele, hapësira të ngjashme të banimit,
- Konviktet dhe zonat të mëngjesit.:

19. Nëse nuk e mbani pajisje në gjendje të pastër për periudhë më të gjatë, kjo mund të shkaktojë dëmtim të sipërfaqes, që mund të ketë efekt negativ në përdorueshmërinë e pajisjes dhe mund të çojë në situata të rrezikshme. Dëmtimet e tilla nuk hyjnë në garanci.

20. **KUJDES:** Kini kujdes me sipërfaqen e pajisjes pasi që është shumë e ngrohtë pas përdorimit.

21. Ju lutemi mos prekni sipërfaqet e nxehta; përdoreni pajisjen duke e mbajtur dorezën.

22. Ruani pajisjen dhe kabllon e saj në vend k nuk kanë qasje fëmijë më të vegjël se 8 vjet.

23. Mos përdorni pastrues me avull për pastrim të pajisjes.

24. Mos e lini pajisjen e kyçur. Shkyçeni kur nuk e përdorni dhe kur ka nevojë për riparim. Kur e shkyçni, përdorni kryen e prizës në vend të kabllot dhe lejoni që pajisja juaj të ftohet.

25. Pajisja duhet të jetë i shkëputur nga furnizimi me energji elektrike gjatë zhvendosjes, instalimin, mirëmbajtjen, pastrimin ose riparimin.

26. Përdorni vetëm aksesorët e prodhuar ose të rekomanduar nga prodhuesi.

27. Mos e vendosni pajisjen tuaj mbi ose afër burimeve direkte të nxehtësisë si soba, stufa dhe furra. Mos lejoni që pajisja të vijë në kontakt me aparate tjera.

28. Mos kryeni asnjë veprim në pajisjen tuaj përveç pastrimit dhe mirëmbajtjes. Mos u



KUJDES

Sipërfaqe e nxehtë

mundoni të riparoni, rirregulloni ose zëvendësoni pjesë të pajisjes tuaj. Ju lutemi kontaktoni personel të kualifikuar.

Lidhja elektrike


Kontrolloni se furnizimi me energji elektrike tregohet në etiketën e produktit korresponson me rrjeta tuaj furnizimit me energji elektrike. Spina duhet të lidhet vetëm me 220-240V 50/60 Hz rrjedhin nga toka.

Në pajisjen, nuk kryejnë operacione të tjera përveç për pastrimin dhe mirëmbajtjen. Mos u përpiqni për të riparuar pajisjen, tweaking ose të ndryshojë pjesë brenda pajisjes. Për operacionet e shërbimit, kontaktoni një ofrues të autorizuar të shërbimit.

Pajisja është e pajisur me një kabllo të shkurtër të energjisë për të zvogëluar rreziqet që dalin nga ngatërresë ose clogging e një kabllo të gjatë. Kabllo zgjatuese mund të përdoren, megjithatë, karakteristikat e kabllo extension duhet të jetë të paktën e barabartë me ose më e madhe se kabllo të energjisë të pajisjes.

Kabllo zgjerimi nuk duhet të vendoset mbi një raft apo tavolinë, ku fëmijët mund të arrijnë ose të përplasen kabllo.

PJESËT KRYESORE DHE FUNKSIONET



- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Butoni rrotullues i termostetit | 4. Pllaka e poshtme |
| 2. Indikatori temperatures (gjelbert) | 5. Pllakë ngrohëse që nuk ngjit |
| 3. Indikatori pune (kuqe) | 6. Kabllloja e energjisë |

PARA PËRDORIMIT TË PARË

- Lexoni këto udhëzime me kujdes dhe për të mbajtur ato për përdorim në të ardhmen.
- Hiqni gjithë ambalazh nga pajisjes.
- Pllakat pastër duke përdorur një sfungjer të zhytur në ujë të ngrohtë.

ËJENDJA ZHYT NË UJË DHE NUK E DIREKT DERDH ZONËN GATIM.

- Fshini pajisjen me një leckë të thatë ose peshqir letre.

- Për rezultate më të mira, pllaka shkrirë lehtë pjekje vaj ose llak gatim.

Shënim: kur ju kaloni në për herë të parë, mund të ketë një tym të vogël e cila është normale në shumë pajisje që prodhojnë nxehtësi. Pirja e duhanit nuk do të ndikojnë në funksionimin e pajisjes.

VËMENDJE: Mos e lini për një kohë të gjatë gërryesen T prej druri në pllakën e nxehtë!

RECETA PËR KREPA TË ËMBLA DHE GALETA TË BUTA

Krepa me miell gruri:

Për 15 krepa- në një enë, vendosni: 100 deri 125 gr. sheqer

Një majë luge me kripë deti
2 vezë

25gr. Gjalpë i shkrirë apo 1 një
lugë ushqimi me vaj gatimi

1 lugë çaji me miell vanilla

3/4 gota me ujë (10 cl.)

Përzieni së bashku dhe shtoni gradualisht 250 gr. miell gruri dhe gjysmë gote qumësht (marrë nga 1/2 litër qumësht gjysëm i skremuar) derisa të përfitohet një brumë i trashë por pa gunga. Më pas përzieni pjesën tjetër të qumështit.

Galeta të shijshme me miell hikërror (Buckwheat flour savoury galettes):

Për 20 galeta—në një enë, vendosni: 250 gr. Miell hikërror/

buckwheat flour

1 lugë ushqimi me miell gruri /
wheat flour

1 lugë çaji krip të detit

1 vezë

a 12 cl. Gota me ujë.

Përzieni për të marrë një brumë të përsosur pa gunga. Gradualisht shtoni 3 gota të tjera qumësht.

PËRDORIMI I PAJISJES T- SHPËRNDARËS/ T-SPREADER

Fjalët në modelin bold do t'ju rikujtojnë juve pikat më të rëndësishme për t'ju kushtuar vëmendje:

1. Prodhuesi juaj i krepave është i lidhur dhe kursori i termostatit në fuqi 3/4. Treguesi i dritës ndizet kur temperatura e dëshiruar është arritur. Termostati rregullon automatikisht temperaturën e nxehtësisë gjatë gjithë periudhës së përdorimit.

Lyejeni lehtë pjatën e nxehtë dhe hullinë e saj udhëzuese duke përdorur një leckë pambuku të lagur me vaj gatimi. Kontrolloni se shpërndarësi është krejtësisht i pastër dhe lëreni të qëndrojnë në enën e ujit.

a) Duke përdorur dorën e majtë, mbusheni hapësirën deri në pjesën e sipërme/ **right to the top**.

b) Duke përdorur dorën e djathtë, vendoseni shpërndarësin përballë jush në pllakë mbi sipërfaqe/ in the groove on the griddle.

1. Vendoseni brumin në shpërndarës përnjëherësh, pa e përhapur atë rreth ,dhe menjëherë të **rrotullohet në drejtimin e orës**. Rrotullimi i parë duhet të bëhet për 4 sekonda. Me butësi vazhdoni ta rrotulloni derisa të keni përhapur brumin e tepërt i cili mbetet në përhapës, zëvendësoni përhapësin në enën e ujit. Teprica e brumit mund të përhapet edhe me grirësen prej druri.

***** Ju duhet të filloni rrotullimin përderisa vendosni brumin në shpërndarës.**

1. Prisni petullat të pjeken për rreth 10 deri në 15 sekonda para se ta ktheni atë. Rrëshqitni butësisht spatulën prej druri nën buzën e krepave.
1. Lakojeni pakëz kyçin e dorës dhe tërhiqni petullen menjëherë. Kthejeni shpejtë që të mos jetë e gatuar tej mase. Që krepat të hahen të ftohta, pjekeni pak edhe anën tjetër.
1. Pastrojeni sipërfaqen dhe pllakën me leckën e pambukut. Pastroni shpërndarësin me furçë dhe pastrojeni me ujë.

KËSHILLA PRAKTIKE/ PRACTICAL ADVICES

Shpërndarja bëhet gjithmonë në drejtimin e lëvizjes së akrepave të orës dhe nuk duhet të kthehesh kurrë në drejtim të kundërt. Pajisja e shpërndarësit duhet të ushtrojë presion të vogël mbi grilën gjatë rrotullimit.

Përdoruesit majtakë mund të përmbysin brumin dhe mbajtësin e ujit në pozicionin e punës.

Gjithmonë përdorni brumin pa gungë. Në rast se është e nevojshme siteni atë.

Për të ri-ngrohur krepat përdorin pozicionet e termostatit më të ulëta se 3.

Disa të gatshëm për të përdorur rrahëse nuk mund të përhapen duke përdorur pajisjen e përhapësit ose grirësen prej druri.

Për të siguruar jetëgjatësi të sipërfaqes së pllakës suaj, përdorni vetëm aksesore plastikë ose prej druri.

Ne ju këshillojmë të mbani paketimin origjinal për t'i ruajtur pajisjet dhe aksesoret në të.

PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA

- Para pastrimit ose mirëmbajtjes, kontrolloni gjithmonë se pajisja është shkëputur nga furnizimi me energji elektrike.
- Prisni që pajisja të ftohet tërësisht.
- Sipërfaqja/ grila jo ngjitetëse nuk kërkon ndonjë mirëmbajtje të veçantë. Pasi të jetë gatuar çdo krepë thjesht pastrojeni me një leckë pambuku. Pambuku është më pak agresiv se sa disa letra kuzhine.
- Mos e pastroni anën e brendshme ose të jashtme me një leckë ose furçë gërryese, pasi kjo mund të dëmtojë sipërfaqen e palejueshme.

MOS E ZHYT PAJISJEN QSE KORDONIN ELEKTRIK NË UJË OSE LËNGJE TË TJERA

RUAJTJA PAJISJES

- Para ruajtjen e njësisë, stakoj atë.
- Para ruajtjen e pajisjes, ajo duhet të jetë e thatë dhe i ftohtë.
- Kabllo të energjisë mund të përfundojë rreth bazës së njësisë.

TRANSPORTI

KUJDES

Vini re se kur duke përdorur pajisjen qëndrueshme. Nëse gjatë operacionit ka një rënie ose pajisje përmbysur, shkëputni furnizimin me energji elektrike. Disa pjesë mund të jetë i pasaktë dhe pajisja mund të jetë dëmtuar gjatë një rënie. Në këtë rast, mos e përdorni pajisjen para pajisjes kontrolluar nga një qendër shërbimi të autorizuar.

KUJDES

Trajtimin dhe transporti. Transportuar pajisjen në paketimin e vet origjinal. Pjesë plastike mund të thyer gjatë transportit të pahijshme dhe paketimit të pahijshme. Gjithashtu, kjo mund të dëmtojë pjesët elektrike.

Kjo pajisje duhet tokëzuar (i lidhur me një prizë elektrike bazuar). Shkëputeni pajisjen nga furnizimi me energji elektrike gjatë transferimit, mirëmbajtjen ose riparimin.

SPECIFIKIMET TEKNIKE:

Tensioni i hyrjes: 220-240V

Frekuenca: 50/60Hz

Fuqia: 1200W

Konsum :

Modalitet fjetjeje (Standby): N.A

Modalitet i fikur (Off): 0,1 W

HEDHJA E PAJISJES ELEKTRIKE DHE ELEKTRONIKE



Prodhimet e shënuara me këtë simbol tregojnë se prodhimi i përket një grupi të pajisjeve elektrike dhe elektronike (prodhime EE), dhe nuk duhet të hidhen bashkë me mbeturina shtëpiake ose të rënda. Trajtimi i saktë, asgjësimi dhe riciklimi i prodhimeve, parandalon efektet e mundshme negative në shëndetin e njeriut dhe mjedisin, të cilat mund të lindin për shkak të kujdesit të pamjaftueshëm ose hedhjen e këtij prodhimi.

Për më shumë informacione në lidhje me riciklimin dhe asgjësimin e këtij prodhimi, ju lutemi kontaktoni lokale për asgjësimin e mbetjeve të rrezikshme ose dyqanin tuaj, ku keni blerë prodhimin.

BE DEKLARATA E PËRPUTHSHMËRISË

Kjo pajisje është prodhuar në përputhje me standardet e aplikueshme evropiane dhe në përputhje me të gjitha direktivat dhe rregulloret në fuqi.




E Deklarata e BE-së për përputhshmërinë mund të shkarkohet nga linkun e

mëposhtëm:

www.msan.hr/dokumentacija/artikala

APARAT ZA PALAČINKE



220-240V~, 50/60Hz, 1200W, Class I

**Pomembno je, da pred uporabo naprave
v celoti preberete ta navodila in jih
shranite na varno mesto za nadaljnjo
uporabo.**

**POZORNO PREBERITE TA NAVODILA IN
JIH SHRANITE ZA POZNEJŠO
UPORABO!**

**ČE PRODATE ALI PODARJATE TO
NAPRAVO, OBVEZNO IZDELKU
PRILOŽITE TUDI TA NAVODILA.**

**POMEMBNA OPOZORILA IN VARNOSTNA
NAVODILA**



Strela s puščico znotraj enakostraničnega trikotnika opozarja uporabnika na prisotnost nevarne in neizolirane napetosti v izdelku, ki je lahko dovolj močna, da predstavlja nevarnost električnega udara.



Klicaj znotraj enakostraničnega trikotnika opozarja uporabnika na pomembna navodila za uporabo in vzdrževanje v dokumentu priloženim z izdelkom.



POZOR



**NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA
NE ODPIRAJ**

Ne odstranjajte pokrova naprave. V nobenem primeru uporabnik ne sme izvajati kakršnih koli popravil ali sprememb na napravi. Prepustite to delo usposobljenemu pooblaščenemu serviserju.

VARNOSTNA NAVODILA

1. Aparat ni namenjen uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali če so dobile navodila za uporabo naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost
2. Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne igrajo z aparatom
3. To napravo lahko uporabljajo otroci v starosti nad 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja le, če so pod nadzorom odgovorne osebe ali če so jim bila predana navodila za varno

uporabo naprave in če se zavedajo potencialnih nevarnosti, ki jih prinaša uporaba naprave.

4. Otroci se ne smejo igrati z napravo.
5. Shranjujte napravo in njen napajalni kabel izven dosega otrok, mlajših od 8 let. Otroke nadzorujte, da zagotovite, da se ne bodo igrali s to napravo.
6. Otroci naprave ne smejo uporabniško čistiti in vzdrževati, razen če so starejši od 8 let in so nadzorovani.
7. Če je napajalni kabel poškodovan ne uporabljajte naprave, da bi se izognili potencialni nevarnosti. Kabel morata zamenjati proizvajalec ali serviser.
8. Naprave nikoli ne izklaplajte iz električnega omrežja z vlečenjem za kabel. Ne dotikajte se napajalnega kabla ali vtiča z mokrimi rokami. Naprave nikoli ne premikajte s potegom za kabel in pazite, da kabel ni zapleten ali stisnjen.
9. Napravo vedno postavite na stabilno, ravno površino, da se prepreči prevrnitev ali padec naprave.

10. Ko je naprava priključena na napajanje in ko je v delovanju, nikoli ne puščajte naprave brez nadzora. Kruh se lahko zažge. Naprave ne uporabljajte v bližini ali pod vnetljivimi materiali, kot so npr. Zavesa.
11. Napravo uporabljajte samo v gospodinjstvu in samo za namen, za katerega je namenjena.
12. Naprava je namenjena samo notranji uporabi.
13. Da bi preprečili nevarnost izpostavljanja električnemu udaru, ne polivajte kakršnih koli tekočin po napravi ali njenih delih, in nikoli ne potaplajte napajalnega kabla ali vtikača v vodo ali katerokoli drugo tekočino.
14. Naprava ni namenjena za delovanje z zunanjim časovnikom ali daljinskim upravljalnikom. Naprava ne sme biti priključena na isti napajalni kabel ali varovalke z drugimi napravami.
15. Uporabljajte samo ustrezen in delujoč vtič in napajalni kabel.

16. Naprave ne uporabljajte v bližini vode, v vlažni kleti ali v bližini bazena. Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vlagi ali pretiranemu prahu.
17. Napajalni kabel se ne sme dotikati vroče površine na napravi ali na napravah v bližini. Ne pustite, da napajalni kabel visi čez rob mize ali police.
18. Ta aparat je namenjen za uporabo v gospodinjstvu in na podobnih področjih, kot so:
 - kuhinje osebja v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
 - s strani gostov v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih prostorih;
 - v podeželskih hišah za najem;
 - v objektih, ki ponujajo "nočitev z zajtrkom".
19. Če naprave dalj časa ne držite v čistem stanju, lahko to povzroči poškodbe površine, kar lahko negativno vpliva na življenjsko dobo naprave in povzroči nevarne situacije. Takšne poškodbe niso vključene v garancijo.

20. **OPOZORILO:** Med delovanjem naprava postane vroča. Izogibajte se dotikanju površine naprave.



POZOR
Vroča površina

21. Ne dotikajte se naprave, dotikajte se le ročic in stikal na napravi. Med uporabo naprave jo držite le za ročice.
22. Otroke, mlajše od 8 let, je treba držati stran od naprave, razen če so pod stalnim nadzorom.
23. Ne uporabljajte parnega čistilca za čiščenje naprave.
24. Če se vaša naprava ne bo uporabljala dolgo časa, mora biti naprava izključena iz električnega omrežja. Zagotoviti moramo, da se naprava ohladi. Napravo hranite v suhem in temnem prostoru.
25. Napravo morate med premeščanjem, vzdrževanjem, čiščenjem ali popravilom izklopiti iz električnega omrežja.
26. Uporabljajte samo pribor, ki ga priporoča proizvajalec.

27. Naprave ne postavljajte ali uporabljajte v bližini vnetljivih snovi, gorilnikov, plinov ali električnih pečic.
28. Naprave ne uporabljajte za druge namene, razen tistih, za katere je namenjena.

Električni priklop


Preverite, da napajanje navedeno na etiketi izdelka ustreza napajanju vašega električnega omrežja. Napajalni vtič mora biti priključen na napajanje 220-240 V ~ 50/60 Hz z ozemljitvijo.

Na napravi ne opravljajte drugih dejavnosti, razen čiščenja in vzdrževanja. Ne poizkušajte sami popravljati naprave, nastavitev ali menjati delov znotraj naprave. Za opravljanje servisa se obrnite na pooblaščenega serviserja.

Naprava je opremljena s kratkim napajalnim kablom, ki zmanjša tveganje, ki lahko nastane zaradi zavozlanja ali upogibanja dolgega kabla. Uporabite lahko podaljšek kabla, vendar mora biti funkcija podaljška najmanj enaka ali večja od napajalnega kabla naprave.

Podaljšan kabel ne sme biti nameščen čez polico ali mizo, kjer jo otroci lahko dosežejo ali se spotaknejo preko kabla.

DELI NAPRAVE



- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Vrtljivi gumb za regulacijo temperature (termostat) | 4. Zgornje ohišje z grelcem |
| 2. Indikator temperature (zelen) | 5. Grelna plošča proti prijemanju |
| 3. Indikator delovanja (rdeč) | 6. Spodnje ohišje |

PRED PRVO UPORABO

- Pažljivo prečitajte ove upute i sačuvajte ih za buduća korištenja.
- Uklonite svu ambalažu s uređaja.
- Ploče za pečenje očistite pomoću spužvice umočene u toplu vodu.

UREĐAJ NE URANJAJTE U VODU TE NEMOJTE DIREKTNO POLIJEVATI PLOČE ZA PEČENJE.

- Obrišite uređaj pomoću suhe tkanine ili papirnatoг ručnika.
- Za postizanje najboljih rezultata, blago nauljite ploče za pečenje

jestivim uljem ili sprejem.

Napomena: *kada uređaj uključite prvi puta, može doći do blagog dimljenja što je normalno kod mnogih uređaja koji proizvode toplinu. Dimljenje neće utjecati na rad uređaja.*

OPOZORILO: Lesene T-lopatice ali strgala ne puščajte na grelni plošči!

RECEPTI ZA PALAČINKE IZ PŠENIČNE MOKE IN AJDOVE KOLAČE

Palačinke iz pšenične moke:

Za 15 palačink - V posodo dodajte:

- 100 do 125 gr. sladkorja
- ščepec morske soli
- 2 jajca
- 25gr. Raztopljenega masla ali žlico olja
- 1 malo žlico sladkornega praha z vanilijo
- 3/4 kozarca vode (1 dcl.)

Stepajte in postopoma dodajte 250 gr. pšenične moke in pol kozarca mleka (iz 1/2 litra napol posnetega mleka), dokler ne dobite goste zmesi brez grudic. Nato vmešajte preostanek mleka.

Slane ajdove torte:

za 20 tort – Dajte v posodo:

- 250 gr. Ajdove moke
- 1 veliko žlico bele moke
- 1 malo žlico morske soli
- 1 jajce
- 1,2 dcl. vode.

Mešamo, da dobimo popolno testo brez grudic. Postopoma dodajte še 3 kozarce mleka.

PRIPRAVA PALAČINK IN UPORABA LESENE T-ŠPATELE

Krepke besede označujejo pomembne točke, na katere morate biti pozorni:

1. Vklomite pekač palačink in nastavite termostat na 3/4 moči. Lučka zasveti, ko je dosežena zelena temperatura (zelena). Termostat samodejno uravnava temperaturo ves čas priprave palačink. Po potrebi lahko nastavite temperaturo z vrtenjem termostata na višjo ali nižjo vrednost.

Grelno ploščo rahlo namažite z bombažno krpo, navlaženo z oljem. Prepričajte se, da je lesena T-lopatica popolnoma čista in navlažena z vodo (lopatico pustite v posodi z vodo).

2. a) Z levo roko napolnite zajemalko do vrha.
b) Z desno roko položite leseno T-lopatko na grelno ploščo, tako da se rob lopatice dotika dvignjenega roba grelne plošče.
3. Testo vlijte na grelno ploščo v eni potezi, brez raztegovanja, in takoj obrnite T-rezilo v smeri urinega kazalca. Prvi zavoj mora biti opravljen v 4 sekundah. Nadaljujte z nežnim vrtenjem, dokler ne razporedite vsega testa. Postavite T-zajemalko nazaj v skledo z vodo. Odvečno testo lahko razmažemo z lesenim strgalom.

*** Med vlivanjem testa na grelec morate začeti vrteti T-rezilo.

4. Pustite, da se palačinka peče približno 10 do 15 sekund, preden jo obrnete. Z leseno lopatko nežno potisnemo pod rob palačinke.
5. Obrnite lopatko in dvignite palačinko. Palačinko na hitro obrnemo in spečemo še drugo stran.
6. Ko palačinko odstranite, grelno ploščo obrišite z naoljeno bombažno krpo. Očistite T-rezilo s krtačo ali gobo in vrnite rezilo v vodo.

PRAKTIČNI NASVET

T-rezilo vedno obračajte v smeri urinega kazalca in nikoli nazaj v nasprotno smer.

Medtem ko obračate T-rezilo, nežno pritisnite rezilo na grelno ploščo.

Levičarji lahko obrnejo testo in posodo za vodo na delovnem pultu.

Vedno uporabite testo brez grudic. Po potrebi testo presejemo.

Za pogrevanje palačink uporabite položaje termostata, nižje od 1/3 vrednosti.

Nekaterega testa, pripravljenega za uporabo, ni mogoče namazati s T-lopatko ali lesenim strgalom.

Da bi zagotovili dolgo življenjsko dobo površine vaše naprave, uporabljajte le plastične ali lesene lopatice in strgala.

Svetujemo vam, da obdržite originalno embalažo, v kateri boste shranili vašo napravo in dodatke.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem vedno preverite, ali je aparat ločen od napajanja.
- Počakajte, da se aparat popolnoma ohladi.
- Ne čistite notranje ali zunanje strani z abrazivno krpo ali krtačo, ker lahko to nepopravljivo poškoduje površino.
- Ohlajeno pekač obrišite z mehko in suho krpo. Nikoli ne uporabljajte kovinskih predmetov za čiščenje.
- Če pogosto uporabljate pekač za vafle, morate odstraniti drobtine vsaj enkrat na teden. Pred ponovno uporabo pekača odstranite vse ostanke hrane.
- Nikoli ne poskušajte odstraniti vafľa, ki je zataknjen v režah, če niste predhodno odklopili napajalni kabel. Bodite previdni med jemanjem favlov iz pekača, ker lahko poškodujete notranji mehanizem rezil ali grelne elemente.

NE POTAPLJAJTE KABLA ALI NAPRAVE V VODO ALI DRUGE TEKOČINE

ODLAGANJE NAPRAVE

- Pred shranjevanjem naprave, odklopite napravo iz napajanja.
- Pred shranjevanjem naprave mora biti le-ta suha in hladna.
- Napravo vedno očistite v skladu z navodili v poglavju "Čiščenje in vzdrževanje"
- Napajalni kabel lahko ovijete okoli baze naprave.

PREVOZ IN SERVIS

POZOR

Bodite pozorni, da je naprava stabilna med uporabo. Odklopite napajanje, če med delovanjem naprava pade ali se prevrne . Nekateri deli so morda poškodovani, naprava pa se lahko pri padcu poškoduje. V tem primeru naprave ne uporabljajte, preden aparat ne pregleda pooblaščen servisni center.

OPOZORILO

Ravnanje in prevoz. Prevažajte napravo v njeni originalni embalaži. Plastični deli se lahko zlomijo med nepravilnim prevozom in v neprimerni embalaži. Poleg tega lahko pride do poškodb električnih delov.

Odklopite napravo iz električnega omrežja za čas prenašanja, vzdrževanja ali popravila.

TEHNIČNE INFORMACIJE:

Napajanje:	220-240V	Poraba:
Frekvenca:	50/60Hz	Način pripravljenosti (Standby): N.A.
Moč:	1200W	Izklopljen način (Off): 0,1 W

ODLAGANJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME



Izdelki označeni s tem simbolom, kažejo na to, da proizvod spada v skupino električne in elektronske opreme (EE Izdelki) in se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi ali kosovnimi odpadki. Pravilno ravnanje, odlaganje in recikliranje izdelkov preprečuje morebitne negativne učinke na zdravje ljudi in okolja, ki lahko nastanejo zaradi neustreznega odlaganja ali odstranjevanja izdelka. Za več informacij o recikliranju in odstranjevanju tega izdelka se obrnite na vašo lokalno pisarno za odstranjevanje nevarnih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

EU IZJAVA O SKLADNOSTI


Ta naprava je izdelana v skladu z veljavnimi evropskimi standardi in v skladu z vsemi veljavnimi direktivami in predpisi.



EU Izjavo o skladnosti lahko prenesete iz naslednje povezave:

www.msan.hr/dokumentacijaartikala

PANCAKE-MAKER



220-240V~, 50/60Hz, 1200W, Class I

It is important that you read these instructions before using your product and we strongly recommend that you keep them in a safe place for future reference.

**READ CAREFULLY THIS MANUAL AND
KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE!
IF YOU SELL OR TRANSFER DEVICE TO
OTHER PEOPLE, BE SURE TO INCLUDE
THESE INSTRUCTIONS!**

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING**



The flash with the symbol of arrowhead, inside an equilateral triangle alerts the user about the presence of a dangerous tension not isolated inside the product which can be sufficiently powerful to constitute a risk of electrocution.



The point of exclamation inside an equilateral triangle alerts the user about the presence of important operating instructions and maintenance in the document enclosed in the package.



CAUTION



**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**

Do not open the cover. In no case the user is allowed to operate inside the unit. Only a qualified technician from the manufacture is entitled to operate. By ignoring the safety instructions, the manufacturer cannot be hold responsible for the damage.

SAFETY PRECAUTIONS

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
2. Children being supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

4. Children shall not play with the appliance.
5. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
6. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
7. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
8. Never unplug the feed cable from the plug by tugging on the cable. Do not touch the feed cable with wet hands. Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord cannot become entangled.
9. Cooking appliance should be positioned in a stable position to avoid turning the unit.
10. The user must not leave the device unattended while it is connected to the supply. Bread can burn, therefore the appliance must not be used near or below curtains and other combustible materials such as curtains, drapes or wood

(shelving, cupboards...) it should be attended when in use.

11. This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is made for.
12. This appliance is intended for indoor use only
13. To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in the water or any other liquid.
14. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system. Your device must not be used connected to the same power cable or fuse with another device.
15. Only use the appropriate power plug and power socket for this device.
16. Do not use this appliance near water, in a wet basement or near a swimming pool. Do not expose the device to direct sunlight, humidity or excessive dust.
17. Power cord must not be left on the hot body of the device or near it. Do not let

cord hang over edge of table or counter.

18. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses
- by clients in hotels, motels and other residential type environments
- bed and breakfast type environments

19. Failure to maintain the appliance in a clean condition could lead to damage of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation. Such damages are not included in the warranty.

20. **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements.

21. The temperature of the cabinet or the outer surface may be high when the appliance is operating. Touch and use only buttons and handles.



CAUTION
Hot Surface

22. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.

23. Steam cleaner is not to be used.

24. If your device will not be used for a long period of time, the device must be unplugged. It must be ensured that the device has cooled down. Store your device in dry and enclosed locations.

25. Device must be unplugged from the mains during mounting and maintenance or repair works.

26. The use of accessory attachments, not recommended or sold by the appliance manufacturer, may cause hazards.

27. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.

28. Do not use appliance other than for its

intended use.

Electrical connection

Make sure that the voltage (see name plate) and your home power supply match.


The mains plug should only be inserted into a correctly installed 220-240 V ~ 50/60 Hz socket with earthing contact.

No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

A short power-supply cord is provided to reduce the hazards resulting from entanglement or tripping over a long cord. An extension cord may be used with care, however, the marked electrical rating should be at least as great as the electrical rating of this appliance.

The extension cord should not be allowed to drape over the counter or tabletop where it can be pulled by children or tripped over.

UNIT PARTS



- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Thermostat knob | 4. Housing |
| 2. Ready Light (Green) | 5. Non-sticking Hot plate |
| 3. Power Light (Red) | 6. Bottom Housing |

BEFORE FIRST USE

- Read all instructions carefully and keep them for future reference.
- Remove all packaging
- Clean the Cooking Plates by wiping a sponge or cloth dampened in warm water.

DO NOT IMMERSE THE UNIT AND DO NOT RUN WATER DIRECTLY ON THE COOKING SURFACES.

- Dry with a cloth or paper towel.

- For best results, lightly coat the cooking plates with a little cooking oil or cooking spray.

Notice: When your Health Grill is heated for the first time, it may emit slight smoke or odor. This is normal with many heating appliances. This does not affect the safety of your appliance.

ATTENTION: Don't leave wooden T-scraper permanently on the Hot plate!

RECIPES FOR SWEET CREPES AND SAVOURY BUCKWHEAT GAULETTES

Wheat flour crepes:

For 15 crepes—In a bowl, place:

- 100 to 125 gr. Sugar
- a pinch of sea salt
- 2 eggs
- 25gr. melted butter or 1
tablespoon of cooking oil
- 1 teaspoon vanilla flavouring
- 3/4 glass of water (10 cl.)

Beat together and gradually add 250 gr. of wheat flour and half a glass of milk (taken from 1/2 litre of semi-skimmed milk) until you obtain a thick but lump-free batter. Then mix in the rest of the milk.

Buckwheat flour savoury galettes:

for 20 galettes—In a bowl, place:

- 250 gr. buckwheat flour
- 1 tablespoon wheat flour
- 1 teaspoon sea salt
- 1 egg
- a 12 cl. Glass of water.

Mix to obtain a perfectly lump-free batter. Gradually add 3 further glasses of milk.

USING THE SPREADER DEVICE

The words in bold type will remind you of the important points to pay attention to:

1. Your crepe maker is plugged in and the thermostat cursor on 3/4 power. The light indicator light up when the desired temperature has been reached. The thermostat automatically regulates heat temperature throughout the period of use.

Lightly grease the Hot plate and its guiding groove using a cotton cloth moistened with cooking oil. Check that the **spreader is perfectly clean** and let it stand in the water container.

2. a) Using the left hand, fill the ladle **right to the top**.
b) Using the right hand, place the spreader facing you in the groove on the griddle.
3. **Pour the batter into the spreader in one go, without spreading it around ,and immediately turn in clockwise direction.** The first turn must be done in **4 seconds**. Gently continue to rotate until you have spread the surplus batter which remains in the spreader, then replace the spreader in the water container. The batter surplus can also be spread with the wooden scraper.

***** You must begin rotation while pouring the batter into the spreader.**

4. Allow the pancake to cook for about 10 to 15 seconds before turning it over. Gently slide the wooden spatula under the edge of the crepe.
5. Give a half twist to your wrist and pick the pancake right up. Turn it over quickly so that it isn't over-cooked. For crepes to be eaten cold, slightly cook the second side.
6. Wipe the griddle and guiding groove with the cotton cloth. Clean the spreader with the brush and replace it in the water.

PRACTICAL ADVICES

Spreading is always done in clockwise direction and you must never come back in opposite direction.

The spreader device must exert slight pressure on the griddle during rotation.

Left handed users can invert the batter and the water container on the work station.

Always use lump-free batter. If necessary sieve it.

To re-heat crepes use thermostat positions lower than 3.

Some ready to use batters cannot be spread using the spreader device or the wooden scraper.

To ensure long life to the surface of your griddle, only use plastic or wooden accessories.

We advise you to keep the original packaging to store you appliance and accessories in.

CARE AND CLEANING

- Ensure that the appliance is unplugged before cleaning.
- Let the unit completely cool down.
- The non-stick griddle does not require any special maintenance. After each crepe has been cooked, simply wipe it with a cotton cloth. Cotton is less aggressive than some kitchen papers.
- Do not use abrasive detergents. Any organic solvents or aggressive chemicals.
- Wipe outside with soft dry cloth when waffle maker is cold, never use metal polish.

**DO NOT IMMERSE IN WATER OR ANY LIQUID
STORAGE**

- Switch off and unplug the appliance, let it completely cool.
- Complete all requirements of chapter CARE AND CLEANING.
- Reel on the power cord.
- Keep the appliance in a dry cool place.

TRANSPORT

CAUTION: Pay attention not to run down the device. If you run down the device during operation, firstly unplug it. Some parts may be broken and device may be damaged during falling, in this case, have device checked by authorized service before operation.

WARNING: Handling and transportation. It is required to perform transportation of device in its own original box. Plastic parts may be broken during Incorrect packaging. Its electrical parts may be damaged.

Unplug It while It is operating for transport, maintenance or repair purposes.

TECHNICAL INFORMATION:

Input voltage: 220-240V
Frequency: 50/60Hz
Power: 1200W

Power Consumption:
Standby: N.A.
Off mode: 0,1 W

DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT



To protect our environment and to recycle the raw materials used as completely as possible, the consumer is asked to return unserviceable equipment to the public collection system for electrical and electronic.

The symbol of the crossed indicates that this product must be returned to the collection point for electronic waste to feed it by recycling the best possible raw material recycling.

By ensuring this product you will prevent possible negative effects on the environment and human health, which could otherwise be caused due to improper disposal of that product. The recycling of materials from this product, you will help to preserve a healthy environment and natural resources.

For detailed information about the collection of EE products contact the dealer where you purchased the product.

EU DECLARATON OF CONFORMITY

This device is manufactured in accordance with the applicable European standards and in accordance with all applicable Directives and Regulations.



EU declaration of conformity can be downloaded from the following link: www.msan.hr/dokumentacija/artikala



MODEL UREĐAJA

SERIJSKI BROJ

DATUM PRODAJE

BROJ RAČUNA PRODAVATELJA

POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA

POŠTOVANI!

Zahvaljujemo na kupnji Vivax uređaja i nadamo se da ćete biti zadovoljni odabirom. Ako u jamstvenom roku bude potreban popravak proizvoda, molimo savjetujte se sa ovlaštenim prodavačem koji Vam je proizvod prodao ili nas kontaktirajte na dolje navedene brojeve i adrese. MOLIMO VAS DA PRIJE UPORABE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITATE UPUTE PRILožENE UZ PROIZVOD!

- Ovim jamstvom M SAN Grupa kao davatelj jamstva u Republici Hrvatskoj jamči besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uvjetima opisanim u ovom jamstvenom listu.
Ovim jamstvom jamčimo da će predmet ovog jamstva raditi bez pogreške uzrokovane eventualnom lošom izradom ili lošim materijalom izrade. Svi, eventualno nastali, kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u jamstvenom roku.
- UVJETI JAMSTVA** Jamstveni rok počinje od dana kupnje proizvoda i traje 12 mjeseci.
- U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ovog jamstva, obvezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, biti će zamijenjen novim. Jamstvo će biti produženo za vrijeme trajanja popravka.
- Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj jamstveni list koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i potpis prodavatelja.
- JAMSTVO NE OBUHVATA**
- Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom, prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predložena suglasnost M SAN GRUPA d.o.o.
- Jamstvo se ne priznaje u sljedećim slučajevima:**
Ako kupac ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji.
Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.
Ako je proizvod otvaran, prepravljani ili popravljeni od neovlaštene osobe.
Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži elementarne nepogode i slično. Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportiranjem. Ako je kvar nastao pogreškom u sustavu na koji je proizvod priključen.
Ovo jamstvo vrijedi samo za robu kupljenu u Republici Hrvatskoj i na teritoriji Rep. Hrvatske i ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.
- Izjavu o sukladnosti i presliku izvorne Izjave sukladnosti (EU Declaration of Conformity) možete jednostavno preuzeti na našoj internetskoj stranici www.msan.hr/dokumentacija/artikala

Naziv tvrtke davatelja jamstva: M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, tel: 01/3654-961

CENTRALNI SERVIS:

MR servis d.o.o, Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica

Tel: +385 1 640 1111 Fax: +385 1 365 4982 E-mail upiti: info@mrservis.hrE-mail za prodajne upite: prodaja@mrservis.hr, Web: www.mrservis.hr

U slučaju neispravnosti na proizvodu, molimo vas da kontaktirate vašu trgovinu gdje ste kupili proizvod ili centralni servis naveden u ovoj jamstvenoj izjavi.

DATUM PRIMITKA
UREĐAJA NA SERVIS

DATUM POPRAVKA

DATUM PRIMITKA
UREĐAJA NA SERVIS

DATUM POPRAVKA

OSNOVNI PODACI O PROIZVODU (Popunjava trgovac)

MODEL UREĐAJA
SERIJSKI BROJ
DATUM PRODAJE
BROJ RAČUNA / FISKALNOG ISČEKA
POTPIS I PEČAT TRGOVCA

POŠTOVANI!

Zahvaljujemo Vam na kupovini Vivax proizvoda i nadamo se da ćete biti zadovoljni izborom.

MOLIMO VAS DA PRE UPOTREBE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I DA SE PRILIKOM UPOTREBE PRIDRŽAVATE PRILožENIH UPUTSTAVA

PRAVA POTROŠAČA NA OSNOVU ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA I NESAOBRAZNOSTI PROIZVODA

U skladu sa članom 49 Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik 88/2021) roba je saobrazna ako:

- odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model,
- ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora,
- ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste,
- po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovim predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru (član 51 Zakona o zaštiti potrošača), potrošač ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana, nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ne srazmerno opterećenje za trgovca u smislu stava 3. ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

- 1) Vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
- 2) Značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
- 3) Da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponavna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Svaka opravka ili zamena se mora izvršiti u primerenom roku i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Prava navedena u stavu 1. ovog člana, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.)

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.

Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca iz stava 9. člana 55 Zakona o zaštiti potrošača i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Ukoliko se potrošač u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ukoliko prodavac odbije reklamaciju, dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti. Trgovac je dužan da Vam odmah, a najkasnije u roku od osam dana od prijema reklamacije odgovori na podneti zahtev i predloži rešavanje reklamacije u skladu sa važećim zakonom.

Ukoliko prodavac usmeno izjavljenu reklamaciju reši u skladu sa zahtevom potrošača prilikom njenog izjavljivanja, nije dužan da potrošaču dostavi potvrdu o primljenoj reklamaciji niti da dostavlja odgovor na reklamaciju.

Centralni servis: BEOGRAD
KIM-TEC d.o.o., Viline vode bb, Slob. zona Bg, Beograd
Tel: 011/207-0684 , E-mail: servis@kimtec.rs

U slučaju neispravnosti na proizvodu, molimo vas da se obratite vašoj prodavnici u kojoj ste kupili proizvod ili centralnom servisu navedenom u ovoj izjavi.

DATUM PRIJEMA UREĐAJA NA SERVIS		
DATUM POPRAVKE		
DATUM PRIJEMA UREĐAJA NA SERVIS		
DATUM POPRAVKE		

GARANTNI LIST

VIVAX

BiH**MODEL****SERIJSKI BROJ****DATUM PRODAJE****BROJ RAČUNA****PRODAVATELJ****POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA**

POŠTOVANI!

Zahvaljujemo na kupnji Vivax uređaja i nadamo se da ćete biti zadovoljni odabirom. Ako u garantnom roku bude potreban popravak, molimo da slijedite donje upute!

GARANCIJSKA IZJAVA

1. Ovom garancijom garantira proizvođač proizvoda, preko KIM TEC d.o.o., kao uvoznika i davatelja garancije u Republici Bosni i Hercegovini besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uvjetima opisanim u ovom garantnom listu. Ovom garancijom garantiramo da će predmet ove garancije raditi bez greške uzrokovane eventualnom lošom izradom i lošim materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u garantnom roku.

UVJETI GARANCIJE:

Garantni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda i traje 12 mjeseci.

2. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ove garancije, obavezuje se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 30 dana, biti će zamijenjen novim. Ako popravak proizvoda traje duže od 10 dana, garancija se produljuje za vrijeme trajanja popravka.

3. Garancija se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj garantni list koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i potpis prodavatelja.

4. Davalac garancije osigurava servis i rezervne dijelove 7 godina od datuma kupnje.

GARANCIJA NE OBUHVATA:

5. Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom. Prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predočena suglasnost KIM TEC d.o.o.

6. Garancija se ne priznaje u sljedećim slučajevima:

- Ako kupac ne predoči ispravan garantni list i račun o kupnji. Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda. Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.
- Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udar u eletoričnoj mreži, elementarne nepogode i slično. Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportiranjem. Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod priključen.

7. Ovaj garantni list ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Bosni i Hercegovini u odnosu na ona koja propisuje proizvođač. EU Izjava o sukladnosti dostupna je na stranici: www.msan.hr/dokumentacija/artikala

Naziv tvrtke davatelja jamstva : KIM TEC d.o.o., Poslovni Centar 96-2, 72250 Vitez,

Tel: 030/718-800, Fax: 030/718-897, E-mail: servis@kimtec.ba

Centralni servis: KIM TEC d.o.o., Poslovni centar 96-2, 72250 Vitez

Tel: 063 690497, Fax: 030/718-897, E-mail: servis@kimtec.ba

Radno vrijeme: pon-pet: 8:30 – 17:00h

U slučaju neispravnosti na proizvodu, molimo vas obratite se vašoj prodavaonici gdje ste kupili proizvod ili centralnom servisu navedenom u ovoj garancijskoj izjavi.

**DATUM PRIJEMA
UREĐAJA NA SERVIS****DATUM POPRAVKA****DATUM PRIJEMA
UREĐAJA NA SERVIS****DATUM POPRAVKA**

OSNOVNI PODACI O PROIZVODU (Popunjava trgovac)

MODEL UREĐAJA	
SERIJSKI BROJ	
DATUM PRODAJE	
BROJ RAČUNA / FISKALNOG ISJEČKA	
POTPIS I PEČAT TRGOVCA	

POŠTOVANI!

Zahvaljujemo na kupovini Vivax uređaja i nadamo se da ćete biti zadovoljni izborom. Ako u periodu u kojem imate pravo na reklamaciju bude potreban popravak proizvoda, molim savetujte se sa ovlašćenim prodavačem koji Vam je proizvod prodao i/ili nas kontaktirajte na dolje navedene brojeve i adrese.

MOLIMO VAS DA PRIJE UPOTREBE PROIZVODA PAZLJIVO PROČITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I UPUTSTVA KOJI SU PRILOŽENI UZ PROIZVOD!!

1. Ovom izjavom o saobraznosti proizvođač proizvoda, preko KIM TEC CG d.o.o., kao uvoznika i davaoca prava u Crnoj Gori besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uslovima opisanim u ovoj izjavi o saobraznosti. Ovom izjavom o saobraznosti ističemo da će predmet ovog prava raditi bez greške uzrokovane eventualnom lošom izradom i lošim materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi biće besplatno otklonjeni u ovlašćenom servisu u predviđenom roku za reklamaciju.
2. **USLOVI REKLAMACIJE:** Rok za reklamaciju počinje teći od dana kupovine proizvoda i traje 24 mjeseca.
3. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet reklamacije, obavezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 15 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 15 dana, biće zamijenjen novim.
4. Pravo na reklamaciju se priznaje uz fiskalni račun o kupovini, ili uz ovu izjavu o saobraznosti koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora sadržati datum prodaje, pečat i potpis prodavca.
5. Nakon isteka roka za saobraznost potrošaču će biti obezbijeđen servis i snadbijevanje rezervnim dijelovima u skladu sa važećim zakonskim propisima.
6. **PRAVO NA REKLAMACIJU NE OBUHVATA**
Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom. Prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koje nijesu opisane u tehničkim uputstvima za korišćenje, osim ako je za te promjene predočena saglasnost KIM TEC CG d.o.o.

7. **PRAVO NA REKLAMACIJU SE NE PRIZNAJE U SLUČAJEVIMA:**

- Ako kupac ne priloži ispravan reklamni list ili račun o kupovini.
- Ako se kupac nije pridržavao uputstva o korišćenju proizvoda.
- Ako je proizvod otvaran, prepravljani ili popravljeni od neovlaštene osobe.
- Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udaru u električnoj mreži elementarne nepogode i slično.
- Ako su kvarovi nastali oštećenjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportovanjem.
- Ako je kvar nastao greškom u sistemu na koji je proizvod priključen.

Ova izjava o saobraznosti ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Crnoj Gori u odnosu na ona koja propisuje proizvođač. **Naziv davaoca izjave o saobraznosti:** Kim Tec CG d.o.o., Čemovsko polje bb, 81000 Podgorica, Crna Gora.

CENTRALNI SERVIS (CALL CENTAR): Kim Tec CG d.o.o., Čemovsko Polje bb, 81000 Podgorica

Tel: 020/608-251, E-mail za opšte upite: servis@kimtec-cg.com

DATUM PRIJEMA UREĐAJA U SERVIS	
DATUM POPRAVKE	
DATUM PRIJEMA UREĐAJA U SERVIS	
DATUM POPRAVKE	

ГАРАНТЕН ЛИСТ

VIVAX

МК

МОДЕЛ НА УРЕД

СЕРИСКИ БРОЈ

ДАТУМ НА ПРОДАЖБА

БРОЈ НА СМЕТКА

НАПРОДАВАЧОТ

ПОТПИС И ПЕЧАТ НА ПРОД.

ПОЧИТУВАНИ!

Ви благодариме што купивте уред на VIVAX и се надеваме дека сте задоволни со изборот. Доколку во текот на гарантниот рок се јави повреда од поправка на производот, побарајте совет од продавачот кој ви го продал производот или контактирајте со нас на долунаведените броеви и адреси. **ВЕ МОЛИМЕ ПРЕД УПОТРЕБА НА ПРОИЗВОДОТ ВНИМАТЕЛНО ДА ГИ ПРОЧИТАТЕ УПАТСТВАТА ПРИЛОЖЕНИ КОН ПРОИЗВОДОТ!**

1. Со оваа гаранција производителот на производот, преку ПАКОМ КОМПАНИ д.о.о.е.л како устваник и извршител на гаранцијата во Република Македонија, гарантира бесплатна шпирка согласно важечките прописи и условите наведени во овој гарантен лист. Со оваа гаранција Ви гарантираме дека предметот на гаранцијата ќе работи без грешки предизвикани од можно лоша изработка и употреба на лонш материјал и заизработка. Ситевакви дефекти ќе бидат бесплатно поправени во овластениот сервис во гарантниот рок.

ГАРАНТНИ УСЛОВИ:

- Гарантниот рок започнува да тече од денот на купувањето на производот и трае **12 месеци**.
 - Во случај на појава на дефект кај производот кој е предмет на оваа гаранција се обврзуваме дека ќе го поправиме во најкраток можен рок, а најдоцна во рок од 30 работни дена. Ако производот не може да се поправи или не биде поправен во рок од 30 работни дена ќе биде заменет со нов. Ако поправката на производот трае подолго од 10 дена, гаранцијата се продолжува за времетраење од 30 дена од денот на поправката.
 - Гаранцијата се признава само со приложување сметка за купување и со овој гарантен лист кој мора да биде исправно пополниет од продавачот односно мора да содржи датумот на продажба, печат и потпис на продавачот.
 - Извршителот на гаранцијата обезбедува сервис и резервни делови 7 години од датумот на купување.
- ГАРАНЦИЈАТА НЕ ОПФАКА:**
- Редовни проверки, одржување и замена на потрошни материјали. Прилагодувања или промени за подобрување на производот за намени кои не се опишани во техничките упатства за употреба, освен ако за тие промени не се согласил увозникот ПАКОМ КОМПАНИ д.о.о.е.л

ГАРАНЦИЈАТА НЕ СЕ ПРИЗНАВА ВО СЛЕДНИВЕ СЛУЧАИ

- Ако купувачот не приложи исправен гарантен лист и сметка.
- Ако купувачот не се придржувал до упатствата за употреба на производот.
- Ако производот бил отворан, преправан или поправан од неовластени лица.
- Ако дефектите кај производот биле предизвикани од виши сили, како удар од гром, струен удар во електричната мрежа, елементарни непогоди и сл.
- Ако дефектите настанале поради непрописна употреба или неправилен транспорт.
- Ако дефектот настанал поради грешка на системот кон кој бил приклучен производот.

Оваа гаранција не ги менува законските закониците права кои што важат во Република Македонија во однос на правата што ги прописува производот. **Изајва:** Потрошувачот ги има законските права кои произлегуваат од националното законодавство кое ја регулира продажбата на производите и дека овие права не се загрозувани со гаранцијата.

Централен сервис:

ПАКОМ Сервис, ул Хасан Присхтина бр.12, 1000 Скопје
Тел.: 02/3202 842, 02/3202 841, 02/3202 840
Факс: 02 3202 892 www.pakom.com.mk, www.vivax.com

ДАТУМ НА ПРИЕМ НА
УРЕДОТ ВО СЕРВИС

ДАТУМ НА ПОПРАВЌЕ

ДАТУМ НА ПРИЕМ НА
УРЕДОТ ВО СЕРВИС

ДАТУМ НА ПОПРАВЌЕ

СПИСОК НА СЕРВИСИ

VIVAX **МК****Централен сервис:**

ПАКОМ Сервис, ул Хасан Присхтина бр.12, 1000 Скопје
Тел.: 02/3202 842, 02/3202 841, 02/3202 840
Факс: 02 3202 892 www.pakom.com.mk, www.vivax.com

Град	Сервис	Адреса	Телефон
Битола	Фригомонт	Трифун Пановски 28	070 269 313
Битола	Електролукс	Девеани 15	070 207 833
Гевгелија	Хот Контрол	Солунска 5	075 650 888
Гостивар	Сонти Плус	ЈНА 97	070 215 685
Гостивар	Сервис Фриго	Никола Парапунов 72	070 215 420
Кавадарци	Далас Експрес	Вишешница 6	070 218 213
Кавадарци	Аце Сервис	Бел Камен 45	070 394 374
Кавадарци	Центро Техника	Цветан Димов 36	075 762 042
Кичево	Разлади ЕМ-АА	4-ти Јули 125	071 338 875
Кочани	Електрома	Тошо Арсов 5	078 216 112
Крива Паланка	Ампер Младен	Борис Трајковски 19	031 374 083
Охрид	Рит Електроника	Туристичка 44а	046 261 281
Охрид	Ник Про Сервис	Стефчо Илоски 5	077 638 270
Пехчево, Берово, Делчево, Мак. Каменица	Кватро Сервис		078 700 835
Прилеп	МИС Електрокомпани	11 Октомври 7А	048 427 009
Свети Николе	С-М	Ленинова 66	070 632 829
Скопје	Балша Сервис	Втора Македонска Бригада 80	070 220 754
Скопје, Куманово	Конде НК	Горно Соње 6/19	077 752 011
Струга	Лед Електроника	Цветан Димов 22	070 304 724
Струга	Мактри Ојлески	Наум Наумоски Борче 28	075 521 691
Тетово	Стартер Фон	ул. 120 бр.10	044 333 590
Тетово	Сервис Бат Бе Електрик	Благоја Тоска 193	070 510 399
Штип	Пако Сервис	Косовска 105	070 720 709

EMRI PRODUKTU

LLOJI DHE MODELI

PRODHUESI

EMËRTIMI APO EMRI I SHITËSIT

NUMRI SERIAL

VULA: NËNSHKRIMI I PËRSONIT

TË NDERUAR BLERËSI!

Faleminderit për blerjen tuaj dhe shpresoj seju do të jenë të kënaqur me përzgjedhjen. Nëse periudha e garancionit është e nevojshme për të riparuar produktin, ju lutem konsultohuni me shitësin Apo me me përonin i cilijua shet produktin tone JU LUTEM LEXONI ME KUJDESPARAPËRDORIMITPRODUKUTIT DOKUMENTET TEKNIKE DHE MANUALET CILAT JANË VENDOSUR NË KUTI!

1. Me këtë garanci, prodhuesi i produktit, përmes PAKOM KOMPANI d.o.o.e.l. si kontraktues dhe zbatues i garancisë në Republikën e Maqedonisë, garanton riparim falas në përputhje me rregulloret në fuqi dhe kushtet e specifikuar në këtë fletë garancie. Me këtë garanci, ne garantojmë që lënda e garancisë do të funksionojë pa gabime të shkaktuara nga punimi i mundshëm i dobët dhe përdorimi i materialit dhe punimit të gjatë. Të gjitha këto defekte do të riparohen pa pagesë nga shërbimi i autorizuar gjatë periudhës së garancisë.

KUSHTET E GARANCISË:

- Periudha e garancisë fillon nga dita e blerjes së produktit dhe zgjat 12 muaj.
- Në rast të një defekti në produktin që i nënshtrohet kësaj garancie, ne marrim përsipër ta riparojmë atë sa më shpejt të jetë e mundur dhe më së voni brenda 30 ditëve pune. Nëse produkti nuk mund të riparohet ose nuk riparohet brenda 30 ditëve të punës, ai do të zëvendësohet me një të ri. Nëse sjellja e produktit zgjat më shumë se 10 ditë, garancia zgjatet për një kohëzgjatje prej 30 ditësh nga dita e riparimit.
- Garancia njihet vetëm me paraqitjen e një faturë blerjeje dhe këtë kartë garancie, e cila duhet të jetë e nënshkruar siç duhet nga shitësi, pra duhet të përmbajë datën e shitjes, vulën dhe shënimin e shitësit.
- Ekzekutuesi i garancisë ofron shërbim dhe pjesë këmbimi për 5 vjet nga data e prodhimit.

GARANCIA NUK MBUSH:

6. Kontrollë të rregullta, mirëmbajtje dhe ndërrim të materialeve harxhuese. Rregullime ose ndryshime për të përmirësuar produktin për qëllime që nuk janë të specifikuar në udhëzimet teknike për përdorim, përveç nëse importuesi PAKOM KOMPANI d.o.o.e.l. është pajtuar me këto ndryshime.

GARANCIA NUK NJOHET NË RASTET E MËPOSHTME

- Nëse blerësi nuk dorëzon një kartë garancie dhe faturë të vlefshme.
- Nëse blerësi nuk i është përmbajtur udhëzimeve për përdorimin e produktit.
- Nëse produkti është hapur, modifikuar ose riparuar nga persona të paautorizuar.
- Nëse defektet në kanal janë shkaktuar nga forca madhore, si rrufeja, goditja elektrike në rrjetin elektrik, aksidentet elektrike etj.
- Nëse defektet kanë ndodhur për shkak të përdorimit jo të duhur ose transportit jo të duhur.
- Nëse defekti ka ndodhur për shkak të një gabimi në sistemin me të cilin është lidhur produkti.

Kjo garanci nuk i ndryshon të drejtat ligjore ligjore që vlejnë në Republikën e Maqedonisë në lidhje me të drejtat e përcaktuara me produktin. Deklaratë: Konsumatori ka të drejta ligjore që rrjedhin nga legjislacioni kombëtar që rregullon shitjen e produkteve dhe se këto të drejta nuk cenohen nga garancia.

Servisi qendror: PAKOM KOMPANI d.o.o.e.l, rruga Hasan Pristina 12, 1000 Shkup

Tel 02 3202 800, Faks: 02 3202 892 www.pakom.com.mk, www.vivax.com

DATA PRANIMIT PAISJES
SERVIS

DATA RIPARIMIT

DATA PRANIMIT PAISJES
SERVIS

DATA RIPARIMIT

Shërbimi qendror: **PAKOM KOMPANI d.o.o.e.l, rruga Hasan Pristina 12, 1000 Shkup**
Tel 02/3202 893, Faks: 02/3202 892,
www.pakom.com.mk, www.vivax.com

Qyteti	Shërbimi	Adresë	Telefoni
Manastir	Frigomont	Trifun Panovski 28	070 269 313
Manastir	Elektroluks	Deveani 15	070 207 833
Gevgjeli	Hot Kontrol	Solunska 5	075 650 888
Gostivar	Sonti Plus	JNA 97	070 215 685
Gostivar	Servis Frigo	Nikola Parapunov 72	070 215 420
Kavadar	Dallas Ekspres	Visheshnica 6	070 218 213
Kavadar	Ace Servis	Bel Kamen 45	070 394 374
Kavadar	Centro Tehnika	Cvetan Dimov 3b	075 762 042
Kërçovë	Razladi EM-AA	4-ti Juli 125	071 338 875
Koçan	Elektroma	Tošo Arsov 5	078 216 112
Kriva Pallankë	Amper Mladen	Boris Trajkovski 19	031 374 083
Ohër	Rit Elektronika	Turistička 44a	046 261 281
Ohër	Nik Pro Servis	Stefčo Iloski 5	077 638 270
Peçevë, Berovë, Dellçevë, Makedonska Kamenicë	Quattro Servis		078 700 835
Prilep	MIS Elektrokampani	11 Oktomvri 7A	048 427 009
Shën Nikollë	S-M	Leninova bb	070 632 829
Shkup	Balša Servis	Vtora Makedonska Brigada 80	070 220 754
Shkup, Kumanovë	Konde NK	Gorno Sonje 6/19	077 752 011
Strugë	Led Elektronika	Cvetan Dimov 22	070 304 724
Strugë	Makro Ojleski	Naum Naumoski Borçe 28	075 521 691
Tetovë	Starter Fon	ul. 120 br.10	044 333 590
Tetovë	Servis Bat Be Elektrik	Blagoja Toska 193	070 510 399
Shtip	Pako Servis	Kosovska 105	070 720 709

EMRI PRODUKTU

LLOJI DHE MODELI

PRODHUESI

EMËRTIMI APO EMRI I SHITËSIT

NUMRI SERIAL

VULA: NËNSHKRIMI I PËRSONIT

TË NDERUAR BLERËSI!

Faleminderit për blerjen tuaj dhe shpresoj se ju do të jenë të kënaqur me përzgjedhjen. Nëse periudha e garancionit është e nevojshme për të riparuar produktin, ju lutem konsultohuni me shitësin Apo me me përonin i cilijua shet produktin tone JU LUTEM LEXONI ME KUJDESPARAPËRDORIMITPRODUKTIT DOKUMENTET TEKNIKE DHE MANUALET CILAT JANË VENDOSUR NË KUTI!

GARANCI DEKLARATA:

Kjo fletgarancion ju garanton që prodhuesi, nëpërmjet AskTec Ltd, si një importues dhe ofrues i sigurisë në Republikën e Kosovës, një riparim të lirë të njejtë në përputhje me rregullat e zbatueshme në pajtim me kushtet e përshkruara në këtë fletgarancion

KUSHTET E GARANCIONIT:

1. Kjo fletgarancion, negarantohet se ju do të jetë subjekt i kësaj punegarancisë pagabime të mundshme të shkaktuara nga mjeshtëri e profesionalizuar dhe të materialit të dobët. Të gjitha gabimet mund të ndodhin ne do t korrigjohen pa pagesë në një shërbim garancion të autorizuar.

PERIUDHA EGARANCIONIT.Garancioni fillon nga dita eblerjes dhe vazhdon deri 24 muaj.

2. Në rast prishjes produktit do të mbulohet nga ky garancion , zotohemi për të rregulluar njëjtin sa më shpejt të jetë e mundur, dhe jo më vonë se 45 ditë. Nëse produkti nuk mund të riparohet ose nuk riparohet brenda 45 ditëve, ajo do të zëvendësohet.
3. Nëse procedura riparimit zgjat më shumë se 10 ditë, garancioni do të shtvhet për kohëzgjatjen e riparimit.
4. Garancioni është e njohur vetëm me një faturë të shitjes, dhe me kartën e garancionit e cila duhet të plotësohet si duhet dhe duhet të përfshijë datën e shitjes, vula dhe nënshkrimi shitësit.
5. Prodhuesi ofron pjesë servisi në afat prej 7 vjetësh.

GARANCIONI NUK MBULON

6. Inspektimit të rregullt, mirëmbajtjenndrrimi i pjesve hargjuese.
7. Rregullim ose ndryshim në përmirësimin e produktit për zbatimin që nuk janë përshkruar në udhëzimet teknike për përdorim, përveç modifikime paraqitura Me pëlqimi AskTec LLC

GARANCIONI NUK PRANOHE NE KËTO RASTE :

- Nëse një klienti nuk paraqet kartën e saktë garancionit dhe faturë blerje.
- Në qoftë se blerësi nuk përmblush udhëzimet mbi përdorimin e produktit.
- Nëse produkti është i hapur, modifikuar ose riparuar nga personi i paautorizuar.
- Nëse dështimet produktit janë shkaktuar nga forca madhore, të tilla si rrufeja, electriciteti në fatkeqësitë e rrjetit elektrike.
- Nëse dështime shkaktuar dëme nga përdorimi i pavend ose transportit të pahijshme. Nëse defekt është një defekt në sistemin në të cilën produkti është i lidhur.

DATA PRANIMIT PAISJES
SERVIS

DATA RIPARIMIT

DATA PRANIMIT PAISJES
SERVIS

DATA RIPARIMIT

DATA PRANIMIT PAISJES
SERVIS

DATA RIPARIMIT

Ask tec d.o.o., Tahir Zajmi (Kosovatec)

10000 Prishtinë, Kosovë

Tel: +381 38 771 001, E-mail: info@asktec-ks.com

SERVISI

Tel: +381 38 771 003

Fax: +381 38 771 000

MODEL NAPRAVE

SERIJSKA ŠTEVILKA

DATUM DOBAVE BLAGA

ŠTEVILKA PRODAJALČEVEGA RAČUNA

PRODAJNO MESTO

PODPIS IN ŽIG PRODAJALCA

SPOŠTOVANII! Zahvaljujemo se vam za nakup naprave in upamo, da boste s svojo izbiro zadovoljni. Če bo v garancijskem obdobju potrebno popravilo izdelka, vas prosimo, da se posvetujete s pooblaščenim prodajalcem, ki vam je izdelek prodal, ali pa nas pokličite na spodaj navedeno številko oz. nas obiščite na navedenem naslovu. **PROSIMO VAS, DA PRED UPORABO NATAČNO PREBERETE TEHNIČNO DOKUMENTACIJO IN PRILOŽENA NAVODILA!**

GARANCIJSKA IZJAVA

- S to garancijsko izjavo uvoznik jamči za kakovost izdelka oz. brezhibno delovanje v garancijskem roku, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili. Proizvajalec izdelka prek ekskluzivnega uvoznika oz. zastopnika ter dajalca garancije v Republiki Sloveniji jamči brezplačno popravilo izdelka v skladu z veljavnimi predpisi in pogoji, opisanimi v tem garancijskem listu. Vse morebitne okvare bodo v garancijskem roku brezplačno odpravljene pri pooblaščenem serviserju.
- Garancijski rok začne veljati z dnem nakupa izdelka in za:

60 MESECEV (5 let)	HLADILNIKI, ZAMRZOVALNE OMARE TER SKRINJE
24 MESECEV (2 leta)	LED TV SAMOSTOJEČI ŠTEDILNIKI, PRALNI IN SUŠILNI STROJI, POMIVALNI STROJI, KUHINJSKE NAPE VGRADNE PEČICE IN KUHALNE PLOŠČE, KUHINJSKE NAPE, GRELNIKI VODE-BOILERJI
12 MESECEV (1 leto)	MALI GOSPODINJSKI APARATI (VKLJUČNO Z MIKROVALOVNIMI PEČICAMI, GRELCI IN RADIATORJI), AUDIO I DVB-T SPREJEMNIKI, PAMETNI TELEFONI IN PAMETNE NAPRAVE

- Napake na izdelku morajo biti odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen serviser prejel zahtevo za odpravo napak. Rok za odpravo napak se lahko izjemoma podaljša z obvestilom za največ 15 dni, kadar je to potrebno za dokončanje popravila. To podaljšanje upošteva naravo in kompleksnost blaga, naravo in resnost neskladnosti ter napor, potreben za dokončanje popravila ali zamenjavo. Proizvajalec mora potrošnika pred iztekom 30-dnevnega roka obvestiti o razlogih za podaljšanje roka in o številu dodatnih dni. Če popravilo ni opravljeno v predvidenem roku, proizvajalec, pooblaščen serviser, uvoznik ali prodajalec brezplačno zamenja izdelek ali okvarjeni del z novim in brezhibnim. Če izdelek ali njegov del v predvidenem roku ni popravljen niti zamenjan z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine ali sorazmerno znižanje kupnine. Če se neskladnost izdelka pojavi v manj kot 30 dneh od dobave, lahko potrošnik zahteva neposredno vračilo plačanega zneska. V primeru zamenjave z novim izdelkom začne garancijski rok znova teči od dneva zamenjave. Za zamenjano blago ali bistveni del, zamenjan z novim, proizvajalec izda nov garancijski list.

4. Pravice potrošnika v primeru neskladnosti blaga

Če blago ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali ustreznem oglaševalskem sporočilu, ima potrošnik pravico do:

Brezplačnega popravila ali zamenjave blaga,
Vračila kupnine, če popravilo ali zamenjava nista mogoča v razumnem roku,
Zmanjšanja kupnine, če blago delno deluje, vendar ne v celoti kot bi moralo,
Povračila stroškov popravila, če je potrošnik napako odpravil na lastne stroške,
 ker prodajalec ali proizvajalec tega ni storil v zakonskem roku.

za uveljavljanje garancije mora potrošnik predložiti originalni račun in garancijski list. pravice iz naslova garancije potrošnik uveljavlja pri prodajalcu ali pooblaščenem servisu.

- Proizvajalec ali pooblaščen serviser lahko potrošniku med popravilo blaga, za katero je izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če nadomestno blago ni zagotovljeno, ima potrošnik pravico do odškodnine za škodo, ki jo je utrpel zaradi nezmožnosti uporabe blaga od trenutka zahteve za popravilo ali zamenjavo do njune izvedbe.
- Rok za rešitev reklamacije:** Prodajalec mora o zahtevi potrošnika odločiti **nemudoma**, najpozneje pa v roku **8 dni** od prejema zahteve. Če je za odpravo napake potreben daljši čas, mora prodajalec potrošnika o tem obvestiti v istem roku in mu sporočiti predvideni rok popravila. **Popravilo ali zamenjava blaga mora biti opravljena najkasneje v 45 dneh od prejema reklamacije.** Če napaka ni odpravljena v tem roku, mora prodajalec potrošniku brezplačno zagotoviti nov, enakovreden izdelek.

7. Proizvajalec krije stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim.
8. Garancija se prizna le ob predložitvi računa ter garancijskega lista, ki mora biti pravilno izpolnjen oziroma mora vsebovati datum prodaje, žig in podpis prodajalca.
9. Čas, v katerem uvoznik zagotavlja servis, vzdrževanje, nadomestne dele in priklonpe aparate, je vsaj 3 leta po preteku garancijskega roka.
10. Prodajalec ni usposobljen za tehnično presojo glede morebitnih okvar in tako tudi ne more odločati o zamenjavi izdelka brez mnenja pooblaščenega servisa o okvari.
11. Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga;
12. Garancija velja samo na območju Republike Slovenije.
13. **Pomembno obvestilo za potrošnike:** Potrošnik ima zakonsko pravico, da v primeru neskladnosti blaga **brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve zoper prodajalca** v skladu z veljavno zakonodajo. garancija **ne izključuje in ne omejuje** pravic potrošnika, ki izhajajo iz **obveznega jamstva za skladnost blaga** po določenih zvpot-1

GARANCIA NE VKLJUČUJE: Rednih pregledov, vzdrževanja z menjavo potrošnih delov ob normalni uporabi, prilagajanja ali spreminjanja izdelka z namenom izboljšanja ter uporabe, ki ni opisana v tehničnih navodilih za uporabo, razen, če je za te spremembe uvoznik predhodno dal soglasje.

GARANCIA SE NE PRIZNA:

- če kupec ne predloži veljavnega garancijskega lista in računao nakupu, nepravilne vgradnje, uporabe in vzdrževanja izdelka in popravila s strani nepooblaščen osebe in vgraditve neoriginalnih sestavnih delov izdelka,
- v primeru malomarnega ravnanja z izdelkom, poškodb, ki so nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca oziroma tretje osebe, napak, ki so posledica motenj iz okolja (naravne nesreče, udar strele, električne napeljave, elektromagnetne motnje in podobno),
- v primeru Potrošnega materiala (žarnice, tesnila, posodice za led, filtra svežega zraka, penastega filtra in podobno,
- v primeru povečanja glasnosti in estetskega izgleda aparata, ki je posledica staranja in ne vpliva na funkcionalnost izdelka,
- v primeru vibracij, pomikanja izdelka po prostoru in glasnega delovanja, ki je posledica nepravilno izravnanih nastavljenih nog.

Izjava EU o skladnosti je na voljo na spletni strani: www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Izdelek na trgu EU postavlja:

M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia
Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982
e-mail: info@mrservis.hr, prodaja@mrservis.hr, <http://www.vivax.com>

DATUM SPREJEMA NAPRAVE V SERVIS		
DATUM POPRAVILA		
DATUM SPREJEMA NAPRAVE V SERVIS		
DATUM POPRAVILA		
DATUM SPREJEMA NAPRAVE V SERVIS		
DATUM POPRAVILA		

SEZNAM SERVISNIH MESTA

VIVAX

SLO

• LED TV; BELA TEHNIKA; MALI GOSPODINJSKI APARATI

(vključno z mikrovalovnimi pečicami, grelci in radiatorji)

NTT d.o.o.

Štrbenkova 4, 3320 VELENJE

Tel.03 897 39 50 ; E-mail. servis@ntt.si

Web: <http://www.ntt.si/>

SerVic d.o.o.

Trpinčeva ulica 37A, 1000 LJUBLJANA

Tel. 01 601 01 50; E-mail. info@svc.si

Web: <http://www.servic.si>

• PAMETNE NAPRAVE, SMART TELEFONI, TABLICE

NTT d.o.o.

Štrbenkova 4, 3320 VELENJE

Tel.03 897 39 50 ; E-mail. servis@ntt.si; Web: <http://www.ntt.si/>



VIVAX

SN.:

Works
best
with
life.

VIVAX

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Vivax, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/vivax-aparat-za-palacinke-pm-1200s-akcija-cena/>