

Uputstvo za upotrebu

HP miš Pavilion 300 4PH30AA



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/hp-mis-pavilion-300-4ph30aa-akcija-cena/>



1 Forward button	Press to return to the previous page visited in a Web browser.
2 Back button	Press to go to the last page visited in a Web browser.
3 Lighting effect button	Press to change the lighting effect between single color (default), alternating all four colors, and off.
4 Lighting color button	Press to change the color of the lighting between green (default), violet, white, and red.
5 Scroll wheel	Click to use program-specific functions.
6 DPI setting button	Press to change the DPI setting. • Green: 1600 DPI (default) • Violet: 2400 DPI • White: 3500 DPI • Red: 5000 DPI

To change the polling rate between 1000 Hz (default) and 125 Hz, simultaneously press buttons 1 and 4. The light flashes white three times when the setting is changed successfully.

In left-handed mode, the functions of each button are switched along the vertical axis. To switch to left-handed mode, simultaneously press and hold buttons 2 and 3. The light flashes three times when the setting is changed successfully.

For more information on programming the mouse, go to <http://www.hp.com/support> and follow the instructions to find your product. Then select **User Guides**.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.
The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.
First Edition: August 2018

PRINTER: Replace this box with Printed- In (P)
NOTE: This box is simply a placeholder. P
Statement(s) do not have to fit inside the box but
should be placed in this area.



L40550-B21

1 الزر للأمام	اضغط للعودة إلى الصفحة السابقة التي تم تمت زيارتها في مستعرض الويب.
2 زر السابق	اضغط للانتقال إلى آخر صفحة تمت زيارتها في مستعرض الويب.
3 زر تأثير الإضاءة	اضغط تبديل تأثير الإضاءة بين لون واحد (افتراضي) والتبديل بين الألوان الأربع وإيقاف التشغيل.
4 زر لون الإضاءة	اضغط تبديل لون الإضاءة بين الأخضر (افتراضي) وال بنفسجي والأبيض والأسود.
5 عجلة التمرير	انقر لاستخدام وظائف خاصة بالبرنامج.
6 زر إعادة المكافحة	اضغط لتبديل إعداد الكثافة النقطية في البوصلة. • أحمر: 1600 نقطة في البوصلة (افتراضي) • بنفسجي: 2400 نقطة في البوصلة • أبيض: 3500 نقطة في البوصلة • أخضر: 5000 نقطة في البوصلة

لتبديل معدل الاستطلاع بين 1000 هرتز (افتراضي) و 125 هرتز، اضغط على الزر 1 و 4 في نفس الوقت. يومنا الضوء الأخضر ثالث مرات عند تغيير الإعداد بنجاح.

في الوضع الأساسي يتم تبديل زر وظائف كل زر على طول المعمور الرأسى. للتبديل إلى الوضع الأساسي، اضغط على زر استمرار على الزرين 2 و 3 في نفس الوقت. يومنا الضوء الأخضر ثالث مرات عند تغيير الإعداد بنجاح.

للمزید من المعلومات حول برمجة الماوس، انقل إلى <http://www.hp.com/support> وابحث الإرشادات للعثور على منتجك، ثم حدد **حدد جدد المستخدم** (**User Guides**) (حدد المستخدم).

1 Tombol Teruskan	Tekan untuk kembali ke halaman sebelumnya yang dikunjungi di browser Web.
2 Tombol Kembali	Tekan untuk membuka halaman terakhir yang dikunjungi di browser Web.
3 Tombol efek pencahayaan	Tekan untuk mengubah efek pencahayaan antara satu warna (default), yang bergantian keempat warna, lalu mati.
4 Tombol warna pencahayaan	Tekan untuk mengubah warna pencahayaan antara hijau (default), ungu, putih, dan merah.
5 Roda gulir	Klik untuk menggunakan fungsi khusus program.
6 Tombol pengaturan DPI	Tekan untuk mengubah pengaturan DPI. • Hijau: 1600 DPI (default) • Ungu: 2400 DPI • Putih: 3500 DPI • Merah: 5000 DPI

Untuk mengubah polling rate antara 1000 Hz (default) dan 125 Hz, tekan tombol 1 dan 4 secara bersamaan. Lampu berkedip putih tiga kali saat pengaturan berhasil diubah.

Dalam mode tangan kiri, fungsi setiap tombol dialihkan sepanjang sumbu vertikal. Untuk beralih ke mode tangan kiri, tekan dan tahan tombol 2 dan 3 secara bersamaan. Lampu berkedip tiga kali saat pengaturan berhasil diubah.

Untuk informasi lebih lanjut tentang pemrograman mouse, kunjungi <http://www.hp.com/support> dan ikuti petunjuk untuk menemukan produk Anda. Kemudian pilih **User Guides** (Panduan Pengguna).

1 Бутон за напред	Натиснете, за да се врънете на предишната страница, посетена във веб браузър.
2 Бутон за назад	Натиснете, за да отидете на последната страница, посетена във веб браузър
3 Бутон за светлинен ефект	Натиснете, за да промените светлинния ефект между единичен цвет (по подразбиране), преминаване през всички четири цвета и изключен.
4 Бутон цвет на светлинния ефект	Натиснете, за да промените цвета на светлинния ефект между зелено (по подразбиране), виолетово, бяло и червено.
5 Колело за превъртане	Щракнете, за да използвате специфични за програмата функции.
6 Бутон за настройка на DPI	Натиснете, за да промените настройката на DPI. • Зелено: 1600 DPI (по подразбиране) • Виолетово: 2400 DPI • Бяло: 3500 DPI • Червено: 5000 DPI

За да промените честотата на сканиране между 1000 Hz (по подразбиране) и 125 Hz, едновременно натиснете бутона 1 и 4. Светлината мига три пъти, когато настройката се промени успешно.

В режим лява ръка, функциите на всеки бутон се превърнат по вертикална ос. За превъртане на режим лява ръка, натиснете и задържте едновременно бутона 2 и 3. Светлината мига три пъти, когато настройката се промени успешно.

За повече информация относно програмирането на мишката отидете на <http://www.hp.com/support> и следвайте инструкциите, които трябва да намерите вашия продукт. След това изберете **User Guides** (Ръководства за потребителя).

1 Tlačítko Vpřed	Stisknutím se vrátíte na předchozí navštívenou stránku ve webovém prohlížeči.
2 Tlačítko Zpět	Stisknutím přejdete na naposledy navštívenou stránku ve webovém prohlížeči.
3 Tlačítko světelného efektu	Stisknutím změníte efekt z jednobarevného (výchozí nastavení) na střídání všech čtyřech barev a na vypnutí.
4 Tlačítko barevného osvětlení	Stisknutím změňte barvu osvětlení ze zelené (výchozí), na fialovou, bílou a červenou.
5 Rolovací kolečko	Kliknutím použijete konkrétní funkce programu.
6 Tlačítko nastavení citlivosti myši (DPI)	Stiskem změníte nastavení citlivosti myši uvedené v bodech na palec (DPI). • Zeleno: 1600 DPI (výchozí) • Fialová: 2400 DPI • Bílá: 3500 DPI • Červená: 5000 DPI

Pokud chcete změnit frekvenci snímků z 1000 Hz (výchozí) na 125 Hz, současně stiskněte tlačítka 1 a 4. Při úspěšné změně nastavení kontrolka třikrát zablkí běle.

V levostranném režimu jsou funkce každého z tlačítek přehozeny podle své osy. Pokud chcete přepnout do levostranného režimu, současně stiskněte a podržte tlačítka 2 a 3. Při úspěšné změně nastavení kontrolka třikrát zablkí.

Další informace k programování myši naleznete na stránkách <http://www.hp.com/support> a podle pokynů najdete svůj počítač.

Dále vyberte možnost **Uživatelské příručky**.

1 Fremad-knap	Tryk for at vendt tilbage til den forrige side, du har besøgt i en webbrowser.
2 Tilbage-knap	Tryk for at gå til den sidst besøgte side i en webbrowser.
3 Lyseffektsknap	Tryk for at ændre lyseffekten fra en enkelt farve (standard) til alle fire farver på skift eller for at slå lyseffekten fra.
4 Lysfarveknap	Tryk for at ændre farven fra grøn (standard) til violet, hvid og rød.
5 Rullehjul	Klik for at anvende programspecifikke funktioner.
6 DPI-indstillingssknap	Tryk for at ændre DPI-indstillingen • Grøn: 1600 dpi (standard) • Violet: 2400 dpi • Hvid: 3500 dpi • Rød: 5000 dpi

Hvis du vil ændre din polling rate mellem 1000 Hz (standard) og 125 Hz, skal du trykke på knappen 1 og 4 samtidigt. Lyset blinker hvit tre gange, når indstillingen er blevet ændret.

I venstre håndtilstånd skiftes den enkelte knaps funktioner langs den lodrette akse. For at skifte til venstre håndtilstånd skal du trykke på knap 2 og 3 samtidigt og holde dem nede. Lyset blinker tre gange, når indstillingen er blevet ændret.

Find flere oplysninger om programmering af musen på <http://www.hp.com/support>, og følg vejledningen for at finde dit produkt. Vælg derefter **Brugervejledninger**.

To change the polling rate between 1000 Hz (default) and 125 Hz, simultaneously press buttons 1 and 4. The light flashes white three times when the setting is changed successfully.


In left-handed mode, the functions of each button are switched along the vertical axis. To switch to left-handed mode, simultaneously press and hold buttons 2 and 3. The light flashes three times when the setting is changed successfully.

For more information on programming the mouse, go to <http://www.hp.com/support> and follow the instructions to find your product. Then select **User Guides**.

PRINTSTER: Replace this box with Printed- In (P)

NOTE: This box is simply a placeholder. P

Statement(s) do not have to fit inside the box but should be placed in this area.



L40550-B21

1 Vorwärts-Taste	Drücken Sie die Taste, um zur zuletzt besuchten Seite in einem Internetbrowser zurückzukehren.
2 Zurück-Taste	Drücken Sie die Taste, um zur vorherigen Seite in einem Internetbrowser zurückzukehren.
3 Taste für den Beleuchtungseffekt	Drücken Sie die Taste, um beim Beleuchtungseffekt zwischen einer Farbe (Standard), Wechsel zwischen allen vier Farben und Aus zu wechseln.
4 Taste für die Beleuchtungsfarbe	Drücken Sie die Taste, um bei der Beleuchtungsfarbe zwischen grün (Standard), violett, weiß und rot zu wechseln.
5 Scrollrad	Klicken Sie mit dem Scrollrad, um programm spezifische Funktionen zu nutzen.
6 Taste für die DPI-Einstellungen	Drücken Sie die Taste, um die DPI-Einstellungen zu ändern. • Grün: 1600 DPI (Standard) • Violett: 2400 DPI • Weiß: 3500 DPI • Rot: 5000 DPI

Um bei der Abfragezeit zwischen 1000 Hz (Standard) und 125 Hz zu wechseln, drücken Sie gleichzeitig die Tasten 1 und 4. Die LED blinkt dreimal weiß, wenn die Einstellung erfolgreich geändert wurde.

Im Linkshändermodus werden die Funktionen der Tasten entlang der vertikalen Achse gespiegelt. Um in den Linkshändermodus zu wechseln, drücken und halten Sie gleichzeitig die Tasten 2 und 3. Die LED blinkt dreimal, wenn die Einstellung erfolgreich geändert wurde.

Für weitere Informationen zur Programmierung der Maus gehen Sie zu <http://www.hp.com/support> und folgen Sie den Anleitungen, um Ihr Produkt zu finden. Wählen Sie dann **Benutzerhandbücher**.

1 Botón Adelante	Presione el botón para volver a la página anterior visitada en un navegador web.
2 Botón Atrás	Presione el botón para ir a la última página visitada en un navegador web.
3 Botón de efecto	Presione el botón para cambiar el efecto de iluminación entre un solo color (predeterminado), alternar los cuatro colores o desactivarlo.
4 Botón de color de il	

1 Knop Volgende	Druk hierop om terug te keren naar de vorige pagina die u in de webbrowser hebt geopend.
2 Knop Terug	Druk hierop om naar de laatste pagina te gaan die u in een webbrowser hebt bezocht.
3 Knop Lichteffect	Druk hierop om het lichteffect te wijzigen in één kleur (standaard), vier afwisselende kleuren en uit.
4 Knop Lichtkleur	Druk hierop om de lichtkleur te wijzigen in groen (standaard), paars, wit en rood.
5 Bladerwielje	Klik hierop om programmaspecifieke functies te gebruiken.
6 Knop dpi-instelling	Druk hier op de dpi-instelling te wijzigen. <ul style="list-style-type: none">• Groen: 1600 dpi (standaardwaarde)• Paars: 2400 dpi• Wit: 3500 dpi• Rood: 5000 dpi

Druk tegelijkertijd op de knoppen 1 en 4 om de pollingsnelheid te wijzigen tussen 1000 Hz (standaard) en 125 Hz. Het lampje knippert drie keer wit wanneer de instelling is gewijzigd.

In de linkshandige stand zijn de functies van elke knop verticaal gespiegeld. Houd de knoppen 1 en 4 tegelijkertijd ingedrukt om naar de linkshandige stand te wisselen. Het lampje knippert drie keer wanneer de instelling is gewijzigd.

Ga voor meer informatie over het muis naar <http://www.hp.com/support> en volg de instructies om uw product te vinden. Selecteer daarna User Guides (Gebruikershandleidingen).

1 Fremoverknapp	Trykk for å gå tilbake til den forrige siden i en nettleser.
2 Tilbakenkapp	Trykk for å gå til den sist besøkte siden i en nettleser.
3 Lyseffektnkapp	Trykk for å endre lyseffekt mellom én farge (standard), veksle mellom alle fire farger og av.
4 Lysfargeknapp	Trykk for å endre fargen på lyset mellom grønn (standard), fiolett, hvit og rød.
5 Rullehjul	Klikk for å bruke programspesifikke funksjoner.
6 DPI-innstillingknapp	Trykk for å endre DPI-instillingen. <ul style="list-style-type: none">• Grønn: 1600 DPI (standard)• Fiolett: 2400 DPI• Hvit: 3500 DPI• Rød: 5000 DPI

Du kan endre avspørringshastigheten mellom 1000 Hz (standard) og 125 Hz ved å trykke samtidig på knapp 1 og 4. Lyset blinker hvitt tre ganger når innstillingen har blitt endret.

I venstreorientert modus er funksjonene for hver knapp byttet om langs den vertikale aksen. Du kan endre til venstreorientert modus ved å trykke samtidig på p og hold inne knapp 2 og knapp 3. Lyset blinker tre ganger når innstillingen har blitt endret.

Hvis du ønsker mer informasjon om programmering av musen, kan du gå til <http://www.hp.com/support> og følg instruksjonene for å finne produktet ditt. Velg deretter Brukerhåndbøker.

1 Przycisk Dalej	Naciśnij, aby otworzyć poprzednią stronę wyświetlaną w przeglądarce internetowej.
2 Przycisk Wstecz	Naciśnij, aby otworzyć ostatnią stronę wyświetlaną w przeglądarce internetowej.
3 Przycisk efektu podświetlenia	Naciśnij, aby zmienić efekt podświetlenia między pojedynczym kolorem (ustawienie domyślne), zmieniającymi się czterema kolorami i wyłączonym efektem.
4 Przycisk koloru podświetlenia	Naciśnij, aby zmienić kolor podświetlenia między zielonym (ustawienie domyślne), purpurowym, białym i czerwonym.
5 Kółko przewijania	Kliknij, aby używać funkcji specyficznych dla programu.
6 Przycisk ustawiania DPI	Naciśnij, aby zmienić ustawienie DPI. <ul style="list-style-type: none">• Zielony: 1600 DPI (wartość domyślnej)• Fioletowy: 2400 DPI• Biały: 3500 DPI• Czerwony: 5000 DPI

Aby zmieniać częstotliwość sondowania między 1000 Hz (wartość domyślnej) i 125 Hz, równocześnie naciśnij przyciski 1 i 4. Wskaznik mignie trzy razy na bielu po pomyślnie zmianie ustawienia.

W trybie dla osób leworęcznych funkcje poszczególnych przycisków są przeliczane wzduż osi poziomej. Aby przełączyć się do trybu dla osób leworęcznych, równocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski 1 i 3. Wskaznik mignie trzy razy po pomyślnie zmianie ustawienia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programowania myszy, przejdź do strony <http://www.hp.com/support> i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby znaleźć swój produkt. Następnie wybierz pozycję Instrukcje obsługi.

1 Botão Avançar	Prima para regressar à página anterior visitada num Web browser.
2 Botão voltar	Prima para ir para a última página visitada num Web browser.
3 Botão de efeito de luz	Prima para alterar o efeito de luz entre cor única (predefinição), alternância entre todas as quatro cores e desativado.
4 Botão de cor da luz	Prima para alterar a cor da luz entre verde (predefinição), violeta, branco e vermelho.
5 Roda do rato	Clique para utilizar funções específicas de programa.
6 Botão de definição de PPP	Prima para alterar a definição de PPP. <ul style="list-style-type: none">• Verde: 1600 ppm (predefinição)• Violeta: 2400 ppm• Branco: 3500 ppm• Vermelho: 5000 ppm

Para alterar o «polling rate» entre 1000 Hz (predefinição) e 125 Hz, prima simultaneamente os botões 1 e 4. A luz piscará a branco três vezes quando a definição tiver sido alterada com sucesso.

No modo de utilização com a mão esquerda, as funções de cada botão são mudadas ao longo do eixo vertical. Para mudar para o modo de utilização com a mão esquerda, prima e mantenha premidos, simultaneamente, os botões 2 e 3. A luz piscará três vezes quando a definição tiver sido alterada com sucesso.

Para mais informações sobre como programar o rato, acesse a <http://www.hp.com/support> e siga as instruções para localizar o seu produto. Em seguida, selecione Manuais do Utilizador.

1 Botão avançar	Pressione-o para retornar à página anterior visitada em um navegador da web.
2 Botão voltar	Pressione-o para acessar a última página visitada em um navegador da web.
3 Botão efeito de iluminação	Pressione-o para mudar o efeito da iluminação de cor única (padrão) para quatro cores alternadas ou desativado.
4 Botão cor da iluminação	Pressione-o para mudar a cor da iluminação de verde (padrão) para violeta, branco ou vermelho.
5 Roda de rolagem	Clique para usar as funções específicas do programa.
6 Botão de ajuste de DPI	Pressione-o para alterar o ajuste de DPI. <ul style="list-style-type: none">• Verde: 1600 DPI (padrão)• Violeta: 2400 DPI• Branco: 3500 DPI• Vermelho: 5000 DPI

Para alterar a taxa de atualização, configurando-a entre 1.000 Hz (padrão) e 125 Hz, pressione os botões 1 e 4 simultaneamente. A luz piscará em branco três vezes assim que a configuração for alterada com êxito.

No modo canhoto, as funções de cada botão são alternadas ao longo do eixo vertical. Para alternar para o modo canhoto, mantenha os botões 2 e 3 pressionados simultaneamente. A luz piscará três vezes assim que a configuração for alterada com êxito.

Para mais informações sobre como programar o mouse, visite <http://www.hp.com/support> e siga as instruções para localizar seu produto. Em seguida, selecione Manuais do usuário.

1 Buton Înainte	Apăsați pentru a reveni la pagina anterioară vizitată într-un browser web.
2 Buton Înapoi	Apăsați pentru a merge la ultima pagină vizitată într-un browser web.
3 Buton Efect iluminare	Apăsați pentru a schimba efectul de iluminare într-o singură culoare (implicit), toate cele patru culori alternând și opriți.
4 Buton Culoare iluminare	Apăsați pentru a schimba culoarea iluminării între verde (implicit), violet, alb și roșu.
5 Rotiță de derulare	Faceți clic pentru a utiliza funcțiile specifice programului.
6 Buton de setare DPI	Apăsați pentru a modifica setarea DPI. <ul style="list-style-type: none">• Verde: 1600 DPI (implicit)• Violet: 2400 DPI• Alb: 3500 DPI• Roșu: 5000 DPI

Pentru a schimba rată de transmitere între 1000 Hz (implicit) și 125 Hz, apăsați simultan butoanele 1 și 4. Indicatorul luminos clipește în alb de trei ori când setarea este schimbată cu succes.

În modul pentru mâna stângă, funcțiile fiecărui buton sunt comutate de-a lungul axei verticale. Pentru a trece la modul pentru mâna stângă, țineți apăsată simultan butoanele 2 și 3. Indicatorul luminos clipește de trei ori când setarea este schimbată cu succes.

Pentru mai multă informație despre programarea mouse-ului, mergeți la <http://www.hp.com/support> și urmați instrucțiunile pentru a găsi produsul dumneavoastră. Apoi, selectați User Guides (Ghiduri pentru utilizatori).

1 Кнопка "Вперед"	Нажмите, чтобы вернуться на предыдущую страницу, посещенную в веб-браузере.
2 Кнопка "Назад"	Нажмите, чтобы вернуться на последнюю страницу, посещенную в веб-браузере.
3 Кнопка	Нажмите эту кнопку, чтобы переключаться между различными вариантами эффекта подсветки: один цвет (вариант умолчанию), все четыре цвета по очереди и без подсветки.
4 Кнопка цвета подсветки	Нажмите эту кнопку, чтобы переключаться между цветами подсветки: зеленый (по умолчанию), фиолетовый, белый и красный.
5 Колесо прокрутки	Нажмите, чтобы воспользоваться функциями, зависящими от конкретной программы.
6 Кнопка настройки разрешения	Нажмите, чтобы изменить разрешение. <ul style="list-style-type: none">• Светится зеленым: 1600 точек на дюйм (по умолчанию)• Светится фиолетовым: 2400 точек на дюйм• Светится белым: 3500 точек на дюйм• Светится красным: 5000 точек на дюйм

Для того чтобы менять частоту опроса между 1000 Гц (значение по умолчанию) и 125 Гц, нужно одновременно нажимать кнопки 1 и 4. Когда настройка меняется, индикатор три раза мигает белым.

В режиме для левши функции всех кнопок отражаются по вертикальной оси. Для того чтобы перейти в режим для левши, одновременно нажмите и удерживайте кнопки 2 и 3. Когда настройка меняется, индикатор мигает три раза.

Для получения дополнительной информации о программировании мыши перейдите на страницу <http://www.hp.com/support> и следуйте инструкциям, чтобы найти свое устройство. Затем выберите пункт Руководства пользователя.

1 Tlačidlo Dopred	Slašením sa vrátite na predchádzajúcu stránku navštívenu vo webovom prehľadávači.
2 Tlačidlo Späť	Slašením prejdete na poslednú stránku navštívenu vo webovom prehľadávači.
3 Tlačidlo svetelného efektu	Slašením meňte svetelný efekt v poradí: jedna farba (predvolené), striedanie všetkých štyroch farieb a vypnutie.
4 Tlačidlo farby	Slašením meňte farbu osvetlenia v poradí: zelená (predvolené), fialová, biela a červená.
5 Posuvácie koliesko	Kliknutím používajte funkcie špecifické pre program.
6 Tlačidlo nastavenia DPI	Slašením zmenite nastavenie DPI (body na palec). <ul style="list-style-type: none">• Zelená: 1600 DPI (predvolené)• Fialová: 2400 DPI• Biela: 3500 DPI• Červená: 5000 DPI

Ak chcete meniť rýchlosť vzorkovania medzi 1000 Hz (predvolené) a 125 Hz, naraz stlačte tlačidlá 1 a 4. Po úspešnej zmene nastavenia indikátor trikrát zabilíka na bielo.

V režime ľavej ruky sú funkcie jednotlivých tlačidiel zmenené podľa zložnej osi. Ak chcete prepriepať do režimu ľavej ruky, naraz stlačte a podržte tlačidlá 2 a 3. Po úspešnej zmene nastavenia indikátor trikrát zabilíka.

Ďalšie informácie o programovaní myší nájdete na lokalite <http://www.hp.com/support> a podľa pokynov vyhľadajte svoj produkt. Potom vyberte položku User Guides (Používateľské príručky).

1 Gumb za pomik naprijed	Pritisnite ga, da se vrnete na prejšnjo stran, obiskano v spletnem brskalniku.

<tbl_r cells="2" ix="5" max

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda hp, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/hp-mis-pavilion-300-4ph30aa-akcija-cena/>