

Uputstvo za upotrebu

HP miš Omen 600 1KF75AA



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/hp-mis-omen-600-1kf75aa-akcija-cena/>



Sniper button

Press and hold to reduce DPI to 400 DPI. Release to return to current DPI setting. Use this button to help aim in a first-person shooter.

Back button

Press to open the last page visited in a web browser.

Light

To change the light color, click the left mouse button while pressing and holding the sniper button ❶ and back button ❷. By default, it is red. If you change the DPI setting, it overrides this light color setting. To change the lighting effect, click the DPI setting button ❸ while pressing and holding the sniper button ❶ and back button ❷. By default, the light is solid in a single color.

DPI setting button

Press to change the DPI setting.
• Red: 1600 DPI (default)
• Red-orange: 2000 DPI
• Orange: 2400 DPI
• Yellow-orange: 2800 DPI
• Yellow: 3200 DPI
• Yellow-green: 3600 DPI
• Green: 4000 DPI
• Blue-green: 4400 DPI
• Blue: 6400 DPI
• Blue-violet: 12 000 DPI
• Violet: 800 DPI
• Red-violet: 1200 DPI

To switch between the 1000 Hz and 125 Hz polling rate, right-click the mouse while pressing and holding the sniper button ❶ and back button ❷. When the setting is changed successfully, the light flashes white three times. By default, the polling rate is 1000 Hz.

To switch the lift-off distance between 2 mm and 1.0 mm, click the scroll wheel while pressing and holding the sniper button ❶ and back button ❷. When the setting is changed successfully, the light flashes white three times. By default, the lift-off distance is 2 mm.

This mouse uses an optical tracking sensor for gaming-grade precision and accuracy. For optimal performance, HP recommends a high-quality mouse pad such as the OMEN by HP Mouse Pad.

❶ زر القصاص
اضغط وطولاً لخفض معدل النقطه في البوصه إلى 400 نقطة في البوصه. اترك للعودة إلى إعداد الإعداد الحالي لمعدل النقطه في البوصه. استخدم هذا الزر للمساعدة على التصويب في ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول.

❷ زر السابق
اضغط لفتح آخر صفحة تمت زيارتها بواسطة مستعرض الويب.

❸ التبصيح
لتغيير لون الضوء، انقر بزر الماوس الأيسر خلال الضغط الطويل على زر القصاص ❶. وزر السابق ❷. علقاً بأن اللون الافتراضي هو الأحمر. إذا قمت بتغيير إعداد معدل النقطه في البوصه، تغيير ذلك إلى تجاوز إعداد هذا اللون. لتغيير إعداد نوع الإضاءة، انقر على زر إعداد معدل النقطه في البوصه. خلال الضغط الطويل على زر القصاص ❶، وزر السابق ❷. علقاً بأن الضوء الافتراضي يكون ثابتاً بلون واحد.

❹ زر إعداد معدل النقطه في البوصه
اضغط لفتح إعداد معدل النقطه في البوصه.

• أحمر: 1600 نقطة لكل بوصة (افتراضي)
• أحمر-برتقالي: 2000 نقطة لكل بوصة
• برتقالي: 2400 نقطة في البوصه
• أصفر-برتقالي: 2800 نقطة لكل بوصة
• أصفر: 3200 نقطة لكل بوصة
• أخضر: 3600 نقطة لكل بوصة
• أزرق: 4000 نقطة في البوصه
• أزرق-أخضر: 4400 نقطة في البوصه
• أزرق: 6400 نقطة في البوصه
• أزرق-بنفسجي: 12000 نقطة لكل بوصة

• بنفسجي: 800 نقطة لكل بوصة
• أحمر-بنفسجي: 1200 نقطة لكل بوصة

للتبديل بين معدل الاستقصاء 1000 هرتز و 125 هرتز، انقر بزر الماوس الأيمن خلال الضغط الطويل على زر القصاص ❶. وإذا تغير هذا الإعداد بالنجاح، فالضوء سيمضي بالأبيض ثلاث مرات. وتكون معدل الاستقصاء الافتراضي 1000 هرتز.

للتبديل بين مسافة الرفع 2 مم و 1.0 مم، انقر على عجلة التمرير خلال الضغط الطويل على زر القصاص ❷. وزر السابق ❸. وإذا تغير هذا الإعداد بالنجاح، فالضوء سيمضي بالأبيض ثلاث مرات. وتكون مسافة الرفع الافتراضية 2 م.

يستخدم هذا الماوس مستشعراً بصرياً لتتبع منبعا لكل دقة بمستوى الألعاب. للاستمتاع بالأداء المثالي، نوصي HP باستخدام لوحة عالية الجودة للماوس مثل لوحة الماوس المعدة لأجهزة OMEN by HP.

Tombol Bidik

Tekan dan tahan untuk mengurangi DPI menjadi 400 DPI. Lepas untuk kembali ke pengaturan DPI saat ini. Gunakan tombol ini untuk membantu membidik penembak orang pertama.

Tombol Kembali

Tekan untuk membuka halaman terakhir yang dikunjungi di browser web.

Lampu

Untuk mengubah warna lampu, klik tombol mouse kiri sambil menekan dan menahan tombol bidik ❶ dan tombol kembali ❷. Secara default, lampu berwarna merah. Jika Anda mengubah pengaturan DPI, maka akan menggantikan pengaturan warna lampu ini. Untuk mengubah efek pencahayaan, klik tombol pengaturan DPI ❸ sambil menekan dan menahan tombol bidik ❶ dan tombol kembali ❷. Secara default, lampu terus menyala dalam satu warna.

Tombol pengaturan DPI

Tekan untuk mengubah pengaturan DPI.
• Merah: 1600 DPI (default)
• Merah-oranye: 2000 DPI
• Oranye: 2400 DPI
• Kuning-oranye: 2800 DPI
• Kuning: 3200 DPI
• Kuning-hijau: 3600 DPI
• Hijau: 4000 DPI
• Biru-hijau: 4400 DPI
• Biru: 6400 DPI
• Biru-hijau: 12000 DPI
• Ungu: 800 DPI
• Merah-ungu: 1200 DPI

Untuk beralih antara polling rate 1000 Hz dan 125 Hz, klik kanan mouse sambil menekan dan menahan tombol bidik ❶ dan tombol kembali ❷. Jika pengaturan berhasil diubah, lampu akan berkedip putih tiga kali. Secara default, polling rate-nya adalah 1000 Hz.

Untuk beralih antara jarak terangkat 2 mm dan 1,0 mm, klik roda gulir sambil menekan dan menahan tombol bidik ❶ dan tombol kembali ❷. Jika pengaturan berhasil diubah, lampu akan berkedip putih tiga kali. Secara default, polling rate-nya adalah 1000 Hz.

Mouse ini menggunakan sensor pelacakan optik untuk ketepatan dan akurasi tingkat game. Untuk performa yang optimal, HP menyarankan alas mouse yang berkualitas baik, seperti Mouse Pad OMEN dari HP.

Tlačítko Sniper

Stiskem a přidržem snížíte citlivost myši na 400 DPI. Uvolněním tlačítka se vrátíte k aktuálnímu nastavení citlivosti myši (DPI). Toto tlačítko vám pomůže zaměřovat v akčních hrách.

Tlačítko Zpět

Stiskněte pro otevření následely navštívené stránky ve webovém prohlížeči.

Kontrolka

Barvu kontrolky lze změnit kliknutím levým tlačítkem myši a současným stiskem a přidržemím tlačítka Sniper ❶ a Zpět ❷. Ve vchozím nastavení svítí kontrolka červeně. Při změně citlivosti myši (DPI) se toto nastavení obnoví. Vychází kontrolky změni. Světelný efekt lze změnit stiskem tlačítka nastavení citlivosti myši (DPI) ❸ a současným stiskem a přidržemím tlačítka Sniper ❶ a Zpět ❷. Ve vchozím nastavení kontrolka trvale svítí jednou barvou.

Tlačítko nastavení citlivosti myši (DPI)

Stiskem změňte nastavení citlivosti myši uvedený v bodech na palec (DPI).
• Červená: 1600 DPI (výchozí)
• Červenooranžová: 2000 DPI
• Oranžová: 2400 DPI
• Žlutooranžová: 2800 DPI
• Žlutá: 3200 DPI
• Žlutozelená: 3600 DPI
• Zelená: 4000 DPI
• Modrozelená: 4400 DPI
• Modrá: 6400 DPI
• Modrošedá: 12 000 DPI
• Fialová: 800 DPI
• Červenofialová: 1200 DPI

Chcete-li přepnout frekvenci snímání z 1000 Hz na 125 Hz a zpět, klikněte pravým tlačítkem myši a současně stiskněte a přidržte tlačítka Sniper ❶ a Zpět ❷. Po úspěšné změně nastavení kontrolka třikrát blikne. Výchozí nastavení frekvence snímání je 1000 Hz.

Chcete-li přepnout výšku zvednutí z 2 mm na 1,0 mm a zpět, stiskněte kolečko myši a současně stiskněte a přidržte tlačítka Sniper ❶ a Zpět ❷. Po úspěšné změně nastavení kontrolka třikrát blikne. Výchozí nastavení výšky zvednutí je 2 mm.

Tato myš používá optický snímač pro přesnost vyžadovanou hrami. Pro optimální výkonn společnost HP doporučuje vysokou kvalitní podložku pod myš, jako je podložka pod myš OMEN by HP.

Sniper-Taste

Drücken und halten Sie die Taste, um die Auflösung auf 400 DPI zu senken. Lassen Sie sie los, um zur aktuellen DPI-Einstellung zurückzukehren. Verwenden Sie diese Taste, um in einem Ego-Shooter zu zielen.

Zurück-Taste

Drücken Sie die Taste, um die zuletzt besuchte Seite in einem Internetbrowser zu öffnen.

Beleuchtung

Drücken Sie zum Ändern der Beleuchtungsfarbe die linke Maustaste und halten Sie gleichzeitig die Sniper-Taste ❶ und die Zurück-Taste ❷ gedrückt. Die Standardfarbe ist rot. Wenn Sie die DPI-Einstellungen ändern, wird die Einstellung für die Beleuchtungsfarbe überschrieben. Drücken Sie zum Ändern des Beleuchtungseffekts die Taste für die DPI-Einstellungen ❸ und halten Sie gleichzeitig die Sniper-Taste ❶ und die Zurück-Taste ❷ gedrückt. Standardmäßig leuchtet die Maus durchgängig in einer Farbe.

Taste für die DPI-Einstellungen

Drücken Sie die Taste, um die DPI-Einstellungen zu ändern.
• Rot: 1600 DPI (Standard)
• Rot-Orange: 2000 DPI
• Orange: 2400 DPI
• Gelb-Orange: 2800 DPI
• Gelb: 3200 DPI
• Gelb-Grün: 3600 DPI
• Grün: 4000 DPI
• Blau-Grün: 4400 DPI
• Blau: 6400 DPI
• Blau-Violett: 12000 DPI
• Violett: 800 DPI
• Rot-Violett: 1200 DPI

Um zwischen einer Abfragerate von 1000 Hz und 125 Hz zu wechseln, halten Sie die rechte Maustaste und halten Sie gleichzeitig die Sniper-Taste ❶ und die Zurück-Taste ❷ gedrückt. Wenn die Einstellung erfolgreich geändert wurde, blinkt die Beleuchtung dreimal. Die standardmäßige Abfragerate ist 1000 Hz.

Um bei der Lift-Off-Distanz zwischen 2 mm und 1,0 mm zu wechseln, drücken Sie auf das Scrollrad und halten Sie gleichzeitig die Sniper-Taste ❶ und die Zurück-Taste ❷ gedrückt. Wenn die Einstellung erfolgreich geändert wurde, blinkt die Beleuchtung dreimal. Standardmäßig beträgt die Lift-Off-Distanz 2 mm.

Diese Maus verwendet einen optischen Tracking-Sensor und ermöglicht so eine maximale Präzision und Genauigkeit für alle Gaming-Herausforderungen. Für eine optimale Leistung empfiehlt HP die Verwendung eines hochwertigen Mauspads wie das OMEN by HP Mauspad.

Sniper-knap

Tryk og hold for at reducere DPI til 400 DPI. Slip for at vende tilbage til den aktuelle DPI-indstilling. Brug denne knap til at hjælpe med at sigte på en første-personsskyder

Tilbage-knap

Tryk for at åbne den sidst besøgte side i en webbrowser.

Lys

For at ændre lysets farve skal du klikke på venstre museknap, mens du trykker og holder Sniper-knappen ❶ og Tilbage-knappen ❷ inde. Lyset er som standard rødt. Hvis du ændrer DPI-indstillinger, overskrider dette indstillingen for lysets farve. For at ændre lysets effekt skal du klikke på DPI-indstillingsknappen ❸, mens du trykker og holder Sniper-knappen ❶ og Tilbage-knappen ❷ inde. Som standard lyser lyset konstant i en enkelt farve.

DPI-indstillingsknap

Tryk for at ændre DPI-indstillingen
• Rød: 1600 DPI (standard)
• Rød-oranger: 2000 DPI
• Orange: 2400 DPI
• Gul-orange: 2800 DPI
• Gul: 3200 DPI
• Gul-grøn: 3600 DPI
• Grøn: 4000 DPI
• Blå-grøn: 4400 DPI
• Blå: 6400 DPI
• Blå-violet: 12000 DPI
• Violet: 800 DPI
• Rød-violet: 1200 DPI

For at skifte imellem 1000 Hz og 125 Hz polling rate, skal du højreklikke med musen, mens du trykker og holder Sniper-knappen ❶ og Tilbage-knappen ❷ inde. Når indstillingen er registreret, blinker lyset hvidt tre gange. Standardindstillingen er 1000 Hz.

For at ændre lift-off-afstanden mellem 2 mm og 1,0 mm skal du klikke på rullehjulet, mens du trykker og holder Sniper-knappen ❶ og Tilbage-knappen ❷ inde. Når indstillingen er registreret, blinker lyset hvidt tre gange. Lift-off-afstanden er som standard 2 mm.

Denne mus benytter en optisk sensor til at opnå precision på gaming-niveau. Hvis du vil opnå den optimale ydeevne, anbefaler HP en musemåtte i høj kvalitet, f.eks. OMEN by HP musemåttén.

Botón Francotirador

Presionalo y sostenlo para reducir los PPP a 400 PPP. Suelétalo para volver a la configuración actual de PPP. Usa este botón para mejorar la puntería en un juego de tir en primera persona.

Botón Atrás

Presionalo para abrir la última página visitada en un navegador web.

Luz

Para cambiar el color de la luz, haz clic en el botón izquierdo del mouse mientras presionas y sostienes el botón de francotirador ❶ y el botón atrás ❷. De forma predeterminada, la luz es roja. Si cambias la configuración de PPP se anula esta configuración de color de la luz. Para cambiar el efecto de iluminación, haz clic en el botón de configuración de PPP ❸ mientras presionas y sostienes el botón de francotirador ❶ y el botón atrás ❷. De forma predeterminada, la luz es fija y de un solo color.

Botón Configuración de PPP

Presionalo para cambiar la configuración de PPP.
• Rojo: 1600 PPP (predeterminado)
• Rojo-anaranjado: 2000 PPP
• Anaranjado: 2400 PPP
• Amarillo-anaranjado: 2800 PPP
• Amarillo: 3200 PPP
• Azul-verde: 3600 PPP
• Verde: 4000 PPP
• Azul-verde: 4400 DPI
• Azul: 6400 DPI
• Azul-violeta: 12000 PPP
• Violeta: 800 PPP
• Rodo-violeta: 1200 PPP

Para alternar entre la velocidad de respuesta de 1000 Hz y 125 Hz, haz clic con el botón derecho del mouse mientras presionas y sostienes el botón de francotirador ❶ y el botón atrás ❷. Cuando la configuración se haya cambiado correctamente, la luz parpadeará en blanco tres veces. De forma predeterminada, la velocidad de respuesta es 1000 Hz.

Para alternar entre la distancia de levantamiento de 2 mm y 1,0 mm, haz clic en la rueda de desplazamiento mientras presionas y sostienes el botón de francotirador ❶ y el botón atrás ❷. Cuando la configuración se haya cambiado correctamente, la luz parpadeará en blanco tres veces. De forma predeterminada, la distancia de levantamiento es de 2 mm.

Este mouse usa un sensor de rastreo óptico para brindar la precisión y exactitud que demandan los juegos. Para obtener un rendimiento óptimo, HP recomienda un mouse pad de alta calidad, como el OMEN by HP Mouse Pad.

❶ Κομπί αποσύνεσης
Πατήστε το παρατεταμένα για να μειώσετε την ανάλυση στα 400 DPI. Αφήστε το για να επαναφέρετε την τρέχουσα ρύθμιση DPI. Χρησιμοποιήστε αυτό το κομπί για να αποσυνέψετε, όταν παίζετε βιντεοπαιχνίδια βολών πρώτου προσοπίου (FPS).

Κομπί επιστροφής

Πατήστε το για να ανοίξετε την τελευταία σελίδα που επισκεφτήκατε σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web.

Φωτεινή ένδειξη

Για να αλλάξετε το χρώμα της φωτεινής ένδειξης, πατήστε το αριστερό κομπί του παντοκίου κρατώντας ταυτόχρονα πατημένα τα κομπία οτόδεσης: ❶ και επιστροφής. ❷. Από προεπιλογή, η φωτεινή ένδειξη είναι κόκκινη. Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση DPI, η νέα ρύθμιση θα παρακάμψει αυτή τη ρύθμιση για το χρώμα της φωτεινής ένδειξης. Για να αλλάξετε το εφέ φωτισμού, πατήστε το κομπί ρύθμισης DPI ❸ κρατώντας ταυτόχρονα πατημένα τα κομπία οτόδεσης: ❶ και επιστροφής. ❷. Από προεπιλογή, η φωτεινή ένδειξη ανάβει σταθερά με ένα χρώμα.

Κομπί ρύθμισης DPI

Πατήστε το για να αλλάξετε τη ρύθμιση DPI.
• Κόκκινο: 1.600 DPI (προεπιλογή)
• Κόκκινο-πορτοκαλί: 2.000 DPI
• Πορτοκαλί: 2.400 DPI
• Κίτρινο-πορτοκαλί: 2.800 DPI
• Κίτρινο: 3.200 DPI
• Κίτρινο-πράσινο: 3.600 DPI
• Πράσινο: 4.000 DPI
• Μπλε-πράσινο: 4.400 DPI
• Μπλε: 6.400 DPI
• Μπλε-μωβ: 12.000 DPI
• Μωβ: 800 DPI
• Κόκκινο-μωβ: 1.200 DPI

Για να αλλάξετε μεταξύ της ταχύτητας απόκρισης 1.000 Hz και 125 Hz, κάντε δεξί κλικ στο παντίο κρατώντας ταυτόχρονα πατημένα τα κομπία οκποίησης: ❶ και επιστροφής. ❷. Όταν αλλάξει επιτυχώς η ρύθμιση, η φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήσει τρεις φορές με λευκό χρώμα. Η προεπιλεγμένη ταχύτητα απόκρισης είναι 1.000 Hz.

Για να αλλάξετε μεταξύ της απόστασης ανίχνευσης 2 mm και 1,0 mm, πατήστε τη ροδέλα κύλισης κρατώντας ταυτόχρονα πατημένα τα κομπία οκποίησης: ❶ και επιστροφής. ❷. Όταν αλλάξει επιτυχώς η ρύθμιση, η φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήσει τρεις φορές με λευκό χρώμα. Η προεπιλεγμένη απόσταση ανίχνευσης είναι 2 mm.

Αυτό το παντικό χρονομετρείς οπτικό αισθητήρα ανίχνευσης για ακρίβεια κατά τη διάρκεια του βιντεοπαιχνιδιού. Για βέλτιστη απόδοση, η HP συνιστά mouse pad υψηλής ποιότητας, όπως είναι το Mouse Pad OMEN by HP.

Bouton Précision

Maintenez la touche enfoncée pour réduire la résolution à 400 DPI. Relâchez pour revenir au réglage DPI actuel. Utilisez ce bouton pour aider à viser dans un jeu de tir en vue subjective.

Bouton Retour

Appuyez pour ouvrir la dernière page visitée dans un navigateur Web.

Lumière

Pour changer la couleur de la lumière, cliquez sur le bouton gauche de la souris tout en maintenant appuyé le bouton Précision ❶ et le bouton Retour ❷. Par défaut, il est rouge. Si vous modifiez le paramètre DPI, il remplace ce réglage de couleur de lumière. Pour changer l'effet d'éclairage, cliquez sur le bouton de paramètre DPI ❸ tout en maintenant appuyé le bouton Précision ❶ et le bouton Retour ❷. Par défaut, la lumière est fixe dans une seule couleur.

Bouton de réglage DPI

Appuyez pour modifier le réglage DPI.
• Rouge: 1600 DPI (valeur par défaut)
• Rouge-orange: 2000 DPI
• Orange 2400 DPI
• Jaune-orange: 2800 DPI
• Jaune: 3200 DPI
• Jaune-vert: 3600 DPI
• Vert: 4000 DPI
• Bleu-vert: 4400 DPI
• Bleu: 6400 DPI
• Bleu-violet: 12000 DPI
• Violet: 800 DPI
• Rouge-violet: 1200 DPI

Pour basculer entre les taux d'interrogation 1000 Hz et 125 Hz, faites un clic droit avec la souris tout en maintenant appuyé sur le bouton Précision ❶ et le bouton Retour ❷. Lorsque le réglage est modifié avec succès, la lumière clignote trois fois en blanc. Par défaut, le taux d'interrogation est 1000 Hz.

Pour basculer la distance de retrait entre 2 mm et 1.0 mm, cliquez sur la molette de la souris tout en maintenant appuyé sur le bouton Précision ❶ et le bouton Retour ❷. Lorsque le réglage est modifié avec succès, la lumière clignote trois fois en blanc. Par défaut, la distance de retrait est 2 mm.

Cette souris utilise un capteur optique pour un jeu qui offre précision et exactitude. Pour une performance optimale, HP recommande un tapis de souris de haute qualité, tel que le tapis de souris OMEN by HP.

Tipka za smanjenje razlučivosti miša

Pritisnite i držite da biste razlučivost smanjili na 400 DPI. Otpustite da biste vratili miš na trenutnu postavku razlučivosti. Koristite tu tipku da biste lakše ciljali u pucačinama iz prvog lica.

Tipka za vraćanje

Pritisnite da biste otvorili zadnju stranicu koju ste posjetili u browser-pregledniku.

Zanuljica

Da biste promijenili boju žaruljice, kliknite lijevu tipku miša dok držite tipku za smanjenje razlučivosti ❶ i tipku za vraćanje ❷. Žaruljica je po zadanim postavkama crvena. Promjenom postavke razlučivosti nadjačat ćete postavku boje žaruljice. Da biste promijenili svjetlosni efekt, kliknite tipku za postavljanije razlučivosti ❸ dok držite tipku za smanjenje razlučivosti ❶ i tipku za vraćanje ❷. Žaruljica po zadanim postavkama neprekidno svijetli u jednoj boji.

Tipka za postavljanije razlučivosti

Pritisnite da biste promijenili postavku razlučivosti.
• Crveno: 1600 tpi (zadana postavka)
• Crveno-narančasto: 2000 tpi
• Narančasto: 2400 tpi
• Žuto-narančasto: 2800 tpi
• Žuto: 3200 tpi
• Žuto-zeleno: 3600 tpi
• Zeleno: 4000 tpi
• Plavo-zeleno: 4400 tpi
• Plavo: 6400 tpi
• Plavo-ljubičasto: 12 000 tpi
• Ljubičasto: 800 tpi
• Crveno-ljubičasto: 1200 tpi

Da biste se prebacivali između brzine reakcije od 1000 Hz i 125 Hz, kliknite desnu tipku miša dok držite tipku za smanjenje razlučivosti ❶ i tipku za vraćanje ❷. Kada uspješno promijenite postavku, žaruljica će tri puta zasvijetliti u bijeloj boji. Zadana je brzina reakcije 1000 Hz.

Da biste se prebacivali između udaljenosti od podloge od 2 mm i 1,0 mm, kliknite desnu tipku miša dok držite tipku za smanjenje razlučivosti ❶ i tipku za vraćanje ❷. Kada uspješno promijenite postavku, žaruljica će tri puta zasvijetliti u bijeloj boji. Zadana je udaljenost od podloge 2 mm.

Miš sadrži optički senzor za praćenje za vrhunsku preciznost i točnost tijekom igre. Radi optimalnih performansi HP preporučuje visokokvalitetnu podlogu za miš, kao što je podloga za miš za HP-ova računala OMEN.

Pulsante Sniper

Premiere e tenere premuto per ridurre i DPI a 400. Rilasciare per tornare all'impostazione DPI corrente. Usare questo pulsante per ottimizzare la mira in uno sparatutto in prima persona.

Pulsante Indietro

Premiere per aprire l'ultima pagina visitata in un browser Web.

Luce

Per modificare il colore della luce, fare clic con il pulsante sinistro del mouse mentre si tengono premuti il pulsante Sniper ❶ e il pulsante Indietro ❷. Per impostazione predefinita, la luce è rossa. Se si modifica l'impostazione DPI, questa avrà la priorità sull'impostazione della luce. Per modificare l'effetto della luce, fare clic con il pulsante impostazione DPI ❸ mentre si tengono premuti il pulsante Sniper ❶ e il pulsante Indietro ❷. Per impostazione predefinita, la luce è monocromatica.

Pulsante impostazione DPI

Premiere per modificare l'impostazione DPI.
• Rosso: 1600 DPI (predefinito)
• Rosso-arancione: 2000 DPI
• Arancione: 2400 DPI
• Giallo-arancione: 2800 DPI
• Giallo: 3200 DPI
• Verde: 3600 DPI
• Blu-verde: 4000 DPI
• Blu-verde: 4400 DPI
• Blu: 6400 DPI
• Blu-violeta: 12000 DPI
• Viola: 800 DPI
• Rosso-violeta: 1200 DPI

Per passare dalla velocità di polling a 1000 Hz alla velocità di polling a 125 Hz, fare clic con il pulsante destro del mouse mentre si tengono premuti il pulsante Sniper ❶ e il pulsante Indietro ❷. Se l'impostazione è stata modificata correttamente, la luce lampeggia in bianco per tre volte. Per impostazione predefinita, la velocità di polling è di 1000 Hz.

Per passare dalla distanza di sollevamento di 2 mm alla distanza di sollevamento di 1 mm, fare clic sulla rotella di scorrimento mentre si tengono premuti il pulsante Sniper ❶ e il pulsante Indietro ❷. Se l'impostazione è stata modificata correttamente, la luce lampeggia in bianco per tre volte. Per impostazione predefinita, la distanza di sollevamento è di 2 mm.

Con la precisione data dal sensore di tracciamento ottico, questo mouse offre una straordinaria esperienza di gioco. Per performance ottimali, HP consiglia un tappetino per mouse di alta qualità, come il mousepad OMEN by HP.

Снайпер (Мерген) түймөсү

Нүктө/дойм мынн 400 нүктө/дойм маңине дейн азайту үшін бул түймөнү басып устан туруңыз. Ағымдағы нүктө/дойм маңине оралу үшін оны басыңыз. Бірінші атқыш ойыншыны бысанаға алуға көмектесу мақсатымен бул түймөнү басыңыз.

Ғазад (Артка) түймөсү

Веб-браузерде соңғы болып ашылған бетті ашу үшін бул түймөнү басыңыз.

Осөецие (Жарык) түймөсү

Жарык түсін өзгерту үшін, Мерген түймөсү ❶ мен Артка түймесін ❷ басып устан турганда, тінтуірдің сол жақ түймешігін басыңыз. Әдепкі параметр нустатымс лемпүте дега рауданай. Жеуг пәкейіате тақк қолыє нустатымс, тәі пәкейіа ір лемпүтес спалвос нустатымс. Норәдәм пәкейіст лемпүтес сөвітном нустатымс паспаукіте тақк қолыє нустатымс мыгтукү ❶, кол лаікте нуспауде, «снайпері» мыгтукү ❶ ір грізтієс мыгтукү ❶. Пагал нуматыуосіус нустатымс, лемпүте дега вена спалва.

Нүктө/дойм параметр түймөсү

Нүктө/дойм параметрін өзгерту үшін бул түймөнү басыңыз.
• Қызыл түсті: 1600 нүктө/дойм (әдепкі) маңине орнатылған.
• Қызыл-сарғылт түсті: 2000 нүктө/дойм (әдепкі) маңине орнатылған.
• Сарғылт түсті: 2400 нүктө/дойм (әдепкі) маңине орнатылған.
• Сары-сарғылт түсті: 2800 нүктө/дойм (әдепкі) маңине орнатылған.
• Сары: 3200 нүктө/дойм (әдепкі) маңине орнатылған.
• Сары-жасыл түсті: 3600 нүкт

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda hp, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/hp-mis-omen-600-1kf75aa-akcija-cena/>