

## Uputstvo za upotrebu

SENCOR pokretna klima SAC MT1240C

# SENCOR



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-pokretna-klima-sac-mt1240c-akcija-cena/>

**SENCOR®**

SAC MT1240C / SAC MT1241C



PRIJENOSNI KLIMA-UREĐAJ WI-FI



Prijevod originalnog priručnika





**SENCOR®**

**SAC MT1240C / SAC MT1241C**



**A****B**



## Važne sigurnosne upute

### PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.



Ovaj simbol znači da nepridržavanje uputa može uzrokovati smrt ili teške ozljede.



#### UPOZORENJE:

Da bi se spriječila smrt ili ozljeda korisnika ili drugih osoba te materijalna šteta, potrebno je pridržavati se uputa u nastavku. Nepravilna upotreba koja je rezultat nepridržavanja uputa može uzrokovati smrt, ozljede ili materijalnu štetu.

### PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.


- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti. Korisničko čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

- Ako se električni kabel ošteti, mora ga zamijeniti ovlašteni servis ili druga osoba sličnih kvalifikacija jer će se time spriječiti opasne situacije. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Uređaj se mora pohraniti na način koji sprječava njegovo mehaničko oštećivanje.
- Uređaj se mora pohraniti na dobro ventiliranom mjestu, gdje dimenzije prostorije odgovaraju dimenzijama propisanim za rad uređaja.
- Uređaj se mora pohraniti u prostoriji gdje nema stalne upotrebe otvorenog plamena (npr. uključenih plinskih uređaja) ili gdje nema mogućih izvora zapaljenja (npr. uključena električna oprema za grijanje).
- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li nazivni napon na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice.
- Ukopčajte uređaj samo u pravilno uzemljenu utičnicu.
- Električna utičnica mora biti slobodno dostupna tako da po potrebi bude moguće brzo iskopčati kabel napajanja iz izvora napajanja.
- Uređaj je dizajniran za upotrebu u kućanstvu, uredu ili sličnoj vrsti prostora. Nemojte ga koristiti u vrlo prašnjavim ili vlažnim prostorijama kao što su praonice ili kupaone, u područjima gdje se drže kemikalije ili eksplozivne tvari, u industrijskim okruženjima ili na otvorenom!
- Nemojte stavljati uređaj u blizinu otvorenog plamena ili uređaja koji su izvori topline.
- Nemojte stavljati uređaj na nestabilne površine kao što su tepisi s vrlo dugim i gustim dlakama.

- Uređaj se smije koristiti samo na suhoj, stabilnoj, glatkoj i vodoravnoj površini.
- Uređaj je opremljen kotačićima za pomicanje pa budite posebno pažljivi kada ga pomicate da ne bi pao niz stepenice ili skliznuo niz kosinu. Ako bude potrebno, učvrstite kotačice pomoću zaustavnika.
- Koristite samo originalne dijelove za sastavljanje uređaja. Prije nego počnete sastavljati uređaj, provjerite je li uređaj isključen i iskopčan iz električne utičnice.
- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu provjerite je li uređaj pravilno sastavljen prema uputama u korisničkom priručniku.
- Nemojte dodirivati uređaj mokrim ili vlažnim rukama. To posebno vrijedi dok je ukopčan u električnu utičnicu.
- Nemojte izlagati uređaj kapanju ili prskanju vode niti ga uranjati u vodu ili drugu tekućinu.
- Nemojte pokrivati otvore za ulaz i izlaz zraka niti umetati bilo što u njih. To može oštetiti uređaj.
- Tijekom rada je potreban dovoljan prostor za cirkuliranje zraka od najmanje 30 cm sa svih strana uređaja.
- Nemojte se dugo izlagati struji hladnog zraka. To može negativno utjecati na vaše zdravlje.
- Da biste uključili ili isključili uređaj, uvijek upotrijebite odgovarajuće gume na upravljačkoj ploči ili daljinskom upravljaču. Nemojte isključivati uređaj iskapčanjem kabela napajanja iz električne utičnice.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice kada ga ostavljate bez nadzora, kada ga ne koristite te prije premeštanja, rastavljanja ili čišćenja.

- Nemojte pokušavati skinuti vanjsko kućište uređaja.
- Iskopčajte aparat iz utičnice povlačenjem utikača električnog kabela, nikada povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može oštetiti kabel napajanja ili utičnicu.
- Ako se kabel napajanja ili utikač na bilo koji način ošteti, nemojte koristiti uređaj.
- Pohranite uređaj u okomitom položaju. Može se transportirati u okomitom položaju ili nagnut na stranu. Ako ste već koristili uređaj, provjerite je li kondenzat ispušten. Nakon transporta pričekajte najmanje 1 sat prije upotrebe uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj ako ne radi pravilno, ako je oštećen ili ako je bio uronjen u vodu. Da biste izbjegli nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati niti modificirati uređaj na bilo koji način. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate ponишavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.
- Instalacija se mora obaviti u skladu s uputama za instalaciju. Nepravilna instalacija može rezultirati curenjem vode, ozljedama uslijed strujnog udara ili požarom.
- Da biste spriječili rizik od strujnog udara, nemojte upotrebljavati uređaj uz mjerač vremena ili bilo koju drugu sličnu napravu koja može samostalno pokrenuti ovaj uređaj.
- Uređaj se mora instalirati u skladu s državnim propisima o električnim instalacijama.

- Ovaj proizvod koristite samo u svrhe opisane u ovom korisničkom priručniku. U suprotnom može doći do oštećenja, prekomjerne buke i vibracija.
- Koristite samo pribor i dijelove isporučene s uređajem i alate koji su izričito namijenjeni za njegovu instalaciju. Upotreba nestandardnih dijelova i pribora može rezultirati curenjem vode, strujnim udarom, požarom ili materijalnom štetom.
- NEMOJTE PODEŠAVATI duljinu kabela napajanja uređaja i nemojte upotrebljavati produžni kabel.
- NEMOJTE UKAPČATI uređaj u električnu utičnicu u koju je već ukopčan drugi uređaj. Odabir neodgovarajućeg napajanja može rezultirati požarom ili strujnim udarom.
- Nemojte prekrivati kabel napajanja tepihom. Nemojte stavlјati tepih ili druge podne obloge na kabel napajanja. Nemojte postavljati kabel ispod namještaja ili drugih uređaja. Provucite kabel tako da ništa ne prelazi preko njega i da se nitko o njega ne može spotaknuti. Ako se to dogodi, odmah iskopčajte uređaj iz električne utičnice.
- Ako se uređaj prevrne tijekom upotrebe, odmah ga isključite i iskopčajte iz napajanja. Vizualno provjerite je li uređaj oštećen na bilo koji način. Ako sumnjate da je uređaj na bilo koji način oštećen, zatražite pomoć stručnjaka ili službe za podršku.
- Tijekom oluje i grmljavine treba iskopčati kabel napajanja iz električne utičnice da bi se spriječilo oštećenje uređaja u slučaju udara groma.
- Iskopčajte uređaj iz napajanja ako stvara čudan zvuk ili primijetite miris ili dim.



Pročitajte ovaj korisnički priručnik.



**Upozorenje:**

Opasnost od požara.

## **SPECIFIČNE INFORMACIJE ZA UREĐAJE S RASHLADNIM PLINOM R290**

- Pažljivo proučite sva upozorenja.
- Za odmrzavanje i čišćenje nemojte koristiti alate koje nije preporučio proizvođač.
- Uređaj se mora nalaziti u okruženju u kojem nema uključenih izvora vatre (na primjer otvoreni plamen, plinski uređaji ili električni uređaji).
- Nemojte bušiti uređaj i nemojte ga paliti.
- Rashladni plinovi mogu biti bez mirisa.
- Ovaj uređaj mora biti smješten u prostorije površine veće od 11 m<sup>2</sup>.
- Ovaj uređaj sadrži oko 210 g rashladnog plina R290.
- R290 je rashladni plin koji zadovoljava europske direktive o zaštiti okoliša. Nemojte raditi rupe ili bušiti bilo koji dio rashladnog sustava.
- Prostorija u kojoj se uređaj instalira, koristi ili pohrani mora onemogućavati nakupljanje rashladnih sredstava

u slučaju curenja, jer to može uzrokovati eksploziju ili požar uzrokovani zapaljenjem rashladnog sredstva nakon uključivanja električnih grijalica, kuhala ili drugih izvora zapaljenja.

- Uređaj se mora pohraniti na takav način da se sprijeчи njegovo mehaničko oštećivanje.
- Osobe koje rade s rashladnim sustavima ili ih popravljaju moraju imati odgovarajuće odobrenje koje je izdala ovlaštena institucija, a koje potvrđuje kompetentnost te osobe za rad s rashladnim sredstvima u skladu sa provjerom sposobnosti u organizaciji za taj sektor.
- Zadatke održavanja se moraju obavljati isključivo na temelju preporuka proizvođača ovog uređaja. Zadaci održavanja i popravaka koji zahtijevaju doprinos drugog kvalificiranog stručnog osoblja smiju se obaviti samo pod nadzorom specijaliziranih stručnjaka u sektoru zapaljivih rashladnih sredstava.
- Provjerite koji tip rashladnog plina se koristi u vašem uređaju na naljepnici s podacima.
- Nemojte prekrivati otvore za ventilaciju.
- Pridržavajte se državnih propisa o plinovima.

# HR Prijenosni klima-uređaj Wi-Fi

## Korisnički priručnik

- Hvala vam što ste kupili proizvod marke SENCOR i nadamo se da ćete s njim biti zadovoljni.
- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

### OPIS UREĐAJA

A1	Upravljačka ploča
A2	Vodoravno krilce
A3	Ručke (nalaze se s obje strane)
A4	Prednja ploča
A5	Kotačići za pomicanje
A6	Gornji filter za zrak (iza zaštitne rešetke)
A7	Gornji ulaz za zrak
A8	Gornji izlaz za odvod

### OPIS PRIBORA

B1	Adapter A za spajanje na stražnju ploču prijenosnog klima-uredjaja
B2	Okrugli adapter
B3	Fleksibilno crijevo iz izlaz zraka
B4	Prirubnica sa čepom
B5	Tipli (4 komada)
B6	Vijci (4 komada)

### OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

C1	Gumb SWING za pomicanje krilaca
C2	Gumb TIMER za mjeruč vremena
C3	Gumb MODE za odabir načina rada
C4	Gumb minus (-)
C5	Gumb plus (+)
C6	Gumb FAN za podešavanje brzine ventilatora
C7	Gumb SLEEP za uključivanje mirovanja

C8	Gumb za uključivanje/isključivanje 
C9	Ikona Wi-Fi
C10	Indikator stanja mirovanja
C11	Indikatori brzine ventilatora
C12	Ikone jedinice temperature °C / °F
C13	Zaslon
C14	Indikator Follow Me (Slijedi me)
C15	Indikatori načina rada
C16	Indikatori za uključenost/isključenost mjeruča vremena

### DALJINSKI UPRAVLJAČ

D1	Zaston
D2	Gumb za uključivanje/isključivanje
D3	Gumb MODE za odabir načina rada
D4	Gumb TEMP button ▲ / ▼
D5	Gumb FAN za podešavanje brzine ventilatora
D6	Gumb SLEEP za uključivanje mirovanja

### INSTALACIJA

#### Mjesto instalacije prijenosnog klima-uredjaja

- Postavite prijenosni klima-uredaj na ravnu, suhu i stabilnu površinu u dosegu uzemljene električne utičnice.
- Radi lakšeg rukovanja, prijenosni klima-uredaj je opremljen kotačicima za pomicanje **A5**. Nemojte koristiti kotačice za pomicanje **A5** kada želite premještati klima-uredaj preko tepiha ili sličnih površina. Izbjegavajte kotrljanje preko predmeta.
- Radi optimalne učinkovitosti, održavajte razmak od najmanje 50 cm od zida ili drugih prepreka.

#### Napomena:

Nemojte koristiti prijenosni klima-uredaj za hlađenje prostorije s računalnim serverima i sl. Instalaciju, podešavanje, održavanje i popravke smije obavljati samo kvalificirana osoba.

#### Instaliranje fleksibilnog crijeva na prijenosni klima-uredaj

- Fleksibilno crijevo **B3** se mora spojiti na prijenosni klima-uredaj i instalirati u prozor u skladu s načinima rada koje želite postaviti. Instalirajte fleksibilno crijevo **B3** kada želite odabrati ove načine rada: hlađenje ili automatski način rada. Nije potrebno instalirati fleksibilno crijevo **B3** kada želite odabrati rad ventilatora ili odvlaživanje.
- Razvucite savitljivo crijevo **B3** na željenu duljinu. Stavite adapter A **B1** na kraj savitljivog crijeva **B3**. Umetnite fleksibilno crijevo **B3** u izlaz za zrak **A9** tako da jezičak na donjem dijelu adaptera A **B1** uđe u izrez u izlazu za zrak **A9**. Istovremeno pazite da kuka na donjem dijelu adaptera A **B1** uđe u izrez u izlazu za zrak **A9**. Okrenite ga u smjeru strelice da biste fiksirali crijevo **B3**.
- Stavite okrugli adapter **B2** na slobodni kraj savitljivog crijeva **B3**.

#### Instalacija fleksibilnog crijeva u klizni prozor

- Umetak za prozor **B10** izrađen je tako da bude kompatibilan s većinom kliznih prozora (okomitih i vodoravnih). Međutim, za neke vrste kliznih prozora možda će biti potrebno izmijeniti postupak instalacije opisan dolje.
- Otvorite klizno krilo prozora i zaliđite brtve **B8** duž čitavog ruba područja na kojem ćete postaviti umetak za prozor **B10**. Stavite umetak za prozor **B10** u prozor. Podesite dimenzije umetka za prozor **B10** na širinu prozora (na okomitom kliznom prozoru) / visinu prozora (na vodoravnom kliznom prozoru). Ako je potrebno, izrežite dio umetka za prozor **B10** ako je prozor prevelan. Da biste sprječili ulazak toplog zraka ili insektu u prostoriju, izrežite spužvastu traku **B14** tako da paše u područje između prozora. Ako je potrebno, pričvrstite „L“ nosače **B12** pomoći vijaka **B13** da biste učvrstili položaj prozora u kojem se instalira umetak za prozor **B10**. Umetnite fleksibilno crijevo **B3** s pričvršćenim adapterom **B9** u rupu u umetku za prozor **B10**.

#### Napomena:

Izbjegavajte pretjerano savijanje crijeva. Da biste osigurali pravilan rad prijenosnog klima-uredaja, važno je da ne preopterećite crijevo i da ga ne savijate nepotrebno. Pretjerano opterećenje ili savijanje može oštetiti crijevo.

#### Instaliranje fleksibilnog crijeva pomoću tekstilne brtve

- Tekstilna brtva **B15** je prikladna za prozore sa pantima, klizne prozore i krovne prozore. Tekstilna brtva **B15** je opremljena trakom na čičak da bi se lakše instalirala na prozor. Otvorite prozor i u otvor instalirajte tekstilnu brtву **B15**. Preporučujemo da temeljito odmaste mjesto na kojem ćete pričvrstiti tekstilnu brtvu **B15** pomoći odgovarajućeg sredstva za čišćenje. Uklonite zaštitnu papirnatu traku i zaliđite čičak na okvir prozora.
- Da biste mogli umetnuti fleksibilno crijevo **B3**, brtva je opremljena patentnim zatvaračem. Otvorite zatvarač na takvom mjestu da možete lako umetnuti fleksibilno crijevo **B3**.

- Nije potrebno uklanjati tekstilnu brtvu **B15** s prozora kada ne koristite prijenosni klima-uredaj. Prozor se može zatvoriti čak i dok je brtva instalirana.

#### Instalacija fleksibilnog crijeva u zid

- Važno je da instalaciju u zid obavi kvalificirani tehničar.
- U zidu izbušite rupu promjera 125 mm na visini između 30 cm i 120 cm od poda. Umetnute prirubnicu sa čepom **B4** u rupu i učvrstite ju za zid pomoću kompletka vijaka **B6** i tipla **B5**.
- Isporužite fleksibilno crijevo **B3**, otvorite čep prirubnice **B4** i umetnite fleksibilno crijevo **B3** u prirubnicu. Izbjegavajte preterano savijanje crijeva.
- Kada ne koristite prijenosni klima-uredaj, zatvorite čep na prirubnici **B4**.



#### Napomena:

Da biste osigurali pravilan rad prijenosnog klima-uredaja, važno je da ne preopterećite crijevo i da ga ne savijate nepotrebno. Preterano opterećenje ili savijanje može oštetići crijevo.

### UPRAVLJAČKI ELEMENTI PRIJENOSNOG KLIMA-UREĐAJA

#### A. UPRAVLJAČKA PLOČA

- Ukopčajte utičak kabela u električnu utičnicu. Prijenosni klima-uredaj će prijeći u stanje pripravnosti.

#### Uključivanje i isključivanje prijenosnog klima-uredaja

- Za uključivanje prijenosnog klima-uredaja pritisnite gumb **U C8**. Ako želite isključiti prijenosni klima-uredaj, ponovo pritisnite isti gumb.



#### Napomena:

Nikada nemojte isključivati prijenosni klima-uredaj povlačenjem kabla napajanja iz električne utičnice. Isključite prijenosni klima-uredaj pomoću gumba **U C8**, pričekajte nekoliko minuta i zatim iskopčajte kabel napajanja.

### NAČINI RADA

#### 1. Način rada za hlađenje

- Opotovano pritiščite gumb **MODE C3** dok se ne upali indikator hlađenja . Podesite željenu temperaturu pomoću gumba – / +. Možete podesiti temperaturu u rasponu od 17 do 35 °C.
- Pomoću gumba **FAN C6** podesite brzinu ventilatora. Opotovano pritiščite gumb **FAN C6** da biste mijenjali brzinu sljedećim redoslijedom: (visoka brzina) – (srednja brzina) – (niska brzina) – automatska brzina (ovisno o modelu, sva indikatorska svjetla su ili upaljena ili ugašena). Svaki put kada pritisnete gumb, odgovarajući indikator će se upaliti na upravljačkoj ploči.

#### 2. Način rada ventilatora

- Opotovano pritiščite gumb **MODE C3** dok se ne upali indikator rada ventilatora . Pomoću gumba **FAN C6** podesite brzinu ventilatora. Opotovano pritiščite gumb **FAN C6** da biste mijenjali brzinu sljedećim redoslijedom: (visoka brzina) – (srednja brzina) – (niska brzina) – automatska brzina (ovisno o modelu, sva indikatorska svjetla su ili upaljena ili ugašena). Svaki put kada pritisnete gumb, odgovarajući indikator će se upaliti na upravljačkoj ploči. U tom načinu rada nije moguće podesiti temperaturu, niti je potrebno priključiti fleksibilno crijevo **B3** na prijenosni klima-uredaj.

#### 3. Način rada za odvlaživanje

- Pazite da fleksibilno crijevo **B3** bude odvojeno od klima-uredaja. Opotovano pritiščite gumb **MODE C3** dok se ne upali indikator odvlaživanja . U ovom načinu rada nije moguće podesiti temperaturu ili brzinu ventilatora. Brzina ventilatora se podešava automatski.

#### 4. Automatski način rada

- U automatskom načinu rada, prijenosni klima-uredaj će automatski odabratи način rada (hlađenje / ventilator / odvlaživanje) ovisno o zadanoj temperaturi i temperaturi prostorije. Prijenosni klima-uredaj će automatski kontrolirati temperaturu u prostoriji na temelju temperature koju zadate. Nije moguće zadati brzinu ventilatora u automatskom načinu rada.
- Opotovano pritiščite gumb **MODE C3** dok se ne upali indikator automatskog načina rada . U automatskom načinu rada bit će upaljeni i indikatori automatskog načina rada i indikator odabranog načina rada.

### FUNKCIJE PRIJENOSNOG KLIMA-UREĐAJA

#### 1. Funkcije mjerača vremena

- Dok je prijenosni klima-uredaj uključen, pritišnite gumb **Timer C2**. Uredaj će prijeći u režim automatskog isključivanja i na zaslonu **C13** će se prikazati "TIMER OFF" (Mjerač vremena isključen). Podesite željeno trajanje pomoću gumba – / +. Pritisnite gumb **TIMER C2** unutar 5 sekundi da biste ušli u režim automatskog pokretanja. Na zaslonu **C13** se prikazuje "TIMER ON" (Mjerač vremena uključen). Podesite željeno trajanje pomoću gumba – / +.
- Dok je prijenosni klima-uredaj isključen, pritišnite gumb **TIMER C2** i podesite željeno trajanje pomoću gumba – / +. Pritisnite gumb **TIMER C2** unutar 5 sekundi da biste ušli u režim automatskog isključivanja. Podesite željeno trajanje pomoću gumba – / +.
- Željeno trajanje za pokretanje / isključivanje možete podešavati u koracima od 30 minuta (do 10 sati) i u koracima od 1 sat (do 24 sata). Prijenosni klima-uredaj će automatski odbrojavati zadano trajanje.
- Prijenosni klima-uredaj će automatski prijeći na prethodno zadano temperatuру ako se unutar 5 sekundi ne pritisne nijedan gumb.
- Ako želite isključiti mjerač vremena, uključite ili isključite prijenosni klima-uredaj, ili podesite mjerač vremena na 0 sati.

#### 2. Funkcija mirovanja

- Funkcija mirovanja služi da se smanji potrošnja energije po noći.
- Pritisnite gumb **SLEEP C7**. Temperatura će se povećati za 1 °C unutar 30 minuta. Unutar sljedećih 30 minuta, temperatura će narasti za još 1 °C. Prijenosni klima-uredaj će održavati ovu novu temperaturu idućih 7 sati. Postavka temperature će se zatim vratiti na početnu zadalu temperaturu i funkcija mirovanja će se automatski poništiti.



#### Napomena:

Ta funkcija se ne može podešavati u načinima rada ventilatora i odvlaživanja.

#### 3. Funkcija zakretanja krilca

- Pritisnite gumb **SWING C1** da biste automatski pokrenuli zakretanje krilca. Dok se krilce zakreće, ponovo pritisnite gumb **SWING C1** da biste zaustavili krilce pod određenim kutom.



#### Napomena:

Kada prijenosni klima-uredaj prestane raditi, neće ga biti moguće pokrenuti još približno 3 minute. To je standardna zaštitna funkcija. Možete ga ponovo pokrenuti nakon 3 minute.

### B. DALJINSKI UPRAVLJAČ

#### Umetanje i zamjena baterija

- Izvucite poklopac odjeljka baterije koji se nalazi na stražnjoj strani daljinskog upravljača. Stavite dvije alkalne baterije tipa AAA/LR03 (2 x 1,5 V) u odjeljak za baterije i zatvorite poklopac.
- Kada umećete baterije, pazite na pravilan polaritet kako je prikazano unutar odjeljka za baterije.
- Kada mijenjate baterije, uvijek upotrijebite baterije istog tipa, nikada nemojte kombinirati stare i nove baterije ili baterije različitih tipova.



#### Napomena:

Vađenje baterija iz daljinskog upravljača će obrisati sve postavke. Nakon umetanja novih baterija, vratit će se tvorničke postavke daljinskog upravljača koje je odredio proizvođač.

Ako nećete koristiti daljinski upravljač dulje od 2 mjeseca, izvadite baterije.

#### Upotreba daljinskog upravljača

- Da bi daljinski upravljač radio pravilno, pazite da maksimalna udaljenost daljinskog upravljača od prijenosnog klima-uredaja ne bude veća od 7 m i da između daljinskog upravljača i prijenosnog klima-uredaja ne bude nikakvih prepreka koje bi mogle sprječiti primanje signala.
- Usmjerite daljinski upravljač izravno u prijenosni klima-uredaj. Prijenos signala se potvrđuje kratkim zvučnim signalom.
- Nemojte izlagati daljinski upravljač izravnom sunčevom svjetlu niti visokim temperaturama. Inače signal možda neće biti primljen.



#### Napomena:

Nemojte kombinirati stare i nove baterije ili baterije različitih tipova. Nikada nemojte bacati baterije u vatu, dovoditi ih u kratki spoj ili ih na bilo koji način oštetići. Na kraju vijeka trajanja odložite ih na ekološki način. Nikada nemojte odlagati baterije zajedno s kućanskim otpadom.

#### Uključivanje i isključivanje prijenosnog klima-uredaja

- Za uključivanje prijenosnog klima-uredaja, jednom pritisnite gumb **D2**. Ako želite isključiti prijenosni klima-uredaj, ponovo pritisnite gumb **D2**.

#### NAČINI RADA

##### 1. Način rada za hlađenje

- Opotovano pritišćite gumb **MODE D3** dok se ne upali indikator hlađenja . Podesite željenu temperaturu pomoću gumba **▲/▼**. Možete podesiti temperaturu u rasponu od 17 do 35 °C.
- Opotovano pritišćite gumb **FAN D5** da biste podesili brzinu ventilatora: visoka brzina - srednja brzina - niska brzina - automatska brzina.
- Pritisnite gumb **D2** ako želite vratići prijenosni klima-uredaj na hlađenje.

##### 2. Način rada ventilatora

- Opotovano pritišćite gumb **MODE D3** dok se ne upali indikator rada ventilatora .
- Opotovano pritišćite gumb **FAN D5** da biste podesili brzinu ventilatora: visoka brzina - srednja brzina - niska brzina - automatska brzina.
- Pritisnite gumb **D2** ako želite uključiti prijenosni klima-uredaj u režimu ventilatora.
- Napomena:** U načinu rada ventilatora nije moguće podesiti temperaturu pa se na zaslonu **D1** neće prikazivati informacije o temperaturi.
- Način rada za odvlaživanje
- Opotovano pritišćite gumb **MODE D3** dok se ne upali indikator odvlaživanja .
- U ovom načinu rada nije moguće podesiti temperaturu ili brzinu ventilatora. Brzina ventilatora se podešava automatski.
- Pritisnite gumb **D2** ako želite uključiti prijenosni klima-uredaj u režimu odvlaživanja.

##### 3. Automatski način rada

- Ako odaberete automatski način rada, prijenosni klima-uredaj će automatski odabratи način rada na temelju temperature u prostoriju.
- Opotovano pritišćite gumb **MODE D3** dok se ne upali indikator automatskog načina rada .
- Pritisnite gumb **D2** ako želite uključiti prijenosni klima-uredaj u automatskom načinu rada.

#### Funkcije prijenosnog klima-uredaja

##### 1. Funkcija automatskog pokretanja i isključivanja

###### Automatsko pokretanje

- Funkcija automatskog pokretanja omogućuje zadavanje vremena nakon kojeg će se prijenosni klima-uredaj automatski pokrenuti.
- Pritisnite gumb **TIMER ON D10**. Na zaslonu **D1** će početi treptati zadnje zadano vrijeme i „h“ (sati).
- Opotovano pritišćite gumb **TIMER ON D10** i podesite vrijeme u satima, nakon čega će se prijenosni klima-uredaj automatski uključiti. Brojke na zaslonu **D1** predstavljaju vrijeme u satima.
- Pričekajte oko 2 sekunde i aktivirat će se funkcija automatskog pokretanja. Na zaslonu **D1** će se zatim prikazati odabrana temperatura.

###### Automatsko isključivanje

- Funkcija automatskog isključivanja omogućuje zadavanje vremena nakon kojeg će se prijenosni klima-uredaj automatski isključiti.
- Pritisnite gumb **TIMER OFF D9**. Na zaslonu **D1** će početi treptati zadnje zadano vrijeme i „h“ (sati).
- Opotovano pritišćite gumb **TIMER OFF D9** i podesite vrijeme u satima, nakon čega će se prijenosni klima-uredaj automatski isključiti. Brojke na zaslonu **D1** predstavljaju vrijeme u satima.
- Pričekajte oko 2 sekunde i aktivirat će se funkcija automatskog pokretanja. Na zaslonu **D1** će se zatim prikazati odabrana temperatura.



#### Napomena:

Vrijeme automatskog isključivanja ili pokretanja se može zadati u rasponu između 30 minuta i 24 sata (zadano u intervalima od 30 minuta do 10 sati te intervalima od jednog sata do 24 sata).

- U slučaju da želite otazati funkciju automatskog isključivanja ili pokretanja, podesite vrijeme na „0,0“.

##### Istovremeno podešavanje automatskog pokretanja i isključivanja

- Kada zadajete automatsko pokretanje i isključivanje, treba uzeti u obzir trenutno vrijeme jer se vrijeme pokretanja i isključivanja odbrojava od trenutnog vremena.
- Pritisnite gumb **TIMER ON D10**. Na zaslonu **D1** će početi treptati zadnje zadano vrijeme i „h“ (sati). Opotovano pritišćite gumb **TIMER ON D10** i podesite vrijeme u satima, nakon čega će se prijenosni klima-uredaj automatski uključiti. Pričekajte oko 3 sekunde i aktivirat će se funkcija automatskog pokretanja.
- Sada pritisnite gumb **TIMER OFF D9**. Na zaslonu **D1** će početi treptati zadnje zadano vrijeme i „h“ (sati). Opotovano pritišćite gumb **TIMER OFF D9** i podesite vrijeme u satima, nakon čega će se prijenosni klima-uredaj automatski isključiti. Pričekajte oko 3 sekunde i aktivirat će se funkcija automatskog pokretanja.

##### 2. Funkcija mirovanja

- Funkcija mirovanja služi da se smanji potrošnja energije po noći.
- Pritisnite gumb **D6**, na zaslonu **D1** će se prikazati simbol . Prijenosni klima-uredaj će raditi u zadnjem odabranom načinu rada, ali ta funkcija se ne može podešavati u načinima rada ventilatora i odvlaživanja.

##### 3. Funkcija podešavanja kuta krilaca

- Gumb **D7** služi da se pokrene ili zaustavi zakretanje krilca. Krilce se može podesiti na 6 različitih kutova. Sa svakim pritiskom gumba podešava se drugi kut. Kada pritisnete i držite gumb **D7**, aktivira se automatsko zakretanje krilaca.

##### 4. Funkcija SHORTCUT (Prečac)

- Ova funkcija služi da se obnovi trenutne postavke ili da se vrate prethodne postavke.
- Dok je daljinski upravljač uključen, pritisnite gumb **SHORTCUT D11** ako želite automatski prijeći na prethodne postavke, uključujući način rada, odabранe temperature, brzinu ventilatora i funkciju mirovanja, ako je bila aktivirana.
- Kada se gumb **SHORTCUT D11** pritisne i drži na približno 2 sekunde, automatski će se obnoviti prethodne postavke, uključujući način rada, odabранe temperature, brzinu ventilatora i funkciju mirovanja, ako je bila aktivirana.

## 5. Funkcija Follow Me (Slijedi me)

- Daljinski upravljač služi kao daljinski termostat koji omogućuje precizno upravljanje temperaturom na njegovoj lokaciji.
- Da biste uključili funkciju Follow Me (Slijedi me), usmjerite daljinski upravljač prema jedinici i pritisnite gumb FOLLOW ME (SLIJEDI ME) **D12**. Daljinski upravljač će slati taj signal u jedinicu klima-uredaja dok ponovo ne pritišnate gumb FOLLOW ME (SLIJEDI ME) **D12**. Ako jedinica ne prima signal Follow Me (Slijedi me) tijekom bilo kojeg intervala od 7 minuta, jedinica će izći iz načina rada Follow Me (Slijedi me).



### Napomena:

Ova funkcija se može uključiti samo preko daljinskog upravljača. Ova funkcija nije dostupna u načinima rada FAN (VENTILATOR) ili DRY (SUHO).

## C. UPRAVLJANJE PUTEM APLIKACIJE SENCOR HOME

- Prijenosnim klima-uredajem se također može upravljati putem aplikacije SENCOR HOME na pametnom telefonu.
- Preuzmite aplikaciju na pametni telefon pomoću priloženog QR koda.



- Registrirajte korisnički račun ili se prijavite u postojeći račun ako ste već preuzeли aplikaciju.
- Kliknite na "+" u gornjem desnom kutu početnog zaslona aplikacije ili kliknite na "Dodataj uređaj" izravno na početnom zaslонu.
- Postoje dvije metode za traženje i dodavanje uređaja u aplikaciju.
  - Ručno odaberite i dodajte uređaj s popisa.
  - AutoScan, gdje aplikacija pokreće pretraživanje i prikazuje identificirane nove uređaje.
- Nastavite prema uputama na zaslonu u aplikaciji.
- Pazite da Wi-Fi modul prijenosnog klima-uredaja bude uključen i da ikona za Wi-Fi **C9** brzo trepće. U slučaju da ne trepće brzo, pritisnite i držite gumb SWING da resetirate Wi-Fi modul.
- Nakon uspješnog dodavanja, moći ćete daljinski upravljati prijenosnim klima-uredajem putem aplikacije SENCOR HOME.



### Napomena:

Detaljne informacije o aplikaciji SENCOR HOME, uključujući upute za preuzimanje i instaliranje aplikacije te pretraživanje i upravljanje uređajima, navedene su u korisničkom priručniku aplikacije SENCOR HOME.



### Napomena:

Prijenosni klima-uredaj se također može dodati skeniranjem QR koda u nastavku, ali je svejedno bitno da se prijavite u svoj račun i da ikona za Wi-Fi **C9** brzo trepće.



## ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Prije čišćenja prijenosnog klima-uredaja, isključite ga i pričekajte nekoliko minuta, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz utičnice.

### Čišćenje filtra za zrak

- Kada se prijenosni klima-uredaj koristi redovito, potrebno je očistiti filtere za zrak (**A6** i **A10**) koji se nalaze iza zaštitne rešetke na vrhu i dnu ulaza za zrak **A7** i **A11** najmanje jednom svakih 14 dana da se ventilator ne bi začepio od prašine.

- Pažljivo uklonite zaštitne rešetke i uklonite filtre (**A6** i **A10**). Uklonite prašinu pomoću usisavača. U slučaju veće zaprljanosti, operite filtere (**A6** i **A10**) u topinu mlake vode (maks. 40 °C) i neutralnog deterdženta. Zatim temeljito isperite pod tekućom vodom i pustite da se osuši na zraku. Nemojte sušiti u strojnoj sušilici ili na izravnom suncu. Kada se filtri (**A6** i **A10**) osuše, možete ih vratiti na mjesto.



### Napomena:

Nemojte koristiti prijenosni klima-uredaj bez pravilno instaliranih filtera za zrak (**A6** i **A10**) i nemojte ga koristiti ako su filtri za zrak (**A6** i **A10**) mokri ili vlažni.

### Spremnik za kondenzat

- Spremnik za kondenzat se mora odmah isprazniti ako se na zaslonu **C13** prikaže poruka o pogrešci P1, a također prije pohrane uređaja, da se sprječi nastanak pljesni.

### Čišćenje vanjskog kućišta

- Za čišćenje vanjskog kućišta upotrijebite miku krupu za brišanje umočenu u otopinu mlake vode i neutralnog deterdženta. Zatim osušite površinu brišanjem.
- Kada ju čistite, nemojte prskati prijenosni klima-uredaj vodom ili drugom tekućinom, nemojte ljevitati vodu po njemu niti ga uranjati u vodu ili drugu tekućinu.
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, benzín, itd.



### Napomena:

U kućanstvima s kućnim ljubimcima, potrebno je redovno obrišati rešetku da bi se sprječilo začepljivanje životinjskim dlakama.

### Pohrana prijenosnog klima-uredaja

- Da biste ga osušili i sprječili nastanak pljesni, ostavite prijenosni klima-uredaj da radi u toploj prostoriji s uključenim ventilatorom na oko 12 sati.
- Odvojite fleksibilno crijevo **B3** i držite ga na sigurnom mjestu izvan dohvata djece.
- Ispraznite sav kondenzat iz spremnika za vodu - pogledajte poglavje "Otvor za odvod kondenzata".
- Očistite filtere za zrak (**A6** i **A10**) i ponovo ih instalirajte. Obrišite vanjsko kućište prijenosnog klima-uredaja. Izvadite baterije iz daljinskog upravljača.
- Spremite prijenosni klima-uredaj na hladnom, suhom i tamnom mjestu.

### Otvor za odvod kondenzata

- Ako razina vode u spremniku za vodu dosegne unaprijed određenu razinu, prijenosni klima-uredaj će prikazati poruku greške P1 na zaslonu **C13**. Da bi se kondenzat isprazio iz klima-uredaja, postupite na sljedeći način:
  - Iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice.
  - Pažljivo premjestite prijenosni klima-uredaj na mjesto gdje je moguće ispusiti vodu.
  - Ispod otvora za odvod **A16** stavite posudu u koju će kondenzat istjecati. Pažljivo uklonite čep izlaza za odvod **A16**. Spojite crijevo za odvod **B7** i pustite da kondenzat isteče.
  - Nakon što se spremnik za vodu isprazni (kondenzat prestane curiti), odvojite crijevo za odvod **B7** i vratite čep u otvor za odvod **A16**.
  - Utaknite utikač kabeta u električnu utičnicu i uključite prijenosni klima-uredaj.
  - Ako želite da kondenzat stalno istječe iz prijenosnog klima-uredaja, moguće je spojiti crijevo za odvod **B7** na kanalizacijski odvod. Postupite na sljedeći način:
    - Iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice.
    - Uklonite čep izlaza za odvod **A16**. Spojite crijevo za odvod **B7**. Ako duljina crijeva za odvod **B7** nije dovoljna, potrebno je kupiti dulje crijevo istog tipa. Nikada nemojte produljivati crijevo za odvod **B7** pomoću produžetaka.
    - Spojite kraj crijeva za odvod **B7** na kanalizacijski odvod.
    - Utaknite utikač kabeta u električnu utičnicu i uključite prijenosni klima-uredaj.

**Napomena:**

Crijevo za odvod **B7** se mora instalirati na istoj visini ili niže od gornjeg izlaza za odvod **A16**. Inače kondenzat neće pravilno istjecati iz spremnika za vodu.

**Ponovno stavljanje u pogon**

- Provjerite da kabel i utikač napajanja nisu oštećeni i da su filtri za zrak čisti. Umetnute novi par baterija u daljinski upravljač. Postupite prema uputama u odlomku „Umetanje i zamjena baterija“. Instalirajte prijenosni klima-uredaj prema uputama u prethodnom odlomku ovog priručnika „Instalacija“.

**Napomena:**

U slučaju jedne od navedenih grešaka, isključite prijenosni klima-uredaj i provjerite uzrok greške. Ponovo ga uključite i ako se greška opet javlja, isključite ga, iskopčajte kabel napajanja iz utičnice i kontaktirajte proizvođača, ovlašteni servisni centar ili osobu s relevantnim kvalifikacijama i dajte uređaj na popravak.

**Poruke o greškama**

- Tijekom rada, na zaslonu **C12** se mogu pojaviti poruke o greškama:

Poruka o greški	Značenje	Rješenje
<b>E1</b>	Greška senzora za toplinu	Obratite se ovlaštenom servisnom centru.
<b>E2</b>	Greška senzora za temperaturu испарavanja	Obratite se ovlaštenom servisnom centru.
<b>E3</b>	Greška senzora za temperaturu kondenzata	Obratite se ovlaštenom servisnom centru.
<b>E4</b>	Greška ploče zaslona	Obratite se ovlaštenom servisnom centru.
<b>EC</b>	Curenje rashladnog sredstva	Obratite se ovlaštenom servisnom centru.
<b>P1</b>	Spremnik za kondenzat je pun.	Priklučite crijevo za odvod - postupite prema uputama u odlomku „Otvor za odvod kondenzata“.

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

Električno napajanje	220 – 240 V ~ / 50 Hz
Izlazna snaga hlađenja	12 000 Btu/h
Ulazna snaga / ulazna snaga hlađenja	1450 W / 1350 W
Vrsta i masa rashladnog sredstva	8,0 A / 5,9 A
EER faktor hlađenja	2,6
Kapacitet odvlaživanja	84 l / dan
Kapacitet ugradenog spremnika za kondenzat	1l
Vrsta i masa rashladnog sredstva	R290 / 210 g / GWP 3
Volumen protoka zraka	420 / 370 / 355 m <sup>3</sup> / h (vis / sre / nis)
Razina buke	63 dB (A)
Maksimalna dozvoljena vrijednost premašenog radnog tlaka: Usisni/ispušni dio rashladnog kruga	2,6 / 1,0 MPa
Dimenzije prijenosnog klima-uredaja (š x d x v)	467 x 397 x 765 mm
Težina	32,5 kg (neto)
Radna temperatura (hlađenje)	17 – 35 °C
Preporučena površina prostorije (središnja Europa)	42 - 47 m <sup>2</sup>
Preporučeni volumen prostorije (središnja Europa)	109 - 122 m <sup>3</sup> *

\*vrijedi za izračunate klimatske uvjete tipične za središnju Europu. Za standardne prostorije sa stropovima standardiziranih visina. Navedene vrijednosti mogu biti drugačije ako se uređaj koristi u odijeljenom prostoru, u prostoru s više izvora topline te u jaku ostaklenom i/ili slabo izoliranom prostoru.

Ako znate da kupujete klima-uredaj za prostor s gore navedenim karakteristikama, odaberite model jače izlazne snage za dan prostor.

Navedena razina emisije buke iz uređaja je 63 dB(A), što predstavlja razinu A zvučne snage u odnosu na referentnu zvučnu snagu od 1 PW.

**RJEŠAVANJE PROBLEMA**

- Prije kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite uređaj prema sljedećim uputama:

Problem	Uzrok	Rješenje
Prijenosni klima-uredaj se ne uključi kada se pritisne gumb za uključivanje/isključivanje.	Poruka greške P1.	Spremnik za kondenzat je pun. Uključite prijenosni klima-uredaj i ispraznite kondenzat iz spremnika za kondenzat prema uputama u odlomku „Otvor za odvod kondenzata“ u prethodnom dijelu ovog priručnika.
Prijenosni klima-uredaj ne hlađi dovoljno.	U načinu hlađenja: temperatura u prostoriji je niža od odabранe temperature.	Podesite odabranu temperaturu.
	Filtar za zrak je začepljen od prašine i životinjskih dlaka.	Isključite prijenosni klima-uredaj i očistite filter prema uputama u poglaviju „Održavanje i čišćenje“.
	Fleksibilno crijevo za izlaz zraka nije priključeno ili je začepljeno.	Isključite prijenosni klima-uredaj i provjerite spoj crijeva, ili po potrebi uklonite materijal iz crijeva.
	U prijenosnom klima-uredaju nema dovoljno rashladnog plina.	Obratite se ovlaštenom servisnom centru.
	Podešena je previsoka temperatura.	Snizite odabranu temperaturu.
	Otvorena su vrata ili prozori.	Zatvorite sva vrata ili prozore.
	Površina prostorije je prevelika.	Provjerite preporučenu površinu prostorije.
Prijenosni klima-uredaj je prebučan i pretjerano vibrira.	U prostoriji je uključen izvor topline.	Isključite izvor topline.
Prijenosni klima-uredaj stvara zvukove grgljanja.	Buku uzrokuje pomicanje rashladnog sredstva unutar prijenosnog klima-uredaja.	To je normalno.

**Napomena:**

Učinkovitost prijenosnog klíma-uredaja može biti smanjena u slučaju da se koristi izvan gore navedenog raspona radne temperature.

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

**UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU**

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

**ODLAGANJE POTROŠENIH BATERIJA**

Baterije sadrže ekološki štetne spojeve te stoga ne spadaju u standardni kućanski otpad. Predajte iskorištene baterije na odgovarajućoj lokaciji za njihovo prikupljanje.

**ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME**

Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na predviđenim mjestima za to. Također, u nekim državama Europejske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.


Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te spriječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela ili prikupljališta. U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

**Za poslovne subjekte u državama Europske unije**

Ako želite odbaciti električne ili elektroničke uređaje, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

**Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije**

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odbaciti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.

 Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahteve EU direktiva vezanih uz njega.

SENCOR ovime izjavljuje da je radiofrekvencijski uređaj SAC MT1240C i SAC MT1241C u skladu s direktivom 2014/53/EU. Puni tekst europske Deklaracije o sukladnosti je dostupan na web-stranici: [www.sencor.eu](http://www.sencor.eu).

FAST ČR, a.s.  
U Sanitasu 1621  
CZ-251 01 Říčany  
[www.sencor.eu](http://www.sencor.eu)

---

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-pokretna-klima-sac-mt1240c-akcija-cena/>