

Uputstvo za upotrebu

SENCOR mikser sa posudom STM 3750WH-EUE3

SENCOR



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-mikser-sa-posudom-stm-3750wh-eue3-akcija-cena/>



HR • Miješalica za hranu

Prijevod originalnog priručnika

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU. Opća upozorenja

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako je električni kabel oštećen, dajte ga na zamjenu u specijalizirani servisni centar. Uređaj se ne smije koristiti ako je oštećen električni kabel ili utikač.

Električna sigurnost

- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon na naljepnici s podacima naponu električne utičnice.
- Pazite da kontakti električnog utikača ne dođu u dodir s vodom ili vlagom.
- Nemojte stavljati teške predmete na električni kabel. Pazite da električni kabel ne visi preko ruba stola, da ne dodiruje vruću površinu ili oštре predmete i držite ga podalje od rotirajućih dijelova uređaja.
- Nemojte iskapčati uređaj iz električne utičnice povlačenjem za električni kabel. To može oštetići električni kabel ili električnu utičnicu. Iskopčajte kabel iz utičnice laganim povlačenjem utikača električnog kabala.
- Da biste izbjegli opasnost od ozljede električnim udarom, nemojte samo popravljati uređaj niti obavljati bilo kakva podešavanja na njemu. Prepustite sve popravke ili podešavanja na uređaju ovlaštenom servisnom centru. Neovlašteno otvaranje uređaja tijekom jamstvenog roka može poništiti jamstvo.
- Ukopčajte uređaj samo u pravilno uzemljenu utičnicu. Nemojte koristiti produžni kabel.
- Nemojte ukapčati uređaj u električnu utičnicu ako nije pravilno sastavljen.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice kada ga ostavljate bez nadzora, prije sastavljanja, rastavljanja i nakon završetka upotrebe.


Sigurnost tijekom upotrebe



- Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca. Držite uređaj i kabel napajanja uređaja dalje od djece.
- Nikada nemojte koristiti dodatni pribor koji nije isporučen s ovim uređajem ili koji proizvođač nije izričito preporučio.
- Uređaj je namijenjen i dizajniran za obradu standardne količine hrane u kućanstvu.
- Ovaj uređaj je dizajniran za upotrebu na mjestima kao što su:
 - kuhinje za djelatnike u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima;
 - poljoprivredne farme;
 - hotelske ili motelske sobe ili drugi prostori za boravak;
 - prenoćišta s doručkom.
- Nemojte koristiti uređaj za bilo koje druge svrhe osim onih za koje je namijenjen.
- Nemojte koristiti uređaj u industrijskom okruženju ili na otvorenom.
- Nemojte koristiti sprejeve u blizini uređaja.
- Držite uređaj samo na čistoj, suhoj, vodoravnoj i stabilnoj površini. Nemojte koristiti uređaj na dijelu kuhinjskog sudopera za okapavanje.
- Nemojte stavljati uređaj na rub kuhinjske radne površine ili stola, na prozorske pragove ili nestabilne površine.
- Nemojte stavljati uređaj na električna ili plinska kuhalja, u blizini otvorenog plamena ili uređaja koji su izvori topline.
- Nemojte prati uređaj (osim odvojivih nastavaka i zdjele za miješanje) pod tekućom vodom i nemojte ga uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Prije pričvršćivanja, skidanja ili zamjene nastavaka pazite da uređaj bude isključen i iskopčan iz električne utičnice.
- Zbog sigurnosnih razloga, ovaj uređaj je opremljen sigurnosnim mehanizmom koji sprječava pokretanje motora ako je glava uređaja otklopljena.
- Budite posebno pažljivi da se ne ozlijedite na oštре rezne rubove kada rukujete oštricama za sjeckanje, posebno kada vadite oštice iz vrča za miješanje ili nutri-boce te pri pražnjenju ili čišćenju posude.
- Prije uključivanja uređaja provjerite je li on pravilno sastavljen i je li glava u vodoravnom položaju.
- U vrču za miješanje mogu se obrađivati vruće tekućine temperature od 80 °C. Budite posebno pažljivi pri rukovanju vrućim tekućinama. Vruća para i prskanje vrućih sastojaka i tekućina može uzrokovati opekline. Nikada

nemojte pokretati miješalicu ako poklopac nije pravilno postavljen. Kada obrađujete vruće tekućine, nemojte skidati unutarnji poklopac tijekom rada. Nemojte dodirivati vruću površinu. Upotrijebite ručku za nošenje posude za miješanje kada je vruća.

- Nemojte pokušati mljeti kosti, ljske oraha ili druge tvrde sastojke.
- Kada mijesite, tučete ili mutite sastojke, nemojte pustiti da uređaj radi bez prekida pod jakim opterećenjem dulje od 6 minuta. Nemojte pustiti da miješalica radi dulje od 1 minute. U oba slučaja, pustite da se uređaj hladi najmanje 10 minuta.
- Kada tučete, mijesite ili miješate sastojke, nemojte otklapati glavu ili stavljati ruke ili predmete, kao što je kuhinjski nož, vilica ili drvena žlica, u zdjelu od nehrđajućeg čelika. Nemojte dodirivati rotirajuće nastavke i pazite da se strani predmeti kao što su odjeća, kosa, itd. drže podalje. U suprotnom može doći do ozljede ili oštećenja uređaja.
- Ako neki predmet, kao što je žlica, padne u zdjelu za miješanje dok uređaj radi, odmah pomaknite gumb za regulaciju brzine u položaj 0 (stanje pripravnosti), iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice i izvadite predmet iz zdjele.
- Ako se sastojci zaliđe za nastavke ili unutarnje stijenke zdjele, isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja. Pomoću špatule očistite nastavke i unutrašnjost zdjele. Zatim možete nastaviti s miješanjem.
- Nemojte uključivati uređaj kada je prazan. Nepravilna upotreba uređaja može negativno utjecati na njegov vijek trajanja.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice ako ga ne namjeravate koristiti i ako ga ostavljate bez nadzora, prije sastavljanja, rastavljanja, čišćenja ili premještanja.
- Prije pospremanja uređaja, provjerite je li glava uređaja zaklopljena u vodoravni položaj.
- Nemojte stavljati nikakve predmete na uređaj. Nemojte umetati nikakve predmete u ventilacijske otvore uređaja.
- Nemojte stavljati pribor uređaja u mikrovalnu pećnicu.
- Budite oprezni ako se u zdjeli nalazi vruća tekućina jer može početi prskati iz uređaja zbog naglog ispuštanja pare.
- Nemojte obrađivati tekućine koje vriju.
- Kada punite zdjelu od nehrđajućeg čelika, nemojte premašiti maksimalnu razinu označenu na njoj.

- Uvijek isključite uređaj postavljanjem gumba za regulaciju brzine u položaj 0 (stanje pripravnosti). Nakon isključivanja uvijek pričekajte da se pokretni dijelovi potpuno zaustave, a zatim iskopčajte uređaj iz utičnice prije otklapanja glave i prije otvaranja ili uklanjanja nastavaka.



B**C**

OPIS UREĐAJA I PRIBORA

- A1 Kuka za miješanje
- A2 Elastična balonska mutilica
- A3 Nastavak za tučenje u obliku slova A
- A4 Elastični nastavak za tučenje u obliku slova A
- A5 Prozirni poklopac protiv prskanja
- A6 Poklopac zdjele
- A7 Posuda zapremine 4 l od nehrđajućeg čelika
- A8 Jedinicna postolja
- A9 Glava miješalice s osovinom za montiranje nastavaka A1, A2, A3 ili A4
- A10 Gornji odvijivi poklopac
- A11 Držać nastavaka
- A12 Otklopivi krak sa zaključavanjem u otvorenom položaju
- A13 LED rasvjeta
- A14 Gumb za otpuštanje kraka
- A15 Osvijetljeni gumb za regulaciju brzine
– 0 (isključeno u stanju pripravnosti)

- postavka razine brzine 1, 2, 3, 4, 5, 6 (52, 87, 112, 122, 136 i 172 okr/min)
-  - način rada za miješanje
-  - način rada za smoothie
- A16 Protuklizne nožice s vakuumskim pipcima**
- A17 Držać za namatanje kabela napajanja**
- A18 Unutarnji čep**
- A19 Vanjski poklopac**
- A20 Vrč za miješanje kapacitete 1,5 l**
- A21 Osvijetljivi sklop oštice**
- A22 Nutri-boca od 0,6 litara**
Izrađena je iz vrlo trajne plastike Tritan.
- A23 Odvijivi sklop oštice s ošticama za sjeckanje obloženima titanijem**
- A24 Poklopac s glijicom koji se može zatvoriti**

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći. U slučaju da predajete ovaj uređaj drugoj osobi, pazite da priložite i ovaj korisnički priručnik.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

1. Pažljivo otpakirajte uređaj i pazite da ne odbacite nijedan dio pakiranja prije nego što nadete sve dijelove uređaja.
2. Temeljito operite sve dijelove koji dolaze u kontakt s hranom (kuku za miješanje A1, elastični balonski mutilici A2, nastavak za tučenje u obliku slova A A3, elastični nastavak za tučenje u obliku slova A A4, poklopac A5, A6, zdjeļu za miješanje od nehrđajućeg čelika A7, vrč za miješanje A20 s poklopcom A18 i A29, nutritibocu A22, poklopac A24 i oba sklopa oštice A21 i A23) pomoći tekuće vode i neutralnog kuhinjskog deterdenta. Zatim ih isperite čistom vodom i temeljito osušite finom krompom za brišanje.

Pažnja:

Kada ciste sklopove oštice A21 i A23 budite posebno pažljivi da izbjegnete ozljede na oštrom reznim rubovima.



TUČENJE I MIJEŠENJE

PLANETARNI SUSTAV ZA MIJEŠANJE

- Planetarni sustav za miješanje temelji se na načelu dvostrukе rotacije nastavka. Nastavak se vrći u suprotnom smjeru od kazaljki sata duž unutarnjeg oboda zdjele, a istovremeno se vrći oko svoje osi u suprotnom smjeru. Time se osigurava temeljita i jednolika obrada sastojaka unutar zdjele.

ODABIR VRSTE NASTAVAKA

VRSTA NASTAVKA	NAMJENA UREĐAJA
Kuka za miješanje A1	Koristi se za miješanje i pripremu teških i gustih tijesta koja sadrže kvasac, tj. tjesto za kruh.
Nastavak za tučenje u obliku slova A A3 i elastični nastavak za tučenje u obliku slova A A4	Služi za miješanje srednje teških i lakših tijesta koja ne sadrže kvasac, tj. miješanje umaka, krema, nadjeva, itd.
Balonska mutilica A2	Služi za mučenje cijelih jaja ili bjelanjaka, tučenog vrhnja, laganih tijesta, pjenastih krema, itd. Nemojte ju koristiti za miješanje teškog ili gustom tijesta.

SASTAVLJANJE I RASTAVLJANJE

- Prije sastavljanja ili rastavljanja miješalice za hranu provjerite je li isključena i iskopčana iz električne utičnice.
- 1. **Umetanje zdjele za miješanje**
- 1.1 Stavite miješalicu za hranu na ravnu, suhu površinu, na primjer na kuhinjski pult.
- 1.2 Otpustite krak A12 pritisnjem gumba PUSH A14 i otklopite ga prema gore. Krak se zaključava u otvorenom položaju kada gumb PUSH A14 iskoči van uz svak sklječanja.
- 1.3 Umetnite zdjeļu od nehrđajućeg čelika A7 u rupu u jedinici postolja A8 i učvrstite ju okretanjem u smjeru kazaljki sata. Kada se zdjeļa pravilno pričvrsti, nije ju moguće podići iz jedinice postolja.

2. Prijevršćivanje nastavka (kuke za miješanje, nastavka za tučenje ili mutilice)

- 2.1 Ako odlučujete koristiti prozirni poklopac A5, potrebno ga je pričvrstiti prije montiranja bilo kojeg nastavka. Pažljivo stavite poklopac na otklopivi krak i učvrstite ga u zaključanom položaju okretanjem u suprotnom smjeru od kazaljki sata.
- 2.2 Kada pričvršćujete nastavak, krak A12 mora biti zaključan u otvorenom položaju, pogledajte točku 1.2 u poglavljiju "Umetanje zdjele za miješanje". Pričvrstite jedan od nastavaka na T-osovinu glave za miješanje A9 tako da osovinu uđe u rupu na nastavku. Gurnite nastavak prema glavi za miješanje i okreñite ga u suprotnom smjeru od kazaljki sata da ga učvrstite za osovinu.
- 2.3 Jednom rukom držite nastavak i pažljivo ga povucite prema dolje. Ako je pravilno pričvršćen za osovinu, neće se odvojiti.
- 2.4 Ako nećete odmah stavljavati sastojke u zdjeļu za miješanje A7, pritisnite gumb PUSH A14 i zaklopite krak A12 u vodoravni položaj. Kada se krak zaklopi u vodoravnom položaju, gumb PUSH A14 će iskočiti van uz svak sklječanje.

3. Odvajanje nastavaka i zdjele za miješanje

- 3.1 Otpustite krak A12 pritisnjem gumba PUSH A14 i otklopite ga prema gore. Krak se zaključava u otvorenom položaju kada gumb PUSH A14 iskoči van uz svak sklječanje.
- 3.2 Držite nastavak i lagano ga gurnite prema glavi za miješanje A9. Zatim ga okreñite u smjeru kazaljke sata dok se ne otpusti iz osovine motora i izvadite ga. Okreñite zdjeļu za miješanje A7 u suprotnom smjeru od kazaljki na satu i skinite ju s jedinice postolja A8. Vratite ručicu A12 natrag u vodoravni položaj.

UPOTREBA

- 1. Odmatjate potrebnu duljinu kabela napajanja iz odjeljka A17.
- 2. Otpustite krak A12 pritisnjem gumba PUSH A14 i otklopite ga.
- 3. Stavite sastojke u zdjeļu A7 i stavite zdjeļu u jedinicu postolja A8.

Pažnja:

Maksimalna masa sastojaka koja se može obraditi odjednom je 1,6 kg. Kada pripremate tjesto za kruh, nemojte obradivati više od 600 g brašna odjednom. Kada pripremati tjesto za slatka jela (voćni kolač, itd.), nije moguće obraditi više od 450 g odjednom. Maksimalni broj bjelanjaka koje je moguće mutiti odjednom je 8.

- 4. Pritisnite gumb PUSH A14 i zaklopite krak A12 zajedno s montiranim nastavkom u vodoravni položaj.
- 5. Provjerite je li miješalica za hranu pravilno sastavljena i je li gumb za regulaciju brzine A15 postavljen u položaj 0 (stanje pripravnosti). Ukopćajte električni kabel u električnu utičnicu.
- 6. Pomoći gumbu za regulaciju brzine A15 odaberite željenu razinu brzine od 1 do 6. Prvo odaberite manju brzinu da biste sprječili prskanje sastojaka. Čim se sastojci zamiješaju, povećajte brzinu na željenu razinu. Brzina se po potrebi može promjeniti u bilo kojem trenutku.

Pažnja:

Ako je potrebno obrisati sastojke s unutrašnjosti zdjele za miješanje A7 i nastavka, prvo isključite miješalicu za hranu postavljanjem gumba za regulaciju brzine A15 u položaj 0 (stanje pripravnosti), a zatim ga iskopćajte iz mrežne utičnice. Zatim obrisite sastojke plastičnom špatulom.

Maksimalno vrijeme rada je 6 minuta. Nemojte pustiti da uredaj radi bez prekida dulje od tog vremena. To posebno vrijedi pod teškim opterećenjem (npr. kod obrade teških i gustih tijesta). Ako uredaj radi pod teškim opterećenjem, pustite ga da se ohladi na najmanje 10 minuta prije ponovnog uključivanja. Pri manjim opterećenjima, obično je dovoljno vrijeme hlađenja od 3 do 5 minuta.

U slučaju da uredaj radi bez prekida 10 minuta, automatski će zauzaviti.

- 7. Kada završite s upotrebom uredaja, postavite gumb za regulaciju brzine A15 u položaj 0 (stanje pripravnosti) i iskopćajte kabel iz električne utičnice.
- 8. Rastavite miješalicu za hranu prema uputama u poglavljiju "Sastavljanje i rastavljanje uredaja". Mekanom plastičnom špatulom uklonite sastojke iz zdjele za miješanje A7 i s nastavka.
- 9. Očistite miješalicu za hranu nakon svake upotrebe prema uputama u poglavljiju "Čišćenje i održavanje".

KRATKI VODIČ ZA TUČENJE, MUĆENJE I MIJEŠENJE

Vrsta nastavka	Sastojci	Količina	Vrijeme obrade	Odabir brzine
Elastična balonska multilica A1	Bjelanjenici	maks. 8 komada	4 minute	razina 6
Elastična balonska multilica A2	Vrhne	500 ml	4-5 minuta	razina 6
Elastična balonska multilica A2	Majoneza	3 žumanjka	1 minuta	Razina 2-4
Nastavak za tučenje A3	Tijesto za kolacije	približno 800 g	6 minuta	Razina 2-6
Kuka za miješanje A1	Tijesto za kruh	maks. 600 g brašna	4 minute	razina 2



Napomena:

Predthodna vremena obrade samo su okvirna. Da biste sprječili prskanje sastojaka iz zdjele, odaberite početnu brzinu od 1 ili 2. Kasnije odaberite veću brzinu prema potrebi.

USITNJAVANJE

SASTAVLJANJE MIJEŠALICE

1. Ako vrć za miješanje A20 nije sjeo na sklop oštice A21, stavite ga na sklop oštice i okretnite u smjeru kazaljki sata da biste ga učvrstili.
2. Stavite vanjski poklopac A19 na vrć za miješanje i pritisnite ga prema dolje duž čitavog oboda tako da čvrsto prione uz rubove vrća za miješanje. Umetnute kapicu A18 u otvor na poklopac A19 tako da jezičić unutar obruba kapice udri u utore na poklopcu A19. Učvrstite kapicu A18 u položaju okretanjem u smjeru kazaljki sata.
3. Provjerite je li uređaj isključen i iskopčan iz električne utičnice. Krak A12 mora biti zakljenjen u vodoravni položaj, osobina glave miješalice A9 mora biti bez nastavaka A1 do A4, a zdjela od nehrđajućeg čelika A7 mora sjediti u jedinici postolja A8. Skinite poklopac A10 s kraka A12 i stavite sastavljeni vrć za miješanje na držac A11. Učvrstite vrć za miješanje na držac okretanjem u smjeru kazaljki sata. Uredaj je opremljen sigurnosnim mehanizmom koji će sprječiti pokretanje miješalice ako nije pravilno učvršćen.

UPOTREBA MIJEŠALICE

1. Miješalica služi za pripremu jela i pića kao što su hranjivi napitci, frapei, krem juhe, umaci, namazi, sveža hrana za bebe, itd. Nije namijenjen za cijedjenje voća i povrća, pripremu pire krumpira, tjestesa s kvascem ili za mučenje bjejanjaka.

2. Stavite pripremljenu hrani u vrć za miješanje A20 i sastavite miješalicu prema uputama u poglavljiju "Sastavljanje i rastavljanje miješalice".



Napomena:

Maksimalni kapacitet vrća za miješanje A20 je 1,5 litara, ali ne preporučujemo da napunite vrć za miješanje količinom tekućine većom od 1 litre. Neke tekućine čiji se volumen povećava tijekom miješanja najbolje je pripremati u manjim količinama.

3. Provjerite je li uređaj pravilno sastavljen i je li gumb za regulaciju brzine A15 postavljen u položaj 0 (stanje pripravnosti). Ukopčajte električni kabel u električnu utičnicu.

4. Podesite željenu brzinu pomoću gumba za regulaciju brzine. Preporučujemo da prvo podesite nižu brzinu da bi se sastojci izmiješali. Zatim možete povećati brzinu. Druga mogućnost je da izravno odaberete način rada za miješanje, koji već ima podešenu odgovarajuću brzinu. Tijekom miješanja uvijek rukom pritišćite poklopac A2 prema dolje.



Pažnja:

Maksimalno vrijeme rada usitnjavaca je 1 minuta. Nemojte pustiti da uređaj radi bez prekida dulje od tog vremena. Tada pričekajte 10 minute da se uređaj ohladi.

5. Tijekom usitnjavanja možete dodavati hranu ili tekućine u vrć za usitnjavanje A20 kroz otvor na poklopцу A19 nakon uklanjanja unutarnjeg poklopcu A18. Nikada nemojte otvarati poklopac A19 tijekom rada. Kada obrađujete vrću tekućine, unutarnji poklopac A18 mora ostati zatvoren.

6. U slučaju da se hrana lijepi za sklop oštice A21 ili stijene vrća za usitnjavanje A20, isključite uređaj okretanjem gumba za regulaciju brzine u položaj 0 (stanje pripravnosti) i iskopčajte ga iz električne utičnice. Provjerite je li se sklop oštice prestao vrtjeti. Skinite vrć za miješanje sa držaca. Otvorite poklopac i pomoći špatulom očistite sklop noževa i stjenke vrća za miješanje. Vratite poklopac i pričvrstite sklop usitnjavaca na višenamjensku glavu. Ukopčajte kabel napajanja u utičnicu i nastavite sa miješanjem.

7. Kada završite s upotrebom uređaja, postavite gumb za regulaciju brzine u položaj 0 (stanje pripravnosti) i iskopčajte kabel iz električne utičnice. Provjerite da li se sklop nožova A21 prestao vrtjeti i pažljivo skinite sklop vrća za usitnjavanje s višenamjenske glave. Mekanom plastičnom špatulom uklonite hranu iz vrća za miješanje.

8. Očistite dijelove nakon svake upotrebe prema uputama u poglavljiju "Čišćenje i održavanje".

RASTAVLJANJE MIJEŠALICE



Napomena:

prije rastavljanja miješalice, vrć za miješanje mora biti prazan i čist.

1. Uklonite poklopac A19 s vrća za miješanje A20.
2. Okrenite vrć za miješanje naopako.
3. Jednom rukom primite dršku vrća za miješanje, a drugom rukom otpustite odvojivi sklop oštice A21 tako da ga okrećete u suprotnom smjeru od kazaljki sata, vidi sl. C2.
4. U slučaju da se vrć za miješanje ne može otpustiti ručno, pričvrstite ga u držaću A11 na držaću za miješanje A9 i stavite poklopac A19 na vrć za miješanje, vidi sl. C3.
5. Jednom rukom lagano pritisnite poklopac A19 odozgo, a drugom rukom okrećite vrć za miješanje u smjeru kazaljki sata tako da se lagano otpusti od držaca A9, vidi sl. C4.
6. Skinite vrć za miješanje sa držaća A9.
7. Uklonite sklop oštice A21 ponavljanjem koraka 1 do 3.

UPOTREBA MIJEŠALICE ZA SMOOTHIE

1. Miješalica za smoothie predviđena je za pripremu smoothiea od voća i povrća.
2. Tekućine i hrani koju želite miješati stavite u nutri-bocu A22. Veće sastojke treba prvo narezati na kockice veličine oko 2 cm. Prilikom punjenja nutri-boce A22 slijedite sigurnosne upute i maksimalne količine sastojaka navedene za odgovarajući vrstу dodatka u poglavljiju Upotreba uređaja i Brzi vodič za obradu sastojaka. Maksimalni kapacitet nutri-boce A22 je 0,6 litara. Nemojte ga nikada puniti preko oznake maksimuma.
3. Postavite sklop oštice A23 na vrat nutri-boce A22 tako da oštice budu okreнутi u nutri-bocu A22 i dobro ga pričvrstite, pogledajte sliku B2.



Upozorenje:

Prilikom rukovanja sklopom oštice A23 budite vrlo oprezni da se ne biste ozlijedili. Nemojte dodirivati rubove oštice.

4. Provjerite je li uređaj isključen i iskopčan iz električne utičnice. Krak A12 mora biti zakljenjen u vodoravni položaj, osovinu glave A9 mora biti bez nastavaka A1 do A4, a zdjela od nehrđajućeg čelika A7 mora sjediti u jedinici postolja A8. Uklonite poklopac A10 sa kraka A12.
5. Okrenite sastavljeni nutri-boci A22 tako da sklop oštice A23 bude na dnu. Kao što je prikazano na sl. B4, postavite sastavljeni nutri-boci na glavu A11 i zakrenite ju u smjeru kazaljki sata do kraja. Uredaj je sada sastavljen i spreman za upotrebu.
6. Postavite gumb za regulaciju brzine A15 na način rada za smoothie.
7. Pridržavajte se maksimalne količine hrane, vremena obrade i postavki brzine kako je navedeno u tablici u Kratom vodiču za obradu sastojaka. Maksimalno vrijeme rada bez prekida je 1 minuta.



Pažnja:

Osovinu glave A9 je u pokretu dok se koristi miješalica za smoothie.

8. Kada završite s upotrebom uređaja, postavite gumb za regulaciju brzine A15 u položaj 0 (isključeno) i iskopčajte kabel iz električne utičnice. Prije iskopčanja iz električne utičnice, pričekajte dok se pokretni dijelovi ne zaustave.
9. Da biste rastavili ponovite korake obrnutim redoslijedom. Miješalicu za smoothie treba pažljivo ukloniti s uređaja da ne biste odvojili sklop oštice A23 od vrata nutri-boce A22.
10. Ako želite upotrijebiti bocu A22 kao bocu za piće, pričvrstite poklopac A24 na vrat nutri-boce A22, pogledajte sl. B5. Pazite da grlič za piće bude pravilno затvoren da se sadržaj boce ne izlije tijekom nošenja.

SAVJETI ZA USITNJAVANJE

- Prvo narezite hrani čvrste konzistencije, kao što su voće i povrće, na manje komade veličine 2 do 3 cm i tek tada ju usitnjavajte.
- Najprije usitnjite manju količinu sastojaka, a zatim postupno dodajte više sastojaka kroz otvor u poklopcu A19 tijekom usitnjavanja. Na taj način ćete postići bolje rezultate nego dodavanjem svih sastojaka u vrć za usitnjavanje A20 odjednom.
- Ako želite usitnjavati hrani čvrste konzistencije zajedno s tekućinama, preporučujemo da prvo usitnjite hrani čvrste konzistencije s malom količinom tekućine. Zatim postupno dodajte ostatak tekućine sklopom vrća za usitnjavanje. Tijekom miješanja uvijek rukom pritišćite poklopac A2 prema dolje.
- Za usitnjavanje vrlo gustih tekućina, preporučujemo upotrebu impulsne razine da se sklop oštice A21 ne bi prečesto zaglavio. Pokrećite usitnjivač više puta u kratkim intervalima.
- Kocke leda treba usitnjiti odmah nakon vađenja iz zamrzivača. Kada se led počne topiti, kocke leda će se lijepiti jedna za drugu i neće ih biti moguće usitnjiti.

KRATKI VODIČ ZA OBRADU SASTOJAKA

Sastočci	Odabir brzine	Preporučeno vrijeme usitnjavanja
Voće i povrće narezano na manje komade		ili 5-6 30 s
Hrana za bebe		ili 5-6 40 s
Namazi, preljevi, marinade		ili 5-6 30 s
Juhe		ili 5-6 30 s
Frapei i koktelji		40 s
Kocke leda		Po potrebi



Napomena:

Prethodna vremena obrade samo su okvira. Stvarno vrijeme usitnjavanja ovisi o veličini sastojaka, njihovoj količini i potreboj konačnoj konzistenciji.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prile čišćenja miješalice za hranu, uvijek ju isključite postavljanjem gumba za regulaciju brzine **A15** u položaj 0 i iskopčajte ju iz električne utičnice.
- Nakon svake upotrebe treba temeljito očistiti sve upotrijebljene nastavke u vrućoj vodi s neutralnim kuhinjskim deterdžentom. Zatim ga isperete pod čistom tekućom vodom i temeljito osušite brišanjem finom krpom za brišanje.



Napomena:

Nastavci su namijenjeni za kratkotrajni kontakt s hranom (uključujući napitke), tj. maksimalno 4 sata.

Plastični dodaci se mogu prati u perilici. Nemojte prati metalne dijelove u perilici, inače se njihova površina može oštetići. Neke vrste hrane mogu uzrokovati promjenu boje plastičnih dijelova na nastavcima. Ako se to dogodi, premažte te dijelove jestivim uljem i zatim operite na uobičajeni način.

- Operite zbijelu za miješanje od nehrđajućeg čelika **A7** toplov vodom s neutralnim kuhinjskim deterdžentom. Zatim ju isperete pod čistom tekućom vodom i osušite brišanjem finom krpom za brišanje.



Savjet:

Ako ste mutili bijeljanke, prvo isperite elastičnu balonsku mutilicu **A2** i zbijelu za miješanje **A7** pod hladnom vodom. Kada biste koristili toplu vodu, ostaci bijeljanke bi se stvrđnuli i uklanjanje bi bilo teže.

- Za čišćenje postolja **A8** i kraka **A12**, upotrijebite krpu lagano nanoćenu blagom otopinom deterdženta. Zatim sve osušite brišanjem.
- Nikada nemojte uranjati uredaj ili kabel napajanja u vodu i druge tekućine. Nemojte za čišćenje koristiti razredjivače, otapala ili abrazivna sredstva za čišćenje. U suprotnom je moguće oštećenje površine uredaja.
- Rastavite sastavljeni vrc za miješanje **A20** i nutri-bocu **A22** na dijelove i temeljito ih operite toplov vodom s neutralnim kuhinjskim deterdžentom. Zatim isperite sve boce ili dijelove pod čistom tekućom vodom i temeljito osušite brišanjem finom krpom za brišanje.



Pažnja:

Kada čistite sklopove oštrica **A21** i **A23** budite posebno pažljivi da izbjegnete ozljede na oštrom reznim rubovima.

POHHRANA

- Kada ne namjeravate koristiti sjeckalicu za hranu, držite je na suhom mjestu izvan dohvata djece. Pazite da krak **A12** bude spušten u vodoravan položaj.

SAVJETI

TIJESTO ZA KRHU - SASTOJCI

BRASNO

Ovo je najvažniji sastojak za pečenje kruha. Zajedno s kvascem, ono stvara teksturu kruha. Kada se miješa s tekućinom, bijeljančevine koje sadrži počinju stvarati gluten. Gluten je mreža savitljivih vlakana koja zadržavaju plinove koje stvara kvascu.

Bijelo pšenično brašno

Prodaje se kao brašno za pečenje, brašno za kruh ili fino pšenično brašno. Fino brašno je najdostupnije, ali će postići bolji rezultat s brašnom koja ima postotak bijeljančevina od najmanje 11% do 12%. Recepti sadržani u ovom korisničkom priručniku zahtijevaju brašno za kruh s udjelom bijeljančevina od 11%. Taj podatak je naveden na pakiranju brašna. Nemojte prosijavati brašno niti koristiti brašno s praškom za pečenje, osim ako tako ne piše u receptu.

Integralno pšenično brašno

Proizvodi se od zrnja pšenice i sadrži mekinje i klice. Kruh pečen od ove vrste brašna bit će gušći. Postići će manje gust kruh ako zamjenite jednu šalicu integralnog brašna jednom šalicom bijelog brašna za kruh.

Raženo brašno

Vrlo je popularno za pripremu kruha. Sadrži veliku količinu mineralnih sastojaka, ali ima nizak udio bijeljančevina pa se obično kombinira s pšeničnim brašnom da bi se kruh dobro dizao.

Glutensko brašno

Proizvodi se izvlačenjem glutena iz zrnja pšenice. Dodavanje glutenskog brašna može poboljšati teksturu i kvalitetu kruha kada koristite brašno s nižim udjelom bijeljančevina.

Mješavine za kruh

Sadrže brašno, šećer, mlijeko u prahu, sol i druge sastojke kao što je sredstvo za poboljšanje kruha. Obično se dodaju voda i kvassac.

SREDSTVO ZA POBOLJŠANJE KRUHA

Dostupno je u supermarketima i trgovinama zdravom hranom. Sastojci koji sadrži su obično industrijske kiselina za obradu hrane kao što su askorbinska kiselina (vitamin C) i enzimi (amilaza) ekstrahirana iz pšeničnog brašna.

Sredstvo za poboljšanje kruha će pomoći pri učvršćenju tijesta, čime se postiže veći komad kruha i finija tekstura. Kruh je stabilniji i traje dulje.

ŠEĆER

Daje slatkoću, okus i smeđu boju kore kruha. Dodaje se kvascu. Prikladni su bijeli šećer, smeđi šećer ili med.

MLJEKO U PRAHU I MLJEČNI PROIZVODI

Obogaćuju okus i povećavaju hranjivu vrijednost kruha. Mlijeko u prahu je prikladno i lako za upotrebu. Čuvajte ga u hermetički zatvorenoj posudi u hladnjaku. Također možete koristiti sojino mlijeko u prahu, ali će kruh biti tvrdi. Svježe mlijeko ne bi trebalo zamjenjivati osim ako to ne piše u receptu.

SOL

To je važan sastojak za pečenje kruha. Ona povećava kapacitet tijesta za upijanje, poboljšava miješanje, podupire stvaranje glutena i utječe na oblik kruha, teksturu i okus te produžuje trajanje kruha. Mjerite sol pažljivo jer ona sprječava dizanje kruha.

MAST

Dodaje okus i zadržava vlažnost. Možete koristiti biljna ulja kao što su ulje Šafraňike, sjemenki sunčokreta ili repice. Ulje se može zamjeniti maslacem ili margarinom, ali boja kore može postati žučkasta.

KVASAC

Koristi se kao sredstvo za dizanje. Recepti u ovom korisničkom priručniku koriste suhi kvassac. Prije upotrebe suhog kvassca, uvjek provjerite rok upotrebe jer kvassac kojem je istekao rok upotrebe može uzrokovati da se tijesto ne digne.

Ako koristite syjeći ili prešani kvassac, potrebna je tri puta veća količina u usporedbi sa suhim kvasscem. Da biste napravili početnu smjesu, potrebna je tekućina, šećer i topolina.

BRZI KVASSAC

To je mješavina kvassca i sredstva za poboljšanje kruha. Ako želite zamjeniti standardni kvassac u svom receptu s ovom vrstom kvassca, izostavite sredstvo za poboljšanje kruha. Brziduće tijesto se ne smije koristiti u kombinaciji sa mješavinama za kruh jer je sredstvo za poboljšanje kruha već sadržano u njima.

VODA

Obično se koristi standardna voda iz slavine. Ako je voda hladna, treba ju ugrijati na sobnu temperaturu prije upotrebe. Prehladna ili prevručna voda će sprječiti nastajanje početne smjesje.

JAJA

Koriste se u nekim receptima za kruh. Pomažu pri dizanju tijesta i povećavaju hranjivu vrijednost kruha. Dodaju okus i finu kruhu te se obično koriste za slade vrste kruha.

DRUGI SASTOJCI

Sastojke kao što su sušeno voće, orašasti plodovi, čokoladne mrvice, itd., koji moraju ostati cijeli u pečenom kruhu, treba umjestiti u tijesto. Treba ih postupno dodavati u tijesto tijekom miješanja prije nego što se tijesto digne.

TIJESTO ZA KRHU - PRIPREMA

- Provjerite minimalno trajanje i/ili rok upotrebe svih sastojaka.
- Dodatajte sastojke redom kojim su navedeni u receptu.
- Držite otvorene namirnice u hermetički zatvorenom posudama.
- Pustite sastojke koje ste izvadili iz hladnjaka da prije upotrebe prvo dođu na sobnu temperaturu.
- Ako nije drugačije navedeno u receptu, koristite brašno za kruh. Nemojte koristiti brašno s udjelom bijeljančevina manjim od 11%.
- Nemojte koristiti brašno s praškom za pečenje za izradu kruha s kvascem, osim ako nije drugačije navedeno u receptu.
- Ako živate na lokaciji iznad 900 m nadmorske visine, vjerojatno ćete morati prilagoditi količinu kvassca navedenu u receptu. Što je nadmorska visina veća, to je tlak zraka niži i tijesto se diže brže.

- Preporučuje se ¼ čajne žličice kvasca manje nego u receptu.
- Ako je vrijeme vruće i vlažno, upotrijebite ¼ čajne žličice kvasca manje nego u receptu da biste izbjegli prejako dlanjanje tijesta.
- Svojstva tijesta se mogu promjeniti s godišnjom dob ili načinom čuvanja. U tom slučaju treba prilagoditi omjer vode i brašna na sljedeći način. Ako je tjesto previše ljepljivo, dodajte 1 do 2 jušne žlice brašna. Ako je tjesto previše suho, dodajte 1 do 2 jušne žlice vode. Potrebno je nekoliko minuta da se ti sastoji upiju. Uz pravu količinu brašna i vode trebalo bi biti moguće oblikovati tjesto u glatki komad kruha, vlažan na dodir, ali ne previše ljepljiv.

Kako pripremiti početnu smjesu kvasca

- Ulijte količinu tople vode navedenu u receptu u čistu staklenu zdjelu. Zatim dodajte potreban količinu svježeg ili prešanog kvasca zajedno s 1 čajnom žličicom šećera i jednom čajnom žličicom brašna. Pažljivo zamiješajte sve zajedno i pokrijte plastičnom vrećicom. Ostavite smjesu na toplo mjestu (30 °C) na oko 30 minuta ili dok se smjesa ne zapjeni. Smjesu treba upotrijebiti odmah.

Dlanjanje na toplo mjesto

- Kvasac, bilo tijekom fermentacija ili u tjestu, zahtijeva toplinu da bi mu volumen rastao. Omogućite toplo mjesto za dlanjanje tijesta tako da stavite metalni pladanj za pečenje na zdjelu s dovoljno vruće vode. Stavite pripremljeno tjesto na pladanj za pečenje i pokrijte lagana namašćenom debljom plastičnom vrećicom ili kuhičkom krpom za branjanje. Za dlanjanje tijesta je potrebno toplo mjesto bez propuha. Pustite da se tjesto diže dok mu se volumen ne udvostruči.

TIJESTO ZA KOLAČE I SLASTICE - SASTOJCI

BRAŠNO

Brašno koje se koristi za kolače i slastice mora imati niži udio bjelančevina (glutena) nego brašno za kruh.

Srednje fino i fino brašno

Ovo brašno ima nizak udio bjelančevina (glutena) i daje finiju teksturu pečenim proizvodima kao što su kolači, torte, pekarske slastice ili palačinke.

Brašno s praškom za pecivo

To je smjesa brašna i sredstava za dlanjanje kao što je prašak za pecivo. Da biste napravili 1 Šalici smjesu brašna i praška za pecivo, pomiješajte 1 šalicu brašna s 2 čajne žličice praška za pecivo.

Integralno brašno

Sadrži mukinoj i klicke i može se koristiti za tjestu za torte i pite. Tekstura proizvoda pripremljenog od integralnog brašna će biti gušča.

Kukuruzno brašno

Proizvodi se od kukuruza i koristi se za neke pečene proizvode kojima daje finiju teksturu. Može se upotrijebiti za zgušnjavanje umaka i deserta.

Rižino brašno

Proizvodi se od riže i služi za dobivanje finije teksture pečenih proizvoda, na primjer za slatka peciva.

PRAŠAK ZA PECIVO

Koristi se kao sredstvo za dlanjanje pri pečenju.

SODA BIKARBONA

Poznata i kao natrijev bikarbonat. Može se koristiti kao dodatno sredstvo za dlanjanje tijesta ili za dobivanje tamnije boje nekih pekarskih proizvoda.

MASLAC

Daje specifičan okus i finiju teksturu pekarskih proizvoda. U nekim receptima ga je moguće zamijeniti uljem, ali će konačni okus i tekstura pekarskih proizvoda biti drugačija. U tom slučaju, upotrijebite ¼ manje maslaca od količine ulja navedene u receptu. Prije nego što počnete miješati maslac sa šećerom, pustite da omeška na sobnoj temperaturi.

JAJA

Jaja moraju biti na sobnoj temperaturi da bi dala pravi volumen pekarskim proizvodima. Razbijte jaja pojedinačno u zasebnu zdjelu i tek zatim ih dodajte ostalim sastojcima. Time ćete izbjegići karenje cijele smjesе ako je jedno jaje pokvareno. Ako namjeravate mutiti bjelanjke, pažljivo ih odvojite od žutanjaka. Žutanjci sadrže masnoće i njihovi ostaci sprječavaju uspješno mučenje bjelanjaka. Prije nego što počnete mutiti bjelanjke, pazite da mutilica i zdjela za miješanje budu potpuno čiste i bez ostataka masnoća. Inače bjelanjci možda neće biti savršeno zamučeni.

MLJEKO

Treba upotrijebiti punomasno mlijeko osim ako ne piše drugačije u receptu. Može se upotrijebiti obrano ili polumasno mlijeko, ali će konačni okus i tekstura pekarskih proizvoda biti drugačiji.

ŠEĆER

Obično se koristi bijeli granulirani šećer. On dodaje okus, teksturu i boju pekarskim proizvodima.

Također se često koristi šećer u prahu jer se lakše otapa kada se miješa s maslacem. Možete upotrijebiti smedi šećer radi dodavanja drugačijeg okusa i boje pekarskim proizvodima.

PEČENJE

- Prije početka pečenja pustite da se pećnica zagrije na odgovarajuću temperaturu.
- Temperatura pečenja se može razlikovati ovisno o vrsti pećnice. Smanjite temperaturu navedenu u receptu za 15 – 20 °C ako koristite pećnicu na vrući zrak.
- Umjesto tava i pladnjeva pospišani brašnom, možete upotrijebiti papir za pečenje. Možete premazati pladanj za pečenje malom količinom masti da biste sprječili klizanje papira za pečenje po glatkoj površini pladnja za pečenje.
- Prije nego izvadite pečeni proizvod iz pećnice, provjerite je li dovršen. Lagano pritisnite vrh pečenog proizvoda, ako se vrati u početni oblik, znaci da je pravilno pečen. Pažljivo umetnute štapići za razničje ili slično u sredinu pečenog proizvoda i zatim izvucite štapići. Ako se tjesto ne ljeperi na štapiće, proizvod je pravilno pečen.
- Da bi vam beki bili hruskavi, izvadite pladanj za pečenje iz pećnice i stavite ga na metalnu rešetku. Pomaknите pojedinačne komade na pladnju za pečenje s mješta na kojim su se pekli i pustite da se ohlade. Kada se ohlade, premjestite ih s pladnja za pečenje na tanjur.

RECEPTI

Spužvasti kolač

- 4 jaja, bjelanjci odvojeni od žutanjaka
½ šalica šećera u prahu
1 šalica (150 g) srednje finog brašna s praškom za pecivo, prosijanog
3 jušne žlice vode

Upotrijebite elastičnu balonsku mutilicu A2.

- Postavite razinu brzine na 6 i zamutite bjelanjke u gustu pjenu. Smanjite razinu brzine na 1 i polako dodajte šećer dok se pjena ne zugasti i prestane biti tekuća.
- Dodajte žutanjake i pažljivo zamiješajte.
- Postavite razinu brzine na 1 i povremeno dodajte brašno i vodu. Mutite dok se sastoji ne pomiješaju.
- Ulijte tjesto u unaprijed namašćeni i pobršnjeni pladanj za pečenje.
- Pecite u pećnici unaprijed zagrijanoj na 180 °C oko 20-25 minuta.
- Pustite da se ispečeni spužvasti kolač ohladi na metalnoj rešetci.

Kolač od vanilije

- 125 g maslaca, omekšanog
¾ šalice šećera u prahu
1 čajna žličica ekstrakta vanilije
2 jaja
2 šalice (300 g) srednje finog brašna s praškom za pecivo, prosijanog
¾ šalice mlijeka

Upotrijebite nastavak za tučenje u obliku slova A A3.

- Podesite brzinu na 6 i tučite maslac zajedno sa šećerom dok smjesa ne postane pjenasta i glatka.
- Dodajte ekstrakt vanilije, jedno po jedno jaje i temeljito ih istucite.
- Smanjite brzinu na 2 i polako povremeno dodajte brašno i mlijeko te miješajte dok ne nastane glatko tjesto.
- Ulijte tjesto u unaprijed namašćeni i pobršnjeni pladanj za pečenje promjera 22 cm.
- Pecite u pećnici unaprijed zagrijanoj na 180 °C oko 45-50 minuta ili dok tjesto ne dobije zlatnu boju.
- Pustite da se ispečeni kolač ohladi na metalnom pladnju.

Keksi s maslacom (oko 40 komada)

- 125 g maslaca, omekšanog
¾ šalice šećera u prahu
1 čajna žličica ekstrakta vanilije
1 jaja
2 šalice (300 g) srednje finog brašna
1 čajna žličica praška za pecivo

Upotrijebite nastavak za tučenje u obliku slova A A3.

- Podesite brzinu na 6 i miješajte maslac dok ne postane jednolik. Dodajte šećer, ekstrakt vanilije i jaje. Miješajte dok ne dobijete lagunu i glatku smjesu.
- Umiješajte brašno i prašak za pecivo.
- Podesite brzinu na 2 i postupno dodajte brašno dok sve ne bude dobro zamiješano u jednu masu. Međutim, nemajte miješati predugo.
- Pomoći čajne žličice oblikujte male kuglice i jednoliko ih rasporedite na pladanj za pečenje koji je lagano namašćen ili pokriven papirom za pečenje. Ostavite dovoljno mješta oko svake kuglice. Pritisnite svaku kuglicu lagano pobršnjenoj vilijskurom.
- Pecite u pećnici unaprijed zagrijanoj na 190 °C oko 12-15 minuta ili dok keksi ne dobiju lagano zlatnu boju.
- Maknite kekses s pladanja za pečenje i pustite ih da se ohlade na metalnoj rešetci.

Snježne pahuljice (20-24 komada)

- 4 bjelanjka
1 šalica šećera u prahu

Upotrijebite elastičnu balonsku mutilicu A2.

- Podesite razinu brzine na 6 i zamutite gusti snijeg od bjelanjaka. Spustite brzinu na razinu 1 i dodajte pola šećera te ga umiješajte. Zatim dodajte ostatak šećera.
- Zlicom nanesite malu količinu snježne smjesе na lagano namašćen pladanj za pečenje. Ostavite oko 3 cm oko pojedinačnih komada da se ne bi zapekli zajedno.

- Pecite u pećnici na 120 °C oko 1 do 1½ sat ili dok snježne pahuljice ne budu suhe. Da ih ne biste prepekljali, nemojte ih peći predug. Maknite ih s pladnjem za pečenje i stavite ih sa strane da se ohlade, a čuvajte ih u hermetički zatvorenoj posudi.



Napomena:

Možete upotrijebiti alat za dekoraciju da biste izradili veće pahuljice. To može zahtijevati dulje vrijeme pečenja.

Bijeli kruh

- 4 šalice (600 g) brašna za kruh
 - 3 jušne žlice mlijeka u prahu
 - 1½ cajna žličica soli
 - 1½ jušna žlica šećera
 - 1 cajna žličica sredstva za poboljšanje kruha
 - 2 cajne žličice instant kvasca
 - 2 jušne žlice ulja
 - 1½ šalica (375 ml) vode
- dodatno brašno za kruh za ručno miješanje

- Upotrijebite kuku za miješanje A1.
- U zdjeli za miješanje umiješajte brašno, mlijeko u prahu, sol, šećer, sredstvo za poboljšanje kruha i instant kvasac.
- Podesite brzinu na 1-2 i polako dodajte vodu i ulje u suhu smjesu. Ostavite da se miješi dok se ne počne stvarati tjesto.
- Premjestite tjesto na lagano pobrašnjenu dasku za tjesto i temeljito izmijesite rukom dok tjesto ne bude dovoljno fini i glatko.



Napomena:

U ovoj fazi bi tjesto trebalo biti vrlo dobro izmiješeno tako da se stvori glutoni koji daje tjestetu pravu elastičnost i omogućuje da se digne.

- Stavite tjesto u veliku zdjelu i pokrijte plastičnom folijom. Pustite da se diže na toplo mjestu oko 20 minuta ili dok mu se veličina ne udvostruči.
- Izvadite dignuto tjesto iz zdjele i još jednom izmijesite na lagano pobrašnjenoj dasci za tjesto.
- Stavite tjesto u lim za pečenje. Pokrijte plastičnom folijom i postavite da se diže na toplo mjestu oko 30-40 minuta ili dok se ne digne dovoljno. Uklonite plastičnu foliju.
- Prije pečenja možete premažati glazurom od jaja. Pecite u pećnici unaprijed zagrijanoj na 200 °C oko 40-50 minuta ili dok kruh ne dobije zlatnu boju.
- Pustite da se ispečeni kruh ohladi na 15 do 20 minuta i zatim ga izvadite iz lima za pečenje. Pustite da se kruh potpuno ohladi prije rezanja da biste izbjegli urušavanje.

Glazura od jaja za tjesto za kruh

- 1 jaja, lagano promiješano
- 2-3 jušne žlice vode

- Umiješajte oba sastojka dok ne nastane gлатka smjesa. Nemojte zamutiti. Ako je potrebno, procijedite kroz cijedliku. Četkicom nanesite glazuru od jaja na tjesto za kruh prije pečenja.

Focaccia (4-6 porcije)

- 3 šalice (450 g) brašna za kruh
- 1 cajna žličica soli
- 2 cajne žličice šećera
- 2 cajne žličice instant kvasca
- 2 jušne žlice maslinovog ulja
- 1 šalica (250 ml) vode

Za glazuru:

- 2 jušne žlice maslinovog ulja
- 1 jušna žlica krupne soli
- 2 jušne žlice crnih maslina, nasjeckanih

- Upotrijebite kuku za miješanje A1.

- U zdjeli za miješanje umiješajte brašno, sol, šećer i kvasac.
- Podesite brzinu na 1-2 i polako dodajte vodu i ulje u suhu smjesu. Ostavite da se miješi dok se ne počne stvarati tjesto.
- Premjestite tjesto na lagano pobrašnjenu dasku za tjesto i temeljito izmijesite rukom dok ne dobijete fini i glatko tjesto.
- Stavite tjesto u veliku zdjelu i pokrijte plastičnom folijom. Pustite da se diže na toplo mjestu oko 20 minuta ili dok mu se veličina ne udvostruči.
- Izvadite dignuto tjesto iz zdjele i još jednom izmijesite na lagano pobrašnjenoj dasci za tjesto.
- Premjestite tjesto u lagano namaščenu teflonsku tavu dimenzija 20 x 30 cm i izvaljajte ga u obliku tave.
- Lagano pokrijte plastičnom folijom i pustite da se diže na toplo mjestu oko 20-30 minuta ili dok se malo ne digne. Uklonite plastičnu foliju.
- Četkicom premažite tjesto maslinovim uljem i posipajte krupnu sol i nasjeckane masline.
- Pecite u pećnici unaprijed zagrijanoj na 200 °C oko 30-35 minuta ili dok focaccia kruh ne dobije zlatnu boju.
- Nakon vađenja iz pećnice pustite da se ohladi na metalnoj rešetci.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona	220-240 V
Nazivna frekvencija.....	50/60 Hz
Nazivna ulazna snaga	1000 W
Klasa zaštite od strujnog udara	II
Razina buke	92 dB(A)

Navedena razina emisije buke iz uređaja je 92 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 PW.

OBJAŠNJENJE TEHNIČKE TERMINOLOGIJE



Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara:

Klasa II – zaštitu od električnog udara daje dvostruka ili jaka izolacija.

Zadržavamo pravo na izmjene teksta i tehničkih parametara.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE AMBALAŽE

Odlozite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalisu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na to predviđenim mjestima. Takoder, u nekim državama Europejske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj. Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela. U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

ZA POSLOVNE SUBJEKTE U DRŽAVAMA EUROPSKE UNIJE

Ako želite odloziti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljače o potrebnim informacijama.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europejske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odloziti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-mikser-sa-posudom-stm-3750wh-eue3-akcija-cena/>